

Fläkt
Avtrekkshette
Liesituuletin
Emhætte

[sv]	Bruks- och installationsanvisningar .	.
	2	
[no]	Bruksanvisning og	
	installasjonsveiledning	19
[fi]	Käyttöohje ja asennusohjeet	37
[da]	Betjenings- og	
	installationsvejledning	54

Innehållsförteckning

BRUKSANVISNING

1	Säkerhet.....	2
2	Förhindrande av sakskador	4
3	Miljöskydd och sparsamhet	5
4	Funktioner	5
5	Lär känna.....	6
6	Före första användningen	6
7	Användningsprincip	7
8	Home Connect	8
9	Hällbaserad fläktstyrning	9
10	Rengöring och skötsel	9
11	Avhjälpling av fel	11
12	Avfallshantering	12
13	Kundtjänst	12
14	Tillbehör.....	12
15	Överensstämmelseförklaring	13
16	MONTERINGSANVISNING	13
16.4	Säker montering.....	14

1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Apparaten är enbart avsedd för inbyggnad. Iaktta särskilda monteringsanvisningar.

Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.

Använd bara enheten:

- för att suga ut matlagningsångor.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.

- upp till max. 2000°möh.

Använd inte apparaten:

- i kombination med gashäll.
- med extertimer.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparten och anslutningsledningen.

1.4 Säker användning

VARNING! – Brandrisk!

Ej avsedda enhetskombinationer kan ge skador.

- ▶ Använd inte enheten i kombination med gashällar.

VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.


- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠️ WARNING! – Förgiftningsrisk!

Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning. Värmekällor som förbrukar rumsluft (t.ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade värmare, flödesvärmare, varmvattenberedare) tar förbränningsslut från utrymmet där enheten är installerad och leder ut rökgaserna utomhus via kanaler (t.ex. skorsten). Om köksfläkten är på, så suger den rumsluft från kök och intilliggande rum. Räcker inte ventilationen till, så blir det undertryck. Det får giftgaser från skorstenen eller rökgång att gå i retur till boendeutrymmena.



- ▶ Se till så att det finns tillräcklig ventilation om du använder både enhet med evakuering och eldstad som drar rumsluft.
- ▶ Säker användning kräver att undertrycket i rummet där värmekällan står underskrids 4 Pa (0,04 mbar). Det kan du uppnå genom att komplettera tillluftflödet till förbränningen via luftkanal/rökgång med fasta ventilationsöppningar t.ex. i dörrar, fönster eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Det är inte säkert att det räcker med en luftkanal/rökgång för att klara gränsvärdet.
- ▶ Du kan alltid fråga din sotare, de kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga ventilationsåtgärder.
- ▶ Använder du bara enheten med cirkulationsluftdrift, så finns inga begränsningar.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Använd aldrig enheten utan filter.
- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.
- ▶ Använd aldrig öppen eldslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering).
- ▶ Installation av enheten i närheten av eldstäder för fasta bränslen (t.ex. ved eller kol) kräver att eldstäderna har sluten lucka som inte går att ta av. De får inte ge ifrån sig gnistor.

Heta oljor och fetter är lättantändliga.

- ▶ Håll heta oljor och fetter under ständig uppsikt.
 - ▶ Släck aldrig brinnande oljor och fetter med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.
- Avställningsytan kan bli varm vid tillagning. Föremål på avställningsytan kan börja brinna.
- ▶ Ställ inga lättantändliga föremål på avställningsytan.

⚠️ WARNING! – Risk för brännskador!

Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift.

- ▶ Vidrör inte heta komponenter.
 - ▶ Håll barnen borta.
- Enheten blir varm vid användning.
- ▶ Låt enheten svalna innan du rengör den.

⚠️ WARNING! – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Rengör enheten försiktigt invändigt. Ställer du föremål på enheten, så kan de falla ned.

Ändringar på de elektriska eller mekaniska konstruktionerna är farliga och kan leda till fel-funktion.

- ▶ Ändra aldrig de elektriska eller mekaniska konstruktionerna.
- Filterskyddet kan åka upp.

- ▶ Öppna filterskyddet långsamt.
- ▶ Håll fast filterskyddet vid öppning, så att det inte åker iväg.
- ▶ Stäng filterskyddet långsamt.

Risk för personskador vid öppning och stängning av gångjärnen.

- ▶ Ta aldrig runt den rörliga gångjärnsdelen. LED-lampornas ljus är mycket kraftigt och kan skada ögonen (riskgrupp 1).
- ▶ Titta inte längre än 100 sekunder direkt in i påslagna LED-lampor.

Ökad risk för personskador vid rengöring av enheten om någon annan styr den via Home Connect-appen.

- ▶ Koppla ned enheten från Home Connect-appen före rengöring.

⚠ **VARNING! – Fara! Magnetism!**

Enheten innehåller permanentmagneter. De kan påverka elektroniska implantat, t.ex. pacemaker och insulinpumpar.

- ▶ Personer med elektroniska implantat måste hålla 10 cm:s minimiavstånd till enheten.

⚠ **VARNING! – Risk för elstötar!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 12*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

Risk för stötar om fukttränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ **VARNING! – Explosionsrisk!**

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel. Använd framförallt inte proffs- eller industridiskmedel med aluminiumföremål som t.ex. fettfilter till fläktar.

⚠ **VARNING! – Brandrisk!**

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.

⚠ **VARNING! – Risk för personskador!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.

→ "Kundtjänst", *Sid. 12*

Ställer du föremål på enheten, så kan de falla ned.

- ▶ Ta bort föremålen från avställningsytan innan du öppnar enheten.

⚠ **VARNING! – Risk för elstötar!**

Risk för stötar om fukttränger in.

- ▶ Använd inte våta disktrasor.

2 Förhindrande av sakskador

OBS!

Kondens kan orsaka korrosion.

- ▶ Slå alltid på enheten vid matlagning för att undvika kondens.

Kontrollerna kan bli skadade om dettränger in fukt.

- ▶ Torka aldrig av kontrollerna med våt trasa.

Felaktig rengör skadar ytorna.

- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.
- ▶ Rengör bara de rostfria ytorna i slipriktningen.
- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel för rostfritt på kontrollerna.

Kondensatretur kan skada enheten.

- ▶ Det måste finnas minst 1 fall på evakueringen från enheten.

Felbelastar du designelementen, så kan de gå av.

- ▶ Dra inte i designelementen.
- ▶ Ställ aldrig föremål på designelementen och häng inget i dem.

Ytskada pga. att skyddsfolien inte var avdraget.

- ▶ Dra av skyddsfolien från alla enhetsdelar före första användningen.

Hög vikt på avställningsytan kan ge skador.

- ▶ Belasta inte enheten med mer än 5 kg.

Nedfallande magneter kan ge skador.

- ▶ Använd tillräckligt starka magneter på glasfronten.
- ▶ Kraftig värmekonvektion kan ge skador.
- ▶ Ställ inga värmekänsliga enheter eller föremål på avställningsytan.

Lackade ytor är känsliga.

- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ → "Rengöra enheten", *Sid. 9*
- ▶ Skydda lackade ytor mot repor

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Anpassa fläktläget till osmängden.

- Lägre fläktläge ger lägre effektförbrukning.
Använd bara intensivläget om det behövs.

Öka fläktläget direkt när det börjar osa.

- Så sprider sig oset mindre i rummet.

Slå av belysningen när den inte behövs längre.

- Belysningen förbrukar ingen effekt när den är av.

Rengör eller byt filter med angivna intervall.

- Det bibehåller filterfunktionen.

Locket på.

- Då minskar du matos och kondens.

Använd bara extrafunktioner om de behövs.

- Slår du av extrafunktionerna, så minskar du strömförbrukningen.

4 Funktioner

Du kan använda enheten med evakuering eller cirkulationsdrift.

4.1 Evakuering

Fläkten suger upp luft som fettfiltren renar och sedan leder ut i det fria via ett rörsystem.



Luften får inte mynna ut i skorstensgång för rökgaser från enheter eldade med gas eller andra bränslen (gäller inte cirkulationsheter).

- Evakuering via rök- eller skorstensgång som inte är i bruk kräver sotningsgodkännande.
- Ska evakueringen gå genom yttervägg, använd anslutningslåda mot mur.

4.2 Cirkulationsdrift

Fläkten suger upp och renar luften genom fettfiltren och ett osfilter och leder tillbaka den till rummet igen.



Du måste sätta i ett osfilter för att få bort oset. Hur du kör fläkten i cirkulationsdrift hittar du i vår katalog eller så frågar du din återförsäljare. Tillbehören du behöver hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshoppen.
→ "Tillbehör", Sid. 12

5 Lär känna

5.1 Kontroller variant 1

Med manöverorganen ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.



①	Slå på och av enheten
vol	Slå på eller av ljuddämpningen
fresh	Slå på eller av AirFresh-funktionen
—	Minska flæktiläget

+	Öka flæktiläget
P	Slå på eller av intensivlägen
☀	Slår på och av belysningen Ställa in ljusstyrkan

5.2 Kontroller variant 2

Med manöverorganen ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.



①	Slå på och av enheten
vol	Slå på eller av ljuddämpningen
fresh	Slå på eller av AirFresh-funktionen
—	Minska flæktiläget
+	Öka flæktiläget
P	Slå på eller av intensivlägen
☀	Slå på och av Ambient Light
☀	Slår på och av belysningen Ställa in ljusstyrkan

5.3 Display

Du får upp aktuella inställningsvärden på displayen.

vol	NoiseReduction-funktionen
I - 3	Flæktilägen
⌚	Fläktetergång
fresh	AirFresh-funktionen
WiFi	Hållbaserad fläktstyrning

6 Före första användningen

Gör inställningarna för den första idrifttagningen. Rengör apparaten och tillbehören.

6.1 Ställ in funktion

Enheten är grundinställd för evakuering.

Notera: Användning av cirkulationsdrift kräver ytterligare tillbehör.

- ▶ Ställ in funktionen för att använda cirkulationsdrift.
→ "Filterindikering", Sid. 7

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

- ▶ Tryck på Ⓛ.
- ✓ Enheten går igång på fläktläge 2.

7.2 Slå av enheten

- ▶ Tryck på Ⓛ.

7.3 Ställa in fläktläget

- ▶ Tryck på + eller -.

7.4 Slå på intensivläget

Osar eller ångar det mycket, använd intensivläget.

1. Tryck på P^2 för att slå på intensivläge 2.
- ✓ Du får upp P^2 på displayen.
2. Tryck på P^1 igen för att slå på intensivläge 1.
- ✓ Du får upp P^1 på displayen.
- ✓ Enheten slår automatiskt om till fläktläge 3 efter ca 6 minuter.

7.5 Slå av intensivläget

- ▶ Tryck på P .

7.6 Slå på fläkteftergången¹

Vid fläkteftergång fortsätter enheten att gå en viss tid och slår sedan av automatiskt.

- ▶ Tryck på Ⓜ.
- ✓ Fläkteftergången går igång på fläktläge 1.
- ✓ Enheten slår av automatiskt efter ca 10 minuter.

7.7 Slå av fläkteftergången¹

- ▶ Tryck på Ⓜ.

7.8 Slå på AirFresh-funktionen

AirFresh-funktionen slår på fläkten ca 5 minuter per timme på fläktläge 1.

- ▶ Tryck på fresh .
- ✓ Du får upp fresh på displayen.

7.9 Slå på NoiseReduction-funktionen¹

NoiseReduction-funktionen dämpar fläktljudet. Funktionen fungerar i alla fläktlägen förutom I .

- ▶ Tryck på vol .
- ✓ NoiseReduction-funktionen är på även efter att du slagit av enheten.

7.10 Givarkänslighet

I autoläge känner givaren i enheten av hur mycket det osar. Optimalt fläktläge slår på beroende på givarens känslighetsinställning. Du kan ändra känslighetsinställningen om givarstyrningen reagerar för lite eller för mycket.

- Fabriksinställning: 5
- Minimiinställning: 0
- Maxinställning: 9

7.11 Ställa in givarkänsligheten

Krav: Enheten är på.

1. Håll R intryckt.
- ✓ Du får upp inställningen efter ca 1 sekund.
2. Tryck på + eller - för att ändra inställningen.
3. Släpp R för att spara inställningen.

7.12 Slå på belysningen

Belysningen går att slå på och av även när fläkten av.

Notera: Det finns färgtemperaturinställningar i Home Connect-appen, om enheten har den funktionen.

- ▶ Tryck på L .

7.13 Ställa in ljusstyrkan

- ▶ Tryck på L tills du får den ljusstyrka du vill ha.

7.14 Slå på Ambient Light¹

Ambient Light går att slå på även när fläkten av.

- ▶ Tryck på L .

7.15 Ambient Light - Ställa in ljusstyrkan¹

- ▶ Tryck på L tills du får den ljusstyrka du vill ha.

7.16 Ambient Light - Ställa in färgen¹

Krav: Enheten är av.

1. Tryck på L .
2. Tryck på + eller - tills du får den färg du vill ha.

7.17 Ställa in filterskyddets mellanläge

Filterskyddet har ett mellanläge på vissa enheter. Du kan använda mellanläget om det luktar och osar mycket.

- ▶ Ta tag mitt på filterskyddet och öppna försiktigt.

7.18 Filterindikering

Är fett- eller osfilter smutsiga, så blinkar resp. symbol när du slår av enheten.

Notera: Du kan ställa in filterindikeringen map. använt filter i Home Connect-appen.

Rengör smutsiga fettfilter och följ rengöringsanvisningarna i anvisningen.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Byt smutsiga osfilter och följ anvisningarna i medföljande anvisning.
Vid regenererbara osfilter, följ anvisningarna i medföljande anvisning.

7.19 Återställa filterindikeringen

Det går att återställa filterindikeringen efter rengöring av metallfiltret eller byte av osfiltret.

Krav

- Du får upp  på fettfilterdisplayen när du slår av enheten.
- Du får upp  på osfilterdisplayen när du slår av enheten.

8 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips! Följ även Home Connect-appanvisningarna.

Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.
→ "Säkerhet", Sid. 2
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.
- Enheten kräver max. 2 W i nätverksstandby.
- Behöver du enhetens MAC-adress för uppkoppling mot hemnätverket, så hittar du den vid typskylten.
→ Sid. 12

8.1 Ställa in Home Connect

Krav

- Enheten är av.
 - Du har en mobilenhet med aktuell version av operativsystemet iOS eller Android, t.ex. en smartphone.
 - Mobilenhet och enhet är inom räckvidden för hemnätverkets WLAN-signal.
1. Hämta Home Connect-appen.
 2. Öppna Home Connect-appen och scanna följande QR-kod.

- ▶ Tryck på —.
- ✓ Filterindikeringen blir återställd.

7.20 Slå på ljudsignalen

Krav: Enheten är på.

- ▶ Tryck samtidigt på ① och  i ca 3 sekunder tills enheten ger ljudsignal.
- ✓ Du får upp  på displayen.



3. Följ Home Connect-appanvisningarna.

8.2 Återställa uppkoppling

- ▶ Tryck på ① och  samtidigt tills  släcknar för att återställa sparade uppkopplingar mot hemnätverk och Home Connect.

8.3 Mjukvaruuppdatering

Funktionen mjukvaruuppdatering uppdaterar enhetsmjukvaran t.ex. för optimering, felåtgärd, säkerhetsrelevanta uppdateringar samt fler funktioner och tjänster. Den förutsätter att du är registrerad som Home Connect-användare, har installerat appen på din mobilenhet och är uppkopplad mot Home Connect-servern. Finns det en mjukvaruuppdatering tillgänglig, så får du information om det via Home Connect-appen och kan påbörja mjukvaruuppdateringen via appen. Du kan påbörja installationen via Home Connect-appen om hämtningen är OK och du är inne på ditt WLAN-hemnätverk (WiFi). Du får information via Home Connect-appen om installationen gick OK.

Anmärkningar

- Mjukvaruuppdateringen består av två moment.
 - Första momentet är att hämta filen.
 - Andra momentet är att installera på enheten.
- Du kan fortsätta använda enheten vid hämtning. Beväger du dina personliga inställningar i appen kan du även hämta mjukvaruuppdateringar automatiskt.
- Installationen tar några minuter. Du kan inte använda enheten under installationen.
- Om det gäller en säkerhetsrelevant uppdatering bör du genomföra installationen så snart som möjligt.

8.4 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips! Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com.

8.5 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd.

När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).

- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

Notera: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

9 Hällbaserad fläktstyrning

Du kan koppla upp enheten mot en matchande häll och styra enhetsfunktionerna via hällen.

Är häll och fläkt Home Connect-kompatibla, så kopplar du smidigast upp enheterna på Home Connect-appen. Koppla upp båda enheterna mot Home Connect och fölж appanvisningarna.

Anmärkningar

- Följ säkerhetsanvisningarna i enhetens bruksanvisning även när du styr enheten via den hällbaserade fläktstyrningen.
- Kontrollerna på själva enheten är alltid prioriterade. Du kan inte styra via den hällbaserade fläktstyrningen då.
- Du kan bara koppla upp mot fläkten via Home Connect-appen. Andra uppkopplingssätt stöds inte längre.

10 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

10.1 Rengöringsmedel

Lämpliga rengöringsmedel hittar du hos service eller i onlineshopen.

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!

Risk för stötar om fukttränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.

⚠ WARNING! – Risk för brännskador!

Enheten blir varm vid användning.

- ▶ Låt enheten svalna innan du rengör den.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårdare skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Använd bara fönsterputs, glasskrapa eller rengöringsmedel för rostfritt på resp. del om rengöringsanvisningen rekommenderar det.

- ▶ Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem. Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

10.2 Rengöra enheten

Rengör enheten enligt anvisningarna så att de olika delarna och ytorna inte blir skadade pga. felaktig rengöring eller olämpliga rengöringsmedel.

⚠ WARNING! – Explosionsrisk!

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel. Använd framförallt inte proffs- eller industridiskmedel med aluminiumföremål som t.ex. fettfilter till fläktar.

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!

Risk för stötar om fukttränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.

⚠️ **VARNING! – Risk för brännskador!**

Enheten blir varm vid användning.

- Låt enheten svalna innan du rengör den.

⚠️ **VARNING! – Risk för personskador!**

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- Rengör enheten försiktigt invändigt.

Ökad risk för personskador vid rengöring av enheten om någon annan styr den via Home Connect-appen.

- Koppla ned enheten från Home Connect-appen före rengöring.

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
→ "Rengöringsmedel", Sid. 9
2. Rengör de olika ytorna så här:
 - Rengör rostfria ytor med varmt vatten och diskmedel med disktrasa i slipriktningen.
 - Rengör lackytor med varmt vatten och diskmedel med disktrasa.
 - Rengör aluminium med fönsterputs och mjuk trasa.
 - Rengör plast med fönsterputs och mjuk trasa.
 - Rengör glas med fönsterputs och mjuk trasa.
3. Torka torrt med mjuk trasa.
4. Lägg på medel för rostfritt mycket tunt på de rostfria ytorna med mjuk trasa.
Rengöringsmedel för rostfritt hittar du hos service eller i onlineshoppen.

10.3 Rengöra kontroller och lampor

⚠️ **VARNING! – Risk för elstötar!**

Risk för stötar om fukttränger in.

- Använd inte våta disktrasor.

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.

→ "Rengöringsmedel", Sid. 9

2. Rengör med varmt vatten och diskmedel med fuktad disktrasa.

3. Torka torrt med mjuk trasa.


10.4 Rengöra magnetfästet

OBS!

Magnetfästena kan lossna vid felaktig rengöring.

- Använd inga vassa eller spetsiga föremål vid rengöring.

- Använd inga rengöringsmedel som tar bort limmet.



1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
→ "Rengöringsmedel", Sid. 9
2. Rengör med varmt vatten och diskmedel med fuktad disktrasa.
3. Torka torrt med mjuk trasa.

10.5 Ta ur fettfiltren

⚠️ **VARNING! – Risk för personskador!**

Risk för personskador vid öppning och stängning av gångjärnen.

- Ta aldrig runt den rörliga gångjärnsdelen.
Filterskyddet kan åka upp.

- Öppna filterskyddet långsamt.

- Håll fast filterskyddet vid öppning, så att det inte åker iväg.

- Stäng filterskyddet långsamt.

Ställer du föremål på enheten, så kan de falla ned.

- Ta bort föremålen från avställningsytan innan du öppnar enheten.


1. Ta tag mitt på filterskyddet och öppna helt.

2. OBS!

Faller filtren ned kan de skada hällen under.

- Håll ena handen under filtret.

Öppna låsningen på fettfiltret och fäll ned det.



3. Ta filtren ur hållarna.

Håll filtren vågrätt, så att det inte droppar fett.

10.6 Sätta i fettfilter

1. OBS!


Faller filtren ned kan de skada hällen under.

- Håll ena handen under filtret.


Notera: Se till så att fettfiltret hamnar rätt.

Sätt i fettfiltret.

2. Snäpp fast låsningen på fettfiltret.



3. Hamnar fettfiltret fel, tryck låsningen försiktigt framåt, ta ur fettfiltret och sätt i ordentligt.



10.7 Rengöra filtren för hand

Fettfiltren filtrerar bort fett från köksoset. Rengör filtren regelbundet för bra fettavskiljning. Vi rekommenderar att du rengör fettfiltren varannan månad.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.

Krav: Fettfiltren är borttagna.

→ "Ta ur fettfiltren", Sid. 10

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
→ "Rengöringsmedel", Sid. 9

2. Blötlägg filtren i varmt vatten och diskmedel.
Använd avfettningsmedel om smutsen sitter hårt.
Avfettningsmedel hittar du hos service eller i onlineshopen.

3. Rengör filtren med borste.
4. Skölj ur filtren ordentligt.
5. Låt filtren dropptorka.

10.8 Maskindiska filtren

Fettfiltren filtrerar bort fett från köksoset. Rengör filtren regelbundet för bra fettavskiljning. Vi rekommenderar att du rengör fettfiltren varannan månad.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtren kan börja brinna.

- ▶ Rengör metallfiltret regelbundet.

OBS!

Fettfiltren kan skadas om du klämmer in dem i diskmaskinen.

- ▶ Kläm inte in fettfiltren.

Notera: Filtren kan bli missfärgade vid maskindiskning. Missfärgningen påverkar inte filterfunktionen.

Krav: Fettfiltren är borttagna.

→ "Ta ur fettfiltren", Sid. 10

1. Följ informationen om rengöringsmedlen.
→ "Rengöringsmedel", Sid. 9

2. Ställ filtren lösa i diskmaskinen.
Maskindiska inte jättesmutiga filter tillsammans med annan disk.
Använd avfettningsmedel om smutsen sitter hårt.
Avfettningsmedel hittar du hos service eller i onlineshopen.
3. Slå på diskmaskinen.
Välj temperaturinställning på max. 70°C.
4. Låt filtren dropptorka.

11 Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠️ WARNING! – Risk för personskador!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.
→ "Kundtjänst", Sid. 12

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!

Felinstallatörer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätslutsnörelösning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

11.1 Funktionsfel

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten fungerar inte.	Kontakten sitter inte i. ▶ Anslut apparaten till elnätet.
Säkringen har gått i proppskåpet.	▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.
Strömförsörjningen har fallit bort.	▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.
LED-belysningen fungerar inte.	Olika orsaker är möjliga. ▶ Det är bara tillverkaren, service eller behörig elektriker (elininstallatör) som får byta trasiga LED-lampor. ▶ Ring → "Kundtjänst", Sid. 12.

Fel	Orsak och felsökning
Knappbelysningen fungerar inte.	<p>Fel på styrenheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring → "Kundtjänst", Sid. 12.
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	<p>Olika orsaker är möjliga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gå till www.home-connect.com.
Den hällbaserade fläktstyrningen fungerar inte som den ska.	<p>Ändra inställningarna, om det behövs.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Läs hällens bruksanvisning. ▶ Gå till www.home-connect.com.

12 Avfallshantering

12.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätslutningsledningens stickkontakt.
 2. Klipp av nätslutningsledningen.
 3. Omhänderta enheten miljövänligt.
- Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

13 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- inuti apparaten (demontera fettfiltret).
- på apparatens ovansida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

14 Tillbehör

Tillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet. Använd bara originaltillbehör, de är perfekt anpassade till enheten.

Tillbehören är enhetsspecifika. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer. → Sid. 12
Du hittar tillgängliga tillbehör till din enhet i vår katalog, onlineshop eller hos service.
www.neff-international.com

Tillbehör	Beställningsnummer
Standardcirculationssats (plan kåpa)	Z51AFU0X0
Standardcirculationssats utan kanalanslutning (plan kåpa)	Z51AFT0X0

Tillbehör	Beställningsnummer
Standardosfilter (reservdel, plan kåpa)	Z51AFA0X0
Standardcirculationssats (vinklad kåpa)	Z51AIU0X0
Standardcirculationssats utan kanalanslutning (vinklad kåpa)	Z51AIT0X0
Standardosfilter (reservdel, vinklad kåpa)	Z51AIA0X0
Long Life-circulationssats (plan kåpa)	Z51AFS0X0
Long Life-circulationssats (vinklad kåpa)	Z51AIS0X0

Tillbehör	Beställningsnummer
Long Life-cirkulationssats utan kanalanslutning (plan kåpa)	Z51AFR0X0
Long Life-cirkulationssats utan kanalanslutning (vinklad kåpa)	Z51AIR0X0
Long Life-osfilter (utbytesfilter)	Z50XXP0X0
Clean Air Plus-cirkulationssats (plan kåpa)	Z51AFI1X6
Clean Air Plus-cirkulationssats utan kanalanslutning (plan kåpa)	Z51AFV1X6

Tillbehör	Beställningsnummer
Clean Air Plus-cirkulationssats (vinklad kåpa)	Z51All1X6
Clean Air Plus-cirkulationssats utan kanalanslutning (vinklad kåpa)	Z51AIV1X6
Clean Air Plus-cirkulationssats, extern	Z51AXC1N6
Clean Air Plus-osfilter (utbytesfilter)	Z51AIB1X6
Clean Air Plus-osfilter (reservdel, plan kåpa)	Z51AFB1X6
Clean Air Plus-osfilter (reservdel, vinklad kåpa)	Z53XXB1X6

15 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under www.neff-international.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz):
max. 50 mW

D	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.


16 Monteringsanvisning


Följ enhetens monteringsanvisningar.



16.1 Leveransomfattning


Kontrollera efter uppakningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.






16.2 Enhetsmått

Här hittar du enhetens mått



16.3 Säkerhetsavstånd

Håll enhetens säkerhetsavstånd.




16.4 Säker montering

Följ säkerhetsanvisningarna när du monterar enheten.

⚠️ WARNING! – Förgiftningsrisk!

Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning. Värmekällor som förbrukar rumsluft (t.ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade värmare, flödesvärmare, varmvattenberedare) tar förbränningsslut från utrymmet där enheten är installerad och leder ut rökgaserna utomhus via kanaler (t.ex. skorsten). Om köksfläkten är på, så suger den rumsluft från kök och intilliggande rum. Räcker inte ventilationen till, så blir det undertryck. Det får giftgaser från skorsten eller rökgång att gå i retur till boendeutrymmena.



- ▶ Se till så att det finns tillräcklig ventilation om du använder både enhet med evakuering och eldstad som drar rumsluft.
 - ▶ Säker användning kräver att undertrycket i rummet där värmekällan står underskrider 4 Pa (0,04 mbar). Det kan du uppnå genom att komplettera tillluftflödet till förbränningen via luftkanal/rökgång med fasta ventilationsöppningar t.ex. i dörrar, fönster eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Det är inte säkert att det räcker med en luftkanal/rökgång för att klara gränsvärdet.
 - ▶ Du kan alltid fråga din sotare, de kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga ventilationsåtgärder.
 - ▶ Använder du bara enheten med cirkulationsluftdrift, så finns inga begränsningar.
- Rökgaser som går i retur kan ge förgiftning.
- ▶ Evakuera inte via rök- eller skorstensgång som är i bruk.
 - ▶ Evakuera inte via ventilationschakt från utrymmen med eldstäder.
 - ▶ Evakuering via rök- eller skorstensgång som inte är i bruk kräver sotningsgodkänande.

⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ WARNING! – Brandrisk!

Fettavlagringar i filtret kan börja brinna.

- ▶ Använd aldrig öppen låga vid enheten (som t.ex. flambering).
- ▶ Montera bara enheten vid eldstad för fasta bränslen (som t.ex. trä eller kol) om det finns slutet kåpa som inte går att ta av. Det får inte finnas något gnistregn.
- ▶ Håll angivna säkerhetsavstånd för att undvika värmeackumulering.
- ▶ Följ anvisningarna till enheterna. Anger enheternas monteringsanvisningar avvikande avstånd, ta alltid det större avståndet. Ska du ha gas- och elhäll tillsammans gäller största angivna avstånd.
- ▶ Enheten får bara monteras med ena sidan direkt mot hög-, överskåp eller vägg. Minimavståndet mot hög-, överskåp eller vägg ska vara 50 mm.

⚠ WARNING! – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.

- ▶ Använd alltid skyddshandskar.

Enheter kan falla ned om den inte är ordentligt fastsatt.

- ▶ Alla fästkomponenter måste monteras stabilt och säkert.

Risk för personskador pga. glassplitter.

- ▶ Skydda filterskyddet mot stötar.

- ▶ Tappa inte filterskyddet.

- ▶ Använd skyddsglasögon vid monteringen.

Enheter är tunga.

- ▶ Ta hjälp av någon vid förflyttning av enheten.

- ▶ Använd bara lämpliga hjälpmmedel.

Enheter är tunga.

- ▶ Du får inte montera enheten direkt i gipsskivor eller liknande lätta byggmaterial.

- ▶ Avsedd montering kräver att du använder material som är stabilt nog och konstruktionsanpassat för att klara enhetens vikt.

Ändringar på de elektriska eller mekaniska konstruktionerna är farliga och kan leda till fel-funktion.

- ▶ Ändra aldrig de elektriska eller mekaniska konstruktionerna.

⚠ WARNING! – Brandrisk!

Ej avsedda enhetskombinationer kan ge skador.

- ▶ Använd inte enheten i kombination med gashällar.

⚠ WARNING! – Risk för personskador!

Filterskyddet kan åka upp.

- ▶ Öppna filterskyddet långsamt.
- ▶ Håll fast filterskyddet vid öppning, så att det inte åker iväg.
- ▶ Stäng filterskyddet långsamt.

Risk för personskador vid öppning och stängning av gångjärnen.

- ▶ Ta aldrig runt den rörliga gångjärnssdelen.

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!

Vassa komponenter inuti enheten kan skada sladden.

- ▶ Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 12*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.

- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätslutningsledningens nätkontakt vara fritt åtkomlig. Om fri tillgång inte är möjlig måste den fasta installationen ha en allpolig brytare som uppfyller kraven för överspänningsskategori III och enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.


16.5 Allmänna anvisningar

Följ de allmänna installationsanvisningarna.

- Följ gällande byggnadsföreskrifter samt el- och gasleverantörernas lokala föreskrifter vid installation.
- Följ gällande myndighets- och lagföreskrifter vid luftevakuering.
- Välj lättåtkomlig monteringsplats, så det går att komma åt enheten för service.
- Enhetens ytor är ömtåliga. Undvik att skada dem vid montering.

16.6 Monteringsrekommendation

Vi rekommenderar att du hänger upp enheten så att underkanten på glasskärmen är i linje med underkanten på intilliggande överskåp.



Håll säkerhetsavstånden till hädden. → Sid. 14

16.7 Anvisningar för elanslutning

Följ anvisningarna för säker elanslutning av enheten.

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Det måste alltid gå att göra enheten strömlös. Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag.

- ▶ Det måste gå att komma åt kontakten efter inbyggnad av enheten.
- ▶ Om det inte går, så måste den fasta installationen ha en allpolig brytare som uppfyller kraven enligt överspänningsskategori III och är monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning. Vi rekommenderar att du installerar en jordfelsbrytare (FI-brytare) på matningen till enheten.
- ▶ Vissa komponenter inuti enheten kan skada sladden.
- ▶ Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.

- Anslutningsuppgifter hittar du på typskylten.
→ Sid. 12
- Sladden är ca 1,3 m lång.
- Enheten uppfyller kraven enligt EU:s bestämmelser för radioavstörning.
- Enheten har skyddsklass 1 och ska ha jordad elanslutning vid användning.
- Elanslut inte enheten under monteringen.
- Se till så att installationen ger fullgott petskydd.

16.8 Anvisningar om monteringsstället

- Montera enheten på köksväggen.
- Enheten är inte avsedd för kombination med gashäll.
- Vid montering av extratillbehör, följ den medföljande monteringsanvisningen.
- Enheten får bara monteras med ena sidan direkt mot hög-, överskåp eller vägg. Minimavståndet mot hög-, överskåp eller vägg ska vara 50 mm.
- Köksfläkten ska vara minst lika bred som hädden.
- Montera enheten centerad över hädden för optimalt utsug av matoset.

Evakuering

- Ska du använda enheten med evakuering, så måste du montera kåpsidor.

Cirkulationsdrift

- Ska du använda enheten med cirkulationsdrift, så måste du montera extratillbehör. Följ den medföljande monteringsanvisningen.
- Ska du använda fläkten med cirkulationsdrift, så kan du välja om du vill montera fläktkåpa.

16.9 Montering


Kontrollera väggen

1. Kontrollera om väggen är vågrätt och har tillräcklig hållfasthet.
Enhets maxvikt är ca 40 kg.
2. Borrhålsdjupet ska matcha skruvlängden.
3. Använd medföljande skruv och plugg.
Medföljande skruv och plugg är avsedda för massiv tegelvägg. Använd lämplig infästning vid annan konstruktion (t.ex. gipskivor, lättbetong, lecablok).
4. Montera enheten med fästmaterial som är stabilt nog samt konstruktionsanpassat för att klara enhetens vikt.
5. Kontrollera urtagsdelen map. befintlig ledningsdragning och andra enheter.


Förbereda väggen

1. Följ anvisningarna om monteringsställe. → Sid. 16
2. Se till så att det inte finns några elledningar, gas- eller vattenrör i det område där du tänker borra.
3. Täck hädden, så undviker du skador.
4. Beräkna fläktplaceringen och markera enhetens underkant försiktigt på väggen.
 - Utgå från hällens mitt.
 - Håll säkerhetsavstånden till hädden. → Sid. 14
5. Lägg och fäst mallen mot markeringen.
6. Markera skruvhålen.

7. Du måste dela mallen längs anvisningen vid montering av kåpsidor.
8. Borra 80 mm djupa Ø 8 mm-hål för fästena.
9. Ta bort mallen.
10. Planoplugga.




Variant A: plan fläkt med fläktkåpa



Variant A: plan fläkt utan fläktkåpa

Montera fläktupphängningen


1. Skruva fast fläktupphängningen ordentligt för hand.
2. Nivellera fläktupphängningen med vattenpass och skruva fast den.



Montera enheten

1. Dra av skyddsfolien på baksidan.
– Dra av hela skyddsfolien när monteringen är klar.
2. Häng enheten i upphängningen så att den snäpper fast.
3. Rikta enheten genom att skjuta den åt höger eller vänster, om det behövs.

4. Dra åt låsskruvarna.



Ska du montera fläktkåpa, montera vinklarna och håll fast när du drar åt skruvarna.

Rördragningen

Evakuering

- Ska du använda enheten med evakuering, så måste du montera kåpsidor.

Cirkulationsdrift

- Ska du använda enheten med cirkulationsdrift, så måste du montera extratillbehör. Följ den medföljande monteringsanvisningen.
- Ska du använda fläkten med cirkulationsdrift, så kan du välja om du vill montera fläktkåpa.

Notera: Om du använder aluminiumrör, glätta först anslutningsdelen.

Vi rekommenderar rördragning med Ø 150 mm-evakueringsrör.

Montera fläktkåpan

⚠️ WARNING! – Risk för personskador!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter.


- ▶ Använd alltid skyddshandskar.

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!

Vassa komponenter inuti enheten kan skada sladden.

- ▶ Se till så att sladden inte blir vikt eller klämd.


1. Skruva fast fläktkåpans fästvinklar på väggen.
2. Dela på fläktkåporna genom att ta bort tejen eller ta ut fläktkåpan ur skyddsförpackningen.
3. Ta bort ev. skyddsfolie från båda fläktkåporna.
4. Skruva fast övre fläktkåpan i sidled med 2 skruvar i fästvinklarna.



5. **Notera:** Repa inte kåporna, lägg mjuka trasor som skydd över kanterna på ytterkåpan.

Sätt på den undre fläktkåpan på enheten och dra i-sär den lite. ①

6. Sätt den undre fläktkåpan över den övre.②



7. Snäpp fast undre fläktkåpan i undre fästvinkeln.
Se till så att sladdarna inte blir klämda.
8. Ta försiktigt bort trasorna.

Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING

1	Sikkerhet.....	19
2	Unngå materielle skader.....	21
3	Miljøvern og innsparing.....	22
4	Driftstyper.....	22
5	Bli kjent med.....	23
6	Før første gangs bruk	23
7	Grunnleggende betjening.....	24
8	Home Connect	25
9	Platetoppbasert ventilatorstyring	26
10	Rengjøring og pleie.....	26
11	Utbedring av feil.....	28
12	Avfallsbehandling	29
13	Kundeservice	29
14	Tilbehør.....	30
15	Samsvarserklæring.....	30
16	MONTERINGSANVISNING	31
16.4	Sikker montering.....	31

1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Dette apparatet er kun beregnet på innbygging. Følg den spesielle monteringsveiledningen.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsanvisningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Apparatet må kun brukes:

- for avtrekk av kokedamp.

- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Ikke bruk apparatet:

- i kombinasjon med gasstopp.
- Med et eksternt tidsur.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangl på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker bruk

ADVARSEL – Brannfare!

Uegnede apparatkombinasjoner kan føre til skader.

- Ikke bruk apparatet i kombinasjon med gasstopper.


ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svele smådeler og bli kvalt.
- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Ildsteder som er avhengige av romluft (f.eks. varmeapparater og varmtvannsberedere som drives med gass, olje eller kull), bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. skorstein) ut i det fri. I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av. Uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra skorstein eller avtrekkssjakt suges tilbake inn i oppholdsrommene.



- ▶ Sørg alltid for nok lufttilførsel når apparatet skal brukes i uthultningsmodus samtidig med et ildsted som er avhengig av romluft.
- ▶ Sikker bruk er kun mulig dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskridt 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes, som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak. Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er alene ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.
- ▶ Du bør uansett rádføre deg med ansvarlig skorsteinsfeiemester som kan bedømme husets tilførsels- og avtrekksluft og foreslå et passende tiltak for ventilasjonen.
- ▶ Dersom apparatet utelukkende brukes i sirkulasjonsdrift, er det ingen begrensninger.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

- ▶ Apparatet må aldri brukes uten fettfilter.
- ▶ Rengjør fettfiltrene regelmessig.
- ▶ Arbeid aldri i nærheten av apparatet med åpen flamme (f.eks. flambering).
- ▶ Apparatet må kun installeres over en komfy for faste fyrmidler (f.eks. tre eller kull), dersom det finnes et lukket deksel

som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprut.

Varm olje og varmt fett antennes raskt.

- ▶ Hold varm olje og varmt fett under kontinuerlig oppsyn.
- ▶ Slukk aldri brennende olje eller fett med vann. Slå av kokesonen. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.

Oppbevaringsflaten kan bli svært varm under matlaging. Gjenstander på oppbevaringsflaten kan antennes.

- ▶ Ikke sett fra deg lettantennelige gjenstander på oppbevaringsflaten.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

De tilgjengelige delene blir svært varme under drift.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
- ▶ Hold barn på avstand.

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- ▶ Rengjør innsiden av apparatet forsiktig. Gjenstander som er plassert på apparatet, kan falle ned.
- ▶ Før du åpner apparatet, må du fjerne gjenstander fra oppbevaringsflaten.

Endringer på elektriske eller mekaniske komponenter er farlige og kan føre til feilfunksjon.

- ▶ Gjennomfør ingen endringer på elektriske eller mekaniske komponenter.

Filterdekselet kan pendle.

- ▶ Åpne filterdekselet sakte.
- ▶ Etter at du har åpnet filterdekselet, holder du det fast til det slutter å pendle.
- ▶ Lukk filterdekselet sakte.

Fare for personskader når hengslene åpnes og lukkes.

- ▶ Hold fingrene unna det bevegelige området rundt hengslene.

Lyset fra LED-lamper er svært skarpt og kan skade øynene (risikogruppe 1).

- ▶ Ikke se lenger enn 100 sekunder direkte inn i de lysende LED-lampene.

Det er økt fare for personskader dersom apparatet betjes av en annen person med Home Connect-appen under rengjøringen.

- ▶ Koble apparatet fra Home Connect-appen under rengjøringen.

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!

Apparatet inneholder permanentmagneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
 - ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
 - ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
 - ▶ Ta kontakt med kundeservice. → Side 29
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
 - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
 - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Kondensvann kan føre til korrosjonsskader.

- ▶ Koble inn apparatet når du lager mat for å unngå dannelsen av kondensvann.

Dersom fuktighet trenger inn i betjeningselementene, kan det oppstå skader.

- ▶ Rengjør aldri betjeningselementer med en våt klut.
- Feil rengjøring kan skade overflatene.
- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
 - ▶ Det må ikke brukes sterke eller skurende rengjøringsmidler.
 - ▶ Flater i rustfritt stål må kun rengjøres i sliperetninga.
 - ▶ Rengjør aldri betjeningselementer med rengjøringsmidler for rustfritt stål.

Tilbakerennende kondensvann kan skade apparatet.

- ▶ Utluftingskanalen må være montert ut fra apparatet med minst 1° helning.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler kan føre til eksplosjoner når de kommer i kontakt med aluminiumsdeler inne i oppvaskmaskinen.

- ▶ Du må aldri bruke sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler. Det er spesielt viktig å unngå at rengjøringsmidler til næringsbruk eller industriell rengjøring brukes på aluminiumsdeler, f.eks. fettfiltre i ventilatorer.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

- ▶ Rengjør fettfiltrene regelmessig.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

→ "Kundeservice", Side 29

Gjenstander som er plassert på apparatet, kan falle ned.

- ▶ Før du åpner apparatet, må du fjerne gjenstander fra oppbevaringsflaten.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk våte svampkluter.

Dersom du bruker designelementene på feil måte, kan de knekke av.

- ▶ Ikke dra i designelementene.
- ▶ Ikke plasser eller heng gjenstander på design-elementene.

Dersom beskyttelsesfilmen ikke er dratt av, kan det oppstå overflateskader.

- ▶ Før første gangs bruk må beskyttelsesfilmen fjernes fra alle deler av apparatet.

Høy vekt på oppbevaringsflaten kan føre til skader.

- ▶ Apparatet må ikke belastes med mer enn 5 kg.

Magneter som faller ned, kan føre til skader.

- ▶ Bruk magneter som er sterke nok på glassfronten.

Kraftig varmeutvikling kan føre til skader.

- ▶ Ikke plasser varmeømfintlige apparater eller gjenstander på oppbevaringsflaten.

Lakkerte overflater er ømfintlige.

- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.

→ "Rengjøring av apparatet", Side 26

- ▶ Beskytt lakkerte overflater mot riper.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Ventilasjonstrinnet må tilpasses stekeosens intensitet.

- Lavere ventilasjonstrinn betyr lavere energiforbruk. Intensivtrinnet skal kun brukes når det er nødvendig.

Ved intensiv stekeos velger du et høyere ventilasjonstrinn i god tid.

- Lukt spres mindre i rommet.

Slå av lyset når det ikke trengs lenger.

- Når belysningen er slått av, forbruker den ikke strøm.

Rengjør eller skift ut filtrene i samsvar med angitte intervaller.

- Filtrene er fortsatt funksjonsdyktige.

Sett på lokk under koking.

- Dunst og kondensat reduseres.

Tilleggsfunksjonene skal kun brukes ved behov.

- Strømforbruket reduseres når tilleggsfunksjonene slås av.

4 Driftstyper

Ventilatoren kan brukes i utluftings- eller i sirkulasjonsmodus.

4.1 Utluftingsdrift

Den luften som blir suget inn, blir rengjort i fettfilteret og ledes ut i det fri igjennom et rørsystem.



Luften skal ikke ledes til rør som brukes til avgassene fra apparater som forbrenner gass eller andre brennstoffer (dette gjelder ikke ved sirkulasjonsdrift).

- Dersom avtrekksluften skal føres igjennom en røk- eller avgasskanal som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.
- Dersom avluften skal ledes ut igjennom husveggen, bør det brukes en murkasse med teleskop.

4.2 Sirkulasjonsdrift

Den innsugde luften rengjøres av fettfiltrene og et luktfilter og føres deretter tilbake til kjøkkenet.



For å binde lukten ved bruk av sirkulasjonsmodus må du montere et luktfilter. Du kan lese mer om de forskjellige mulighetene for å bruke apparatet i sirkulasjonsmodus i katalogen vår. Ellers kan du også henvende deg til forhandleren. Det nødvendige tilbehøret fås i faghandelen, hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

→ "Tilbehør", Side 30

5 Bli kjent med

5.1 Betjeningspanel variant 1

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.



	Slå apparatet på eller av
	Slå støyreduksjon på eller av
	Slå AirFresh-funksjonen på eller av
	Velge lavere viftetrinn

	Velge høyere viftetrinn
	Slå intensivtrinn på eller av
	Slå lyset på eller av Stille inn lysstyrke

5.2 Betjeningspanel variant 2

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.



	Slå apparatet på eller av
	Slå støyreduksjon på eller av
	Slå AirFresh-funksjonen på eller av
	Velge lavere viftetrinn
	Velge høyere viftetrinn
	Slå intensivtrinn på eller av
	Slå Ambient Light på eller av
	Slå lyset på eller av Stille inn lysstyrke

5.3 Display

I displayet ser du de gjeldende innstettingsverdiene.

	NoiseReduction-funksjon
	Viftetrinn
	Etterutlufting
	AirFresh-funksjon
	Koketoppbasert ventilatorstyring

6 Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret.

6.1 Stille inn driftstype

Apparatet er stilt inn på utlufting som standard.

Merk: For å bruke sirkulasjon trenger du ytterligere tilbehør.

- Hvis du vil bruke sirkulasjon, må du stille inn driftstypen for dette.
→ "Metningsindikator", Side 24

7 Grunnleggende betjening

7.1 Slå på apparatet

- Trykk på ①.
- ✓ Apparatet starter på viftetrinn 2.

7.2 Slå av apparatet

- Trykk på ①.

7.3 Stille inn viftetrinn

- Trykk på + eller -.

7.4 Slå på intensivtrinn

Hvis det oppstår spesielt kraftig os eller dunst, kan du bruke intensivtrinnet.

1. Slå på intensivtrinn 2 ved å trykke på P.
- ✓ I displayet vises P2.
2. Slå på intensivtrinn 1 ved å trykke en gang til på P.
- ✓ I displayet vises P1.
- ✓ Apparatet går automatisk tilbake til viftetrinn 3 etter ca. 6 minutter.

7.5 Slå av intensivtrinn

- Trykk på P.

7.6 Slå på etterutlufting¹

Ved etterløp fortsetter apparatet å gå en liten stund før det slår seg av automatisk.

- Trykk på Ø.
- ✓ Etterutluftingen starter på viftetrinn 1.
- ✓ Apparatet slår seg automatisk av etter ca. 10 minutter.

7.7 Slå av etterutlufting¹

- Trykk på Ø.

7.8 Slå på AirFresh-funksjonen

AirFresh-funksjonen slår på ventilasjonen ca. 5 minutter timen på viftetrinn 1.

- Trykk på fresh.
- ✓ I displayet vises fresh.

7.9 Slå på NoiseReduction-funksjonen¹

NoiseReduction-funksjonen reduserer viftestøyen. Funksjonen kan benyttes på alle viftetrinnene bortsett fra viftetrinn 1.

- Trykk på vol.
- ✓ NoiseReduction-funksjonen forblir aktivert etter at apparatet er slått av.

7.10 Sensor-følsomhet

I automatisk modus registeres intensiteten av koke- og stekeosen. Alt etter hvilken følsomhet som er stilt inn for sensoren, slås det optimale viftetrinnet automatisk på. Dersom sensorstyringen reagerer for svakt eller for sterkt, endrer du sensorens følsomhetsinnstilling.

- Fabrikkinnstilling: 5
- Laveste innstilling: 0
- Høyeste innstilling: 9

7.11 Stille inn sensor-følsomhet

Forutsetning: Apparatet er slått på.

1. Hold R inne.
- ✓ Innstillingen vises etter ca. 1 sekund.
2. Trykk på + eller - for å endre innstillingen.
3. Du lagrer innstillingen ved å slippe opp R.

7.12 Slå på lys

Du kan slå lyset på og av uavhengig av ventilasjonen.

Merk: Innstillingen av fargetemperatur er tilgjengelig i Home Connect-appen hvis apparatet har denne funksjonen.

- Trykk på ☰.

7.13 Stille inn lysstyrke

- Hold ☰ inne helt til du har ønsket lysstyrke.

7.14 Slå på Ambient Light¹

Du kan slå på Ambient Light uavhengig av ventilasjonen.

- Trykk på ☯.

7.15 Ambient Light - Stille inn lysstyrke¹

- Hold ☯ inne helt til du har ønsket lysstyrke.

7.16 Ambient Light - Stille inn farge¹

Forutsetning: Apparatet er slått av.

1. Trykk på ☯.
2. Trykk på + eller - helt til ønsket farge er innstilt.

7.17 Stille inn midtstilling på filterdekselet

På enkelte apparater er det mulig å sette filterdekselet i en midtstilling. Ved svært sterk lukt- og dampdannelse kan du bruke midtstillingen.

- Hold filterdekselet i midten og åpne det forsiktig.

7.18 Metningsindikator

Når fettfiltrene eller luktfiltrene er mettet, blinker det egne symboler for dette når apparatet slås av.

Merk: Du kan stille inn metningsindikatoren avhengig av hvilket filter som er i bruk i Home Connect-appen.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Rengjør de mettede fettfiltrene i henhold til rengjøringsanvisningene i denne veilederingen.
Skift ut de mettede luktfiltrene i henhold til anvisningene i den vedlagte veilederingen.
Dersom du har et regenererbart luktfilter, må du følge anvisningene i den vedlagte veilederingen.

7.19 Tilbakestill metningsindikator

Metningsindikatoren kan tilbakestilles etter at fettfiltrene er renset eller etter at luktfiltrene er skiftet.

Forutsetninger

- Etter at apparatet er blitt slått av, vises  for fettfilter.
- Etter at apparatet er blitt slått av, vises  for luktfilter.
- ▶ Trykk på —.
- ✓ Metningsindikatoren tilbakestilles.

7.20 Slå på signaltone

Forutsetning: Apparatet er slått på.

- ▶ Trykk på  og  samtidig i ca. 3 sekunder, inntil du hører et lydsignal.
- ✓ I displayet vises .

8 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillingene ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips: Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørk for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 19
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.
- I nettverkstilkoblet standby-modus trenger apparatet maks. 2 W.
- Hvis du trenger apparatets MAC-adresse for å koble det til hjemmenettverket, finner du den ved siden av typeskiltet. → Side 29

8.1 Konfigurer Home Connect

Forutsetninger

- Apparatet er slått av.
 - Du må ha en mobil enhet med oppdatert versjon av operativsystemet iOS eller Android, f.eks en smarttelefon.
 - Den mobile enheten og apparatet må være innen rekkevidde av det trådløse hjemmenettverket.
1. Last ned Home Connect-appen.
 2. Åpne Home Connect-appen og skann den følgende QR-koden.



3. Følg veilederingen i Home Connect-appen.

8.2 Tilbakestille forbindelse

- ▶ Tilbakestill de lagrede tilkoblingene til hjemmenettverket og til Home Connect ved å holde  og  inne samtidig inntil  slukner.

8.3 Programvareoppdatering

Med funksjonen programvareoppdatering oppdateres apparatets programvare, for eksempel for optimalisering, utbedring av feil, sikkerhetsrelevante oppdateringer og ekstra funksjoner og tjenester.

Forutsetningen er at du er registrert Home Connect-bruker, har installert appen på din mobile enhet og er tilkoblet Home Connect-serveren.

Så snart en programvareoppdatering er tilgjengelig, informerer Home Connect-appen deg om dette, og du kan starte programvareoppdateringen med appen. Etter fullført nedlasting kan du starte installasjonen fra Home Connect-appen når du er tilkoblet ditt trådløse hjemmenettverk (WiFi). Når installasjonen er ferdig, blir du informert om det via Home Connect-appen.

Merknader

- Programvareoppdateringen består av to trinn.
 - Først må den lastes ned.
 - Deretter installeres den på apparatet ditt.
- Du kan fortsatt bruke apparatet under nedlasting. Programvareoppdateringer kan også lastes ned automatisk, avhengig av dine personlige innstillinger i appen.
- Installasjonen tar noen minutter. Du kan ikke bruke apparatet ditt mens installasjonen pågår.
- Ved sikkerhetsrelevante oppdateringer anbefales det å utføre installasjonen så raskt som mulig.

8.4 Fjerndiagnose

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnosering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnosering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmore informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnosering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com.

8.5 Personvern

Følg merknadene om personvern.

Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

9 Platetoppbasert ventilatorstyring

Du kan koble apparatet til en passende platetopp og styre apparatets funksjoner via platetoppen.

Dersom både koketoppen og ventilatoren er Home Connect-kompatible, kan du koble dem sammen i Home Connect-appen. Da kobler du begge apparatene til Home Connect og følger veiledningen i appen.

Merknader

- Vær obs på sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen til apparatet og påse at de også følges når du styrer apparatet med den platetoppbaserte ventilatorstyringen.
- Betjening rett på apparatet har alltid forrang. Mens apparatet betjenes direkte, kan ikke den koketoppbaserte ventilatorstyringen brukes.
- Du må bruke Home Connect-appen for å opprette forbindelse til ventilatoren. Andre typer forbindelser støttes ikke lenger.

10 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

10.1 Rengjøringsmiddel

Egnet rengjøringsmiddel fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.

- ▶ Glassrens, glasskrape eller rengjøringsmidler for rustfritt stål må kun brukes dersom disse anbefales i rengjøringsanvisningene for den gjeldende delen.
- ▶ Vask nye svampkluter grundig før bruk.

10.2 Rengjøring av apparatet

Rengjør apparatet i henhold til instruksjonene, slik at de forskjellige delene og overflatene ikke blir skadet av rengjøringen eller uegnede rensemidler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler kan føre til eksplosjoner når de kommer i kontakt med aluminiumsdeler inne i oppvaskmaskinen.

- ▶ Du må aldri bruke sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler. Det er spesielt viktig å unngå at rengjøringsmidler til næringsbruk eller industriell rengjøring brukes på aluminiumsdele, f.eks. fettfiltre i ventilatorer.

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠️ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

⚠️ ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- ▶ Rengjør innsiden av apparatet forsiktig.

Det er økt fare for personskader dersom apparatet betjenes av en annen person med Home Connect-appen under rengjøringen.

- ▶ Koble apparatet fra Home Connect-appen under rengjøringen.

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 26

2. Alt etter overflate gjøres rengjøringen som følger:

- Overflater i rustfritt stål rengjøres med svampklut og varmt såpevann i sliperetningen.
- Lakkerte overflater rengjøres med svampklut og varmt såpevann.
- Aluminium rengjøres med en myk klut og glassrens.
- Plast rengjøres med en myk klut og glassrens.
- Glass rengjøres med en myk klut og glassrens.

3. Tørk deretter av med en myk klut.

4. Overflater i rustfritt stål påføres et rengjøringsmiddel for rustfritt stål i et tynt lag med en myk klut.

Rengjøringsmidler for rustfritt stål fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

10.3 Rengjøre betjeningselementer og lamper

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk våte svampkluter.

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 26

2. Rengjøres med en fuktig svampklut og varmt såpevann.


3. Tørk deretter av med en myk klut.

10.4 Rengjøre magnetholderne

OBS!

Magnetholderne kan løsne ved feil rengjøring.

- ▶ Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander til rengjøringen.
- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som fjerner lim.



1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 26
2. Rengjøres med en fuktig svampklut og varmt såpevann.
3. Tørk deretter av med en myk klut.

10.5 Demontere fettfiltre

⚠️ ADVARSEL – Fare for personskade!

Fare for personskader når hengslene åpnes og lukkes.

- ▶ Hold fingrene unna det bevegelige området rundt hengslene.

Filterdekselet kan pendle.

- ▶ Åpne filterdekselet sakte.
- ▶ Etter at du har åpnet filterdekselet, holder du det fast til det slutter å pendle.
- ▶ Lukk filterdekselet sakte.

Gjenstander som er plassert på apparatet, kan falle ned.

- ▶ Før du åpner apparatet, må du fjerne gjenstander fra oppbevaringsflaten.


1. Hold filterdekselet i midten og åpne det helt.

2. OBS!

Fettfiltre som faller ned, kan skade koketoppen under.

- ▶ Hold en hånd under fettfilteret.

Åpne låsen på fettfilteret og vipp ned fettfilteret.



3. Ta fettfiltrene ut av holderne.
For å unngå at det drypper ned fett, må du holde fettfiltrene vannrett.

10.6 Montere fettfiltre

1. OBS!

Fettfiltre som faller ned, kan skade koketoppen under.


- ▶ Hold en hånd under fettfilteret.

Merk: Pass på at fettfilter sitter riktig.


Sett inn fettfilteret.

no Utbedring av feil

2. La låsen gå i inngrep på fettfilteret.



3. Dersom fettfilteret er blitt satt inn feil, trykker du låsen forsiktig forover, tar ut fettfilteret og setter det riktig inn igjen.



Fettfiltrene filtrerer ut fettet fra matosen. Fettfiltre som rengjøres regelmessig, sørger for høy grad av fettabsorpsjon. Vi anbefaler å rengjøre fettfiltrene minst annenhver måned.

⚠️ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

- Rengjør fettfiltrene regelmessig.

Forutsetning: Fettfiltrene er tatt ut.

→ "Demontere fettfiltre", Side 27

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 26
2. Bløtlegg fettfiltrene i varmt såpevann.
Bruk et spesielt fettløsningsmiddel ved hardnakket smuss. Fettløsningsmidler fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.
3. Rengjør fettfiltrene med en børste.
4. Skyll fettfiltrene nøy.
5. La fettfiltrene drykke godt av.

10.8 Rengjøre fettfiltre i oppvaskmaskinen

Fettfiltrene filtrerer ut fettet fra matosen. Fettfiltre som rengjøres regelmessig, sørger for høy grad av fettabsorpsjon. Vi anbefaler å rengjøre fettfiltrene minst annenhver måned.

⚠️ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringene i fettfiltrene kan antennes.

- Rengjør fettfiltrene regelmessig.

OBS!

Fettfiltrene kan bli skadet dersom de kommer i klem i oppvaskmaskinen.

- Fettfiltrene må ikke komme i klem.

Merk: Ved rengjøring av fettfiltre i oppvaskmaskin kan det oppstå lett misfarging. Misfarging påvirker ikke funksjonen til fettfiltrene.

Forutsetning: Fettfiltrene er tatt ut.

→ "Demontere fettfiltre", Side 27

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 26
2. Sett fettfiltrene løst inn i oppvaskmaskinen.
Ikke vask sterkt tilsmussede fettfiltre i oppvaskmaskinen.
Bruk et spesielt fettløsningsmiddel ved hardnakket smuss. Fettløsningsmidler fås hos kundeservice eller i vår nettbutikk.
3. Start oppvaskmaskinen.
Velg maks. 70 °C i temperaturinnstillingene.
4. La fettfiltrene drykke godt av.

11 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

⚠️ ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.
→ "Kundeservice", Side 29

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

11.1 Funksjonsfeil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	<p>Støpselet på strømledningen er ikke satt i.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble apparatet til strømnettet. <p>Sikringen i sikringsskapet har gått.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. <p>Svikt på strømforsyningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
LED-belysningen fungerer ikke.	<p>Ulike årsaker er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Defekte LED-lamper må kun skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller autoriserte fagfolk (elektrikere). ▶ Ta kontakt med → "Kundeservice", Side 29.
Tastebelysningen fungerer ikke.	<p>Styreenheten er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta kontakt med → "Kundeservice", Side 29.
Home Connect fungerer ikke som det skal.	<p>Ulike årsaker er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gå til www.home-connect.com.
Koketoppbasert ventilatorstyring fungerer ikke som den skal.	<p>Innstillingene må muligens endres.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Les bruksanvisningen til koketoppen. ▶ Gå til www.home-connect.com.

12 Avfallsbehandling

12.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

13 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

13.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnumeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- innvendig i apparatet (demonter fettfilteret).
- på oppsiden av apparatet.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

14 Tilbehør

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Bruk bare originalt tilbehør, ettersom dette er nøyaktig tilpasset apparatet. Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør.

→ Side 29

Du kan få mer informasjon om hvilket tilbehør som finnes for apparatet ditt i katalogen vår, i nettbutikken eller hos kundeservice.

www.neff-international.com

Tilbehør	Bestillingsnummer
Standard sirkulasjonssett (vertikal veggmontert ven-tilator)	Z51AFU0X0
Standard sirkulasjonssett uten avtrekkskanal (vertikal veggmontert ven-tilator)	Z51AFT0X0
Standard luktfILTER (til- behør, vertikal veggmon- tert ventilator)	Z51AFA0X0
Standard sirkulasjonssett (skråstilt veggmontert ventilator)	Z51AIU0X0
Standard sirkulasjonssett uten avtrekkskanal (skrå- stilt veggmontert ventila-tor)	Z51AIT0X0
Standard luktfILTER (til- behør, skråstilt veggmon- tert ventilator)	Z51AIA0X0
Long Life sirkulasjonssett (vertikal veggmontert ven-tilator)	Z51AFS0X0

Tilbehør	Bestillingsnummer
Long Life sirkulasjonssett (skråstilt veggmontert ventilator)	Z51AIS0X0
Long Life sirkulasjonssett uten (vertikal veggmontert ventilator)	Z51AFR0X0
Long Life sirkulasjonssett uten avtrekkskanal (skrå- stilt veggmontert ventila-tor)	Z51AIR0X0
Long life filter (tilbehør)	Z50XXP0X0
Clean Air Plus sirkula-sjonssett (vertikal vegg- montert ventilator)	Z51AFI1X6
Clean Air Plus sirkula-sjonssett uten avtrekks- kanal (vertikal veggmon- tert ventilator)	Z51AFV1X6
Clean Air Plus sirkula-sjonssett (skråstilt vegg- montert ventilator)	Z51AII1X6
Clean Air Plus sirkula-sjonssett uten avtrekks- kanal (skråstilt veggmon- tert ventilator)	Z51AIV1X6
Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)	Z51AXC1N6
Clean Air Plus filter (til- behør)	Z51AIB1X6
Clean Air Plus luktfILTER (til- behør, vertikal veggmon- tert ventilator)	Z51AFB1X6
Clean Air Plus luktfILTER (til- behør, skråstilt veggmon- tert ventilator)	Z53XXB1X6

15 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, sammen med øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.neff-international.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz):
maks. 50 mW

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.



16 Monteringsanvisning

Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.




16.1 I denne pakken

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.




16.2 Apparatets mål

Her finner du målene for apparatet



16.3 Sikkerhetsavstander

Overhold apparatets sikkerhetsavstander.




16.4 Sikker montering

Følg sikkerhetsinstruksene når du monterer apparatet.

⚠️ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Ildsteder som er avhengige av romluft (f.eks. varmeapparater og varmtvannsberedere som drives med gass, olje eller kull), bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. skorstein) ut i det fri. I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av. Uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra skorstein eller avtrekkssjakt suges tilbake inn i oppholdsrommene.



- ▶ Sørg alltid for nok lufttilførsel når apparatet skal brukes i utsluftingsmodus samtidig med et ildsted som er avhengig av romluft.
 - ▶ Sikker bruk er kun mulig dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskridet 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes, som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak. Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er alene ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.
 - ▶ Du bør uansett rádføre deg med ansvarlig skorsteinsfeiemester som kan bedømme husets tilførsels- og avtrekksluft og foreslå et passende tiltak for ventilasjonen.
 - ▶ Dersom apparatet utelukkende brukes i sirkulasjonsdrift, er det ingen begrensninger.
- Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning.
- ▶ Dersom en ventilator installeres sammen med et romluftavhengig ildsted, må strømtilførselen til ventilatoren utstyres med en egnert sikkerhetsbryter.

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning.

- ▶ Avtrekksluften må ikke ledes inn i en røyk- eller avgasskanal som er i bruk.
- ▶ Avtrekksluften må ikke ledes inn i en sjakt som brukes til utslufting av rom med ildsted.
- ▶ Dersom avtrekksluften skal føres igjennom en røyk- eller avgasskanal som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.

⚠️ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠️ ADVARSEL – Brannfare!

Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes.

- ▶ Aldri bruk åpen flamme i nærheten av apparatet (f.eks. ved flambering).
- ▶ Apparatet må kun installeres i nærheten av ildsted for fast brensel (f.eks. ved eller kull) dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprut.
- ▶ Pass på å overholde de angitte sikkerhetsavstandene for å unngå opphopning av varme.
- ▶ Følg installasjonsveiledningene for husholdningsapparatene. Dersom installasjonsveiledningene for husholdningsapparatene foreskriver en annen avstand, velger du alltid den største avstanden. Dersom gasskokesoner og el-kokesoner brukes samtidig, er det den største angitte avstanden som gjelder.
- ▶ Det er kun tillatt å installere den ene siden av apparatet rett ved siden av et høyskap, et overskap eller en vegg. Avstanden til høyskapet, overskapet eller veggen må være minst 50 mm.

⚠️ ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.

- ▶ Bruk vernehansker.
- ▶ Hvis apparatet ikke er festet forsvarlig, kan det falte ned.
- ▶ Alle festeelementer må være fast og sikkert montert.

Glasskår utgjør en fare for personskader.

- ▶ Beskytt filterdekselet mot støt.
- ▶ Ikke la filterdekselet falle i gulvet.
- ▶ Bruk vernebriller under monteringen.

Apparatet er tungt.

- ▶ Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes.
- ▶ Bruk bare egnede hjelpemidler.

Apparatet er tungt.

- ▶ Apparatet skal ikke monteres rett på gipsplater eller lignende lette bygningsmaterialer.
- ▶ Bruk et materiale som er stabilt nok og tilpasset bygningskonstruksjonen og apparatvekten for å sikre forskriftsmessig montering.

Endringer på elektriske eller mekaniske komponenter er farlige og kan føre til feilfunksjon.

- ▶ Gjennomfør ingen endringer på elektriske eller mekaniske komponenter.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Uegnede apparatkombinasjoner kan føre til skader.

- ▶ Ikke bruk apparatet i kombinasjon med gasstopper.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Filterdekselet kan pendle.

- ▶ Åpne filterdekselet sakte.
- ▶ Etter at du har åpnet filterdekselet, holder du det fast til det slutter å pendle.
- ▶ Lukk filterdekselet sakte.

Fare for personskader når hengslene åpnes og lukkes.

- ▶ Hold fingrene unna det bevegelige området rundt hengslene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.

- ▶ Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.

- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → Side 29
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er innebygd, må strømkabelens støpsel være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til kravene i overspenningskategorii III og i henhold til regelverket monteres en skillebryter som kobler fra alle poler i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.


16.5 Generell informasjon

Følg disse generelle anvisingene i forbindelse med installasjonen.

- I forbindelse med installasjonen må det tas hensyn til de aktuelle gyldige byggeforskrifter og forskriftene fra strøm- og gassforsyningen på stedet.
- I forbindelse med luftavtrekk må de aktuelle lovene og forskriftene følges.
- For at det skal være uhindret adgang til apparatet ved service, må du velge et lett tilgjengelig monteringssted.
- Apparatets overflater er ømfintlige. Unngå skader ved montering.

16.6 Monteringsanbefaling

Vi anbefaler at apparatet monteres slik at den nedre kanten til glasskjermen danner en kontinuerlig linje med den nedre kanten til overskapet ved siden av.



Overhold sikkerhetsavstander til koketoppen.
→ Side 31

16.7 Informasjon om den elektriske tilkoblingen

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte, må du følge disse anvisningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Det må være mulig å koble apparatet fra strømnettet til enhver tid. Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt.

- Stølselet til strømledningen må være fritt tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
- Hvis dette ikke er mulig, må det i henhold til kravene i overspenningskategori III og i henhold til regelverket monteres en flerpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- Den permanente el-installasjonen må kun utføres av elektriker. Vi anbefaler å installere en feilstrømbryter (FI-bryter) i apparatets strømforsyningsskrets.
- Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.
- Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.
- Tilkoblingsdata står på typetypeskiltet. → Side 29
- Strømledningen er ca. 1,30 m lang.
- Dette apparatet tilsvarer EU-bestemmelsene om fjerning av radiostøy.
- Apparatet er i beskyttelseskasse 1. Derfor må det kun kobles til en jordet stikkontakt.
- Ikke koble apparatet til strømmen under monteringen.
- Påse at monteringen ikke går ut over berøringsbeskyttelsen.

16.8 Informasjon om monteringssituasjonen

- Monter dette apparatet på kjøkkenveggen.
- Apparatet er ikke egnet til å kombineres med gass-topp.
- Følg den vedlagte installasjonsveiledningen når du monteres ekstra spesialtilbehør.
- Det er kun tillatt å installere den ene siden av apparatet rett ved siden av et høyskap, et overskap eller en vegg. Avstanden til høyskapet, overskapet eller veggen må være minst 50 mm.

- Bredden på damphetten må tilsvare minst bredden på koketoppen.
- For at matosen skal fanges opp optimalt, må apparatet monteres midtstilt over plaketoppen.

Utluftingsmodus

- Hvis apparatet brukes i utluftingsmodus, må det monteres en avtrekkskanal.

Sirkulasjonsmodus

- Hvis du bruker apparatet i sirkulasjonsmodus, må det monteres spesialtilbehør. Følg den installasjonsveiledningen som følger med det.
- Skal ventilatoren brukes i sirkulasjonsmodus, er det valgfritt om man vil montere avtrekkskanal.


16.9 Montering

Kontrollere vegg


1. Kontroller om veggens vannrett og har tilstrekkelig bærekraft.
Apparatets maksimale vekt er 40 kg.
2. Bor ut borehull med en lengde som tilsvarer lengden på skruene.
3. Bruk de medfølgende skruene og pluggene. De vedlagte skruene og pluggene er egnet for massivt murverk. Bruk passende festemateriell til andre konstruksjoner, f.eks. gipsplater, lettbetong, poroton-blokker.
4. Monter apparatet med festemateriell som er tilstrekkelig stabilt og tilpasset bygningskonstruksjonen og apparatvekten.
5. Kontroller utskjæringsområdet og se om det er lagt kabler til andre apparater.

Klargjøre vegg

1. Vær obs på informasjon om monteringssituasjon.
→ Side 34
2. Pass på at det ikke finnes strømledninger, gassrør eller vannrør i området ved hullene.
3. For å unngå skader må du dekke til plaketoppen.
4. Finn riktig posisjon for ventilatoren, og marker forsiktig posisjonen for den nedre kanten av apparatet på veggens overflate.
 - Bestem midten ut fra koketoppen.
 - Overhold sikkerhetsavstandene til koketoppen.
→ Side 31
- Vi anbefaler at ventilatoren monteres slik at glasskjermens nedre kant danner en linje med den nedre kanten til overskapet ved siden av.
5. Legg og fest sjablongen på den forhåndsmarkerte linjen.
6. Marker hvor skruene skal sitte.
7. Hvis det skal monteres en avtrekkskanal, må sjablongen deles på den markerte delelinjen.
8. Bor hull med Ø 8 mm og boredybde 80 mm til festene.
9. Fjern sjablongen.
10. Trykk pluggene helt inn i veggens overflate.




Variant A: vertikal veggmontert ventilator med avtrekkskanal



Variant A: vertikal veggmontert ventilator uten avtrekkskanal

Montere apparatoppheng


- Skru først fast opphenget for ventilatoren for hånd.
- Vatre opphenget ved hjelp av et vater og skru det godt til.



Montering av apparatet

- Trekk av beskyttelsesfilmen på baksiden.
- Trekk all beskyttelsesfilmen helt av etter at monteringen er fullført.
- Heng opp apparatet i opphenget slik at det går godt i inngrep.
- Rett inn apparatet ved å skyve det til høyre eller venstre ved behov.

4. Trekk til låseskruene.



Dersom du skal montere en avtrekkskanal, setter du inn vinkelen og holder den fast når du trekker til skruene.

Røropplegg

Utluftningsmodus

- Hvis apparatet brukes i utluftningsmodus, må det monteres en avtrekkskanal.

Sirkulasjonsmodus

- Hvis du bruker apparatet i sirkulasjonsmodus, må det monteres spesialtilbehør. Følg den installasjonsveilederen som følger med det.
- Skal ventilatoren brukes i sirkulasjonsmodus, er det valgfritt om man vil montere avtrekkskanal.

Merk: Dersom du bruker aluminiumsrør, må tilkoblingsområdet glattes ut på forhånd.

Vi anbefaler avtrekksrør på Ø 150 mm.

Montere avtrekkskanalen

⚠️ ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter.


- Bruk vernehansker.

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!


Inne i apparatet er det komponenter med skarpe kanter som kan skade tilkoblingsledningen.

- Strømkabelen må ikke knekkes eller komme i klem.

 - Skru fast holdevinkelen til avtrekkskanalen i veggen.
 - For å skille delene av avtrekkskanalen fjerner du teipen eller tar avtrekkskanalen ut av beskyttelsesemballasjen.
 - Hvis det er satt på beskyttelsesfolie: Trekk beskyttelsesfolien av begge delene av avtrekkskanalen.
 - Skru fast den øvre delen av avtrekkskanalen på siden av holdevinkelen med de 2 skruene.



5. **Merk:** Legg myke kluter som beskyttelse over kanlene på den ytre delen av avtrekkskanalen for å unngå riper.
Sett den nedre delen av avtrekkskanalen på apparatet og dra den lett fra hverandre. ①
6. Træ den nedre delen av avtrekkskanalen over den øvre delen. ②



7. Klips fast den nedre delen av avtrekkskanalen på den nedre holdevinkelen.
Pass på at ikke tilkoblingsledninger kommer i klem.
8. Fjern klutene forsiktig.

Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJE

1	Turvallisuus.....	37
2	Esinevahinkojen välttäminen	39
3	Ympäristönsuojelu ja säästö.....	40
4	Käyttötavat	40
5	Tutustuminen	41
6	Ennen ensimmäistä käyttöä	41
7	Käytön perusteet.....	42
8	Home Connect	43
9	Keittotasokohtainen tuuletinohjaus.....	44
10	Puhdistus ja hoito	44
11	Toimintahäiriöiden korjaaminen	46
12	Hävittäminen	47
13	Huoltopalvelu	47
14	Varusteet	48
15	Vaativuudenmukaisuusvakuutus.....	48
16	ASENNUSOHJE.....	49
16.4	Turvallinen asennus	49



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Käytä laitetta vain:

- ruokahöyryyn imemiseen.

- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:

- yhdessä kaasukeittotason kanssa.
- ulkoisella ajastimella.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitääntäjohdon läheltä.

1.4 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Tarkoitukseen sopimattomat laiteyhdistelmät voivat aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä käytä laitetta yhdessä kaasukeittotasojen kanssa.


⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai käärityy näihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua näihin.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Takaisin virtaavat palamiskaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat poltoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos. Tuuletin imkeelee keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa. Tämä on korvattava riittävällä tuloilmallalla, muutoin syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imeytyisivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.



- ▶ Huolehdi aina riittäväästää tuloilmosta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.
- ▶ Turvallisuussyyistä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma-/poistoilmaseinääaukon yhteydessä tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamiselman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa. Tuloilma-/poistoilmaseinääaukko ei yksin takaa raja-arvossa pysymistä.
- ▶ Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysyttävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta; hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.
- ▶ Mikäli laitetta käytetään vain kiertoilmakäytössä, käyttö on mahdollista ilman rajoituksia.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi syttyä palamaan.

- ▶ Älä käytä laitetta koskaan ilman rasvasuodatinta.
- ▶ Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti.

- ▶ Älä käytä avotulta laitteen läheisyydessä (älä esimerkiksi liekitä ruokia).
- ▶ Asenna laite kiinteillä polttoaineilla toimivien (esimerkiksi puu- tai hiilikäytöisten) tulisijoiden lähelle vain, kun tulisia on varustettu suljetulla, kiinteällä luukulla. Kipinötä ei saa muodostua. Kuuma öljy ja rasva sytyvät nopeasti palamaan.
- ▶ Pidä kuumaa öljyä ja rasvaa koko ajan silmällä.
- ▶ Älä sammuta palavaa öljyä tai rasvaa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla. Laskualusta voi kuumentua keittämisen aikana. Laskualustalla olevat esineet voivat sytyä palamaan.
- ▶ Älä aseta herkästi sytyviä esineitä laskualustalle.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä. Laite kuumenee käytön aikana.
- ▶ Anna laitteen jäähytää ennen puhdistamista.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Puhdista laitteen sisätila varovasti. Laitteen päälle asetetut esineet voivat pudota.
- ▶ Poista esineet laskualustalta ennen kuin avaat laitteen.

Sähkötoimisen tai mekaanisen rakenteen muutokset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja.

- ▶ Älä tee muutoksia sähkötoimisiin tai mekaanisiin rakenteisiin.

Suodatinkansi voi heilahtaa auki.

- ▶ Avaa suodatinkansi hitaasti.
- ▶ Pidä suodatinkannesta avaamisen jälkeen kiinni, kunnes se ei enää heilahtele.
- ▶ Sulje suodatinkansi hitaasti.

Loukkaantumisvaara saranoita avattaessa ja suljettessa.

- ▶ Älä tarttu saranoiden liikkuvalle alueelle. LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä (riskiluokka 1).
- ▶ Älä katso suoraan LED-valoon yli 100 sekuntia kauempaa.

Jos joku toinen henkilö käyttää puhdistuksen aikana laitetta Home Connect -sovelluksen kautta, loukkaantumisvaara kasvaa.

- Katkaise ennen puhdistusta laitteen yhteys Home Connect -sovellukseen.

⚠ VAROITUS – Vaara: Magnetismi!

Laite sisältää kestomagneetteja. Ne voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin.

- Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähintään 10 cm:n päässä laitteesta.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.

- Älä käytä viallista laitetta.
 - Älä vedä verkkokohtosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkokohton pistokkeesta.
 - Jos laite tai verkkokohto on rikki, irrota heti verkkokohton pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
 - Soita huoltopalveluun. → *Sivu 47*
- Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
 - Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
 - Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilöstö.
- Laitteeseen pääsevän kosteuden voi aiheuttaa sähköiskun.
- Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
 - Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO!

Kondenssivesi voi aiheuttaa korroosiovaurioita.

- Käynnistä laite aina ruokaa laittaessasi, jotta estät kondenssiveden kerääntymisen laitteeseen.
- Valitsimiin päässyt kosteus voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä puhdista valitsimia märällä liinalla.
- Virheellinen puhdistus vaurioittaa pintoja.
- Noudata puhdistusohjeita.
 - Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
 - Puhdista jaloteräspinnat vain hiontasuunnassa.
 - Älä puhdista valitsimia jaloteräksen puhdistusaineella.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä astianpesukoneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa aiheuttaa räjähdyksen.

- Älä käytä voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita. Varo varsinkin käyttämästä ammatti- tai teollisuuskäytöön tarkoitettuja puhdistusaineita alumiiniosien, kuten esim. liesituulettimen rasvasuodatinten, yhteydessä.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi sytyä palamaan.

- Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.
→ *"Huoltopalvelu", Sivu 47*

Laitteen päälle asetetut esineet voivat pudota.

- Poista esineet laskualustalta ennen kuin avaat laitteen.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevän kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Älä käytä märkiä sieniliinoja.

Takaisin valuva kondenssivesi voi vaurioittaa laitetta.

- Poistoilmakanava pitää asentaa vähintään 1° kaltevuudelle laitteesta.

Jos kuormitat somiste-elementtejä väärin, ne voivat murtua.

- Älä vedä somiste-elementteistä.
- Älä aseta mitään esineitä somiste-elementtien päälle tai ripusta niihin mitään.

Pinta vaurioituu, jos suojakalvo ei poisteta.

- Poista suojakalvo laitteen kaikista osista ennen ensimmäistä käyttöä.

Lian suuri paino laskualustalla voi aiheuttaa vaurioita.

- Älä kuormita laitetta yli 5 kg:n painolla.

fi Ympäristönsuojelu ja säästö

- Putoavat magneetit voivat aiheuttaa vaurioita.
- ▶ Käytä lasisessa etulevyssä riittävän voimakkaita magneetteja.
 - Voimakas lämmönmuodostus voi aiheuttaa vaurioita.
 - ▶ Älä aseta lämmölle herkkiä laitteita tai esineitä laskualustalle.

Maalatut pinnat vahingoittuvat helposti.

- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
→ "Laitteen puhdistus", Sivu 44
- ▶ Varo naarmuttamasta maalattuja pintoja.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakausmateriaalin hävittäminen

Pakausmateriaalit ovat ympäristöystäväällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Sovita tuuletusteho ruokahöyryjen määrään.

- Pienempi tuuletusteho tarkoittaa pienempää energiankulutusta.

Käytä intensiivitehoa vain tarvittaessa.

Jos ruokahöyryjä on runsaasti, valitse ajoissa suurempi tuuletusteho.

- Haluja levää huoneeseen vähemmän.

Kytke valo pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.

- Kun valo on kytetty pois päältä, se ei kuluta energiaa.

Puhdista tai vaihda suodattimet annetuin aikavälein.

- Suodattimien teho pysyy hyvinä.

Käytä keittäessäsi kantta.

- Keittämishöyryjä ja kondenssivettä muodostuu vähemmän.

Käytä lisätoimintoja vain tarvittaessa.

- Lisätoimintojen kytkeminen pois päältä pienentää virrankulutusta.

4 Käyttötavat

Voit käyttää laitetta poistoilmakäytöllä tai kiertoilmakäytöllä.

4.1 Poistoilmakäyttö

Liesituulettimen imemä ilma johdetaan rasvasuodattimien puhdistamana hormijärjestelmän kautta ulkoilmaan.



Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita polttavien laitteiden pakokaasun poistoon (tämä ei koske kiertoilmalaitteita).

- Mikäli poistoilma johdetaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin, joka ei ole käytössä, on siihen saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.
- Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, tulee käyttää teleskooppiliitosta.



Jotta hajut saadaan kiertoilmakäytössä poistettua, on asennettava hajusuodatin. Katso esitteestämme, mitä mahdollisuksia on käyttää liesituuletinta kiertoilmakäytössä, tai kysy neuvoja alan liikkeestä. Tarvittavia lisävarusteita saat alan liikkeistä tai verkkokaupasta.
→ "Varusteet", Sivu 48

4.2 Kiertoilmakäyttö

Liesituulettimen imemä ilma palautetaan rasvasuodattimien ja hajusuodattimen puhdistamana takaisin huoneeseen.

5 Tutustuminen

5.1 Ohjauspaneeli versio 1

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.



(I)	Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä
vol	Käyntiäänen vaimennuksen kytkeminen päälle tai pois päältä
fresh	AirFresh-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä
-	Tuuletustehon laskeminen

+	Tuuletustehon nostaminen
P	Intensiivitehojen kytkeminen päälle tai pois päältä
⊗	Valon kytkeminen päälle tai pois päältä Kirkkauden säätö

5.2 Ohjauspaneeli versio 2

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.



(I)	Laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä
vol	Käyntiäänen vaimennuksen kytkeminen päälle tai pois päältä
fresh	AirFresh-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä
-	Tuuletustehon laskeminen
+	Tuuletustehon nostaminen
P	Intensiivitehojen kytkeminen päälle tai pois päältä
⊗	Ambient Light -toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä
⊗	Valon kytkeminen päälle tai pois päältä Kirkkauden säätö

5.3 Näyttö

Näytössä näet senhetkiset asetusarvot.

vol	NoiseReduktion-toiminto
I - 3	Tuuletustehot
P	Tuulettimen jälkkäynti
fresh	AirFresh-toiminto
WiFi	Keittotasoon perustuva liesituulettimen ohjaus

6 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäyttöönnottoa varten. Puhdista laite ja varusteet.

6.1 Käyttötavan säätäminen

Laitteen vakioasetuksena on poistoilmakäyttö.

Huomautus: Kiertoilmakäyttöä varten tarvitaan lisävaruste.

- ▶ Kiertoilmakäyttöä varten on säädettävä käyttötapa.
→ "Likaisuuden näyttö", Sivu 43

7 Käytön perusteet

7.1 Laitteen kytkeminen päälle

- ▶ Paina ①.
- ✓ Laite kytkeytyy tuuletusteholle 2.

7.2 Laitteen kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina ①.

7.3 Tuuletustehon säätäminen

- ▶ Paina + tai -.

7.4 Intensiivitehon kytkeminen päälle

Jos huoneeseen kehittyy erityisen paljon hajuja tai höyryä, voit käyttää intensiivitehoa.

1. Kun haluat kytkeä päälle intensiivitehon 2, paina P.
- ✓ Näyttöön ilmestyy P_2 .
2. Kun haluat kytkeä päälle intensiivitehon 1, paina uudelleen P.
- ✓ Näyttöön ilmestyy P_1 .
- ✓ Laite kytkeytyy n. 6 minuutin kuluttua automaattisesti tuuletusteholle 3.

7.5 Intensiivitehon kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina P.

7.6 Tuulettimen jälkikäynnin kytkeminen päälle¹

Jälkikäyntitoiminnolla laite käy edelleen vielä jonkin aikaa ja kytkeytyy sitten automaattisesti pois päältä.

- ▶ Paina ⓧ.
- ✓ Tuulettimen jälkitoiminto käynnistyy tuuletusteholla 1.
- ✓ Laite kytkeytyy noin 10 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä.

7.7 Tuulettimen jälkikäynnin kytkeminen pois päältä¹

- ▶ Paina ⓧ.

7.8 AirFresh-toiminnon kytkeminen päälle

AirFresh-toiminto kytkee tuulettimen joka tunti n. 5 minuutiksi päälle tuuletusteholla 1.

- ▶ Paina fresh .
- ✓ Näyttöön ilmestyy fresh .

7.9 NoiseReduction-toiminnon kytkeminen päälle¹

NoiseReduktion-toiminto pienentää tuulettimen käyntiläyintä. Toiminto on mahdollista kaikkissa tuuletustehoissa, paitsi tuuletustehossa 1.

- ▶ Paina vol .
- ✓ NoiseReduction-toiminto pysyy aktivoituna myös laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen.

7.10 Tunnistinherkkyyssä

Laitteessa oleva tunnistin tunnistaa automaattikäytössä keittämis- ja paistamishajujen voimakkuuden. Optimaalinen tuuletusteho kytketään automaattisesti päälle tunnistinherkkyyden asetuksen riippuen. Jos tunnistinohjaus reagoi liian heikosti tai liian voimakkaasti, voit muuttaa tunnistinherkkyyden asetusta.

- Tehdasasetus: 5
- Alhaisin asetus: 0
- Korkein asetus: 9

7.11 Tunnistinherkkyyden säätö

Vaatimus: Laite on kytettytä päälle.

1. Pidä R painettuna.
- ✓ Asetus ilmestyy näyttöön n. 1 sekunnin kuluttua.
2. Jos haluat muuttaa asetusta, paina + tai -.
3. Kun haluat tallentaa asetuksen, vapauta R.

7.12 Valon kytkeminen päälle

Voit kytkeä valon päälle tai pois päältä riippumatta siitä, onko tuuletin kytettytä päälle.

Huomautus: Värlämpötilan asetukset ovat käytettäväissä Home Connect -sovelluksessa, jos laitteessa on tämä toiminto.

- ▶ Paina ⓧ.

7.13 Kirkkauden säätö

- ▶ Pidä ⓧ painettuna niin kauan, kunnes haluamasi kirkkaus on saavutettu.

7.14 Ambient Light -valaistuksen kytkeminen päälle¹

Ambient Light voidaan kytkeä päälle tuulettimesta riippumatta.

- ▶ Paina ⓧ.

7.15 Ambient Light - kirkkauden säätö¹

- ▶ Pidä ⓧ painettuna niin kauan, kunnes haluamasi kirkkaus on saavutettu.

7.16 Ambient Light - värin säätö¹

Vaatimus: Laite on kytettytä pois päältä.

1. Paina ⓧ.
2. Paina + tai - niin monta kertaa, kunnes haluamasi väri on asetettu.

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

7.17 Suodatinkannen väliasennon säättäminen

Joissakin laitteissa voidaan suodatinkansi asettaa väliasentoon. Kun hajuja ja höyryä muodostuu erityisen paljon, voidaan käyttää väliasentoa.

- ▶ Tartu suodatinkanteen keskeltä ja avaa varovasti.

7.18 Likaisuuden näyttö

Kun rasvasuodattimet tai hajusuodattimet ovat likaantuneet, tätä koskevat symbolit vilkkuvat, kun laite kytketään pois päältä.

Huomautus: Voit säättää likaisuuden näyttöä käytetystä suodattimesta riippuen Home Connect -sovelluksessa.

Puhdista likaantuneet rasvasuodattimet ja noudata tässä ohjeessa olevia puhdistusohjeita.

Vaihda likaantuneet rasvasuodattimet ja noudata mukana toimitettuja ohjeita.

Noudata regeneroitavia hajusuodatinten kohdalla mukana toimitettuja ohjeita.

8 Home Connect

Tämä laite on verkotettavissa. Voit yhdistää laitteen mobiililaitteeseen ja sen avulla käyttää toimintoja Home Connect -sovelluksen kautta, muuttaa perusasetuksia tai valvoa laitteen käyttötilaa. Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu jokaisesta maasta. Lisätietoja löydät kohdasta: www.home-connect.com.

Home Connect -sovellus ohjaa sinut koko kirjautumisprosessin läpi. Tee asetukset seuraamalla Home Connect -sovelluksen antamia ohjeita.

Ohje: Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

Huomautukset

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että määräykset täytyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta.
→ "Turvallisuus", Sivu 37
- Käyttö laitteesta käsin on aina etusijalla. Tänä aikana laitetta ei voida käyttää Home Connect -sovelluksen kautta.
- Laite kuluttaa verkkossa ollessaan valmiustilassa enintään 2 W.
- Jos tarvitset kotiverkkoon liittämistä varten laitteesi MAC-osoiteen, löydät sen typpikilven vierestä.
→ Sivu 47

8.1 Home Connect -asetusten tekeminen

Vaativuudet

- Laite on kytetty pois päältä.
- Käytössäsi on mobiililaitte, esimerkiksi älypuhelin, jossa on iOS- tai Android-käyttöjärjestelmän ajankohtainen versio.
- Mobiililaitte ja laite ovat kotiverkon WLAN-signaalin toiminta-tilassa.

1. Lataa Home Connect -sovellus.

7.19 Likaisuuden näytön nollaaminen

Likaisuuden näyttö voidaan nollata rasvasuodattimien puhdistuksen tai hajusuodattimien vaihdon jälkeen.

Vaativuudet

- Näyttöön ilmestyy laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen rasvasuodattimelle näyttö .
- Näyttöön ilmestyy laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen hajusuodattimille näyttö .
- ▶ Paina —.
- ✓ Likaisuuden näyttö nollautuu.

7.20 Äänimerkin kytkeminen päälle

Vaativuus: Laite on kytetty päälle.

- ▶ Paina ① ja  samanaikaisesti n. 3 sekunnin ajan, kunnes kuulee äänimerkin.
- ✓ Näyttöön ilmestyy !.

2. Avaa Home Connect -sovellus ja skanna seuraava QR-koodi.



3. Noudata Home Connect -sovelluksessa olevia ohjeita.

8.2 Yhteyden purkaminen

- ▶ Kun haluat purkaa tallennetut yhteydet kotiverkkoon ja Home Connect -sovellukseen, pidä ① ja  samanaikaisesti painettuna niin kauan, kunnes  sammuu.

8.3 Ohjelmistopäivitys

Ohjelmiston päivitystoiminnolla päivitetään laitteen ohjelmisto, esimerkiksi optimointia, virheiden korjausta, turvallisuuspäivityksiä sekä lisätoimintoja ja -palveluja varten.

Edellytyksenä on, että olet rekisteröitynyt Home Connect -käyttäjä, olet asentanut sovelluksen mobiililaitteeseen ja olet muodostanut yhteyden Home Connect -palvelimeen.

Kun käytettävissä on uusi ohjelmistopäivitys, saat siitä tiedon Home Connect -sovelluksen kautta ja voit asentaa ohjelmistopäivityksen sovelluksen kautta. Kun lataus on onnistunut, voit käynnistää asennuksen Home Connect -sovelluksen kautta, kun olet WLAN-kotiverkossa (WiFi). Kun asennus on onnistunut, saat tiedon Home Connect -sovelluksen kautta.

Huomautukset

- Ohjelmistopäivitykseen kuuluu kaksi vaihetta.
 - Ensimmäisessä vaiheessa lataus.
 - Toisessa vaiheessa asennus laitteeseesi.
- Laitetta voidaan käyttää latauksen aikana. Sovellukseen tehdystä henkilökohtaisista asetuksista riippuen ohjelmistopäivitys voidaan ladata myös automaattisesti.
- Asennus kestää muutamia minuutteja. Asennuksen aikana et voi käyttää laitetta.
- Jos kyseessä on turvallisuuspäivitys, suosittelemme asentamaan sen mahdollisimman nopeasti.

8.4 Etädiagnoosi

Huoltopalvelu voi päästää käsiksi laitteeseesi, kun esität huoltopalvelulle tätä koskevan toiveen, laitteesi on yhdistetty Home Connect-palvelimeen ja etädiagnoosi on käytettäväissä maassa, jossa käytät laitetta.

Ohje: Lisätietoja ja ohjeita etädiagnoosin käytettävyyydestä maassanne löydät kohdasta Service/Support paikalliselta verkkosivulta: www.home-connect.com.

8.5 Tietosuoja

- Ota huomioon tietosuojaa koskevat huomautukset. Kun laite yhdistetään internettiin liitettyyn kotiverkkoon ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):
- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
 - Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknista varmistusta varten).
 - Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
 - Aiemmin mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistlee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuojaa koskevia tietoja voit hakea näytöön Home Connect -sovelluksessa.

9 Keittotasokohtainen tuuletinohjaus

Voit yhdistää laitteen tarkoitukseen sopivan keittotasoon ja ohjata siten laitteen toimintoja keittotason kautta. Jos keittotaso ja liesituuletin ovat Home Connect -kelpoisia, yhdistä laitteet Home Connect -sovelluksessa. Yhdistä sitä varten molemmat laitteet Home Connect -sovellukseen ja noudata sovelluksessa olevia ohjeita.

Huomautukset

- Noudata laitteen käyttöohjeessa olevia turvallisuusmääräyksiä ja varmista, että määräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta keittotasokohtaisen tuuletinohjauksen kautta.
- Laitteen käyttö on aina etusijalla. Tänä aikana ei käytöö keittotasoperusteisen tuuletinohjauksen kautta ole mahdollista.
- Voit muodostaa yhteyden liesituulettimeen vain Home Connect -sovelluksen kautta. Muita yhdistämistapoja ei tueta enää.

10 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

10.1 Puhdistusaineet

Tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevää kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laitte kuumenee käytön aikana.

- ▶ Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

HUOMIO!

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyyppisiä tai puhdistussieniä.
- ▶ Käytä lasinpuhdistusainetta, lasinpuhdistuslastaa tai teräksen puhdistusainetta vain, kun niitä suositellaan kyseisen osan puhdistusohjeessa.
- ▶ Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

10.2 Laitteen puhdistus

Puhdista laite ohjeiden mukaan, jotta virheellinen puhdistus tai epäsopivat puhdistusaineet eivät vaurioita eri osia ja pintoja.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksvaara!

Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä astianpesukoneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Älä käytä voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita. Varo varsinkin käyttämästä ammatti- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita alumiiniosien, kuten esim. liesituulettimen rasvasuodatinten, yhteydessä.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laite kuumenee käytön aikana.

- ▶ Anna laitteen jäähytä ennen puhdistamista.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Puhdista laitteen sisätila varovasti. Jos joku toinen henkilö käyttää puhdistukseen aikana laitetta Home Connect -sovelluksen kautta, loukkaantumisvaara kasvaa.
- ▶ Katkaise ennen puhdistusta laitteen yhteys Home Connect -sovellukseen.
- 1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
→ "Puhdistusaineet", Sivu 44
- 2. Puhdista pinnasta riippuen seuraavasti:
 - Puhdista teräspinnat sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella hionnan suuntaan.
 - Puhdista lakatut pinnat sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella.
 - Puhdista alumiini pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
 - Puhdista muovi pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
 - Puhdista lasi pehmeällä liinalla ja lasinpuhdistusaineella.
- 3. Kuivaa pehmeällä liinalla.
- 4. Sivele teräspinnoille hyvin ohut kerros teräksen hoitoainetta pehmeällä liinalla. Teräksen hoitoainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkkokaupasta.

10.3 Valitsimien ja valojen puhdistus

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä märkiä sieniliinoja.


1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
→ "Puhdistusaineet", Sivu 44
2. Puhdista kostealla sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

10.4 Magneettipitimen puhdistus

HUOMIO!

Magneettipitimet voivat irrota epäasianmukaisen puhdistuksen takia.

- ▶ Älä käytä puhdistamiseen teräväreunaisia tai teräväkärkisiä esineitä.
- ▶ Älä käytä puhdistusaineita, jotka poistavat liimaa.




- ▶ Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
→ "Puhdistusaineet", Sivu 44
- 2. Puhdista kostealla sieniliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella.
- 3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

10.5 Rasvasuodattimien irrotus

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Loukkaantumisvaara saranoita avattaessa ja suljettaessa.

- ▶ Älä tartu saranoiden liikkuvalle alueelle. Suodatinkansi voi heilahtaa auki.
- ▶ Avaa suodatinkansi hitaasti.
- ▶ Pidä suodatinkannesta avaamisen jälkeen kiinni, kunnes se ei enää heilahtelee.
- ▶ Sulje suodatinkansi hitaasti.
- Laitteen pääälle asetetut esineet voivat pudota.
- Poista esineet laskualustalta ennen kuin avaat laitteen.
- 1. Tartu suodatinkanteen keskeltä ja avaa se kokonaan.
- 2. **HUOMIO!**
Putoavat rasvasuodattimet voivat vaurioittaa alla olevaa keittotasoa.
▶ Tartu toisella kädellä alhaalta rasvasuodattimeen. Avaa rasvasuodattimessa oleva lukitsin ja käänny rasvasuodatin alas.



3. Poista rasvasuodattimet pidikkeistä. Pidä rasvasuodattimet vaakatasossa, jotta vältät rasvan tippumisen suodattimista.

10.6 Rasvasuodattimien asennus

1. HUOMIO!


Putoavat rasvasuodattimet voivat vaurioittaa alla olevaa keittotasoaa.

- Tartu toisella kädellä alhaalta rasvasuodattimeen.


Huomautus: Varmista rasvasuodattimen oikea asento.

Aseta rasvasuodatin paikalleen.

2. Lukitse rasvasuodattimessa oleva lukitsin.



3. Jos asetit rasvasuodattimen paikalleen väärin, paina lukitsinta varovasti eteenpäin, otta rasvasuodatin pois paikaltaan ja aseta se oikein paikalleen.



10.7 Rasvasuodattimen puhdistaminen käsin

Rasvasuodattimet suodattavat rasvan keittiöhöyryistä. Säännöllisesti puhdistetut rasvasuodattimet varmistavat rasvan tehokkaan poistamisen. Suosittelemme puhdistamaan rasvasuodattimet 2 kuukauden välein.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi sytyä palamaan.

- Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti.

Vaativus: Rasvasuodattimet on irrotettu.

- "Rasvasuodattimien irrotus", Sivu 45

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.

- "Puhdistusaineet", Sivu 44

2. Liuota rasvasuodattimia kuumassa astianpesuaineliuoksessa.

Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää rasvaa irrottavaa puhdistusainetta. Rasvaa irrottavaa puhdistusainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkokaupasta.

3. Puhdista rasvasuodattimet harjalla.

4. Huutele rasvasuodattimet huolellisesti.

5. Anna rasvasuodattimien valua kuivaksi.

10.8 Rasvasuodattimien puhdistaminen astianpesukoneessa

Rasvasuodattimet suodattavat rasvan keittiöhöyryistä. Säännöllisesti puhdistetut rasvasuodattimet varmistavat rasvan tehokkaan poistamisen. Suosittelemme puhdistamaan rasvasuodattimet 2 kuukauden välein.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimiin kertynyt rasva voi sytyä palamaan.

- Puhdista rasvasuodattimet säännöllisesti.

HUOMIO!

Rasvasuodattimet voivat vaurioitua, jos ne joutuvat puristuksiin astianpesukoneessa.

- Älä jätä rasvasuodattimia puristuksiin.

Huomautus: Rasvasuodattimien väri saattaa vähän muuttua, kun ne pestään astianpesukoneessa. Värjätyt eivät vaikuta rasvasuodattimien toimintaan.

Vaativus: Rasvasuodattimet on irrotettu.

- "Rasvasuodattimien irrotus", Sivu 45

1. Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.

- "Puhdistusaineet", Sivu 44

2. Aseta rasvasuodattimen väljästi astianpesukoneeseen.

Älä pese erittäin likaisia rasvasuodattimia yhdessä astioiden kanssa.

Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää rasvaa irrottavaa puhdistusainetta. Rasvaa irrottavaa puhdistusainetta on saatavana huoltopalvelusta tai verkokaupasta.

3. Käynnistä astianpesukone.

Valitse lämpötilasäätimellä lämpötila enintään 70 °C.

4. Anna rasvasuodattimien valua kuivaksi.

11 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Nämä välttävät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epääsiänmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattiinhenkilöstö.
- Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.
→ "Huoltopalvelu", Sivu 47

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epääsiänmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattiilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattiinhenkilöstö.

11.1 Toimintahäiriöt

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei toimi.	<p>Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Liitä laite sähköverkkoon.
	<p>Sulake on luennut sulakerasiassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.
	<p>Virransaanti on katkennut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.
LED-valo ei pala.	<p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Palaneet LED-valot saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö (sähköasentaja). ▶ Soita → "Huoltopalvelu", Sivu 47.
Valitsimen valo ei pala.	<p>Ohjausyksikkö on rikki.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Soita → "Huoltopalvelu", Sivu 47.
Home Connect ei toimi asianmukaisesti.	<p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mene sivulle www.home-connect.com.
Keittotasoon perustuva liesituulettimen ohjaus ei toimi asianmukaisesti.	<p>Asetuksia on ehkä muutettava.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lue ohjeet keittotason käyttöohjeesta. ▶ Mene sivulle www.home-connect.com.

12 Hävittäminen

12.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
Tarkempia tietoja kierräysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

13 Huoltopalvelu

Ekosuunnitelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuehdosta saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

13.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkityt koneen typpikilpeen.

Typpikilpi sijaitsee kylmälaitteen mallista riippuen:

- laitteen sisätilassa (irrota rasvasuodatin).
- laitteen yläpuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

14 Varusteet

Varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta. Käytä vain alkuperäisiä varusteita, koska ne on sovitettu tarkasti laitteeseen. Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.). → Sivu 47 Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät esitteestämme, verkkokaupasta tai huoltopalvelusta. www.neff-international.com

Lisätarvikkeet	Tilausnumero
Standard-kiertoilmasarja (laakea kanava)	Z51AFU0X0
Standard-kiertoilmasarja, ilman hormia (laakea kanava)	Z51AFT0X0
Standard-hajusuodatin (varaosa, laakea kanava)	Z51AFA0X0
Standard-kiertoilmasarja (viisto kanava)	Z51AIU0X0
Standard-kiertoilmasarja, ilman hormia (viisto kanava)	Z51AIT0X0
Standard-hajusuodatin (varaosa, viisto kanava)	Z51AIA0X0
Long Life -kiertoilmasarja (laakea kanava)	Z51AFS0X0
Long Life -kiertoilmasarja (viisto kanava)	Z51AIS0X0
Long Life -kiertoilmasarja, ilman hormia (laakea kanava)	Z51AFR0X0

Lisätarvikkeet	Tilausnumero
Long Life -kiertoilmasarja, ilman hormia (viisto kanava)	Z51AIR0X0
Long Life -hajusuodatin (varaosa)	Z50XXP0X0
Clean Air Plus -kiertoilmasarja (laakea kanava)	Z51AFI1X6
Clean Air Plus -kiertoilmasarja, ilman hormia (laakea kanava)	Z51AFV1X6
Clean Air Plus -kiertoilmasarja (viisto kanava)	Z51AI11X6
Clean Air Plus -kiertoilmasarja, ilman hormia (viisto kanava)	Z51AIV1X6
Clean Air Plus -kiertoilmasarja extern	Z51AXC1N6
Clean Air Plus -hajusuodatin (varaosa)	Z51AIB1X6
Clean Air Plus -hajusuodatin (varaosa, laakea kanava)	Z51AFB1X6
Clean Air Plus -hajusuodatin (varaosa, viisto kanava)	Z53XXB1X6

15 Vaatimustenmukaisuuusvakuutus

BSH Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen RED vaatimustenmukaisuuusvakuutus löytyy internetistä sivulta www.neff-international.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.

2,4 GHz taajuusalue (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-kaista (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 50 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): käyttö vain sisätiloissa.



16 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.




16.1 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.




16.2 Laitemitat

Tästä löydät laitteen mitat.



16.3 Turvaetäisydet

Noudata laitteen turvaetäisyyksiä.




16.4 Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Takaisin virtaavat palamiskaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat poltoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos. Tuuletin imee keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa. Tämä on korvattava riittäväällä tuloilmalla, muutoin syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imetyisivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.



- ▶ Huolehdi aina riittävästä tuloilmasta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.
- ▶ Turvallisuussyyistä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma-/poistoilmaseinääaukon yhteydessä tai muista teknisistä

toimenpiteistä johtuen palamisilman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa.

Tuloilma-/poistoilmaseinääukko ei yksin takaa raja-arvossa pysymistä.

- ▶ Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysyttävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta; hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.
- ▶ Mikäli laitetta käytetään vain kiertoilmakäytössä, käyttö on mahdollista ilman rajoituksia.

Takaisin virtaavat palamiskaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.

- ▶ Jos liesituuletin asennetaan tilaan, jossa on huoneilmaa käyttävä tulisia, liesituulettimen virransyöttöön on asennettava asianmukainen turvakytkin.

Takaisin virtaavat palamiskaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.

- ▶ Poistoilmaa ei saa johtaa toiminnassa olevaan savupiippuun tai poistoilmakanavaan.
- ▶ Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, joka on tarkoitettu tulisijojen sijoitushuoneiden ilmanvaihtoon.
- ▶ Mikäli poistoilma johdetaan savupiippuun tai poistoilmakanavaan, joka ei ole käytössä, siihen on saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähönsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi sytytä palamaan.

- ▶ Älä käytä avotulta liesituulettimen läheisyydessä (älä esimerkiksi liekitä ruokia).
- ▶ Liesituulettimen saa asentaa kiinteillä polttoaineilla toimivien (esim. puu- tai hiililämmittisten) liesien yläpuolelle vain, kun liesi on varustettu suljetulla, kiinteällä kannella. Kipinötä ei saa muodostua.
- ▶ Ilmoitettuja turvaetäisyksiä tulee noudattaa, jotta vältetään ylikuumeneminen.

- ▶ Noudata keittotason tai lieden mukana tulevia ohjeita. Jos lieden tai keittotason asennusohjeissa ilmoitetaan poikkeava etäisyys, noudata aina suurempaa etäisyyttä. Jos kaasu- ja sähkökeittoalueita käytetään yhdessä, noudata suurinta ilmoitettua etäisyyttä.
- ▶ Asenna laite vain toiselta sivultaan suoraan korkean kaapin, yläkaapin tai seinän viereen. Etäisyyden korkeaan kaappiin, yläkaappiin tai seinään pitää olla vähintään 50 mm.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.

- ▶ Käytä suojakäsineitä.
Jos laitetta ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, se voi pudota.

- ▶ Kaikki kiinnityselementit pitää kiinnittää kunnolla ja varmasti.

Lasinsirujen aiheuttama loukkaantumisvaara.

- ▶ Varo kolhimasta suodatinkantta.
- ▶ Älä päästä suodatinkantta putoamaan.
- ▶ Käytä asennuksen aikana suojalaseja. Laite on painava.
- ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä.
- ▶ Käytä vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.

Laite on painava.

- ▶ Laitetta ei saa asentaa suoraan kipsilevyihin tai vastaaviin kevytrakenteisiin.
- ▶ Jotta asennus on asianmukainen, käytä riittävän vankkaa, rakenteellisiin seikkoihin ja laitteen painoon sopivaa materiaalia. Sähkötoimisen tai mekaanisen rakenteen muutokset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja.
- ▶ Älä tee muutoksia sähkötoimisiin tai mekaanisiin rakenteisiin.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Tarkoitukseen sopimattomat laiteyhdistelmät voivat aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä käytä laitetta yhdessä kaasukeittotasojen kanssa.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Suodatinkansi voi heilahtaa auki.

- ▶ Avaa suodatinkansi hitaasti.
- ▶ Pidä suodatinkannesta avaamisen jälkeen kiinni, kunnes se ei enää heilahtele.
- ▶ Sulje suodatinkansi hitaasti.

Loukkaantumisvaara saranoita avattaessa ja suljettaessa.

- ▶ Älä tartu saranoiden liikkuvalle alueelle.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitintäjohtoa.

- ▶ Älä taita liitintäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.

Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkokohtosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkokohton pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkokohto on rikki, irrota heti verkkokohton pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → Sivu 47

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan alan ammattihienkilöstö.

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyypikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennettun, maadoitetun pistorasiän kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojavaidoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kalusteesseen asennetun laitteen verkkokohton pistokkeen on aina oltava ulottuvilla. Jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on asennettava ylijänniteluokan III ehtojen ja asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkokohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

16.5 Yleisiä ohjeita


Noudata näitä yleisiä asennusohjeita.

- Asennettaessa tulee noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja paikallisen sähkö- ja kaasulaitoksen määräyksiä.

- Poistoilman ohjauksessa on noudatettava viranomaisten ja lainsäätäjien säännöksiä, kuten esimerkiksi rakennusmääräyksiä.
- Jotta laitteeseen pääsee huoltotapauksessa esteettä käsitki, valitse helppopääsyinen asennuspaikka.
- Laitteen pinnat vahingoittuvat helposti. Varo vahingoittamasta pintoja asennuksen yhteydessä.

16.6 Asennussuositus

Suosittelemme asentamaan laitteen siten, että lasisuojuksen alareuna muodostaa yhtenäisen linjan viereisten yläkaappien alareunan kanssa.



Noudata turvaetäisyyskäytäntöä keittotasoon. → Sivu 49

16.7 Sähköliitintää koskevia ohjeita

Jotta laitteen sähköliitintä on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteen irrottaminen verkkovirrasta pitää olla aina mahdollista. Laitteen saa liittää ainoastaan määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

- ▶ Verkkoliitintäjohton pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käiski laitteen asennuksen jälkeen.
- ▶ Jos tämä ei ole mahdollista, kiinteään sähköliitintään on asennettava ylijänniteluokan III ehtojen ja asennusmääräysten mukainen jokanapainen katkaisin.
- ▶ Kiinteään sähköasennuksen saa tehdä vain sähköasentaja. Suosittelemme asentamaan vikavirtakatkaisimen (FI-katkaisin) laitteen jännitteensaannin virtapiiriin.

Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitintäjohtoa.

- ▶ Älä taita liitintäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.
- ▶ Liitintäiedot löytyvät tyypikilvestä. → Sivu 47
- ▶ Liitintäjohto on n. 1,30 m pitkä.
- ▶ Laite on radiohäiriösuojattu EY-määräysten mukaisesti.
- ▶ Laitteen suojuhuone on 1. Laitteen käyttö on siten sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.
- ▶ Älä liitä laitetta sähkövirtaan asennuksen aikana.
- ▶ Varmista, että asennus takaa kosketussuoja.

16.8 Asennuspaikkaa koskevia ohjeita

- Asenna tämä laite keittiön seinään.
- Laite ei sovellu käytettäväksi yhdessä kaasukeittotason kanssa.

fi Asennusohje

- Noudata lisävarusteosien asennuksessa niiden mukana toimitettua asennusohjettaa.
- Asenna laite vain toiselta sivultaan suoraan korkean kaapin, yläkaapin tai seinän viereen. Etäisyyden korkeaan kaappiin, yläkaappiin tai seinään pitää olla vähintään 50 mm.
- Liesituulettimen tulee olla vähintään lieden levyinen.
- Jotta keittämishöyryt saadaan optimaalisesti talteen, asenna laite keittotason keskelle.

Poistoilmakäytö

- Jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä, on asennettava hormisuojus.

Kiertoilmakäyttö

- Jos laitetta käytetään kiertoilmamuodossa, on asennettava lisävaruste. Noudata mukana toimitettua asennusohjettaa.
- Hormisuojusta ei tarvitse asentaa kiertoilmakäytössä.


16.9 Asennus

Seinän tarkastus


- Tarkasta, onko seinä vaakasuora ja riittävän kantava.
Laitteen maksimipaino on 40 kg.
- Poraata reikkiä seinään ja asetaan ruuvit mukaan.
- Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja ruuvitulppia. Oheiset ruuvit ja tulpat on tarkoitettu massiiviselle tiliseinälle. Käytä muihin rakenteisiin, esim. kipsilevy, kevytbetoni, Poroton-rakennustiili, kulloinkin soveltuva kiinnitysmateriaalia.
- Käytä laitteen asennukseen kiinnitysmateriaalia, joka on riittävän vankkaa ja sopii rakenteellisiin seikkoihin ja laitteen painoon.
- Tarkasta, onko asennusaukon alueella muiden laitteiden johtoja.

Seinän esivalmistelutyöt

- Noudata asennuspaijkaa koskevia ohjeita. → Sivu 51
- Varmista, että porattavien reikien alueella ei ole sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja.
- Peitä keittotaso, jotta vältät sen vaurioitumisen.
- Määritä liesituulettimen paikka ja piirrä laitteen alareunan paikka kevyesti seinään.
 - Määritä keskikohta keittotason mukaan.
 - Noudata turvaetäisyksiä keittotasoon. → Sivu 49Suosittelemme asentamaan liesituulettimen siten, että lasisuojuksen alareuna muodostaa yhtenäisen linjan viereisten yläkaappien alareunan kanssa.
- Aseta asennusmalli edellä piirretyn viivan kohdalle ja kiinnitä.
- Merkitse ruuvien paikat.
- Katkaise hormisuojuksen asentamista varten asennusmalli merkitystä leikkauslinjasta.
- Poraat kiinnittimiä varten reiat, Ø 8 mm ja syvyys 80 mm.
- Poista asennusmalli.
- Asenna tulpat samaan tasoon seinän kanssa.




Versio A: Laakea liesituuletin ja hormisuojus



Versio A: Laakea liesituuletin ilman hormisuojusta

Laitekannattimen asennus


- Kiinnitä laitekannatin ruuveilla käskireydelle.
- Suorista laitekannatin vesivaa'an avulla vaakatasoon ja kiristä kiinni.



Laitteen asentaminen

- Irrota suojakalvo laitteen takaa.
 - Irrota suojakalvo kokonaan asennuksen jälkeen.
- Asenna laite laitekannattimeen siten, että se lukittuu kunnolla paikalleen.
- Kohdista laite keskelle siirtämällä sitä tarvittaessa oikealle tai vasemmalle.

4. Kiristä lukitusruuvit.



Jos asennat hormisuojuksen, asenna kulmakappale ja pidä siitä kiinni, kun kiristät ruuvit.

Putkien asentaminen

Poistoilmakäytö

- Jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä, on asennettava hormisuojuks.

Kiertoilmakäytö

- Jos laitetta käytetään kiertoilmamoduossa, on asennettava lisävaruste. Noudata mukana toimitettua asennusohjetta.
- Hormisuojusta ei tarvitse asentaa kiertoilmakäytössä.

Huomautus: Jos käytät alumiiniputkea, varmista ennen asennusta, että liitintäalue on sileä.

Suosittelemme putkien asennukseen poistoilmaputkea Ø 150 mm.

Hormisuojuksen asennus

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset.


- ▶ Käytä suojakäsineitä.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteen sisällä olevat teräväreunaiset rakenneosat voivat vaurioittaa liitintäjohtoa.

- ▶ Älä taita liitintäjohtoa tai jätä sitä puristuksiin.


1. Kiinnitä kannatinkulma hormisuojusta varten ruuvilla seinään.
2. Irrota hormisuojukset toisistaan poistamalla liimanauha tai poista hormisuojuks suoja-pakauksesta.
3. Irrota suojakalvet molemmista hormisuojuksista, mikäli ovat niissä.
4. Kiinnitä ylempi hormisuojuus 2 ruuvilla sivusta kiinni kannatinkulmaan.



5. **Huomautus:** Aseta pehmeitä liinoja suojaksi ulomman hormisuojuksen reunojen päälle, jotta vältät naarmuuntumisen.

Aseta alempi hormisuojuks paikalleen laiteeseen ja vedä kevyesti irti toisistaan. ①

6. Vedä alempi hormisuojuks ylemmän hormisuojuksen yli. ②



7. Kiinnitä alempi hormisuojuks alempaan kannatinkulmaan.

Varmista, että liitintäjohdot eivät jää puristuksiin.

8. Poista liinat varovasti.

Indholdsfortegnelse

BETJENINGSVEJLEDNING

1	Sikkerhed.....	54
2	Forhindring af materielle skader.....	56
3	Miljøbeskyttelse og besparelse.....	57
4	Driftstyper.....	57
5	Lær apparatet at kende.....	58
6	Inden den første ibrugtagning.....	58
7	Generel betjening.....	59
8	Home Connect	60
9	Emhættestyring fra kogesektion.....	61
10	Rengøring og pleje.....	61
11	Afhjælpning af fejl.....	63
12	Bortskaffelse	64
13	Kundeservice	64
14	Tilbehør.....	65
15	Overensstemmelseserklæring	65
16	MONTAGEVEJLEDNING	66
16.4	Sikker montage	66

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igen-nem.
- Opbevar vejledningen og produktinfor-mationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en trans-portskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Dette apparat er kun beregnet til indbygning. Overhold den specielle monteringsvejledning. Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. mon-tagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstilla-stedet.

Anvend kun apparatet:

- til at bortsuge mados.

- i privat husholdning og i lukkede rum i hus-lige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- i kombination med en gaskogesektion.
- med et eksternt tidsur.

1.3 Begrænsning af bruger-kreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysi-ke, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslut-ningsledning.

1.4 Sikker brug

ADVARSEL – Brandfare!

Uegnede apparat-kombinationer kan medføre skader.

- Anvend ikke apparatet i kombination med gaskogesektioner.

ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.


- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateria-le.

Børn kan indånde eller sluge smådele og der-med blive kvalt.

- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning. Varmekilder med brug af åben ild, som får tilført luft fra rummet, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter forbrændingsluften fra opstillingsrummet og leder røggas ud i det fri gennem et røggasanlæg (f.eks. en skorsten). Når en emhætte er tændt, suges der rumluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Uden tilstrækkelig lufttilførsel opstår der et undertryk. Derved bliver giftige gasser fra skorsten eller aftræksrøret suget tilbage ind i opholdsrummene.



- ▶ Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når apparatet anvendes med aftræksdrift i samme rum som et ildsted med lufttilførsel fra rummet.
- ▶ Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor varmekilden er opstillet, ikke overskridt 4 Pa (0,04 mbar). Dette opnås, når den nødvendige forbrændingsluft kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre eller vinduer, murkasser til indblæsnings-/udsugningsluft eller i form af andre tekniske foranstaltninger. En murkasse til indblæsnings-/udsugningsluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.
- ▶ Kontakt under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejermester, som kan bedømme husets samlede ventilationstilstand, og som kan rådgive om korrekt ventilation.
- ▶ Hvis apparatet udelukkende benyttes med recirkulationsdrift, kan det bruges uden indskrænkninger.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejringerne i fedtfiltrene kan blive antændt.

- ▶ Anvend aldrig apparatet uden fedtfilter.
- ▶ Rengør fedtfiltrene med regelmæssige mellemrum.
- ▶ Der må aldrig arbejdes med åben ild i nærheden af apparatet (f.eks. flambering).

- ▶ Apparatet må kun installeres i nærheden af en varmekilde med åben ild til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis den pågældende varmekilde har en lukket, ikke afdækkbar afdækning. Der må ikke forekomme gnister.

Varm olie eller fedt antændes hurtigt.

- ▶ Hold altid øje med varm olie og fedt.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke brændende olie eller fedt med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.

Frasætningsfladen kan blive meget varm under madlavningen. Genstande på frasætningsfladen kan blive antændt.

- ▶ Sæt ikke letantændelige genstande på frasætningsfladen.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
 - ▶ Hold børn på sikker afstand.
- Apparatet bliver meget varmt under brugen.
- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- ▶ Udfør rengøring indvendig i apparatet med forsigtighed.

Genstande, som er placeret oven på apparatet, kan falde ned.

- ▶ Fjern genstande fra frastillingsfladen, inden apparatet åbnes.

Ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion er farlige og kan medføre fejl funktioner.

- ▶ Foretag ikke ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion.

Filterafdækningen kan svinge ned.

- ▶ Åbn filterafdækningen langsomt.
- ▶ Hold i filterafdækningen, efter at den er åbnet, til den ikke længere svinger.
- ▶ Luk filterafdækningen langsomt.

Fare for tilskadekomst ved åbning og lukning af hængslerne.

- ▶ Rør ikke ved det bevægelige område ved hængslerne med hænderne.

Lyset fra LED-lamper er meget skarpt og kan forårsage øjenskader (risikogruppe 1).

- ▶ Se aldrig direkte ind i en tændt LED-lampe længere end 100 sekunder.

da Forhindring af materielle skader

Der er forøget fare for tilskadekomst under rengøringen af apparatet, hvis det bliver betjent af en anden person via Home Connect app.

- ▶ Afbryd apparatets forbindelse til Home Connect app inden rengøring.

⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!

Apparatet indeholder permanente magnetter. De kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
 - ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
 - ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
 - ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 64*
- Ukorrekte reparationer er farlige.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
 - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
 - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Eksplorationsfare!

Stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler kan i forbindelse med aluminiumsdele i opvaskemaskinen medføre en eksplansion.

- ▶ Brug aldrig stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler. Det må især ikke anvendes rengøringsmidler til professionel eller industriel brug i forbindelse med aluminiumsdele, som f.eks. fedtfiltre fra emhætter.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejingerne i fedtfiltrene kan blive antændt.

- ▶ Rengør fedtfiltrene med regelmæssige mellemrum.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.

→ "Kundeservice", *Side 64*

Genstande, som er placeret oven på apparatet, kan falde ned.

- ▶ Fjern genstande fra frastillingsfladen, inden apparatet åbnes.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke meget våde rengøringssvampe.

2 Forhindring af materielle skader

BEMÆRK!

Kondensvand kan medføre korrosionsskader.

- ▶ Tænd for apparatet under madlavning for at undgå kondensvanddannelse.

Hvis der trænger vand ind i betjeningselementerne, kan der opstå skader.

- ▶ Betjeningselementer må aldrig rengøres med en våd klud.

Forkert rengøring beskadiger overfladen.

- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.

- ▶ Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.

- ▶ Overflader af rustfrit stål må kun rengøres i slibningens retning.

- ▶ Rengør aldrig betjeningselementer med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.

Kondensvand fra aftrækskanalen kan beskadige apparatet.

- ▶ Aftrækskanalen skal have et fald fra apparatet på mindst 1°.

Hvis designer-elementer belastes forkert, kan de knække af.

- ▶ Træk ikke i designer-elementerne.
 - ▶ Hæng ikke genstande på designer-elementerne.
- Beskadigelse af overflade, hvis beskyttelsesfolie ikke fjernes.
- ▶ Træk beskyttelsesfolien af alle komponenter i apparatet, inden det bruges første gang.
- For stor belastning af frasætningsfladen kan medføre skader.
- ▶ Apparatet må ikke belastes med mere end 5 kg.

Magneter, der falder ned, kan medføre skader.

- ▶ Anvend tilstrækkeligt kraftige magneter ved glasfronten.
 - ▶ Kraftig varmeudvikling kan medføre skader.
 - ▶ Sæt ikke varmefølsomme apparater eller genstande på frasætningsfladen.
- Lakerede overflader er sarte.
- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
 - "Rengøring af apparat", Side 61
 - ▶ Beskyt lakerede overflader mod ridser.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholderes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Tilpas ventilationstrinnet efter madlavningsdampens intensitet.

- Et lavere ventilationstrin betyder et lavere energiforbrug.
- Brug kun det intensive trin, når det er nødvendigt.

Vælg et højere ventilationstrin ved intensiv dampudvikling fra madlavningen i god tid.

- Dermed fordeler lugten sig mindre i rummet.

Sluk for belysningen, når der ikke længere er brug for den.

- Når belysningen er slukket, forbruger den ingen energi.

Rens eller udskift filtrene med de foreskrevne intervaler.

- Filtrenes effektivitet bevares.

Læg låg på under madlavning.

- Damp og kondensvand fra madlavningen reduceres.

Brug kun ekstrafunktionerne, når der er behov for det.

- Deaktivering af ekstrafunktionerne reducerer strømforbruget.

4 Driftstyper

Apparatet kan både anvendes med ventilation med aftæk og med recirkulationsdrift.

4.1 Ventilation med aftæk

Den indsugede luft renses i fedtfiltret og ledes ud i det fri gennem et rørsystem.



Luften må ikke ledes ud gennem en skorsten, der bliver anvendt til afledning af røggasser fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (dette gælder ikke for apparater med recirkulationsdrift).

- Hvis aftæksluftens ledes ind i en nedlagt skorsten til røggas, skal installationen godkendes af den ansvarshavende skorstensfejermester.
- Hvis aftæksluftens ledes gennem en ydervæg, bør der anvendes en teleskop-murkasse.



For at binde lugten ved recirkulationsdrift skal der monteres et lugtabsorberende filter. Der er flere oplysninger om de forskellige muligheder for recirkulationsdrift i vores katalog eller hos forhandleren. Det nødvendige tilbehør fås hos forhandleren, hos kundeservice eller i online-shoppen.

→ "Tilbehør", Side 65

4.2 Recirkulationsdrift

Den indsugede luft renses i fedtfiltrene og i et lugtabсорberende filter og ledes tilbage i rummet igen.

5 Lær apparatet at kende

5.1 Betjeningsfelt, type 1

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.



①	Tænd eller sluk af apparat
vol	Aktivering eller deaktivering af støjreduktion
fresh	Aktivering eller deaktivering af AirFresh-funktion
—	Reducering af ventilationstrin

+	Forøgelse af ventilationstrin
P	Aktivering eller deaktivering af intensive trin
☀	Tænd eller sluk af belysning Indstilling af lysstyrke

5.2 Betjeningsfelt, type 2

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.



①	Tænd eller sluk af apparat
vol	Aktivering eller deaktivering af støjreduktion
fresh	Aktivering eller deaktivering af AirFresh-funktion
—	Reducering af ventilationstrin
+	Forøgelse af ventilationstrin
P	Aktivering eller deaktivering af intensive trin
☀	Tænd eller sluk af Ambient Light
☀	Tænd eller sluk af belysning Indstilling af lysstyrke

5.3 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier.

vol	NoiseReduction-funktion
1 - 3	Ventilationstrin
⌚	Ventilatorefterløb
fresh	AirFresh-funktion
WiFi	Emhættestyring fra kogesektion

6 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Ren-gør apparatet og tilbehøret.

6.1 Indstille driftstype

Som standard er apparatet indstillet til aftræksdrift.

Bemærk: For at kunne anvende recirkulationsdrift kræves der yderligere tilbehør.

- ▶ For at kunne anvende recirkulationsdrift skal driftstypen indstilles.
→ "Filterindikator", Side 60

7 Generel betjening

7.1 Tænde apparat

- Tryk på ①.
- ✓ Apparatet starter på ventilationstrin 2.

7.2 Slukning af apparat

- Tryk på ①.

7.3 Indstilling af ventilatortrin

- Tryk på + eller -.

7.4 Aktivering af intensivt trin

Hvis der udvikles særlig kraftig lugt eller meget damp fra madlavningen, kan det intensive trin anvendes.

1. Tryk på P for at aktivere intensivt trin 2.
- ✓ I displayet vises P2.
2. Tryk igen på P for at aktivere intensivt trin 1.
- ✓ I displayet vises P1.
- ✓ Efter ca. 6 minutter skifter apparatet automatisk ned til ventilationstrin 3.

7.5 Deaktivering af intensivt trin

- Tryk på P.

7.6 Aktivering af ventilatorefterløb¹

Ved ventilatorefterløb fortsætter apparatet driften et stykke tid, og slukkes derefter automatisk.

- Tryk på ⏻.
- ✓ Ventilatorefterløbet starter ved ventilatortrin 1.
- ✓ Apparatet slukker automatisk efter ca. 10 minutter.

7.7 Deaktivering af ventilatorefterløb¹

- Tryk på ⏻.

7.8 Aktivering af AirFresh-funktion

AirFresh-funktionen aktiverer ventilationen i ca. 5 minutter pr. time ved ventilationstrin 1.

- Tryk på fresh.
- ✓ I displayet vises fresh.

7.9 Aktivering af NoiseReduction-funktion¹

NoiseReduction-funktionen reducerer ventilatorstøjen. Denne funktion kan anvendes på alle ventilationstrin, undtagen på ventilationstrin 1.

- Tryk på vol.
- ✓ NoiseReduction-funktionen forbliver aktiveret, også efter at apparatet er slukket.

7.10 Sensor-følsomhed

I automatisk drift registerer en sensor i apparatet intensiteten af koge- og stegelugt. Afhængigt af den indstillede sensor-følsomhed bliver det optimale ventilationstrin automatisk aktiveret. Hvis sensorstyringen reagerer for langsomt eller for hurtigt, kan indstillingen af sensorens følsomhed ændres.

- Fabriksindstilling: 5
- Laveste indstilling: 0
- Højeste indstilling: 9

7.11 Indstilling af sensor-følsomhed

Krav: Apparatet er tændt.

1. Tryk vedvarende på R.
- ✓ Efter ca. 1 sekund vises indstillingen.
2. Tryk på + eller - for at ændre indstillingen.
3. Slip R for at gemme indstillingen.

7.12 Tænde belysning

Belysningen kan tændes og slukkes uafhængigt af ventilationen.

Bemærk: Der findes indstillinger i Home Connect app til indstilling af farvetemperatur, såfremt apparatet har denne funktion.

- Tryk på ☰.

7.13 Indstilling af lysstyrke

- Tryk vedvarende på tasten ☰, til den ønskede lysstyrke er nået.

7.14 Aktivering af Ambient Light¹

Ambient Light kan aktiveres uafhængigt af ventilationen.

- Tryk på ☰.

7.15 Ambient Light - Indstilling af lysstyrke¹

- Tryk vedvarende på tasten ☰, til den ønskede lysstyrke er nået.

7.16 Ambient Light - Indstilling af farve¹

Krav: Apparatet er slukket.

1. Tryk på ☰.
2. Tryk gentagne gange på tasten + eller -, til den ønskede farve er indstillet.

7.17 Indstilling af filterafdækningens mellemstilling

Ved nogle apparater er det muligt at placere filterafdækningen på en mellemposition. Mellempositionen kan anvendes ved særlig kraftig lugt- eller dampudvikling.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

- Hold midt på filterafdækningen, og åbn den forsigtigt.

7.18 Filterindikator

Når fedtfiltrene eller lugtfiltrene er snavsede, blinker de pågældende symboler på apparatet, når apparatet er blevet slukket.

Bemærk: Filterindikatoren for det anvendte filter kan indstilles i Home Connect app.

Rengør de snavsede fedtfiltre, og overhold de pågældende rengøringsanvisninger i den medfølgende vejledning.

Udskift de snavsede lugtfiltre, og overhold de pågældende rengøringsanvisninger i den medfølgende vejledning.

Overhold rengøringsanvisningerne for regenererbare filtre i den medfølgende vejledning.

8 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

Tip Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sorg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-app.
→ "Sikkerhed", Side 54
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.
- Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.
- Hvis forbindelsen til netværket kræver apparatets MAC adresse, er den angivet ved siden af typeskilte. → Side 64

8.1 Opsætning af Home Connect

Krav

- Apparatet er slukket.
 - Der forefindes en mobil enhed med den aktuelle version af iOS- eller Android-styresystemet, f.eks. en smartphone.
 - Den mobile enhed og apparatet befinner sig indenfor rækkevidden af hjemmenetværkets WLAN-signal.
1. Download Home Connect app.
 2. Åbn Home Connect app, og skan følgende QR-kode.

7.19 Nulstilling af filterindikator

Efterrensning af fedtfiltret eller udskiftning af lugtfiltret skal filterindikatoren nulstilles.

Krav

- Når apparatet er blevet slukket, vises  for fedtfilter i indikatoren.
- Når apparatet er blevet slukket, vises  for lugtfilter i indikatoren.

- Tryk på —.
- ✓ Filterindikatoren bliver nulstillet.

7.20 Aktivering af lydsignal

Krav: Apparatet er tændt.

- Tryk samtidigt på  og  i ca. 3 sekunder, til der lyder et signal.
- ✓ I displayet vises !.



3. Følg anvisningerne i Home Connect-app.

8.2 Nulstilling af forbindelse

- Tryk samtidigt så længe på  og 

8.3 Softwareopdatering

Med funktionen Softwareopdatering bliver apparatets software opdateret, f.eks. til optimering, fejlafhjælpning, sikkerhedsrelevante opdateringer samt til ekstra funktioner og tjenester.

Forudsætning for dette er, at brugeren er registreret Home Connect bruger, har installeret app'en på en mobil enhed og er forbundet med Home Connect serveren.

Så snart en softwareopdatering er tilgængelig, bliver brugeren informeret via Home Connect app og kan starte softwareopdateringen via app'en. Efter en korrekt download kan installationen også startes via Home Connect app i WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi). Der kommer en meddelelse via Home Connect app, når installationen er udført korrekt.

Bemærkninger

- Softwareopdateringen består af to trin.
 - Det første trin er download.
 - Det andet trin er installationen på apparatet.

- Apparatet kan fortsat benyttes under en download. Afhængigt af de personlige indstillinger i app'en kan en softwareopdatering også downloades automatisk.
- Installationen varer nogle minutter. Under installationen kan apparatet ikke anvendes.
- Hvis der er tale om en sikkerhedsrelevant opdatering, anbefales det at udføre installationen hurtigst muligt.

8.4 Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med serveren Home Connect, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

Tip Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: www.home-connect.com.

8.5 Databeskyttelse

- Læs henvisningerne om databeskyttelse. Første gang apparatet forbindes med et hjemmenetværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):
- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).
 - Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
 - Husholdningsapparats aktuelle softwareversion og hardwareversion.
 - Status for en eventuel forinden udført gendannelse til fabriksindstillingen.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect-funktionaliteterne og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect-funktionaliteterne skal bruges første gang.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Der kan fremhentes oplysninger om databeskyttelse i Home Connect-appen.

9 Emhættestyring fra kogesektion

Apparatet kan forbindes med en egnet kogesektion, således at dets funktioner kan styres via kogesektionen.

Hvis både kogesektion og emhætte har Home Connect-funktionalitet, kan apparaterne forbindes i Home Connect app. Forbind hertil begge apparater med Home Connect, og følg anvisningerne i app'en.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisning for apparatet, og sørge for, at disse også overholdes, når apparatet betjenes med emhættestylingen via kogesektionen.
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene apparatet via emhættestylingen i kogesektionen.
- Forbindelsen med emhætten kan kun oprettes via Home Connect app. Andre forbindelsesmuligheder understøttes ikke mere.

10 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

10.1 Rengøringsmidler

Egnede rengøringsmidler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠️ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- Lad apparatet køle af inden rengøringen.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- Anvend kun glasrensegøringsmidler, glasskraber eller plejemidler til rustfrit stål, hvis de er anbefalet til rengøring af den pågældende del i rengøringsvejledningen.
- Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

10.2 Rengøring af apparat

Rengør apparatet, som angivet, så de enkelte dele og overflader ikke bliver beskadiget af forkert rengøring eller af uegnede rengøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler kan i forbindelse med aluminiumsdele i opvaskemaskinen medføre en eksplosion.

- Brug aldrig stærkt kaustisk-alkaliske eller stærkt syreholdige rengøringsmidler. Der må især ikke anvendes rengøringsmidler til professionel eller industriel brug i forbindelse med aluminiumsdele, som f.eks. fedtfiltre fra emhætter.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- Lad apparatet køle af inden rengøringen.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- Udfør rengøring indvendig i apparatet med forsigtighed.

Der er forøget fare for tilskadekomst under rengøringen af apparatet, hvis det bliver betjent af en anden person via Home Connect app.

- Afbryd apparatets forbindelse til Home Connect app inden rengøring.
- 1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
→ "Rengøringsmidler", Side 61
- 2. Rengør afhængigt af den pågældende overflade på følgende måde:
 - Rengør rustfrit stål iслибнингens retning med en svampeklud og varmt opvaskevand.
 - Rengør lakerede overflader med en svampeklud og varmt opvaskevand.
 - Rengør aluminium med en blød klud og et rengøringsmiddel til glas.
 - Rengør kunststof med en blød klud og et rengøringsmiddel til glas.
 - Rengør glas med en blød klud og et rengøringsmiddel til glas.
- 3. Tør efter med en blød klud.
- 4. Påfør et plejemeddel til rustfrit stål i et ganske tyndt lag med en blød klud på overflader af rustfrit stål. Egnede plejemedler til rustfrit stål fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

10.3 Rengøring af betjeningselementer og lamper

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.


- Brug ikke meget våde rengøringssvampe.
- 1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
→ "Rengøringsmidler", Side 61
- 2. Brug en fugtig rengøringssvamp og varmt opvaskevand til rengøring.
- 3. Tør efter med en blød klud.

10.4 Rengøring af magnetholder

BEMÆRK!

Magnetholdere kan løsne sig, hvis de rengøres forkert.

- Anvend ikke spidse eller skarpe genstande til rengøring.
- Der må ikke anvendes rengøringsmidler, som fjerner klæbestoffer.



- 1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
→ "Rengøringsmidler", Side 61
- 2. Brug en fugtig rengøringssvamp og varmt opvaskevand til rengøring.
- 3. Tør efter med en blød klud.

10.5 Afmontage af fedtfilter

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Fare for tilskadekomst ved åbning og lukning af hængslerne.

- Rør ikke ved det bevægelige område ved hængslerne med hænderne.

Filterafdækningen kan svinge ned.

- Åbn filterafdækningen langsomt.
- Hold i filterafdækningen, efter at den er åbnet, til den ikke længere svinger.
- Luk filterafdækningen langsomt.

Genstande, som er placeret oven på apparatet, kan falde ned.

- Fjern genstande fra frastillingsfladen, inden apparatet åbnes.


- 1. Hold midt på filterafdækningen, og åbn den helt.

2. BEMÆRK!

Hvis fedtfiltrene falder ned, kan det beskadige kogesektionen nedenunder.

- Hold samtidig med en hånd under fedtfiltret.

Åbn fedtfiltrets låseanordning, og klap fedtfiltret ned.



- 3. Tag fedtfiltrene ud af holderne.
Hold fedtfiltrene vandret for at undgå, at der drypper fedt ned.

10.6 Montage af fedtfiltre

1. BEMÆRK!


Hvis fedtfiltrene falder ned, kan det beskadige kogesektionen nedenunder.

- Hold samtidig med en hånd under fedtfiltret.


Bemærk: Sørg for at vende fedtfiltret korrekt.

Sæt fedtfiltret ind.

2. Lad låseanordningen på fedtfiltret gå i indgreb.



3. Tryk forsigtigt låseanordningen fremad, hvis fedtfiltret er sat forkert ind, tag fedtfiltret ud, og vend det korrekt.



10.7 Manuel rengøring af fedtfiltre

Fedtfiltrene filtrerer fedtet ud af madlavningsdampen. Regelmæssig rengøring af fedtfiltrene sikrer en høj fedtfiltreringsgrad. Vi anbefaler, at fedtfiltret rengøres hver 2. måned.

⚠️ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejingerne i fedtfiltrene kan blive antændt.

- Rengør fedtfiltrene med regelmæssige mellemrum.

Krav: Fedtfiltrene er afmonteret.

→ "Afmontage af fedtfilter", Side 62

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.

→ "Rengøringsmidler", Side 61

2. Læg fedtfiltrene i blød i varmt opvaskevand.

Brug et fedtløsende middel til meget fastsiddende snavs. Fedtløsende midler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

3. Rengør fedtfiltrene med en børste.

4. Skyl fedtfiltrene grundigt.

5. Lad fedtfiltrene dryppe af.

10.8 Rengøring af fedtfiltre i opvaskemaskine

Fedtfiltrene filtrerer fedtet ud af madlavningsdampen. Regelmæssig rengøring af fedtfiltrene sikrer en høj fedtfiltreringsgrad. Vi anbefaler, at fedtfiltret rengøres hver 2. måned.

⚠️ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejingerne i fedtfiltrene kan blive antændt.

- Rengør fedtfiltrene med regelmæssige mellemrum.

BEMÆRK!

Fedtfiltrene kan blive beskadiget, hvis de bliver klemt i opvaskemaskinen.

- Fedtfiltrene må ikke blive klemt.

Bemærk: Ved rengøring af fedtfiltre i opvaskemaskine kan der opstå lette misfarvninger. Misfarvningerne har ingen indflydelse på fedtfiltrenes funktion.

Krav: Fedtfiltrene er afmonteret.

→ "Afmontage af fedtfilter", Side 62

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.

→ "Rengøringsmidler", Side 61

2. Placer fedtfiltre løst i opvaskemaskinen.

Meget snavsede fedtfiltre må ikke vaskes sammen med service.

Brug et fedtløsende middel til meget fastsiddende snavs. Fedtløsende midler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

3. Start opvaskemaskinen.

Vælg en temperatur på maksimalt 70 °C.

4. Lad fedtfiltrene dryppe af.

11 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødig omkostninger.

⚠️ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.
→ "Kundeservice", Side 64

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

11.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Apparatet virker ikke.	<p>Netledningens stik er ikke sat i kontakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tilslut apparatet til strømnettet.
Sikringen i sikringsskabet er udløst.	<p>Sikringen i sikringsskabet er udløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet.
Strømforsyning er afbrudt.	<p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.
LED-belysningen fungerer ikke.	<p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Defekte LED-lamper må kun skiftes af producenten, dennes kundeservice eller af en autoriseret fagmand (el-installatør). ▶ Kontakt → "Kundeservice", Side 64.
Tastebelysningen fungerer ikke.	<p>Styreheden er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt → "Kundeservice", Side 64.
Home Connect fungerer ikke korrekt.	<p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gå til www.home-connect.com.
Den kogesektionsbaserede emhættestyring fungerer ikke korrekt.	<p>Måske skal indstillingerne ændres.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Læs kogesektionens betjeningsvejledning. ▶ Gå til www.home-connect.com.

12 Bortskaffelse

12.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

13 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdaten for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

13.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnumret (E-Nr.) og fabrikationsnumret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er afhængigt af model placeret:

- indvendigt i apparatet (afmonter i den forbindelse fedtfiltrene).
- på oversiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnumret til kundeservice.

14 Tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet. Anvend kun originalt tilbehør, fordi det er fuldstændig tilpasset til det aktuelle apparat.

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

→ Side 64

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i vores katalog. i online shoppen eller hos kundeservice.

www.neff-international.com

Tilbehør	Bestillingsnummer
Standard recirkulations-sæt (plano design)	Z51AFU0X0
Standard recirkulations-sæt uden aftræksskakt (plano design)	Z51AFT0X0
Standard lugtfilter (reser-vedel, plano design)	Z51AFA0X0
Standard recirkulations-sæt (skråt design)	Z51AIU0X0
Standard recirkulations-sæt uden aftræksskakt (skråt design)	Z51AIT0X0
Standard lugtfilter (udskift-ning, skråt design)	Z51AIA0X0
Long Life recirkulations-sæt (plano design)	Z51AFS0X0

Tilbehør	Bestillingsnummer
Long Life recirkulations-sæt (skråt design)	Z51AIS0X0
Long Life recirkulations-sæt uden aftræksskakt (plano design)	Z51AFR0X0
Long Life recirkulations-sæt uden aftræksskakt (skråt design)	Z51AIR0X0
Long Life lugtfilter (reser-vedel)	Z50XXP0X0
Clean Air Plus recirkula-tionssæt (plano design)	Z51AFI1X6
Clean Air Plus recirkula-tionssæt uden aftræks-skakt (plano design)	Z51AFV1X6
Clean Air Plus recirkula-tionssæt (skråt design)	Z51AII1X6
Clean Air Plus recirkula-tionssæt uden aftræks-skakt (skråt design)	Z51AIV1X6
Clean Air Plus recirkula-tionssæt, eksternt	Z51AXC1N6
Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)	Z51AIB1X6
Clean Air Plus lugtfilter (reservedel, plano design)	Z51AFB1X6
Clean Air Plus lugtfilter (reservedel, skråt design)	Z53XXB1X6

15 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen www.neff-international.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz):
maks. 50 mW

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.							



16 Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.




16.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.




16.2 Apparatets mål

Her findes apparatets mål.



16.3 Sikkerhedsafstande

Overhold alle sikkerhedsafstande for apparatet.




16.4 Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under montagen af apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning. Varmekilder med brug af åben ild, som får tilført luft fra rummet, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter forbrændingsluften fra opstillingsrummet og leder røggas ud i det fri gennem et røggasanlæg (f.eks. en skorsten). Når en emhætte er tændt, suges der rumluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Uden tilstrækkelig lufttilførsel opstår der et undertryk. Derved bliver giftige gasser fra skorsten eller aftræks-skakt suget tilbage ind i opholdsrummene.



- ▶ Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når apparatet anvendes med aftræksdrift i samme rum som et ildsted med lufttilførsel fra rummet.
- ▶ Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor varmekilden er opstillet, ikke overskridt 4 Pa (0,04 mbar). Dette opnås, når den nødvendige forbrændingsluft kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre eller vinduer, murkasser til indblæsnings-/udsugningsluft el-

ler i form af andre tekniske foranstaltninger. En murkasse til indblæsnings-/udsugningsluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.

- ▶ Kontakt under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejermester, som kan bedømme husets samlede ventilationstilstand, og som kan rådgive om korrekt ventilation.
- ▶ Hvis apparatet udelukkende benyttes med recirkulationsdrift, kan det bruges uden indskrænkninger.

Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning.

- ▶ Når en emhætte installeres med et rumluftafhængigt brændselfyret komfur eller ildsted, skal emhættens strømtilførsel være udstyret med en egnet sikkerhedsafbryder.
- Retursugning af forbrændingsgas kan medføre forgiftning.
- ▶ Aftræksluften må ikke ledes ind i en skorsten til røggas, som er i brug.
- ▶ Aftræksluften må ikke ledes ind i en skakt, som bruges til ventilation af rum, hvor der er opstillet ovne, kaminer eller andre former for ildsteder.
- ▶ Hvis aftræksluften skal ledes ind i en skorsten til røggas, som ikke er i brug, skal installationen godkendes af den ansvarshavende skorstensfejermester.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvælt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt.

- ▶ Der må ikke tilberedes med åben ild i nærheden af apparatet (f.eks. flambering).
- ▶ Apparatet må kun installeres i nærheden af et ildsted til fast brændstof (f.eks. træ eller kul), når der forefindes en lukket afdækning, som ikke kan tages af. Der må ikke forekomme gnister.
- ▶ Overhold de foreskrevne sikkerhedsafstande for at undgå, at der sker en varmeophobning.
- ▶ Overhold også anvisningerne for kogesektionen. Hvis der er angivet en afvigende afstand i kogesektionens installationsan-

visninger, er det altid den største afstand, der skal overholdes. Hvis der anvendes gas- og el-kogesektioner sammen, gælder den største af de angivne afstande.

- ▶ Apparatet må kun installeres direkte op ad et højskab, et overskab eller en væg på den ene side. Afstanden til et højskab, et overskab eller til væggen skal være mindst 50 mm.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.
 - Hvis apparatet ikke er korrekt fastgjort, kan det falde ned.
 - ▶ Alle befæstigelseselementer skal være monteret fast og sikkert.
- Fare for tilskadekomst som følge af glassplinter.
- ▶ Beskyt filterafdækningen mod stød og slag.
 - ▶ Pas på, at filterafdækningen ikke falder på gulvet.
 - ▶ Brug beskyttelsesbriller under montagen.
- Apparatet er tungt.
- ▶ Der kræves 2 personer for at flytte apparatet.
 - ▶ Anvend kun egnede hjælpemidler.
- Apparatet er tungt.

- ▶ Apparatet må ikke monteres direkte i gipskartonplader eller i lignende lette byggematerialer.
- ▶ For korrekt montage af apparatet skal der anvendes et tilstrækkeligt stabilt materiale, som svarer til forholdene i bygningen og apparatets vægt.

Ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion er farlige og kan medføre fejl-funktioner.

- ▶ Foretag ikke ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Uegnede apparat-kombinationer kan medføre skader.

- ▶ Anvend ikke apparatet i kombination med gaskogesektioner.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Filterafdækningen kan svinge ned.

- ▶ Åbn filterafdækningen langsomt.
- ▶ Hold i filterafdækningen, efter at den er åbnet, til den ikke længere svinger.
- ▶ Luk filterafdækningen langsomt.

Fare for tilskadekomst ved åbning og lukning af hængslerne.

- ▶ Rør ikke ved det bevægelige område ved hængslerne med hænderne.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan beskadige tilslutningskablet.

- ▶ Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 64

Ukorrekte reparationer er farlige.


- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

Ukorrekte installationer er farlige.


- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstalltion, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylde kravene til overspændingskategori III og de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater op til 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet → "Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)", Side 64.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E/F.




- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttet med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.




Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater over 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet → "Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)", Side 64

- ▶ Inden apparatet tilsluttes skal det sikres at installationen er egnet til apparater med en mærkestrøm der overstiger 13 A. I tvivlstilfælde bør en autoriseret el-installatør kontaktes.
- ▶ Apparatet skal sikres med en 16 A ledningssikkerhedsafbryder.
- ▶ Apparater med Schuko-stik må kun anvendes med en stikdåsetype E/F. Det er forbudt at anvende en stikdåse af type K.



- Hvis der er installeret en stikdåse af type K, skal der anvendes en egnet adapter. Den kan bestilles via kundeservice (kundeservice-nr. 00623333). Kun på denne måde kan det sikres, at apparatet er korrekt jordforbundet.



- Hvis apparatet skal tilsluttes med en fast forbindelse til den elektriske installation, kan der bestilles en særlig tilslutningsledning uden stik via kundeservice. Den faste tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker.


16.5 Generelle oplysninger

Følg disse generelle anvisninger ved installationen.

- Ved installationen skal de aktuelt gældende byggeforskrifter og forskrifterne fra de lokale strøm- og gasforsyningsselskaber overholdes.
- Ved afledning af atræksluft skal myndighedernes og de lovgivningsmæssige forskrifter, f.eks. bygge-lovgivningen, overholdes.
- For at kunne få uhindret adgang til apparatet i tilfælde af service skal montagedstedet være lettilgængeligt.
- Apparatets overflader er sarte. Undgå beskadigelse under montagen.

16.6 Anbefalet montage

Vi anbefaler, at apparatet hænges op, så glasafskærmningens underkant flugter med overskabene ved siden af.



Overhold sikkerhedsafstande til kogesektionen.
→ Side 66

16.7 Oplysninger om elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Det skal altid være muligt at afbryde strømforsyningen til apparatet. Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikkontakt.

- Efter indbygningen af apparatet skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt.
- Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder kravene til overspændingskategori III og de gældende installationsbestemmelser.
- Den faste installation må kun udføres af en autoriseret elektriker. Vi anbefaler, at der installeres en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder (Fl-afbryder) i strømforsyningskredsen til apparatet.

Skarpkantede komponenter inde i apparatet kan beskadige tilslutningskablet.

- Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.
- Tilslutningsdata findes på typeskiltet. → Side 64
- Tilslutningskablet er ca. 1,30 m langt.
- Dette apparat er i overensstemmelse med gældende EF-bestemmelser om radiostøjdæmpning.
- Apparatet opfylder beskyttelsesklasse 1 og må derfor kun anvendes med jordledningstilslutning.
- Strømforsyningen til apparatet må ikke tilsluttes under montagen.
- Det skal sikres, at indbygningen yder berøringsbeskyttelse.

16.8 Oplysninger om indbygningsforhold

- Monter dette apparat på en køkkenvæg.
- Apparatet er ikke beregnet til brug i kombination med en gaskogesektion.
- Følg den medfølgende installationsvejledning ved montage af ekstra tilbehør.

- Apparatet må kun installeres direkte op ad et højskab, et overskab eller en væg på den ene side. Afstanden til et højskab, et overskab eller til væggen skal være mindst 50 mm.
- Bredden af emhætten skal som minimum svare til kogesektionens bredde.
- For at kunne opsuge madlavningsdampen optimalt skal apparatet monteres midt over kogesektionen.

Drift med aftræk

- Hvis apparatet bruges med aftræk, skal der monteres en aftræksbeklædning.

Recirkulationsdrift

- Hvis apparatet bruges med recirkulation, skal der monteres ekstra tilbehør. Følg den vedlagte installationsvejledning.
- Ved drift med recirkulation er montage af aftræksbeklædningen valgfri.


16.9 Montage

Kontrol af væg


1. Kontroller, at væggen er lodret og tilstrækkelig bæredygtig.
Apparatets maksimale vægt er 40 kg.
2. Bor huller med en dybde svarende til skruernes længde.
3. Anvend de medfølgende skruer og dyvler.
De vedlagte skruer og dyvler er egnede til massivt murværk. Anvend egnede befæstigelsesmateriale til andre konstruktioner, f.eks. gipsplader, porebeton, Poroton-mursten.
4. Monter apparatet med et befæstigelsesmateriale, der er tilstrækkelig stabilt, og som modsvarer forholdene i bygningen og apparatets vægt.
5. Kontroller, at der ikke befinder sig kabler fra andre apparater i udskæringsområdet.

Forberedelse af væg

1. Følg anvisningerne om indbygningsforhold.
→ Side 69
2. Kontroller, at der ikke er elkabler, gas- eller vandrør i området, hvor der skal bores huller.
3. Dæk kogesektionen til for at undgå beskadigelse.
4. Fastlæg emhættens placering, og marker apparatets underkant på væggen med en let streg.
 - Fastlæg midten i forhold til kogesektionen.
 - Overhold sikkerhedsafstandene til kogesektionen. → Side 66
 Vi anbefaler, at emhætten hænges op, så glasafskærmingens underkant flugter med overskabene ved siden af.
5. Placer skabelonen på den markerede streg på væggen, og fastgør den.
6. Marker skruernes positioner.
7. Ved montagen af aftræksbeklædningen skal skabelonen deles ved den viste snitlinje.
8. Bor huller med en diameter på Ø 8 mm og en boredybde på 80 mm til fastgørelserne.
9. Fjern skabelonen.
10. Stik dyvlerne ind, så de flugter med væggen.




Type A: Flad emhætte med aftræksbeklædning



Type A: Flad emhætte uden aftræksbeklædning

Montage af apparatets ophæng


1. Skru de to ophæng til apparatet næsten fast.
2. Indjuster ophængene til vandret med et vaterpas, og skru dem helt fast.



Montage af apparat

1. Træk beskyttelsesfolien på bagsiden af.
 - Træk først beskyttelsesfolien helt af efter monteringen.
2. Hæng apparatet i ophængene, så det går fast i indgreb.
3. Skyd eventuelt apparatet mod højre eller venstre for at justere placeringen.

4. Spænd låseskruerne til.



Monter beslagene, hvis der skal monteres en aftræksbeklædning, og hold skruerne fast, mens de spændes til.

Rørføring

Drift med aftræk

- Hvis apparatet bruges med aftræk, skal der monteres en aftræksbeklædning.

Recirkulationsdrift

- Hvis apparatet bruges med recirkulation, skal der monteres ekstra tilbehør. Følg den vedlagte installationsvejledning.
- Ved drift med recirkulation er montage af aftræksbeklædningen valgfri.

Bemærk: Hvis der bruges et aluminiumsrør, skal tilslutningsstedet glattes forinden.

Vi anbefaler, at rørføringen udføres med et rør til aftræksluft på Ø 150 mm.

Montage af aftræksbeklædning

⚠️ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i apparatet kan have skarpe kanter.


- Brug beskyttelseshandsker.

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Skarpantede komponenter inde i apparatet kan beskadige tilslutningskablet.

- Tilslutningskablet må ikke knækkes eller komme i klemme.
- Skru vinkelbeslaget til aftræksbeklædningen fast på væggen.
 - Fjern klæbebåndet, eller tag aftræksbeklædningen ud af beskyttelsesemballagen for at skille aftræksbeklædningerne ad.
 - Fjern en eventuel beskyttelsesfolie fra begge aftræksbeklædninger.

- Skru den øverste aftræksbeklædning fast i vinkelbeslagene i siden med de 2 skruer.



- Bemærk:** Læg bløde klude over kanterne på den udvendige aftræksbeklædning for at undgå ridser. Sæt den nederste aftræksbeklædning på apparatet, og træk dem lidt fra hinanden. ①
- Træk den nederste aftræksbeklædning ud over den øverste aftræksbeklædning. ②



- Klips den nederste aftræksbeklædning fast på det nederste vinkelbeslag. Pas på, at tilslutningskablerne ikke kommer i klemme.
- Fjern forsigtigt kludene.



Register your product online
neff-home.com



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

9001640986
031115
sv, no, fi, da