


Guida rapida lavastoviglie

9000 050 004 (8410-1) 630J

it



In breve e praticamente tutto ciò di cui la vostra lavastoviglie ha bisogno.
Al primo uso leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!

Regolare il programma d'addolcimento dell'acqua *

Chiedere il valore di durezza all'azienda di distribuzione dell'acqua e registrarlo ...

Leggere il valore di regolazione ...

Valore di regolazione dell'apparecchio

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valore di regolazione dell'apparecchio	A	B	C
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Reset

* solo prima del primo lavaggio o se cambia la durezza dell'acqua

Presto fatto...


e regolare così

- Mantenere premuto il pulsante di selezione programma **B** ed inserire l'interruttore principale, poi rilasciare i tasti. L'indicatore lampeggia ed i pulsanti **A** e **B** sono accesi. (Il valore di regolazione di durezza è stato regolato in fabbrica sul grado 2.)

- Ad ogni pressione sul pulsante **B**, il valore di regolazione aumenta di un grado (0-3). Quando i Pulsanti **A**, **B** e **C** sono accesi, è stato raggiunto il massimo valore di regolazione della durezza. Se ora si aumenta ancora il valore di regolazione, le luci si spengono ed il valore di regolazione della durezza è regolato al grado 0.

- Disinserire l'interruttore principale. Il valore regolato è memorizzato nell'apparecchio.

Sciogliere il calcare (non necessario per il valore di regolazione 0 !) ...




Aprire il coperchio.



Solo al primo lavaggio, versare ca. 1 l di acqua nell'apertura per il sale.




Introdurre max. 1,5 kg di sale (mai detersivo).



Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.


Tutto chiaro ...




Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.



Spia di ripristino




Introdurre il brillantante.



Chiudere il coperchio. SCATTO!


Molto sporco, molto detersivo




Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).



Attenzione, i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.



Introdurre il detersivo.



Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

Rapido, economico o energico...

Guida rapida programmi

In questa guida rapida è rappresentato il massimo numero possibile di programmi. Dal pannello comandi risultano i relativi programmi del vostro apparecchio.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

Energico



70°

Normale



65°

Eco



50°

Rapido



35°

Prelavaggio



Durata in minuti

115	140	140	30	19
Consumo energia in kWh	1,70	1,60	1,05	0,70
Consumo acqua in litri	21	19	14	10

Programmi supplementari **

Per una maggiore flessibilità ...



Lavaggio del cestello superiore

...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore

** in alcuni modelli


Manutenzione e cura

per perfetti risultati di lavaggio ...


Pulire la pompa di scarico dell'acqua *

Filtri ...


controllare, eventualmente pulire




ruotare il cilindro filtri, rimuovere il sistema di filtri ...



sciacquare sotto acqua corrente ...



inserire ...




avvitare il sistema di filtri
ATTENZIONE AL RIFERIMENTO!

* in alcuni modelli


- ruotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

bracci di lavaggio...


Rimuovere otturazioni/depositi



tirare verso l'alto il braccio inferiore ...



svitare il braccio superiore ...




pulire gli ugelli spruzzatori sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...



inserire il braccio inferiore ...



avvitare il braccio superiore



Torx T20
2

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... Provvedere da sé conviene!

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Acqua residua nell'apparecchio

Pompa di scarico acqua bloccata

Il programma non è ancora terminato

- ▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).
- ▶ Chiudere l'apparecchio ed attendere la fine del programma (l'indicazione di fine programma è accesa) oppure interrompere il programma (vedi Interruzione del programma).


L'apparecchio non funziona/si ferma

Controllare l'alimentazione dell'acqua

La spia è accesa

Rubinetto di alimentazione non aperto
Tubo di alimentazione piegato

Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato



- ▶ Aprire il rubinetto di alimentazione.
- ▶ Stendere il tubo di alimentazione senza pieghe.
- ▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua.
2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.
3. La portata a rubinetto aperto deve essere almeno 9 l/min.
Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto.

Plastica / pezzi di stoviglie macchiati

Detersivo insufficiente


Macchie causate da coloranti negli alimenti (salsa di pomodoro)

- ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).
- ▶ Le macchie sono innocue; si sbiadiscono nei lavaggi seguenti.

Guasto

Cause possibili

Le stoviglie non sono pulite
Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie



Le stoviglie sono in contatto laterale o sovrapposte
Detersivo insufficiente

È stato scelto un programma non adatto
Ugelli dei bracci di lavaggio otturati
Filtri sporchi, non fissati
Bracci di lavaggio bloccati

▶ Staccare le stoviglie, evitare punti di contatto.

▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).

▶ Scegliere un programma più energico.

▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).

▶ Pulire filtri (vedi sopra).

▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano ruotare liberamente.

Macchie e striature

Dosaggio del brillantante regolato troppo alto / troppo basso

Patina lattiginosa sulle stoviglie (amovibile)

Errata regolazione dell'addolcimento acqua;
manca il sale speciale

Patine lattiginose, bicchieri opachi / non trasparenti (non amovibili)

Bicchieri non lavabili in lavastoviglie

▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio.

▶ In caso di macchie di acqua o di calcare: aumentare il dosaggio.

▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore.

▶ Aggiungere il sale speciale.

▶ Utilizzare bicchieri lavabili in lavastoviglie.

▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.

Ruggine sulle posate

Posate non inossidabili
Le lame di coltelli dure sono più sensibili
Ruggine estranea

▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.

▶ Non lavare nell'apparecchio parti che si ossidano.


Trovate ulteriori istruzioni nel libretto d'istruzioni per l'uso

Interrompere il programma ...

Terminare il programma ...

- Aprire la porta.
- Disinserire l'interruttore principale.
- Per proseguire inserire di nuovo l'interruttore principale.
- Chiudere la porta.

- Aprire la porta.
- Premere **contemporaneamente** per ca. 3 secondi i due pulsanti contrassegnati con **Reset** (RESET).
- Chiudere la porta.



Dopo 1 minuto fine del programma «Emissione del segnale acustico, spia di fine programma accesa»

▶ Spegnere l'apparecchio

Sistemazione corretta ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (prive di residui di cenere, cera, grasso lubrificante, etichette adesive, rimuovere grossolanamente i residui più grandi di marmellata, latticini e pietanze) secondo le istruzioni per l'uso e controllare se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.