



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre compa-
gnie distributrice des
eaux pour connaître la
dureté de l'eau dans
votre localité ...




* nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0 - 11	très douce	0-1,1	0-11
12-15	douce	1,2-1,4	12-15
16-17	moyenne	1,5-1,8	16-17
18-21	moyenne	1,9-2,1	18-21
22-29	moyenne	2,2-2,9	22-29
30-37	dure	3,0-3,7	30-37
38-54	dure	3,8-5,4	38-54
55-89	très dure	5,5-8,9	55-89

C'est vite fait ...


et réglez comme suit

- Ouvrez la porte.
- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- **Appuyez sur la touche Info 3 secondes jusqu'à ce que
le texte suivant s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut:**
Feuilleter avec < >
Régler avec - +
Quitter avec Conf3 3 sec.
- Appuyez répétitivement sur la touche > jusqu'à ce que la dureté de l'eau
s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut.
- Effectuez le réglage par les touches de réglages + -.
- Appuyez sur la touche Info pendant 3 secondes.
La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.




Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...




Dévissez
le bouchon.



Uniquement
avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.




Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).




Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.


Versez du liquide de rinçage



Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.




Versez du liquide
de rinçage.



Refermez
le couvercle.
CLIC !

Remplissez le détergent



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...




Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.



**Ne versez
le détergent**
que
dans la chambre
à détergent sec.



Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Mettez l'appareil sous tension

Sélectionnez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 50242. Des différences peuvent se présenter lors de l'utilisation du lave-vaisselle.

* moitié de la charge normalisée

** Programme qui convient pour la nuit :
durée de marche allongée, mais en revanche peu de bruit.

	Auto 65° / 75° auto 	Auto 45° / 65° auto /	Chef 70° 	Eco 50° 	Auto 35° / 45° auto 	Verre 40° 	Nuit ** night 	Rapide 45° 	Prélavage
Durée en heures : minutes	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	2:30	3:15	1:05 - 1:20	1:30	4:00	0:29 *	0:15
Consommation de courant en kWh	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	1,60	0,90 - 0,93	0,70 - 0,85	0,90	1,09	0,80	0,05
Consommation d'eau, en litres	11 - 15	7 - 18	12 - 15	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4

Démarrage du programme Et c'est parti ...


Éteignez l'appareil C'est parfait ...

Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...

Nettoyage de la pompe de vidange


Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.




Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...



Rincez
à l'eau
courante ...




installez ...




Revisez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

– Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
– Enlevez l'eau et retirez le filtre.
– Faites levier pour soulever le couvercle (A).
– Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
– Faites encranter audiblement le couvercle (B).
– Mettez les filtres en place.


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.



Tirez le bras inférieur
vers le haut ...




Dévissez le bras
supérieur ...





Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

Installez le bras
inférieur ...



Vissez à fond
le bras supérieur.





Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Dérangement	Causes possibles	Remède
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	► Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ► 1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ► Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
Mention « E:22 »	Filtres encrassés ou bouchés	► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
Mention « E:24 » et «  » s'allume*	Flexible de vidange bouché ou plié	► Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli. ► Montez le couvercle (voir ci-dessus).
	Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté	
Mention « E:25 » et «  » s'allume*	La pompe de vidange est bloquée	► Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
La mention de défaut divers « E:XX » s'allume	Appareil techniquement défectueux	► Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche). ► Débranchez l'appareil.
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	► Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère	► Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ► Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement	Causes possibles	Remède
Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	► Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. ► Respectez les indications du fabricant (détergent). ► Sélectionnez un programme plus fort.
Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent	
	Le programme sélectionné ne convient pas	► Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
	Buses des bras d'aspersion bouchées	
	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	► Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
	Bras d'aspersion bloqués	
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	► En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ► En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.
Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	► Haussez le dosage. ► Changez le produit. ► Utilisez du produit de rinçage.
	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage	► Activez le séchage intensif (selon le modèle).
	Réglage de l'appareil	
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée	► Réglez correctement l'adoucisseur. ► Ajoutez du sel spécial.
	Absence de sel spécial	
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	► Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ► Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent	► Respectez les indications du fabricant (détergent). ► Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.
	Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	

* Selon le modèle

Annuler le programme ...

Ranger la vaisselle correctement ...

Ouvrez la porte.
Appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Reset).



La fenêtre d'affichage indique : Programme interrompu.
Fermez la porte.



Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La fenêtre d'affichage indique : Fin.
Ouvrez la porte.
Ramenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position éteinte.

Rangez la vaisselle, résistante au lave-vaisselle (exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.