

## Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<p><b>Название программы</b> Краткая информация о программе и её использовании для определённых текстильных изделий.</p>	<p>макс. загрузка; температура (-- = холодная)</p> <p>макс. скорость отжима (- -- = без отжима, 0 = без отжима, только слив)</p> <p>Дополнительные программные установки</p>
<p><b>Хлопок</b> Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна * При выборе установки <b>Speed Perfect</b> (≡☺) подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения при неполной загрузке.</p>	<p>макс.8 кг/5* кг; -- ... 90 °C</p> <p>макс. 1400 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☺☺), Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☺), Антисмин. (☺)</p>
<p><b>Хлопок Эко</b> Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна; Энергооптимизированная стирка за счёт снижения температуры с результатом стирки, аналогичным результату стирки при выборе программы <b>Хлопок</b>. <b>Указание:</b> . В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует выбранной температуре.</p>	<p>макс. 8 кг; -- ... 90 °C</p> <p>макс. 1400 об/мин</p> <p>Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☺), Антисмин. (☺)</p>
<p><b>Синтетика</b> Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон</p>	<p>макс. 4 кг; -- ... 60 °C</p> <p>макс. 1200 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☺☺), Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☺), Антисмин. (☺)</p>
<p><b>Тонкое бельё / Шёлк</b> Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетических или смешанных волокон (например, шёлковые блузки, шали) <b>Указание:</b> . Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.</p>	<p>макс. 2 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 800 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☺☺), Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☺), Антисмин. (☺)</p>
<p>* уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed Perfect</b> (≡☺)</p>	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<p> <b>Шерсть</b></p> <p>Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе;</p> <p>Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе)</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Шерсть животного происхождения, например, ангора, альпака, лама, овечья.</li> <li>■ Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.</li> </ul>	<p>макс. 2 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 800 об/мин</p>
<p><b>Быстрая / Смеш.</b></p> <p>Смешанная загрузка текстильных изделий из хлопка и синтетики</p>	<p>макс. 4 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 1400 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☼), Антисмин. (☺)</p>
<p><b>Джинсы</b></p> <p>Тёмные текстильные изделия из хлопка и из синтетики;</p> <p>Текстильные изделия стирайте, вывернув наизнанку.</p>	<p>макс. 3,5 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 1200 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☼), Антисмин. (☺)</p>
<p><b>Полоск. / Отжим / Слив</b></p> <p>Специальная комбинированная программа для полоскания и отжима, а также для слива использованной воды.</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ На заводе для данной программы предварительно установлена клавиша <b>Вода плюс &amp; Доп. Полоскан.</b> (☼).</li> <li>■ Если белье нужно только выполоскать, установите скорость отжима на «0».</li> <li>■ Если белье нужно только отжать, деактивируйте клавишу <b>Вода плюс &amp; Доп. Полоскан.</b> (☼) и измените скорость отжима.</li> <li>■ Если требуется только слив, установите скорость отжима на «0» и деактивируйте клавишу <b>Вода плюс &amp; Доп. Полоскан.</b> (☼).</li> </ul>	<p>;-</p> <p>макс. 1400 об/мин</p> <p>Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☼), Антисмин. (☺)</p>
<p><b>Одеяла Пух.</b></p> <p>Пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с синтетическим наполнением, подушки, стёганные одеяла или покрывала; также вещи с пуховым наполнителем</p> <p><b>Указание:</b> . Большие изделия стирайте отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывайте указания по уходу. Экономно дозируйте моющее средство.</p>	<p>макс. 2,5 кг; -- ... 60 °C</p> <p>макс. 1200 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☼)</p>
<p>* уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed Perfect</b> (≡☉)</p>	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<p><b>Рубашки / Бизнес</b></p> <p>Не требующие глажения рубашки/блузки из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ При выборе установки <b>Антисмин.</b> (☹) рубашки/блузки отжимаются только слегка, их следует развешивать в мокром виде. —&gt; Эффект саморазглаживания</li> <li>■ Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка выберите программу <b>Тонкое бельё / Шёлк.</b></li> </ul>	<p>макс. 2 кг; -- ... 60 °C</p> <p>макс. 800 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (☹☹), Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☹), Антисмин. (☹)</p>
<p><b>Очистка барабана</b></p> <p>Программа для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства, например, перед первой стиркой, при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или при возникновении запаха, например, после отпуска. Индикаторная лампочка <b>Очистка барабана</b> мигает, если длительное время не использовалась программа стирки при 60 °C или при более высокой температуре.</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Запустите программу для ухода за барабаном без белья.</li> <li>■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья.</li> </ul>	<p>0 кг; 80, 90 °C</p> <p>1200 об/мин</p> <p>-</p>
<p><b>Спортивная</b></p> <p>Стирка с последующей пропиткой защитной и функциональной одежды с мембранным покрытием и водонепроницаемых текстильных изделий</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выберите программу.</li> <li>2. Добавьте специальное моющее средство для текстильных изделий из микроволокна в ячейку <b>II</b>.</li> <li>3. Заполните средством для защитной пропитки (макс. 170 мл) ячейку ☹.</li> <li>4. Нажмите клавишу ▷00. Последующая обработка изделий в соответствии с рекомендациями изготовителя.</li> </ol> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Используйте специальные моющие средства, пригодные для машинной стирки, дозировка в соответствии с рекомендациями изготовителя:</li> <li>■ Бельё нельзя обрабатывать кондиционером.</li> <li>■ Перед стиркой тщательно очистите кювету для моющих средств (все ячейки) от остатков кондиционера.</li> </ul>	<p>макс. 1 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 800 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (☹☹), Вода плюс &amp; Доп. Полоскан. (☹)</p>
<p>* уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed Perfect</b> (☹☹)</p>	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<b>Супер 60'</b> Очень короткая программа ок. 60 минут, пригодна для небольшого объёма легко загрязнённого белья	макс. 5 кг; -- ... 60 °C макс. 1400 об/мин Вода плюс & Доп. Полоскан. (☼), Антисмин. (☺)
<b>Супер быст. 30'/15'</b> Очень короткая программа ок. 30/15 минут, пригодна для небольшого объёма легко загрязнённого белья <b>Указание:</b> . При выборе установки <b>Speed Perfect</b> (☹) выполняется программа <b>Супер быст. 15'</b> .	макс. 3.5/2 кг; -- ... 40 °C макс. 1200 об/мин Speed Eco Perfect (☹☺)
<b>Детская</b> Ноские текстильные изделия из хлопка или льна <b>Указание:</b> . Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определённой температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	макс. 6,5 кг; -- ... 60 °C макс. 1400 об/мин Speed Eco Perfect (☹☺), Вода плюс & Доп. Полоскан. (☼), Антисмин. (☺)
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed Perfect</b> (☹)	



## Нормы расхода

(приблизительные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок 20 °C	8 кг	0,26 кВт*ч	85 л	2 ¾ ч
Хлопок 40 °C	8 кг	0,99 кВт*ч	85 л	3 ¼ ч
Хлопок 60 °C	8 кг	1,16 кВт*ч	85 л	2 ¾ ч
Хлопок Эко 60 °C**	8 кг	1,04 кВт*ч	55 л	4 ¾ ч
Хлопок 90 °C	8 кг	2,01 кВт*ч	95 л	2 ¾ ч
Синтетика 40 °C	4 кг	0,71 кВт*ч	62 л	2 ч
Быстрая / Смеш. 40 °C	4 кг	0,57 кВт*ч	45 л	1 ¼ ч
Тонкое бельё / Шёлк 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	34 л	¾ ч
Шерсть 30 °C	2 кг	0,21 кВт*ч	40 л	¾ ч

Данные рассчитаны согласно EN60456:2005.

\* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

\*\* Установка программы с максимальной скоростью отжима для испытания согласно EN60456:2005 при использовании холодной воды (15 °C).

**W6440X00E**

**9001266293 (9702)**

