

Обзор программ

| Программа/Вид белья/Указания | Установки |
|--|--|
| <p>Название программы Краткая информация о программе и её использовании для определённых текстильных изделий.</p> | <p>макс.. загрузка; температура (-- = холодная)</p> <p>макс. скорость отжима (- - - = без отжима, 0 = без отжима, только слив)</p> <p>Дополнительные программные установки</p> |
| <p>Хлопок Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна * При выборе установки Speed Perfect (≡☉) подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения при неполной загрузке.</p> | <p>макс.8 кг/5* кг; -- ... 90 °C</p> <p>макс. 1400 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода плюс & Доп. Полоскан. (☼), Антисмин. (☺)</p> |
| <p>Хлопок Эко Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна; Энергооптимизированная стирка за счёт снижения температуры с результатом стирки, аналогичным результату стирки при выборе программы Хлопок. Указание: . В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует выбранной температуре.</p> | <p>макс. 8 кг; -- ... 90 °C</p> <p>макс. 1400 об/мин</p> <p>Вода плюс & Доп. Полоскан. (☼), Антисмин. (☺)</p> |
| <p>Синтетика Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон</p> | <p>макс. 4 кг; -- ... 60 °C</p> <p>макс. 1200 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода плюс & Доп. Полоскан. (☼), Антисмин. (☺)</p> |
| <p>Тонкое бельё / Шёлк Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетических или смешанных волокон (например, шёлковые блузки, шали) Указание: . Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.</p> | <p>макс. 2 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 800 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода плюс & Доп. Полоскан. (☼), Антисмин. (☺)</p> |
| <p>* уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed Perfect (≡☉)</p> | |

| Программа/Вид белья/Указания | Установки |
|---|--|
| <p> Шерсть</p> <p>Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе;</p> <p>Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе)</p> <p>Указания</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Шерсть животного происхождения, например, ангора, альпака, лама, овечья. ■ Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки. | <p>макс. 2 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 800 об/мин</p> |
| <p>Быстрая / Смеш.</p> <p>Смешанная загрузка текстильных изделий из хлопка и синтетики</p> | <p>макс. 4 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 1400 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓜ), Вода плюс & Доп. Полоскан. (⏻), Антисмин. (Ⓜ)</p> |
| <p>Джинсы</p> <p>Тёмные текстильные изделия из хлопка и из синтетики; Текстильные изделия стирайте, вывернув наизнанку.</p> | <p>макс. 3,5 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 1200 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓜ), Вода плюс & Доп. Полоскан. (⏻), Антисмин. (Ⓜ)</p> |
| <p>Полоск. / Отжим / Слив</p> <p>Специальная комбинированная программа для полоскания и отжима, а также для слива использованной воды.</p> <p>Указания</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ На заводе для данной программы предварительно установлена клавиша Вода плюс & Доп. Полоскан. (⏻). ■ Если бельё нужно только выполоскать, установите скорость отжима на «0». ■ Если бельё нужно только отжать, деактивируйте клавишу Вода плюс & Доп. Полоскан. (⏻) и измените скорость отжима. ■ Если требуется только слив, установите скорость отжима на «0» и деактивируйте клавишу Вода плюс & Доп. Полоскан. (⏻). | <p>;-</p> <p>макс. 1400 об/мин</p> <p>Вода плюс & Доп. Полоскан. (⏻), Антисмин. (Ⓜ)</p> |
| <p>Одеяла Пух.</p> <p>Пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с синтетическим наполнением, подушки, стёганные одеяла или покрывала; также вещи с пуховым наполнителем</p> <p>Указание: . Большие изделия стирайте отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывайте указания по уходу. Экономно дозируйте моющее средство.</p> | <p>макс. 2,5 кг; -- ... 60 °C</p> <p>макс. 1200 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓜ), Вода плюс & Доп. Полоскан. (⏻)</p> |
| <p>* уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed Perfect (≡⏻)</p> | |

| Программа/Вид белья/Указания | Установки |
|---|---|
| <p>Рубашки / Бизнес Не требующие глажения рубашки/блузки из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон</p> <p>Указания</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При выборе установки Антисмин. (☞) рубашки/блузки отжимаются только слегка, их следует развешивать в мокром виде. —> Эффект саморазглаживания ■ Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка выберите программу Тонкое бельё / Шёлк. | <p>макс. 2 кг; -- ... 60 °C</p> <p>макс. 800 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода плюс & Доп. Полоскан. (☞), Антисмин. (☞)</p> |
| <p>Очистка барабана Программа для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства, например, перед первой стиркой, при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или при возникновении запаха, например, после отпуска. Индикаторная лампочка Очистка барабана мигает, если длительное время не использовалась программа стирки при 60 °C или при более высокой температуре.</p> <p>Указания</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Запустите программу для ухода за барабаном без белья. ■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья. | <p>0 кг; 80, 90 °C</p> <p>1200** об/мин</p> <p>-</p> |
| <p>Спортивная Стирка с последующей пропиткой защитной и функциональной одежды с мембранным покрытием и водонепроницаемых текстильных изделий</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите программу. 2. Добавьте специальное моющее средство для текстильных изделий из микроволокна в ячейку II. 3. Заполните средством для защитной пропитки (макс. 170 мл) ячейку ☞. 4. Нажмите клавишу ▷ . Последующая обработка изделий в соответствии с рекомендациями изготовителя. <p>Указания</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Используйте специальные моющие средства, пригодные для машинной стирки, дозировка в соответствии с рекомендациями изготовителя: ■ Бельё нельзя обрабатывать кондиционером. ■ Перед стиркой тщательно очистите люк для моющих средств (все ячейки) от остатков кондиционера. | <p>макс. 1 кг; -- ... 40 °C</p> <p>макс. 800 об/мин</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода плюс & Доп. Полоскан. (☞)</p> |
| <p>* уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed Perfect (≡☉)</p> | |

| Программа/Вид белья/Указания | Установки |
|---|--|
| Супер 60' Очень короткая программа ок. 60 минут, пригодна для небольшого объёма легко загрязнённого белья | макс. 5 кг; -- ... 60 °C макс. 1400 об/мин Вода плюс & Доп. Полоскан. (☞), Антисмин. (☞) |
| Супер быст. 30'/15' Очень короткая программа ок. 30/15 минут, пригодна для небольшого объёма легко загрязнённого белья Указание: . При выборе установки Speed Perfect (☞) выполняется программа Супер быст. 15' | макс. 3.5/2 кг; -- ... 40 °C макс. 1200 об/мин Speed Eco Perfect (☞☞) |
| Детская Ноские текстильные изделия из хлопка или льна Указание: . Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определённой температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию. | макс. 6,5 кг; -- ... 60 °C макс. 1400 об/мин Speed Eco Perfect (☞☞), Вода плюс & Доп. Полоскан. (☞), Антисмин. (☞) |
| * уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed Perfect (☞) | |



Нормы расхода

(приблизительные данные)

| Программа | Загрузка | Расход энергии* | Расход воды* | Продолжительность программы* |
|---------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------|
| Хлопок 20 °C | 8 кг | 0,26 кВт*ч | 85 л | 2 ¾ ч |
| Хлопок 40 °C | 8 кг | 0,99 кВт*ч | 85 л | 3 ¼ ч |
| Хлопок 60 °C | 8 кг | 1,16 кВт*ч | 85 л | 2 ¾ ч |
| Хлопок Эко 60 °C** | 8 кг | 1,04 кВт*ч | 55 л | 4 ¾ ч |
| Хлопок 90 °C | 8 кг | 2,01 кВт*ч | 95 л | 2 ¾ ч |
| Синтетика 40 °C | 4 кг | 0,71 кВт*ч | 62 л | 2 ч |
| Быстрая / Смеш. 40 °C | 4 кг | 0,57 кВт*ч | 45 л | 1 ¼ ч |
| Тонкое бельё / Шёлк 30 °C | 2 кг | 0,19 кВт*ч | 34 л | ¾ ч |
| Шерсть 30 °C | 2 кг | 0,21 кВт*ч | 40 л | ¾ ч |

Данные рассчитаны согласно EN60456.

* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

** Установка программы с максимальной скоростью отжима для испытания согласно EN60456 при использовании холодной воды (15 °C).

W6440X00E

9001266293 (9811)

