



Cuadro de programas

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Denominación de los programas Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; temperatura (-- = frío) Velocidad de centrifugado máxima (--- = parada del aclarado, 0 = sin centrifugado, solo vaciado) Ajustes adicionales de programa
Algodón Tejidos resistentes de algodón o lino * Si se ajusta la opción Speed Perfect (), sirve como programa corto para prendas poco sucias con poca carga.	Máx. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C Máx. 1400 r. p. m. Turbo/Eco Perfect (/), Agua+ & Aclarado+ (Extra), Prelavado
Algodón Eco Prendas resistentes de algodón o lino: Lavado optimizado desde el punto de vista energético gracias a la reducción de temperatura con un efecto de lavado similar al del programa Algodón Nota: . La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada. La acción de lavado se corresponde con la de la temperatura seleccionada.	Máx. 8 kg; -- ... 90 °C Máx. 1400 r. p. m. Agua+ & Aclarado+ (Extra), Prelavado
Sintéticos Tejidos sintéticos o mixtos	Máx. 4 kg; -- ... 60 °C Máx. 1200 r. p. m. Turbo/Eco Perfect (/), Agua+ & Aclarado+ (Extra), Prelavado
Delicado / Seda Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas de seda o chales de seda). Nota: . Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda aptas para lavadora.	Máx. 2 kg; -- ... 40 °C Máx. 800 r. p. m. Turbo/Eco Perfect (/), Agua+ & Aclarado+ (Extra), Prelavado
Lana Prendas de tejidos de lana o mixtos de lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora. Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que esta pueda encogerse; largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado). Notas ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina.	Máx. 2 kg; -- ... 40 °C Máx. 800 r. p. m. -
* Carga reducida con el ajuste Speed Perfect ()	

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Mix  Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos	Máx. 4 kg; -- ... 40 °C Máx. 1400 r. p. m. Turbo/Eco Perfect (≡  /☉), Agua+ & Aclarado+ (Extra ), Prelavado 
Ropa oscura / Jeans  Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos; Lavar las prendas vueltas del revés (cara interior hacia fuera).	Máx. 3,5 kg; -- ... 40 °C Máx. 1200 r. p. m. Turbo/Eco Perfect (≡  /☉), Agua+ & Aclarado+ (Extra ), Prelavado 
Aclarado / Centrif. / Desagüar ( /  / ) Programa combinado adicional para aclarar y centrifugar, además de vaciar el agua de lavado.	;- Máx. 1400 r. p. m. Agua+ & Aclarado+ (Extra ),
Notas ■ En este programa, viene preajustada de fábrica la tecla Agua+ & Aclarado+ (Extra ). ■ Si solo se debe aclarar, ajustar la velocidad de centrifugado a 0. ■ Si solo se quiere centrifugar, desactivar la tecla Agua+ & Aclarado+ (Extra ) y adaptar la velocidad de centrifugado. ■ Si solo se quiere vaciar el agua, seleccionar la velocidad de centrifugado 0 y desactivar la tecla Agua+ & Aclarado+ (Extra ).	
Edredones sintét  Prendas con relleno de fibras sintéticas lavables a máquina, almohadas, edredones o colchas; adecuado también para rellenos con plumón Nota: . Lavar las prendas muy grandes de forma individual. Emplear detergente para prendas delicadas; tener en cuenta las etiquetas de cuidado. Dosificar el detergente con moderación.	Máx. 2,5 kg; -- ... 60 °C Máx. 1200 r. p. m. Turbo/Eco Perfect (≡  /☉), Agua+ & Aclarado+ (Extra 
Camisas / Blusas  Camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado Nota: . Lavar las camisas y blusas de seda o tejidos delicados en el programa Delicado / Seda   .	Máx. 2 kg; -- ... 60 °C Máx. 800 r. p. m. Turbo/Eco Perfect (≡  /☉), Agua+ & Aclarado+ (Extra ), Prelavado 
* Carga reducida con el ajuste Speed Perfect (≡ )	

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Limp. tambor  Programa para la limpieza y el mantenimiento del tambor y la cubeta del agua de lavado, por ejemplo, antes del primer lavado, en caso de lavar frecuentemente con una temperatura baja de lavado (40 °C y menor) o en caso de formarse malos olores después de una ausencia prolongada. El señalizador luminoso Limp. tambor  parpadea cuando hace tiempo que no se ha utilizado ningún programa a 60 °C o a temperaturas más elevadas.	0 kg; 80, 90 °C 1200 r. p. m. -
Notas ■ Ejecutar el programa de mantenimiento del tambor sin ropa en la máquina. ■ Emplear un detergente multiusos en polvo o un detergente que contenga blanqueadores. Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiuso recomendada por el fabricante. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.	
Microfibras  Ropa técnica de microfibras y revestimiento impermeable	Máx. 2 kg; -- ... 40 °C Máx. 800 r. p. m.
Notas ■ Emplear detergentes especiales adecuados para lavado con lavadora. Dosificar según las instrucciones del fabricante en la cámara II. ■ Estas prendas no deben tratarse con suavizante. ■ Antes del lavado, limpiar a fondo el compartimento para detergente (cámara manual) y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber.	Turbo/Eco Perfect ( , ) , Agua+ & Aclarado+ (Extra )
Intensivo 60 min  Programa rápido de aprox. 60 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.	Máx. 5 kg; -- ... 60 °C Máx. 1400 r. p. m. Agua+ & Aclarado+ (Extra ) , Prelavado 
Rápido 15/30 min  Programa rápido de aprox. 15/30 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia	Máx. 2/3,5 kg; -- ... 40 °C Máx. 1200 r. p. m.
Nota: . Con el ajuste Speed Perfect () se activa el programa.	Turbo/Eco Perfect ( , )
Clinic  Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino	Máx. 6,5 kg; -- ... 60 °C Máx. 1400 r. p. m.
Nota: . Especialmente indicado para elevados requisitos higiénicos o pieles especialmente sensibles debido al lavado prolongado con temperatura definida, mayor nivel de agua y aclarado más largo.	Turbo/Eco Perfect ( , ) , Agua+ & Aclarado+ (Extra ) , Prelavado 
* Carga reducida con el ajuste Speed Perfect ()	



Tabla de valores de consumo

(datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
Algodón 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Algodón 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Algodón 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Algodón Eco ◁ + 40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Algodón Eco ◁ + 60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Algodón Eco ◁ + 60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Algodón 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado / Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programa	valores aproximados de humedad residual***		
	W... máx. 1400 r. p. m.	W... máx. 1200 r. p. m.	W... máx. 1000 r. p. m.
Algodón	53 %	58 %	68 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado / Seda	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

Valores calculados de acuerdo con EN60456.

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Ajuste de programa con una velocidad de centrifugado máxima para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE con agua fría (15 °C).

Los programas son adecuados para el lavado de prendas de algodón con un grado de suciedad normal y los más eficientes en relación con el consumo de energía y agua.

La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada. La acción de lavado se corresponde con los requisitos legales.

*** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

W6440X2ES

9001291190 (9811)

