

de

Trocknungsfunktion

Zum Vermeiden von Kondensat beim reinen Mikrowellenbetrieb, schaltet das Gerät bei den Stufen 600 W und max automatisch einen Heizkörper dazu. Diese Funktion können Sie in den Grundeinstellungen ausschalten.

Mikrowelle trocknen	Eingeschaltet
	Ausgeschaltet

en

Drying function

To prevent condensation from forming when the appliance is in microwave mode only, the appliance will automatically switch on an additional heating element when it is set to 600 W or "Max.". You can switch off this function in the basic settings.

Dry microwave	On
	Off

fr

Fonction de séchage

Pour éviter la condensation lors du fonctionnement micro-ondes pur, l'appareil active automatiquement une résistance de chauffe aux puissances 600 W et max. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les réglages de base.

Séchage micro-ondes	Activé
	Désactivé

nl

Droogfunctie

Wanneer er alleen van de magnetronfunctie wordt gebruikgemaakt, schakelt het apparaat er ter voorkoming van condens bij de standen 600 W en max automatisch een verwarmingselement bij. U kunt deze functie in de basisinstellingen uitschakelen.

Magnetron drogen	Ingeschakeld
	Uitgeschakeld

it

Funzione di asciugatura

Al fine di evitare la formazione di condensa durante il solo funzionamento a microonde l'apparecchio al livello 600 W e massimo aziona automaticamente un corpo riscaldante. Questa funzione può essere disattivata nelle impostazioni di base.

Essicare microonde	Attivato
	Disattivato

es

Función de secado

Para evitar que se forme condensación al utilizar únicamente el modo de microondas, el aparato activa automáticamente una resistencia al utilizar los niveles 600 W y Máx. Se puede desactivar esta función en los ajustes básicos.

Secar microondas	Conectado
	Desconectado

pt

Função de secagem

Para evitar a formação de condensação no funcionamento com microondas simples, o aparelho liga automaticamente um elemento de aquecimento nos níveis 600 W e máx. Pode desligar esta função nas regulações base.

Secar o microondas	Ligado
	Desligado

da

Tørringsfunktion

For at forhindre at der dannes sig kondensvand ved ren mikrobølge drift, aktiverer apparatet også automatisk et varmeelement ved trin 600 W og max. Denne funktion kan deaktiveres i grundindstillingerne.

Tørre mikrobølgeovn	Aktiveret
	Deaktiveret

fi

Droogfunctie

Wanneer er alleen van de magnetronfunctie wordt gebruikgemaakt, schakelt het apparaat er ter voorkoming van condens bij de standen 600 W en max automatisch een verwarmingselement bij. U kunt deze functie in de basisinstellingen uitschakelen.

Mikrouunin kuivaus	Kytetty päälle
	Kytetty pois päältä

no

Tørkefunksjon

For å unngå kondens ved ren mikrobølgebruk kobler apparatet automatisk inn et ekstra varmeelement på trinnene 600 W og max. Du kan deaktivere denne funksjonen i grunninnstillingene.

Tørring mikrobølge	Slått på
	Slått av

sv

Torkning

På effektläge 600 W och max slår enheten automatiskt på ett varmeelement för att undvika kondensat vid ren mikring. Du kan slå av funktionen i grundinställningarna.

Mikrotorkning	På
	Av

ru

Функция сушки

Для предотвращения образования конденсата в режиме микроволн при степени нагрева 600 Вт и макс. автоматически включается нагревательный элемент. Эту функцию можно отключить в базовых установках.

Сушка в режиме микроволн	Включено
	Выключено

pl

Funkcja suszenia

Aby uniknąć skraplania podczas używania trybu samych mikrofal, urządzenie przy mocy 600 W i max dodatkowo automatycznie włącza grzałkę. Funkcję tą można wyłączyć w ustawieniach podstawowych.

Suszenie w tr. mikrofal	Wł.
	Wyl.

tr

Kurutma fonksiyonu

Sadece mikrodalga kullanımında yoğuşma suyu oluşumunun önüne geçmek için cihaz ısıtıcısı 600 W kademesinde ve maksimum kademedede otomatik olarak çalıştırır. Bu fonksiyonu temel ayarlardan kapatabilirsiniz.

Mikrodalga kurutma	Açık
	Kapalı

et

Kuivatusfunktsioon

Kui seadet kasutatakse üksnes mikrolainerežiimis, siis lülitab seade kondensaadi vältimiseks 600 W ja kõrgemal võimsusel automaatselt sisse veel ühe küttekeha. Seda funktsiooni saate põhiseadistustes välja lülitada.

Mikroahi kuivatada	Sisse lülitatud
	Välja lülitatud

lt

Džiovinito funkcija

Siekiant išvengti kondensacijos naudojant krosnelę tik mikrobangų režime, prietaisas veikia 600 W galingumu ir automatiškai įjungia kaitinimo elementus. Šią funkciją galite išjungti pagrindiniuose nustatymuose.

Mikrob. džiovinimas	Įjungta
	Išjungta

lv

Žāvēšanas funkcija

Lai novērstu kondensāta veidošanos mikroviļņu krāsns lietošanas laikā, pie pakāpēm "600 W" un "max" ierīce automātiski ieslēdz sildelementu. Šo iestatījumu var nomainīt pamatiestatījumos.

Mikroviļņu kr. žāv.	Ieslēgta.
	Izslēgts

uk

Функція сушіння

Для того, щоб уникнути утворення конденсату в мікрохвильовому режимі, прилад перемикається на ступенях 600 Вт і більше разом з нагрівальним елементом автоматично. Цю функцію можна вимкнути в меню основних установок.

Сушіння в мікрохвильовому режимі	Увімкнено
	Вимкнено

el

Λειτουργία στεγνώματος

Για την αποφυγή συμπυκνώματος κατά την αποκλειστική λειτουργία μικροκυμάτων ενεργοποιεί η συσκευή στις βαθμίδες 600 W και max αυτόματα πρόσθετα ένα θερμαντικό σώμα. Αυτή τη λειτουργία μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στις βασικές ρυθμίσεις.

Στέγν. φούρ. μικροκ.	Ενεργοποιημένο
	Απενεργοποιημένο

bg

Функция за сушене

За избягване на кондензат при чист микровълнов режим уредът при степени 600 W и макс. включва автоматично допълнително нагревателно тяло. Тази функция можете да изключите в основните настройки.

Сушене на микровълнова	Включено
	Изключено

cs

Funkce sušení

Aby se zabránilo vzniku kondenzované vody při samotném mikrovlnném ohřevu, zapne spotřebič při stupních 600 W a max automaticky topné těleso. Tuto funkci můžete vypnout v základních nastaveních.

Sušení při mikrovlnném ohřevu	Zapnuté
	Vypnuté

hr

Funkcija sušenja

Radi izbjegavanja nastajanja kondenzata kod rada samo s mikrovalovima uređaj dodatno automatski uključuje grijač na stupnjevima 600 W i max. Ovu funkciju možete isključiti u osnovnim postavkama.

Sušenje s mikrovalovima	Uključeno
	Isključeno

hu

Szárítás funkció

A csak mikrohullámú üzemmód esetén a kondenzvíz elkerülése érdekében a készülék a 600 W és max fokozatnál automatikusan bekapcsol egy fűtőtestet. Ezt a funkciót az alapbeállításoknál kapcsolhatja ki.

Mikrohullámú sütő szárítása	Bekapcsolva
	Kikapcsolva

mk

Функција на сушење

За избегнување на кондензат при режим на микробранова печка, при степени од 600 W и макс. уредот автоматски вклучува грејно тело. Овие функции можете да ги исклучите во основните поставки.

Сушење на микробрановата печка	Вклучено
	Исклучено

ro

Funcția de uscare

Pentru a evita condensul în cazul funcționării cuptorului cu microunde, aparatul aprinde automat, la treapta de 600 W, o rezistență. Puteți opri această funcție din setările de bază.

Uscare în cuptorul cu microunde	Pornită
	Oprită

sk

Funkcia sušenia

Aby sa zabránilo vzniku kondenzovanej vody pri samotnom mikrovlnnom ohreve, zapne spotrebič pri stupňoch ohrevu 600 W a max automaticky vyhrievacie teleso. Túto funkciu môžete vypnúť v základných nastaveniach.

Sušenie pri mikrovlnnom ohreve	Zapnuté
	Vypnuté

sl

Funkcia sušenja

Aby sa zabránilo vzniku kondenzovanej vody pri samotnom mikrovlnnom ohreve, zapne spotrebič pri stupňoch ohrevu 600 W a max automaticky vyhrievacie teleso. Túto funkciu môžete vypnúť v základných nastaveniach.

Sušenje mikrovalovne pečice	Vključljeno
	Izključljeno

sq

Funksioni i tharjes

Për të shmangur kondensimin e ujit në rastin e përdorimit të mirëfillt të mikrovalës, pajisja ndez automatikisht një rezistencë ngrohëse në nivelet e fuqisë 600 W dhe maksimum. Këtë funksion ju mund ta çaktivizoni te regullimet bazë.

Tharja në mikrovalë	Ndezur
	Fikur

sr

Funkcija sušenja

Za sprečavanje kondenzata pri isključivom režimu mikrotalasne pećnice, pri stepenima 600 W i max uređaj automatski uključuje dodatno grejno telo. Ovu funkciju možete da isključite u osnovnim podešavanjima.

Mikrotalasna pećnica suva	Uključeno
	Isključeno

zh

干燥功能

在纯微波运行模式下，为了避免产生冷凝水，设备会针对 600 W 和最高档自动接通一个加热元件。您可以在基本设置中关闭该功能。

微波 烘干	已接通
	已关闭



970808 / 9001341496