




Röviden és egyszerűen:
minden, amire mosogatógépének
szüksége van...

Az első használat előtt mégis
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!



Töltse be a speciális sót

Töltse be az öblítőszer

Töltse be a mosogatószert

Kapcsolja be a készüléket

Válassza ki a programot

Indítsa el a programot Rajta...

Kapcsolja ki a készüléket Minden tiszta...

1

A vízlágyító berendezés beállítása *


Kérdezze meg
a vízszolgáltatónál
a keménységi értéket,
és írja be ...




* csak az első
mosogatás előtt, vagy
ha a vízkeménység
értéke megváltozott

Vízkeménység értéke °dH	Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

Vízkőoldás (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...




Csavarja le
a fedelet.



Csak az első
mosogatás
előtt töltsön
vizet a
sótartályba.


Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...



Az 1-es jelölést
nyomja le,
a 2-es fedelet
emelje meg.





Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...




Esetleg nyissa
fel a fedelet
(nyomja meg
a gombot).



Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmasak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.



50 ml
25 ml
15 ml
A mosogatószert
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltse be.



Tolja vissza
a fedelet,
nyomja le.
KOPP!

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programáttekintés

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki. A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai normának. A fogyasztási értékek függenek a programválasztástól és a kiegészítő funkcióktól. Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemeleési idő.

* normál fél töltet

** Éjszakai mosogatásra alkalmas program:
hosszabb üzemeleési idő, ezért nagyon halk.

	Chef 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Csendes ** 50°	Express 65°	Classic 60°	Express 45°	Üveg 40°	Favourite	Gép- ápolás
Időtartam óra : percben	2:30 - 2:40	1:40 - 2:45	4:55	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:33 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,400 - 1,500	0,900 - 1,500	0,849	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,450
Vízfogyasztás literben	11,5 - 14	7 - 15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12 - 14	4	13 - 15,2

A lehetséges kiegészítő funkciók leírását a használati útmutatóban találja.

Gyors végrehajtás ...

és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- A gombot 3 másodpercig nyomja.


A kijelző ezt mutatja: **Hxx** és **set**

- A Start gombot annyiszor nyomja meg,
amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
- A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva
3 másodpercig a gombot.


Karbantartás és ápolás




Forgassa el a szűrőhengert, vegye ki a szűrőrendszert ...



csapvíz alatt mossa le ...




helyezze vissza ...




A szűrőrendszert csavarja be, FIGYELJE A JELÖLÉST!


- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.



az alsó kart húzza felfelé ...




csavarja le a felső kart ...



folyó víz alatt (esetleg fogpiszkálóval) tisztítsa ki a permetező fúvókákat ...




helyezze vissza az alsó kart ...



Kisebb hibák saját kezű elhárítása ...

... mert megéri!

További tudnivalók a használati utasításban találhatók

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Az E32 -00 és  kijelzés világít A vízbevezető szerelvény megszorult vagy elvízkövesedett	 A vízbevezetés nincs csatlakoztatva	▶ Nyissa ki a vízbevezető szerelvényt. ▶ 1. Csavarja le a vízcsatlakozót. ▶ 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozóban lévő szűrőt. ▶ 3. Az átfolyó mennyiségnek legalább 10 l/perc értéket kell elérnie, ha a vízcsap nyitva van. ▶ Kisebb átfolyás esetén cseréltesse ki a vízbevezető szerelvényt. ▶ A vízbevezető tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
Kijelzés: E92 -40	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak	▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
Az E61 -03 és  kijelzés világít A szennyvíztömlő eltömődött vagy megtört	A szennyvízszivattyú burkolata nincs felszerelve	▶ A szennyvíztömlőt úgy helyezze el, hogy ne törjön meg. ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
Az E61 -02 és  kijelzés világít A szennyvízszivattyú blokkolt		▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút (lásd fent).
Egyéb hibajelzés Exx/-xx világít A készülék műszakilag meghibásodott		▶ Hívja a gyári vevőszolgálatot (közölje a kijelzett hibát). ▶ Húzza ki a készülék dugóját. Zárja el a vízcsapot.
Víz maradt a készülékben	A program még nem fejeződött be	▶ Zárja be, és kapcsolja be a készüléket, ill. szakítsa meg a programot (lásd: Program megszakítása).
Rozsda az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsdálló A kemény késpengék érzékenyebbek Máshonnan származó rozsda	▶ Mosogatógépben mosogatható evőeszközt használjon. ▶ Soha ne mosogasson rozsdásodó dolgokat a készülékben.

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Az edény nem tiszta	Az edények egymás mellé, ill. fölé szorulnak	▶ Különítse el az edényeket, kerülje a felfekvési pontokat.
Az edényen homok- vagy grízszerű maradványok vannak	Túl kevés a mosogatószer A választott program nem megfelelő A mosogatókar-fúvókák eltömődtek A szűrők elszennyeződtek, kilazultak A szűrőkarok blokkoltak	▶ Vegye figyelembe a (mosogatószer-)gyártó utasításait. ▶ Erősebb programot válasszon. ▶ Tisztítsa meg a szűrőkarokat (lásd fent). ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent). ▶ Az edényeket úgy helyezze be, hogy a szűrőkarok szabadon tudjanak forogni.
Foltok és vakfoltok	Túl sok/túl kevés öblítőszer adagolt	▶ Vakfoltok esetén: kevesebbet adagoljon. ▶ Vízkő- vagy vízfoltok esetén: többet adagoljon.
Az edény nedves maradt	Öblítőszer	▶ Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket. ▶ Használjon öblítőszer.
Tejszerű lerakódások az edényen (eltávolíthatók)	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye. Készülék beállítása	▶ Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően)
Tejszerű lerakódások, a poharak homályosak/vakfoltosak (nem eltávolíthatók)	Rosszul van beállítva a vízlágyítás; hiányzik a speciális só	▶ Állítsa be helyesen a vízlágyító berendezést. ▶ Töltsön be speciális sót.
Műanyag/edényrészek elszíneződtek	A poharak nem alkalmasak gépi mosogatóra.	▶ Gépi mosogatóra alkalmas poharakat használjon. ▶ Üveget kímélő mosogatószert használjon.
	Túl kevés a mosogatószer	▶ Vegye figyelembe a (mosogatószer-)gyártó utasításait.
	Élelmiszer-színanyagok (paradicsommártás) miatti elszíneződés	▶ Az elszíneződés nem jelent problémát; további mosogatások során elhalványul.

A program megszakítása ...

A program során nyomja meg a  gombot kb. 4 másodpercig (Visszaállítás).



Minden kijelzés világít, azután a kijelzőn „0:01” jelenik meg. A program befejeződése után „0:00” jelenik meg

Helyezze be helyesen az edényeket ...

A mosogatógépben is mosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmarmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni