



Innebygd stekeovn

[no] Bruksanvisning og installasjonsveiledning

B5ACM7H.0S

Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING

1	Sikkerhet.....	2
2	Unngå materielle skader.....	4
3	Miljøvern og innsparing.....	5
4	Bli kjent med.....	6
5	Tilbehør.....	8
6	Før første gangs bruk	10
7	Grunnleggende betjening.....	10
8	Tidsfunksjoner	11
9	Steketermometer.....	12
10	Barnesikring	13
11	Hurtigoppvarming	13
12	Døgninnstilling	14
13	Grunninnstillingene	14
14	Rengjøring og pleie.....	15
15	Rengjøringsfunksjoner	17
16	Stiger.....	19
17	Ovnsdør	20
18	Utbedring av feil.....	24
19	Avfallsbehandling	26
20	Kundeservice	26
21	Slik gjør du det	27
22	MONTERINGSANVISNING	30
22.1	Generelle monteringsanvisninger	30



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Dette apparatet er kun beregnet på innbygging. Følg den spesielle monteringsveiledningen.

Apparater uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

Apparatet må kun brukes:

- for å tilberede mat og drikke.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på 4000 m over havet

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker bruk

Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet.
→ "Tilbehør", Side 8

ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparat slås av, eller støpselet må trekkes ut og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr.

- ▶ Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmelementene og ta fyr.

- ▶ Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming og tilberedning.
- ▶ Bakepapiret må alltid klippes til eller holdes på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- Utvis forsiktighet og unngå å berøre varme-elementene.

- Barn under 8 år må holdes unna.

Tilbehør og kokekar blir svært varme.

- Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.

Alkohol damp kan antennes i det varme ovnsrommet.

- Bruk bare små mengder væske med høy alkoholprosent i retter.

- Åpne døren på apparatet forsiktig.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

De tilgjengelige delene blir svært varme under bruk.

- Ta aldri på de varme delene.

- Hold barn på avstand.

Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

- Åpne døren på apparatet forsiktig.

- Hold barn på avstand.

Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp.

- Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.

- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.

Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- Hold fingrene unna området rundt hengslene.

Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.

- Bruk vernehansker.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → Side 26

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!

I betjeningsfeltet eller betjenings-elementene er det innebygd permanentmagneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- Bærere av elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikles seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.

1.5 Halogenlampe

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Lampene inne i ovnen blir svært varme. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av.

- ▶ Ikke ta på glassdekselet.
- ▶ Unngå hudkontakt under rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Når lampen skal skiftes, er kontaktene i lampefatningen strømførende.

- ▶ Før du bytter lampen, må du sørge for at apparatet er slått av for å unngå mulig elektrisk støt.
- ▶ I tillegg må du trekke ut støpselet eller skru ut sikringen i sikringsskapet.

1.6 Steketermometer

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade.

- ▶ Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet.

1.7 Rengjøringsfunksjon

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes fra ovnsrommet.
- ▶ Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
- ▶ Hold forsiden av apparatet fri.
- ▶ Hold barn på avstand.

Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterk varme ved døren.

- ▶ Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!

Apparatet blir svært varmt ved bruk av rengjøringsfunksjonen. Slippbelegget på brett og former ødelegges av den høye varmen, og det oppstår giftige gasser.

- ▶ Aldri la brett og former med slippbelegg stå i ovnen ved bruk av rengjøringsfunksjonen.
- ▶ Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Under rengjøring med rengjøringsfunksjonen varmes ovnsrommet opp til svært høye temperaturer slik at rester etter steking, grilling og baking brenner opp. Da frigis det damp som kan irritere slimhinnene.

- ▶ Luft ut kjøkkenet grundig mens rengjøringsfunksjonen er i gang.
- ▶ Du må da helst ikke oppholde deg på kjøkkenet.
- ▶ Hold barn og husdyr på avstand.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Åpne aldri apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

⚠ Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Ikke ta på apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

2 Unngå materielle skader

2.1 Generelt

OBS!

Hvis det er gjenstander på bunnen av ovnsrommet når temperaturen er over 50 °C, vil det oppmagasineres varme. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.

- ▶ Ikke plasser tilbehør, bakepapir eller folie (uansett type) på bunnen av ovnsrommet.
- ▶ Kokekar må kun settes på bunnen av ovnsrommet når det er stilt inn temperaturer på under 50 °C.

Hvis det er vann i det varme ovnsrommet, oppstår det vanndamp. Bunnen i ovnsrommet kan ta skade av vekslende temperatur i bunnen av ovnsrommet.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.
- ▶ Aldri sett kokekar med vann på bunnen av ovnsrommet.

Hvis det er fuktighet i ovnsrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon.

- ▶ La ovnsrommet tørke etter bruk.
- ▶ Fuktige matvarer må ikke oppbevares i lukket ovnsrom over lengre tid.
- ▶ Ikke oppbevar mat i ovnsrommet.

Dersom du avkjøler ovnen med åpen ovnsdør, vil skapfrontene i nærheten ta skade.

- ▶ Når ovnen er blitt brukt med høy temperatur, må døren holdes stengt når ovnsrommet avkjøles.
- ▶ Pass på at ingenting kommer i klem i ovnsdøren.
- ▶ Bare når ovnen er brukt med mye fuktighet, skal du la ovnsrommet tørke med åpen dør.

Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet.

- ▶ Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker.
- ▶ Bruk helst den dype universalpannen.

Hvis du bruker ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet.

- ▶ Du må aldri bruke ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt.
- ▶ Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovnsrommet og ovnsdøren.

Hvis tetningen er svært skitten, går ikke ovnsdøren ordentlig igjen. Elementfronter i området rundt kan bli skadet.

- ▶ Hold alltid tetningen ren.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

Hvis ovnsdøren brukes som sitteplass og oppbevaringssted, vil den bli skadet.

- ▶ Ikke sitt på, sett fra deg eller heng ting på døren.
- ▶ Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.

Alt etter apparatmodell kan tilbehøret ripe opp glassruten i døren når den lukkes.

- ▶ Tilbehør må alltid skyves helt inn i ovnsrommet.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Apparatet skal kun forvarmes når oppskriften eller innstillingsanbefalingene tilsier dette.

- Ved å la være å bruke forvarming sparer du opptil 20 % strøm.

Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer.

- Disse bakeformene opptar varme spesielt godt.

Åpne ovnsdøren så sjelden som mulig under tilberedningen.

- Temperaturen i ovnsrommet opprettholdes, og apparatet trenger ikke å ettervarme.

Flere retter bør stekes rett etter hverandre eller samtidig.

- Ovnsrommet er oppvarmet etter første steking. Dermed forkortes steketiden for de følgende kakene.

Ved lengre steketider kan du slå av apparatet 10 minutter før steketiden er slutt.

- Restvarmen er tilstrekkelig til å ferdigsteke retten.

Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovnsrommet.

- Overflødige tilbehørsdeler trenger ikke å varmes.


La dypfrysede matvarer tines opp før tilberedningen.

- Da sparer du den strømmen som ovnen ville brukt til opptining av matvarene.

4 Bli kjent med

4.1 Betjeningselementer

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus. Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.



1 Knapper

→ "Knapper", Side 6

2 Funksjonsvelger

Du kan vri funksjonsvelgeren til venstre eller høyre fra nullstilling.

→ "Varmetyper", Side 7 → "Funksjoner", Side 7

3 Display

→ "Display", Side 6

4 Temperaturvelger

Med temperaturvelgeren stiller du inn temperaturen for varmetypen, eller velger innstillingen for flere funksjoner. Temperaturvelgeren kan vris til høyre og venstre.

→ "Temperatur og innstillingstrinn", Side 7

Merk: Alt etter apparattype er bryterhåndtakene nedsenkbare. Trykk på et bryterhåndtak når det er i nullstilling for å senke eller heve det.

4.2 Knapper

Knappene er flater som reagerer på berøring. Velg en funksjon ved å trykke på tilsvarende knapp.

Symbol	Navn	Bruk
🕒	Tidsfunksjoner	Stille inn klokkeslett, tidsur, varighet og sluttid → "Tidsfunksjoner", Side 11
<	Pil til venstre	Redusere innstillingsverdiene
>	Pil til høyre	Øke innstillingsverdiene
🔥	Hurtigoppvarming	Starte eller avbryte hurtigoppvarming → "Hurtigoppvarming", Side 13
ℹ️	Informasjon	- Viser nåværende ovnstemperatur - Angi grunninnstillinger → "Grunninnstillingene", Side 14

4.3 Display

I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.

Den røde streken over eller under det aktuelle symbolet angir hvilken verdi som er aktiv eller kan endres.

Symbol	Navn	Bruk
🔥	For høy temperatur	Temperaturen i ovnsrommet er for høy for driftstypen, la apparatet avkjøles → "Restvarme", Side 8
🕒	Døgninnstilling	Døgninnstillingen er aktivert → "Døgninnstilling", Side 14
🔑	Barnesikring aktiv	Barnesikringen er aktivert → "Barnesikring", Side 13
🔒	Dørlås	Apparatdøren er låst → "Barnesikring", Side 13 → "Pyrolytisk selvrens", Side 17
🌡️	Temperaturindikator	Apparatet varmes opp → "Temperaturindikator", Side 7

4.4 Varmetyper

Her finner du en oversikt over varmetypene. Du får anbefalinger om bruk av varmetypene. Med funksjonsvelgeren stiller du inn varmetypene.

Symbol	Varmetype og temperaturområde	Bruk og funksjonsmåte
	CircoTherm varmluft 30 - 200 °C	Baking eller steking på ett eller flere nivåer. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet.
	Skånsom CircoTherm 125 - 200 °C	Skånsom tilberedning av utvalgte retter uten forvarming på ett nivå. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet. Maten tilberedes i faser med restvarme. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i omluftmodus samt energieffektivitetsklasse.
	Brødbakingstrinn 180 - 240 °C	Til baking av brød, rundstykker og bakevarer som trenger høye temperaturer.
	Pizzafunksjon 30 - 275 °C	Steking av pizza eller retter som trenger mye undervarme. Det nedre varmeelementet og ringelementet avgir varme.
	Undervarme 30 - 250 °C	Ettersteking av retter eller tilberedning i vannbad. Varmen kommer nedenfra.
	Grill, stor flate 30 - 275 °C Fra 275 °C: 	Grilling av flate stykker som biff, pølser eller ristet brød. Gratinering av retter. Hele flaten under grillelementet blir varm.
	Termogrill 30 - 250 °C	Steking av fjærkre, hele fisker eller større kjøttstykker. Grillelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften blåser den varme luften rundt maten.
	Over-/undervarme 30 - 275 °C	Tradisjonell baking eller steking på ett nivå. Denne varmetypen er spesielt egnet for kaker med saftig fyll. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i vanlig modus.

4.5 Funksjoner

Her finner du en oversikt over funksjonene. Med funksjonsvelgeren stiller du inn funksjonene.

Symbol	Navn	Bruk
	Stekeovnslampe	Slå på lyset i ovnsrommet uten varme. → "Belysning", Side 8
	Rengjøringsfunksjoner	- EasyClean  løser opp lett smuss i ovnsrommet. → "Rengjøringshjelp EasyClean", Side 18 - Pyrolytisk selvrens  rengjør ovnsrommet nesten av seg selv. → "Pyrolytisk selvrens", Side 17

4.6 Temperatur og innstillingstrinn

Det finnes diverse innstillinger til varmetypene og funksjonene.

Innstillingene vises i displayet.

Opptil 100 °C kan temperaturen stilles inn i trinn på 1 °C, over dette kan den stilles inn i trinn på 5 °C.

Merk: Når det er stilt inn temperaturer over 275 °C på varmetypen Grill, vil apparatet senke temperaturen til ca. 250 °C etter ca. 20 minutter.

Temperaturindikator


Temperaturindikatoren viser temperaturen i ovnsrommet.

Merknader

- Temperaturindikatoren fylles kun opp ved varmetyper hvor du kan stille inn en temperatur, ved f.eks. rengjøringsfunksjonene vil temperaturindikatoren være fylt opp med det samme.
- På grunn av termisk treghet kan imidlertid den viste temperaturen avvike noe fra den faktiske temperaturen i ovnsrommet.

Mens apparatet varmes opp, vises symbolet  i displayet.

Linjene  fylles opp nedenfra og opp etter hvert som ovnsrommet blir varmere.



Ved forvarming er det optimale tidspunktet for å sette inn maten på når symbolet  slukker.

Restvarme

Når apparatet slås av, viser temperaturindikatoren restvarmen i ovnsrommet.

Jo mer temperaturen synker, desto flere linjer slukner. Hvis  blinker i displayet, er temperaturen i ovnsrommet for høy for den driftstypen som er valgt. Slå av apparatet, vent til det er avkjølt, og slå det på igjen.

4.7 Ovnsrom

Funksjonene i ovnsrommet gjør det enklere å bruke apparatet.

Stiger


I stigerne i ovnsrommet kan du sette inn tilbehør i forskjellige høyder.

→ "Tilbehør", Side 8

Ditt apparat har 4 innsetningshøyder. Innsetningshøydene telles nedenfra og opp.

Du kan ta ut stigerne, f.eks. i forbindelse med rengjøring.

→ "Stiger", Side 19



Belysning

Stekeovnslampen lyser opp ovnsrommet.

For de fleste varmetypene og funksjonene er lyset på under bruk. Når steking avsluttes med funksjonsvelgeren, slås lyset av.

Ved å sette funksjonsvelgeren på **Stekeovnslampe** kan du slå på lampen uten varme.

Kjølevifte

Kjøleviften slår seg på og av alt etter temperaturen i apparatet. Den varme luften slippes ut gjennom døren.

OBS!

Ikke dekk til lufteåpningene over apparatdøren. Da blir apparatet overopphetet.

► Hold lufteåpningene frie.

For at apparatet skal avkjøles raskere etter at det har vært i bruk, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid.

Apparatdør

Hvis du åpner apparatdøren mens apparatet er i bruk, fortsetter apparatet å gå.

5 Tilbehør


Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Når tilbehøret blir varmt, kan det deformeres. En slik deformasjon påvirker ikke funksjonen. Deformasjonen forsvinner når tilbehøret avkjøles.

Avhengig av apparattypen kan det følge med forskjellige tilbehør.

Tilbehør


Rist



Bruk

- Kakeformer
- Gratengformer
- Kokekar
- Kjøtt, f.eks. stek eller grillstykker
- Dypfryste retter


Universalpanne



- Saftige kaker
- Bakst
- Brød
- Store steker
- Dypfryste retter
- Samle opp dryppende væske, f.eks. fett ved grilling på risten.


Tilbehør

Stekebrett

**Bruk**

- Langpannekake
- Småbakst

Steketermometer



Helt nøyaktig steking eller tilberedning.
→ "Steketermometer", Side 12

5.1 Låsefunksjon

Låsefunksjonen forhindrer at tilbehøret tipper når det trekkes ut.

Du kan trekke tilbehøret ca. halvveis ut, helt til det går i inngrep. Tippsikringen fungerer kun når du setter inn tilbehøret riktig i ovnsrommet.


5.2 Sette tilbehør inn i ovnsrommet

Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet. Ellers vil ikke tilbehøret kunne trekkes ca. halvveis ut uten å velte.

1. Snu på tilbehøret slik at hakket **a** er på baksiden og peker nedover.
2. Skyv alltid tilbehøret inn mellom de to føringsstengene i innsetningshøydene.

Rist


Sett inn risten med den åpne siden mot apparatdøren og den krumme delen ~ nedover.



Brett

F.eks.
universal-
panne eller
stekebrett


Sett inn brettet med skråkanten **b** vendt mot stekeovnsdøren.



3. For å sette inn tilbehør i innsetningshøyder med uttrekksskinner må du trekke ut uttrekksskinnene.

Rist eller brett

Legg på tilbehøret slik at tilbehørskanten er bak lasken **a** på uttrekksskinnen.



Merk: Uttrekksskinnene går i lås når de trekkes helt ut. Skyv uttrekksskinnene tilbake i ovnsrommet med litt trykk.

4. Skyv tilbehøret helt inn slik at det ikke berører ovnsdøren.


Merk: Tilbehør som du ikke trenger under tilberedningen, skal tas ut av ovnsrommet.

Kombinere tilbehør

For å samle opp dryppende væske kan du kombinere risten med universalpannen.

1. Legg risten på universalpannen slik at begge avstandsholderne **a** ligger bakerst på kanten av universalpannen.
2. Skyv inn universalpannen mellom de to føringsstengene i innsetningshøydene. Da er risten over den øvre føringsstangen.

Rist på universalpanne

**5.3 Annet tilbehør**

Annet tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett.

Du finner et omfattende tilbud til apparatet på Internett eller i våre brosjyrer:

www.neff-international.com

Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. I nettbutikken eller hos kundeservice får du vite hvilket tilbehør som finnes til apparatet ditt.

6 Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret.

6.1 Første gangs bruk

Du må gjøre innstillinger for første gangs bruk før du kan begynne å bruke apparatet.

Stille inn klokkeslett

Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet eller etter at strømmen har gått, blinker klokkeslettet i displayet. Klokkeslettet begynner på kl. 12:00. Still inn riktig klokkeslett.

Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling .

1. Still inn klokkeslett med knappen  eller .
2. Trykk på knappen .
- ✓ Displayet viser det klokkeslettet som er stilt inn.

Tips: I grunninnstillingene → *Side 14* kan du definere om klokkeslettet skal vises i displayet.

6.2 Rengjøre apparatet før første gangs bruk

Rengjør ovnsrommet og tilbehør før du tilbereder matretter med apparatet for første gang.

1. Tøm ovnsrommet for tilbehør og emballasjerester som isoporkuler.
2. Tørk av alle glatte flater i ovnsrommet med en myk, fuktig klut før oppvarming.
3. Luft rommet mens apparatet varmes opp.
4. Still inn varmetype og temperatur.
→ *"Grunnleggende betjening", Side 10*

Varmetype	CircoTherm varmluft 
Temperatur	Maks.
Varighet	1 time

5. Slå av apparatet etter angitt varighet.
6. Vent til ovnsrommet er avkjølt.
7. Rengjør glatte flater med såpevann og en oppvaskklut.
8. Rengjør tilbehøret nøye med såpevann og en oppvaskklut eller en myk børste.

7 Grunnleggende betjening

7.1 Slå på apparatet

- ▶ Vri funksjonsvelgeren til en stilling utenom nullstilling .
- ✓ Apparatet er slått på.

7.2 Slå av apparatet

- ▶ Vri funksjonsvelgeren til nullstilling .
- ✓ Apparatet er slått av.

7.3 Stille inn varmetype og temperatur

1. Still inn varmetype med funksjonsvelgeren.
2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.
- ✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp.

- ✓ Alt etter type apparat kobles hurtigoppvarming  automatisk inn fra 200 °C ved visse varmetyper og innstilte temperaturer.
→ *"Hurtigoppvarming", Side 13*
- 3. Slå av apparatet når retten er ferdig.

Tips

- I varmetypebeskrivelsen finner du ut hvilken varmetype som egner seg best til rettene dine.
→ *"Varmetyper", Side 7*
- På apparatet kan du stille inn varighet og sluttid for steking.
→ *"Tidsfunksjoner", Side 11*

Endre varmetype

Du kan endre varmetype når som helst.

- ▶ Still inn ønsket varmetype med funksjonsvelgeren.

Endre temperatur

Du kan endre temperaturen når som helst.

- ▶ Still inn ønsket temperatur med temperaturvelgeren.

8 Tidsfunksjoner

Apparatet har diverse tidsfunksjoner som du kan styre tilberedningen med.

8.1 Oversikt over tidsfunksjonene

Du velger de forskjellige tidsfunksjonene med knappen .

Tidsfunksjon	Bruk
Tidsur 	Du kan stille inn tidsuret uavhengig av tilberedningen. Den har ingen innflytelse på apparatet.
Varighet 	Dersom du stiller inn en varighet for tilberedningen, vil apparatet automatisk slutte å varme når varigheten er utløpt.
Slutt 	Du kan stille inn varighet ved å angi et klokkeslett for når tilberedningen skal avsluttes. Apparatet starter automatisk slik at tilberedningen avsluttes til ønsket klokkeslett.
Klokkeslett 	Du kan stille inn klokkeslettet.

8.2 Stille inn tidsur

Tidsuret går uavhengig av tilberedningen. Du kan stille inn tidsuret på inntil 23 timer og 59 minutter, både når apparatet er slått på og når det er slått av. Tidsuret har et eget signal, slik at du hører om det er tidsuret eller varigheten som er telt ned.

- Trykk på knappen  inntil  er markert i displayet.
- Still inn tidsuret med knappen  eller .

Knapp	Foreslått verdi
	5 minutter
	10 minutter

Inntil 10 minutter kan tidsuret stilles inn i trinn på 30 sekunder. Deretter blir intervallene større jo høyere verdien er.

- ✓ Etter noen sekunder starter tidsuret, og tiden telles ned.
- ✓ Når tiden er telt ned, avgis det et lydsignal og tidsuret står på null i displayet.
- 3. Når tidsuret har telt ned:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av tidsuret.

Endre tidsur

Du kan når som helst endre tidsuret.

Forutsetning:  er markert i displayet.

- Endre tiden på tidsuret med knappen  eller .
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

Avbryte tidsur

Du kan når som helst avbryte tidsuret.

Forutsetning:  er markert i displayet.

- Tilbakestill tidsuret til null med knappen .
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og  slukner.

8.3 Stille inn varighet

Du kan stille inn varigheten for tilberedningen på opptil 23 timer og 59 minutter.

Forutsetning: Det er stilt inn en varmetype og en temperatur eller et trinn.

- Trykk på knappen  inntil  er markert i displayet.
- Still inn varigheten med knappen  eller .

Knapp	Foreslått verdi
	10 minutter
	30 minutter

Inntil 1 time kan varigheten kan stilles inn i trinn på 1 minutt, deretter i trinn på 5 minutter.

- ✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp, og varigheten telles ned.
- ✓ Når varigheten er telt ned, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
- 3. Når varigheten er telt ned:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden.
 - Trykk på knappen  for å stille inn en ny varighet.
 - Slå av apparatet når retten er ferdig.

Endre varighet

Du kan når som helst endre varigheten.

Forutsetning:  er markert i displayet.

- Endre varigheten med knappen  eller .
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

Avbryte varighet

Du kan når som helst avbryte varigheten.

Forutsetning:  er markert i displayet.

- Tilbakestill varigheten til null med knappen .
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og det fortsetter å varme uten varighet.

8.4 Stille inn sluttid

Det klokkeslettet som varigheten skal avsluttes på, kan du forskyve inntil 23 timer og 59 minutter.

Merknader

- På varmetyper med grillfunksjon er ikke sluttiden innstillbar.
- For å få et godt tilberedningsresultat bør du ikke forskyve varigheten etter at tilberedningen har startet.
- For at maten ikke skal bli bedervet, bør du ikke la den stå for lenge i ovnsrommet.

Forutsetninger

- Det er stilt inn en varmetype og en temperatur eller et trinn.
- Det er stilt inn en varighet.
- 1. Trykk på knappen  inntil  er markert i displayet.
- 2. Trykk på knappen .
- ✓ I displayet vises beregnet sluttid.
- 3. Forskyv slutten med knappen .
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og displayet viser den sluttiden som er stilt inn.

- ✓ Når den beregnede starttiden nås, begynner apparatet å varme og varigheten telles ned.
- ✓ Når varigheten er telt ned, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
- 4. Når varigheten er telt ned:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden.
 - Trykk på knappen > for å stille inn en ny varighet.
 - Slå av apparatet når retten er ferdig.

Endre sluttid

For at tilberedningsresultatet skal bli bra, kan du kun endre den innstilte sluttiden før tilberedningen har startet og varigheten har begynt å telles ned.

Forutsetning: →I er markert i displayet.

- Forskyv slutten med knappen < eller >.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

Avbryte sluttid

Du kan når som helst slette den innstilte sluttiden.

Forutsetning: →I er markert i displayet.

- Tilbakestill sluttiden til nåværende klokkeslett pluss innstilt varighet med knappen <.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og apparatet begynner å varme. Varigheten telles ned.

8.5 Stille inn klokkeslett

Etter at apparatet er tilkoblet strømmenettet eller etter at strømmen har gått, blinker klokkeslettet i displayet. Klokkeslettet begynner på kl. 12:00. Still inn riktig klokkeslett.

Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling ○.

1. Still inn klokkeslett med knappen < eller >.
 2. Trykk på knappen ○.
- ✓ Displayet viser det klokkeslettet som er stilt inn.

Tips: I grunninnstillingene → Side 14 kan du definere om klokkeslettet skal vises i displayet.

Endre klokkeslett

Du kan når som helst endre klokkeslettet.

Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling ○.

1. Trykk på knappen ○ inntil ○ er markert i displayet.
 2. Endre klokkeslettet med knappen < eller >.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

9 Steketermometer

Du kan få et helt nøyaktig stekeresultat ved å stikke steketermometeret i stekevaren og stille inn en kjernetemperatur på apparatet. Når den innstilte kjernetemperaturen for matvaren er nådd, hører du et lydsignal og apparatet slutter automatisk å varme.

9.1 Varmetyper som egner seg med steketermometer

Det er kun visse varmetyper som er egnet for bruk med steketermometer.

Egnede varmetyper:

- **CircoTherm varmluft** 
- **Skånsom CircoTherm** 
- **Pizzafunksjon** 
- **Termogrilling** 
- **Over-/undervarme** 

Merk: Dersom du velger en uegnet varmetype når steketermometeret er satt i, høres det et lydsignal.

9.2 Slik stikker du inn steketermometeret

Bruk det medfølgende steketermometeret, eller bestill et egnet steketermometer fra kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade.

- Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet.

OBS!

Steketermometeret kan bli skadet.

- Ikke la ledningen til steketermometeret komme i klem.
 - For at steketermometeret ikke skal bli skadet av for sterk varme, må det være noen centimeter mellom grillelementet og steketermometeret. Kjøttet kan heve seg under tilberedningen.
1. Stikk steketermometeret skrått inn i den tykkeste delen av kjøttet. Pass på at spissen på steketermometeret er plassert riktig i kjøttet:
 - Spissen skal være omtrent i midten av stekevaren.
 - Spissen må ikke stikkes inn i fett.
 - Spissen må ikke berøre kokekaret eller ben.
 2. Sett stekevaren i ovnen med termometeret. Matvaren bør helst legges i et kokekar på midten av risten.
 3. Koble steketermometeret til kontakten til venstre i ovnsrommet.

Merknader

- Hvis du tar ut steketermometeret mens det er i bruk, blir alle innstillingene tilbakestilt.
- Ikke ta ut steketermometeret når du skal snu stekevaren. Kontroller at steketermometeret fortsatt sitter riktig i etter at du har snudd stekevaren.

9.3 Stille inn steketermometer

Steketermometeret måler temperaturen inni stekevaren mellom 30 °C og 99 °C.

Forutsetninger

- Stekevaren står i ovnen med steketermometeret.
 - Steketermometeret er satt i stekevaren i ovnsrommet.
1. Still inn en egnet varmetype med funksjonsvelgeren.
 - ✓ I displayet er  markert, og det viser $-/-^{\circ}\text{C}$.
 2. Still inn kjernetemperatur med knappen  eller . Til venstre vises stekevarens nåværende kjernetemperatur, og til høyre den innstilte, f.eks. 15/75°C.

Merk: Den nåværende kjernetemperaturen til venstre vises først fra 10 °C.
 3. Still inn ovnstemperaturen med temperaturvelgeren. Ovnstemperaturen må være stilt inn minst 10 °C høyere enn kjernetemperaturen.

- Ikke still inn høyere ovnstemperatur enn 250 °C.
 - ✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp.
 - ✓ Når kjernetemperaturen er nådd i stekevaren, hører du et lydsignal og i displayet er den nåværende kjernetemperaturen lik den innstilte, f.eks. 75/75°C.
4.  **ADVARSEL – Forbrenningsfare!**
Ovnsrommet, tilbehøret og steketermometeret blir svært varme.
- Bruk alltid grytekluter når du tar varmt tilbehør og steketermometer ut av ovnen.
- Når kjernetemperaturen er nådd:
- Slå av apparatet.
 - Trekk ut steketermometeret fra kontakten i ovnsrommet.
 - Trekk ut steketermometeret fra stekevaren og ta det ut av ovnsrommet.

10 Barnesikring

Sikre apparatet slik at ikke barn utilsiktet kan slå på apparatet eller endre innstillinger på det.

Merk: I grunninnstillingene → Side 14 kan du endre om barnesikringen skal kunne stilles inn.

Med barnesikringen kan du kun sperre betjenings-elementene til stekeovnen. I tillegg kan du låse apparatdøren.

→ "Grunninnstillingene", Side 14

10.1 Automatisk barnesikring

Etter at apparatet er slått av, sperres det automatisk. Før du kan slå på apparatet, må du deaktivere den automatiske barnesikringen.

Du kan aktivere og deaktivere den automatiske barnesikringen i grunninnstillingene.

→ "Grunninnstillingene", Side 14

Deaktivere automatisk barnesikring

Forutsetning: Den automatiske barnesikringen er aktivert i grunninnstillingene.

→ "Grunninnstillingene", Side 14

- Hold knappen  inne inntil  slukner i displayet.

10.2 Barnesikring

Når du aktiverer barnesikringen, vil apparatet være sperret inntil du deaktiverer barnesikringen igjen. Når du slår av apparatet etter neste gangs bruk, vil ikke barnesikringen aktiveres automatisk.

Aktivere barnesikringen

- Hold knappen  inne inntil  vises i displayet.

Deaktivere barnesikringen

- Hold knappen  inne inntil  slukner i displayet.

11 Hurtigoppvarming

For å spare tid kan du forkorte oppvarmingstiden ved hjelp av hurtigoppvarming når du har stilt inn temperaturer på over 100 °C.

Hurtigoppvarming kan brukes til disse varmetypene:

- **CircoTherm varmluft** 
- **Brødbakingstrinn** 
- **Over-/undervarme** 

11.1 Stille inn hurtigoppvarming

For å få et jevnt stekeresultat bør du vente med å sette retten inn i ovnen til hurtigoppvarmingen er ferdig.

Merk: Vent med å stille inn varighet til hurtigoppvarmingen er avsluttet.

1. Still inn en egnet varmetype og en temperatur over 100 °C.
2. Trykk på knappen .
 - ✓ I displayet vises , og pilene  fyller seg nedenfra og opp.
 - ✓ Etter noen sekunder starter hurtigoppvarmingen.
 - ✓ Når hurtigoppvarmingen er avsluttet, hører du et lydsignal og symbolet  slukker i displayet.
3. Sett retten inn i ovnsrommet.

Avbryte hurtigoppvarming

- Trykk på knappen .
- ✓ Symbolet  slukner i displayet.

12 Døgninnstilling

Med døgninnstillingen kan du stille inn en varighet på over 70 timer. Matvarene kan holdes varme mellom 85 °C og 140 °C ved hjelp av **Over-/undervarme**, uten at du trenger slå apparatet på eller av.

12.1 Starte døgninnstillingen

Merknader

- Selv om du åpner apparatdøren mens apparatet går, vil ikke steking avbrytes.
- Etter start kan du ikke lenger endre eller avbryte døgninnstillingen.
- Du kan ikke forskyve sluttiden for døgninnstillingen.

Forutsetning: Døgninnstillingen er aktivert i grunninnstillingene.

→ "Grunninnstillingene", Side 14

1. Still inn varmetype $\underline{\quad}$ med funksjonsvelgeren.
✓ I displayet vises **SAB**.
2. Still inn temperatur med temperaturvelgeren.
3. Still inn varighet med knappen < eller >.
✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp, og varigheten telles ned.
4. Når varigheten er telt ned, står den på null. Apparatet slutter å varme og reagerer som vanlig uten døgninnstillingen.
– Slå av apparatet.
Etter ca. 10 til 20 minutter slår apparatet seg av automatisk.

13 Grunninnstillingene

Du kan stille apparatet inn på dine behov.

13.1 Oversikt over grunninnstillingene

Her finner du en oversikt over grunninnstillingene og fabrikkinnstillingene. Grunninnstillingene avhenger av apparatets utstyr.

I displayet	Grunninnstilling	Valg
$\square\square\square$	Automatisk barnesikring	$\square$ = nei ¹ I = ja
$\square\square\mid$	Varighet for varselsignal når varighet eller varselurtid er telt ned	I = 10 sekunder $\square$ = 30 sekunder ¹ 3 = 2 minutter
$\square\square\square$	Ventetid til en innstilling er gjennomført	I = 3 sekunder ¹ $\square$ = 6 sekunder 3 = 10 sekunder
$\square\square\square$	Tastelyd når du trykker på en knapp	$\square$ = av I = på ¹
$\square\square\square$	Lysstyrke for display-belysning	I = mørk $\square$ = middels ¹ 3 = lys
$\square\square\square$	Visning av klokkeslett	$\square$ = skjul klokkeslett I = vis klokkeslett ¹
$\square\square\square$	Barnesikring innstillbar	$\square$ = nei I = ja ¹ $\square$ = ja, med dørlås
$\square\square\square$	Ovnsrombelysning under bruk	$\square$ = nei I = ja ¹
$\square\square\square$	Etterløpstid for kjølevifte	I = kort $\square$ = middels ¹ 3 = lang 4 = ekstra lang
$\square\square\square$	Teleskoputtrekk er montert ²	$\square$ = nei ¹ (ved stiger og enkelt uttrekk) I = ja (ved dobbelt og trippelt uttrekk)

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

² Avhengig av apparatets utstyr

I displayet	Grunninnstilling	Valg
	Døgninnstillingen kan aktiveres	 = nei ¹ I = ja
	Tilbakestille alle verdier til fabrikkinnstillinger	 = nei ¹ I = ja

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

² Avhengig av apparatets utstyr

13.2 Endring av grunninnstillingene

Forutsetning: Apparatet er slått av.

- Hold knappen  inne i ca. 4 sekunder.
- ✓ I displayet vises den første grunninnstillingen, f.eks.  I.
- Endre innstillingen med temperaturvelgeren.
- Gå til neste grunninnstilling med knappen  eller .
- Du lagrer endringene ved å holde knappen  inne i ca. 4 sekunder.

Merk: Etter strømbrudd vil endringene av grunninnstillingene være lagret.

13.3 Avbryte endring av grunninnstillingene

- Vri på funksjonsvelgeren.
- ✓ Alle endringene forkastes og vil ikke bli lagret.

14 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

14.1 Rengjøringsmiddel

For at de forskjellige flatene på apparatet ikke skal bli skadet, må du ikke bruke uegnede rengjøringsmidler.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

OBS!

Ueguede rengjøringsmidler skader apparatets flater.

- Det må ikke brukes sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde gryteskrubb eller skuresvamper.
- Ikke bruk rengjøringsmidler spesielt for rengjøring av varme overflater.

Hvis du bruker ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet.

- Du må aldri bruke ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt.
- Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovnsrommet og ovnsdøren.

Nye svampkluter inneholder produksjonsrester.

- Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som egner seg til de forskjellige flatene på apparatet.

Følg veiledningen for rengjøring av apparatet.

→ "Rengjøring av apparatet", Side 17

Fronten på apparatet

Flate	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Rustfritt stål	■ Bruk varmt såpevann. ■ Spesielle rensemidler for varme flater i rustfritt stål	For å unngå korrosjon bør du umiddelbart fjerne kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker fra flater i rustfritt stål. Påfør rensemiddelet for rustfritt stål i et tynt lag.
Plast eller lakkerte flater F.eks. betjeningspanelet	■ Bruk varmt såpevann.	Ikke bruk glassrens eller glasskrape.

Apparatdør

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Glassruter	■ Bruk varmt såpevann.	Ikke bruk glasskrape eller gryteskrubb i rustfritt stål. Tips: Ta ut glassrutene fra døren for å få rengjort grundig. → "Ovnsdør", Side 20
Dørdeksel	■ Av rustfritt stål: Rensemiddel for rustfritt stål ■ Av plast: Bruk varmt såpevann.	Ikke bruk glassrens eller glasskrape. Tips: Ta av dørdekselet for å få rengjort grundig. → "Ovnsdør", Side 20
Dørhåndtak	■ Bruk varmt såpevann.	For at du skal unngå flekker som ikke lar seg fjerne, må avkalkningsmiddel fjernes fra dørhåndtaket umiddelbart.
Dørtetning	■ Varmt såpevann	Må ikke tas av og ikke utsettes for skuremidler.

Ovnsrom

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Emaljerte flater	■ Bruk varmt såpevann. ■ Eddikvann ■ Stekeovnsrens	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål. La apparatdøren stå åpen etter rengjøringen slik at ovnsrommet tørker. Tips: Bruk helst rengjøringsfunksjonen. → "Pyrolytisk selvreng", Side 17 Merknader ■ Emalje blir brent ved svært høye temperaturer, slik at det oppstår små fargeforskjeller. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. ■ Kantene på tynne plater lar seg ikke emaljere helt og kan være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette. ■ Matvarerester forårsaker et hvitt belegg på emaljeflatene. Dette belegget er ikke helseskadelig. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. Du kan fjerne belegget med sitronsyre.
Glassdekselet på stekeovnslampen	■ Bruk varmt såpevann.	Hvis ovnen er svært skitten, er det best å bruke stekeovnsrens.
Stiger	■ Varmt såpevann	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål. Tips: Ta ut stigene ved rengjøring. → "Stiger", Side 19
Uttrekkssystem	■ Varmt såpevann	Bruk børste på kraftig smuss. For at smørefettet ikke skal fjernes, bør uttrekksskinnene rengjøres mens de er skjøvet inn. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Tips: Hekt ut uttrekkssystemet ved rengjøring. → "Stiger", Side 19
Tilbehør	■ Bruk varmt såpevann. ■ Stekeovnsrens	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål. Emaljert tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin.
Steketermometer	■ Varmt såpevann	Bruk børste på kraftig smuss. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

14.2 Rengjøring av apparatet

For å unngå skader på apparatet må du kun rengjøre apparatet i henhold til instruksjonene og med egnede rengjøringsmidler.

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr.

- ▶ Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Forutsetning: Følg anvisningene om rengjøringsmidler.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 15

1. Rengjør apparatet med varmt såpevann og oppvaskklut.
 - På noen flater kan du bruke alternative rengjøringsmidler.
→ "Egnede rengjøringsmidler", Side 15
2. Tørk av med en myk klut.

15 Rengjøringsfunksjoner

Bruk rengjøringsfunksjonene til å rengjøre apparatet.

15.1 Pyrolytisk selvrens

Med rengjøringsfunksjonen **Pyrolytisk selvrens** rengjøres ovnsrommet nesten av seg selv.

Rengjør ovnsrommet med rengjøringsfunksjonen hver 2. til 3. måned. Ved behov kan du bruke rengjøringsfunksjonen enda oftere. Rengjøringsfunksjonen krever ca. 2,5–4,8 kilowatt-timer.

Klargjør apparatet for rengjøringsfunksjonen

Klargjør apparatet nøyaktig slik at du får et godt resultat av rengjøringen.

ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparat slås av, eller støpselet må trekkes ut og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes fra ovnsrommet.
- ▶ Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
- ▶ Hold forsiden av apparatet fri.
- ▶ Hold barn på avstand.

Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterk varme ved døren.

- ▶ Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

1. Ta tilbehør og kokekar ut av ovnsrommet.
2. Hekt av stigene og ta dem ut av ovnsrommet.
→ "Stiger", Side 19
3. Fjern grovt smuss fra ovnsrommet.
4. Rengjør apparatdøren innvendig og kantene av ovnsrommet ved dørtetningen med såpevann og en myk klut.
Ikke ta av dørtetningen, og ikke gni på den.

Fjern grovt smuss fra den innvendige ruten ved hjelp av stekeovnsrens.

5. Fjern gjenstander fra ovnsrommet. Ovnsrommet må være tomt.

Stille inn rengjøringsfunksjon

Luft ut kjøkkenet så lenge rengjøringsfunksjonen kjører.

ADVARSEL – Fare for helseskader!

Under rengjøring med rengjøringsfunksjonen varmes ovnsrommet opp til svært høye temperaturer slik at rester etter steking, grilling og baking brenner opp. Da frigis det damp som kan irritere slimhinnene.

- ▶ Luft ut kjøkkenet grundig mens rengjøringsfunksjonen er i gang.
- ▶ Du må da helst ikke oppholde deg på kjøkkenet.
- ▶ Hold barn og husdyr på avstand.

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Åpne aldri apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

 Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Ikke ta på apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

Merk: Stekeovnslampen lyser ikke under rengjøringsfunksjonen.

Forutsetning: Klargjør apparatet for rengjøringsfunksjonen. → Side 17

1. Still inn rengjøringsfunksjonene  med funksjonsvelgeren.
 - ✓ I displayet vises symbolet  og rengjøringsfunksjonene. Den første rengjøringsfunksjonen er markert.
2. Trykk flere ganger på knappen > eller < inntil symbolet  er markert.
 - ✓ I displayet vises PYRO.
3. Still inn rengjøringstrinn med temperaturvelgeren.

Rengjørings-trinn	Rengjørings-grad	Varighet i timer
1	Lett	Ca. 1:15
2	Medium	Ca. 1:30
3	Høy	Ca. 2:00

Velg et høyere rengjøringsstrinn ved kraftigere eller eldre smuss.

Varigheten kan ikke endres.

- ✓ Etter noen sekunder starter rengjøringsfunksjonen, og varigheten telles ned.
- ✓ Av hensyn til sikkerheten låses apparatdøren automatisk fra en bestemt temperatur i ovnsrommet. I displayet vises .
- ✓ Når rengjøringsfunksjonen er ferdig, avgis det et lyd-signal og varigheten står på null i displayet.
- 4. Slå av apparatet.
- Når apparatet er tilstrekkelig avkjølt, låses apparatdøren opp og  slukner.
- 5. Gjør apparatet klart til bruk. → Side 18

Gjøre apparatet klart til bruk etter rengjøringsfunksjonen

1. La apparatet avkjøles.
 2. Tørk bort askerester fra ovnsrommet og fra området rundt apparatdøren med en fuktig klut.
 3. Fjern hvitt belegg med sitronsyre.
- Merk:** Dersom det er for grovt smuss, kan det oppstå hvitt belegg på emaljeplatene. Disse matrestene er uproblematisk. Belegget begrenser ikke apparatets funksjonsdyktighet.
4. Hekt på stigene.
→ "Stiger", Side 19

15.2 Rengjøringshjelp EasyClean

Bruk rengjøringshjelpen **EasyClean** til mellomrengjøring av ovnsrommet. Rengjøringshjelpen **EasyClean** bløter opp smuss ved fordampning av såpevann. Etterpå er det lettere å fjerne smuset.

Stille inn rengjøringshjelp EasyClean

ADVARSEL – Fare for skålding!

Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp.

- Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

Merknader

- Ovnsromsbelysningen lyser ikke mens rengjøringshjelpen er i bruk.
- Du kan ikke forskyve sluttiden.
- Varigheten er forhåndsinnstilt og kan ikke endres.

Forutsetninger

- Du kan kun starte rengjøringshjelpen når ovnsrommet er kaldt (romtemperatur) og apparatdøren er lukket.
- Ikke åpne apparatdøren under bruk. Ellers vil apparatet avbryte rengjøringshjelpen.
- For å fjerne spesielt gjenstridig smuss bør du la såpevannet få virke litt før du starter rengjøringshjelpen.
- For å fjerne spesielt gjenstridig smuss bør du gni inn et oppvaskmiddel på de skitne punktene på de glatte flatene før du starter rengjøringshjelpen.

1. Ta ut tilbehør fra ovnsrommet.

2. OBS!

Destillert vann i ovnsrommet fører til korrosjon.

- Ikke bruk destillert vann.

Bland 0,4 liter vann med en dråpe oppvaskmiddel og hell blandingen midt på ovnsbunnen.

3. Still inn rengjøringsfunksjonene  med funksjonsvelgeren.

- ✓ I displayet vises symbolet  og rengjøringsfunksjonene. Den første rengjøringsfunksjonen er markert.

4. Trykk flere ganger på knappen < eller > inntil symbolet  er markert.

- ✓ I displayet vises EASY.

5. Vri på temperaturvelgeren.

- ✓ I displayet vises .

- ✓ Etter noen sekunder starter rengjøringshjelpen. Varigheten telles ned i displayet.

- ✓ Når rengjøringshjelpen er ferdig, hører du et lyd-signal.

Merk: Dersom  blinker i displayet etter at du har slått på funksjonen, er ikke ovnsrommet fullstendig avkjølt. Slå av apparatet. Vent til ovnsrommet er avkjølt og slå på rengjøringshjelpen på nytt.

Etterrengjøring av ovnsrom

OBS!

Hvis det er fuktighet i ovnsrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon.

- Etter bruk av rengjøringshjelpen tørker du av ovnsrommet og lar det tørke helt.

1. Åpne apparatdøren og tørk opp gjenværende vann med en svampklut som tar opp mye vann.
2. Glatte flater i ovnsrommet rengjøres med en oppvaskklut eller en myk børste. Smuss som er vanskelig å få bort, kan fjernes med en stålskrubb i rustfritt stål.
3. Fjern kalkrester med en klut dyppet i eddik. Vask deretter over med rent vann og tørk av med en myk klut (også under dørtetningen).
4. Dersom det gjenstridige smuset ikke løser seg opp, må du kjøre rengjøringshjelpen på nytt etter at ovnsrommet er avkjølt.
5. For å slå av vrir du funksjonsvelgeren i nullstilling.
6. Ta ned ovnsdøren og la den stå på gløtt i ca. 1 time, slik at flatene i ovnsrommet tørker.
 - For å tørke ovnsrommet raskt varmer du opp apparatet med **CircoTherm varmluft**  i ca. 5 minutter på 50 °C med døren åpen.

16 Stiger

Du kan ta ut stigen i ovnsrommet når du skal rengjøre dem eller skifte dem ut.


16.1 Ta ut stigen

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Stigene blir svært varme.

- ▶ Ta aldri på de varme stigen.
- ▶ La alltid apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.


1. Løft litt på fremre del av stigen ① og ta den ut ②.
2. Trekk deretter stigen fremover ③ og ta den ut.



16.2 Sette inn stigen

Merknader

- Stigen passer enten på høyre eller venstre side.
 - Pass på at de to uttrekksskinnene kan trekkes ut forover.
1. Sett stigen inn i midten i den bakre åpningen ① inntil den ligger mot ovnsveggen, og trykk stigen bakover ②.
 2. Sett stigen inn i den fremre åpningen ③ inntil den ligger mot ovnsveggen, og trykk stigen ned ④.



16.3 Ta av uttrekksskinnen

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Stigene blir svært varme.

- ▶ Ta aldri på de varme stigen.
- ▶ La alltid apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

OBS!


De selvrensende flatene i ovnsrommet kan bli skadet når du tar av og setter inn uttrekksskinnene.

- ▶ Ta av stigen først før du tar av eller hekter på uttrekksskinnene.


Merknader

- Alt etter apparattypen må du tilpasse grunninnstillingene for teleskoputtrekk på apparater med stiger og uttrekksskinner.
→ "Grunninnstillingene", Side 14
- Ved behov kan det monteres en uttrekksskinne på alle nivåer.


1. Trykk på **PUSH** på baksiden av skinnen, og skyv skinnen bakover.




2. Hold **PUSH** inne ① og sving skinnen utover ②.



3. Trekk skinnen forover inntil holderen bak er heftet løs.



4. Ta ut uttrekksskinnen.




5. Rengjør uttrekksskinnen.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 15


16.4 Hekte på uttrekksskinnen

Merk: Uttrekksskinnene passer enten på høyre eller venstre side. Når du setter dem inn, må du sørge for at de kan trekkes ut forover.


1. Sett inn uttrekksskinnen mellom de to stengene.




2. Før holderen [a] inn bak mellom den nedre og øvre stangen.



3. Hold **PUSH** inne ① og sving uttrekksskinnen innover inntil holderen [a] står mellom de to stengene foran ②.
– Slipp opp **PUSH**.



- ✓ Holderen [a] går i inngrep.
4. Trekk uttrekksskinnen helt ut til stopp og skyv den inn igjen.



17 Ovnstdør

For at apparatet skal holde seg pent og funksjonsdyktig i lang tid, kan du ta av apparatdøren og rengjøre den.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Når hengslene ikke er fullstendig låst, kan de klappe igjen med stor kraft.


- ▶ Når du skal ta av og sette inn apparatdøren, må du alltid vri begge låsene helt til stopp.
- ▶ Dersom hengselet er klappet igjen når du tar løs eller setter inn apparatdøren, må du ikke gripe inn i det. Ring kundekundeservice.

17.1 Ta av apparatdøren


Forutsetninger

- Ha en lommelykt for hånd.
 - Ha en skrutrekker for hånd.
 - Ha en mynt for hånd.
1. For å se dørsikringen bedre lyser du med lommelykten i spalten ved siden av apparatdøren.


2. Hold skrutrekkeren vannrett ① og skyv dørsikringen (komponent i svart) opp så langt det går på begge sider ②.




Dørsikring åpnet




Dørsikring låst




3. Åpne appartdøren ca. 45°.




4. Stikk mynten inn i spalten til låsen ① og vri helt til stopp ②.
- Vri låsen på venstre side med klokken.
 - Vri låsen på høyre side mot klokken.



Låsen på venstre side er fiksert
Pilene peker mot hverandre



Låsen på venstre side er løsnet




- ✓ Låsen går merkbart i inngrep.

5. OBS!

Dersom appartdøren åpnes og lukkes i låst stilling, vil hengslene bli skadet.

- ▶ Apparatdøren må aldri åpnes eller lukkes med makt når det er motstand.
- ▶ Dersom hengselet er blitt skadet, må du kontakte kundeservice.

Beveg appartdøren opp og ned til du hører en lav klikkelyd. Apparatdøren kan kun beveges minimalt.



- ✓ Apparatdøren er i sperret stilling.

6. ⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!


Apparatdøren har en vekt på 7–10 kg og kan falle ned dersom den håndteres uforsiktig.

- Håndter apparatdøren forsiktig.

Dørhåndtaket egner seg ikke til bæring av apparatet. Dørhåndtaket kan brette.

- Apparatdøren må aldri bæres etter dørhåndtaket.
- Ta tak i apparatdøren på høyre og venstre side når den skal bæres.

Ta tak i apparatdøren med begge hender på høyre og venstre side og vri dørhåndtaket oppover ① helt til apparatdøren kan tas av ved å løftes opp ②.




7. Legg apparatdøren på et jevnt, mykt og rent underlag.


17.2 Sette inn apparatdøren

1. **Tips:** Pass på at apparatdøren ikke tipper mot den ene siden og at den er ordentlig festet.

Hekt apparatdøren på høyre og venstre føringsrulle samtidig [a].




2. Vri dørhåndtaket litt opp ①.




- ✓ Apparatdøren glir det siste lille stykket helt ned ②.

3. Bruk en mynt til å løsne de to låsemekanismene til apparatdøren. Stikk mynten inn i spalten til låsen ① og vri helt til stopp ②.
- Vri låsen på venstre side mot klokken.
 - Vri låsen på høyre side med klokken.



4. Åpne apparatdøren litt, inntil du hører en lav klikkelyd, og lukk apparatdøren.
5. ⚠ **ADVARSEL – Fare for personskade!**
Dersom dørsikringene ikke er sikret, kan apparatdøren gå av hengslene.
- Lukk venstre og høyre dørsikring etter at apparatdøren er heftet på.

Hold skrutrekkeren vannrett ① og skyv dørsikringen (komponent i svart) ned så langt det går på begge sider ②.



- ✓ Dørsikringen er lukket.

17.3 Demontere glassrutene

Du kan ta ut glassrutene for å forenkle rengjøringen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.


- Bruk vernehansker.

Forutsetning: Apparatdøren må være tatt ut.


→ "Ta av apparatdøren", Side 20

1. Legg apparatdøren med forsiden ned på et jevnt, mykt og rent underlag.
2. Trykk på utsiden av apparatdøren på høyre og venstre side ① til den innerste glassruten løsner på begge sider.


3. Løft forsiktig på den innerste glassruten, og ta den ut i pilretningen ②.




4. Trykk den mellomruten ned i området **a** og løft holderen **b** forsiktig opp til glassruten kan trekkes ut.



5. Løft den første og andre mellomruten nedenfra ① og ta dem ut i pilretningen ②.



6. Ved behov tar du ut avstandsholderne **a** og tetningene **b** ved rengjøring.



7. **⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.

- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.

Rengjør rutene på begge sider med glassrens og en myk klut.

8. Tørk glassrutene, og sett dem inn igjen.
→ "Sette inn glassrutene", Side 23

17.4 Sette inn glassrutene


- ⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Det er farlig dersom dørruten eller apparatdøren ikke er forskriftsmessig montert.

- Påse at alle dørruter og apparatdøren er forskriftsmessig montert før du bruker apparat igjen.


1. **Tips:** Pass på at glassrutene blir satt inn igjen i opprinnelig rekkefølge.

Legg mellomruten slik at pilen peker oppover mot høyre **a**.




2. Kontroller hvordan de 4 avstandsholderne og de 2 tetningene sitter.

- Sett avstandsholderne midt på linjene **a** ①.
- Fest tetningene i hjørnene ②.




3. Sett inn mellomruten sammen med avstandsholderen og tetningen i pilretningen ①. Pilen på mellomruten skal stemme overens med pilen på rammen **a**.

4. Sett inn den andre mellomruten uten avstandsholderen og tetningene og skyv den i pilretningen til den smekker på plass i rammen ②.




Pilen på mellomruten skal stemme overens med pilen på rammen ②.


5. Trykk ned mellomruten i området ① og skyv holderen ② inn på skrå og trykk til den smekker på plass.



- ✓ Holderen er festet.



6. Sett den innerste ruten inn i festeskinnen ① på skrå bakover ①.
7. Trykk den innerste ruten på plass ovenfra til den smekker på plass ②.



18 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

18.1 Funksjonsfeil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	Sikringen er defekt. ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. Svikt på strømforsyningen. ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Apparatet varmes ikke opp, i displayet lyser  .	Demomodus er aktivert. 1. Koble apparatet fra strømmettet et kort øyeblikk ved å slå sikringen i sikringsskapet av og på igjen. 2. Deaktiver demomodusen innen 5 minutter ved å endre grunninnstillingen  til verdien . → "Grunninnstillingene", Side 14
Apparatdøren kan ikke åpnes, i displayet lyser  .	Barnesikringen låser apparatdøren. ▶ Deaktiver barnesikringen med knappen . → "Barnesikring", Side 13
Apparatdøren kan ikke åpnes, i displayet lyser  .	Rengjøringsfunksjonen låser apparatdøren. ▶ La apparatet avkjøles inntil  slukner i displayet. → "Pyrolytisk selvreng", Side 17
Klokkeslettet blinker i displayet.	Svikt på strømforsyningen. ▶ Still inn klokkeslettet på nytt. → "Stille inn klokkeslett", Side 12
Klokkeslettet vises ikke i displayet når apparatet er slått av.	Grunninnstillingen er endret. ▶ Endre grunninnstillingen for visning av klokkeslett. → "Grunninnstillingene", Side 14
I displayet lyser  , og det går ikke an å stille inn apparatet.	Barnesikringer er aktivert. ▶ Deaktiver barnesikringen med knappen . → "Barnesikring", Side 13
I displayet blinker  , og apparatet starter ikke.	Apparatet er for varmt for den funksjonen som er valgt. 1. Slå av apparatet og la det avkjøles. 2. Start apparatet på nytt.
I displayet vises  .	Maksimal varighet er nådd. For å unngå utilsiktet kontinuerlig drift vil apparatet automatisk slutte å varme etter noen timer dersom innstillingene er uendret. ▶ Slå av apparatet. Du kan stille inn på nytt ved behov. Tips: For at apparatet ikke skal slå seg av uønsket ved svært lange tilberedningstider, kan du stille inn en varighet. → "Tidsfunksjoner", Side 11
I displayet vises en melding med  , f.eks. E05-32.	Elektronikkfeil 1. Trykk på knappen . – Still inn klokkeslett på nytt ved behov. ✓ Dersom feilen var et engangstilfelle, forsvinner feilmeldingen. 2. Dersom feilmeldingen vises igjen, må du ta kontakt med kundeservice. Oppgi den nøyaktige ordlyden i feilmeldingen samt apparatets E-nr. → "Kundeservice", Side 26

18.2 Bytte stekeovnslampe

Dersom belysningen i ovnsrommet ikke virker, må du skifte ut stekeovnslampen.

Merk: Hos kundeservice eller hos en fagforhandler får du 230 volts 40 watts halogenlamper som tåler høy varme. Bruk kun disse lampene. Du må kun ta i nye halogenlamper med en ren, tørr klut. Dermed forlenges lampens levetid.

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Når lampen skal skiftes, er kontaktene i lampefatningen strømførende.


- ▶ Før du bytter lampen, må du sørge for at apparatet er slått av for å unngå mulig elektrisk støt.
- ▶ I tillegg må du trekke ut støpselet eller skru ut sikringen i sikringsskapet.

Forutsetninger

- Apparatet er koblet fra strømmettet.
- Ovnstrommet er avkjølt.
- Du har en ny halogenlampe til å bytte ut den gamle med.

1. Legg et kjøkkenhåndkle i ovnsrommet for å unngå skader.
2. Skru av glassdekselet ved å skru mot venstre ①.

3. Trekk ut halogenlampen uten å skru på den ②.



4. Sett inn den nye halogenlampen og trykk den godt inn i fatningen. Vær obs på stillingen til stiftene.
5. Avhengig av apparattypen er glassdekselet utstyrt med en tetningsring. Sett på tetningsringen.
6. Skru inn glassdekselet.
7. Ta kjøkkenhåndkleet ut av ovnsrommet.
8. Koble apparatet til strømmettet.

19 Avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du korrekt kvitter deg med gamle apparater.

19.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

20 Kundeservice

Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice. Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

20.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt. Typeskiltet med disse numrene ser du nede i bunnen når du åpner apparatdøren.



Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

21 Slik gjør du det

Her finner du passende tilbehør og kokekar samt de beste innstillingene til de forskjellige rettene. Vi har tilpasset anbefalingene optimalt til apparatet.

21.1 Tilberedningsanvisninger

Vær obs på disse opplysningene når du tilbereder mat.

- Temperatur og varighet avhenger av mengde og oppskrift. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lave verdiene.
- Innstillingsverdiene gjelder når matrettene settes inn i kaldt ovnsrom. Tilbehøret må først settes inn i ovnsrommet etter forvarming.
- Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovnsrommet.

21.2 Merknader for steking/baking

Bruk angitte innsetningshøyder ved steking/baking.

Steking i én høyde	Høyde
Høy bakst eller form på risten	2
Flat bakst eller stekebrett	3
Steking i to høyder	Høyde
Universalpanne	3
Stekebrett	1
Former på risten:	Høyde
Første rist	3
Andre rist	1
Steking i tre høyder	Høyde
Stekebrett	4
Universalpanne	3
Stekebrett	1

Merknader

- Bruk varmluft når du steker i flere høyder. Bakst som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.
- Sett formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen.
- For et optimalt tilberedningsresultat anbefaler vi mørke stekeformer av metall.

21.3 Anvisninger for steking og grilling

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av ikke fylt, stekeklart fjærkre, kjøtt eller fisk med kjøleskapstemperatur i kaldt ovnsrom.

- Jo større fjærkre, kjøtt eller fisk, desto lavere temperatur og lengre steketid.

- Snu fjærkre, kjøttet og fisken etter ca. 1/2 til 2/3 av den angitte tiden.
- Tilsett litt væske i kokekaret med fjærkre. Bunken av kokekaret skal være dekket ca. 1-2 cm i høyden.
- Når du snur fjærkre, må du passe på at brystsiden eller hudsiden først vender nedover.

Steking og grilling på rist

Steking på rist er spesielt godt egnet for stort fjærkre eller flere stykker samtidig.

- Alt etter stekevarens størrelse og type tilsetter du opptil 1/2 liter i universalpannen. Du kan lage en saus av stekesjyen som samles opp. I tillegg oppstår det lite røyk, og ovnsrommet blir mindre tilsmusset.
- Hold apparatdøren lukket under grillingen. Grill aldri med apparatdøren åpen.
- Legg maten som skal grilles på risten. Skyv i tillegg inn universalpannen med skråkanten vendt mot apparatdøren, minst en innsetningshøyde lavere. Da vil dryppende fett samles opp.

Stek i kokekar

Ved tilberedning i kokekar under lokk vil ovnsrommet holde seg renere.

Følg anvisningene fra produsenten av stekegryten. Best egnet er kokekar av glass.

Åpent kokekar

- Bruk en høy stekeform.
- Sett kokekaret på risten.
- Hvis du ikke har et egnet kokekar, bruker du universalpannen.

Kokekar med lokk

- Sett kokekaret på risten.
- Fjærkre, kjøtt og fisk kan også få en sprø overflate i en lukket stekegryte. Da må du bruke et stekegryte med glasslokk. Still inn en høyere temperatur.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Dersom varme kokekar av glass stilles på et fuktig eller kaldt underlag, kan glasset sprekke.

- ▶ Varme kokekar av glass bør settes på et tørt kjeleunderlag.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Når du åpner lokket etter tilberedningen, kan det komme svært varm damp ut. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

- ▶ Løft litt på lokket slik at den varme dampen slipper ut bort fra kroppen.
- ▶ Hold barn på avstand.

21.4 Utvalg av retter

Retter	Tilbehør/kokekar	Innset-tings-høyde	Varme-type	Temperatur i °C / grilltrinn	Varighet i min
Formkake, fin	Brødform	2	≡	150-170	60-80
Formkake, 2 høyder	Brødform	3+1	⌘	140-150	70-85
Frukt- eller ostekake med mørdeigsbunn	Springform Ø 26 cm	2	≡	170-190	55-80
Sukkerbrød, 6 egg	Springform Ø 28 cm	2	≡	150-160 ¹	30-40
Rullekake	Stekebrett	3	⌘	180-200 ¹	10-15
Mørdeigskake med saftig fyll	Universalpanne	2	≡	160-180	55-95
Kake av gjærdeig med saftig fyll	Universalpanne	3	≡	180-200	30-55
Muffins	Muffinsform på rist	2	≡	170-190	20-40
Gjærbakst	Stekebrett	3	⌘	150-170	20-30
Småkaker	Stekebrett	3	≡	140-160	15-25
Småkaker, 2 eller 3 høyder	Universalpanne Stekebrett	3+1 4+3+1	⌘	140-160	15-25
Brød, 1000 g (med og uten form)	Universalpanne Brødform	2	☞	1. 210-220 ¹ 2. 180-190	1. 10-15 2. 40-50
Pizza, fersk	Stekebrett	3	⌘	190-210	20-30
Pizza, fersk, tynn bunn	Rundt pizzabrett	2	⌘	250-270 ¹	8-13
Quiche	Terteform	2	⌘	190-210	25-35
Grateng, pikant, kokte ingredienser	Gratengform	2	≡	200-220	30-60
Kylling, 1,3 kg, uten fyll	Åpent kokekar	2	⌘	200-220	60-70
Kyllingstykker, à 250 g	Åpent kokekar	3	⌘	220-230	30-35
Gås, uten fyll, 3 kg	Åpent kokekar	2	⌘	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg	Åpent kokekar	2	⌘	160-170	150-160
Oksefilet, medium, 1 kg	Rist Universalpanne	3	≡	210-220	40-50 ²
Grytestek av okse, 1,5 kg	Kokekar med lokk	2	☞	200-220	130-150 ³
Roastbiff, medium, 1,5 kg	Rist Universalpanne	3	⌘	200-220	60-70 ²
Burger, 3–4 cm tykk	Rist	4	⌘	Int / ⌘	25-30 ⁴
Lammelår uten bein, medium, 1,0 kg	Åpent kokekar	2	⌘	170-190	70-80 ⁵
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. ørret	Rist	2	⌘	160-180	20-30 ⁶

¹ Forvarm apparatet.

² Snu retten etter 1/2 til 2/3 av den totale tiden.

³ Ha væske i kokekaret fra starten av, steken skal ligge med minst 2/3 i væske.

⁴ Snu retten etter 2/3 av tiden.

⁵ Ikke vend retten. Dekk bunnen med vann.

⁶ Skyv universalpannen inn under risten.

21.5 Yoghurt

Med apparatet ditt kan du også lage yoghurt selv.

Tilberede yoghurt

1. Ta tilbehør og stiger ut av ovnsrommet.

- 2.** Fyll den forhåndstilberedte yoghurtmassen i små kar, f.eks. kopper eller små glass.
- 3.** Dekke karene med folie, f.eks. plastfolie.
- 4.** Sett karene på bunnen av ovnsrommet.
- 5.** Still inn apparatet i henhold til anbefalt innstilling.
- 6.** La yoghurten hvile i kjøleskapet etter tilberedningen.

Innstillingsanbefalinger for yoghurt

Retter	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i min
Yoghurt	Porsjonsformer	Bunnen av ovnsrommet	=	40-45	8-9 t

21.6 Testretter

Disse oversiktene er laget for kontrollorganer slik at det skal bli lettere å teste apparatet iht. EN 60350-1.

Baking

Vær obs på disse opplysningene når du steker testretter.

Generelle merknader

- Innstillingsverdiene gjelder for innsetting i kaldt ovnsrom.
- Følg anvisningene om forvarming i tabellene. Innstillingsverdiene er uten hurtigoppvarming.
- Til steking bruker du først de laveste av temperatu-
turene som er angitt.

Innsetningshøyder

Innsetningshøyder ved steking i to høyder:

Merk: Bakst på stekebrett eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

- Universalpanne: høyde 3
Stekebrett: høyde 1


- Former på risten
Første rist: høyde 3
Andre rist: høyde 1

Innsetningshøyder ved steking i tre høyder:

- Stekebrett: høyde 4
Universalpanne: høyde 3
Stekebrett: høyde 1

Steking med med to springformer:

Sett formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen.



Innstillingsanbefalinger for baking

Retter	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i min
Sprøytebakst	Stekebrett	3	=	140-150 ¹	25-35
Sprøytebakst	Stekebrett	3	⌘	140-150 ¹	20-30
Sprøytebakst, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3 + 1	⌘	140-150 ¹	25-35
Sprøytebakst, 3 høyder	Universalpanne + Stekebrett	4 + 3 + 1	⌘	130-140 ¹	35-55
Småkaker	Stekebrett	3	=	150 ¹	25-35
Småkaker	Stekebrett	3	⌘	150 ¹	20-30
Småkaker, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3 + 1	⌘	140 ¹	25-35
Småkaker, 3 høyder	Universalpanne + Stekebrett	4 + 3 + 1	⌘	140 ¹	25-35
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	2	=	160-170 ²	25-35
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	2	⌘	160-170	30-35
Sukkerbrød, 2 høyder	Springform Ø 26 cm	3 + 1	⌘	150-160 ²	35-50

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Ikke bruk funksjonen hurtigoppvarming.

² Forvarm apparatet. Ikke bruk funksjonen hurtigoppvarming.

Innstillingsanbefalinger for grilling

Retter	Tilbehør/kokekar	Innset-tings-høyde	Varme-type	Temperatur i °C / grilltrinn	Varighet i min
Riste toast	Rist	4	☞	Int / ☞	5-6

22 Monteringsanvisning


Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.



⚠ 22.1 Generelle monteringsanvisninger

Les denne informasjonen før du begynner å montere apparatet.

- Sikker bruk garanteres bare ved korrekt montering i henhold til denne monteringsanvisningen. Installatøren står ansvarlig for skader som oppstår pga. feil montering.
- Ikke hold i dørhåndtaket ved transport eller installasjon av apparatet.
- Kontroller apparatet etter at det er pakket ut. Ikke koble til apparatet hvis det er blitt skadet under transport.
- Fjern all emballasje inkl. folie fra ovnsrommet og apparatdøren før apparatet tas i bruk.
- Følg veiledningen ved montering av tilbehør.
- Innbyggingsskapet må tåle opptil 95 °C, tilgrensende skapfronter opptil 70 °C.
- Apparatet må ikke monteres bak en pyntedør eller skapdør. Det er fare for overoppheting.
- Fullfør utskjæringene i skapet før apparatet settes inn. Fjern spon. Elektriske komponenter kan fungere dårligere.
- Vegguttak for apparatet må ligge innenfor den skraverte flaten  eller utenfor innbyggingssområdet.
Kjøkkenelementer som ikke er festet, må festes til veggen med et vanlig vinkeljern .



- Bruk vernehansker for å unngå kuttskader. Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter.
- Mål i figurene i mm.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk grenuttak.
- ▶ Bruk kun skjøteledninger som er sertifisert, har et minste tverrsnitt på 1,5 mm² og oppfyller relevante nasjonale sikkerhetskrav.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom strømledningen er for kort.
- ▶ Bruk kun adaptere som produsenten har godkjent.


OBS!

Hvis apparatet bæres etter dørhåndtaket, kan det knekke av. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet.

- ▶ Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes.


22.2 Apparatets mål

Her finner du målene for apparatet



22.3 Innbygging under benkeplate


Vær obs på monteringsmålene og følg monteringsveiledningen ved montering under benkeplate.



- For at apparatet skal kunne ventileres, må det skjæres ut en lufteåpning i mellomplaten.
- I kombinasjon med induksjonstopper må ikke glippen mellom benkeplaten og apparatet tettes av ekstra lister.
- Benkeplaten må festes til innbyggingsskapet.
- Følg eventuelt monteringsanvisningen for platetoppen hvis den er tilgjengelig.

22.4 Innbygging under platetopp

Hvis apparatet bygges inn under en platetopp, må følgende minstemål overholdes, eventuelt inklusive underkonstruksjonen.




På grunn av den nødvendige minsteavstanden **b** blir minstetykkelsen på benkeplaten **a**.

Type platetopp	a tradisjonell i mm	a plano-installasjon i mm	b i mm
Induksjonstopp	37	38	5
Induksjonstopp med heldekkende flate	47	48	5
Gasstopp	30	38	5
Glasskeramisk platetopp	27	30	2

22.5 Innbygging i høyskap


Vær obs på monteringsmålene og følg monteringsveiledningen ved montering i høyskap.



- For at apparatet skal kunne luftes, må mellomplattene ha en utskåret ventilasjonsåpning.
- Når høyskapet har en bakvegg i tillegg til elementbakveggene, må denne fjernes.
- Apparater må bygges inn slik at tilbehøret kan tas ut uten problemer.

22.6 Innbygging i hjørne

Vær obs på installasjonsmålene og installasjonsanvisningene ved innbygging i hjørne.



- For at apparatdøren skal kunne åpnes, må det tas hensyn til minstemålene ved innbygging i hjørne. Målet **a** avhenger av tykkelsen på skapfronten og håndtaket.

22.7 Elektrisk tilkobling

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte må du følge disse anvisningene.

- Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse I og må kun kobles til en jordet stikkontakt.
- Apparatet må sikres i henhold til opplysningene på typeskiltet og lokale forskrifter.
- Apparatet må være spenningsfritt under alle monteringsarbeider.
- Apparatet skal kun kobles til med den medfølgende strømledningen.
- Strømledningen må kobles til på baksiden av apparatet inntil du hører en klikkelyd. En strømledning på 3 m fås kjøpt hos kundeservice.
- Tilkoblingsledningen må kun erstattes av en originalledning. Den fås kjøpt hos kundeservice.

- Montering må ikke gå ut over berøringsbeskyttelsen.

Elektrisk tilkobling av apparat med jordet støpsel

Merk: Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert og jordet stikkontakt.

- ▶ Sett støpselet i den jordede stikkontakten. Apparatet kan også kobles til med medfølgende støpsel og jordet stikkontakt. Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang til støpselet ikke er mulig, må det i henhold til regelverket installeres en allpolet bryter i den faste elektriske installasjonen.

Elektrisk tilkobling av apparat uten jordet støpsel

Merk: Apparatet må bare tilkobles av en godkjent fagperson. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.


I henhold til regelverket må det monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.

1. Identifiser fase- og nøytralleder ("nulleleder") i stikkontakten. Apparatet kan bli ødelagt ved feiltilkobling.
2. Tilkoblingen må utføres iht. tilkoblingsskissen. Spenning: Se typeskilt.
3. Lederne i strømledningen må tilkobles i samsvar med fargekodingen:
 - grønn-gul = PE-leder (⊕)
 - blå = nøytralleder ("nulleleder")
 - brun = fase (ytterleder)

22.8 Montere apparatet


Merk: Ikke fest dekslene med skrumaskin. Dekslene kan bli skadet.

1. Ved behov tilpasser du glipen mellom apparatdøren og dekslene ved hjelp av stilleskruene på venstre og høyre side.





Med klokken: Glipen blir større
Mot klokken: Glipen blir mindre

2. Skyv apparatet helt inn. Ikke la tilkoblingsledningen komme i knekk eller klem, og ikke legg den over skarpe kanter.


3. Sentrer apparatet.

Det trengs en luftespalte på minst 4 mm mellom apparatet og tilgrensende skapfronter.



4. Åpne apparatdøren litt, og skru av dekslene på høyre og venstre side.**5. Lukk ovnsdøren.****6. Ved behov stiller du inn høyden på apparatdøren ved hjelp av stilleskruene på høyre og venstre side.**

Med klokken: Glipen blir mindre

Mot klokken: Glipen blir større

7. Skru fast apparatet.**8. I håndtaksløse kjøkkener med loddrett gripelist:**

- Monter en egnet, utfyllende del ① for å dekke til eventuelle skarpe kanter og gjøre monteringsarbeidet sikkert.
- Forhåndsbor aluminiumsprofiler for å lage en skruerforbindelse ②.
- Fest apparatet med en passende skrue ③.

**9. Åpne apparatdøren litt, legg på dekslene og skru dem fast, først oppe, deretter nede.**

Merk: Glipen mellom arbeidsplate og apparat må ikke lukkes av lister e.l.

Det må ikke monteres varmelister på sideveggene i innbyggingsskapet.

22.9 Demontere apparatet


1. Koble apparatet fra spenningsforsyningen.
2. Løsne festeskruene.
3. Løft litt på apparatet og trekk det helt ut.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY



9001578035
010806
no