




Főzőfelület


[hu] Használati útmutató

T16BT.6., T16.T.6., T17.T.6..

**T16BT.6..**



**T16.T.6., T17.T.6..**





# Tartalomjegyzék

1	<b>Biztonság</b> .....	3
2	<b>Anyagi károk elkerülése</b> .....	4
3	<b>Környezetvédelem és takarékoság</b> .....	5
4	<b>Ismerkedés</b> .....	6
5	<b>Szabályozó felület szabályozógombbal</b> .....	7
6	<b>A kezelés alapjai</b> .....	7
7	<b>Powerboost funkció</b> .....	9
8	<b>Gyerekzár</b> .....	9
9	<b>Időfunkciók</b> .....	10
10	<b>Automatikus kikapcsolás</b> .....	11
11	<b>Melegen tartási funkció</b> .....	11
12	<b>Energiafogyasztás kijelzése</b> .....	11
13	<b>Alapbeállítások</b> .....	11
14	<b>Tisztítás és ápolás</b> .....	12
15	<b>Zavarok elhárítása</b> .....	13
16	<b>Ártalmatlanítás</b> .....	14
17	<b>Vevőszolgálat</b> .....	14

## 1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

### 1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Órizzze meg az útmutatót, a készülék adatlapját és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

### 1.2 Rendeltetésszerű használat

A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

A készüléket csak a következőkre használja:

- ételek és italok készítésére.
- működését felügyelve. A rövid főzési folyamatokat mindig kövesse figyelemmel.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

Ne használja a készüléket:

- külső időzítővel vagy külön távirányítóval. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az EN 50615 szabványban meghatározott készülékekkel történő üzemeltetés megszűnik.

### 1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizárólag felügyelet mellett végezhetik. 8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

### 1.4 Biztonságos használat

#### FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Veszélyes lehet és tüzesetet okozhat, ha a főzőlapot felügyelet nélkül hagyja, miközben zsírral vagy olajjal főz.

- ▶ A forró olajat és zsírt soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- ▶ Soha ne kísérelje meg a tüzet vízzel eloltani, inkább kapcsolja ki a készüléket, majd a lángokat pl. egy fedővel vagy oltókendővel takarja le.

A főzőfelület nagyon felforrósodik.

- ▶ Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőfelületre vagy annak közvetlen közelébe.
- ▶ Soha ne tároljon tárgyakat a főzőfelületen.

A készülék forró.

- ▶ Ne tartson gyúlékony tárgyakat vagy sprayt a főzőfelület alatti fiókokban.

A főzőlap magától lekapcsol és utána már nem lehet kezelni. Később véletlenül bekapcsolhat.

- ▶ Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- ▶ Hívja a vevőszolgálatot.

A főzőmező fedőlapjainak használata balesetet okozhat, pl. túlhevülhetnek, meggyulladhatnak vagy elpattanhatnak.

- ▶ Ne használja a főzőlapok fedőlapjait.

Az élelmiszerek lánggra lobbanhatnak.

- ▶ Felügyelje a főzési folyamatot. Amennyiben rövid a folyamat, az állandó felügyeletet igényel.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!**

Használat közben a készülék és a megérinthető részei felforrósodnak, különösen a ha a főzőlap kerettel rendelkezik.

- ▶ Legyen elővigyázatos és ne érintse meg a készülék fűtőelemeit.
- ▶ A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.

A főzőhely fűt, de a kijelző nem működik.

- ▶ Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- ▶ Hívja a vevőszolgálatot.

A főzőlap védőrácsa balesetet okozhat.

- ▶ Soha ne használjon védőrácsot a főzőlaphoz.

A készülék üzem közben felforrósodik.

- ▶ Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, egyedi csatlakozóvezetésekre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálatához. → *Oldal 14*

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet. A forró készülékrészeknél az elektromos készülékek kábelszigetelése megolvadhat.
- ▶ Soha ne érintkezzen az elektromos készülékek csatlakozó kábele forró készülékrészekkel.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!**

A főzőedények az edény alja és a főzőhely között keletkező folyadék miatt hirtelen megemelkedhetnek.

- ▶ A főzőhelyet és az edény alját mindig tartsa szárazon.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Veszély: mágnesség!**

A levehető kezelőelem mágneses és elektronikus implantátumok, pl. szívrítmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését befolyásolhatja.

- ▶ Az elektronikus implantátumot viselő személyeknek legalább 10 cm távolságot kell tartani a mágneses kezelőelemektől. A kezelőelemet soha ne tegye a ruhája zsebébe.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!**

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

## **2 Anyagi károk elkerülése**

### **FIGYELEM!**

Az edények és serpenyők érdes alja megkarcolja az üvegkerámiát.

- ▶ Ellenőrizze az edényt.

Az üresen történő főzés károsíthatja az edényt vagy a készüléket.

- ▶ Soha ne helyezze az edényt üresen a forró főzőfelületre és ne főzzön üresen.

A hibásan felhelyezett edény a készülék túlmelegedéséhez vezethet.

- ▶ Soha ne helyezzen forró serpenyőket vagy edényeket a kezelőelemre vagy a főzőlap keretére.

Ha a főzőfelületre kemény vagy hegyes tárgy esik, a főzőfelület megsérülhet.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy semmilyen kemény vagy hegyes tárgy ne essen a főzőfelületre.

A nem hőálló anyagok ráolvadnak a forró főzőhelyre.

- ▶ Ne használjon tűzhelyvédő fóliát.
- ▶ Ne használjon alufóliát vagy műanyag edényt.

## 2.1 A leggyakoribb sérülések áttekintése

Itt találhatóak a leggyakoribb sérülések és atippek az alábbiakban, miként lehet azokat elkerülni.

Sérülések	Oka	Teendő
Foltok	Kifutott ételek	A kifutott ételt haladéktalanul távolítsa el egy üvegkaparóval.
Foltok	Alkalmatlan tisztítószer	Üvegkerámiához alkalmas tisztítószerrel tisztítsa meg.

Sérülések	Oka	Teendő
Karcolások	Só, cukor vagy homok	A főzőfelületet ne használja munka- vagy tárolófelületként.
Karcolások	Érdes aljú edények és serpenyők	Ellenőrizze az edényt.
Elszíneződés	Alkalmatlan tisztítószer	Üvegkerámiához alkalmas tisztítószerrel tisztítsa meg.
Elszíneződés	Edény kidörzsölődése, pl. alumínium	Az edényeket és serpenyőket emelje fel, ha odébb húzza azokat.
Kagylóformájú repedés	Cukor vagy magas cukortartalmú ételek	A kifutott ételt haladéktalanul távolítsa el egy üvegkaparóval.

## 3 Környezetvédelem és takarékoság

### 3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

### 3.2 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb energiát fogyaszt.

Az főzési zónát az edény méretének megfelelően válasszuk ki. Helyezze középre az edényt.

Olyan edényeket használjon, melyek aljának átmérője megegyezik a főzőhely átmérőjével.

**Tipp:** Az edénygyártók sokszor az edény felső átmérőjét adják meg. Ez gyakran nagyobb mint az alsó átmérő.

- A nem illeszkedő edények vagy a nem teljesen lefedett főzőzónák sok energiát fogyasztanak.

Az edényt fedje le egy megfelelő méretű fedővel.

- Fedél nélkül történő főzéskor a készüléknek sokkal több energiára van szüksége.

A fedelet lehetőleg ritkán emelje meg.

- Ha a fedelet megemeli, sok energiát vesz el.

Használjon üvegfedőt

- Az üvegfedő használatával anélkül is beelát az edénybe, hogy meg kellene emelnie a fedelet.

Egyenes aljú fazekakat és serpenyőket használjon.

- A nem egyenes aljú edények növelik az energiafogyasztást.

Az élelmiszer-mennyiségnek megfelelő edényt használjon.

- A kevés élelmiszert tartalmazó nagy edények felmelegítéséhez több energia szükséges.

Kevesebb vízzel forraljon.

- Minél több víz van az edényben, annál több energia szükséges a felmelegítéshez.

Időben váltson vissza alacsonyabb főzési fokozatra. Használjon megfelelő továbbfőzési fokozatot.

- Túl magas továbbfőzési fokozat esetén energiát pazarol el.


Használja a főzőmező maradék hőjét. Hosszabb főzési idő esetén a főzőhelyet a főzési idő lejártá előtt 5-10 perccel kapcsolja ki.

- A fel nem használt maradék hő növeli az energiafogyasztást.

## 4 Ismerkedés

### 4.1 Kezelőmező

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.



### 4.2 Kijelzések

A kijelzések a beállított értékeket és funkciókat mutatják.

Kijelzés	Név
1-9	Főzési fokozatok
⊙	Üzemállapot
H / h	Maradékhő
P	Powerboost funkció
L	Melegen tartási funkció
88	Időzítés

### 4.3 Érintőmezők

Az érintőmezők érintésérzékeny felületek. Egy-egy funkció kiválasztásához koppintson a megfelelő mezőre.

Érintőmező	Név
ⓘ	Főkapcsoló
L	Melegen tartási funkció
P	Powerboost funkció
⊙	Zónabekapcsolás
⌚	Stopperóra funkció
→	Időzítés
🔔	Konyhai óra/gyerekzár

#### Megjegyzések

- Tartsa szárazon a kezelőmezőt. A nedvesség befolyásolhatja a működést.
- Ne tegyen edényt a kijelzők és érintőpanelek közelébe. Az elektronika túlmelegedhet.

### 4.4 Főzőhelyek

Itt áttekintést talál a főzőhelyek különböző kapcsolóiról. A kapcsolók aktiválásakor a megfelelő kijelzők világítanak.

Ha bekapcsol egy főzőhelyet, akkor az az utoljára beállított méretben kapcsolódik be.

Főzőhely	Hozzákapcsolás és kikapcsolás	
○	Egykörös főzőhely	
⊙	Kétkörös főzőhely	Válasszon főzőhelyet. Koppintson az ⊙ ikonra.
⊙	Sütőzóna	Válasszon főzőhelyet. Koppintson a ⊙ szimbólumra.

#### Megjegyzések

- A főzőhely izzásképén a sötét részeknek technikai okuk van. Ezek nem befolyásolják a főzőhely működését.
- A főzőhely a hőmérsékletet a fűtés be- és kikapcsolásával szabályozza. A fűtés a legnagyobb teljesítményen is bekapcsolhat és kikapcsolhat.
- Többkörös főzőhelyeknél a belső fűtőkörök fűtési és a hozzákapcsolások fűtése különböző időpontban kapcsolhat be és ki.
  - Az érzékeny alkatrészek ezáltal védve vannak a túlmelegedéstől.
  - A készülék védve van az elektromos túlterheléstől.
  - Hozzájárul a jobb főzési eredményhez.


### 4.5 Maradékhő-kijelző

A főzőfelület minden egyes főzőhelye egy kétfokozatú maradékhő-kijelzéssel rendelkezik. Amíg a maradékhő-kijelző világít, ne érintse meg a főzőhelyet.

Kijelzés	Jelentés
H	A főzőhely olyan forró, hogy kisebb élelmiszereket tarthat melegen vagy csokoládébevonatot olvaszthat.
h	A főzőhely forró.

## 5 Szabályozó felület szabályozógombbal

A szabályozó felület az a beállítási tartomány, amelyben a szabályozógombbal kiválaszthatja a főzőhelyeket és beállíthatja a főzési fokozatokat. A szabályozógomb mágneses. Ha a szabályozógombot a szabályozó felület tartományában felhelyezi, a gomb automatikusan középre áll.



Tartsa mindig tisztán a szabályozógombot. A szennyeződések zavarhatják a működést.

### 5.1 Kezelés a szabályozógombbal

1. A főzőhely aktiválásához érintse meg a szabályozógombot a jelölés tartományában.
2. A főzőhely beállításához forgassa el a szabályozógombot.

### 5.2 A szabályozógomb levétele

A főzőhely tisztításához vagy a nem kívánt használat elkerülése érdekében a szabályozógomb levehető.

Ha a szabályozógombot bekapcsolt készülék mellett veszi le, a törlési védelem bekapcsol. A beállítási terület zárva van. A beállítási terület megtisztítható.

A törlési védelem 35 másodpercig atív. Ha ez idő alatt nem helyezi fel és nem forgatja el a szabályozógombot, a készülék kikapcsol.

A főkapcsolót a törlési védelem funkció nem érinti. A főzőlapot bármikor kikapcsolhatja.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülések veszélye!

Ha egy fém tárgyat tesz a szabályozó felületre, a főzőlap tovább fűthet.

- ▶ A főzőfelületet mindig a főkapcsolóval kapcsolja ki.

### 5.3 A szabályozógomb tárolása

Tartsa be az alábbi utasításokat, ha a szabályozógombot leveszi a főzőfelületről és egy másik helyen tárolja.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Veszély: mágnesesség!

A szabályozógomb mágneses és befolyásolhatja az-elektronikus implantátumok, pl. szívrítmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését.

- ▶ Elektromágneses implantátumok viselőinek a kezelőelemet soha nem szabad a ruhájuk zsebébe tennie.
- ▶ A szívrítmus-szabályozótól legalább 10 cm távolságot kell tartani.

#### FIGYELEM!

A mágneses alsó részen megtapadó fémrészecskék összekarcolhatják az üvegkerámiát.

- ▶ A szabályozógomb tisztítása
- ▶ Távolítsa el teljesen az alsó részen lévő fémrészecskéket.

A szabályozógombban lévő mágnes hatással lehet más készülékekre és károsíthatja a mágneses adathordozókat.

- ▶ Tartsa távol a szabályozógombot a mágneses adathordozóktól, pl. videokazettáktól, floppylemezekről, hitelkártyáktól és mágnescsíkkal rendelkező kártyáktól.
- ▶ Tartsa távol a szabályozógombot a tévékészülékektől és monitoroktól.

### 5.4 Kezelés szabályozógomb nélkül

Ha nem tudja, hová tette a szabályozógombot, a főzőfelület a szabályozógomb nélkül is üzemeltethető: Kiválaszthatja a főzőhelyeket és beállíthatja a főzési fokozatokat.

1. Kapcsolja be a főzőfelületet a főkapcsolóval.
  2. A és nyomógombokat egyidejűleg, legalább 4 másodpercig tartsa lenyomva.
- ✓ Egy hangjelzés hallható.
3. Koppintson a ikonra mindaddig, amíg a kívánt főzőhely kijelzése nem világít.
  4. A (-) és (+) szimbólummal állítsa be a kívánt főzési fokozatot.
- ✓ A főzőhely be van kapcsolva.
  - ✓ A szabályozógombot bármikor visszateheti.

## 6 A kezelés alapjai

### 6.1 A főzőhely be- és kikapcsolása

A főzőfelületet a főkapcsolóval lehet be- és kikapcsolni.

Ha a kikapcsolást követő első 4 másodpercben újra bekapcsolja a főzőlapot, a főzőlap az addigi beállításokkal kezd el üzemelni.

### 6.2 A főzőfelület bekapcsolása

- ▶ Koppintson az ikonra.
- ✓ A feletti jelzőlámpa világít.
- ✓ A kijelzések világítanak.

- ✓ A főzőfelület üzemkész.

### 6.3 A főzőlap kikapcsolása

Ha a valamennyi főzőhely bizonyos ideig (10-60 másodperc) ki van kapcsolva, a főzőhely automatikusan kikapcsol.


- ▶ Koppintson az ikonra.
- ✓ Az feletti jelzőlámpa kialszik.
- ✓ A kijelzők kialszanak.
- ✓ Minden főzőhely ki van kapcsolva.

- ✓ A maradékhő-kijelzés mindaddig világít, amíg valamennyi főzőhely megfelelően ki nem hűlt.

## 6.4 Főzési fokozatok beállítása

**Követelmény:** A főzőfelület be van kapcsolva.

1. A főzőhely kiválasztásához érintse meg a szabályozógombot a kívánt főzőhely tartományában.



2. A következő 10 másodpercben a szabályozógombbal állítsa be a kívánt főzési fokozatot.

## 6.5 A főzőhelyek beállítása

A főzőhely beállításához ki kell választani a főzőhelyet. A szabályozógomb használatával állítsa be a kívánt főzési fokozatot az egyes főzőhelyekhez.

Főzési fokozat	
1	legkisebb teljesítmény
9	legnagyobb teljesítmény
•	Köztes fokozatok valamennyi főzési fokozathoz

Mindegyik főzési fokozat rendelkezik egy közbelső fokozattal is, pl. 4, .

## 6.6 A főzési fokozat módosítása

1. Válassza ki a főzőhelyet.
2. A szabályozógombbal állítsa be a kívánt főzési fokozatot.

## 6.7 Főzőhely kikapcsolása

A főzőhely kikapcsolását követő kb. 10 másodperc múlva megjelenik a maradékhő-kijelzés.

1. Válassza ki a főzőhelyet.
2. A szabályozógombbal állítsa 0-ra a főzési fokozatot.

## 6.8 Beállítási javaslatok a főzéshez

Itt láthatók a különféle ételek és a hozzájuk tartozó főzési fokozatok.

A főzési idő az étel jellegétől, súlyától, vastagságától és minőségétől függően változik. A továbbfőzési fokozat a használt edénytől függ.

### Elkészítési útmutatások

- Forraláshoz használja a 9-es főzési fokozatot.
- A sűrűn folyós ételeket néhányszor keverje meg.

- Az erősen pirítandó élelmiszereket, vagy az olyanokat, amelyek a sütés kezdetén sok folyadékot eresztenek, legjobb kis adagokban sütni.
- Tippek az energiatakarékos főzéshez. → *Oldal 5*

### Olvasztás

Étel	Továbbfőzési fokozat	Továbbfőzés időtartama percben
Csokoládé, csokoládébevonat	1-1.	-
Vaj, méz, zselatin	1-2	-

### Melegítés vagy melegen tartás

Egytálétel, pl. lencseleves	1-2	-
Tej <sup>1</sup>	1.-2.	-
Vírsli vízben <sup>1</sup>	3-4	-

<sup>1</sup> Az ételt fedő nélkül készítse.

### Felolvasztás és melegítés

Mélyhűtött spenót	2.-3.	10-20
Mélyhűtött pörkölt	2.-3.	20-30

### Puhára párolás vagy forralás

Gombóc <sup>1,2</sup>	4.-5.	20-30
Hal <sup>1,2</sup>	4-5	10-15
Fehér szószok, pl. besamel-mártás	1-2	3-6
Felvert szószok, pl. Béarnaise-mártás vagy hollandimártás	3-4	8-12

<sup>1</sup> A vizet fedő alatt forralja fel.

<sup>2</sup> Az ételt fedő nélkül főzze tovább.

### Főzés, gőzölés vagy párolás

Rizs kétszeres vízmennyiséggel	2-3	15-30
Tejberizs	1.-2.	35-45
Héjában főtt burgonya	4-5	25-30
Sósburgonya	4-5	15-20
Tésztafélék, metélt <sup>1,2</sup>	6-7	6-10
Egytálétel, leves	3.-4.	15-60
Zöldség, friss	2.-3.	10-20
Zöldség, mélyhűtött	3.-4.	10-20
Kuktafazékban készülő ételek	4-5	-

<sup>1</sup> A vizet fedő alatt forralja fel.

<sup>2</sup> Az ételt fedő nélkül főzze tovább.

### Párolás

Rolád	4-5	50-60
Párolt marhaszelet	4-5	60-100
Pörkölt	2.-3.	50-60

### Sütés kevés olajban

Az ételeket fedő nélkül süsse.

Hússzelet, natúr vagy panírozott	6-7	6-10
----------------------------------	-----	------

<sup>1</sup> Az ételt többször fordítsa meg.



Hússzelet, mélyhűtött	6-7	8-12
Karaj, natúr vagy panírozott <sup>1</sup>	6-7	8-12
Steak, 3 cm vastag	7-8	8-12
Fasírt, 3 cm vastag <sup>1</sup>	4.-5.	30-40
Hamburger, 2 cm vastag <sup>1</sup>	6-7	10-20
Szárnyas mellehúsa, 2 cm vastag <sup>1</sup>	5-6	10-20
Szárnyas mellehúsa, mélyhűtött <sup>1</sup>	5-6	10-20
Hal vagy halfilé, natúr	5-6	8-20
Hal vagy halfilé, panírozott	6-7	8-20
Hal vagy halfilé, panírozott és mélyhűtött, pl. halrudacsok	6-7	8-12
Királyrák, fűrészes garnélarák	7-8	4-10
Zöldség, friss gomba pirítása	7-8	10-20
Zöldség vagy hús csíkokban, ázsiai módra	7.-8.	15-20
Serpenyőben készített ételek, mélyhűtött	6-7	6-10

<sup>1</sup> Az ételt többször fordítsa meg.

Palacsinta	6-7	folymatosan süsse
Omlett	3.-4.	folymatosan süsse
Tükörtojás	5-6	3-6

<sup>1</sup> Az ételt többször fordítsa meg.

### Olajban való sütés

Az élelmiszereket 150-200 grammos adagonként 1 - 2 l olajban süsse ki. Az ételeket fedő nélkül készítse.

Mélyhűtött termékek, pl. hasáburgonya vagy csirkefalatok	8-9	-
Krokkett, mélyhűtött	7-8	-
Hús, pl. csirke	6-7	-
Hal, panírozva vagy sörtésztában	5-6	-
Zöldség vagy gomba, panírozva vagy sörtésztában	5-6	-
Tempura		
Aprósütemény, pl. fánk vagy berliner (töltött fánk), gyümölcs sörtésztában	4-5	-

## 7 Powerboost funkció

A Powerboost funkcióval nagyobb mennyiségű vizet még gyorsabban felmelegíthet, mint a 9-es főzési fokozattal.

A Powerboost funkció csak azoknál a főzőhelyeknél áll rendelkezésre, amelyek **P** jelöléssel vannak ellátva.

### 7.1 A Powerboost funkció bekapcsolása

#### **⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!**

Az olaj és a zsír a Powerboost funkcióval gyorsan fel-forrósodik. A túlhevült olajok és zsírok gyorsan lángra lobbannak.

- ▶ A főzési folyamatot soha ne hagyja felügyelet nélkül.

**Követelmény:** Kétkörös főzőhelyeknél a Powerboost funkcióval való használathoz hozzá kell kapcsolni a második fűtőkört.

1. Válassza ki a főzőhelyet.
  2. Koppintson az **P** ikonra.
- ✓ A **P** kijelzés világít.

### 7.2 A Powerboost funkció kikapcsolása

Ha Ön nem kapcsolja ki a Powerboost funkciót, akkor az bizonyos idő múlva automatikusan kikapcsolódik. A főzőhely visszakapcsol a 9-es főzési fokozatra.

1. Válassza ki a főzőhelyet.
  2. Állítson be egy tetszés szerinti továbbfőzési fokozatot.
- ✓ A **P** kijelzés kialszik.

## 8 Gyerekzár

A gyerekzárral megakadályozható, hogy a gyermekek bekapcsolják a főzőfelületet.

### 8.1 A gyermekzár bekapcsolása

**Követelmény:** A főzőfelület ki van kikapcsolva.

- ▶ Tartsa nyomva a **Q** gombot kb. 4 másodpercig.
- ✓ A **☞** szimbólum kb. 10 másodpercig világít.
- ✓ A főzőlap le van zárva.

### 8.2 A gyermekzár kikapcsolása

- ▶ Tartsa nyomva a **Q** gombot kb. 4 másodpercig.
- ✓ A zár kioldott.

### 8.3 Automatikus gyerekzár

Ezzel a funkcióval a gyerekzár automatikusan aktiválódik, ha a főzőfelület kikapcsol.

Az automatikus gyerekzárát az alapbeállításokban aktiválhatja. → *Oldal 11*

## 9 Időfunkciók

Készüléke különböző időfunkciókkal rendelkezik, melyekkel egy időtartam, egy automatikus időzítő vagy egy konyhai óra állítható be.


### 9.1 Időtartam

A kívánt főzőhelynél adja meg az időtartamot. A főzőhely az idő leteltét követően automatikusan kikapcsol. Legfeljebb 99 perces időtartamot állíthat be.

#### Időtartam beállítása

**Követelmény:** A főzőhely be van kapcsolva.

1. A szabályozógombbal válassza ki a főzőhelyet.
2. Koppintson az I→I érintőpanelre.



- ✓ — villog az I→I érintőpanel fölött.
  - ✓ Az időzítéskijelzőn világít a 00 min.
3. A következő 10 másodpercen belül a szabályozógombbal állítsa be a kívánt időtartamot.



- ✓ Az időtartam lefut. Ha több főzőhelyhez is beállított időtartamot, mindig a kiválasztott főzőhelyhez tartozó időtartam jelenik meg.
- ✓ Amikor az időtartam lefutott, a főzőhely kikapcsol. Hangjelzés hallható, és a főzőhelykijelzőn I világít. Az időzítéskijelzőn egy percig villog a 00. A I→I kijelző villog.

**Megjegyzés:** Ha megérint egy tetszőleges érintőpanelt, a kijelzők kialszanak és a hangjelzés elhallgat.

#### Időtartam korrigálása vagy törlése

1. A szabályozógombbal válassza ki a főzőhelyet.

2. Koppintson a I→I szimbólumra és módosítsa az időtartamot vagy állítsa 00-ra.

#### Automatikus időzítés

Ezzel a funkcióval előre kiválaszthatja az időtartamot az összes főzőhelyhez. Egy főzőhely minden egyes bekapcsolásakor lefut az előválasztott időtartam. A főzőhely az idő leteltét követően automatikusan kikapcsol. Az automatikus időzítés az alapbeállításokban kapcsolható be. → *Oldal 11*

**Tipp:** Az automatikus időzítés minden főzőhelyre vonatkozik. Az egyes főzőhelyekhez tartozó időtartam csökkenthető vagy növelhető. → *Oldal 10*

### 9.2 Konyhai óra

Egy 99 percig terjedő időtartam adható meg, amely után egy hangjelzés hallható. A konyhai óra minden egyéb beállítástól függetlenül működik.

#### A konyhai óra beállítása

1. Koppintson az I ikonra.
  - ✓ A — az I érintőmező felett villog.
  - ✓ Az időzítéskijelzőn világít a 00 min.
2. A szabályozógombbal állítsa be az időt.
  - ✓ Néhány másodperc múlva az idő lefut.
  - ✓ Ha a beállított idő letelt, egy hangjelzés hallható. Az időzítő kijelzőjén villog a 00. A — az I érintőmező felett élesen világít.
  - ✓ Egy perc után a kijelző kikapcsol.

#### Az óra jelzésének kikapcsolása

A jelzés manuálisan kikapcsolható.

- ▶ Koppintson egy kívánt érintőmezőre.
- ✓ A kijelzés törlődik és a hangjelzés elhallgat.

#### Az idő korrigálása

- ▶ Koppintson az I érintőmezőre és a szabályozógombbal módosítsa az időt.

### 9.3 Stopperóra funkció

A stopperóra funkció a funkció aktiválása óta eltelt időt mutatja.

A stopperóra funkció csak akkor működik, ha a főzőfelület be van kapcsolva. Ha a főzőfelület kikapcsol, akkor a stopperóra funkció is kikapcsolódik.

#### Stopperóra funkció bekapcsolása

- ▶ Koppintson az I ikonra.
  - ✓ Az időzítéskijelzőn megjelenik a 00.
  - ✓ Az időmérés elkezdődik.
  - ✓ Az első percben a másodpercek jelennek meg, utána a percek.

#### A stopperóra funkció kikapcsolása

- ▶ Koppintson ismét az I ikonra.
  - ✓ Az időzítéskijelzés kialszik.

## 10 Automatikus kikapcsolás

Ha egy főzőhely beállítását sokáig nem módosítja, elindul az automatikus lekapcsolás.

A főzőhely lekapcsolási ideje a beállított főzési fokozattól függ (1 és 10 órás időtartam között).

A főzőhely fűtése kikapcsolódik. A főzőhelykijelzőn felváltva villog az *FB* és a *H/h* maradékhő-kijelző.

### 10.1 A főzés folytatása automatikus lekapcsolás után

1. Érintsen meg egy tetszőleges kezelőfelületet.
  - ✓ A kijelző ekkor kialszik.
2. Állítsa be újra.

## 11 Melegen tartási funkció

A melegentartás funkcióval csokoládét vagy vaját olvaszthat és melegen tarthatja az ételeket vagy az edényeket.

### 11.1 Melegen tartási funkció bekapcsolása

1. Válassza ki a főzőhelyet.

2. Érintse meg a *L* szimbólumot.
  - ✓ Az *L* világít a főzési fokozat kijelzőjén.

### 11.2 A melegentartás funkció kikapcsolása

1. Válassza ki a főzőhelyet.
2. Érintse meg a *L* szimbólumot.
  - ✓ Az *L* világít a főzési fokozat kijelzőjén.

## 12 Energiafogyasztás kijelzése

A funkcióval megjeleníthető a készülék be- és kikapcsolása közötti teljes energiafogyasztás.

A kikapcsolást követően 10 másodpercre megjelenik a fogyasztás kilowattórában, pl. 1,08 kWh.

A kijelzés pontossága többek között a hálózati feszültség minőségétől függ.

A kijelzés az alapbeállításokban aktiválható.

→ Oldal 11

## 13 Alapbeállítások

Készülékét beállíthatja a saját igényei szerint.

### 13.1 Az alapbeállítások áttekintése

Itt áttekintést kaphat az alapbeállításokról és a gyárilag előre beállított értékekről.

Kijelzés	Kiválasztás
<i>c1</i>	Automatikus gyerekzár <i>0</i> – Kikapcsolva <sup>1</sup> <i>1</i> – Bekapcsolva <i>2</i> – Manuális és automatikus gyerekzár kikapcsolva.
<i>c2</i>	Hangjelzés <i>0</i> – A nyugtázó jelzés és a hibás kezelés jelzése ki van kapcsolva. A főkapcsoló jele bekapcsolva marad. <i>1</i> – Csak a hibás kezelés jelzése van bekapcsolva. <i>2</i> – Csak a nyugtázó jelzés van bekapcsolva. <i>3</i> – A nyugtázó jelzés és a hibás kezelés jelzése be van kapcsolva. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Gyári beállítás

Kijelzés	Kiválasztás
<i>c3</i>	Energiafogyasztás kijelzése A hálózati feszültséggel kapcsolatban érdeklődjön áramszolgáltatójánál. <i>0</i> – Fogyasztás kijelzése kikapcsolva. <sup>1</sup> <i>1</i> – Fogyasztás kijelzése 230 V hálózati feszültség esetén. <i>2</i> – Fogyasztás kijelzése 400 V hálózati feszültség esetén. <i>3</i> – Fogyasztás kijelzése 220 V hálózati feszültség esetén. <i>4</i> – Fogyasztás kijelzése 240 V hálózati feszültség esetén.
<i>c5</i>	Automatikus időzítés <i>0</i> – Kikapcsolva. <sup>1</sup> <i>1</i> – Időtartam, mely után a főzőhelyek kikapcsolnak.
<i>c6</i>	Időzítés vége hangjelzés időtartama <i>1</i> – 10 másodperc. <i>2</i> – 30 másodperc. <i>3</i> – 1 perc. <sup>1</sup>
<i>c7</i>	A fűtőtestek hozzákapcsolása <i>0</i> – Kikapcsolva <sup>1</sup> <i>1</i> – Bekapcsolva <i>2</i> – Utolsó beállítás a főzőhely kikapcsolása előtt.

<sup>1</sup> Gyári beállítás


Kijelzés	Kiválasztás
	A főzőhelyek kiválasztási ideje – Korlátlan: Az utolsóként kiválasztott főzőhelyet bármikor beállíthatja anélkül, hogy újra kiválasztaná. <sup>1</sup> – Az utolsóként kiválasztott főzőhelyet a kiválasztást követő 10 másodpercben beállíthatja. Később a beállítás előtt újra ki kell választania a főzőhelyet.
	Visszaváltás a gyári beállításokra – Kikapcsolva. <sup>1</sup> – Bekapcsolva.

<sup>1</sup> Gyári beállítás

## 13.2 Alapbeállítások módosítása

**Követelmény:** A főzőlap ki van kikapcsolva.

1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. A következő 10 másodpercben tartsa nyomva 4 másodpercig a ikont.



- ✓ jelenik meg.
- ✓ A főzőhelykijelzőn világít: .

3. Koppintson a szimbólumra mindaddig, amíg meg nem jelenik a kívánt kijelzés.
4. A szabályzógombbal állítsa be a kívánt értéket.



5. Tartsa nyomva a ikont 4 másodpercig.  
 ✓ A beállítás aktiválódott.

**Tipp:** Az alapbeállításokból történő kilépéshez kapcsolja ki a főzőlapot a gombbal. Kapcsolja be ismét a főzőlapot, majd állítsa be újra.

# 14 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működésképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

## 14.1 Tisztítószer

Megfelelő tisztítószer és üvegkaparó az ügyfélszolgálaton, az online-shopban vagy a kereskedésekben érhető el.

### FIGYELEM!

A nem megfelelő tisztítószer károsíthatja a készülék felületét.

- ▶ Soha ne használjon nem megfelelő tisztítószereket.

### Alkalmatlan tisztítószer

- Higítatlan öblítőszer
- Mosogatógéphez használatos tisztítószer
- Súrolószer
- Aggresszív tisztítószer, mint például sütőtisztító spray vagy folttisztító
- Karcolást okozó szivacsot
- Magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógép

## 14.2 Üvegkerámia tisztítása

A főzőhelyet minden használat után tisztítsa meg, hogy a főzési maradék ne égjen oda.

**Megjegyzés:** Vegye figyelembe a nem megfelelő tisztítószerekre vonatkozó információkat. → *Oldal 12*

**Követelmény:** A főzőmező lehűlt.

1. Az erős szennyeződést üvegkaparóval távolítsa el.
2. Tisztítsa meg a főzőhelyet üvegkerámia-tisztítószerrel.

Ügyeljen a tisztítószer csomagolásán található tisztítási utasításokra.

**Tipp:** Üvegkerámiához készült speciális habbal jó tisztítási eredmények érhetők el.

## 14.3 Főzőfelület keretének tisztítása

Használat után tisztítsa meg a főzőfelület keretét, ha azony szennyeződés vagy foltok találhatók.

### Megjegyzések

- Vegye figyelembe a nem megfelelő tisztítószerekre vonatkozó információkat. → *Oldal 12*
- Ne használja az üvegkaparót.



1. A főzőfelület keretét meleg mosogatószeres vízzel és puha törlőkendővel tisztítsa.  
Az új szivacskenőket használat előtt alaposan mossa ki.
2. Puha törlőruhával törölje szárazra.

## 14.4 A szabályzógomb tisztítása

Szükség esetén tisztítsa meg a szabályzógombot.

- ▶ Törölje át a szabályzógombot langyos, szappanos vízzel.
  - Vegye figyelembe a nem megfelelő tisztítószerre vonatkozó információkat. → *Oldal 12*
  - Ne tisztítsa a szabályzógombot mosogatógépben!
  - Ne merítse a szabályzógombot öblítővízbe.

# 15 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Így módon elkerüli a felesleges költségeket.

## FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgálatot.

## FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, egyedi csatlakozóvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

## 15.1 Útmutatások a kijelzőn

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Nincs	Az áramellátás kimaradt. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze a készülék háztartási biztosítékát.</li> <li>2. Ellenőrizze más elektronikus készülékeknél, hogy nem áramkimaradásról van-e szó.</li> </ol>
Minden kijelzés villog	A kezelőelemek nedvesek vagy tárgyak vannak azokon. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Szárítsa meg a kezelőelemeket vagy távolítsa el róluk a tárgyakat.</li> </ul>
$F2$	Hosszabb ideig, nagy teljesítménnyel használt több főzőhelyet. Az elektronika védelme érdekében a főzőhely kikapcsolt. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Várjon egy ideig.</li> <li>2. Koppintson egy kívánt kezelőelemre.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ha az üzenet már nem jelenik meg, az elektronika megfelelően lehűlt. Folytathatja a főzést.</li> </ul> </li> </ol>
$F4$	Az $F2$ lekapcsolta a főzőhelyet, de az elektronika tovább melegedett. Emiatt minden főzőhely kikapcsolt. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Várjon egy ideig.</li> <li>2. Koppintson egy kívánt kezelőelemre.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ha az üzenet már nem jelenik meg, az elektronika megfelelően lehűlt. Folytathatja a főzést.</li> </ul> </li> </ol>
Az $F5$ és a főzési fokozat felváltva villog. Egy hangjelzés hallható.	Forró edény a kezelőelemek területén. Az elektronika túlmelegedhet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Távolítsa el az edényt.</li> <li>✓ A kijelzés rövid idő eltelével eltűnik.</li> </ul>
$F5$ és jelzőhang	Forró edény a kezelőelemek területén. Az elektronika védelme érdekében a főzőhely kikapcsolt. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Távolítsa el az edényt.</li> <li>2. Koppintson egy kívánt kezelőelemre.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ha az üzenet már nem jelenik meg, az elektronika megfelelően lehűlt. Folytathatja a főzést.</li> </ul> </li> </ol>
$F8$	A főzőhely túl sokáig üzemelt és automatikusan lekapcsolt. A főzőhelyet azonnal újra bekapcsolhatja.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
dE és a főzőhelyek nem melegednek	Demó üzemmód aktiválva. <ol style="list-style-type: none"> <li>Váltsa le a készüléket 30 másodpercre a hálózatról, ehhez kapcsolja le rövid ideig a biztosítékot a biztosítékszekrényben.</li> <li>Koppintson a következő 3 percen egy kívánt kezelőelemre.</li> </ol>
Egy "E" betűvel kezdődő üzenet jelenik meg a kijelzőn, pl. E0111.	Az elektronika hibát észlelt. <ol style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket.  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ha egyszeri zavarról volt szó, az üzenet eltűnik.</li> </ul> </li> <li>Ha az üzenet újra megjelenik, hívja a vevőszolgálatot. A telefonhívás során adja meg a pontos hibaüzenetet.                      → "Vevőszolgálat", Oldal 14</li> </ol>

## 16 Ártalmatlanítás

Itt megtudhatja, hogyan ártalmatlanítsa megfelelő módon régi készülékét.

### 16.1 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

- ▶ Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## 17 Vevőszolgálat

Ha a használatban bármilyen kérdése van, ha nem tudja önállóan elhárítani a zavart a készüléken, vagy ha a készüléket meg kell javítani, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

**Megjegyzés:** A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat. Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

### 17.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)


A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típus tábláján találja.

A típus tábla a készülék garanciajegyén található.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.







REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)

**Constructa-Neff Vertriebs-GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY



9001590189  
010210  
hu