


"PRENDRE SOIN DE SOI, PRENDRE SOIN DE SON LINGE."

Prendre soin de soi, c'est cuisiner de bons produits, frais de préférence, c'est prendre le temps, de lire, de flâner, de ne rien faire aussi ! Et c'est aussi prendre soin de ses vêtements. Laura est sensible aux belles matières, aux soeries, aux pulls tout doux en cachemire dont elle raffole ; et qu'elle aime veloutés et aériens comme sa chantilly.

LAURA
Chef pâtissière



LE LAVAGE



Introduction	232
Le lave-linge séchant tout intégrable	233
Les accessoires	244

LE LAVE-LINGE SÉCHANT TOUT INTÉGRABLE



Des programmes adaptés à vos besoins

En plus des programmes classiques tels que coton, coton Eco, synthétique, le lave-linge séchant NEFF propose 5 programmes spéciaux.

TAMBOUR VARIOSOFT:
ADAPTÉ AUX FIBRES ROBUSTES
COMME AUX PLUS DÉLICATES

Il est constitué d'aubes asymétriques. Selon le programme choisi, le tambour tourne dans un sens ou l'autre, brassant le linge robuste énergiquement, principalement avec le côté plat des aubes et le linge délicat en douceur, principalement avec leur côté arrondi. Pour accentuer l'effet, la structure "gouttes d'eau" du tambour reprend le profil des aubes.

NOUVEAU :
PROGRAMME SILENCE

Dormez bien, le lave-linge séchant NEFF prend soin de votre linge dans un calme reposant.

1^{ère} action : pour limiter le bruit, surtout occasionné lors des phases de remplissage d'eau, d'essorage et de vidage, les remplissages et les essorages intermédiaires sont supprimés. Pour vous garantir un linge parfaitement rincé, débarrassé des résidus lessiviels, le lave-linge se remplit d'une plus grande quantité d'eau dès la première phase.

2^{ème} action : l'essorage final est limité à 800 tours (1200 tours en cas de lavage + séchage).

3^{ème} action : pour que votre linge ne se chiffonne pas, le tambour du lave-linge tourne toutes les 10 min dans un sens et dans l'autre afin de défolder le linge. Ce programme vous permet de bénéficier des tarifs d'électricité heures creuses sans dérangement. Il est idéalement conçu pour 4 kg de linge mélangé.



ASTUCES



AFFICHAGE DIGITAL

Facile d'utilisation, l'écran digital indique la température, la vitesse d'essorage, la fin différée sélectionnée, le déroulement du programme et le temps restant.

PROGRAMME EXPRESS 15 MIN

Pour combler vos envies qui ne peuvent attendre, 15 min suffisent pour laver jusqu'à 2 kg de linge légèrement sale à 30°C. C'est le programme le plus rapide qui soit. Idéal quand on ne peut attendre avant une soirée ou un départ en vacances.

PROGRAMME MIX

Le programme Mix vous permet de laver ensemble 3 kg de coton et de synthétique à 30°C. Et il y a plein de raisons de l'utiliser : pas le temps de trier le linge, une trop petite quantité de tout...

NOUVEAU : NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE LA CUVE

Au fur et à mesure des séchages, des peluches viennent s'accumuler dans la cuve (partie inaccessible située à l'extérieur du tambour) et pourraient se redéposer sur le linge au prochain lavage. Pour garantir une hygiène parfaite et toujours le meilleur résultat de lavage, NEFF innove avec le nettoyage automatique de la cuve. Il suffit de positionner le bouton rotatif sur la fonction "Fluff clean" et la machine s'occupe de tout.

SÉCHAGE INTENSIF OU DÉLICAT

Le lave-linge séchant propose deux intensités de séchage. Vous utiliserez le séchage intensif pour les cotons et le séchage délicat pour les synthétiques.



LAVANTE-SÉCHANTE TOUT INTÉGRABLE

V6540X1EU

1649,99€*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G / efficacité de lavage A
- Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
- Volume du tambour : 52 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min
- Enchaînement automatique pour laver et sécher
- Charge coton prêt à ranger: 4 kg de linge
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 57
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 74

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Programme silence, Mix, Sport/Fitness, Express 15 min, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- Programmes Nettoyage cuve
- Programmes à minuterie

Confort/Sécurité

- Rajout de linge
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée jusque 24 h et affichage des modes de séchage
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Aquastop

Caractéristiques techniques

- Porte du meuble réversible
- Charnière du hublot à gauche
- Plinthe ajustable en hauteur : 16,5 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6,5 cm
- Pieds arrière réglables à l'avant par système à cardan
- Dimensions : H 82 x L 59,5 x P 58,4 cm

INSTALLATION

V6540X1EU

min. 500 max. 900 env. 1.150 env. 1.200 env. 1.100 env. 800 min. 500 max. 900 env. 1.300

adapté Cotes en mm

595 Bandeau 186 413 150 20+12 595 Boîtier

A Z 820 186 413 25 595 584

584 550 120 190 170 32 60 19 (max. 21) 50-60 max. 150 20+12 25 70 150

Mesures en mm

Détail Z (595) Trou 13 de profondeur 35 24 Cotes en mm