


# Flex Design – vælg dit design



## 1. Vælg dit produkt eller totalhøjden på din kombination af produkter



### Enkelte produkter

14 cm Vakuumskuffe Varmeskuffe Tilbehørsskuffe	38 cm Mikroovn	45 cm Kompaktovn	45 cm Kaffemaskine	60 cm Ovn
---	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------

### Kombination af produkter med Seamless Combination

60 cm Kompaktovn + skuffe (45 + 14 cm)	75 cm Ovn + skuffe (60 + 14 cm) Kompaktovn + 2 skuffer (45 + 14 + 14 cm)	90 cm 2 kompaktovne (45 + 45 cm)	98 cm Mikroovn + ovn (38 + 60 cm) Mikroovn + kompaktovn + skuffe (38 + 45 + 14 cm)	105 cm Kompaktovn + ovn (45 + 60 cm) 2 kompaktovne + skuffe (45 + 45 + 14 cm)	120 cm Kompaktovn + ovn + skuffe (45 + 60 + 14 cm)	120 cm Ovn + kompaktovn + skuffe (60 + 45 + 14 cm) 2 ovne (60 + 60 cm)
--	--	--	--	---	--	--

**BEMÆRK!** For at kunne montere enkelte højdekombinationer, er det nødvendigt at benytte mellemhylden Z11SZ00X1 ▶  
Vejl. pris kr. 540

**BEMÆRK!** Kræver mellemhylde: Z11SZ00X1

**BEMÆRK!** Kræver mellemhylde: Z11SZ00X1

**BEMÆRK!** Kræver mellemhylde: Z11SZ00X1

**BEMÆRK!** Kræver mellemhylde: Z11SZ00X1

**BEMÆRK!** Kræver mellemhylde: Z11SZ00X1

## 2. Vælg farve på dine Flex Design-lister og håndtag

Tilføj Flex Design-listerne i den valgte farve for at skabe det komplette produkt.

<p><b>Lister:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z9014BY0</li> <li>Z9014AY0</li> <li>Z9014MY0</li> <li>Z9014DY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 180</p>	<p><b>Lister:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z9038BY0</li> <li>Z9038AY0</li> <li>Z9038MY0</li> <li>Z9038DY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 233</p>	<p><b>Lister + 1 håndtag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z9045BY0</li> <li>Z9045AY0</li> <li>Z9045MY0</li> <li>Z9045DY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 381</p>	<p><b>Lister:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ZC045BY0</li> <li>ZC045AY0</li> <li>ZC045MY0</li> <li>ZC045DY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 381</p>	<p><b>Lister + 1 håndtag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z9060BY0</li> <li>Z9060AY0</li> <li>Z9060MY0</li> <li>Z9060DY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 433</p>	<p><b>Lister + 1 håndtag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z9075BY0</li> <li>Z9075AY0</li> <li>Z9075MY0</li> <li>Z9075DY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 466</p>	<p><b>Lister + 2 håndtag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z990BBY0</li> <li>Z990BAY0</li> <li>Z990BMY0</li> <li>Z990BDY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 635</p>	<p><b>Lister + 1 håndtag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z9098BY0</li> <li>Z9098AY0</li> <li>Z9098MY0</li> <li>Z9098DY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 571</p>	<p><b>Lister + 2 håndtag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z9105BY0</li> <li>Z9105AY0</li> <li>Z9105MY0</li> <li>Z9105DY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 678</p>	<p><b>Lister + 2 håndtag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z912ABY0</li> <li>Z912AAY0</li> <li>Z912AMY0</li> <li>Z912ADY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 772</p>	<p><b>Lister + 2 håndtag:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z912BBY0</li> <li>Z912BAY0</li> <li>Z912BMY0</li> <li>Z912BDY0</li> </ul> <p>Vejl. pris kr. 772</p>	
-	-	Twist Pad Flex®: Op til 2 stk.	Twist Pad Flex®: Op til 1 stk.	Twist Pad Flex®: Op til 2 stk.	Twist Pad Flex®: Op til 2 stk.	Twist Pad Flex®: Op til 2 stk.	Twist Pad Flex®: Op til 2 stk./ovn	Twist Pad Flex®: Op til 2 stk./ovn	Twist Pad Flex®: Op til 2 stk./ovn	Twist Pad Flex®: Op til 2 stk./ovn	Twist Pad Flex®: Op til 2 stk./ovn

## 3. Valgfri mulighed: Twist Pad Flex®

Hvis du har valgt den store ovn B69FY5CY0, den kompakte ovn C29MY7MY0 og/eller kaffemaskinen CL9TX11Y0, har du også mulighed for at tilføje Twist Pad Flex®.

**Twist Pad Flex®**  
Twist Pad Flex® kan bruges på både ovne og induktionskogeplader (på de 3 produkter, der har mulighed for denne styring, se informationen i boksen til venstre).

Brushed Bronze  
Z9801TWBY0

Anthracite Grey  
Z9801TWAY0

Metallic Silver  
Z9801TWMY0

Deep Black  
Z9801TWDY0

Vejl. pris kr. 392

