


# Flex Design – velg ditt design



## 1. Velg ditt produkt eller kombinasjon av produkter basert på totalhøyden



### Enkelt produkter

14 cm Vakuumskuff Varmeskuff Oppbevaringsskuff	38 cm Integrert mikroovn	45 cm Kompaktovn	45 cm Integrert kaffemaskin	60 cm Stekeovn

### Høydekombinasjon av produkter med "sømløst design"

60 cm Kompaktovn + skuff (45 + 14 cm)	75 cm Stekeovn + skuff (60 + 14 cm) Kompaktovn + 2 skuffer (45 + 14 + 14 cm)	90 cm 2 kompaktovner (45 + 45 cm)	98 cm Mikroovn + stekeovn (38 + 60 cm) Mikroovn + kompaktovn + skuff (38 + 45 + 14 cm)	105 cm Kompaktovn + stekeovn (45 + 60 cm) 2 kompaktovner + skuff (45 + 45 + 14 cm)	120 cm Kompaktovn + stekeovn + skuff (45 + 60 + 14 cm)	120 cm Stekeovn + kompaktovn + skuff (60 + 45 + 14 cm) 2 stekeovner (60 + 60 cm)
<p><b>OBS!</b> For å kunne montere enkelte høydekombinasjoner er det nødvendig å benytte mellomhyllen Z11SZ00X1</p> <p>Veil. pris: 790 kr</p>		<p><b>OBS!</b> Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1</p>	<p><b>OBS!</b> Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1</p>	<p><b>OBS!</b> Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1</p>	<p><b>OBS!</b> Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1</p>	<p><b>OBS!</b> Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1</p>

## 2. Velg farge på dine Flex Design lister og håndtak

Legg til Flex Design-listene i den fargen du ønsker for å skape det ferdige oppsettet. Der det trengs håndtak følger dette med i settet.

<p><b>Lister:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z9014BY0</li> <li>■ Z9014AY0</li> <li>■ Z9014MY0</li> <li>■ Z9014DY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 263 kr</p>	<p><b>Lister:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z9038BY0</li> <li>■ Z9038AY0</li> <li>■ Z9038MY0</li> <li>■ Z9038DY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 341 kr</p>	<p><b>Lister + 1 håndtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z9045BY0</li> <li>■ Z9045AY0</li> <li>■ Z9045MY0</li> <li>■ Z9045DY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 557 kr</p>	<p><b>Lister:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ZC045BY0</li> <li>■ ZC045AY0</li> <li>■ ZC045MY0</li> <li>■ ZC045DY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 557 kr</p>	<p><b>Lister + 1 håndtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z9060BY0</li> <li>■ Z9060AY0</li> <li>■ Z9060MY0</li> <li>■ Z9060DY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 635 kr</p>	<p><b>Lister + 1 håndtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z9060BY0</li> <li>■ Z9060AY0</li> <li>■ Z9060MY0</li> <li>■ Z9060DY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 635 kr</p>	<p><b>Lister + 1 håndtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z9075BY0</li> <li>■ Z9075AY0</li> <li>■ Z9075MY0</li> <li>■ Z9075DY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 682 kr</p>	<p><b>Lister + 2 håndtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z990BBY0</li> <li>■ Z990BAY0</li> <li>■ Z990BMY0</li> <li>■ Z990BDY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 929 kr</p>	<p><b>Lister + 1 håndtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z9098BY0</li> <li>■ Z9098AY0</li> <li>■ Z9098MY0</li> <li>■ Z9098DY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 836 kr</p>	<p><b>Lister + 2 håndtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z9105BY0</li> <li>■ Z9105AY0</li> <li>■ Z9105MY0</li> <li>■ Z9105DY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 1 007 kr</p>	<p><b>Lister + 2 håndtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z912ABY0</li> <li>■ Z912AAY0</li> <li>■ Z912AMY0</li> <li>■ Z912ADY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 1 130 kr</p>	<p><b>Lister + 2 håndtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z912BBY0</li> <li>■ Z912BAY0</li> <li>■ Z912BMY0</li> <li>■ Z912BDY0</li> </ul> <p>Veil. pris: 1 130 kr</p>
-	-	Twist Pad Flex®: Opp til 2 stk	Twist Pad Flex®: Kun 1 stk	Twist Pad Flex®: Opp til 2 stk	Twist Pad Flex®: Opp til 2 stk	Twist Pad Flex®: Opp til 2 stk	Twist Pad Flex®: Opp til 2 stk/ovn	Twist Pad Flex®: Opp til 2 stk/ovn	Twist Pad Flex®: Opp til 2 stk/ovn	Twist Pad Flex®: Opp til 2 stk/ovn	Twist Pad Flex®: Opp til 2 stk/ovn

## 3. Valgfritt alternativ: Twist Pad Flex®

Om du velger den store ovnen B69FY5CY0, kompaktovnen C29MY7MY0 og/eller kaffemaskinen CL9TX11Y0 har du også mulighet å legge til matchende Twist Pad Flex® som bryterbetjening.

**Twist Pad Flex®**  
Twist Pad Flex® kan benyttes både på ovner, kaffemaskin og induksjonstopper (på de produktene som har mulighet for slik styring).

Brushed Bronze ■ Z9801TWBY0  
Anthracite Grey ■ Z9801TWAY0  
Metallic Silver ■ Z9801TWMY0  
Deep Black ■ Z9801TWDY0

Veil. pris: 572 kr

