



Offen für Individualität

1 Slide & Hide®

Die voll versenkbare Backofentür jetzt neu auch mit Soft-Close-Funktion

2 Twist Pad Flex®

Intuitive Bedienung per Drehknopf von Kochfeld, Backofen und Kaffeevollautomat

3 Flex Control

Bedienung des Backofens oder Kaffeevollautomaten via Touch Screen oder Twist Pad Flex®

4 Flex Design

Auswahl von 4 Akzentfarben für NEFF Collection Geräte

1 *Offen wie kein Anderer.*


Slide & Hide®.

Die einzige voll versenkbare Backofentür *Slide & Hide®* von NEFF ermöglicht einen besseren und komfortablen Zugriff auf den Garraum. *Jetzt neu mit angenehmer Soft-Close-Funktion.*




Bei den Backöfen mit **Hide® Funktion** kann die **Backofentür vollständig in ein Fach unter dem Backofen eingeschoben** werden und schafft dadurch großzügig Platz in Deiner Küche. Dabei bleibt der Garraum genauso groß, wie bei einem Backofen mit normaler Klapptür.

Der **mitdrehende Türgriff Slide®** schwenkt während des Öffnens oder Schließens der Backofentür entgegen der Türbewegung mit und liegt dabei stets in gleicher Position in der Hand.



Slide

Der Türgriff schwenkt beim Öffnen und Schließen der Backofentür automatisch und ergonomisch mit.



Hide

Die Backofentür verschwindet beim Öffnen komplett unter dem Backofenraum und schafft so Platz in Ihrer Küche.

2 *Offen für Deine Intuition.*

Mit Twist Pad Flex®.

Genieße *intuitives Kochen* mit dem magnetischen, abnehmbaren Twist Pad Flex®.



Jetzt neu: Die Anwendung auf gleich mehreren Geräten. Präzise, einfache und schnelle *Bedienung von Kochfeld, Backofen und Kaffeevollautomaten.* Mit dem flexibel einsetzbaren Drehknopf von NEFF.



3 Offen für Deinen persönlichen Touch – oder Twist. Mit Flex Control.

Bediene Deinen Backofen per *Touchscreen* oder mit einem oder zwei *Twist Pad Flex®* (Drehknopf). Wähle Dein Bedienkonzept für das 6,8“ Premium TFT Display, wie es zu Dir passt:



1: Bedienung des Menüs über Touch-Funktion



2: Ein Twist Pad Flex® zur Steuerung des Menüs kombiniert mit Touch-Funktion



3: Klassische Bedienung über zwei Twist Pad Flex®: z. B. eines zur Steuerung der Heizart, eines für die Temperatur-Einstellung



Die Flex Control Steuerung für das 6,8“ Premium TFT Display ist auch für den Kaffeevollautomat in der Touch- oder Twistvariante mit einem Twist Pad Flex® erhältlich.



4

Offen für Deinen individuellen Stil.

Mit Flex Design.

Setze mit den Designelementen wie Backofengriff und Seitenleisten farbliche Akzente in Deiner Küche.

>> Für folgende NEFF Collection Geräte erhältlich: Backofen, Kochfeld, integrierter Kochfeldabzug, ausfahrbarer Kochfeldabzug aus Glas, Schrägeisse und Kompaktgeräte wie Dampfgarer und Kaffeevollautomat.



Brushed Bronze



Anthracite Grey



Metallic Silver



Deep Black

Verändere den *Look Deiner Küche* – ganz nach Deinem Geschmack und zu jeder Zeit.



Mehr zu unseren NEFF Produkten unter
WWW.NEFF-HOME.COM/DE
Deutschland



Mehr zu unseren NEFF Produkten unter
WWW.NEFF-HOME.COM/AT
Österreich

Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten.

© Copyright und Medieninhaber: Constructa-Neff Vertriebs-GmbH 81739 München. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.