

Installation guide



DE	Verbinden Sie Ihren Kaffeevollautomaten mit der Zukunft. _____	2
EN	Connect your fully automatic coffee machine to the future. _____	8
FR	Connectez votre machine à espresso automatique à l'avenir. _____	14
NL	Verbind uw volautomatische espressomachine met de toekomst. _____	20



Willkommen im vernetzten Zuhause!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen intelligenten Hausgerät und zu einem gänzlich neuen Alltagsgefühl mit Home Connect.*

Mit Home Connect steuern Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach: von der Waschmaschine über den Ofen bis hin zur Kaffeemaschine oder dem Staubsauger.

Über die Home Connect App haben Sie jederzeit Zugriff auf wichtige und nützliche Informationen rund um Ihr Hausgerät. So können Sie die Funktionen Ihres Gerätes steuern und Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Zudem unterstützt Sie die App in der optimalen Wartung Ihres Hausgerätes und bietet Inspiration durch vielfältige Kochrezepte. Entdecken Sie zudem das Home Connect Ökosystem, dessen Partner Ihnen noch mehr Funktionalitäten und Services bieten.

Home Connect eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, die Sie von einem Hausgerät nicht erwarten.

* Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com

Entdecken Sie die Möglichkeiten von Home Connect



Verwalten Sie Ihr Hausgerät

In der Geräteübersicht der App finden Sie alle Ihre verbundenen Geräte und haben Zugriff auf wichtige und nützliche Informationen. So können Sie zum Beispiel die Funktionen Ihres Gerätes steuern und Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.



Lassen Sie sich inspirieren.

Der Rezeptbereich bietet eine Vielzahl an inspirierenden Rezepten, Tipps und Videos, die das Kochen und Backen zu einem noch schöneren Erlebnis machen.



Hilfe und Unterstützung

Der Servicebereich bietet hilfreiche Informationen zur richtigen Wartung und Bedienung Ihres Geräts.



Noch mehr Vorteile

Unser Partnernetzwerk wächst stetig. Eine Übersicht aller Partner finden Sie unter www.home-connect.com.

Los geht's: Was Sie benötigen


- 1 | Ihr Hausgerät muss mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet sein.
- 2 | Ein Smartphone oder Tablet mit der aktuellsten Version des iOS oder Android Betriebssystems.
- 3 | Ihr Hausgerät in Reichweite des WLAN-Signals Ihres Heimnetzwerks.
- 4 | Den Namen (SSID) und Passwort (Key) Ihres WLAN-Netzwerks.
- 5 | Diese Installationsanleitung.

Wichtige Information:

Datensicherheit: Datensicherheit hat für Home Connect höchste Priorität. Der Austausch von Daten erfolgt stets verschlüsselt. Home Connect setzt Sicherheitsvorkehrung ein, die regelmäßig geprüft und aktualisiert werden. Mehr dazu unter www.home-connect.com.

Gerätesicherheit: Zum sicheren Betrieb Ihres Geräts mit Home Connect Funktion berücksichtigen Sie bitte die Sicherheitshinweise in der Geräte-Gebrauchsanleitung.

Schritt 1: Home Connect App herunterladen und Benutzerkonto anlegen

- 1 | Öffnen Sie den App Store (Apple Geräte) oder Google Play Store (Android Geräte) auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
 - 2 | Suchen Sie im Store nach „Home Connect“ und installieren Sie die App.
Home Connect App: 
 - 3 | Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich, um ein Home Connect Konto zu erstellen.
 - 4 | Notieren Sie sich die Home Connect Zugangsdaten (Benutzerkonto und Passwort) – Sie werden diese später benötigen.
- ✓ Die App führt Sie durch die notwendigen Schritte, um Ihr Gerät mit Home Connect zu verbinden. Die App verweist auf diese Anleitung, wenn nötig.

Schritt 2: Kaffeefullautomat mit dem Heimnetzwerk verbinden

- 1 | Ihr Kaffeefullautomat ist bereits mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet.
- 2 | Öffnen Sie die Home Connect App, um ein Gerät hinzuzufügen.
- 3 | Folgen Sie den Anweisungen in der App und beziehen Sie sich nur auf diese Anleitung, wenn Sie die App dazu auffordert


Hinweis:

Wir arbeiten laufend an der Verbesserung der Home Connect App. Dies kann zu Unterschieden bei den Verbindungsschritten führen. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen der neuesten Version Ihrer Home Connect App. Sie führt Sie durch den Verbindungsprozess.

Schritt 2.1: Kaffeefullautomat mit dem Heimnetzwerk verbinden mit WPS


Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 2.1 nur, wenn Sie die App dazu auffordert. Die folgenden Schritte beschreiben die Bedienung am Gerät.

- 1 | Wählen Sie bei der Erstinbetriebnahme Ihres Kaffeefullautomaten im Menü „**Home Connect**“ aus und drücken Sie Tipper [↵].



- 2 | Drücken Sie Tipper [↵], **„WiFi einschalten“**.
- 3 | Wählen Sie mit dem Tipper [↵] **„Netzwerk nicht verbunden“** aus und drücken Sie Tipper [↵].
- 4 | Wählen Sie mit dem Tipper [↵] oder [↵] **„Automatische Verbindung“** aus und drücken Sie Tipper [↵].

- 5 | Aktivieren Sie innerhalb der nächsten 2 Minuten die WPS-Funktion an Ihrem Heimnetzwerk-Router.
✓ Nach ein paar Sekunden erscheint im Display Ihres Kaffeefullautomaten **„Netzwerkverbindung erfolgreich“**.



- ✓ Die App wird benachrichtigt, sobald Ihr Kaffeefullautomat erfolgreich mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 6 | Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Hinweis:


Wenn die Verbindung nicht innerhalb von 2 Minuten hergestellt werden konnte, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Kaffeefullautomat in Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks befindet.

Bei einigen Hausgeräten wird der WPS-Modus auch „Automatische Anmeldung“ genannt.

Schritt 2.2: Kaffeefullautomat Schritt für Schritt mit dem Heimnetzwerk verbinden

Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 2.2 nur, wenn Sie die App dazu auffordert. Die folgenden Schritte beschreiben die Bedienung am Gerät.


- 1 | Wählen Sie bei der Erstinbetriebnahme Ihres Kaffeefullautomaten im Menü „**Home Connect**“ aus und drücken Sie Tipper [↵].



- 2 | Drücken Sie Tipper [↵] „**WiFi einschalten**“.
 - 3 | Wählen Sie mit dem Tipper [↵] „**Netzwerk nicht verbunden**“ aus und drücken Sie Tipper [↵].
 - 4 | Wählen Sie mit dem Tipper [↵] oder [↵] „**Manuell verbinden**“ aus und drücken Sie Tipper [↵].
- ✓ Das Gerät öffnet für 2 Minuten ein temporäres WLAN-Netzwerk „HomeConnect“.

Die App übermittelt über dieses temporäre WLAN-Netzwerk den Namen (SSID) und das Passwort Ihres Heimnetzwerks an den Kaffeefullautomaten und ermöglicht dem Kaffeefullautomaten so, sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.

- ✓ Nach ein paar Sekunden erscheint im Display Ihres Kaffeefullautomaten „**Netzwerkverbindung erfolgreich**“.



- 5 | Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Hinweis:

Bei einigen Hausgeräten wird der Schritt-für-Schritt-Modus auch „SAP-Modus“ oder „Manuelle Anmeldung“ genannt.


Wenn der Schritt-für-Schritt-Modus nicht funktioniert, überprüfen Sie:

- Ihr Hausgerät befindet sich in Reichweite des WLAN-Netzwerks.
- Ihr Smartphone/Tablet ist mit dem Heimnetzwerk verbunden.
- Ihr Smartphone/Tablet und das Hausgerät sind mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden.


Schritt 3: Kaffeevollautomat mit der Home Connect App verbinden

Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 3 nur, wenn Sie die App dazu auffordert. Die folgenden Schritte beschreiben die Bedienung am Gerät.


- 1 | Wählen Sie mit dem Tipper [<] oder [>], „**Mit App verbinden**“ aus und Drücken Sie Tipper [✓].



- ✓ Ihnen bleiben nun 2 Minuten Zeit, um in der HomeConnect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet Ihren Kaffeevollautomaten hinzuzufügen, sobald er dort angezeigt wird.
- ✓ Nach ein paar Sekunden erscheint im Display Ihres Kaffeevollautomaten „**Netzwerkverbindung erfolgreich**“.



- 2 | Wählen Sie mit dem Tipper [<] oder [>], „**Fernstart aus**“ und drücken Sie Tipper [✓].

- ✓ Nun erscheint ein Warnhinweis. Sobald Sie ihn bestätigt haben, wird der Fernstat aktiviert.
- ✓ Durch berühren von  schließen Sie die Einrichtung der Home Connect ab und gelangen wieder zur Erstinbetriebnahme Ihres Kaffeevollautomaten.

- 3 | Folgen Sie den Anweisungen in der App.

Hinweis:

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone/ Tablet in Reichweite Ihres Heimnetzwerks befindet.

Welcome to the connected home!

Congratulations on your new smart appliance with Home Connect, designed to simplify your life and make it more enjoyable.*

Home Connect helps you to manage your home appliances with ease and comfort, providing a variety of functions beyond simple remote control.

The Home Connect app gives you important and useful information about your appliance, allowing you to customize and trigger certain functionalities and actions. Furthermore, the app offers support on how to properly maintain your appliance and also inspires with a variety of recipes. Explore our ecosystem of partners and gain even more functionalities and services.

Home Connect opens up a world of possibilities exceeding your expectations of a home appliance.

* The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. You can find more information on www.home-connect.com

Explore: With the Home Connect app you can...



Manage your appliance

In the app's appliance section you have an overview of your connected appliances, offering a variety of functions beyond simple remote control. Monitor the appliance's progress, change or pause programs, change settings, trigger actions, and receive notifications.



Be inspired

The recipe section provides a variety of inspiring recipes, tips and videos, that will make cooking and baking even more enjoyable.



Get support

The service section gives helpful information on how to maintain and operate your appliance properly.



Discover even more benefits

We are constantly expanding our ecosystems of partners. Please refer to www.home-connect.com for an overview of all partners.

Let's get started: what you need


- 1 | Your appliance must be installed properly and turned on.
- 2 | A smartphone or tablet equipped with the latest version of iOS or Android operating system.
- 3 | Your home appliance within the Wi-Fi signal of your home network.
- 4 | The name of your Wi-Fi network (SSID) and its password (key).
- 5 | This installation guide.

Important information:

Data security: Home Connect values customer data, ensuring the transfer of data is encrypted. Home Connect utilizes a variety of security measures, which are periodically reviewed. For further information visit www.home-connect.com.

Appliance safety: To ensure safe operation of your appliance with Home Connect functionality, please consult the safety information in the appliance instruction manual.

Step 1: Download the Home Connect app and create a user account

- 1 | Open the App Store (Apple devices) or Google Play Store (Android devices) on your smartphone or tablet.
 - 2 | Search for the “Home Connect” app in the store’s search and install it.
The Home Connect app: 
 - 3 | Open the app and register to create a Home Connect account.
 - 4 | Write down your Home Connect account credentials (user account and password), you will need them later.
- ✓ The app will guide you through the steps of adding your appliance to Home Connect. It will refer to this guide only when needed.

Step 2: Connect your fully automatic coffee machine to your home network

- 1 | Your fully automatic coffee machine must be installed properly and turned on.
- 2 | Open your Home Connect app to add an appliance.
- 3 | Please follow the directions in the app and refer to this guide only when prompted to by the app.


Information:

We are constantly working to improve the Home Connect app, which may lead to differences in the setup steps. Please rely on the instructions in the latest version of the Home Connect app to guide you through the setup process.

Step 2.1: Connect your fully automatic coffee machine to your home network with WPS


Please enter step 2.1 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

- 1 | On initial set-up of your fully automatic coffee machine select **"Home Connect"** in the menu and press the button marked [↵].



- 2 | Press the button marked [↵] **"Turn on Wi-Fi"**.
- 3 | Use the button marked [↵] to select **"Network not connected"** and press the button marked [↵].
- 4 | Use the button marked [⏪] or [⏩] to select **"Automatic connection"** and press the button marked [↵].

- 5 | Activate the WPS function on your home network router within the next 2 minutes.
 - ✓ After a few seconds, the display of your fully automatic coffee machine shows **"Network connection successful"**.



- ✓ The app is notified as soon as your fully automatic coffee machine is successfully connected to your Wi-Fi network.
- 6 | Follow the instructions in the app.

Information:


If the connection could not be established within 2 minutes, make sure your fully automatic coffee machine is within the range of your Wi-Fi network.

For some appliances the WPS mode is also called "automatic mode".

Step 2.2: Connect your fully automatic coffee machine to your home network step-by-step

Please enter step 2.2 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

- 1 | On initial set-up of your fully automatic coffee machine select **"Home Connect"** in the menu and press the button marked [↵].




- 2 | Press the button marked [↵] **"Turn on Wi-Fi"**.
- 3 | Use the button marked [↵] to select **"Network not connected"** and press the button marked [↵].
- 4 | Use the button marked [←] or [→] to select **"Manual connection"** and press the button marked [↵].

- ✓ The appliance will open a temporary Wi-Fi network, "Home Connect" for 2 minutes.

Using this temporary Wi-Fi network, the app will transfer the name (SSID) and the password of your home network to the fully automatic coffee machine, thereby enabling the fully automatic coffee machine to connect to your home network.

- ✓ After a few seconds, the display of your fully automatic coffee machine shows **"Network connection successful"**.



- 5 | Follow the instructions in the app.

Information:


For some appliances the step-by-step mode is also called "SAP mode" or "manual mode". If the step-by-step mode does not work please check:

- Your appliance is in the range of the Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet is connected to your home Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet and appliance are connected to the same home Wi-Fi network.


Step 3: Connect your fully automatic coffee machine to the Home Connect app

Please enter step 3 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.


- 1 | Use the button marked [<] or [>] to select "**Connect to app**" and press the button marked [✓].



- ✓ As soon as your fully automatic coffee machine is shown in the Home Connect app, you only have 2 minutes to add it to your smartphone or tablet.
- ✓ After a few seconds, the display of your fully automatic coffee machine shows "**Network connection successful**".



- 2 | Use the button marked [<] or [>] to select "**Remote start off**" and press the button marked [✓].

- ✓ A warning will now appear. As soon as you have acknowledged it, remote start will be activated.
- ✓ By touching  you will complete the Home Connect set-up process and return to the initial set-up of your fully automatic coffee machine.

- 3 | Follow the instructions in the app.

Information:

If the connection could not be established make sure your smartphone/tablet is within range of your Wi-Fi network.

Bienvenue dans une maison interconnectée !

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil électroménager intelligent et pour la nouvelle expérience quotidienne qui vous attend avec Home Connect.*

Home Connect vous facilite en effet le contrôle de vos appareils électroménagers : du lave-linge au four en passant par la machine à café ou l'aspirateur.

L'appli Home Connect vous donne accès à tout moment à des informations importantes et utiles concernant votre appareil électroménager. Vous pouvez ainsi contrôler les fonctions de votre appareil et les adapter individuellement à vos besoins. L'appli vous accompagne en outre dans la maintenance optimale de votre appareil électroménager et donne des ailes à votre inspiration grâce à un large éventail de recettes. Découvrez l'écosystème Home Connect, dont les partenaires vous offrent encore plus de fonctionnalités et de services.

Home Connect vous ouvre de nombreuses possibilités que vous n'attendez pas d'un appareil électroménager.

* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse www.home-connect.com.

Découvrez les possibilités de Home Connect



Gérez votre appareil électroménager

Dans l'appli, l'aperçu des appareils vous montre tous les appareils connectés et vous donne accès à des informations importantes et utiles. Vous pouvez ainsi contrôler, par exemple, les fonctions de votre appareil et les adapter à vos besoins individuels.



Venez trouver l'inspiration

La rubrique Recettes contient une grande variété de recettes inspirantes, de conseils et de vidéos qui font de la cuisine et de la pâtisserie une expérience encore plus agréable.



Aide et assistance

La rubrique Service fournit des informations précieuses pour la maintenance et l'utilisation conforme de votre appareil.



Encore plus d'avantages

Notre réseau de partenaires augmente en permanence. Vous trouverez la liste de tous nos partenaires sous www.home-connect.com.

En avant :

De quoi avez-vous besoin ?


- 1 | Votre appareil électroménager doit être branché au secteur et allumé.
- 2 | Un smartphone ou une tablette doté(e) de la version actuelle de leur système d'exploitation.
- 3 | Votre appareil électroménager à portée du signal Wi-Fi de votre réseau domestique.
- 4 | Le nom (SSID) et le mot de passe (Key) de votre réseau domestique Wi-Fi.
- 5 | La présente notice d'installation.

Information importante :

Sécurité des données : pour Home Connect, la sécurité des données a priorité absolue. L'échange des données s'effectue toujours de manière cryptée. Home Connect met en place des mesures de sécurité qui sont contrôlées et actualisées régulièrement. Pour en savoir plus, consultez le site www.home-connect.com.

Sécurité de l'appareil : pour utiliser votre appareil en toute sécurité avec la fonction Home Connect, veuillez tenir compte des consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi de votre appareil.

Étape 1 : télécharger l'appli Home Connect et créer un compte d'utilisateur

- 1 | Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez l'App Store (pour les appareils Apple) ou Google Play Store (pour les appareils Android).
 - 2 | Recherchez « Home Connect » dans le Store et installez l'appli.
Appli Home Connect : 
 - 3 | Ouvrez l'appli et enregistrez-vous afin de créer un compte Home Connect.
 - 4 | Notez les données d'accès à Home Connect (compte utilisateur et mot de passe) - vous en aurez besoin plus tard.
- ✓ L'appli vous guide à travers les étapes nécessaires pour connecter votre appareil à Home Connect. L'appli se réfère à la présente notice, si nécessaire.

Étape 2 : connecter la machine à expresso automatique au réseau domestique

- 1 | Votre machine à expresso automatique est branchée au secteur et allumée.
- 2 | Ouvrez l'appli Home Connect pour ajouter un appareil.
- 3 | Suivez les instructions figurant dans l'appli et ne vous référez aux présentes instructions que si l'appli vous y invite.


Remarque :

Nous travaillons constamment à améliorer l'appli Home Connect. Ceci peut entraîner des différences dans les étapes de connexion. Veuillez suivre les instructions de la dernière version de votre appli Home Connect. Elles vous guident tout au long du processus de connexion.

Étape 2.1 : connecter la machine à expresso automatique au réseau domestique avec WPS


Suivez les instructions figurant à l'étape 2.1 uniquement lorsque l'appli vous y invite. Les étapes suivantes décrivent la commande au niveau de l'appareil.

- 1 | Lors de la première mise en service, sélectionnez votre machine à expresso automatique dans le menu « **Home Connect** » et appuyez sur le tipper [↵].



- 2 | Appuyez sur le tipper [↵] « **Activer le Wi-Fi** ».
- 3 | Sélectionnez, avec le tipper, [↵] « **Réseau non connecté** » et appuyez sur le tipper [↵].
- 4 | Sélectionnez, avec le tipper, [↵] ou [↵] « **Connexion automatique** » et appuyez sur le tipper [↵].

- 5 | Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique.
 - ✓ Au bout de quelques secondes, le message suivant apparaît sur l'écran de la machine à expresso automatique : « **Connexion réseau réussie** ».



- ✓ L'appli est avertie dès que votre machine à expresso automatique est connectée avec succès à votre réseau Wi-Fi.
- 6 | Veuillez suivre les instructions de l'appli.

Remarque :


Si la connexion n'a pas pu être établie dans les 2 minutes, assurez-vous que votre machine à expresso automatique est bien à portée de votre réseau Wi-Fi.

Sur certains appareils électroménagers, le mode WPS est également appelé « Connexion automatique ».

Étape 2.2 : connecter votre machine à expresso automatique pas à pas à votre réseau domestique

Suivez les instructions figurant à l'étape 2.2 uniquement lorsque l'appli vous y invite. Les étapes suivantes décrivent la commande au niveau de l'appareil.


- 1 | Lors de la première mise en service, sélectionnez votre machine à expresso automatique dans le menu « **Home Connect** » et appuyez sur le tipper [↵].



- 2 | Appuyez sur le tipper [>] « **Activer le Wi-Fi** ».
 - 3 | Sélectionnez, avec le tipper, [>] « **Réseau non connecté** » et appuyez sur le tipper [↵].
 - 4 | Sélectionnez, avec le tipper, [<] ou [>] « **Connexion manuelle** » et appuyez sur le tipper [↵].
- ✓ L'appareil ouvre un réseau Wi-Fi « HomeConnect » temporaire pendant 2 minutes.

L'appli transmet le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau domestique à la machine à expresso automatique via ce réseau Wi-Fi temporaire, permettant ainsi à la machine à expresso automatique de se connecter au réseau domestique.

- ✓ Au bout de quelques secondes, le message suivant apparaît sur l'écran de la machine à expresso automatique : « **Connexion réseau réussie** ».



- 5 | Veuillez suivre les instructions de l'appli.

Remarque :

Sur certains appareils électroménagers, le mode pas à pas est également appelé « Mode SAP » ou « Connexion manuelle ».


Si le mode pas à pas ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- Votre appareil électroménager se trouve à portée du réseau Wi-Fi.
- Votre smartphone/tablette est connecté(e) au réseau domestique.
- Votre smartphone/tablette et l'appareil électroménager sont connectés au même réseau Wi-Fi.


Étape 3 : connecter la machine à espresso automatique à l'appli Home Connect


Suivez les instructions figurant à l'étape 3 uniquement lorsque l'appli vous y invite. Les étapes suivantes décrivent la commande au niveau de l'appareil.

- 1 | Sélectionnez, avec le tipper, [<] ou [>] « **Connecter avec App** » et appuyez sur le tipper [✓].



- ✓ Vous avez alors 2 minutes pour ajouter votre machine à espresso automatique dans l'appli Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette à partir du moment où elle y est affichée.
- ✓ Au bout de quelques secondes, le message suivant apparaît sur l'écran de la machine à espresso automatique : « **Connexion réseau réussie** ».



- 2 | Sélectionnez, avec le tipper, [<] ou [>] « **Démarrage à distance désactivé** » et appuyez sur le tipper [✓].
 - ✓ Un avertissement apparaît. Une fois que vous avez validé ce dernier, le démarrage à distance est activé.
 - ✓ Appuyez sur  pour terminer la configuration de Home Connect et accéder de nouveau à la première mise en service de votre machine à espresso automatique.
- 3 | Veuillez suivre les instructions de l'appli.

Remarque :

Si la connexion ne peut être établie avec succès, assurez-vous que votre smartphone/tablette est bien à portée de votre réseau domestique.

Welkom in het thuisnetwerk!

Gefeliciteerd met uw nieuwe intelligente huishoudapparaat en met een geheel nieuwe wereldbeschouwing door Home Connect.*

Met Home Connect bestuurt u uw huishoudapparaten heel eenvoudig: van de wasmachine via de oven tot aan de koffiemachine of de stofzuiger.

Via de Home Connect app heeft u op ieder moment toegang tot belangrijke en nuttige informatie rond uw huishoudapparaat. Zo kunt u de functies van uw apparaat regelen en aan uw individuele wensen aanpassen. Bovendien ondersteunt de app u bij het optimale onderhoud van uw huishoudapparaat en levert u inspiratie door talrijke kookrecepten. Ontdek bovendien het Home Connect ecosysteem, de partners hiervan bieden u nog meer functionaliteiten en diensten.

Home Connect opent talrijke mogelijkheden die u niet verwacht van een huishoudapparaat.

* De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Ontdek de mogelijkheden van Home Connect



Beheer uw huishoudapparaat

In het overzicht van apparaten in de app vindt u alle aangesloten apparaten en heeft u toegang tot belangrijke en nuttige informatie. Zo kunt u bijvoorbeeld de functies van uw apparaat regelen en aan uw individuele wensen aanpassen.



Laat u inspireren.

De rubriek recepten biedt talrijke recepten, tips en video's die het koken en bakken tot een nog mooiere belevenis maken.



Hulp en ondersteuning

De rubriek service biedt nuttige informatie over het juiste onderhoud en de bediening van uw apparaat.



Nog meer voordelen

Ons partnernetwerk groeit continu. Een overzicht van alle partners vindt u op www.home-connect.com.

Zo gaat het: Wat u nodig heeft


- 1 | Uw huishoudapparaat moet met het stroomnet zijn verbonden en zijn ingeschakeld.
- 2 | Een smartphone of tablet, uitgerust met de meest actuele versie van het desbetreffende iOS of Android besturingssysteem.
- 3 | Uw huishoudapparaat binnen het bereik van het Wi-Fi-signaal van uw thuisnetwerk.
- 4 | Naam (SSID) en wachtwoord (key) van uw Wi-Fi-netwerk.
- 5 | Deze installatiehandleiding.

Belangrijke informatie:

Gegevensbescherming: Gegevensbescherming heeft voor Home Connect de hoogste prioriteit. De uitwisseling van gegevens vindt altijd gecodeerd plaats. Home Connect past veiligheidsmaatregelen toe die regelmatig worden gecontroleerd en geactualiseerd. Meer hierover op www.home-connect.com.

Apparaatveiligheid: Houd voor het veilig gebruik van uw apparaat met Home Connect functie a.u.b. de veiligheidsinstructies aan zoals vermeld in de handleiding van het apparaat.

Stap 1: Home Connect app downloaden en gebruikersaccount aanmaken

- 1 | Open de App store (Apple-toestellen) of de Google Play store (Android-toestellen) op uw smartphone of tablet.
 - 2 | Zoek in de store naar „Home Connect“ en installeer de app.
Home Connect app: 
 - 3 | Open de app en registreer uzelf om een Home Connect account aan te maken.
 - 4 | Noteer de toegangsgegevens voor Home Connect (gebruikersaccount en wachtwoord) – U heeft deze later nodig.
- ✓ De app begeleidt u door de noodzakelijke stappen om uw apparaat met Home Connect te verbinden. De app verwijst naar deze handleiding, indien nodig.

Stap 2: Volautomatische espressomachine met het thuisnetwerk verbinden

- 1 | Uw volautomatische espressomachine is al met het stroomnet verbonden en ingeschakeld.
- 2 | Open de Home Connect app om een apparaat toe te voegen.
- 3 | Volg de aanwijzingen in de app op en raadpleeg alleen deze handleiding als de app u daarom vraagt.


Aanwijzing:

Wij werken continu aan de verbetering van de Home Connect app. Dit kan verschillen bij de verbidingsstappen tot gevolg hebben. Volg de aanwijzingen van de nieuwste versie van de Home Connect app op. Hierdoor wordt u door het verbidingsproces geleid.

Stap 2.1: Volautomatische espressomachine m.b.v. WPS met het thuisnetwerk verbinden


Volg de aanwijzingen in stap 2.1 alleen op als de app u daarom vraagt. De volgende stappen beschrijven de bediening op het toestel.

- 1 | Selecteer bij de eerste inbedrijfstelling van de volautomatische espressomachine in het menu „**Home Connect**“ en druk op de Tipper-pijl [↵].



- 2 | Druk op de Tipper-pijl [↵], „**WiFi inschakelen**“.
- 3 | Kies met de Tipper-pijl [↵], „**Netwerk niet verbonden**“ en druk op de Tipper-pijl [↵].
- 4 | Kies met de Tipper-pijl [↵] of [↵], „**Automatische verbinding**“ en druk op de Tipper-pijl [↵].

- 5 | Activeer binnen de volgende 2 minuten de WPS-functie op uw thuisnetwerk-router.
 - ✓ Na een paar seconden verschijnt er op het display van uw volautomatische espressomachine „**Netwerkverbinding geslaagd**“.



- ✓ De app ontvangt een melding zodra uw volautomatische espressomachine succesvol met uw Wi-Fi-netwerk is verbonden.
- 6 | Volg de aanwijzingen in de app.

Aanwijzing:


Wanneer de verbinding niet binnen 2 minuten kon worden gemaakt, controleer dan of uw volautomatische espressomachine zich binnen het bereik van uw Wi-Fi-netwerk bevindt.

Bij sommige huishoudapparaten wordt de WPS-modus ook „Automatische aanmelding“ genoemd.

Stap 2.2: Volautomatische espressomachine stap voor stap met het thuisnetwerk verbinden

Volg de aanwijzingen in stap 2.2 alleen op als de app u daarom vraagt. De volgende stappen beschrijven de bediening op het apparaat.


- 1 | Selecteer bij de eerste inbedrijfstelling van de volautomatische espressomachine in het menu „**Home Connect**“ en druk op de Tipper-pijl [↵].



- 2 | Druk op de Tipper-pijl [>] „**WiFi inschakelen**“.
 - 3 | Kies met de Tipper-pijl [>] „**Netwerk niet verbonden**“ en druk op de Tipper-pijl [↵].
 - 4 | Kies met de Tipper-pijl [<] of [>] „**Handmatig verbinden**“ en druk op de Tipper-pijl [↵].
- ✓ Het apparaat opent gedurende 2 minuten een tijdelijk Wi-Fi-netwerk „HomeConnect“.

De app zendt via dit tijdelijke Wi-Fi-netwerk de naam (SSID) en het wachtwoord van uw thuisnetwerk aan de volautomatische espressomachine en stelt de volautomatische espressomachine zo in staat zich met het thuisnetwerk te verbinden.

- ✓ Na een paar seconden verschijnt er op het display van uw volautomatische espressomachine „**Netwerkverbinding geslaagd**“.



- 5 | Volg de aanwijzingen in de app.

Aanwijzing:

Bij sommige huishoudapparaten wordt de stap-voor-stap-modus ook „SAP-modus“ of „Handmatige aanmelding“ genoemd.


Wanneer de stap-voor-stap-modus niet functioneert, controleer dan het volgende:

- Uw huishoudapparaat bevindt zich binnen het bereik van het Wi-Fi-netwerk.
- Uw smartphone/tablet is met het thuisnetwerk verbonden.
- Uw smartphone/tablet en het huishoudapparaat zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden.


Stap 3: Volautomatische espressomachine met de Home Connect app verbinden


Volg de aanwijzingen in stap 3 alleen op als de app u daarom vraagt. De volgende stappen beschrijven de bediening op het apparaat.

- 1 | Kies met de Tipper-pijl [<] of [>], „Met app verbinden“ en druk op de Tipper-pijl [~].



- ✓ U heeft nu 2 minuten de tijd om in de HomeConnect app op uw smartphone of tablet uw volautomatische espressomachine toe te voegen, zodra deze daar wordt weergegeven.
- ✓ Na een paar seconden verschijnt er op het display van uw volautomatische espressomachine „**Netwerkverbinding geslaagd**“.



- 2 | Kies met de Tipper-pijl [<] of [>], „Start op afstand uit“ en druk op de Tipper-pijl [~].
 - ✓ Er verschijnt nu een waarschuwing. Zodra u deze heeft bevestigd, wordt de start op afstand geactiveerd.
 - ✓ Door aanraking van  sluit u de configuratie van Home Connect af en gaat u terug naar de eerste inbedrijfstelling van uw volautomatische espressomachine.
- 3 | Volg de aanwijzingen in de app.

Aanwijzing:

Wanneer de verbinding niet kon worden gemaakt, controleer dan of uw smartphone/tablet zich binnen het bereik van uw thuisnetwerk bevindt.



A series of ten horizontal grey bars, stacked vertically, serving as a writing area.



A large rectangular area consisting of ten horizontal grey bars, stacked vertically, which serves as a template for writing or drawing.

Home Connect opens up a world of possibilities,
exceeding your expectations of a home appliance.

To learn more about smart home appliances with
Home Connect and our partner ecosystem, visit
www.home-connect.com



If you have any questions or would like to contact
the Home Connect service hotline,
please visit us at www.home-connect.com



Home Connect is a service provided by Home Connect GmbH.

Apple App Store and iOS are trademarks of Apple Inc.
Google Play Store and Android are trademarks of Google Inc.
Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance.

