



Koble kaffeautomaten din opp mot fremtiden.
Installasjonsveiledning

home
connect

Velkommen til et smart hjem!

Gratulerer med ditt nye intelligente husholdningsapparat og med en helt ny hverdagsfølelse med Home Connect.*

Med Home Connect styrer du helt enkelt dine husholdningsapparater: alt fra vaskemaskin, varmeovn, kaffemaskin eller støvsuger.

Ved hjelp av Home Connect-appen har du til enhver tid tilgang til viktig og nyttig informasjon som gjelder husholdningsapparatet. På den måten kan du styre apparatets funksjoner og tilpasse dem dine individuelle behov. I tillegg hjelper appen deg med et optimalt vedlikehold av husholdningsapparatet og kan inspirere deg med mange ulike matoppskrifter. Oppdag i tillegg Home Connect-økosystemet. Partnerne her kan tilby deg enda flere funksjoner og tjenester.

Home Connect gir deg mange muligheter som du ikke venter å få av et husholdningsapparat.

* Home Connect-funksjonens tilgjengelighet avhenger av tilgjengeligheten til Home Connect-tjenestene i ditt land. Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Du finner mer informasjon om dette på www.home-connect.com

Oppdag mulighetene til Home Connect



Administrer husholdningsapparatet

I appens oversikt over apparater finner du alle tilkoblede apparater, og du får tilgang til viktig og nyttig informasjon. Du kan f.eks. styre apparatets funksjoner og tilpasse dem dine individuelle behov.



La deg inspirere.

Området med oppskrifter har mange ulike inspirerende oppskrifter, tips og videoer som gjør matlaging og baking til en enda finere opplevelse.



Hjelp og støtte

Serviceområdet har nyttig informasjon om korrekt vedlikehold og betjening av apparatet.



Enda flere fordeler

Vårt nettverk av partnere vokser stadig. Du finner en oversikt over alle partnere på internettadressen www.home-connect.com.

La oss komme i gang:

Dette trenger du

- 1 | Husholdningsapparatet må være koblet til strømmettet og slått på.
- 2 | En smarttelefon eller et nettbrett med den nyeste versjonen av iOS eller android operativsystem.
- 3 | Husholdningsapparatet er innenfor rekkevidde av hjemmenettverkets Wi-Fi-signal.
- 4 | Wi-Fi-nettverkets navn (SSID) og passord (Key).
- 5 | Denne installasjonsveiledningen.

Viktig informasjon:

Datavern: Datavern har høyeste prioritet for Home Connect. Alle data som utveksles, er kryptert. Home Connect iverksetter sikkerhetstiltak som kontrolleres og oppdateres med jevne mellomrom. Du finner mer informasjon om dette på www.home-connect.com.

Apparatsikkerhet: Følg sikkerhetsinstruksene i apparatets bruksanvisning for en sikker bruk av apparatet med Home Connect-funksjon.

Trinn 1: Laste ned Home Connect-appen og opprette brukerkonto

- 1 | Åpne App Store (Apple-enheter) eller Google Play Store (Android-enheter) på smarttelefonen eller nettbrettet.
 - 2 | Søk etter „Home Connect“ i nettbutikken og installer appen.
Home Connect-app: 
 - 3 | Åpne appen og registrer deg for å opprette en Home Connect-konto.
 - 4 | Noter tilgangsdata for Home Connect (brukerkonto og passord) – du vil få bruk for disse senere.
- ✓ Appen leder deg gjennom de nødvendige trinnene for å koble apparatet til Home Connect. Appen henviser til denne veiledningen når dette er nødvendig.

Trinn 2: Koble kaffeautomaten til hjemmenettverket

- 1 | Kaffeautomaten må på forhånd være koblet til strømmettet og slått på.
- 2 | Åpne Home Connect-appen for å legge til et apparat.
- 3 | Følg instruksjonene i appen og bruk denne veiledningen kun når appen oppfordrer deg til det.


Merk:

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre Home Connect-appen. Det kan føre til forskjeller når trinnene for oppkobling skal utføres. Hold deg til instruksjonene i siste versjon av Home Connect-appen. De leder deg gjennom tilkoblingsprosessen.

Trinn 2.1: Koble kaffeautomaten til hjemmenettverket med WPS


Du må bare følge instruksjonene i trinn 2.1 når Home Connect-appen oppfordrer deg til det. Trinnene nedenfor beskriver betjeningen av apparatet.

- 1 | Første gang du tar kaffeautomaten i bruk, må du velge „Home Connect“ og trykk på berøringsfeltet [↵].



- 2 | Trykk på berøringsfeltet [↵] **"Aktiver WiFi"**.
- 3 | Trykk på berøringsfeltet [↵] **„Nettverk ikke tilkoblet“** og trykk på berøringsfeltet [↵].
- 4 | Trykk på berøringsfeltet [↵] eller for å velge [↵] **„Automatisk tilkobling“** og trykk på berøringsfeltet [↵].

- 5 | Aktiver WPS-funksjonen på det trådløse nettverkets ruter innen utløpet av 2 minutter.
✓ Etter noen sekunder viser kaffeautomatens display **„Nettverksforbindelse opprettet“**.



- ✓ Så snart kaffeautomaten er vellykket koblet til Wi-Fi-nettverket, informeres appen om dette.
- 6 | Følg instruksjonene i appen.

Merk:


Hvis det ikke var mulig å opprette forbindelsen i løpet av 2 minutter, må du kontrollere at kaffeautomaten befinner seg innenfor Wi-Fi-nettverkets rekkevidde.

På noen husholdningsapparater kalles WPS-modus også „Automatisk tilkobling“.

Trinn 2.2: Koble kaffeautomaten til hjemmenettverket trinn for trinn

Du må bare følge instruksjonene i trinn 2.2 når appen oppfordrer deg til det. Trinnene nedenfor beskriver betjeningen av apparatet.


- 1 | Første gang du tar kaffeautomaten i bruk, må du velge „Home Connect“ og trykk på berøringsfeltet [↵].



- 2 | Trykk på berøringsfeltet [>] "Aktiver WiFi".
 - 3 | Trykk på berøringsfeltet [>] „Nettverk ikke tilkoblet“ og trykk på berøringsfeltet [↵].
 - 4 | Trykk på berøringsfeltet [⟨] eller for å velge [>] "Manuell tilkobling" og trykk på berøringsfeltet [↵].
- ✓ Apparatet åpner i 2 minutter et midlertidig Wi-Fi-nettverk „HomeConnect“.

Via dette midlertidige Wi-Fi-nettverket overfører appen hjemmenettverkets navn (SSID) og passord til kaffeautomaten og gjør dermed kaffeautomaten i stand til å koble seg opp mot hjemmenettverket.

- ✓ Etter noen sekunder viser kaffeautomatens display „Nettverksforbindelse opprettet“.



- 5 | Følg instruksjonene i appen.

Merk:

På noen husholdningsapparater kalles denne trinnvise modusen også for „SAP-modus“ eller „Manuell tilkobling“.


Hvis trinnvis modus ikke virker, må du kontrollere:

- at husholdningsapparatet befinner seg innenfor Wi-Fi-nettverkets rekkevidde.
- at smarttelefonen/nettbrettet er koblet til hjemmenettverket.
- at smarttelefonen/nettbrettet og husholdningsapparatet er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.


Trinn 3: Koble kaffeautomaten til Home Connect-appen

Du må bare følge instruksjonene i trinn 3 når appen oppfordrer deg til det. Trinnene nedenfor beskriver betjeningen av apparatet.

- 1 | Trykk på berøringsfeltet [<] eller for å velge [>] „Tilkobling med app“ og trykk på berøringsfeltet [✓].



- ✓ Du har nå 2 minutter for å legge til kaffeautomaten i Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet, så snart den vises der.
- ✓ Etter noen sekunder viser kaffeautomatens display „Nettverksforbindelse opprettet“.



- 2 | Trykk på berøringsfeltet [<] eller for å velge [>] "Fjernstart av" og trykk på berøringsfeltet [✓].
 - ✓ Nå vises en advarsel. Så snart du har bekreftet den, aktiveres fjernstart.
 - ✓ Ved å berøre [X] avslutter du innstillingene for Home Connect og går tilbake til første oppstart av kaffeautomaten.
- 3 | Følg instruksjonene i appen.

Merk:

Hvis det ikke var mulig å opprette en forbindelse, må du kontrollere at smarttelefonen/nettbrettet er innenfor hjemmenettverkets rekkevidde.

Home Connect gir deg mange muligheter som du ikke venter å få av et husholdningsapparat.

Du får vite mer om intelligente husholdningsapparater med Home Connect og om vårt partner-økosystem på www.home-connect.com



Har du spørsmål, eller ønsker du å ta kontakt med Home Connect Service Hotline?
Da kan du besøke oss på www.home-connect.com



Home Connect er en tjeneste fra Home Connect GmbH.

Apple App Store og iOS er varemerker som tilhører Apple Inc.
Google Play Store og Android er varemerker som tilhører Google Inc.
Wi-Fi er et varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.



no (9803) 8001107317