



Kösse össze automata kávéfőzőjét a jövővel.

Telepítési útmutató

home
connect

Üdvözljük a hálózatba kötött otthonában!

Gratulálunk az új intelligens háztartási készülékéhez és a mindennapok teljesen új átéléséhez a Home Connect segítségével.*

A Home Connect alkalmazással egészen egyszerűen vezérelheti háztartási készülékeit: a mosógéptől a sütőn át a kávéfőzőig vagy a porszívóig.

A Home Connect alkalmazással bármikor hozzáférhet a háztartási készülékével kapcsolatos fontos és hasznos információkhoz. Ez lehetővé teszi a készülék funkcióinak vezérlését és az Ön egyedi igényeihez való hozzáigazítását. Ezenkívül az alkalmazás segíti a háztartási készülék optimális karbantartását, és változatos receptekkel inspirálja Önt. Fedezze fel ezenfelül a Home Connect ökoszisztémát, amelynek partnerei még több funkciót és szolgáltatást kínálnak.

A Home Connect számos lehetőséget kínál, olyan dolgokat, amelyeket nem várna egy háztartási készüléktől.

* A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások. A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatos további információkat a www.home-connect.com cím alatt talál

Fedezze fel a Home Connect lehetőségeit



Kezelje a háztartási készülékét

Az alkalmazás készülékáttekintésében megtalálja az összes csatlakoztatott készüléket, továbbá hozzáférhet fontos és hasznos információkhoz. Így például vezérelheti a készülék funkcióit és hozzáigazíthatja azokat az Ön egyedi igényeihez.



Hagyja magát inspirálni.

A receptrész számos inspiráló receptet, ötletet és videót tartalmaz, amelyek még élvezetesebbé teszik a főzést és a sütést.



Segítség és támogatás

A szervízrész hasznos információkat nyújt a készülék megfelelő karbantartásához és kezeléséhez.



Még több előny

Partneri hálózatunk folyamatosan növekszik. Minden partnerünk áttekintését megtalálja a www.home-connect.com cím alatt.

Kezdjük: Ami szükséges

- 1 | A háztartási készülék legyen a hálózatra csatlakoztatva és bekapcsolva.
- 2 | Okostelefon vagy táblagép, amelyre az iOS vagy az Android operációs rendszer legújabb verziója van telepítve.
- 3 | A háztartási készülék legyen az otthoni hálózat Wi-Fi-jelének hatótávolságán belül.
- 4 | A Wi-Fi hálózat neve (SSID) és jelszava (Key).
- 5 | Ez a telepítési útmutató.

Fontos információ:

Adatbiztonság: A Home Connect számára az adatbiztonság elsődleges fontosságú. Az adatcsere mindig titkosítva van. A Home Connect biztonsági óvintézkedéseket alkalmaz, amelyeket rendszeresen ellenőriznek és aktualizálnak. Erről több információt a www.home-connect.com cím alatt talál.

A készülék biztonsága: Home Connect funkciók készüléke biztonságos használatához tartsa be a készülék használati útmutatójában olvasható biztonsági előírásokat.

1. lépés: A Home Connect alkalmazás letöltése és felhasználói fiók létrehozása

- 1 | Nyissa meg okostelefonján vagy táblagépén az App Store (Apple készülékek) vagy a Google Play Store (Android készülékek) áruházat.
 - 2 | Keresse meg az áruházban a „Home Connect” alkalmazást, és telepítse.
Home Connect alkalmazás: 
 - 3 | Nyissa meg az alkalmazást, és hajtsa végre a regisztrációt egy Home Connect fiók létrehozásához.
 - 4 | Jegyezze fel a Home Connect hozzáférési adatokat (felhasználói fiók és jelszó) – később szüksége lesz rájuk.
- ✓ Az alkalmazás végigvezeti Önt a szükséges lépéseken, hogy készülékét csatlakoztassa a Home Connecthez. Az alkalmazás, ha szükséges, utal erre az útmutatóra.

2. lépés: Az automata kávéfőző csatlakoztatása az otthoni hálózatra

- 1 | Az automata kávéfőző már csatlakoztatva van a hálózatra és be van kapcsolva.
- 2 | A készülék hozzáadásához nyissa meg a Home Connect alkalmazást.
- 3 | Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, és csak akkor nézzon utána ebben az útmutatóban, ha az alkalmazás arra kéri


Megjegyzés:

Folyamatosan dolgozunk a Home Connect alkalmazás javításán. Ez a kapcsolódási lépésekben eltérésekhez vezethet. Kérjük, kövesse Home Connect alkalmazása legújabb verziójának utasításait. Az alkalmazás végigvezeti Önt a csatlakoztatás folyamatán.

2.1. lépés: Az automata kávéfőző csatlakoztatása az otthoni hálózatra WPS útján

A 2.1. lépésben megjelenő utasításokat csak akkor kövesse, ha az alkalmazás arra kéri. Az alábbi lépések a készüléken történő kezelést ismertetik.


- 1 | Automata kávéfőzője első üzembe helyezésekor válassza ki a menüben a „**Home Connect**” pontot, és nyomja meg a billenőkapcsolót [↵].



- 2 | Nyomja meg a billenőkapcsolót: [↵] **"Turn on Wi-Fi" (Wi-Fi bekapcsolása).**
- 3 | Válassza ki a billenőkapcsolóval a [↵] **"Network not connected" (Nincs csatlakozva a hálózathoz)** pontot, és nyomja meg a billenőkapcsolót [↵].
- 4 | Válassza ki a [↵] vagy a billenőkapcsolóval az [↵] **"Automatic Network Connection" (Automatikus csatlakozás)** pontot, és nyomja meg a billenőkapcsolót [↵].

- 5 | A következő 2 percen belül aktiválja a WPS funkciót az otthoni hálózat routerén.

- ✓ Néhány másodperc múlva az automata kávéfőző kijelzőjén megjelenik: **"Network connection successful" (Sikeres csatlakozás a hálózathoz)**



- ✓ Az alkalmazás értesítést kap, amint az automata kávéfőző sikeresen csatlakozott a Wi-Fi-hálózathoz.
- 6 | Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:


Ha a kapcsolatot nem sikerült létrehozni 2 percen belül, győződjön meg róla, hogy az automata kávéfőző a Wi-Fi-hálózat hatótávolságán belül van-e.

Néhány háztartási készüléknél a WPS módot „automatikus bejelentkezésnek” is nevezik.

2.2. lépés: Az automata kávéfőző csatlakoztatása az otthoni hálózatra, lépésről lépésre

A 2.2. lépésben megjelenő utasításokat csak akkor kövesse, ha az alkalmazás arra kéri. Az alábbi lépések a készüléken történő kezelést ismertetik.

- 1 | Automata kávéfőzője első üzembe helyezésekor válassza ki a menüben a „**Home Connect**” pontot, és nyomja meg a billenőkapcsolót [↵].




- 2 | Nyomja meg a billenőkapcsolót: [➤] **"Turn on Wi-Fi" (Wi-Fi bekapcsolása).**
- 3 | Válassza ki a billenőkapcsolóval a [➤] **"Network not connected" (Nincs csatlakozva a hálózathoz)** pontot, és nyomja meg a billenőkapcsolót [↵].
- 4 | Válassza ki a [↵] vagy a billenőkapcsolóval a [➤] **"Connect manually" (Manuális csatlakozás)** pontot, és nyomja meg a billenőkapcsolót [↵].

- ✓ A készülék 2 percre megnyit egy „HomeConnect” ideiglenes Wi-Fi-hálózatot.

Az alkalmazás elküldi az otthoni hálózat nevét (SSID) és jelszavát az automata kávéfőző részére ezen az ideiglenes Wi-Fi-hálózaton keresztül, lehetővé téve az automata kávéfőző számára az otthoni hálózathoz való kapcsolódást.

- ✓ Néhány másodperc múlva az automata kávéfőző kijelzőjén megjelenik: **"Network connection successful" (Sikeres csatlakozás a hálózathoz)**



- 5 | Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:


Néhány háztartási készüléknél a lépésről lépésre módot „SAP módhaz” vagy „manuális bejelentkezésnek” is nevezik. Ha a lépésről lépésre mód nem működik, ellenőrizze:

- Háztartási készüléke a Wi-Fi-hálózat hatótávolságán belül van-e.
- Okostelefonja/táblagépe csatlakoztatva van-e az otthoni hálózatra.
- Okostelefonja/táblagépe és a háztartási készülék ugyanarra a Wi-Fi-hálózatra van-e csatlakoztatva.


3. lépés: Az automata kávéfőző összekapcsolása a Home Connect alkalmazással

A 3. lépésben megjelenő utasításokat csak akkor kövesse, ha az alkalmazás arra kéri. Az alábbi lépések a készüléken történő kezelést ismertetik.

- 1 | Válassza ki a [<] vagy a billenőkapcsolóval a [>] **"Connect to app" (Kapcsolódás az apphoz)** pontot, és nyomja meg a billenőkapcsolót [~].



- ✓ Most 2 perce van arra, hogy a HomeConnect alkalmazásban az okostelefonján vagy a táblagépén a megjelenése után hozzáadja az automata kávéfőzőt.
- ✓ Néhány másodperc múlva az automata kávéfőző kijelzőjén megjelenik: **"Network connection successful" (Sikeres csatlakozás a hálózathoz)**



- 2 | Válassza ki a [<] vagy a billenőkapcsolóval a [>] **"Remote start off" (Távoli indítás kikapcsolva)** pontot, és nyomja meg a billenőkapcsolót [~].
- ✓ Ekkor megjelenik egy figyelmeztetés. Amint azt megerősítette, bekapcsolódik a távoli indítás.
 - ✓ A ikon megérintésével ☰ befejezi a Home Connect beüzemelését, és visszatér az automata kávéfőző első üzembe helyezéséhez.
- 3 | Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolatot nem sikerült létrehozni, győződjön meg róla, hogy az okostelefon/a táblagép az otthoni hálózat hatótávolságán belül van-e.

A Home Connect számos lehetőséget kínál, olyan dolgokat, amelyeket nem várna egy háztartási készüléktől.

Tudjon meg többet a Home Connect alkalmazást használó intelligens háztartási készülékekről és az ökoszisztémás partnerünkről:

www.home-connect.com



Kérdése van, vagy szeretne a Home Connect ügyfélszolgálati telefonjához fordulni?
Ha igen, látogassa meg weblapunkat:
www.home-connect.com



Home Connect is a service of Home Connect GmbH.

Apple App Store and iOS are Apple Inc. trademarks.
Google Play Store and Android are Google Inc. trademarks.
Wi-Fi is a Wi-Fi Alliance trademark.



hu (9803) 8001107352