


# Original NEFF-Zubehör für Ihren Geschirrspüler



## Silberglanzkassette Z 7871X0

Gegen das lästige Anlaufen bei Silberbesteck gibt es eine einfache, aber wirksame Lösung. Die speziell entwickelte Silberglanzkassette wird in den Besteckkorb gestellt, das gute Tafelsilber einsortiert – fertig. Das glänzende Ergebnis spricht für sich.



## Herausnehmbarer Korbeinsatz Z 7863X1 (für 60 cm)

Wenn Ihr Geschirrspüler mit umklappbaren Stachelreihen ausgestattet ist, bietet Ihnen der variable Unterkorbeinsatz die Möglichkeit, sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend zu spülen.



## Stielglas Korb Z 7863X8

Für sicheren und stabilen Halt langstieliger Gläser. Optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse. Einfache Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern je Stielglas Korb.



## Spülhilfe-Set Z 7870X0

Das Spülhilfe-Set besteht aus Backblech-Sprühkopf, Kleinteilehalter, Gefäßhalterung und Zusatz-Besteckkorb.

**Backblech-Sprühkopf:** Mit einem zusätzlichen Sprühkopf, den Sie an der Rückwand einfach anstecken, wird jedes in den Unterkorb gestellte Backblech sauber – selbst hartnäckige Fett- und Speisereste werden wirkungsvoll entfernt.

**Kleinteilehalter:** Zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel oder Trinkbecher.

**Gefäßhalter:** Mit diesem Halter, den Sie in allen Unterkörben von Geschirrspülern befestigen können, kippen Ihnen Karaffen und Vasen nicht mehr um.

**Besteckkorb:** Zusätzlicher oberer Besteckkorb.

**Das Zubehör erhalten Sie im Fachhandel. Bitte geben Sie die entsprechende Artikelnummer an.**

- 1 Silberglanzkassette Z 7871X0
- 2 Herausnehmbarer Korbeinsatz Z 7863X1 (für 60 cm)
- 3 Stielglas Korb Z 7863X8
- 4 Spülhilfe-Set Z 7870X0