










































## Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<b>Programmname</b> Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.	max. Beladung; Temperatur (- - = kalt)
	max. Schleuderdrehzahl (- - - = Spülstopp, 0 = kein Schleudern, nur Abpumpen)
	zusätzliche Programmeinstellungen
<b>Baumwolle</b>  strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen * Bei Einstellung <b>Speed Perfect</b> (≡☺) geeignet als Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche mit geringerer Beladung.	max. 8 kg/5* kg; - - ... 90 °C
	max. 1400 U/min
	Speed/Eco Perfect (≡☺/☺), Wasser & Spülen+ (Wasser Plus), Vorwäsche
<b>Baumwolle Eco</b>   strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Energieoptimiertes Waschen durch Temperaturreduzierung bei vergleichbarer Waschwirkung zum Programm <b>Baumwolle</b> .	max. 8 kg; - - ... 90 °C
	max. 1400 U/min
	Wasser & Spülen+ (Wasser Plus), Vorwäsche
<b>Hinweis:</b> . Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht der der gewählten Temperatur.	
<b>Pflegeleicht</b>  Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	max. 4 kg; - - ... 60 °C
	max. 1200 U/min
	Speed/Eco Perfect (≡☺/☺), Wasser & Spülen+ (Wasser Plus), Vorwäsche
<b>Wolle</b>  hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)	max. 2 kg; - - ... 40 °C
	max. 800 U/min
<b>Hinweise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wolle ist tierischer Herkunft z.B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf.</li> <li>■ Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden.</li> </ul>	
* reduzierte Beladung bei Einstellung <b>Speed Perfect</b> (≡☺)	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<p><b>Schnell 15'/30'</b> </p> <p>extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei Einstellung <b>Speed Perfect</b> () wird das Programm <b>Schnell 15'</b> durchgeführt.</p>	<p>max. 2/3,5 kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1200 U/min</p> <p>Speed/Eco Perfect ()</p>
<p><b>Schnell / Mix</b> </p> <p>gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik</p>	<p>max. 4 kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1400 U/min</p> <p>Speed/Eco Perfect (), Wasser &amp; Spülen+ (Wasser Plus), Vorwäsche</p>
<p><b>Dunkle Wäsche</b> </p> <p>dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien;</p> <p>Textilien mit der Innenseite nach außen waschen.</p>	<p>max. 3.5 kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1200 U/min</p> <p>Speed/Eco Perfect (), Wasser &amp; Spülen+ (Wasser Plus), Vorwäsche</p>
<p><b>Spülen / Schleudern / Abpumpen</b>  /  / </p> <p>Kombiniertes Extraprogramm zum Spülen, Schleudern und Abpumpen des Spülwassers.</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Werkseitig voreingestellt ist bei diesem Programm die Taste <b>Wasser &amp; Spülen+</b> (Wasser Plus).</li> <li>Soll nur gespült werden, Schleuderdrehzahl auf 0 stellen.</li> <li>Soll nur geschleudert werden, Taste <b>Wasser &amp; Spülen+</b> (Wasser Plus) deaktivieren und die Schleuderdrehzahl anpassen.</li> <li>Soll nur abgepumpt werden, Schleuderdrehzahl auf 0 stellen und Taste <b>Wasser &amp; Spülen+</b> (Wasser Plus) deaktivieren.</li> </ul>	<p>-;</p> <p>max. 1400 U/min</p> <p>Wasser &amp; Spülen+ (Wasser Plus)</p>
<p><b>Trommel reinigen</b> </p> <p>Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters, z.B. vor dem 1. Waschen, bei häufigem Waschen mit niedriger Waschtemperatur (40 °C und niedriger) oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit. Die Anzeigelampe <b>Trommel reinigen</b> blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben.</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen.</li> <li>Pulvervollwaschmittel oder ein bleichehaltiges Waschmittel verwenden. Zur Vermeidung von Schaumbildung nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge verwenden. Benutzen Sie keine Woll- oder Feinwaschmittel.</li> </ul>	<p>0 kg; 80, 90 °C</p> <p>1200 U/min</p>
<p>* reduzierte Beladung bei Einstellung <b>Speed Perfect</b> ()</p>	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<b>Fein / Seide</b>  für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal) <b>Hinweis:</b> . Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 800 U/min Speed/Eco Perfect (≡  )  )  )  )  )  ) Spülen+ (Wasser Plus), Vorwäsche
<b>Butter / Öl</b>  , <b>Rotwein</b>  , <b>Tomate</b>  Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben <b>Hinweise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wäsche nach Farben sortieren.</li> <li>■ Flecken nicht eintrocknen lassen und feste Bestandteile vorher entfernen.</li> <li>■ Die Waschprogrammsequenz (z.B. Temperatur, Trommelrotation oder Einweichzeit) ist speziell an die Art von Flecken angepasst.</li> </ul>	max. 4 kg; -- ... 60 °C max. 1200 U/min Speed/Eco Perfect (≡  )  )  )  ) Spülen+ (Wasser Plus), Vorwäsche
<b>Hemden / Blusen</b>  bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben <b>Hinweis:</b> . Hemden/Blusen aus Seide /empfindlichen Materialien im <b>Fein / Seide</b>  -Programm waschen.	max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 800 U/min Speed/Eco Perfect (≡  )  )  )  ) Spülen+ (Wasser Plus), Vorwäsche
<b>Silence</b>  besonders leises Waschprogramm zum Waschen in der Nacht, geeignet für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben <b>Hinweise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ deaktiviertes Endesignal,</li> <li>■ reduzierte Endschleuderdrehzahl voreingestellt</li> </ul>	max. 4kg; -- ... 40 °C max. 1200 U/min Speed/Eco Perfect (≡  )  )  )  ) Spülen+ (Wasser Plus), Vorwäsche
* reduzierte Beladung bei Einstellung <b>Speed Perfect</b> (≡  )	



## Verbrauchswerte

(ungefähre Angaben)

Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasser- verbrauch*	Programm- dauer*
Baumwolle 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Baumwolle 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Baumwolle 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Baumwolle Eco  + **	4 kg	0,39 kWh	37 l	4 ¼ h
Baumwolle Eco  + **	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Baumwolle Eco  + **	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Baumwolle 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Pflegeleicht 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Schnell / Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Fein / Seide 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wolle 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programm	ungefähre Restfeuchteangabe***		
	W... max 1400 U/min	W... max 1200 U/min	W... max 1000 U/min
Baumwolle	53 %	58 %	68 %
Pflegeleicht	40 %	40 %	40 %
Fein / Seide	30 %	30 %	30 %
Wolle	45 %	45 %	45 %

Werte ermittelt entsprechend EN60456.

\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäschart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

\*\* Programmeinstellung mit maximaler Drehzahl für Prüfungen und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

Die Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwoll-Textilien geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Die Angabe der Programmtemperatur orientiert sich an der ausgewiesenen Temperatur auf dem Pflegeetikett in den Textilien. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

\*\*\* Restfeuchteangabe auf Basis programmabhängiger Schleuderdrehzahlbegrenzung und Maximalbeladung.

**W6440X0**

**9001284041 (9811)**

