



Ühendage oma õhupuusti tulevikuga.

Paigaldusjuhend

home  
connect

# Tere tulemast võrku ühendatud koju!

Õnnitleme teid uue nutika kodumasina soetamise puhul, mille Home Connect funktsioon loob täiesti uued võimalused.\*

Home Connect võimaldab kodumasinaid väga lihtsalt juhtida: alates pesumasinast kuni ahju, kohvimasina või tolmuimejani.

Home Connect rakenduse kaudu pääsete mis tahes ajal ligi olulisele ja kasulikule infole kodumasina kohta. Nii saate oma kodumasina funktsioone reguleerida ja neid vastavalt oma isiklikele vajadustele muuta. Peale selle aitab rakendus kodumasinat õigesti hooldada ja pakub inspiratsiooni rikkalike toiduretseptide kaudu. Avastage lisaks Home Connect ökosüsteem, mille partnerid pakuvad veelgi rohkem funktsioone ja teenuseid.

Home Connect avab arvukalt võimalusi, mida te ei oska ühelt kodumasinalt oodatagi.

\* Home Connect funktsiooni kasutatavus sõltub Home Connect teenuste kättesaadavusest riigis. Home Connecti teenused ei ole igas riigis kättesaadavad. Lisateavet selle kohta leiate aadressilt [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Avastage Home Connect võimalused



### Hallake oma kodumasinat

Rakenduses sisalduvas seadmete ülevaates leiate kõik ühendatud kodumasinad ja saate tutvuda olulise ja kasuliku teabega. Nii saate näiteks reguleerida oma kodumasina funktsioone ja neid vastavalt oma isiklikele vajadustele muuta.



### Laske ennast inspireerida.

Retseptiosa pakub arvukalt inspireerivaid retsepte, nõuandeid ja videoid, mis muudavad keetmise ja küpsetamise veel nauditavamaks.



### Abi ja tugi

Teeninduse osa pakub laialdaselt teavet kodumasina õige hooldamise ja käsitlemise kohta.



### Veelgi rohkem eeliseid

Meie partnerite võrgustik suureneb pidevalt. Ülevaate kõikidest partneritest leiate veebisaidilt [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Läheb lahti!

### Vaja läheb:


- 1 | Vooluvõrguga ühendatud õhupuhasti.
- 2 | Nutitelefon või tahvelarvuti, mis on varustatud iOS või Android operatsioonisüsteemi uusima versiooniga.
- 3 | Koduvõrgu WLAN-signaali leviulatuses olev õhupuhasti.
- 4 | WLAN-võrgu nimi (SSID) ja salasõna (Key).
- 5 | Käesolev installatsioonijuhend.

### Oluline info:

**Andmekaitse:** Andmekaitse on Home Connect puhul esmatähtis. Andmete edastamine toimub alati kodeeritud. Home Connect rakendab turvameetmeid, mida korrapäraselt kontrollitakse ja ajakohastatakse. Selle kohta leiate lisateavet veebisaidil [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Seadme ohutus:** Home Connect funktsiooniga kodumasina turvaliseks kasutamiseks järgige kodumasina kasutusjuhendis sisalduvaid ohutusnõudeid.

## Samm 1: Home Connect rakenduse allalaadimine ja kasutajakonto loomine

- 1 | Avage oma nutitefonis või tahvelarvutis App Store (Apple seadmed) või Google Play Store (Android seadmed).
  - 2 | Otsige "Home Connect" ja installeerige rakendus.
- Home Connect rakendus: 
- 3 | Avage rakendus ning Home Connect kasutajakonto loomiseks registreerige ennast.
  - 4 | Pange kirja Home Connect juurdepääsuandmed (kasutajatunnus ja salasõna) - neid läheb teil hiljem vaja.
- ✓ Rakendus juhib teid läbi sammude, mis on vajalikud selleks, et seadet Home Connect rakendusega ühendada. Vajaduse korral viitab rakendus käesolevale juhendile.

## Samm 2: Õhupuhasti ühendamine koduvõrguga

- 1 | Õhupuhasti on vooluvõrguga juba ühendatud.
- 2 | Õhupuhasti lisamiseks avage Home Connect rakendus. Valige "Seadme lisamine".
- 3 | Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid ja juhinduge ainult käesolevalt juhendist, kui rakenduses on sellekohane viide

### Märkus:

Teeme pidevalt tööd selleks, et Home Connect rakendust parendada. Seetõttu võib ühendamiseks vajalikes sammudes esineda erinevusi. Juhinduge Home Connect rakenduse viimasest versioonist. See juhib teid läbi ühendusprotsessi.

## Samm 2.1: Õhupuhasti ühendamine koduvõrguga WPS abil

Järgige sammu 2.1 all kuvatavaid juhiseid vaid siis, kui rakenduses on sellekohane viide. Järgmised sammud kirjeldavad kodumasina käsitsemist.

### Märkus:

Õhupuhasti ühendamiseks koduvõrguga peavad õhupuhasti ja tuli olema välja lülitatud. Protsessi võite igal ajal katkestada, selleks vajutage ①.

- 1 | Hoidke sümboleid ① ja P õhupuhastil üheaegselt all seni, kuni näidud 📶 ja - hakkavad vilkuma.

### Juhtpaneel variant 1



### Juhtpaneel variant 2



- 2 | Puudutage sümboolt + , et käivitada automaatset sisselogimist koduvõrku.



- ✓ 📶 ja ! vilguvad.
- 3 | Aktiveerige järgmise 2 minuti jooksul koduvõrgu ruuteril WPS-funktsioon
- ✓ Koduvõrguga eduka ühendamise korral vilguvad 📶 ja 3 näidikul.



- 4 | Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

### Märkus:

Kui ühendust 2 minuti jooksul ei loodud, veenduge, et õhupuhasti on WLAN-võrgu leviulatuses.

Mõne kodumasina puhul nimetatakse WPS-režiimi ka "Automaatne sisselogimine".

## Samm 2.2: Õhupuhasti sammsammuline ühendamine koduvõrguga

Järgige sammu 2.2 all kuvatavaid juhiseid vaid siis, kui rakenduses on sellekohane viide. Järgmised sammud kirjeldavad kodumasina käsitsemist.

### Märkus:

Õhupuhasti ühendamiseks koduvõrguga peavad õhupuhasti ja tuli olema välja lülitatud. Protsessi võite igal ajal katkestada, selleks vajutage ①.

- 1 | Hoidke sümboleid ① ja P õhupuhastil üheaegselt all seni, kuni näidud 📶 ja - hakkavad vilkuma.

### Juhtpaneel variant 1



### Juhtpaneel variant 2



- 2 | Puudutage kaks korda sümboleid + , et käivitada manuaalset sisselogimist koduvõrku.



- ✓ 📶 ja 2 vilguvad.
- ✓ Kodumasin avab mõne minuti jooksul ajutise WLAN-võrgu "HomeConnect" salasõnaga "HomeConnect".

Rakendus edastab ajutise WLAN-võrgu kaudu koduvõrgu nime (SSID) ja salasõna õhupuhastile ja võimaldab õhupuhastil nii koduvõrguga ühenduse luua.

- ✓ Koduvõrguga eduka ühendamise korral vilguvad 📶 ja 3 näidikul.



- 3 | Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

## Märkus:

Mõne kodumasin puhul nimetatakse sammsammulist režiimi ka "SAP-režiim" või "Manuaalne sisselogimine".

Kui sammsammuline režiim ei toimi, kontrollige:

- Kas kodumasin on WLAN-võrgu leviulatuses.
- Kas nutitelefoni/tahvelarvuti on koduvõrguga ühendatud.
- Kas nutitelefoni/tahvelarvuti ja kodumasin on ühendatud sama WLAN-võrguga.

## Samm 3: Õhupuhasti ühendamine Home Connect rakendusega

**Järgige sammu 3 all kuvatavaid juhiseid vaid siis, kui rakenduses on sellekohane viide. Järgmised sammud kirjeldavad kodumasinat käsitlemist.**

- 1 | Hoidke sümboleid ① ja P õhupuhastil üheaegselt all seni, kuni näidud 📶 ja - hakkavad vilkuma.

### Juhtpaneel variant 1



### Juhtpaneel variant 2



- 2 | Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.
  - ✓ Näidiku juhtpaneelil 📶 enam ei vilgu. Sisselogimine on lõpetatud.

## Märkus:

Kui ühendust ei loodud, veenduge, et nutitelefoni/tahvelarvuti on koduvõrgu leviulatuses.

Home Connect avab arvukalt võimalusi, mida te ei oska ühelt kodumasinalt oodatagi.

Lisateavet nutikate Home Connect kodumasinade ja meie partner-ökosüsteemi kohta leiate veebisaidilt [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Käesoleva installatsioonijuhendi muud keeleversioonid on saadaval kodumasinatootja veebisaidil.



Teil on küsimusi või soovite pöörduda Home Connect Service Hotline poole? Siis külastage meid aadressil [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).



Home Connect on Home Connect GmbH teenus.

Apple App Store ja iOS on Apple Inc. kaubamärgid.  
Google Play Store ja Android on Google Inc. kaubamärgid.  
Wi-Fi on Wi-Fi Alliance kaubamärk.



et (9807) 9001390309