



Ühendage oma pliidiplaat tulevikuga.

Paigaldusjuhend

home  
connect

# Tere tulemast võrku ühendatud koju!

Õnnitleme teid uue nutika kodumasinaga soetamise puhul, mille Home Connect funktsioon avab täiesti uued võimalused.\*

Home Connect võimaldab kodumasinaid väga lihtsalt juhtida: alates pesumasinast kuni ahju, kohvimasina või tolmuimejani.

Home Connect rakenduse kaudu pääsete mis tahes ajal ligi olulisele ja kasulikule infole kodumasinaga kohta. Nii saate oma kodumasinaga funktsioone reguleerida ja neid vastavalt oma isiklikele vajadustele muuta. Peale selle aitab rakendus kodumasinat õigesti hooldada ja pakub inspiratsiooni rikkalike toiduretseptide kaudu. Avastage lisaks Home Connect ökosüsteem, mille partnerid pakuvad veelgi rohkem funktsioone ja teenuseid.

Home Connect avab arvukalt võimalusi, mida te ei oska ühelt kodumasinalt oodatagi.

\* Home Connect funktsiooni kasutatavus sõltub Home Connect teenuste kättesaadavusest riigis. Home Connecti teenused ei ole igas riigis kättesaadavad. Lisateavet selle kohta leiate aadressidelt [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Avastage Home Connect võimalused



### Hallake oma kodumasinat

Rakenduses sisalduvas seadmete ülevaates leiate kõik ühendatud kodumasinad ja saate tutvuda olulise ja kasuliku teabega. Nii saate näiteks reguleerida oma kodumasinat funktsioone ja neid vastavalt oma isiklikele vajadustele muuta.



### Laske ennast inspireerida.

Retseptiosa pakub arvukalt inspireerivaid retsepte, nõuandeid ja videoid, mis muudavad keetmise ja küpsetamise veel nauditavamaks.



### Abi ja tugi

Teeninduse osa pakub laialdaselt teavet kodumasinat õige hooldamise ja käsitlemise kohta.



### Veelgi rohkem eeliseid

Meie partnerite võrgustik suureneb pidevalt. Partnerite ülevaate leiate aadressidelt [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Läheb lahti!

### Vaja läheb:

- 1 | Vooluvõrguga ühendatud ja sisse lülitatud pliidiplaat.
- 2 | Nutitelefon või tahvelarvuti, mis on varustatud iOS või Android operatsioonisüsteemiga.
- 3 | Koduvõrgu WLAN-signaali leviulatuses olev pliidiplaat.
- 4 | WLAN-koduvõrgu (WiFi) nimi (SSID) ja salasõna (Key).
- 5 | Käesolev installatsioonijuhend.

### Oluline info:

**Andmekaitse:** Andmekaitse on Home Connect rakenduse puhul esmatähtis. Andmete edastamine toimub alati kodeeritult. Home Connect rakendab turvameetmeid, mida korrapäraselt kontrollitakse ja ajakohastatakse. Lisateavet selle kohta leiate aadressidelt [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

**Ohutu kasutamine:** Pliidiplaadid ei ole ette nähtud ilma järelevalveta kasutamiseks - keetmist tuleb jälgida.

## Samm 1: Home Connect rakenduse allalaadimine ja kasutajakonto loomine

- 1 | Avage oma nutitefonis või tahvelarvutis App Store (Apple seadmed) või Google Play Store (Android seadmed).
- 2 | Otsige poest rakendust „Home Connect“ ja installeerige see.

Home Connect rakendus:



- 3 | Avage rakendus ning Home Connect kasutajakonto loomiseks registreerige ennast.
  - 4 | Pange kirja Home Connect juurdepääsuandmed (kasutajatunnus ja salasõna) - neid läheb teil hiljem vaja.
- ✓ Rakendus juhib teid läbi sammude, mis on vajalikud selleks, et kodumasinat Home Connect rakendusega ühendada. Vajaduse korral viitab rakendus käesolevale juhendile.

## Samm 2: Pliidiplaadi ühendamine koduvõrguga

- 1 | Teie pliidiplaat on vooluvõrguga juba ühendatud ja sisse lülitatud.
- 2 | Oma pliidiplaadi lisamiseks avage Home Connecti rakendus. Valige "Seadme lisamine".
- 3 | Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid ja juhinduge ainult käesolevast juhendist, kui rakenduses on sellekohane viide.

### Juhis:

Teeme pidevalt tööd selleks, et Home Connecti rakendust parendada. Seetõttu võib ühendamiseks vajalikes sammudes esineda erinevusi. Juhinduge Home Connecti rakenduse viimasest versioonist. See juhib teid läbi ühendusprotsessi.

## Samm 2.1: Pliidiplaadi ühendamine WLAN-koduvõrguga (WiFi) WPS kaudu

Järgige sammu 2.1 all kuvatavaid juhiseid vaid siis, kui rakenduses on sellekohane viide. Järgmised sammud kirjeldavad kodumasina käsitsemist.

- 1 | Lülitage pliidiplaat sisse.
- 2 | Puudutage sümbolit  3 sekundit.
  - ✓ Kuvatakse tooteteave.
- 3 | Puudutage sümbolit  seni, kuni kuvatakse seadistus **HC I**.



- ✓  süttib küpsetustsooni displeil.

- 4 | Seadistage Twist-nupuga väärtus **I**.

- ✓ **I** ja  sümbol vilguvad juhtpaneelil.



- 5 | Aktiveerige järgmise 2 minuti jooksul koduvõrgu ruuteril WPS-funktsioon.
  - ✓ Paari sekundi pärast süttib sümbol . Pliidiplaat on koduvõrguga ühendatud.
- 6 | Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

### Märkus:

Kui ühendust 2 minuti jooksul ei loodud, veenduge, et pliidiplaat on WLAN-koduvõrgu (WiFi) leviipiirkonnas.

Mõne kodumasina puhul nimetatakse WPS-režiimi ka "Automaatne sisselogimine".

## Samm 2.2: Pliidiplaadi sammsammuline ühendamine WLAN-koduvõrguga (WiFi)

Järgige sammu 2.2 all kuvatavaid juhiseid vaid siis, kui rakenduses on sellekohane viide. Järgmised sammud kirjeldavad kodumasina käsitsemist.


- 1 | Lülitage pliidiplaat sisse.
- 2 | Puudutage sümbolit  3 sekundit.
  - ✓ Kuvatakse tooteteave.
- 3 | Puudutage sümbolit  seni, kuni kuvatakse seadistus **HC 1**.



- ✓  süttib küpsetustsooni displeil.

- 4 | Seadistage Twist-nupuga väärtus **2**.

- ✓ **2** ja  sümbol vilguvad juhtpaneelil.



- ✓ Kodumasin avab mõneks minutiks ajutise WLAN-koduvõrgu "HomeConnect" salasõnaga "HomeConnect".

Rakendus edastab selle ajutise WLAN-võrgu kaudu teie koduvõrgu nime (SSID) ja WLAN-koduvõrgu (WiFi) salasõna pliidiplaadile ja võimaldab pliidiplaadil luua selliselt ühenduse WLAN-koduvõrguga (WiFi).

- ✓ Paari sekundi pärast süttib teie pliidiplaadi juhtpaneelile sümbol .

- 5 | Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

## Märkus:

Mõne kodumasin puhul nimetatakse sammsammulist režiimi ka "SAP-režiim" või "Manuaalne sisselogimine".

Kui sammsammuline režiim ei toimi, kontrollige:

- Kas kodumasin on WLAN-koduvõrgu (WiFi) levipiirkonnas.
- Kas nutitelefoni/tahvelarvuti on WLAN-koduvõrguga (WiFi) ühendatud.
- Kas nutitelefoni/tahvelarvuti ja kodumasin on ühendatud sama WLAN-koduvõrguga (WiFi).

## Samm 3: Pliidiplaadi ühendamine Home Connect rakendusega

**Järgige sammu 3 all kuvatavaid juhiseid vaid siis, kui rakenduses on sellekohane viide. Järgmised sammud kirjeldavad kodumasinat käsitlemist.**

- 1 | Puudutage sümbolit  3 sekundit.
- ✓ Kuvatakse tooteteave.
- 2 | Puudutage sümbolit  seni, kuni kuvatakse seadistus **HC2**.



- ✓  süttib küpsetustsooni displeil.

- 3 | Seadistage Twist-nupuga väärtus **!**.
- 4 | Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

## Märkus:

Kui ühendust ei loodud, veenduge, et nutitelefoni/tahvelarvuti on WLAN-koduvõrgu (WiFi) levipiirkonnas.

Home Connect avab arvukalt võimalusi, mida te ei oska ühelt kodumasinalt oodatagi.

Lisateavet nutikate Home Connect kodumasinade ja meie partner-ökosüsteemi kohta leiate aadressidelt [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Käesoleva paigaldusjuhendi teised keeleversioonid on saadaval kodumasinatootja veebisaidil.



Teil on küsimusi või soovite pöörduda Home Connect Service Hotline poole? Külastage meie veebisait [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).



Home Connect on Home Connect GmbH teenus.

Apple App Store ja iOS on Apple Inc. kaubamärgid.  
Google Play Store ja Android on Google Inc. kaubamärgid.  
WiFi on Wi-Fi Alliance kaubamärk.



et (9809) 9001410922