

N 70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T16SDF9R0





Sonderzubehöi

Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer Z9367X0 Zwischenboden 60cm Touch Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm

Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Autarkes Elektro-Kochfeld mit TouchControl Bedienung

- $\sqrt{}$ Touch Control: bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- $\sqrt{}$ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten	
	I/l+ - II -
Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	
Beheizungsart:	
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):48 x 560-560 x 490-500	
mm	
Breite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes:	
Abmessungen des verpackten Gerätes:	
Nettogewicht:	
Bruttogewicht:	
Restwärmeanzeige:	
Lage der Steuerung:	
Oberflächenmaterial:	
Oberflächenfarbe:	
	,
Rahmenfarbe:	
EAN-Nummer:	
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



N 70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T16SDF9R0

Ausstattung

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/-Touch-Tasten
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: Powerstufe bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

• Rahmen: Rahmen in Edelstahl

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.


Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7000 W



N 70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T16SDF9R0





- **A**: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.