


N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO,
 T56PT60X0



Z9401FF0 ;, Z9401TY0 Vassoio Teppanyaki, Z9403FF0 ;, Z9404FF0
 Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SEO SET PENTOLE 4 PEZZI,
 Z9406SEO SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura
 piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1
 Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -
 GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ;, Z943SE0 ACCESSORIO
 PIANO INCASSO (PENTOLE IND)

FlexInduction con controllo TwistPad.

- ✓ TwistPad® – il nostro disco di controllo rimovibile e magnetico che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.
- ✓ Flex Induction: il tuo piano cottura rileva e riscalda ogni singola pentola.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Larghezza: 572 mm
 Dimensioni (AxLxP): 56x572x512 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 753 x 603 mm
 Peso netto: 13.2 kg
 Peso lordo: 15.5 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN: 4242004195726
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO, T56PT60X0

- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone FlexInduction: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- TwistPad
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldalavande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalera la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- PowerMove
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Design

- Montaggio a Filo top

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO,
 T56PT60X0

