



N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 90 CM,
NERO,
T59PT60X0



FlexInduction con controllo TwistPad.

- ✓ TwistPad® – il nostro disco di controllo rimovibile e magnetico che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.
- ✓ Flex Induction: il tuo piano cottura rileva e riscalda ogni singola pentola.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:5
 Larghezza: 892 mm
 Dimensioni (AxLxP): 56 x 892 x 512 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): .. 126 x 1073 x 603 mm
 Peso netto: 18.5 kg
 Peso lordo: 22.3 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN: 4242004195863
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz



N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 90 CM,
NERO,
T59PT60X0

Caratteristiche

- 90 cm: spazio per 5 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- Tripla zona flex: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- TwistPad
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- PowerMove
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Design

- Montaggio a Filo top

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 90 CM,
NERO,
T59PT60X0

Disegni quotati

