

## N 90, INDUKSJONSTOPP, 90 CM, FLEX DESIGN T69YV4C0



### Ekstra tilbehør

Z1365WX0 ; Z9301CO10 Skjøtelist Domino, Z9301CPAY0 ; Z9301CPBY0 ; Z9301CPDY0 ; Z9301CPMY0 ; Z9302GLAY0 Flex Design sømløs glassdraft A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design sømløs glassdraft B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design sømløs glassdraft D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design sømløs glassdraft M.Silver, Z9401FF0 Flexpan, stor, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex-pannesett, 3 deler, Z9404FF0 Flex-pannesett, 4 deler, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 ; Z9410X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9415X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9416X2 Grillplate, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ; Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9454X0 Gryte for platetopper med induksjon, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design sidebekledning platetopp A.G, Z9802PFBY0 Flex Design sidebekledning platetopp B.B, Z9802PFDY0 Flex Design sidebekledning platetopp D.B, Z9802PFMY0 Flex Design sidebekledning platetopp M.S

### Installasjonstilbehør

Z9301CO10 Skjøtelist Domino, Z9301CPAY0 ; Z9301CPBY0 ; Z9301CPDY0 ; Z9301CPMY0 ; Z9302GLAY0 Flex Design sømløs glassdraft A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design sømløs glassdraft B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design sømløs glassdraft D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design sømløs glassdraft M.Silver, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design sidebekledning platetopp A.G, Z9802PFBY0 Flex Design sidebekledning platetopp B.B, Z9802PFDY0 Flex Design sidebekledning platetopp D.B, Z9802PFMY0 Flex Design sidebekledning platetopp M.S

Flex induksjonstopp med Twist Pad® Flex-kontroll og Flex Design.

- ✓ Twist Pad Flex®: En enkelt roterbar kontrollbryter som gir uanstrengt kontroll over koketoppen din.
- ✓ Flex Design: Gjør koketoppen til din helt egen med frittstående Twist Pad Flex® og rammelementer.
- ✓ Flex Induction – Platetoppen din gjenkjenner og varmer opp enkeltgryter.
- ✓ Intuitive Flex Zones: Innta kokeklassene! Størrelser og plassering gjenkjennes automatisk.
- ✓ Home Connect: Overvåk koketoppen fra appen.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Modelltype: .....Kokesone  
 glasskeramikk  
 Installasjonstype: ..... Integriert  
 Vermetype: ..... Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....5  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Apparatets bredde: ..... 934 mm  
 Mål (HxBxD): .....51 x 934 x 527 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 126 x 1073 x 603 mm  
 Nettovekt: ..... 18.5 kg  
 Bruttovekt: ..... 22.2 kg  
 Restvarmeindikator: ..... ja  
 Plassering av kontrollpanelet: .....Foran  
 Overflatemateriale: ..... Glasskeramikk  
 Farge overflate: ..... Sort  
 Fargen på rammen: ..... Velg mellom Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black eller Metallic Silver.  
 Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242004265641  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## N 90, INDUKSJONSTOPP, 90 CM, FLEX DESIGN T69YV4C0

### Beskrivelse

#### Fleksibilitet

- 2x flexZone: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Trekretssone: utvidbar kokesone: bruk vanlige eller ekstra store kjeler (f.eks. paella panner) på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone senter: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- Twistpad collection: styr effekten direkte med den avtakbare magnetknappen.
- Lysdialog med tofarget display (hvit/rød): På det tofargede displayet ser du direkte hvilken kokesone som varmes opp og hvilken funksjon som er i bruk.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effekttrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

#### Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- Automatisk sonevalg: når platetoppen slås på, velger den automatisk hvilken kokesone et nytt kokekar skal plasseres på.
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4

sekunder.

#### Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkokning og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

#### Connectivity

- HomeConnect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- Smart Hood Automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

#### Design

- Neff Collection eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

#### Sikkerhet


- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

#### Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 934 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 11100 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

N 90, INDUKSJONSTOPP, 90 CM, FLEX DESIGN  
T69YYV4C0



Måltegninger



Mål i mm



A: Utskjæringsdybde



Måltegninger

