









T4.T.0.., T4.SW4.., T4.T70.., T4.T85.., T4.T80..,
T4.SW8..




9000610690

- [da].....Brugsanvisning3
- [fi]Käyttöohje15
- [no].....Bruksveiledning27
- [sv]Bruksanvisning39



T4.T0..**T4.SW4..****T4.T0..****T4.T70..****T4.T85..****T4.T80..****T4.SW8..****T4.T80..**

T4.SW8..



da Indholdsfortegnelse

Råd og vejledning om sikkerhed	4	Powerboost-funktion	10
Sikkerhedsanvisninger	4	Begrænsninger ved brugen	10
Årsager til skader	5	Aktivering	10
Beskyttelse af miljøet	5	Deaktivering	10
Bortskaffelse af affald på en miljøvenlig måde	5	Funktionen tidsprogrammering	10
Råd om energibesparelse	5	Automatisk afbrydelse af en kogefelt	10
Induktionstilberedning	5	Automatisk tidsindstiller	10
Fordele ved induktionstilberedning	5	Minutur	10
Egnet kogegrej	5	Varmholdningsfunktion	11
At blive fortrolig med apparatet	6	Aktivering	11
Betjeningspanel	6	Deaktivering	11
Kogefelter	7	Automatisk tidsbegrænsning	11
Restvarme-indikator	7	Beskyttelse ved rengøring	11
Tipp-Pad og Tipp-knap	7	Grundindstillinger	11
Tag Tipp-knappen ud	7	Adgang til grundindstillinger	12
Beskyttelse af Tipp-knap	7	Vedligeholdelse og rengøring	12
Nødtilstand	7	Kogesektion	12
Programmering af kogesektion	8	Kogesektionens ramme	13
Tænding og slukning af kogesektion	8	Tipp-knap	13
Indstilling af kogefelt	8	Reparation af nedbrud	13
Tabel over tilberedning	8	Normal lyd fra apparatet under brug	13
Børnesikring	9	Kundeservice	14
Aktivering og deaktivering af børnesikringen	9		
Aktivering og deaktivering af børnesikringen	9		

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: www.neff-international.com og Online-Shop: www.neff-eshop.com

⚠ Råd og vejledning om sikkerhed

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Kun på denne måde kan du håndtere apparatet korrekt.

Opbevar brugs- og monteringsinstruktionerne. Hvis apparatet overdrages til en anden person, skal du også udlevere den tilhørende dokumentation.

Kontroller apparatet efter udtagning af emballagen. Hvis der er opstået skader under transporten, må du ikke tilslutte apparatet. Kontakt vores serviceafdeling med en skriftlig beskrivelse af skaderne, da du ellers mister retten til enhver form for erstatning.

Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat er udelukkende konstrueret til husholdningsbrug. Brug kun kogesektionen til tilberedelse af fødevarer. Apparatet må ikke lades ude af synet under brug.

Sikker betjening

For at bruge dette apparat på en sikker måde må voksne og børn som på grund af

- fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap,
- manglende erfaring eller uvidenhed

omkring brug af apparatet ikke gøre det uden opsyn fra en ansvarlig, voksen person.

Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Overophedet olie eller fedt

Fare for brand!

Overophedet olie og fedt antændes hurtigt. Hav altid overophedet olie og fedt under opsyn. Hvis olien eller fedtstoffet antændes, må du aldrig slukke ilden med vand. Læg et låg eller en tallerken på for at slukke ilden. Afbryd kogefeltet.

Tilberedning i vandbad

Vandbad gør, at man kan tilberede mad i en kasserolle, som sænkes ned i en større gryde med vand. Derved opnår maden en lav og konstant opvarmning og tilberedes via vandbadet og ikke direkte via kogefeltets varme. Ved tilberedning i vandbad skal du undgå at anbringe metalbehældere, glasskål eller skål af andre materialer direkte i bunden af gryden med vand, da glasset eller beholderen kan blive ødelagt som følge af varmen fra kogefeltets overflade.

Varm kogesektion

Fare for brandskader!

Berør ikke varme kogefelter. Hold børn væk fra kogesektionen.

Fare for brand!

- Anbring aldrig antændelige objekter på kogefeltet.
- Opbevar ikke brændbare genstande eller spray i skufferne under kogesektionen.

Kogegrej med våd bund og våde kogefelter

Fare for skader!

Hvis der findes væske mellem bunden af kogegrejet og kogefeltet, kan der opstå damptryk. Det kan føre til, at kogegrejet skyder op. Sørg altid for, at kogefeltet og bunden af kogegrejet er tørt.

Sprækker i kogesektionen

Fare for elektrisk stød!

Afbryd apparatet fra eltilslutningen, hvis kogesektionen er itu eller revnet.

Sæt dig i kontakt med vores tekniske serviceafdeling.

Kogefeltet bliver varmt, men den visuelle indikation fungerer ikke

Fare for brandskader!

Afbryd kogefeltet, hvis indikatoren ikke fungerer. Kontakt teknisk service.

Kogesektionen slukkes

Fare for brand!

Hvis kogesektionen afbrydes automatisk og ikke kan bruges, kan den senere tændes automatisk. For at undgå det skal kogesektionen afbrydes fra elnettet. Sæt dig i kontakt med vores tekniske serviceafdeling.

Anbring ikke metalgenstande på induktionspladen

Fare for brandskader!

Efterlad ikke knive, gafler, skeer, låg eller andre metalgenstande på kogesektionen, da de kan blive opvarmet meget hurtigt.

Vedligeholdelse af ventilator

Fare for skader!

Kogesektionen er udstyret med en blæser nederst. Hvis kogesektionen er udstyret med en skuffe nederst, må du ikke opbevare små genstande eller genstande af papir i den, da de kan ødelægge blæseren og påvirke effekten negativt, hvis de suges ind.

Pas på!

Mellem skuffens indhold og blæserens indløb skal der være mindst 2 cm.

Forkerte reparationer

Fare for elektrisk stød!

Fejlagtige reparationer er farlige. Afbryd apparatet, hvis det er defekt. Sæt dig i kontakt med vores tekniske serviceafdeling. Reparation og udskiftning af defekte tilslutningskabler må kun udføres af uddannet personale i serviceafdelingen.

Pas på!

Apparatet opfylder normerne for sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet. Personer med pacemaker må ikke betjene apparatet. Det er ikke muligt at garantere, at 100 % af sådanne anordninger, som findes på markedet, opfylder de gældende bestemmelser vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, at de ikke forårsager forstyrrelser, som kan påvirke funktionen. Det er også muligt, at personer med andre slags apparater, såsom høreapparater, kan opleve et vist ubehag.

Afbrydelse af kogesektionen

Efter hver brug skal du altid afbryde kogesektionen med hovedafbryderen. Vent ikke, til kogesektionen afbrydes automatisk på grund af mangel på strøm.

Årsager til skader

Pas på!

- Kogegrej med en ru bund kan ridse kogesektionen.
- Sæt aldrig tomt kogegrej på kogefelterne. Der kan opstå skader.
- Stil ikke varmt kogegrej på afbryderpanelet, indikatorzonen eller kanten af kogesektionen. Der kan opstå skader.

■ Hvis tunge eller spidse genstande falder ned på kogepladen, kan den tage skade.

■ Sølvpapir og kogegrej af plastik smelter, hvis det anbringes på et varmt kogefelt. Det anbefales ikke at bruge hætter på kogesektionen.

Generel oversigt

I følgende tabel kan du se de hyppigste skader:

Skader	Årsag	Afhjælpning
Pletter	Fastbrændte fødevarer	Fjern straks spilde madrester med en glaskniv.
	Uegnede rengøringsmidler	Brug kun rengøringsmidler, der er velegnet til kogesektioner.
Ridser	Salt, sukker og sand	Brug ikke kogesektionen som bræt eller bord.
	Kogegrej med ru bund kan lave ridser i glaskeramikken	Kontrollér kogegrejet.
Misfarvninger	Uegnede rengøringsmidler	Brug kun rengøringsmidler, der er velegnet til kogesektioner.
	Overfladen på kogegrejet	Løft gryder og pander, når du fylder dem.
Mathed	Sukker og emner med højt sukkerindhold	Fjern straks spilde madrester med en glaskniv.

Beskyttelse af miljøet

Udpak apparatet, og bortskaft emballagen på en miljøvenlig måde.

Bortskaftelse af affald på en miljøvenlig måde



Apparatet overholder direktivet om bortskaftelse af elektriske og elektroniske apparater WEEE 2002/96/EU. Direktivet definerer rammen for genindvinding og genbrug af apparater, der bruges i hele det europæiske område.

Råd om energibesparelse

- Sæt altid det rigtige låg på kogegrejet. Ved tilberedning uden låg forøges energiforbruget fire gange.
- Brug kogegrej med flad, tyk bund. En rund bund forøger energiforbruget.
- Diameteren på bunden af kogegrejet skal svare til størrelsen på kogefeltet. Denne er generelt en større diameter end bundens. Hvis diameteren på kogegrejet ikke svarer til kogefeltets diameter, er det bedre, at kogegrejets diameter er større end kogefeltets, hvor der i modsat fald mistes ca. halvdelen af energien. Bemærk: Hvis fabrikanten har angivet en større øvre diameter på kogegrejet.
- Vælg kogegrej af en størrelse, der passer til den mængde fødevarer, som du vil tilberede. Stort kogegrej, der kun er halvt fyldt, bruger meget energi.
- Kog med kun lidt vand. Dermed sparar du energi, og alle vitaminer og mineraler i grøntsagerne bevares.
- Vælg et lavere kogeniveau.

Induktionstilberedning

Fordele ved induktionstilberedning

Induktionstilberedning forudsætter en radikal ændring i forhold til traditionelle opvarmningsmetoder, og varmen genereres direkte i kogegrejet. Derfor har det mange fordele:

- Tidsbesparelse ved kogning og stegning; opvarmning direkte af kogesektionen.
- Energibesparelse.
- Enklere rengøring og vedligeholdelse. Spilde madrester brænder ikke så hurtigt fast.
- Varmekontrol og sikkerhed; kogefeltet tilfører eller afbryder strømmen, så snart du trykker på knappen.

Induktionskogefeltet sikrer, at varmen kan fordeles, når du fjerner kogegrejet uden at have slukket for kogefeltet først.

Egnet kogegrej

Ferromagnetisk kogegrej

Kun kogegrej, der er egnet til induktionstilberedning med ferromagnetiske beholdere, må bruges, hvis det består af:

- emaljeret stål
- støbejern
- specialbeholdere til induktionstilberedning i rustfrit stål.

Kontrollér, om kogegrejet drages mod magneten. Hvis det gør, er det egnet.

Specielt kogegrej til induktionstilberedning

Der findes andre former for specielt kogegrej til induktionstilberedning, hvis bund ikke er helt ferromagnetisk. Kontrollér diametern, da den kan påvirke kogegrejets detektering og tilberedningsresultatet.

Uegnet kogegrej

Anvend aldrig kogegrejet af:

- normalt tyndt stål
- glas
- ler
- kobber
- aluminium

Egenskaber for kogegrejets bund

Egenskaberne for kogegrejets bund har betydning for, om tilberedningen bliver jævn. Kogegrej, som er fremstillet af materialer, der hjælper med at fordele varmen, herunder "sandwich-materialer" i rustfrit stål, som fordeler varmen jævnt og sparar både tid og energi.

Intet kogegrej eller kogegrej i uegnet størrelse

Hvis du ikke anbringer noget kogegrej i det valgte kogefelt, eller hvis kogegrejet ikke er egnet i relation til materiale eller størrelse, begynder tilberedningsniveauet at blinke på displayet til kogefeltet. Placer egnet kogegrej i feltet, så det holder op med at blinke. Hvis der går mere end 90 sekunder, afbrydes kogefeltet automatisk.

Tomt kogegrej eller kogegrej med tynd bund

Opvarm ikke tomt kogegrej, og brug ikke kogegrej med tynd bund. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem, men tomt kogegrej kan opvarmes så hurtigt, at funktionen "automatisk afbrydelse" ikke kan nå at reagerer på høje temperaturer. Kogegrejets bund kan ridse og ødelægge kogefeltets overflade. I så fald skal du ikke røre ved kogegrejet, men slukke for kogefeltet. Hvis den ikke virker efter at være blevet kølet af, skal du kontakte serviceafdelingen.

Kogegrejsdetektering

Hvert kogefelt har en mindste detekteringsgrænse for kogefeltet, som varierer efter kogegrejets materiale. Derfor skal du bruge det kogefelt, som passer bedst til kogegrejets diameter.


Dobbelts eller tredobbelts kogefelt

Disse områder kan genkende kogegrej i forskellige størrelser. Afhængigt af materialet og kogegrejets egenskaber tilpasser feltet sig automatisk og aktiver kun det separate felt eller hele kogesektionen og bevarer en egnet effekt for at give et godt tilberedningsresultat.

At blive fortrolig med apparatet

Disse instruktioner gælder for flere forskellige kogesektioner. På side 2 er der en generel oversigt over alle modeller med målangivelser.

Betjeningspanel



Betjeningsoverflade

Når du trykker på et symbol, aktiveres den relevante funktion.

Anvisninger

- Indstillingerne ændres ikke, hvis du trykker på flere symboler samtidig. Det betyder, at du kan rengøre programmeringsområdet, hvis maden koger over.
- Sørg altid for, at betjeningsoverfladerne er tørre. Fugt kan påvirke den korrekte funktionsmåde.

Kogefelter

Kogefelt	Aktivering og deaktivering
<input type="radio"/> Enkelt kogefelt	Brug kogegrej af en velegnet størrelse.
<input type="radio"/> Stegezone	Feltet tændes automatisk, når der bruges kogegrej, hvis bund har samme størrelse som det yderste område.
<input type="radio"/> Resistiv varmholdningszone*	Aktivering: Vip knappen mod luningszonen, hvor der i displayet vises I . Deaktivering: Vip igen knappen mod luningszonen, hvor der i displayet vises D .*

* Indikatoren for restvarme tændes.

Brug kun kogegrej, der er egnede til induktion. Se afsnittet "Egnet kogegrej".


Restvarme-indikator

Kogesektionen er udstyret med en restvarme-indikator i hvert kogefelt, som viser hvilke, der stadig er varme. Undgå at berøre det kogefelt, som indikatoren vises for.

Selv om kogesektionen er slukket, forbliver **H/H**, tændt, mens kogefeltet er varmt.

Hvis kogegrejet fjernes fra kogefeltet, vises indikatoren **H/H** og det valgte styrketrin skiftevis.

Tipp-Pad og Tipp-knap



Tipp-Pad'en er programmeringsområdet, hvor kogefelter og styrketrin kan vælges med Tipp-knappen. I Tipp-Pad-området centrereres Tipp-knappen automatisk.

Tipp-knappen er magnetisk og anbringes på Tipp-Pad. Ved at vippe Tipp-knappen aktiveres den pågældende kogezone. Når du drejer på Tipp-knappen, vælges styrketrin.

Når du har placeret Tipp-knappen, bliver den muligvis ikke helt centreret i forhold til seriegrafen, som begrænser Tipp-Pad-zonen. Du kan forsøge at centrere Tipp-knappen ved at flytte den let rundt i selve hvileletet.

Bemærk: Selvom knappen ikke er centreret korrekt, påvirker den aldrig Tipp-knappens funktion.

Tag Tipp-knappen ud

For at give mulighed for rengøring kan Tipp-knappen tages af.

Samtidig kan Tipp-knappen tages af, mens kogezonen er i funktion. Alle kogezonerne slukkes efter 3 sekunder.

⚠ Fare for brand!

Hvis der i løbet af disse 3 sekunder placeres et metalobjekt på Tipp-Pad'en, kan kogesektionen fortsætte med at varme. Derfor skal du altid slukke kogesektionen med hovedafbryderen

Beskyttelse af Tipp-knap

Inden i Tipp-knappen findes en kraftig magnet. Lad ikke Tipp-knappen komme tæt på magnetbånd, der indeholder data som f.eks. videobånd, disketter, kreditkort eller kort med magnetstribe. De kan blive beskadiget.

Samtidig kan der opstå forstyrrelser i tv-apparater og skærme.

⚠ For personer med elektroniske implantater som f.eks. pacemaker eller insulinpumper!

Det er sandsynligt, at implantaterne påvirkes af magnetfelterne. Derfor må Tipp-knappen aldrig anbringes i tøjlommer. Minimumsafstanden til en pacemaker skal være 10 cm.

Bemærk: Tipp-knappen er magnetisk. Metaldelene, som er sat fast på den nederste del, kan ridse overfladen på kogesektionen. Rengør altid Tipp-knappen grundigt.

Nødtilstand

Kogesektionen kan også bruges uden Tipp-knap:

1. Tænd for kogefeltet med hovedafbryderen.
2. I de følgende 5 sekunder skal du trykke samtidig på symbolerne **L** og **⌚**. Der høres et signal.
3. For at bruge det skal du flere gange trykke på symbolet **⌚**, indtil displayet for det ønskede kogefelt lyser.
4. Tryk derefter flere gange på symbolet **L** for at vælge det ønskede styrketrin.

Kogefeltet tændes.

Anvisninger

- Funktionen tidsprogrammering kan aktiveres som sædvanlig. Hvis du vil vælge den ønskede kogetid, skal du trykke på symbolet **L**.
- Aktivering af kogefelterne fungerer som normalt.
- Tipp-knappen kan efter anbringes oven på kogesektionen.

Programmering af kogesektion

I dette kapitel vises, hvordan et kogefelt indstilles. I tabellen vises kogetrinnene og tilberedningstiderne for forskellige retter.

Tænding og slukning af kogesektion

Kogesektionen tændes og slukkes med hovedafbryderen.

Tænd: Tryk på symbolet ①. Indikatoren over hoved-afbryderen lyser. Kogesektionen er klar til brug.

Sluk: Tryk på symbolet ①, og hold det inde, indtil indikatoren over hovedafbryderen holder op med at lyse. Alle kogefelterne er slukket. Restvarmeindikatoren vil fortsat lyse, indtil alle kogefelter er tilstrækkeligt afkølet.

Anvisninger

- Kogesektionen afbrydes automatisk, når kogefelterne er slukket i mere end 15 sekunder.
- De valgte indstillinger forbliver gemt i hukommelsen i de første 4 sekunder, efter at du har slukket kogesektionen. Hvis du tænder for kogesektionen igen i denne periode, anvendes de tidligere indstillinger.

Indstilling af kogefelt

Indstil det ønskede styrketrin med Tipp-knappen.

Styrketrin 1 = mindste styrke.


Styrketrin 9 = højeste styrke.

Hvert styrkeniveau har en mellemtrinsindstilling. Den angives af et punktum.

Valg af styrketrin:

Kogesektionen skal være tændt.

1. Vælg kogefelt. Drej Tipp-knappen mod den ønskede kogezone.
2. I de efterfølgende 5 sekunder skal du dreje Tipp-knappen, indtil indikatoren tændes med det ønskede styrketrin.



Kogefeltet tændes.

Ændring af styrketrinet

Vælg kogefelt, og skift styrketrin med Tipp-knappen.

Afbryd kogefeltet

Vælg kogezonen, og drej Tipp-knappen indtil visning af k. ②. Kogefeltet afbrydes, og indikatoren for restvarme vises.

Bemærk: Hvis der ikke er anbragt kogegrej på induktionskogefeltet, vil det valgte styrketrin blinke. Efter et stykke tid slukkes kogefeltet.

Tabel over tilberedning

I den følgende tabel vises nogle eksempler.

Kogetiderne afhænger af styrketrin, type, vægt og kvalitet af madvarer. Derfor findes der afvigelser.

Styrketrinet har indvirkning på resultatet af kogningen.

Du skal røre engang imellem, hvis du opvarmer pureer, cremesupper og tykke saucer.

Brug styrketrin 9 ved start af kogningen.

	Viderekogningstr in	Tilberedningstid i minutter
Smelte		
Chokolade, overtrækschokolade, smør, honning	1-1.	-
Gelatine	1-1.	-
Opvarmning og varmholdning		
Gryderetter	1-2	-
Mælk**	1.-2.	-
Pølser opvarmet i vand**	3-4	-
Optøning og opvarmning		
Dybfrossen spinat	2.-3.	5-15 min.
Dybfrossen gullasch	2.-3.	20-30 min.
Kog på svag varme		
Kødboller	4.-5.*	20-30 min.
Fisk	4-5*	10-15 min.
Hvid sauce, f.eks. bechamel	1-2	3-6 min.
Sauce som bearnaise, hollandaise	3-4	8-12 min.

* Viderertilberedning uden låg

** Uden låg

	Viderekogningstr in	Tilberedningstid i minutter
Koge, dampkoge, stege let		
Ris (med dobbelt mængde vand)	2-3	15-30 min.
Ris med mælk	2-3	25-35 min.
Uskrællede kartofler	4-5	25-30 min.
Skrællede kartofler med salt	4-5	15-25 min.
Pasta	6-7*	6-10 min.
Gryderetter, supper	3.-4.	15-60 min.
Grøntsager	2.-3.	10-20 min.
Dybfrosne grøntsager	3.-4.	7-20 min.
Lavet i trykkoger	4.-5.	-
Stuvning		
Kødrulle	4-5	50-60 min.
Stuvning	4-5	60-100 min.
Gullasch	3.-4.	50-60 min.
Stegning**		
Steaks, ferske eller panerede	6-7	6-10 min.
Dybfrosne steaks	6-7	8-12 min.
Koteletter, ferske og panerede	6-7	8-12 min.
Steak (3 cm tyk)	7-8	8-12 min.
Bryst (2 cm tykt)	5-6	10-20 min.
Dybfrøset bryst	5-6	10-30 min.
Fisk og fiskefilet, fersk	5-6	8-20 min.
Fisk og fiskefilet, paneret	6-7	8-20 min.
Dybfrøset, paneret fisk, f.eks. fiskepinde	6-7	8-12 min.
Små og store rejer	7-8	4-10 min.
Dybfrosne retter, f.eks. panderetter	6-7	6-10 min.
Pandekager	6-7	Tilbered en ad gangen
Omeletter	3.-4.	Tilbered en ad gangen
Spejlæg	5-6	3-6 min.
Fritering** (150-200 g per portion i 1-2 l olie)		
Dybfrøstprodukter, f.eks. pommes frites, kyllingenuggets	8-9	Tilbered en portion ad gangen
Dybfrosne krokker	7-8	
Knödel	7-8	
Kød, f.eks. kyllingestykker	6-7	
Paneret fisk eller i frituremel	6-7	
Grøntsager, svampe, paneret eller i frituremel, f.eks. champignon	6-7	
Desserter, f.eks. friterede søde sager eller indbagt frugt	4-5	

* Videretilberedning uden låg

** Uden låg

Børnesikring

Kogesektionen kan sikres mod ufrivillig tænding for at forhindre, at børn tænder den.

Aktivering og deaktivering af børnesikringen

Kogesektionen skal være slukket.

Aktivering: Tryk på symbolet  i cirka 3 sekunder. Displayet  lyser i 10 sekunder. Kogesektionen er nu blokeret.

Deaktivering: Tryk på symbolet  i cirka 3 sekunder. Børnesikringen er nu deaktiveret.

Aktivering og deaktivering af børnesikringen

Med denne funktion aktiveres børnesikringen automatisk, forudsat at kogesektionen er afbrudt.

Aktivering og deaktivering


Se afsnittet "Grundindstillinger".

Powerboost-funktion

Med funktionen Powerboost kan du opvarme madvarer hurtigere end med styrketrin 9.

Begrænsninger ved brugen

Funktionen er til rådighed i alle kogefelterne forudsat, at det andet felt i samme gruppe ikke er i funktion (se billede). I modsat fald blinker den visuelle indikation for det valgte kogefelt P og 9 derefter indstilles styrketrinnet automatisk 9.



Aktivering

- Vælg kogezonen med Tipp-knappen.
- Tryk på symbolet P.

Funktionen er blevet aktiveret.

Deaktivering

- Vælg kogezonen med Tipp-knappen.
- Tryk på symbolet P.

Funktionen Powerboost er blevet deaktiveret.

Bemærk: Under særlige omstændigheder kan Powerboost-funktionen slukke automatisk for at beskytte de indre elektroniske komponenter i kogefeltet.

Funktionen tidsprogrammering

Funktionen kan bruges på to forskellige måder:

- til automatisk afbrydelse af et kogefelt.
- som minutur.


Automatisk afbrydelse af en kogefelt

Angiv kogetiden for det ønskede kogefelt. Den afbrydes automatisk, når tiden er gået.

Sådan programmer man

Kogesektionen skal være tændt.

- Vælg kogefeltet med Tipp-knappen.
- Tryk på symbolet ☰. I den visuelle indikation for funktionen tidsprogrammering vises 00. Vælg den ønskede kogetid med Tipp-knappen.



Efter nogle sekunder begynder kogetiden at forløbe.

Når tiden er forløbet

Zonen slukker. Der lyder et advarselssignal, og kogefeltet viser 0, og på displayet til tidsprogrammering vises 00 i et minut. Displayet I→I for kogefeltet blinker. Hvis du trykker på et symbol, slukkes displayene, og det akustiske signal ophører.

Ændring eller nulstilling af tiden

Vælg kogezonen med Tipp-knappen. Tryk på symbolet ☰, og skift derefter kogetid med Tipp-knappen, eller indstil den på 00.

Anvisninger

- Hvis du har programmeret en kogetid for forskellige zoner, vises den korteste kogetid på displayet til funktionen tidsprogrammering. Displayet I→I for kogefeltet tændes.
- Sådan kontrollerer du den resterende kogetid for et kogefelt. Vælg kogefeltet ved at vinkle Tipp-knappen. Kogetiden vises i 5 sekunder.
- Der kan indstilles en kogetid på op til 99 minutter.

Automatisk tidsindstiller

Med denne funktion kan du vælge den ønskede kogetid for alle kogefelter. Når du har tændt et kogefelt, vil den valgte kogetid begynde at gå. Når kogetiden er gået, deaktiveres kogefeltet automatisk.

Du kan finde anvisninger på, hvordan du aktiverer tidsindstilleren i kapitlet "Grundindstillinger".

Bemærk: Du kan ændre eller annullere kogetiden i en zone: Vælg kogezonen med Tipp-knappen. Tryk på symbolet ☰, og skift tid med Tipp-knappen, eller indstil til 00.

Minutur

Minuturet giver mulighed for at programmere en tid på op til 99 minutter. Det er uafhængigt af andre indstillinger. Denne funktion afbryder ikke kogefelterne automatisk.

Sådan programmer man

Du skal ikke vælge kogefelt.

- Tryk på symbolet ☰. På displayet til tidsprogrammeringsfunktionen vises 00.
- Vælg den ønskede tid med Tipp-knappen.

Efter nogle få sekunder begynder tiden at forløbe.

Når tiden er forløbet

Et advarselssignal lyder i et minut. I den visuelle indikation til tidsprogrammeringsfunktionen vises 00, og indikatoren ☰ blinker. Hvis du trykker på et symbol, slukkes displayene, og det akustiske signal ophører.

Ændring eller nulstilling af tiden

Tryk på symbolet ☰, og skift tid med Tipp-knappen, eller indstil den på 00.

Varmholdningsfunktion

Denne funktion er velegnet til smeltning af chokolade eller smør eller holde fødevarerne varme.

Aktivering

1. Vælg det ønskede kogefelt med Tipp-knappen.
2. Inden for de næste 5 sekunder skal du trykke på symbolet .

Indikatoren  tændes.

Varmholdningsfunktionen er nu aktiveret.

Deaktivering

1. Vælg det ønskede kogefelt med Tipp-knappen.

2. Tryk på symbolet .

Indikatoren  forsvinder.

Kogefeltet slukker efter 5 sekunder, og indikatoren for restvarme vises.

Automatisk tidsbegrensning

Når kogefeltet er i funktion i længere tid, og der ikke foretages ændring af indstillinger, aktiveres den automatiske tidsbegrensning.

Kogefeltet ophører med at afgive varme. I den visuelle indikation til kogefeltet blinker skiftevis  og .

Ved tryk på et symbol slukkes indikatoren. Nu kan kogefeltet indstilles igen.

Når den automatiske tidbegrensning aktiveres, indstilles denne i henhold til det valgte styrketrin (fra 1- til 10 timer).

Beskyttelse ved rengøring

Hvis betjeningspanelet rengøres, mens kogezonen er tændt, kan indstillerne blive ændret.

For at undgå dette er kogezonen udstyret med en beskyttelse ved rengøring. Tryk på symbolet . Der høres et signal. Betjeningspanelet vil være blokeret i 35 sekunder. Nu kan man

rengøre betjeningspanelets overflade uden risiko for ændring af indstillerne.

Bemærk: Blokeringen påvirker ikke hovedafbryderen. Du kan afbryde kogesektionen, når du har lyst.

Grundindstillinger

Apparatet indeholder forskellige grundindstillinger. Indstillerne kan tilpasses brugerens egne behov.

Indikator	Funktion
	Permanent børnesikring  Deaktiveret.*  Aktiveret.
	Lydsignaler  De fleste signaler er deaktiveret.  Nogen af signalerne er deaktiveret.  Alle signalerne er deaktiveret.*
	Automatisk tidsindstilling  Afbrudt.*  Tid til automatisk frakobling
	Varigheden af tidsprogrammeringens advarselsignal:  10 sekunder.  30 sekunder.  1 minut.*

* Fabriksindstilling


Indikator	Funktion
c 7	Funktionen Power - Management 0 = Deaktivert.* 1 = 1000 W minimumeffekt. 1. = 1500 W 2 = 2000 W ... 9 eller 9. = maksimal styrke i kogesektionen.
c 8	Funktion uden Tipp-Pad 0 Deaktivert. 1 Aktiveret.*
c 0	Tilbage til de automatiske indstillinger 0 Personlige indstillinger.* 1 Tilbage til fabriksindstillingerne.

* Fabriksindstilling

Adgang til grundindstillinger

Kogesektionen skal være slukket.


1. Tænd for kogezonen med hovedafbryderen.
2. Inden for de næste 10 sekunder skal du trykke på symbolet og holde det inde i 3 sekunder.



På displayet for funktionen tidsprogrammering vises og på kogefeltets display .

3. Tryk flere gange på symbolet , indtil indikatoren for den ønskede funktion vises på displayet for funktionen tidsprogrammering.

4. Vælg derefter den ønskede indstilling med Tipp-knappen.



5. Tryk igen på symbolet , og hold det inde i 3 sekunder. Indstillingerne er nu gemt korrekt.

Afslut

Hvis du vil forlade grundindstillingerne, skal du afbryde kogesektionen med hovedafbryderen.

Vedligeholdelse og rengøring

Råd og vejledning, der omtales i dette kapitel, tjener som hjælp til rengøring og optimal vedligeholdelse af kogesektionen

Kogesektion

Rengøring

Rengør kogesektionen efter hver madlavning. På denne måde undgås det, at madrester brænder sig fast. Rengør ikke kogesektionen, før den er tilstrækkelig afkølet.

Brug kun rengøringsmidler, der er velegnet til kogesektioner. Overhold angivelserne, der findes på produktets emballage.

Brug aldrig:

- Slibende produkter
- Aggressive rensemidler som ovnspray og pletfjerningsmidler
- Svampe med slibende overflade
- Højtryksrensere eller damprensere

Glasskraber

Fjern vanskeligt snavs med en glasskraber.

1. Tag sikringen af skraberden
2. Rengør kogesektionens overflade med kniven.

Rengør ikke kogesektionens overflade med bunden af skraberden, da overfladen kan blive ridset.

Glasskraber!

Kniven er meget skarp. Fare for snitsår. Beskyt kniven, når den ikke bruges. Udsift øjeblikkeligt kniven, når den udviser tegn på skader.

Vedligeholdelse

Anvend et middel til vedligeholdelse og beskyttelse af kogesektionen. Overhold råd og vejledning på emballagen.

Kogesektionens ramme

For at undgå skader på kogesektionens ramme skal du overholde følgende angivelser:

- Brug kun varmt vand med en smule sæbe
- Brug ikke skarpe eller slibende produkter
- Brug ikke glasskraberen

Tipp-knap

Vi anbefaler, at du bruger lunkent vand og lidt opvaskemiddel til rengøring af Tipp-knappen. Brug ikke rengøringsmiddel med slibemiddel eller ætsende middel. Rengør ikke Tipp-knappen i opvaskemaskine eller opvaskevand. Ellers kan den tage skade.

Reparation af nedbrud

Normalt skyldes nedbrud små detaljer. Før du kontakter vores serviceafdeling, bør du tage følgende råd og vejledning i betragtning.

Indikator	Fejl	Afhjælpning
Ingen	Elektricitetstilførslen er afbrudt.	Kontrollér ved hjælp af andre elektriske produkter, om der er sket en afbrydelse af strømmen.
	Tilslutningen af apparatet er ikke udført i overensstemmelse med tilslutningsskemaet.	Kontrollér, at apparatet er tilsluttet i overensstemmelse med tilslutningsskemaet.
	Nedbrud i elektronisk system.	Hvis de foregående typer kontrol ikke løser problemet, skal du kontakte vores serviceafdeling.
E blinker	Betjeningspanelet er fugtigt, eller der har sat sig et objekt fast inden i komfuret	Aftør området ved betjeningspanelet, eller fjern objektet.
Er + nummer / d + nummer / P + nummer	Nedbrud i elektronisk system.	Afbryd kogesektionen fra elektricitetsforsyningen. Vent 30 sekunder, og tilslut den igen.*
Er 38	Grebet er drejet og ikke vendt i retning mod den ønskede kogezone	Vent nogle sekunder, og tilslut derefter kogepladen og kogezonene korrekt.
F0 / F9	Der er opstået en intern fejl i funktionaliteten	Afbryd kogesektionen fra elektricitetsforsyningen. Vent 30 sekunder, og tilslut den igen.*
F2	Det elektroniske system er overophedet og har afbrudt det pågældende kogefelt.	Vent, indtil det elektroniske system er tilstrækkeligt afkølet. Tryk derefter på hvilket som helst symbol på kogesektionen.*
F4	Det elektroniske system er overophedet og har afbrudt alle kogefelter.	
U1	Forkert elektrisk spænding uden for de normale funktionsgrænser	I dette tilfælde bør man kontakte elektricitetsselskabet.
U2 / U3	Kogefeltet er blevet overophedet, og det er slæjt fra for at beskytte komfuret.	Vent på, at det elektroniske system er tilstrækkeligt afkølet, og tænd igen.

* Hvis angivelsen fortsætter, skal du kontakte vores serviceafdeling.

Anbring ikke kogegrej på betjeningspanelet.

Normal lyd fra apparatet under brug

Induktionsvarmeteknologien er baseret på dannelsen af elektromagnetiske felter, som gør, at varmen genereres direkte i bunden af kogegrejet. Disse kan generere lyd og vibrationer som beskrevet nedenfor afhængigt af kogegrejets konstruktion:

Der lyder en dyb buldrende lyd som fra en transformator

Denne lyd høres ved tilberedning med højt styrketrin. Årsagen til det er energimængden, som overføres fra kogesektionen til kogegrejet. Denne lyd forsvinder eller aftager, når du reducerer styrketrinnet.

En lav hvæsende lyd

Denne lyd genereres, hvis kogegrejet er tomt. Lyden forsvinder, når du tilsætter vand eller mad i kogegrejet.

Knitrende lyd

Denne lyd høres i kogegrej, som består af flere forskellige overlappende materialer. Lyden beror på vibrationer, som høres i overfladerne, som samler de forskellige overlappende materialer. Denne lyd kommer fra kogegrejet. Mængden og tilberedningsmåden for mad kan variere.

En høj hvæsende lyd

Lyden høres især i kogegrej, som består af forskellige overlappende materialer, så snart du aktiverer maksimal opvarmningseffekt samtidig i begge kogefelter. Lyden forsvinder eller aftager, så snart du reducerer effekten.

Lyd fra blæseren

For at opnå den bedste effekt skal kogesektionen anvendes med en kontrolleret temperatur. Derfor er kogesektionen udstyret med en blæser, som starter, når den registrerer temperaturen ved hjælp af forskellige kogetrin. Blæseren kan også bruges som per inert, når kogesektionen er afbrudt, hvis den registrerede temperatur stadig er for høj.

De beskrevne lyde er normale, udgør en del af induktionsteknologien og er ikke tegn på fejl.

Kundeservice

Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed.

E-nummer og FD-nummer:

Når De kontakter vores serviceafdeling, skal De opgive komfurets E-nummer og FD-nummer. Typeskiltet med numrene findes i apparatets papirer.

Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert.

Kontaktdaten for alle lande findes i vedlagte kundeservicefortegnelse.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

DK 44 89 89 85

De kan altid stole på, at producenten har den største kompetence. Når reparationerne bliver udført af producenten, kan man være sikker på, at de bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.

Huomautukset ja varoitukset.....	15	Powerboost-toiminto	22
Turvallisuusohjeet	15	Käyttörajoitukset.....	22
Vaurioitumissyyt.....	16	Pääälle kytkentä	22
Ympäristönsuojelu.....	17	Pois päältä kytkentä	22
Ympäristöystävällinen jätteiden hävitys	17	Aikaohjelointi	22
Ohjeita energian säästämiseen.....	17	Keittoalueen automaattinen pois päältä kytkentä.....	22
Kypsentäminen induktiokeittoalueella	17	Automaattinen ajastin.....	22
Induktioteknologian edut	17	Ajastinkello	22
Soveltuvat keittoasiat	17	Lämpimänäpitotoiminto	23
Laitteeseen tutustuminen	18	Pääälle kytkentä	23
Ohjauspaneeli.....	18	Pois päältä kytkentä	23
Keittoalueet	18	Automaattinen sammustustoiminto.....	23
Jälkilämmön osoitin.....	18	Puhdistussuoja	23
Tipp-Pad ja Tipp-kytkin	19	Perusasetukset	23
Tipp-kytkimen poistaminen	19	Perusasetuksiin siirtyminen	24
Tipp-kytkimen ylläpito.....	19	Ylläpito ja puhdistus	24
Hätätila	19	Keittotaso	24
Keittotason ohjelointi	19	Keittotason kehys	25
Keittotason päälle ja pois päältä kytkentä	19	Tipp-kytkin	25
Keittoalueen säätö	20	Vikojen korjaaminen	25
Viitetaulukko.....	20	Normaalit äänet laitteen toiminnan aikana	25
Lapsilukko	21	Huoltopalvelu	26
Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois päältä.....	21		
Pysyvä lapsilukon kytkeminen päälle tai pois päältä.....	21		

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: www.neff-international.com ja Online-Shopista: www.neff-eshop.com

⚠ Huomautukset ja varoitukset

Lue nämä ohjeet huolellisesti. Laitteen virheetön käyttö edellyttää, että käyttöoppaan ohjeita noudatetaan.

Säilytä käyttö- ja asennusohjeet. Jos laite annetaan toiselle henkilölle, toimita laitteen mukana myös vastaavat asiakirjat.

Tarkista laite pakauksen avauksen jälkeen. Jos laitteesta löytyy kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita, älä kytke sitä sähköverkkoon vaan ota yhteyttä tekniseen palveluun ja tee vaurioista kirjallinen ilmoitus, muutoin oikeutta vahingonkorvauksiin ei ole.

Turvallisuusohjeet

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Keittotaso saa käyttää ainoastaan ruoka-aineksien käsittelyyn. Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa sen käytön aikana.

Turvallinen käyttö

Jotta laitteen käyttöturvallisuus taataisiin, aikuiset tai lapset, jotka

- eivät osaa käyttää laitetta fyysisistä, sensorisista tai psyykkisistä puutteista
 - tai kokemuksen tai tuntemuksen puutteesta johtuen, eivät saa käyttää laitetta ilman vastuukykyisen aikuisen valvontaa.
- Lapsia on valvottava, jotta laitteella ei leikkitäisi.

Liian kuuma öljy tai rasva

Tulipalovaara!

Liian kuuma öljy tai rasva syttyvät helposti. Älä jätä ylikuumenututta öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Jos öljy tai rasva sytyy, älä sammuta tulta vedellä. Tukahduta tuli kannella tai lautasella. Kytke keittoalue pois päältä.

Vesihauteella kypsentäminen

Vesihaude mahdollistaa ruoka-aineksien kypsentämisen kattilassa, joka on suuremman vettä sisältävän kattilan sisällä. Täten ruoka-aineksiin kohdistuu mieto ja jatkuva lämpö ja se kypsyi kuuman veden toimesta sen sijaan, että se kypsyisi suoraan keittoalueen lämmöllä. Kun ruoka-aineksia kypsennetään vesihauteella, vettä sisältävän keittoastian pohjan päälle ei saa asettaa suoraan säilykepurkkeja, lasiastioita tai muita materiaaleja niin, ettei keittotason ja astian lasi rikkoudu keittoalueen uudelleen kuumennuksen vuoksi.

Kuuma keittotaso

Palovammavaara!

Älä koske kuumiin keittotasoihin. Pidä lapset kaukana keittotasosta.

Tulipalovaara!

- Älä koskaan aseta syttyviä esineitä keittotason päälle.
- Älä säilytä syttyviä tuotteita tai aerosoleja keittotason alapuolella olevissa laatikoissa.

Märät keittoastian pohjet ja keittoalueet

Vammautumisvaara!

Jos keittoastian pohjan ja keittoalueen välissä on vettä, se voi aiheuttaa höyrynpainetta. Tämän seurauksena keittoastia voi ponnahtaa ylöspäin. Pidä keittotaso ja keittoastioiden pohjet aina kuivina.

Keittotason halkeamat

Sähköpurkausvaara!

Kytke laite pois sähköverkosta, jos keittotaso on rikkoutunut tai siinä on halkeamia.

Ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

Keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi

Palovammavaara!

Kytke keittoalue pois päältä, jos näyttö ei toimi. Ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

Keittotason pois päältä kytkeytyminen

Tulipalovaara!

Jos keittotaso kytkeytyy pois päältä automaattisesti eikä sen käyttö ole mahdollista, keittotaso voi myöhemmin kytkeytyä päälle itsestään. Jotta näin ei kävisi, keittotaso on irrotettava sähköverkosta. Ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

Älä aseta metalliesineitä induktiolevyn päälle

Palovammavaara!

Älä jätä keittotason päälle veitsiä, haarukoita, lusikoita, kансia tai muita metallisia esineitä, sillä ne voivat kuumentua erittäin nopeasti.

Tuulettimeen liittyvät huomautukset

Vaurioitumisvaara!

Tässä keittotasossa on tuuletin, joka sijaitsee laitteen alaosassa. Jos keittotason alapuolella on laatikko, siinä ei saa säilyttää pieniä esineitä tai paperia, sillä ne voivat tuulettimeen imetyyessään vaurioittaa tuuletinta tai vaarantaa jäädytyksen toimivuuden.

Huomio!

Laatikon sisällön ja tuulettimen tuloaukon välillä on oltava vähintään 2 cm tilaa.

Virheelliset korjaukset

Sähköpurkausvaara!

Virheelliset korjaukset ovat vaarallisia. Kytke laite pois päältä, jos siinä on vikoja. Ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun. Vaurioituneet liitosjohdot saa korjata ja vaihtaa ainoastaan vastaavan koulutuksen saanut teknisen huoltopalvelun henkilöstö.

Huomio!

Tämä laite täyttää turvallisuusmääräyksien ja sähkömagneettiseen yhteensopivuteen liittyen standardien vaatimukset. Tästä huolimatta henkilöt, joilla on sydämentahdistin, eivät saa lähestyä laitetta sen käytön aikana. On mahdotonta taata, että kaikki markkinoilla olevat laitteet täytäisivät sähkömagneettiseen yhteensopivuteen liittyvät voimassa olevat määräykset ja ettei laitteen virheettömän toiminnan vaarantavia häiriöitä esiintyisi. Samoin on mahdollista, että muita laitteita, kuten kuulokkeita käyttävät henkilöt voivat havaita häiriöitä laitteen käytössä.

Keittotason kytkeminen pois päältä

Sammuta keittotaso aina jokaisen käyttökerran jälkeen päällytkimellä. Älä odota, että keittotaso sammuu automaattisesti keittoastian puuttuessa.

Vaurioitumissyyt

Huomio!

- Epätasaiset keittoastioiden pohjet voivat aiheuttaa naarmuja keittotasoon.
- Älä koskaan aseta tyhjiä keittoastioita keittoalueille. Muutoin voi aiheutua vahinkoja.
- Älä aseta kuumia keittoastioita ohjauspaneelin, näytöjen tai keittotason merkin päälle. Muutoin keittotaso voi vaurioitua.
- Jos keittotason päälle tippuu kovia tai teräväpäisiä esineitä, keittotaso voi vaurioitua.
- Alumiinifolio ja muoviset astiat sulavat kuumien keittotasojen päälle. Suojalevyjen käyttö ei ole suositeltavaa keittotasossa.

Yleisnäkymä

Seuraava taulukko sisältää yleisimmät vahingot:

Vahinko	Syy	Ratkaisu
Tahrat	Yli vuotavat ruoka-aineekset	Poista keittotasolle yli vuotavat ruoka-aineekset välittömästi kaapimella, joka on tarkoitettu lasipintojen puhdistukseen.
	Sopimattomat puhdistusaineet	Käytä ainoastaan keittotason puhdistukseen sopivia puhdistusaineita.
Naarmut	Suola, sokeri ja hiekka	Älä käytä keittotasiaa työtasona tai tukipintana.
	Epätasaiset keittoastioiden pohjet aiheuttavat naarmuja lasikeraamiseen pintaan	Tarkista keittoastioiden pohjet.
Värjäytymät	Sopimattomat puhdistusaineet	Käytä ainoastaan keittotason puhdistukseen sopivia puhdistusaineita.
	Keittoastioiden hankaus	Nosta kattiloita ja pannuja niitä liikuttaessasi.
Pinnan lohkeilu	Sokeri, huomattavasti sokeria sisältävä aineet	Poista keittotasolle yli vuotavat ruoka-aineekset välittömästi kaapimella, joka on tarkoitettu lasipintojen puhdistukseen.

Ympäristönsuojelu

Pura laite ja hävitä pakkausmateriaalit ympäristöystäväillisellä tavalla.

Ympäristöystävälinen jätteiden hävitys



Tämä laite täyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteronmuu koskevan EU-direktiivin RAEE 2002/96/EY vaatimukset. Kyseinen direktiivi määrittää merkin käytettyjen laitteiden kierrätystä ja uudelleen käyttöä varten kaikissa EU-maissa.

Ohjeita energian säästämiseen

- Aseta keittoastioihin aina oikea kansi. Ilman kantta keittäässä energian kulutus on nelinkertainen.

- Käytä keittoastioita, joiden pohja on tasainen ja paksu. Epätasaiset pohjet lisäävät energian kulutusta.
- Keittoastioiden pohjan halkaisijan on oltava yhtä suuri kuin keittoalue. Se on yleensä suurempi kuin keittoastian pohjan halkaisija. Jos keittoastian halkaisija ei vastaa keittoalueen kokoa, on parempi käyttää keittoalueen kokoa suurempaa keittoastiaa, sillä pienempää keittoastiaa käyttäässä puolet energiasta menee hukkaan. Huomaa: Jos valmistaja on ilmoittanut keittoastian yläreunan halkaisijan,
- Valitse keittoastian koko valmistettavan ruokamäärään mukaan. Suurikokoinen ja puoliksi täysi keittoastia kuluttaa huomattavasti energiää.
- Käytä vähäistä vesimääriä. Tällöin säästetään energiota ja samalla säilytetään kasvisten vitamiinit ja mineraalit.
- Valitse mahdollisimman alhainen tehotaso.

Kypsentäminen induktiokeittoalueella

Induktioteknologian edut

Induktioteknologian toimintaperiaate on perinteiseen kuumennukseen verrattuna täysin erilainen, sillä kuumennus tapahtuu suoraan keittoastiassa. Täten se tarjoaa lukuisia etuja:

- Keitto- ja paistoaika lyhenee, sillä itse keittoastia kuumenee.
- Pienempi energiankulutus.
- Helpompi ylläpitää ja puhdistaa. Ruoka-aineekset eivät pala pohjaan niin nopeasti.
- Lämmön hallinta ja turvallisuus. Keittotaso aktivoi tai katkaisee virransyötön heti, kun säädöt suoritetaan ohjauspaneelista. Induktiokeittoalue katkaisee virransyötön, jos keittoastia poistetaan levyltä, vaikka sitä ei olisikaan kytetty pois päältä sitä ennen.

Soveltuvat keittoastiat

Ferromagneettiset keittoastiat

Ainoastaan ferromagneettiset keittoastiat soveltuват käytettäväksi induktiokeittolevyissä, niihin kuuluvat muun muassa:

- emaloidut teräsastiat
- valurauta-astiat
- ruostumattomat teräsastiat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi induktiokeittolevyissä.

Tarkista keittoastioiden soveltuvuus magneettia käyttäen, astioiden on vedettävä magneettia puoleensa.

Erityiset induktiokeittolevyihin tarkoitettut keittoastiat

On olemassa muita induktiokeittotasoihin tarkoitettuja keittoastioita, joiden pohja ei ole kokonaan ferromagneettinen. Tarkista keittoastian pohjan halkaisija, se voi vaikuttaa keittoastian havaintiin sekä kypsennyksen loppulopukseen.

Keittoastiat, jotka eivät sovellu induktiokeittotasoihin

Älä koskaan käytä seuraavia keittoastioita:

- normaalit ohuet teräsastiat
- lasiastiat
- saviastiat
- kupariastiat
- alumiiniastiat

Keittoastian pohjan ominaisuudet

Keittoastioiden pohja voi vaikuttaa kypsennyksen loppulopukseen tasaisuuteen. Keittoastiat, jotka on tehty lämpöä jakavista materiaaleista (kuten ruostumattomat "sandwich"-teräsastiat), jakavat lämmön tasaisesti säästäen aikaa ja energiota.

Keittoastian puuttuminen tai väärän kokoinen keittoastia

Jos valitulle keittoalueelle ei aseteta keittoastiaa, tai jos keittoastia on tehty väärästä materiaalista tai se on väärän kokoinen, keittoalueen näytössä näkyvä tehotaso vilkkuu. Aseta käytöön soveltuva keittoastia keittoalueelle ja vilkkuminen loppuu. Jos keittoastiaa ei aseteta alueelle 90 sekunnin sisällä, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Tyhjät tai ohuen pohjan omaavat keittoastiat

Älä kuumenna tyhjiä keittoastioita, älä myös käännä käytä ohutpohjaisia keittoastioita. Keittotasossa on sisäinen turvajärjestelmä, mutta tyhjä keittoastia voi kumentua niin nopeasti, ettei "automaattinen pois päältä kytkenä" -toiminto ehdi reagoida siihen ja astia voi saavuttaa erittäin korkean lämpötilan. Keittoastian pohja voi tällöin sulaa ja vaurioittaa keittotason lasipintaa. Älä koske tällöin keittoastiaan vaan kytke keittoalue pois päältä. Jos keittotaso ei toimi jäähtymisen jälkeen, ota yhteyttä tekniseen huoltopalvelumme.

Keittoastian havainti

Kaikissa keittoalueissa on keittoastian havainnin alaraja, joka vaihtelee käytetyn keittoastian materiaalin mukaan. Siksi on käytettävä aina keittoalueita, joka sopii parhaiten keittoastian halkaisijaan.


Kaksin- tai kolminkertainen keittoalue

Kyseiset alueet voivat havaita eri kokoisia keittoastioita. Keittoastian materiaalista ja ominaisuuksista riippuen keittoalue mukautuu automaattisesti astiaan aktivoiden ainoastaan yksinkertaisen keittoalueen tai koko alueen ja säättäen sopivan tehon parhaiden kypsennystulosten saavuttamiseksi.

Laitteeseen tutustuminen

Nämä käyttöohjeet soveltuват eri keittotasoihin. Sivulla 2 on mallien yleisnäkymä ja tietoja menettelytavoista.

Ohjauspaneeli



Kytkinalueet

Vastaava toiminto aktivoituu merkkiä painaessa.

Huomautuksia

- Asetukset eivät muutu, jos useita merkkejä painetaan samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa ohjelmointialueen puhdistamisen, jos ruoka-aineksia valuu keittoastioista.
- Pidä kytkinalueet aina kuivina. Kosteus voi vaikuttaa kytkimien toimintaan.

Keittoalueet

Keittoalue	Päälle ja pois päältä kytkentä
\odot Yksinkertainen keittoalue	Käytä sopivan kokoista keittoastiaa.
\odot Paistoalue	Alue käynnisty automaattisesti silloin, kun sen päälle asetetaan keittoastia, jonka pohja on saman kokoinen kuin alueen ulkoreuna.
\square Lautisten lämmitysalue*	Päälle kytkentä: Suuntaa kytkin lautisten lämmitysaluetta kohti, näyttöön ilmestyy I . Pois päältä kytkentä: Suuntaa kytkin uudelleen lautisten lämmitysaluetta kohti, näyttöön ilmestyy \square .

* Jälkilämmön merkkivalo sytyty.

Käytä ainoastaan induktiokeittotasoon sopivia keittoastioita, katso kohta "Sopivat keittoastiat".


Jälkilämmön osoitin

Keittotason jokaisella keittoalueella on jälkilämmön merkkivalo, joka ilmoittaa niistä alueista, jotka ovat edelleen kuumia. Jos keittoalueen jälkilämmön osoitin palaa, vältä koskemasta kyseiseen alueeseen.

Vaikka levy olisi sammunut, merkkivalo H/H , palaa keittoalueen ollessa kuuma.

Jos keittoastia poistetaan keittoalueelta ennen sen kyttemistä pois päältä, näkyviin tulee vuoron perään merkkivalo H/H ja valittu tehotaso.

Tipp-Pad ja Tipp-kytkin



Tipp-Pad on laitteen ohjelmointialue, jonka Tipp-kytkimellä voidaan valita keittoalueet ja tehotasot. Tipp-kytkin keskittyy Tipp-Pad-alustalle automaattisesti.

Tipp-kytkin on magneettinen ja se sijaitsee Tipp-Pad-alustan pääällä. Keittoalue voidaan kytkeä päälle kallistamalla Tipp-kytkintä. Tehotaso voidaan valita käänämällä Tipp-kytkintä.

Kun Tipp-kytkin on sijoitettu paikoilleen, se ei välittämättä ole keskitynyt täydellisesti Tipp-Pad-alustan rajoitetulle alueelle. Tipp-kytkimen keskystä voidaan pyrkiä korjaamaan liikuttamalla sitä kevyesti sen lepotilan ympäri.

Huomautus: Vaikka kytkin ei jäisikään hyvin keskitettyyn asentoon, se ei vaikuta Tipp-kytkimen toimintaan.

Tipp-kytkimen poistaminen

Tipp-kytkin voidaan poistaa sen puhdistamisen helpottamiseksi.

Tipp-kytkin voidaan poistaa myös keittoalueen ollessa toiminnassa. Kaikki keittoalueet sammuvat tällöin 3 sekunnin kuluessa.

⚠ Tulipalovaara!

Jos kyseisten 3 sekunnin aikana Tipp-Pad-alustan päälle asetetaan metallinen esine, keittotaso voi jäädä päälle. Siksi keittotaso on aina sammutettava pääkytkimellä.

Tipp-kytkimen ylläpito

Tipp-kytkimen sisällä on voimakas magneetti. Älä vie Tipp-kytkintä tietoja sisältävien kohteiden, kuten videonauhujen, levyjen, luottokorttien tai magneettijuovakorttien lähelle. Ne voivat vaurioitua.

Kytkin voi myöskin aiheuttaa häiriötä televisioihin ja näyttöpäätteisiin.

⚠ Henkilöt, joilla on sähköinen implantti, kuten sydämentahdistin tai insuliinpumppu!

On todennäköistä, että magneettikentät vaikuttavat implantteihin.

Älä koskaan aseta Tipp-kytkintä vaatteiden taskuihin. Säätimen välimatka sydämentahdistimeen on oltava vähintään 10 cm.

Huomautus: Tipp-kytkin on magneettinen. Kytkimen alaosaan tarttuват metalliset osat voivat aiheuttaa keittotasoston pintaan naarmuja. Puhdista Tipp-kytkin aina huolellisesti.

Hätätila

Keittotasoa voidaan käyttää myös ilman Tipp-kytkintä:

1. Käynnistä keittotaso pääkytkimellä.
2. Paina seuraavien 5 sekunnin kuluessa merkkejä ja samanaikaisesti. Laitteesta kuuluu merkkiäni.
3. Paina toistuvasti merkkiä , kunnes haluamasi keittoalueen merkkivalo sytyy.
4. Paina sen jälkeen toistuvasti merkkiä haluamasi tehotason valitsemiseksi.

Keittoalue on kytketty päälle.

Huomautuksia

- Aikaohjelmointi voidaan kytkeä toimintaan normaaliiin tapaan. Valitse haluamasi keittoaikea painamalla merkkiä .
- Keittoalueiden päälle kytkeminen tapahtuu normaaliiin tapaan.
- Tipp-kytkin voidaan asentaa takaisin keittotasoon milloin tahansa.

Keittotasoston ohjelointi

Tämä luku sisältää keittoalueen säätöohjeet. Taulukossa näkyvät eri ruokien tehotasot ja keittoajat.

Keittotasoston päälle ja pois päältä kytkentä

Keittotaso voidaan kytkeä päälle ja pois päältä pääkytkimellä.

Päälle kytkeminen: paina merkkiä Pääkytkimen yläpuolella oleva merkkivalo sytyy. Keittotaso on valmis käytettäväksi.

Kytkeminen pois päältä: paina merkkiä , kunnes pääkytkimen päällä oleva merkkivalo sammuu. Kaikki keittoalueet on sammutettu. Jälkilämmön merkkivalo jää palamaan, kunnes keittoalueet jäähtyvät riittävästi.

Huomautuksia

- Keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä silloin, kun kaikki keittoalueet ovat olleet pois käytöstä yli 15 sekuntia.
- Valitut asetukset jäävät muistiin ensimmäisten 4 sekunnin ajaksi keittotasoston pois päältä kytkennän jälkeen. Jos keittotaso kytketään takaisin päälle tämän aikana, edelliset asetukset ovat voimissa.

Keittoalueen säätö

Säädä haluamasi tehotaso Tipp-kytkimellä.

Tehotaso 1 = vähimmäisteho.

Tehotaso 9 = maksimiteho.



Kaikissa tehotasoissa on väliasetus. Se on merkity pisteellä.

Tehotason valitseminen

Keittotason on oltava päällä.

1. Valitse keittoalue. Käännä Tipp-säädintä haluamaasi keittoaluesta kohti.

2. Käännä Tipp-kytkintä seuraavien 5 sekunnin aikana, kunnes näyttöön tulee näkyviin haluamasi tehotaso.



Keittoalue on kytketty päälle.

Tehotason muuttaminen

Valitse keittotaso ja muuta tehotasoa Tipp-kytkimellä.

Keittoalueen pois päältä kytkenä

Valitse keittoalue ja käännä Tipp-kytkintä, kunnes näkyviin tulee 0. Keittoalue sammuu ja näkyviin tulee jälkilämmön merkkivalo.

Huomautus: Jos keittoastiaa ei ole asetettu induktiokeittoalueelle, valittu tehotaso vilkuu. Tietyn ajan kuluttua keittoalue sammuu.

Viitetaulukko

Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä.

Keittoajat riippuvat tehotasosta sekä ruoka-aineksien typistä, painosta ja laadusta. Siksi tiedot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Tehotasot vaikuttavat kypsennystuloksiin.

Jos kuumennat paksuja soseita ja kastikkeita, hämmennä niitä aika ajoin.

Käytä tehotasoa 9 kypsennyksen alussa.

	Kypsennysteho	Kypsennysteho
Sulatus		
Suklaa, suklaakuorutus, voi, hunaja	1-1.	-
Hyytelö	1-1.	-
Lämmitys ja lämpimänäpito		
Keitto (esim. linssikeitto)	1-2	-
Maito**	1.-2.	-
Keitettyt nakit**	3-4	-
Sulatus ja lämmitys		
Pakastettu pinaatti	2.-3.	5-15 min
Pakastettu gulasch	2.-3.	20-30 min
Alhaisella teholla kypsentäminen ja keittäminen		
Perunamykyt	4.-5.*	20-30 min
Kala	4 -5*	10-15 min
Valkokastikkeet, esim. bechamel	1-2	3-6 min
Vatkatut kastikkeet, esim. berniläinen kastike, hollantilainen kastike	3-4	8-12 min
Keittäminen, höyrykypsennys, haudutus		
Riisi (kaksinkertainen määrä vettä)	2-3	15-30 min
Riisipuuro	2-3	25-35 min
Kuorimattomat perunat	4-5	25-30 min
Kuoritut perunat suolavedessä	4-5	15-25 min
Nuudelit	6 -7*	6-10 min
Liemet, keitot	3.-4.	15-60 min
Vihannekset	2.-3.	10-20 min
Vihannekset, pakastetut	3.-4.	7-20 min
Painekattilan käyttö	4.-5.	-

* Hidas paisto ilman kantta

** Ilman kantta

	Kypsennysteho	Kypsennysteho
Muhentaminen		
Lihakääryle	4-5	50-60 min
Pataruoat	4-5	60-100 min
Gulasch	3.-4.	50-60 min
Paistaminen**		
Pihvit, luonnolliset tai kuorrutetut	6-7	6-10 min
Pakastetut pihvit	6-7	8-12 min
Kyljykset, luonnolliset tai kuorrutetut	6-7	8-12 min
Pihvi (paksuus 3 cm)	7-8	8-12 min
Kanan rintapala (paksuus 2 cm)	5-6	10-20 min
Kanan rintapala, pakastettu	5-6	10-30 min
Kala ja kalafileet, maustamattomat	5-6	8-20 min
Kala ja kalafileet, kuorrutetut	6-7	8-20 min
Pakastettu ja kuorrutettu kala, esim. kalapuikot	6-7	8-12 min
Katkaravut	7-8	4-10 min
Pakasteruoat, esim. pannuruoat	6-7	6-10 min
Lätyt	6-7	paista yksi kerrallaan
Munakas	3.-4.	paista yksi kerrallaan
Paistetut munat	5-6	3-6 min
Friteeraus** (150-200 g annos ja 1-2 l öljyä)		
Pakastetuotteet, esim. ranskanperunat, kananuggetit	8-9	paista yksi kerrallaan
Pakastetut perunakroketit	7-8	
Lihapöörykät	7-8	
Liha, esim. kanapalat	6-7	
Kuorrutettu tai taikinaan käärity kala	6-7	
Vihannekset, sienet, kuorrutetut tai taikinaan käärityt, esim. herkkusienet	6-7	
Leivokset, esim. munkit, taikinaan käärityt hedelmät	4-5	

* Hidas paisto ilman kantta

** Ilman kantta

Lapsilukko

Keittotaso voidaan lukita tahattoman päälle kytkenän estämiseksi niin, etteivät lapset kytke keittoalueita päälle.

Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois päältä

Keittotason on oltava pois päältä.

Päälle kytkentä: Paina merkkiä noin 3 sekuntia. Merkkivalo sytyy 10 sekunnin ajaksi. Keittotaso on lukittu. Pois päältä kytkentä: Paina merkkiä noin 3 sekuntia. Lukitus on kytkeytynyt pois päältä.

Pysyvän lapsilukon kytkeminen päälle tai pois päältä

Tämän toiminnon avulla lapsilukko aktivoituu automaattisesti aina keittotason sammuttamisen yhteydessä.

Päälle ja pois päältä kytkentä


Katso luku "Perusasetukset".

Powerboost-toiminto

Powerboost-toiminnolla ruoka-ainekset voidaan kuumentaa nopeammin kuin tehotaso **9** käytäessä.

Käyttörajoitukset

Kyseinen toiminto on käytettäväissä kaikilla keittoalueilla edellyttää, ettei toinen saman ryhmän alue ole päällä (ks. kuva). Muutoin valitun keittoalueen näytössä vilkkuu **P** ja **9**; sen jälkeen tehotaso **9** kytkeytyy automaattisesti päälle.



Päälle kytkentä

1. Valitse keittoalue Tipp-kytkimellä.
2. Paina merkkiä **P**.

Toiminto on käynnistynyt.

Pois päältä kytkentä

1. Valitse keittoalue Tipp-kytkimellä.
2. Paina merkkiä **P**.

Powerboost-toiminto on poistettu käytöstä.

Huomautus: Joissakin tapauksissa Powerboost-toiminto voi kytkeytyä pois päältä automaattisesti keittotason sisäisten elektronisten osien suojaamiseksi.

Aikaohjelointi

Tätä toimintoa voidaan käyttää kahdella eri tapaa:

- keittoalueen automaattinen sammus.
- hälytin.


Keittoalueen automaattinen pois päältä kytkentä

Syötä haluamasi keittoalueen toiminta-aika. Alue sammuu automaattisesti, kun aika on kulunut umpeen.

Ohjelointi

Keittotason on oltava päällä.

1. Valitse keittoalue Tipp-kytkimellä.
2. Paina merkkiä **⊖**. Aikaohjelmoinnin näytöön tulee näkyviin **00**. Muuta keittoaikea säätimellä.



Muutaman sekunnin kuluttua keittojan laskenta käynnistyy.

Ohjeloidun ajan kuluttua umpeen

Alue sammuu. Äänimerkki kuuluu ja keittoalueella näkyy **0** ja aikaohjelmoinnin näytössä näkyy **00** yhden minuutin ajan. Keittoalueen merkkivalo **→** vilkkuu. Paina mitä tahansa merkkiä, merkkivalot sammuvat ja äänimerkki deaktivoituu.

Ajan muuttaminen tai peruuttaminen

Valitse keittoalue suuntaamalla Tipp-kytkintä. Paina merkkiä **⊖** ja muuta sen jälkeen keittoaikea Tipp-kytkimellä tai säädä se asetukseen **00**.

Huomautuksia

- Jos keittoaikoja on ohjelmoitu eri alueille, aikaohjelmoinnin näytöön tulee näkyviin lyhyin aika. Keittoalueen merkkivalo **→** syttyy.
- Voit tarkistaa keittoalueen jäljelle jäävän keittoajan seuraavasti: valitse keittoalue kallistamalla Tipp-kytkintä. Keittoaika näkyy 5 sekunnin ajan.
- Keittoaika voidaan asettaa maksimissaan 99 minuutiin.

Automaattinen ajastin

Tämän toiminnon avulla voidaan valita keittoaika jokaiselle keittoalueelle. Valittu aika käynnistyy, kun keittoalue kytketään päälle. Keittoalue sammuu automaattisesti, kun keittoaika on kulunut umpeen.

Ajastimen päälle kytkemisen ohjeet löytyvät luvusta "Perusasetukset".

Huomautus: Keittoalueen keittoaikaa voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa seuraavasti:

Valitse keittoalue Tipp-kytkimellä. Paina merkkiä **⊖** ja muuta keittoaikaa Tipp-kytkimellä, tai säädä se asetukseen **00**.

Ajastinkello

Ajastimeen voidaan ohjelmoida jopa 99 minuutin keittoaika. Toiminto ei ole riippuvainen muista säädöistä. Kyseinen toiminto ei kytke keittoaluetta automaattisesti pois päältä.

Ohjelointi

Mikään keittoalue ei saa olla valittuna.

1. Paina merkkiä **⊖**, aikaohjelmoinnin näytöön tulee näkyviin **00**.
2. Valitse haluamasi aika Tipp-kytkimellä.
Joidenkin sekuntien jälkeen aika käynnistyy.

Ohjeloidun ajan kuluttua umpeen

Laitteesta kuuluu merkkiäani yhden minuutin ajan. Aikaohjelmoinnin näytöön tulee näkyviin **00** ja merkkivalo **⌚** vilkkuu. Paina mitä tahansa merkkiä, merkkivalot sammuvat ja merkkiäani deaktivoituu.

Ajan muuttaminen tai peruuttaminen

Paina merkkiä **⊖** ja muuta aikaa Tipp-kytkimellä, tai säädä se asetukseen **00**.

Lämpimänäpitotoiminto

Lämpimänäpitotoiminto sopii suklaan tai voin sulatukseen ja ruokien lämpimänä pitämiseen.

Pääälle kytkentä

1. Valitse haluamasi keittoalue Tipp-kytkimellä.
2. Paina seuraavien 5 sekunnin aikana merkkiä **L**.
Merkkivalo **L** sytyy.

Lämpimänäpitotoiminto on käynnistynyt.

Pois päältä kytkentä

1. Valitse haluamasi keittoalue Tipp-kytkimellä.

2. Paina merkkiä **L**.

Merkkivalo **L** sammuu.

Keittoalue sammuu 5 sekunnin kuluessa ja näkyviin tulee jälkilämmön merkkivalo.

Automaattinen sammutustoiminto

Kun keittoalue on toiminnessa pitkään eikä asetuksiin tehdä muutoksia, automaattinen aikarajoitus aktivoituu.

Keittoalue kytkeytyy pois päältä. Keittoalueen näytössä vilkkuu vuoron perään **F** ja **B**.

Mitä tahansa painiketta painaessa näyttö sammuu. Keittoalueita voidaan tällöin jälleen käyttää.

Kun automaattinen aikarajoitus aktivoituu, se säätyy valitun tehotason mukaan (1- 10 tuntia).

Puhdistussuoja

Jos ohjauspaneeli puhdistetaan keittoalueen ollessa päällä, säätöjä voidaan vahingossa muuttaa.

Tämän väittämiseksi keittoalueessa on puhdistussuojatoiminto. Paina merkkiä **¶**. Laitteesta kuuluu merkkiäni. Ohjauspaneeli

lukittuu 35 sekunniksi. Ohjauspaneeli voidaan tällöin puhdistaa niin, ettei asetuksien muutosvaaraa ole.

Huomautus: Lukitus ei koske pääkytkintä. Keittotaso voidaan halutessa kytkeä pois päältä.

Perusasetukset

Laitteessa on erilaisia perusasetuksia. Ne voidaan mukauttaa käyttäjän vaatimuksien mukaisiksi.

Merkkivalo	Toiminto
c 1	Lapsilukko 0 Pois käytöstä.* 1 Käytössä.
c 2	Äänimerkit 0 Suurin osa äänimerkeistä on pois käytöstä. 1 Osa äänimerkeistä on pois käytöstä. 2 Kaikki äänimerkit on käytössä.*
c 5	Automaattinen ajastin 0 Pois.* 1-99 Automaattinen pois päältä kytkeytyminen
c 6	Aikaohjelmoinnin merkkiäinen kesto 1 10 sekuntia. 2 30 sekuntia. 3 1 minuutti.*

* Tehdasasetus

Merkkivalo Toiminto

c 7

Power-Management-toiminto

0 = Pois käytöstä.*

1 = 1000 W. Vähimmäisteho.

1. = 1500 W.

2 = 2000 W.

...

9 tai **9.** = keittotason maksimiteho.

c 8

Toiminta ilman Tipp-Pad-alustaa

0 Pois käytöstä.*

1 Käytössä.*

c 0

Oletusasetuksien palautus

0 Omat asetukset.*

1 Oletusasetuksien palautus.


* Tehdasasetus

Perusasetuksiin siirtyminen

Keittotason on oltava pois päältä.

1. Käynnistä keittotaso pääkytkimellä.


2. Paina seuraavien 10 sekunnin aikana merkkiä **⊖** 3 sekunnin ajan.



Aikaohjelmoinnin näyttöön tulee näkyviin **c** **1** ja keittoalueen näyttöön **0**.

3. Paina toistuvasti merkkiä **⊖**, kunnes aikaohjelmoinnin näyttöön tulee näkyviin haluamasi toiminnon merkkivalo.

4. Valitse sen jälkeen haluamasi asetus Tipp-kytkimellä.



5. Paina uudelleen merkkiä **⊖** yli 3 sekunnin ajan. Asetukset on tallennettu oikein.

Poistuminen

Perusasetuksista voidaan poistua kytkemällä keittotaso pois päältä pääkytkimellä.

Ylläpito ja puhdistus

Tämän luvun ohjeet takaavat keittotason optimaalisen puhdistuksen ja ylläpidon.

Keittotaso

Puhdistus

Puhdistaa keittotaso jokaisen käytökerran jälkeen. Täten vältetään tasoon jääneiden jäätien palaminen. Puhdistaa keittotaso vasta sitten, kun se on jäähtynyt tarpeeksi.

Käytä ainoastaan keittotason puhdistukseen sopivia puhdistusaineita. Noudata tuotepakkauksiin merkityjä ohjeita.

Älä koskaan käytä:

- Kuluttavia tuotteita.
- Voimakkaita puhdistusaineita, kuten uunisuihkeita ja tahranoistoaineita.
- Naarmuttavia pesusieniä.
- Korkeapaineisia tai höyryllä toimivia puhdistusvälineitä.

Lasin puhdistukseen tarkoitettu kaavin

Poista vaikeasti irtoavat liat lasin puhdistukseen tarkoitettulla kaapimella.

1. Poista kaapimen suoja.

2. Puhdistaa keittotason pinta terällä.

Älä puhdistaa keittotason pintaa kaapimen perällä, pinta voi tällöin vaarioitua.

⚠️ Vammautumisvaara!

Terä on erittäin terävä. Varo ettet haavoita terällä itseäsi. Suojaa terä silloin, kun sitä ei käytetä. Vaihda terä uuteen heti kun siinä havaitaan poikkeamia.

Ylläpito

Levitä additiivista ainetta keittotason suojaamiseksi. Noudata tuotepakkaukseen merkityjä ohjeita.

Keittotason kehys

Jotta keittotason kehynneen ei tulisi vaurioita, noudata seuraavia ohjeita:

- Käytä puhdistukseen ainoastaan kuumaa vettä ja hiukan saippuaa.
- Älä koskaan käytä teräviä tai kuluttavia tuotteita.
- Älä käytä lasin puhdistukseen tarkoitettua kaavinta.

Tipp-kytkin

Tipp-kytkin on suositeltavaa puhdistaa haalealla vedellä ja pienellä määrellä saippuaa. Älä käytä kuluttavia tai syövyttäviä tuotteita. Älä puhdista Tipp-kytkintä astianpesukoneessa tai pesuvedessä. Muutoin se voi vaurioitua.

Vikojen korjaaminen

Viat johtuvat yleensä pienistä yksityiskohtista. Ennen tekniseen huoltopalveluun yhteyden ottoa on otettava huomioon seuraavat neuvot ja varoitusset.

Merkkivalo	Toimintahäiriö	Ratkaisu
Ei mitään	Sähkövirran syöttö on katkennut.	Tarkista muiden sähkölaitteiden avulla onko sähkövirran syöttö katkennut.
	Laitetta ei ole kytketty kytkentäkaavion mukaisesti.	Tarkista, että laite on kytketty kytkentäkaavion mukaisesti.
	Vika sähköjärjestelmässä.	Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.
E vilkkuu	Ohjauspaneeli on kostea tai sen päällä on jokin esine.	Kuivaa ohjauspaneeli tai poista esine sen päältä.
Er + numero / d + numero / P + numero	Vika sähköjärjestelmässä.	Kytke keittotaso pois verkkovirrasta. Odota noin 30 sekuntia ja kytke se uudelleen sähköverkkoon.*
Er 38	Kytkintä on liikutettu sen sijaan, että se olisi kallistettu valittuun keittoalueeseen pään.	Odota muutama sekunti, kytke sen jälkeen taso ja keittoalue uudelleen päälle oikeaoppisella tavalla.
F0 / F9	Toiminnoissa on tapahtunut sisäinen vika.	Kytke keittotaso pois verkkovirrasta. Odota noin 30 sekuntia ja kytke se uudelleen sähköverkkoon.*
F2	Sähköjärjestelmä on ylikuumentunut ja vastaava keittoalue on sammunut.	Odota kunnes sähköjärjestelmä on jäähtynyt riittävästi. Paina sen jälkeen mitä tahansa keittotason merkkiä.*
F4	Sähköjärjestelmä on ylikuumentunut ja kaikki keittoalueet ovat sammuneet.	
U1	Virheellinen syöttöjännite, joka ylittää normaalit toimintarajat.	Ota yhteyttä sähkövirran jakajaan.
U2 / U3	Keittoalue on ylikuumentunut ja se on kytkeytynyt pois päältä keittotason pinnan suojaamiseksi.	Odota kunnes sähköjärjestelmä on jäähtynyt riittävästi ja kytke laite uudelleen päälle.

* Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

Älä aseta kuumia keittoastioita ohjauspaneelin päälle.

Normaalit äänet laitteiden toiminnan aikana

Induktioteknologia perustuu sähkömagneettisten kentien luomiseen, jolloin kuumennus tapahtuu suoraan keittoastiaan pohjassa. Keittoastiasta riippuen voi astiassa esiintyä ääniä tai tärinää, esimerkiksi seuraavanlaisia:

Syvät hurinaännet, jotka muistuttavat muuntajaa

Kyseisiä ääniä esiintyy korkeaa tehotasoa käytettäessä. Äänet johtuvat energiamäärästä, joka välittyy keittotasosta keittoastiaan. Kyseiset äänet häviävät tai heikentyvät, kun tehotasoa lasketaan.

Matalat vihellysäännet

Kyseisiä ääniä esiintyy silloin, kun keittoastia on tyhjä. Äänet häviävät, kun keittoastiaan kaadetaan vettä tai astiaan asetetaan ruoka-aineeksiä.

Rätinäänet

Kyseisiä ääniä esiintyy keittoastioissa, jotka koostuvat useista päälekäisistä materiaaleista. Äänet johtuvat tärinästä, jota esiintyy päälekäisten materiaalien liitospinnilla. Äänet johtuvat keittoastiasta. Ruoka-aineeksiä määrä ja kypsennystapa voi vaihdella.

Korkeat vihellysäännet

Kyseisiä ääniä esiintyy ennen kaikkea keittoastioissa, jotka koostuvat useista päälekäisistä materiaaleista ja joita kuumennetaan maksimiteholla ja samanaikaisesti kahta keittoalueutta käytäen. Äänet häviävät tai heikentyvät silloin, kun tehotasoa lasketaan.

Tuuletusäännet

Sähköjärjestelmän oikeaoppinen käyttö edellyttää, että keittotason toimintälämpötilaa hallitaan. Täten keittotasossa on tuuletin, joka käynnistyy eri tehoalueiden lämpötilan mukaan. Tuuletin voi toimia myös keittotason pois päältä kytkenään jälkeen, jos sen lämpötila on edelleen liian korkea.

Edellä kuvatut äänet ovat normaaleja induktioteknologiaa käytettäessä, ne eivät ole merkki toimintahäiriöstä.

Huoltopalvelu

Jos laitteesi täytyy korjata, huoltopalvelumme on käytettävissäsi.

Mallinumero ja sarjanumero:

Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero (E-numero) ja sarjanumero (FD-numero). Typpikilven ja numerot löydät laitepassista.

Ota huomioon, että huoltoneuvojan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuaihana.

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

FIN 020 751 0700

Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)

Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%)

Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, että korjaus tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.

no Innholdsfortegnelse

Råd og sikkerhetsanvisninger.....	27	Powerboost-funksjon	34
Sikkerhetsanvisninger	27	Bruksbegrensninger	34
Årsaker til skader.....	28	Aktivere	34
Beskyttelse av miljøet	29	Deaktivere	34
Miljøvennlig avfallsbehandling.....	29	Tidsprogrammering	34
Råd om energibesparelse.....	29	Slå av en kokesone automatisk.....	34
Matlaging ved induksjon	29	Automatisk tidsinnstiller.....	34
Fordeler ved matlaging ved induksjon	29	Timer	34
Egnede kokekar	29	Varmholdingsfunksjon.....	35
Slik lærer du apparatet å kjenne.....	30	Aktivere	35
Bryterpanelet.....	30	Deaktivere	35
Kokesonene.....	30	Automatisk tidsbegrensing.....	35
Restvarmeindikator.....	30	Beskyttelse ved rengjøring.....	35
Tipp-Pad og Tipp-bryter	31	Grunninnstillinger.....	35
Ta ut Tipp-bryteren.....	31	Tilgang til grunninnstillingene	36
Vedlikehold av Tipp-bryteren	31	Vedlikehold og rengjøring.....	36
Modus for nødstifeller	31	Koketopp	36
Programmering av koketoppen	31	Koketoppens ramme.....	37
Slå av og på koketoppen	31	Tipp-bryter	37
Regulere kokesonen	32	Reparasjon	37
Tabell over koketider.....	32	Normal støy ved bruk av apparatet.....	37
Barnesikring	33	Kundeservice	38
Aktivere og deaktivere barnesikringen	33		
Aktivere og deaktivere barnesikringen permanent	33		

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: www.neff-international.com og nettbutikk: www.neff-eshop.com

⚠ Råd og sikkerhetsanvisninger

Les bruksanvisningen nøyde. Det er nødvendig for å kunne bruke apparatet på korrekt måte.

Ta vare på installasjons- og bruksanvisningen. Hvis du selger apparatet videre til en tredjeperson, må du legge ved korresponderende dokumentasjon.

Sjekk apparatet etter å ha fjernet emballasjen. Hvis det har oppstått skader under transporten, må apparatet ikke tilkobles. Kontakt teknisk service og send en skriftlig beskrivelse av hvilke skader som har oppstått. I motsatt tilfelle vil du miste retten til enhver form for erstatning.

Sikkerhetsanvisninger

Dette apparatet er kun konstruert for husholdnings bruk. Bruk koketoppen kun til matlaging. Ha alltid oppsyn med apparatet når det er i bruk.

Sikker bruk

For å bruke dette apparatet på en sikker måte, må voksne og barn som på grunn av

- fysiske, sensoriske eller psykiske handikap
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke har forutsetning for å bruke dette apparatet, ikke gjøre det uten tilsyn av en ansvarlig, voksen person.

Sørg for at barn ikke leker med apparatet.

Overopphetet olje og fett

Fare for brann!

Overopphetet olje og fett tar lett fyr. Ikke gå fra overopphetet olje eller fett. Hvis olje eller fett tar fyr, må du ikke prøve å slukke med vann. Slukk flammene med et lokk eller en tallerken. Slå av kokesonen.

Matlaging i vannbad

Vannbad innebærer at mat tilberedes i en gryte som i sin tur senkes ned i et annet, større kokekar som inneholder vann. På denne måten varmes maten opp på en forsiktig og jevn måte ved hjelp av det varme vannet og tilberedes ikke direkte av varmen fra kokesonen. Når du lager mat i vannbad, skal du ikke plassere hermetikkbokser, glass eller annet materiale slik at de hviler direkte på bunnen av kokekaret som inneholder vann. Dette for å unngå å ødelegge kokekaret og koketoppens glass på grunn av gjenoppvarming av kokesonen.

Varm koketopp

Fare for brannskader!

Rør ikke de varme kokesonene. Hold barn unna koketoppen.

Fare for brann!

- Ikke plasser brennbare gjenstander oppå koketoppen
- Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller sprayer i skuffene under koketoppen.

Kokekar med våt bunn og våte kokesoner

Fare for skader!

Hvis det finnes væske mellom kokekarets bunn og kokesonen, kan det dannes damptrykk. Det kan føre til at kokekaret skytes opp. Sørg alltid for at kokesonen og kokekarets bunn er tørre.

Sprekker i koketoppen

Fare for elektrisk støt!

Koble apparatet fra strømnettet dersom koketoppen er ødelagt eller sprukket.

Ta kontakt med teknisk service.

Kokesonen blir varm, men den visuelle indikasjonen fungerer ikke

Fare for brannskader!

Slå av kokesonen hvis indikatoren ikke fungerer. Kontakt teknisk service.

Koketoppen slås av

Fare for brann!

Hvis koketoppen slås av automatisk uten å kunne brukes, kan den slå seg på igjen av seg selv ved en senere anledning. For å unngå at dette kan forekomme, bør koketoppen kobles fra strømnettet. Ta kontakt med vår tekniske service.

Ikke plasser metallgjenstander på induksjonskoketoppen

Fare for brannskader!

Legg ikke kniver, gafler, skjeer, lokk eller andre metallgjenstander på koketoppen, da de fort kan bli svært varme.

Vedlikehold av ventilator

Fare for skader!

Denne koketoppen er utstyrt med en ventilator som befinner seg i den nederste delen. Dersom det er en skuff under koketoppen, skal du ikke oppbevare små gjenstander eller papirer i den, da de kan bli sugd opp av ventilatoren og skade den eller forhindre avkjølingen.

Obs!

Det bør være en avstand på minimum 2 cm mellom innholdet i skuffen og ventilatorens inntak.

Feilaktige reparasjoner

Fare for elektrisk støt!

Feilaktige reparasjoner er farlige. Deaktivér apparatet dersom det er defekt. Ta kontakt med vår tekniske service. Reparasjoner og skifte av skadde ledninger må kun utføres av autorisert personell fra teknisk service.

Obs!

Dette apparatet oppfyller forskriftene om sikkerhet og om elektromagnetisk kompatibilitet. Likevel bør ikke personer som har implantert pacemaker oppholde seg i nærheten av dette apparatet. Det er umulig å garantere at alle pacemakerne som finnes på markedet oppfyller gjeldende forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet, og det er derfor heller ikke mulig å garantere at det ikke vil oppstå interferens som kan føre til at disse ikke fungerer korrekt. Det er også mulig at personer med andre typer apparater, slik som høreapparat, kan oppleve noe ubehag.

Slå av koketoppen

Etter hvert bruk, må du slå av koketoppen med hovedbryteren. Ikke vent til koketoppen slår seg av automatisk fordi det ikke står noen kokekar på kokesonene.

Årsaker til skader

Obs!

- Kokekar med ru bunn kan lage riper i koketoppen.
- Sett aldri tomme kokekar på kokesonene. Det kan medføre skader.
- Ikke sett varme kokekar på bryterpanelet, indikatorsonen eller på kanten til koketoppen. Det kan føre til skader.
- Hvis tunge eller spisse gjenstander faller oppå kokeplaten, vil den kunne bli skadet.
- Aluminiumsfolie og plastbeholdere smelter hvis de settes på varme kokesoner. Bruk av beskyttelsesplater over koketoppen anbefales ikke.

Generelle betraktninger

I følgende tabell fremstilles skadene som er mest hyppige:

Skader	Årsak	Tiltak
Flekker	Matsøl	Matsøl fjernes umiddelbart med en glasskrape.
	Uegnede rengjøringsprodukter	Bruk kun rengjøringsprodukter som er egnet for koketoppen.
Riper	Salt, sukker og sand	Ikke bruk koketoppen som brett eller kjøkkenbenk.
	Kokekar med ru bunn lager riper i glasskeramikken	Kontroller kokekarrene.
Misfarginger	Uegnede rengjøringsprodukter	Bruk kun rengjøringsprodukter som er egnet for koketoppen.
	Kokekar som berører hverandre.	Løft kjeler og stekepanner når du flytter dem.
Avskalling	Sukker, substanser med en høy koncentrasjon av sukker	Matsøl fjernes umiddelbart med en glasskrape.

Beskyttelse av miljøet

Pakk ut apparatet og kast emballasjen i henhold til miljøvernloven.

Miljøvennlig avfallsbehandling



Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktivet som regulerer avfall fra elektriske og elektroniske apparater, WEEE 2002/96/EF. I dette direktivet finnes normene som gjelder for resirkulering og gjenbruk i hele Europa

Råd om energibesparelse

- Bruk alltid lokk som passer til kokekarlene. Ved matlaging uten lokk firedobles energiforbruket.

- Bruk kokekar med tykk og plan bunn. En buet bunn øker energiforbruket.
- Diameteren til kokekarlene bunn bør svare til størrelsen på kokesonen. så er denne normalt større enn diameteren på kokekarlene bunn. Dersom diameteren på kokekaret ikke svarer til diameteren på kokesonen, er det bedre at kokekaret er større enn kokesonen, i motsatt fall forsvinner halvparten av energien. Legg merke til: Hvis produsenten har angitt den største diameteren på kokekaret,
- Velg kokekar som har en størrelse som passer til mengden som skal tilberedes. Et stort, halvfullt kokekar bruker mye energi.
- Bruk lite vann. På denne måten sparer du energi, og i tillegg bevares grønnsakenes vitaminer og mineraler.
- Velg et nivå med lavere effekt.

Matlaging ved induksjon

Fordeler ved matlaging ved induksjon

Induksjonsoppvarming innebærer en radikal endring i forhold til tradisjonell oppvarming, da varmen genereres direkte i kokekaret. Derfor har den flere fordeler:

- Tidsbesparelse ved kokking og steking; gjennom direkte oppvarming av kokekaret.
- Energibesparelse.
- Enklere rengjøring og vedlikehold. Sølte matrester brenner seg ikke så raskt fast.
- Varmekontroll og sikkerhet; koketoppen slås på eller av umiddelbart ved å bruke betjeningspanelet
Induksjonskokesonen stopper varmeforsyningen dersom kokekaret fjernes uten at kokesonen slås av.

Egnede kokekar

Ferromagnetiske kokekar

Det er bare ferromagnetiske kokekar som kan brukes ved matlaging med induksjon, de kan være av følgende materiale:

- emaljert stål
- støpejern
- Spesialkar av rustfritt stål for induksjon.

For å vite om kokekarne er velegnet, må du kontrollere at de tiltrekkes av en magnet.

Spesielle kokekar for induksjon

Det finnes andre spesielle kokekar for induksjon som ikke har fullstendig ferromagnetisk bunn. Kontroller diameteren. Den kan ha innvirkning på både detekteringen av kokekaret og resultatet av matlagingen.

Uegnede kokekar

Bruk aldri kokekar av:

- normalt tynt stål
- glass
- leirgryter
- kobber
- aluminium

Kokekarrets bunn

Kokekarenes bunn kan ha innvirkning på jevnheten i resultatet av matlagingen. Kokekar som er fremstilt med materialer som gjør at varmen fordeles bedre, slik som "sandwich"-kokekar av rustfritt stål, fordeler varmen på en uniform måte, og du sparer dermed tid og energi.

Intet kokekar eller ikke egnet størrelse

Hvis det ikke plasseres noen kokekar på den valgte kokesonen, eller kokekaret ikke er av egnet material eller størrelse, vil nivået som vises i indikatoren til kokesonen blinke. Plasser korrekt kokekar slik at indikatoren slutter å blinke. Dersom det går mer enn 90 sekunder slås kokesonen automatisk av.

Tomme kokekar eller kokekar med tynn bunn

Varm ikke opp tomme kokekar, og ikke bruk kokekar med tynn bunn. Koketoppen er utstyrt med et internt sikkerhetssystem, men et tomt kokekar kan bli varmt så hurtig at funksjonen "automatisk deaktivering" ikke får tid til å reagere og kokekaret kan oppnå en meget høy temperatur. Kokekarrets bunn kan til og med smelte og skade koketoppens overflate. Skulle dette skje må du ikke røre kokekaret og slå av kokesonen. Dersom koketoppen ikke fungerer når den er avkjølt må du kontakte vår tekniske service.

Detektering av kokekar

Hver kokesone har en minimumsgrense for detektering av kokekar og denne varierer avhengig av materialet som det aktuelle kokekaret er laget av. Derfor skal man bruke den kokesonen som passer best til kokekarrets diameter.


Dobbel eller tredobbel kokesone

Disse sonene kan kjenne igjen kokekar av forskjellig størrelse. Sonen tilpasser seg automatisk til materialet og kokekarrets egenskaper, og aktiverer kun en enkelt sone eller alle, og sørger for korrekt effekt for å oppnå gode tilberedningsresultater.

Slik lærer du apparatet å kjenne

Disse instruksjonene gjelder for flere ulike koketopper. På side 2 ser du en generell oversikt over modellene med deres mål og ytterligere informasjon.

Bryterpanelet



Bryteroverflater

Hvis du trykker på et symbol, vil den korresponderende funksjonen aktiveres.

Merknader

- Innstillingene vil ikke endres hvis du trykker på flere symboler samtidig. Du kan dermed rengjøre kontrollpanelet ved eventuelt matsøl.
- Sørg for at bryteroverflatene alltid holdes tørre. Fuktighet kan forringe funksjonaliteten.

Kokesonene

Kokesone	Aktivering og deaktivering
○ Enkel kokesone	Bruk et kokekar av passende størrelse.
○ Stekesone	Sonen slås automatisk på hvis du bruker et kokekar med bunn av samme størrelse som den ytre sonen.
○ Varmeplatesone*	Aktivere: Beveg bryteren mot varmeplatesonen, i indikatoren vises 1. Deaktivere: Beveg bryteren mot varmeplatesonen en gang til 0 vises i indikatoren*

*Restvarmeindikatoren begynner å lyse.

Bruk kun kokekar som er egnet for induksjon, se avsnitt "Egnede kokekar".


Restvarmeindikator

Koketoppen er utstyrt med en restvarmeindikator for hver kokesone, som viser hvilke soner som fortsatt er varme. Unngå å røre kokesonen hvis indikatoren vises.

Selv om koketoppen er slått av, vil h/H fortsatt lyse mens kokesonen fortsatt er varm.

Hvis kokekaret tas bort fra kokesonen før den slås av, vil indikatoren h/H og valgt effektnivå vises vekselsvis.

Tipp-Pad og Tipp-bryter



Tipp-Pad er en programmeringssone hvor det er mulig å velge kokesoner og effektnivåer ved hjelp av Tipp-bryteren. Tipp-bryteren sentreres automatisk i Tipp-Pad-sonen.

Tipp-bryteren er magnetisk og plasseres på Tipp Pad-en. Ved å tippe Tipp-bryteren, aktiveres tilhørende kokesone. Ved å dreie Tipp-bryteren, velger du effektnivå.

Når Tipp-bryteren er satt på plass, er det mulig at den ikke sentreres helt perfekt i henhold til symbolene i Tipp-Pad-sonen. Du kan prøve å sentrere den ved å flytte den litt rundt hvileposisjonen dens.

Merk: Selv om Tipp-bryteren ikke er helt sentrert, vil det ikke på noen måte påvirke dens riktige funksjon.

Ta ut Tipp-bryteren

Du kan fjerne Tipp-bryteren slik at du lett kan rengjøre koketoppen.

Du kan også fjerne Tipp-bryteren mens kokesonene er slått på. Alle kokesonene slår seg av etter 3 sekunder.

Fare for brann!

Hvis det i løpet av disse 3 sekundene blir plassert en metallgjenstand på Tipp Pad-en, kan det være at koketoppen fortsetter å varmes opp. Det er derfor viktig at du alltid slår av koketoppen ved å bruke hovedbryteren.

Vedlikehold av Tipp-bryteren

Det er en svært kraftig magnet på innsiden av Tipp-bryteren. Den må derfor ikke være i nærheten av magnetiske media som inneholder informasjon, slik som videokassetter, disketter, kreditkort og andre kort med magnetisk stripe. De kan bli skadet.

Bryteren kan også forårsake interferens i tv-apparater og skjermer.

For personer med elektroniske implantater, som for eksempel, pacemakere, insulinpumper.!

Implantatene kan forstyrres av magnetfeltene.

Legg derfor aldri Tipp-bryteren i en lomme på klærne dine. Minimumsdistanse fra pacemakere skal være på 10 cm.

Merk: Tipp-bryteren er magnetisk. Metallpartikler som fester seg på underdelen kan lage riper i overflaten til kokesonen. Du må alltid rengjøre Tipp-bryteren grundig.

Modus for nødstilfeller

Koketoppen kan også fungere uten Tipp-bryteren:

- Slå på koketoppen med hovedbryteren.
- Trykk på de to symbolene og samtidig i løpet av de neste 5 sekundene. Et signal høres.
- Trykk flere ganger på symbolet til indikatoren til ønsket kokesone lyser.
- Trykk så flere ganger på symbolet for å velge ønsket effektnivå.

Kokesonen er slått på.

Merknader

- Tidsprogrammeringsfunksjonen kan aktiveres på vanlig måte. Trykk på symbolet for å velge ønsket koketid.
- Kokesonene kan aktiveres på vanlig måte .
- Tipp-bryteren kan settes på koketoppen igjen når som helst.

Programmering av koketoppen

Dette kapittelet beskriver hvordan en kokesone reguleres. I tabellen finner du effektnivåene og koketiden til ulike retter.

Slå av og på koketoppen

Slå av og på koketoppen med hovedbryteren.

Slå på: Trykk på symbolet . Indikatoren over hovedbryteren vil lyse. Koketoppen er klar til å brukes.

Slå av: trykk på symbolet og hold det inne til indikatoren over hovedbryteren slutter å lyse. Alle kokesonene vil da være slått av. Restvarmeindikatoren vil fortsatt lyse helt til kokesonene er tilstrekkelig avkjølte.

Merknader

- Koketoppen slår seg automatisk av når alle kokesonene har vært avslått i mer enn 15 sekunder.
- De valgte innstillingene forblir i minnet i 4 sekunder etter at koketoppen slås av. Hvis koketoppen slås på igjen i løpet av denne tiden, vil disse innstillingene brukes.

Regulere kokesonen

Velg ønsket effektnivå med Tipp-bryteren.

Effektnivå 1 = Minimumseffekt.

Effektnivå 9 = Maksimumseffekt.



Hvert effektnivå har i tillegg et halvt nivå. Dette markeres med et punktum.

Velg effektnivå.

Koketoppen må være slått på.

1. Velg kokesone. For å gjøre det tipper du Tipp-bryteren mot ønsket kokesone.

2. I de følgende 5 sekunder må du dreie Tipp-bryteren helt til ønsket effektnivå lyser i den visuelle indikasjonen.



Kokesonen er slått på.

Endre effektnivå

Velg kokesone og endre effektnivå med Tipp-bryteren.

Slå av kokesonen

Velg kokesone og vri Tipp-bryteren til vises. Kokesonen slår seg av og restvarmeindikatoren lyser.

Merk: Hvis det ikke finnes noen kokekar på induksjonskokesonen, vil det valgte effektnivået blinke. Etter en stund vil kokesonen slås av.

Tabell over koketider

I tabellen som følger vises noen eksempler.

Koketidene avhenger av effektnivået, type, vekt og kvalitet til matvarene. Derfor vil det være variasjoner.

Effektnivåene har innvirkning på resultatet av kokingen.

Du må røre av og til hvis du varmer opp pureer, kremsupper og tykke sauser.

Bruk effektnivå 9 ved starten av kokingen.

	Trinn for viderekoking	Varighet for viderekoking i minutter
Smelte		
Sjokolade, sjokoladeglasur, smør, honning	1-1.	-
Gelé	1-1.	-
Varme opp og beholde varmen		
Gryteretter	1-2	-
Melk**	1-2.	-
Pølser varmet opp i vann**	3-4	-
Tine og varme opp		
Dypfrys spinat	2-3.	5-15 min
Dypfrys gulasj	2-3.	20-30 min
Lag/kok på svak varme		
Poteboller	4-5.*	20-30 min
Fisk	4 -5*	10-15 min
Hvit saus, f.eks. bechamel	1-2	3-6 min
Sauser som bearnaise og hollandaise	3-4	8-12 min
Koke, dampkoke, steke lett		
Ris (med dobbel mengde vann)	2-3	15-30 min
Ris med melk	2-3	25-35 min
Uskrellede poteter	4-5	25-30 min
Skrellede poteter med salt	4-5	15-25 min
Pasta	6 -7*	6-10 min
Gryterette, supper	3-4.	15-60 min
Grønnsaker	2-3.	10-20 min
Dypfrysde grønnsaker	3-4.	7-20 min
Laget i trykkoker	4-5.	-

* Kok videre uten lokk

** Uten lokk

	Trinn for viderekoking	Varighet for viderekoking i minutter
Stue		
Kjøttrull	4-5	50-60 min
Stuing	4-5	60-100 min
Gulasj	3-4.	50-60 min
Steke**		
Stekte og panerte kjøtfileter	6-7	6-10 min
Dypfrysste fileter	6-7	8-12 min
Stekte og panerte koteletter	6-7	8-12 min
Biff (3 cm tykk)	7-8	8-12 min
Bryst (2 cm tykk)	5-6	10-20 min
Bryst, dypfrysst	5-6	10-30 min
Stekt fisk og fiskefileter	5-6	8-20 min
Panert fisk og fiskefileter	6-7	8-20 min
Dypfrysst panert fisk, f.eks. fiskepinne	6-7	8-12 min
Reker	7-8	4-10 min
Dypfrysste retter, f.eks. wokretter	6-7	6-10 min
Pannekaker	6-7	stek én etter én
Omelett	3-4.	stek én etter én
Stekte egg	5-6	3-6 min
Frityrsteke** (150-200g per porsjon i 1-2 l olje)		
Dypfrysste produkter, som f.eks. pommes frites, kyllingnuggets	8-9	stek en porsjon om gangen
Dypfrysste kroketter	7-8	
Kjøttboller	7-8	
Kjøtt, f.eks. kyllingstykker	6-7	
Panert fisk eller fisk i øldeig	6-7	
Grønnsaker, sopp - panerte eller i øldeig, f.eks. sjampinjonger	6-7	
Bakevarer, f.eks. smultringer, frukt i øldeig	4-5	

* Kok videre uten lokk

** Uten lokk

Barnesikring

Koketoppen kan beskyttes mot at den slås på ved et uhell for å forhindre at barn kan slå på kokesonene.

Aktivere og deaktivere barnesikringen

Koketoppen skal være avslått.

Aktivere: trykk på symbolet  og hold det inne i ca. 3 sekunder. Indikatoren  lyser i 10 sekunder. Koketoppen vil da være blokkert.

Deaktivere: trykk på symbolet  og hold det inne i ca. 3 sekunder. Barnesikringen er deaktivert.

Aktivere og deaktivere barnesikringen permanent

Med denne funksjonen, vil barnesikringen alltid slås på automatisk hver gang koketoppen slås av.

Aktivering og deaktivering


Se kapittelet "Grunninnstillinger".

Powerboost-funksjon

Med funksjonen Powerboost kan man varme opp matvarene raskere enn med effektnivå 9.

Bruksbegrensninger

Denne funksjonen er tilgjengelig i alle kokesonene så sant den andre sonen i den samme gruppen ikke er i bruk (se bildet). I motsatt tilfelle vil P og 9 blinke i displayet til valgt kokesone; effektnivået 9 vil så justeres automatisk.



Tidsprogrammering

Denne funksjonen kan brukes på to forskjellige måter:

- for å slå av en kokesone automatisk.
- som alarmklokke.


Slå av en kokesone automatisk

Tast inn koketiden til ønsket kokesone. Kokesonen slår seg av automatisk når tiden er forløpt.

Slik programmeres det

Koketoppen må være slått på.

1. Velg kokesone ved hjelp av Tipp-bryteren.
2. Trykk på symbolet . I den visuelle indikasjonen til funksjonen tidsprogrammering vises . Velg ønsket koketid med Tipp-bryteren.



I løpet av noen sekunder begynner tiden å løpe.

Når tiden er løpt ut

Kokesonen slår seg av. Et varselsignal høres, i kokesonen vises og i den visuelle indikasjonen til tidsprogrammeringsfunksjonen vises i ett minutt. Indikatoren til kokesonen blinker. Trykk på hvilket som helst symbol. Indikatorene slås av og alarmen slutter å lyde.

Endre eller nullstille tiden

Velg kokesone ved å tippe Tipp-bryteren. Trykk på symbolet og endre så koketiden med Tipp-bryteren eller juster den til .

Aktiver

1. Velg kokesone ved hjelp av Tipp-bryteren.
2. Trykk på symbolet P.

Funksjonen blir aktivert.

Deaktivere

1. Velg kokesone ved hjelp av Tipp-bryteren.
2. Trykk på symbolet P.

Powerboost-funksjonen er nå deaktivert.

Merk: I visse tilfeller kan funksjonen Powerboost deaktivieres automatisk for å beskytte de elektroniske komponentene inne i koketoppen.

Merknader

- Vis flere koketider i ulike soner er programmert, vil den korteste koketiden vises i den visuelle indikasjonen til tidsprogrammeringsfunksjonen. Indikatoren til kokesonen slår seg på.
- For å kontrollere gjenstående koketid til en kokesone: velg kokesone ved å tippe Tipp-bryteren. Koketiden vises i 5 sekunder.
- Du kan stille inn en koketid på inntil 99 minutter.

Automatisk tidsinnstiller

Med denne funksjonen kan du velge ønsket koketid for alle kokesonene. Når du har slått på en kokesone, vil den valgte koketiden forløpe. Når hele koketiden er forløpt, vil kokesonen slå seg av automatisk.

Du finner instruksjoner om hvordan man aktiverer tidsinnstilleren i kapittelet "Grunninnstillinger".

Merk: Du kan endre eller annullere koketiden i en sone: Velg kokesone ved hjelp av Tipp-bryteren. Trykk på symbolet og endre koketiden med Tipp-bryteren eller juster den til .

Timer

Komfyrens timer kan programmeres med en koketid på inntil 99 minutter. Den er ikke avhengig av andre innstillinger. Denne funksjonen vil ikke automatisk slå av kokesonene.

Slik programmeres det

Ingen kokesone skal være valgt.

1. Trykk på symbolet , i den visuelle indikasjonen til tidsprogrammeringsfunksjonen vises .
2. Velg ønsket tid med Tipp-bryteren.

Etter noen sekunder begynner tiden å løpe.

Når tiden er løpt ut

Et varselsignal høres i ett minutt. I den visuelle indikasjonen til tidsprogrammeringsfunksjonen vises og indikatoren blinker. Trykk på hvilket som helst symbol. Indikatorene slås av og alarmen slutter å lyde.

Endre eller nullstille tiden

Trykk på symbolet og endre tiden med Tipp-bryteren eller juster den til .

Varmholdingsfunksjon

Varmholdingsfunksjonen er egnet til smelting av sjokolade eller smør eller til å holde ferdiglagde retter varme.

Aktivere

1. Velg ønsket kokesone ved hjelp av Tipp-bryteren.

2. I de følgende 5 sekunder, trykk på symbolet .

Indikatoren  lyser.

Varmholdingsfunksjonen har blitt aktivert.

Deaktivere

1. Velg ønsket kokesone ved hjelp av Tipp-bryteren.

2. Trykk på symbololet .

Indikatoren  vises ikke lenger.

Kokesonen slår seg av etter fem sekunder og restvarmeindikatoren lyser.

Automatisk tidsbegrensning

Når en kokesone er i bruk over lang tid og det ikke foretas noen justeringer, aktiveres den automatiske tidsbegrensningen.

Kokesonen varmer ikke lenger. I den visuelle indikasjonen til kokesonen blinker vekselvis  og .

Ved å trykke på hvilket som helst symbol, slås indikatoren av. Du kan nå stille inn kokesonen på nytt.

Når den automatiske tidsbegrensningen aktiveres, innstilles denne i henhold til valgt effektnivå (fra 1 til 10 timer).

Beskyttelse ved rengjøring

Hvis du rengjør bryterpanelet mens koketoppen er slått på kan du endre innstillingene.


For å unngå dette har koketoppen en funksjon for beskyttelse ved rengjøring. Trykk på symbolet  Et signal høres.

Bryterpanelet blokkeres i 35 sekunder. Du kan nå rengjøre bryterpanelets overflate uten å risikere å endre innstillingene.

Merk: Blokeringen har ingen innvirkning på hovedbryteren. Du kan slå av koketoppen når som helst.

Grunninnstillinger

Apparatet har diverse grunninnstillinger. Disse kan justeres for å tilpasses brukerens behov.

Indikator	Funksjon
	Permanent barnesikring  Deaktivert.*  Aktivert.
	Lydsignaler  De fleste signalene er deaktivert.  Noen av signalene er deaktivert.  Alle signalene er deaktivert.*
	Automatisk tidsinnstiller  Slått av.*  Tid til automatisk frakopling
	Varigheten til lydsignalet til funksjonen tidsprogrammering  10 sekunder.  30 sekunder.  1 minutt.*


* Fabrikkinnstilling

Indikator	Funksjon
c 7	Funksjonen Power-Management □ = Deaktivert.* I = 1000 W. minimumseffekt. L = 1500 W. Z = 2000 W. ... 9 eller 9. = koketoppens maksimumseffekt.
c 8	Funksjon uten Tipp-Pad □ Deaktivert. I Aktivert.*
c 0	Tilbake til de automatiske innstillingene. □ Personlige innstillinger.* I Tilbake til fabrikkinnstillingene.
* Fabrikkinnstilling	

Tilgang til grunninnstillingene

Koketoppen skal først være avslått.


- Slå på koketoppen med hovedbryteren.
- I løpet av de neste 10 sekundene, må du trykke på symbolet og holde det inne i 3 sekunder.



I den visuelle indikasjonen til tidsprogrammeringsfunksjonen vises og i den visuelle indikasjonen til kokesonen vises .

- Trykk flere ganger på symbolet til du ser indikatoren til den funksjonen du ønsker i den visuelle indikasjonen til tidsprogrammeringsfunksjonen.

- Velg deretter ønsket verdi med Tipp-bryteren.



- Trykk så på nytt på symbolet og hold det inne i minst 3 sekunder.

Innstillingene er nå korrekt lagret.

Gå ut

For å gå ut av grunninnstillingene, må du slå av koketoppen med hovedbryteren.

Vedlikehold og rengjøring

I dette kapittelet gir vi råd og veiledning som kan hjelpe deg til å oppnå optimal rengjøring og vedlikehold av koketoppen

Koketopp

Rengjøring

Rengjør koketoppen etter bruk. På denne måten unngår du fastbrente matrester. Koketoppen må ikke rengjøres før den er tilstrekkelig kald.

Bruk kun rengjøringsprodukter som er egnet for koketopper. Følg instruksjonene på produktets emballasje.

Bruk aldri:

- Slipende rengjøringsprodukter
- Aggressive rengjøringsmidler som spray for komfyrer og flekkfjernere
- Skuresvamper
- Høytrykksspyler eller damprensere

Glasskrape

Fjern rester, som sitter fast, med en glasskrape.

- Fjern glasskrapens beskyttelse

- Rengjør koketoppens overflate med skrapebladet.

Ikke bruk glasskrapens deksel for å rengjøre koketoppens overflate, du kan ripe den opp.

Fare for personskader!

Skapebladet er svært skarp. Vær forsiktig så du ikke skjærer deg. Bruk dekslet som beskytter bladet, når skrapen ikke er i bruk. Skift ut bladet straks dersom det er skadet.

Vedlikehold

Bruk et tilsetningsstoff for å vedlikeholde og beskytte koketoppen. Følg de råd og anvisninger som står på produktets emballasje.

Koketoppens ramme

For å unngå skader på koketoppens ramme bør du følge disse anvisningene:

- Bruk kun varmt vann med litt såpe
- Bruk aldri skarpe eller grove produkter
- Bruk ikke glasskrapen

Tipp-bryter

Vi anbefaler å bruke lunkent vann og litt såpe for å rengjøre Tipp-bryteren. Ikke bruk slipende eller etsende rengjøringsmidler. Ikke vask Tipp-bryteren i oppvaskmaskin eller i vaskevann. Da kan den bli skadet.

Reparasjon

Vanligvis skyldes feil små detaljer. Før du kontakter teknisk service, bør du ta følgende råd og veiledning i betrakting.

Indikator	Problem	Tiltak
ingen	Strømtilførselen er avbrutt. Tilkoblingen av apparatet er ikke gjort i samsvar med tilkoblingsskjemaet. Feil på elektronisk system.	Kontroller ved hjelp av andre elektriske apparater om det har forekommet et strømbrudd. Kontroller at apparatet er tilkoblet i henhold til tilkoblingsskjemaet. Hvis ovenstående kontroller ikke løser problemet skal du kontakte teknisk service.
E blinker	Bryterpanelet er fuktig eller det står en gjenstand oppå det.	Tørk av bryterpanelet eller fjern gjenstanden.
Er + nummer / d + nummer / E + nummer	Feil på elektronisk system.	Koble koketoppen fra strømnettet. Vent ca. 30 sekunder og prøv å koble til på nytt.*
Er 38	Du har dratt i bryteren i stedet for å tippe den mot ønsket kokeplate.	Vent noen sekunder og slå deretter på koketoppen og kokesonen på rett måte.
F0 / F9	Det har oppstått en intern funksjonsfeil.	Koble koketoppen fra strømnettet. Vent ca. 30 sekunder og prøv å koble til på nytt.*
F2	Det elektroniske systemet er overopphevet og har slått av den korresponderende kokesonen.	Vent til det elektroniske systemet er tilstrekkelig avkjølt. Trykk så på hvilket som helst symbol på koketoppen.*
F4	Det elektroniske systemet er overopphevet og har slått av alle kokesonene.	
U 1	Feil spenning, utenfor grensene for normal funksjon.	Ta kontakt med strømleverandøren.
U2 / U3	Kokesonen er overopphevet og har slått seg av for å beskytte kjøkkenbenken.	Vent til det elektroniske systemet er tilstrekkelig avkjølt og slå det på igjen.

* Hvis indikatoren fortsatt lyser, må du ta kontakt med teknisk service.

Ikke plasser varme kokekar på bryterpanelet.

Normal støy ved bruk av apparatet

Induksjonsteknologien er basert på utviklingen av elektromagnetiske felt som gjør at det genereres varme direkte i kokekarets bunn. Avhengig av kokekarets konstruksjon, kan disse feltene forårsake noe lyd eller vibrasjoner som beskrevet nedenfor:

En dyp summing som i en transformator

Denne lyden oppstår ved matlagning med høy effekt. Grunnen til dette er mengden energi som overføres fra koketoppen til kokekaret. Denne lyden forsvinner eller blir svakere når man reduserer effekten.

En svak plystrelyd

Denne lyden oppstår når kokekaret er tomt. Denne lyden forsvinner når man tar vann eller mat i kokekaret.

Kntring

Denne lyden oppstår i kokekar som består av forskjellig materiale i ulike sjikt. Lyden skyldes vibrasjonene som oppstår i kontaktflatene til de forskjellige sjiktene. Denne lyden kommer fra kokekaret. Mengden og matlagingsmetoden kan variere.

Høy plystrelyd

Disse lydene oppstår hovedsakelig i kokekar som består av forskjellige materialer i ulike sjikt, når de brukes med maksimal effekt og samtidig på to kokesoner. Denne plystrelyden forsvinner eller blir mindre når effekten reduseres.

Støy fra ventilatoren

For at det elektroniske systemet skal fungere korrekt, må koketoppen fungere under kontrollert temperatur. Derfor er koketoppen utstyrt med en ventilator som starter automatisk etter hver målt temperatur gjennom de forskjellige effektrinnene. Ventilatoren vil også fortsette å fungere etter at koketoppen er slått av, dersom temperaturen fremdeles er for høy.

Lydene som beskrives her er normale og utgjør en del av induksjonsteknologien og de skal ikke betraktes som en feil.

Kundeservice

Hvis apparatet må repareres, står kundeservice til disposisjon.

E-nummer og FD-nummer:

Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.) for apparatet. Typeskiltet med numrene finner du på apparatpasset.

Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker på grunn av feilbetjening også under garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Du kan stole på produsentens kompetanse. Da kan du være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler til å reparere husholdningsapparatet ditt.

SV Innehållsförteckning

Säkerhet.....	39	Funktionen Powerboost.....	46
Säkerhetsinstruktioner	39	Användningsbegränsningar	46
Orsaker till skador	40	Påsättning.....	46
Miljöskydd	41	Avaktivera.....	46
Miljövänlig avfallshantering	41	Tidsprogrammering	46
Råd för energibesparing	41	Stänga av en kokzon automatiskt	46
Induktionstillagning.....	41	Automatisk timer	46
Fördelar med induktionstillagning	41	Äggklocka	46
Lämpliga kokkärl.....	41	Varmhållningsfunktion.....	47
Första kontakt med apparaten.....	42	Påsättning.....	47
Kontrollpanelen	42	Avaktivera.....	47
Kokzonerna	42	Avstängningsautomatik	47
Indikator för restvärme.....	42	Rengöringsspärr	47
Tipp-Pad och Tipp-kontroll	43	Grundinställningar.....	47
Ta ut Tipp-kontrollen.....	43	Aktivera grundinställningarna	48
Skötsel av Tipp-kontrollen	43	Skötsel och rengöring	48
Nödläge	43	Spishäll	48
Programmering av spishällen.....	43	Spishällens ram.....	49
Sätt på och stäng av spishälten.....	43	Tipp-kontroll	49
Ställa in kokzon	44	Reparation av tekniska fel	49
Tillagningstabell.....	44	Normalt ljud under apparatens funktion.....	49
Barnspärr.....	45	Service	50
Sätta på och stänga av barnläset.....	45		
Aktivera och avaktivera barnsäkerhetsspärren.....	45		

Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på Internet: www.neff-international.com och onlineshop: www.neff-eshop.com

⚠ Säkerhet

Läs anvisningarna noggrant. Detta är nödvändigt för att kunna manövrera apparaten korrekt.

Spara bruks- och monteringsanvisningarna. Om du överläter apparaten till en annan person ska du också överlämna dokumentationen.

Kontrollera apparaten efter uppackning. Anslut inte en transportskadad apparat. Kontakta kundtjänst och lämna skriftlig anmälan, i annat fall förfaller rätten till ersättning.

Säkerhetsinstruktioner

Den här apparaten har konstruerats endast för användning i hemmet. Använd spishälten enbart för matlagning. Under funktionen, ska apparaten inte lämnas utan tillsyn.

Säker användning

För att använda denna apparat på säkert sätt ska vuxna och barn som p.g.a.

- fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsnedsättning
- bristande erfarenhet eller kunnande

inte har förmåga att använda denna apparat, inte göra detta utan övervakning av en ansvarig vuxen.

Se till att barn inte leker med apparaten.

För varm olja och matfett

Brandfara!

För varm olja och matfett antänds snabbt. Lämna aldrig överhettad olja eller matfett obevakat. Om oljan eller matfetten skulle antändas, ska du inte använda vatten för att släcka elden. Släck lågorna med ett lock eller en tallrik. Stäng av kokzonen.

Tillaga rätter i vattenbad

Vattenbad gör att man kan tillaga livsmedel i en kastrull som i sin tur sänks ner i ett större kärl som innehåller vatten. På så sätt, får livsmedlet en lagom och konstant värme och tillagas med varmvatten och inte direkt genom tillagningszonens värme. Vid tillagning i vattenbad, ska man undvika att ställa plåtburkar, glasskål eller skålars av annat material direkt på botten på kokkäletet som innehåller vatten, för att undvika att glaset och käletet går sönder på grund av värmen i kokzonen.

Varm spishäll

Fara för brännskador!

Vidrör inte varma kokzoner. Håll barn på avstånd från spishälten.

Fara för brand!

- Placerar aldrig brännbara föremål på spishälten
- Förvara inte brandfarliga föremål eller aerosolspray i lådorna under spishälten.

Fukt på kokkärlens botten eller kokzoner

Fara för personskador!

Om det finns vätska mellan kokkärlets botten och kokzonen kan ångtryck bildas. Till följd av detta, kan kärllet explodera. Håll alltid kokzonen och kärllets botten torra.

Sprickor i spishällen

Varning för elchock!

Koppla bort apparaten från nätpänningen om spishällen är trasig eller sprucken.

Kontakta Serviceavdelningen.

Kokzonen värms upp men indikatorn fungerar inte

Fara för brännskador!

Stäng av kokzonen om indikatorn inte fungerar. Kontakta Serviceavdelningen.

Spishällen stängs av

Brandfara!

Om spishällen stängs av automatiskt och inte går att använda, kan den senare sättas på automatiskt. För att undvika detta, ska spishällen kopplas bort från elnätet. Kontakta Serviceavdelningen.

Placera inte metallföremål ovanpå induktionshällen

Fara för brännskador!

Lämna inte knivar, gafflar, skedar, lock eller andra metallföremål på spishällen eftersom de kan värmas upp mycket snabbt.

Försiktighetsåtgärder gällande fläkten

Fara för fel!

Hällen är utrustad med en fläkt nertill. Om det finns en låda under spishällen, ska du inte förvara små föremål eller pappersföremål i den, eftersom de vid en eventuell insugning, kan förstöra fläkten eller negativt påverka dess effekt.

Obs!

Mellan lådans innehåll och fläktens inlopp ska du lämna ett minimivstånd på 2 cm.

Felaktiga reparationer

Varning för elchock!

Felaktiga reparationer är farliga. Koppla ifrån apparaten om den är defekt. Kontakta Serviceavdelningen. Reparationen och bytet av defekta anslutningskablar får endast utföras av utbildad personal vid den Serviceavdelningen..

Obs!

Denna apparat överensstämmer med normerna för säkerhet och elektromagnetisk överensstämmelse. Trots det, ska personer som har en pacemaker inte hantera apparaten. Det är omöjligt att garantera att 100% av sådana anordningar som finns på marknaden uppfyller de gällande bestämmelserna för elektromagnetisk kompatibilitet, att de inte producerar störningar som kan påverka dess korrekta funktion. Dessutom är det möjligt att personer med en annan typ av anordningar, som hörselapparater, upplever obehag.

Stäng av spishällen

Slå alltid av hällen med huvudströmbrytaren efter varje användning.. Vänta inte på att hällen slås av automatiskt då kärl inte finns.

Orsaker till skador

Obs!

- Kokkärl med skrovlig botten kan repa spishällen.
- Placera aldrig tomma kärl på kokzonerna. De kan skadas.
- Placera inte varma kärl ovanpå manöverpanelen, indikatorzonerna eller spishällens ram. De kan skadas.
- Om hårdare eller spetsiga föremål faller på spishällen kan de leda till skador.
- Aluminiumfolie och plastkärl smälter om de placeras på en varm kokzon. Vi rekommenderar inte användning av skyddsplåtar på spishällen.

Allmän vy

I följande tabell indikeras de vanligaste skadorna:

Skador	Orsak	Åtgärd
Fläckar	Spill	Ta omedelbart bort livsmedel som spills med en glasskrapa.
	Olämpliga rengöringsprodukter	Använd endast rengöringsprodukter som är avsedda för spishällar.
Repor	Salt, socker och sand	Använd inte spishällen som bricka eller bänkskiva.
	Den skrovliga undersidan av kärlen kan skada glaskeramiken	Kontrollera kokkärlen.
Missfärgningar	Olämpliga rengöringsprodukter	Använd endast rengöringsprodukter som är avsedda för spishällar.
	Kärlets yta	Lyft på grytor och stekpannor för att byta plats på dem.
Matthet	Socker, ämnen med ett högt sockerinnehåll	Ta omedelbart bort livsmedel som spills med en glasskrapa.

Miljöskydd

Packa upp apparaten och se till att förpackningsmaterialet återvinnas på miljövänligt sätt.

Miljövänlig avfallshantering



Denna apparat överensstämmer med bestämmelserna i direktivet för elektriska och elektroniska apparater WEEE 2002/96/EU. Direktivet upprättar ett ramverk för återvinning och återanvändning av elektriska apparater inom hela Europa

Råd för energibesparing

- Sätt alltid rätt lock på kokkärlen. Vid matlagning utan lock fyrdubblas energiförbrukningen.

- Använd kokkär med tjock och plan botten. En ojämn botten ökar energiförbrukningen.
- Kokkärlets diameter bör överensstämma med kokzonens storlek. Detta mått är i allmänhet större än bottens diameter. Om kokkärlet inte har samma diameter som kokzonen är det bättre om kokkärlet är större än kokzonen. Annars slösas hälften av energin bort. OBS: Tillverkare av kokkär anger ofta en viss diameter för kokkärlet.
- Välj kokkär med en storlek som är anpassad till mängden livsmedel som ska tillagas. Ett stort kokkär som bara är halfullt förbrukar mycket energi.
- Använd inte för mycket vatten. På så sätt sparar man energi och alla vitaminer och mineralier i grönsakerna bibehålls.
- Välj en lägre effektläge.

Induktionstillagning

Fördelar med induktionstillagning

Induktionstillagning förutsätter en radikal förändring gentemot traditionella uppvärmningstyper och värmens genereras direkt i kokkärlet. Därför har den många fördelar:

- Tidsbesparing vid tillagning och stekning; uppvärmning direkt av kokkärlet.
- Man sparar energi.
- Lättare skötsel och rengöring. Mat som kokar över bränns inte vid så snabbt.
- Värme- och säkerhetskontroll; hällen tillför eller stänger av strömmen omedelbart då du trycker på kontrollen.
Induktionskokzonen gör att värmens kan fördelas om man tar bort kokkärlet utan att först ha stängt av zonen.

Lämpliga kokkär

Ferromagnetiska kokkär

Endast lämpliga kokkär för induktionstillagning med ferromagnetiska kärl, får användas om de består av:

- emaljerat stål
- gjutjärn
- specialkär för induktionstillagning av rostfritt stål.

För att ta reda på om kokkärlen är lämpliga, kontrollera att de dras till magneten.

Särskilda kokkär för induktionstillagning

Det finns andra typer av specialkär för induktionstillagning vars botten inte är helt ferromagnetisk. Kontrollera diametern eftersom den kan påverka både kokkärlets detektering och tillagningsresultatet.

Olämpliga kokkär

Använd aldrig kokkär av:

- normalt tunt stål
- glas
- lergods
- koppar
- aluminium

Egenskaper för kokkärlets botten

Egenskaperna för kokkärlets botten kan påverka tillagningens jämnhet. Kokkär som tillverkas av material som hjälper att sprida värmens, som "sandwich"-kär av rostfritt stål som fördelar värmens jämt och spar både tid och energi.

Inget kokkär eller kokkär av olämplig storlek

Om du inte placerar ett kärl i kokzonen som valts eller om den inte är lämplig när det gäller material eller storlek, börjar tillagningsläget att blinka på displayen för kokzonen. Placera ett lämpligt kokkär i zonen för att den ska sluta blinka. Om det går mer än 90 sekunder, släcknar tillagningszonen automatiskt.

Tomma kokkär eller kärl med en tunn botten

Värmt inte upp tomma kokkär och använd inte kokkär med en tunn botten. Kokhällen är utrustat med ett invändigt säkerhetssystem, men ett tomt kokkär kan värmas så snabbt att funktionen "automatisk avaktivering" inte har tid att reagera och kan höja temperaturen avsevärt. Kokkärlets botten kan skrapa och skada hällens glasyra. I så fall ska du inte vidröra kokkärlet utan stänga av kokzonen. Om den inte fungerar efter avkyllning, kontakta Serviceavdelningen.

Kokkärldetektering

Varje kokzon har en minsta kärldetektionsgräns som varierar enligt kokkärlets material. Därför ska du använda kokzonen som bäst passar kokkärlets diameter.


Dubbel eller tredubbel kokzon

Dessa zoner kan känna igen kokkär av olika storlekar. Beroende på materialet och kokkärlets egenskaper, anpassar sig zonen automatiskt och aktiverar endast den enskilda zonen eller hela hällen och tillhandahåller en lämplig effekt för att ge goda tillagningsresultat.

Första kontakt med apparaten

Dessa användningsinstruktioner gäller olika spishällar. På sidan 2 visas en allmän vy över modellerna med information om åtgärder.

Kontrollpanelen



Kontollytor

Då du vidrör en sensor, aktiveras motsvarande funktion.

Anvisningar

- Inställningarna ändras inte då du vidrör flera symboler samtidigt. Det gör att man kan rengöra programmeringszonen om livsmedlen kokar över.
- Se till att kontollytorna alltid är torra. Vätska och fukt kan göra så att hällen inte fungerar som den ska.

Kokzoner

Kokzon	Aktivera och avaktivera
<input type="radio"/> Enkel kokzon	Använd ett kokkärl av lämplig storlek.
<input type="radio"/> Stekzon	Zonen slås på automatiskt om ett kokkärl med samma storlek som den yttre zonen används.
<input type="radio"/> Zon för tallriksvärmning*	Aktivera: Luta kontrollen i riktning mot tallriksvärmningszonen och indikationen visas på displayen I . Avaktivera: Luta kontrollen åter mot tallriksvärmningszonen och på displayen visas \bar{G} .*

* Indikatorn för restvärme tänds.

Använd endast kokkärl som är lämpliga för induktionshäll, se avsnittet "Lämpliga kokkärl".


Indikator för restvärme

Hällen är utrustad med en indikator för restvärme i varje kokzon och den visar vilka som fortfarande är varma. Rör inte vid kokzonen när indikatorn visas.

Även om hällen är avstängd, lyser H/H , så länge som kokzonen är varm.

Då du drar tillbaka kärlet innan kokzonen har stängs av visas växelvis indikatorn H/H och den valda effektlagen.

Tipp-Pad och Tipp-kontroll



Tipp-Pad är inställningsytan där du kan välja kokzoner och effektlägen med Tipp-kontrollen. I Tipp-Padzonen, centreras Tipp-kontrollen automatiskt.

Tipp-kontrollen är magnetisk och placeras ovanpå Tipp-Pad. När du lutar Tipp-kontrollen, aktiveras motsvarande kokzon. Då du vrider på Tipp-kontrollen, väljs effektläge.

Då du har placerat Tippkontrollen, är det möjligt att den inte blir helt centrerad i förhållande till seriagrafin som begränsar Tipp-Padzonen. Du kan försöka centrera Tipp-kontrollen genom att lätt flytta den runt självt viloläget.

Anvisning: Trots att kontrollen inte är ordentligt centrerad, påverkar den aldrig Tipp-kontrollens korrekta funktion.

Ta ut Tipp-kontrollen

För att underlätta rengöringen, kan du ta bort Tipp-kontrollen.

På samma vis, kan du ta bort Tipp-kontrollen medan kokzonen är igång. Alla kokzoner slökks efter 3 sekunder.

⚠️ Brandfara!

Om du lägger ett metallföremål på manöverpanelen under dessa tre sekunder, kan Tipp-Paden fortsätta att värmas. Därför ska du alltid stänga av spishällen med huvudströmbrytaren.

Skötsel av Tipp-kontrollen

Inuti Tipp-kontrollen finns det en kraftfull magnet. Lägg inte Tippkontrollen i närheten av magnetiska datalagringsenheter som videoband, disketter, kreditkort och kort med magnetremsa. Annars kan de skadas.

Knappen kan också orsaka störningar i TV-apparater och datorskärmar.

⚠️ Om du har ett elektroniskt implantat, till exempel pacemaker eller insulinpump!

Dessa anordningar kan påverkas av magnetfält.

Lägg därför aldrig Tipp-kontrollen i fickor på kläder. Avståndet till pacemakers måste vara minst 10 cm.

Anvisning: Tipp-kontrollen är magnetisk. Metalldelarna som fastnar på den undre delen kan skrapa ytan på kokhällen. Rengör alltid Tipp-kontrollen ordentligt.

Nödläge

Kokhällen kan även fungera utan Tipp-kontroll:

1. Slå på spishällen med huvudströmbrytaren.
2. Under de följande 5 sekunderna, ska du samtidigt trycka på symbolerna och En signal hörs.
3. Tryck flera gånger på symbolen tills indikatorn tänds i önskad kokzon.
4. Tryck sedan flera gånger på symbolen för att välja önskad effektläge.

Kokzonen tänds.

Anvisningar

- Tidsinställningsfunktionen kan aktiveras på vanligt vis. För att välja önskad koktid, tryck på symbolen .
- Aktivering av kokzonerna fungerar på vanligt vis.
- Tipp-kontrollen kan åter placeras ovanpå kokhällen när som helst.

Programmering av spishällen

I detta kapitel beskrivs hur en kokzon ställs in. I tabellen visas effektlägen och tillagningstider för olika rätter..

Sätt på och stäng av spishällen

Man sätter på och stänger av spishällen med huvudströmbrytaren.

Påsättning: tryck på symbolen Indikatorn ovanför huvudströmbrytaren tänds. Spishällen är nu klar för användning.

Avstängning: tryck på symbolen tills indikatorn ovanför huvudströmbrytaren försvinner. Alla kokzoner förblir avstängda. Indikatorn för restvärme förblir tänd tills kokzonerna har svalnat tillräckligt..

Anvisningar

- Spishällen stängs av automatiskt då kokzonerna stängs av i mer än 15 sekunder.
- Inställningarna som har valts förblir minneslagrade under de första 4 sekunderna efter att ha stängt av hällen. Om du åter sätter på spishällen under denna tid, används de tidigare inställningarna.

Ställa in kokzon

Ställ in önskat effektläge med Tipp-kontrollen.

Effektläge 1 = lägsta effekt.

Effektläge 9 = lägsta effekt.


Varje effektläge har ett mellanläge. Detta visas med en punkt.

Välj effektläge

Spishällen ska vara på.

1. Välj kokzon. För att göra detta, luta Tippkontrollen i riktning mot önskad kokzon.

2. Under de följande 5 sekunderna, ska du vrida Tippkontrollen tills displayen tänds med önskat effektläge.



Kokzonen tänds.

Ändra effekt

Välj kokzon och ändra effektläge med Tipp-kontrollen.

Stäng av kokzon

Välj kokzon och vrid Tipp-kontrollen tills indikationen visas. Kokzonen stängs av och indikatorn för restvärme visas.

Anvisning: Om inget kokkärl placeras på induktionszonen kommer det valda läget att blänka. Efter en tid så stängs kokzonen av.

Tillagningstabell

I nedanstående tabell visas några exempel.

Tillagningstiden beror på effektläge, typ, vikt och kvalitet för livsmedlen som används. Därför varierar den.

Effektlägena påverkar tillagningsresultatet.

Ta ibland bort kärlen när du värmer puréer, redda soppor och såser.

Använd effektläge 9 för att starta tillagningen.

	Effektläge för fortsatt tillagning	Fortsatt koktid i minuter
Smälta		
Choklad, chokladglasyr, smör, honung	1-1.	-
Gelatin	1-1.	-
Värma och hålla varm		
Soppa (t. ex. linssoppa)	1-2	-
Mjölk**	1.-2.	-
Kokt korv**	3-4	-
Tina och värma		
Djupfryst spenat	2.-3.	5-15 min.
Djupfryst gulasch	2.-3.	20-30 min.
Tillaga på låg värme, sjuda		
Potatisknödel	4.-5.*	20-30 min.
Fisk	4-5*	10-15 min.
Vit sås, t.ex. bechamelsås	1-2	3-6 min.
Emulgerade såser, t.ex. bearnaisesås och hollandaisesås	3-4	8-12 min.
Koka, ångkoka, fräsa		
Ris (med dubbelt så mycket vatten)	2-3	15-30 min.
Risgrynsgröt	2-3	25-35 min.
Oskalad potatis	4-5	25-30 min.
Skalad potatis med salt	4-5	15-25 min.
Pasta	6-7*	6-10 min.
Gryta, soppor	3.-4.	15-60 min.
Grönsaker	2.-3.	10-20 min.
Grönsaker, djupfrysta	3.-4.	7-20 min.
Kokta i tryckkokare	4.-5.	-

* Fortsatt tillagning utan lock

** Utan lock

	Effektläge för fortsatt tillagning	Fortsatt koktid i minuter
Steka under lock		
Köttstek	4-5	50-60 min.
Kalops	4-5	60-100 min.
Gulasch	3-4.	50-60 min.
Steka**		
Biff, utan tillsatser eller panerad	6-7	6-10 min.
Biff, djupfrysad	6-7	8-12 min.
Kotlett, utan tillsatser eller panerad	6-7	8-12 min.
Biff (3 cm tjock)	7-8	8-12 min.
Kycklingbröst (2 cm tjockt)	5-6	10-20 min.
Kycklingbröst, djupfrysad	5-6	10-30 min.
Fisk och fisk i bitar eller skivor, utan marinad	5-6	8-20 min.
Fisk, hel eller filé, panerad	6-7	8-20 min.
Fisk, panerad och djupfrysad, t.ex. fiskpinnar	6-7	8-12 min.
Scampis, Garnelen	7-8	4-10 min.
Djupfrysda rätter, t.ex. sautéer	6-7	6-10 min.
Pannkakor	6-7	fritera en åt gången
Omeletter	3-4.	fritera en åt gången
Steckta ägg	5-6	3-6 min.
Steka** (150-200 g per portion i 1-2 liter olja)		
Djupfrysda produkter, t.ex. pommes frites, kycklingbitar	8-9	fritera en portion åt gången
Djupfrysda kroketter	7-8	
Knödel/dumplings	7-8	
Kött, t.ex. kycklingbitar	6-7	
Panerad fisk eller fisk i frityrsmed	6-7	
Grönsaker, svamp, panerade eller i frityrsmed, t.ex. champinjoner	6-7	
Efterrätter, t.ex. friterade sötsaker, frukt i frityrsmed	4-5	

* Fortsatt tillagning utan lock

** Utan lock

Barnspärr

Hallen kan spärras mot ofrivillig inkoppling för att förhindra att barn sätter på kokzonerna.

Sätta på och stänga av barnlåset

Spishallen måste vara avstängd.

Aktivera: tryck på symbolen  i cirka 3 sekunder. Indikatorn  tänds i 10 sekunder. Hallen är nu säkrad.

Avaktivera: tryck på symbolen  i cirka 3 sekunder. Spärren har frigjorts.

Aktivera och avaktivera barnsäkerhetsspärren

Med denna funktion aktiveras barnspärren automatiskt när kokzonen slås av.

Slå på och stänga av


Se "Grundinställningar".

Funktionen Powerboost

Med funktionen Powerboost kan du värma livsmedel snabbare än om du använder effektläge **G**.

Användningsbegränsningar

Den här funktionen är tillgänglig i alla kokzoner, förutsatt att den andra zonen i samma grupp inte är igång (se bild). Å andra sidan, blinkar **P** och **G** i den valda kokzon; därefter justeras effektlagen **G** automatiskt.



Påsättning

1. Välj kokzon med Tipp-kontrollen.

2. Tryck på symbolen **P**.

Funktionen aktiveras.

Avaktivera

1. Välj kokzon med Tipp-kontrollen.

2. Tryck på symbolen **P**.

Powerboost-funktionen är avaktiverad.

Anvisning: I vissa fall kan funktionen Powerboost stängas av automatiskt för att skydda elektroniska komponenter i hällen.

Tidsprogrammering

Denna funktion kan användas på två olika sätt:

- för att automatiskt slänga av en kokzon.
- som timer.


Slänga av en kokzon automatiskt

Ange tid för önskad kokzon. Zonen släcks automatiskt då den inställda tiden har förflutit.

Programmering

Spishallen ska vara på.

1. Välj kokzon med Tipp-kontrollen.
2. Tryck på symbolen **⊖**. På tidsprogrammeringsfunktionens display visas **00**. Välj önskad koktid med Tippkontrollen.



Efter några sekunder börjar den inställda tiden gå.

Då tidsperioden har gått

Zonen släcks. En varningssignal ljuder och i kokzonerna visas **0** och på displayen för programfunktionen för tid visas **00** i en minut. Indikatorn **I→I** blinkar i kokzonerna. Tryck på en symbol och indikatorerna släcks och ljudsignalen upphör att ringa.

Ändra eller radera tiden

Välj kokzon genom att luta på Tipp-kontrollen. Tryck på symbolen **⊖** och ändra sedan koktiden med Tipp-kontrollen eller ställ in den på **00**.

Anvisningar

- Om du har programmerat en koktid för olika zoner, visas den kortaste koktiden på displayen för programfunktion för tid. Indikatorn **I→I** i önskad kokzon tänds.
- För att konsultera resterande koktid för en kokzon: välj kokzon genom att luta på Tipp-kontrollen. Koktiden visas i 5 sekunder.
- Du kan ställa in koktiden upp till 99 minuter.

Automatisk timer

Med den här funktionen kan man välja en koktid för alla kokzoner. Den valda tiden börjar att räknas efter att kokzonerna har satts på. Kokzonerna släcks automatiskt då koktiden gått ut.

Instruktioner om hur man aktiverar timern står i kapitlet "Grundinställningar".

Anvisning: Du kan ändra eller radera en zons koktid:

Välj kokzon med Tipp-kontrollen. Tryck på symbolen **⊖** och ändra koktid med Tipp-kontrollen eller ställ in den på **00**.

Äggklocka

Äggklockan kan ställas in på upp till 99 minuter. Den är inte beroende av andra inställningar. Den här funktionen används inte för att automatiskt koppla bort en kokzon.

Programmering

Ingen kokzon ska väljas.

1. Tryck på symbolen **⊖**. På displayen för tidsprogrammeringsfunktionen visas **00**.
2. Välj önskad tid med Tipp-kontrollen.

Efter några sekunder börjar tiden att löpa.

Då tidsperioden har gått

En varningssignal ljuder i en minut. På displayen för tidsprogrammeringsfunktionen visas **00** och indikatorn **⌚** blinkar. Tryck på en symbol och indikatorerna släcks och ljudsignalen upphör att ringa.

Ändra eller radera tiden

Tryck på symbolen **⊖** och ändra tid med Tipp-kontrollen eller ställ in den på **00**.

Varmhållningsfunktion

Den här funktionen är lämplig när du ska smälta choklad eller smör samt när du ska hålla livsmedel varma.

Påsättning

1. Välj önskad kokzon med Tipp-kontrollen.
2. Under de följande 5 sekunderna, ska du trycka på symbolen . Indikatorn  tänds.

Funktionen för uppvärming har aktiverats.

Avaktivera

1. Välj önskad kokzon med Tipp-kontrollen.

2. Tryck på symbolen . Indikatorn  försvinner.

Kokzonen släcks efter 5 sekunder och indikatorn för restvärme visas.

Avstängningsautomatik

När en kokzon är aktiv under lång tid och om ingen förändring görs av inställningarna kommer avstängningsautomatiken att aktiveras.

Kokzonen kommer att stängas av. På kokzonens display blinkar följande indikatorer växelvis  y .

Tryck på någon av symbolerna för att släcka indikatorn. Nu kan kokzonerna ställas in på nytt.

När avstängningsautomatiken aktiveras så styrs den av det valda effektläget (mellan 1-10 timmar).

Rengöringsspärr

Om manöverpanelen rengörs när hällen är påslagen kan inställningarna ändras.

För att undvika detta är hällen utrustad med en rengöringsspärr. Tryck på symbolen . En signal hörs. Kontrollpanelen förblir blockerad i 35 sekunder.

Manöverpanelens yta kan nu rengöras utan risk för att inställningar ändras.

Anvisning: Blockeringen påverkar inte huvudströmbrytaren. Du kan stänga av spishällen när du vill.

Grundinställningar

Apparaten har fler grundinställningar. Dessa inställningar kan anpassas till användarens egna behov.

Indikator	Funktion
 /	Barnsäkerhetsspärr  Avaktiverad.*  Aktiverad.
	Akustiska signaler  De flesta avaktiverade signalerna.  Vissa av de avaktiverade signalerna.  Alla aktiverade signaler.*
	Automatisk timer  Avstängd.*  Automatisk avstängningstid 1-99
	Varaktighet för tidsprogrammeringsfunktionens ljudsignal  10 sekunder.  30 sekunder.  1 minut.*

* Fabriksinställning


Indikator	Funktion
c 7	Funktionen Power-Management □ = Avaktiverad.* I = 1000 W. min. effekt. I. = 1500 W. Z = 2000 W. ... S eller S. = hällens max. effekt.
c 8	Funktion utan Tipp-Pad □ Avaktiverad. I Aktiverad.*
c 0	Återställ standardinställningarna □ Personliga inställningar.* I Återställ fabriksinställningarna.

* Fabriksinställning

Aktivera grundinställningarna

spishällen måste vara avstängd.


- Slå på spishällen med huvudströmbrytaren.
- Under de följande 10 sekunderna, ska du hålla symbolen  nedtryckt i 3 sekunder.



På displayen för programfunktionen för tid visas c I och på kokzonens display □.

- Tryck flera gånger på symbolen  tills indikatorn för önskad funktion visas på displayen för programfunktionen för tid.

- Välj därefter önskad inställning med Tipp-kontrollen.



- Tryck åter på symbolen  i mer än 3 sekunder. Inställningarna har sparats.

Ökning

För att öka grundinställningar, stänga av spishällen med huvudströmbrytaren.

Skötsel och rengöring

Råden och varningarna i detta kapitel hjälper dig att rengöra och underhålla spishällen på bästa sätt.

Spishäll

Rengöring

Rengör hällen efter varje användning. På så sätt undviks fastbrända matrester. Rengör inte kokhällen förrän den är tillräckligt kall.

Använd endast rengöringsprodukter som är avsedda för spishällar. Följ anvisningarna på förpackningen.

Använd aldrig:

- Slipande produkter
- Starka rengöringsmedel, såsom ugnsgrenöringsmedel eller fläckborttagningsmedel
- Svampar med en slipande yta
- Högtrycks- eller ångrengöringsapparater

Hällskrapa

Avlägsna fastbrända rester med en hällskrapa.

- Ta bort skyddet från skrapan.
- Rengör hällens yta med eggen.

Skrapa inte hällens yta med skrapans hölje, då det kan repa ytan.

Fara för skador!

Eggen är mycket vass. Var försiktig så att du inte skär dig. Använd skyddet när skrapan inte används. Skadade eller defekta blad ska genast bytas ut.

Skötsel

Använd ett medel som bevarar och skyddar spishällen. Följ anvisningarna på förpackningen.

Spishällens ram

För att undvika skador på spishällens ram, följ dessa råd:

- Använd enbart varmt vatten med lite diskmedel.
- Använd aldrig vassa eller slipande produkter.
- Använd inte hällskrapan.

Tipp-kontroll

Vi rekommenderar att du använder ljummet vatten och lite tvål för att rengöra Tipp-kontrollen. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller frätande medel. Rengör inte Tipp-kontrollen i diskmaskin eller tvättvattnet. Annars kan den skadas.

Reparation av tekniska fel

Fel orsakas ofta av små detaljer. Innan kundtjänst kontaktas bör följande råd och varningar beaktas.

Indikator	Fel	Åtgärd
Ingen	Ett strömavbrott har inträffat.	Kontrollera med hjälp av andra elapparater om en kortslutning har uppstått i strömförsörjningen.
	Apparaten har inte anslutits enligt kopplingsschemat.	Kontrollera att apparaten har anslutits enligt kopplingsschemat.
	Fel i det elektroniska systemet.	Om felet kvarstår efter ovanstående kontroller, kontakta kundtjänst.
E blinkar	Manöverpanelen är fuktig eller det ligger något på den.	Torka av manöverpanelen eller avlägsna föremålet.
<i>E</i> + nummer <i>/d</i> + nummer / <i>P</i> + nummer	Fel i det elektroniska systemet.	Koppla bort spishällen från nätspänningen. Vänta omkring 30 sekunder och anslut den sedan igen.*
<i>Er</i> 38	Kontrollen har vridits i stället för att lutas i riktning mot önskad kokzon.	Vänta några sekunder och sätt därefter på hällen och kokzonen igen på rätt vis.
<i>F0</i> / <i>F9</i>	Ett internt funktionsfel har uppstått	Koppla bort spishällen från nätspänningen. Vänta omkring 30 sekunder och anslut den sedan igen.*
<i>F2</i>	Det elektroniska systemet har överhettats och kokzonen har stängts av.	Vänta tills det elektroniska systemet är tillräckligt avkylt. Tryck sedan på vilken symbol som på spishällen.*
<i>F4</i>	Det elektroniska systemet har överhettats och samtliga kokzoner har stängts av.	
<i>U1</i>	Fel nätspänning, utanför gränser för normal drift.	Kontakta elleverantören.
<i>U2</i> / <i>U3</i>	Kokzonen har överhettats och den har stängts av för att skydda bänkskivan.	Vänta tills dess att det elektroniska systemet har svalnat tillräckligt och anslut den på nytt.

* Om indikationen kvarstår, ska du kontakta den tekniska serviceavdelningen.

Placera inte varma kokkärl på kontrollpanelen.

Normalt ljud under apparatens funktion

Induktionsuppvärmingsteknologin baserar sig på bildandet av elektromagnetiska fält som gör att värmen genereras direkt i kärlets bas. Dessa kan generera ljud eller vibrationer så som beskrivs nedan, beroende på kärlets konstruktion:

Et djupt buller som en transformator

Detta ljud hörs vid tillagning med en hög effektläge. Orsaken till det är energimängden som överförs från spishällen till kokkärllet. Detta ljud försvinner eller försvagas då du minskar effektlagen.

Ett lågt väsande ljud

Detta ljud genereras då kokkäret är tomt. Ljudet försvinner då du tillsätter vatten eller livsmedel i kokkäret.

Knastrande ljud

Detta ljud hörs i kärlen som består av flera olika överlappande material. Ljudet beror på vibrationer som hörs i ytorna som sammanförs olika överlappande material. Detta ljud kommer från kärlet. Mängden och tillagningssättet för livsmedlen kan variera.

Ett högt väsande ljud

Ljuden hörs framför allt i kokkärl som består av olika överlappande material, så snart som man aktiverar maximal uppvärmningseffekt och samtidigt i båda kokzonerna. Dessa ljus försvinner eller försvagas så snart som effekten minskas.

Ljud från fläkten

För en lämplig användning av det elektroniska systemet, ska spishällen användas med en kontrollerad temperatur. Därför är spishällen utrustad med en fläkt som sätts igång efter detekteringen av temperaturen med hjälp av olika effektlägen. Fläkten kan även fungera per inert, efter att ha stängt av spishällen om den detekterade temperaturen fortfarande är för hög.

Ljuden som beskrivs är normala, utgör del av induktionsteknologin och indikerar inte något fel.

Service

Om du behöver reparera enheten, så hjälper service dig.

E- och FD-nummer:

Ange produktens E- och FD-nummer vid kontakt med service.
Typskylten med numren hittar du på garantibeviset till enheten.


Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid
felanvändning ens under garantitiden.

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning
över Serviceställen.

Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 0771 11 22 77
local rate

Lita på tillverkarens kunnande. Då vet du att det är utbildade
servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar
till din vitvara.



Neff GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND

(910523)