



INBYGGNADSUGN

[sv] BRUKSANVISNING

B47VR22.0

Innehållsförteckning

| | | |
|---|--------------------------------------|----|
|  | Bestämmelser för användningen | 4 |
|  | Viktiga säkerhetsanvisningar! | 5 |
| Allmänt | 5 | |
| Ånga | 5 | |
|  | Skadeorsaker | 6 |
| Allmänt | 6 | |
| Ånga | 6 | |
|  | Återvinnning | 7 |
| Spara energi | 7 | |
| Återvinning | 7 | |
|  | Lär dig enheten | 8 |
| Kontroller | 8 | |
| Kontroller | 8 | |
| Huvudmeny | 9 | |
| Menyn ugnsfunktioner | 9 | |
| Ugnsfunktioner | 10 | |
| Vattentank | 10 | |
|  | Tillbehör | 11 |
| Medföljande tillbehör | 11 | |
| Sätta in tillbehör | 11 | |
| Kombinera tillbehör | 11 | |
| Extratillbehör | 11 | |
|  | Före första användning | 12 |
| Före första användning | 12 | |
| Första användningen | 12 | |
| Rengöra ugnsutrymmet | 13 | |
| Rengöra tillbehör | 13 | |
|  | Använda maskinen | 13 |
| Slå på och av enheten | 13 | |
| Ställa in och slå på funktioner | 13 | |
| Ändra eller avbryta funktion | 14 | |
| Snabbuppvärmning | 14 | |
|  | Ånga | 15 |
| Oljud | 15 | |
| VarioSteam - ångkokning | 15 | |
| Jäsläge | 15 | |
| Värma på | 16 | |
| Fylla på vattentanken | 16 | |
| Efter varje ångning | 17 | |
|  | Tidsfunktioner | 18 |
| Visa och dölja tidsfunktionerna | 18 | |
| Ställa in timern | 18 | |
| Ställa in tillagningstiden | 18 | |
| Tidsfördröjd funktion - Färdig om | 18 | |
| Kontrollera, ändra eller radera inställningar | 18 | |
|  | Barnspärr | 19 |
| Automatisk barnspärr | 19 | |
| Temporär barnspärr | 19 | |
|  | Grundinställningar | 20 |
| Ändra grundinställningar | 20 | |
| Grundinställningslista | 20 | |
| Ange favoriter | 20 | |
|  | Program | 21 |
| Anvisning till inställningarna | 21 | |
| Välj maträtt | 21 | |
| Ställa in program | 21 | |
|  | Sabbatläge | 22 |
| Slå på sabbatläget | 22 | |
| Avbryta sabbatläget | 22 | |
|  | Rengöringsmedel | 22 |
| Lämpliga rengöringsmedel | 22 | |
| Ugnsytorna | 23 | |
| Efter rengöring | 24 | |
| Håll enheten ren | 24 | |
|  | Rengöringsfunktionen | 24 |
| EasyClean | 24 | |
| Avkalkning | 25 | |
|  | Ugnsstegar | 26 |
| Ta ur och sätta i ugnsstegarna | 26 | |
|  | Ugnslackan | 26 |
| Haka av och hänga på luckan | 26 | |
| Ta ur och sätta i luckglasen | 28 | |
|  | Hur åtgärda fel? | 29 |
| Felsökningstabell | 29 | |
| Maximal funktionstid är överskriden | 30 | |
| Ugnsbelysning | 30 | |

| | |
|---|----|
|  Service | 31 |
| E- och FD-nummer | 31 |
|  Testat i vårt provkök..... | 31 |
| Silikonformar | 31 |
| Kakor och småkakor | 31 |
| Bröd och småfranska..... | 35 |
| Pizza, paj och kryddiga bakverk..... | 37 |
| Gratäng och sufflé | 39 |
| Fågel | 40 |
| Kött | 42 |
| Fisk | 44 |
| Tillbehör och grönsaker | 46 |
| Yoghurt..... | 46 |
| Eco-ugnsfunktioner..... | 47 |
| Akrylamid i livsmedel | 48 |
| Anpassad tillagning | 48 |
| Torkning | 50 |
| Konservering | 50 |
| Jäsa deg med jäsningsläge..... | 51 |
| Upptining | 52 |
| Värma på | 52 |
| Varmhållning | 53 |
| Provrätter | 54 |

Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på Internet: www.neff-international.com och onlineshop: www.neff-eshop.com

Bestämmelser för användningen

Läs bruksanvisningen noggrant. Det är viktigt för att du ska kunna använda enheten säkert och på rätt sätt. Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtida bruk och eventuella kommande ägare.

Den här enheten är avsedd för inbyggnad. Iaktta särskilda monteringsanvisningar.

Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.

Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck. Håll enheten under uppsikt vid användning. Använd bara enheten inomhus.

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 15 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Sätt alltid in tillbehöret ordentligt i ugnen.

→ "Tillbehör" på sidan 11

⚠️ Viktiga säkerhetsanvisningar!

Allmänt

⚠️ Varning – Brandrisk!

- Förvarar du brännbara föremål i ugnsutrymmet, så kan de börja brinna. Förvara inte brännbara föremål i ugnsutrymmet. Öppna aldrig luckan om det sipprar ut rök. Slå av enheten och dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna. Ta bort grovsmuts ur ugnsutrymmet, på värmeelementen och tillbehören före användning.
- Du skapar ett luftdrag när du öppnar luckan. Bakplåtspappret kan komma i kontakt med värmeelementen och fatta eld. Lägg aldrig bakplåtspapper löst på tillbehöret vid förvärmning. Tyng alltid ned bakplåtspappret med en stekgryta eller form. Lägg bara bakplåtspapper där det behövs. Bakplåtspappret får inte sticka ut utanför tillbehöret.

⚠️ Varning – Risk för brännskador!

- Enheten blir mycket varm. Ta inte på de varma ytorna i ugnsutrymmet eller värmeelementen. Låt alltid enheten svalna. Håll barnen borta.
- Tillbehör och formar blir mycket varma. Använd grytlappar när du tar ut varma tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.
- Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet. Tillaga aldrig mat som innehåller mycket sprit. Använd bara små mängder sprit. Öppna försiktigt luckan till enheten.

⚠️ Varning – Skållningsrisk!

- Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift. Vidrör inte heta komponenter. Låt inte barnen vara i närheten.
- Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Ångan går inte alltid att se beroende på temperaturen. När du öppnar får du intestå för nära enheten. Öppna försiktigt luckan till enheten. Håll barnen borta.
- Vatten i varm ugn bildar het vattenånga. Håll aldrig vatten i varm ugn.

⚠️ Varning – Risk för personskador!

- Repat luckglas kan spricka. Använd inte glasskrapa eller kraftiga eller skurande rengöringsmedel.
- Luckgångjärnen rör på sig när du öppnar och stänger luckan, så du kan klämma dig. Ta aldrig runt gångjärnet.

⚠️ Varning – Risk för stötar!

- Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta delar på enheten. Se till så att sladdar till elapparater inte kommer i kontakt med heta delar på enheten.
- Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtrycksvätt eller ångrengöring!
- En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!

⚠️ Varning – Fara för magnetpåverkan!!

Det sitter permanentmagneter i kontrollerna eller vreden. De kan påverka elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar. Håll 10 cm minimistånd till kontrollerna om du har elektroniska implantat.

Ånga

⚠️ Varning – Risk för skållning!!

- Vattnet i vattentanken kan bli mycket varmt om du kör andra funktioner på enheten. Töm vattentanken när du använder enhetens ångfunktion.
- Det bildas varm ånga i ugnsutrymmet. Sträck dig inte in i ugnsutrymmet när du använder enhetens ångfunktion.
- Het vätska kan skvimpa över när du tar ut tillbehöret. Använd grytlappar och ta ut det heta tillbehöret försiktigt.

⚠️ Varning – Risk för personskador och brand!!

Brännbara vätskor kan börja brinna i det varma ugnsutrymmet (explodera). Fyll aldrig på brännbar vätska (t.ex. alkoholhaltig dryck) i vattentanken. Fyll bara på vatten eller vår rekommenderade avkalkningslösning i vattentanken.

Skadeorsaker

Allmänt

Obs!

- Tillbehör, folie, bakplåtspapper eller formar på ugnsbotten: ställ inga tillbehör på ugnsbotten. Lägg inte folie, oavsett sort, eller bakplåtspapper på ugnsbotten. Ställ inte formar på ugnsbotten om temperaturen är inställd på mer än 50°C. Det ackumulerar värme. Då stämmer inte gräddnings- och tillagningstiderna och emaljen kan få skador.
- Aluminiumfolie: folie i ugnsutrymmet får inte komma i kontakt med luckglaset. Det kan ge permanenta missfärgningar på luckglaset.
- Vatten i varmt ugnsutrymme: håll aldrig vatten i ugnsutrymmet när det är varmt. Det bildas vattenånga. Temperaturväxlingen kan ge skador på emaljen.
- Fukt i ugnsutrymmet: om ugnen är fuktig länge kan det ge korrosion. Låt ugnsutrymmet torka efter användning. Förvara inte fuktiga livsmedel länge i stängt ugnsutrymme. Förvara inte mat i ugnsutrymmet.
- Svalna med öppen lucka: låt ugnsutrymmet svalna med stängd lucka efter användning på hög temperatur. Kläm inte fast något i luckan. Även om luckan bara är lite öppen kan skåpronterna runtom få skador så småningom.
Det är bara om du kört ugnsfunktion med mycket fukt som du ska låta ugnsutrymmet torka.
- Fruksaft: lägg inte på för mycket på bakplåten när du gräddar väldigt saftiga fruktkakor. Fruksaft som droppar från bakplåten ger fläckar som inte går att få bort. Använd helst den djupa långpannan.
- Jättesmutsig tätning: om tätningen är jättesmutsig, så stänger inte luckan ordentligt vid användning. Stommarna runtom kan få skador. Håll tätningen ren.
- Sitta eller ställa saker på luckan: ställ eller häng inte något på luckan och sätt dig inte på den. Ställ inte formar eller tillbehör på luckan.
- Sätt in tillbehöret: Beroende på vilken enhet du använder kan tillbehöret ibland skrapa emot ugnsluckan. Skjut därför alltid in tillbehöret så långt det går i ugnen.
- Transportera enheten: lyft eller bär inte enheten i ugnsluckans handtag. Handtaget håller inte för enhetens vikt och kan lossna.

Ånga

Obs!

- Bakformarna måste vara värme- och ångbeständiga. Silikonbakformar passar inte för kombifunktion med ånga.
- Rostiga formar: använd inte rostiga formar. Minsta lilla rostfläck kan ge korrosion i ugnsutrymmet.
- Droppande vätska: ångar du med den perforerade långpannan bör du skjuta in bakplåten, långpannan eller den operforerade långpannan under. Den fångar upp droppande vätska.
- Hett vatten i vattentanken: hett vatten kan skada pumpen. Fyll bara vattentanken med kallvatten.



- Emaljskador: slå inte på enheten om det finns vatten på ugnsbotten. Torka upp vattnet på ugnsbotten före användning.
- Avkalkningslösning: var försiktig så att du inte häller avkalkningslösning på kontroller eller andra känsliga ytor. Risk för ytskador! Om det händer, ta direkt bort lösningen med vatten.
- Rengöra vattentanken: maskindiska inte vattentanken. Vattentanken blir skadad. Rengör vattentanken med vanligt diskmedel och mjuk trasa.

Återvinning



Enheten är mycket energieffektiv. Här finns tips på hur du sparar effekt när du använder enheten samt hur du skrotar enheten när den är uttjänt.

Spara energi



- Förvärm bara ugnen om recepten eller tabellerna i bruksanvisningen anger det.
- Låt frusna livsmedel tina innan du sätter in dem i ugnen.




- Använd mörka, svartlackerade eller emaljerade bakformar. De tar upp värmen bäst.





- Ta ut de tillbehör du inte ska använda ur ugnen.



- Försök att hålla luckan stängd vid tillagning.



- Grädda gärna flera kakor efter varandra. Ugnen är fortfarande varm. Det förkortar gräddningstiden för nästa kaka. Du kan baka av 2 formbrödsformar bredvid varandra.



- Vid längre tillagningstider kan du slå av enheten 10 minuter före färdigtiden och låta maten gå klart på restvärmen.

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.




Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Lär dig enheten

Kapitlet beskriver displayer och kontroller. Dessutom får du lära dig de olika funktionerna på enheten.

Anvisning: Det kan förekomma avvikeler i färg och specifikation beroende på typen av enhet.



- [1] Display
- [2] Pekknappar
- [3] ShiftControl-kontroller

Kontroller

Du kan ställa in enheten smidigt och direkt med kontrollerna.

Pekknappar

Det sitter givare under pekknapparna. Tryck till på resp. pekknapp för att välja funktionen.

| Pekknapp | Användning |
|------------------|---|
| ① på/av | Slå på och av enheten → "Slå på och av enheten" på sidan 13 |
| 🕒 Ångkokning | Slå på ångkokning → "VarioSteam - ångkokning" på sidan 15 |
| ⌂ Huvudmeny | Välj ugnsfunktioner och inställningar → "Ställa in och slå på funktioner" på sidan 13 |
| ⌚ Tidsfunktioner | Ställa in timer-, tillagningstid eller tidsfördöjd Färdig om-funktion → "Tidsfunktioner" på sidan 18 |
| | Barnspärr |
| | Slå på och av barnspärren → "Barnspärr" på sidan 19 |
| ⓘ Information | Visa mer information Visa aktuell temperatur → "Ställa in och slå på funktioner" på sidan 13 |

Kontroller

Du använder kontrollerna för att ställa in de olika funktionerna på enheten. Du får upp aktuell inställning på displayen.

| | | |
|-------------|------------------|--|
| .quickheat | Snabbuppvärmning | Slå på eller av snabbuppvärmningen → "Snabbuppvärmning" på sidan 14 |
| .powerboost | | Slå på eller av PowerBoost → "Snabbuppvärmning" på sidan 14 |
| .paneldoor | Öppna panelen. | Fylla på och tömma vattentanken → "Fylla på vattentanken" på sidan 16 |
| .startstop | Start/Stop | Slå på eller pausa funktionen → "Ställa in och slå på funktioner" på sidan 13 |

ShiftControl-kontroller

Använd ShiftControl-kontrollen för att navigera genom raderna och välja inställningar på displayen. Inställningarna som går att ändra har pilar < > till höger och vänster.

| Knapp | Användning |
|-----------|-----------------------------------|
| < Vänster | navigerar åt vänster på displayen |
| > Höger | navigerar åt höger på displayen |
| ^ Upp | navigerar uppåt på displayen |
| ▽ Ned | navigerar nedåt på displayen |

Anvisning: Du kan även bläddra igenom inställningarna snabbt genom att hålla knappen intryckt. Snabbläddringen stannar när du släpper knappen.

Huvudmeny

Tryck till på □ för att komma till huvudmenyn.

| Meny | Användning |
|------|--|
| | Ugnsfunktioner Ställ in den ugnsfunktion och temperatur du vill ha för maten → "Slå på och av enheten" på sidan 13. |
| | Ångprogram Ånga mat → "Program" på sidan 21 |

| | |
|--|---|
| | Grundinställningar Anpassa enhetens inställningar individuellt. → "Grundinställningar" på sidan 20 |
| | Avkalkning |
| | EasyClean Rengör lättsmutsad ugn → "Rengöringsfunktionen" på sidan 24 |

Menyn ugnsfunktioner

Enheten har olika ugnsfunktioner. Du får upp menyn ugnsfunktioner direkt när du slår på enheten.

| Ugnsfunktion | Temperatur | Användning |
|--------------|-------------|---|
| | 40 - 200°C | För bakning eller ugnsstekning på en eller flera falsar. Fläkten i ugnens bakvägg fördelar värmen från ringelementet jämnt i ugnen. |
| | 50 - 275°C | För vanlig bakning och ugnsstekning på en fals. Passar bra för kakor med saftig fyllning. Värmen blir jämnt fördelad ovan- och underifrån. |
| | 50 - 250°C | För ugnsstekning av kött, fågel, hel fisk och stora köttbitar. Grillelementet och fläkten slår på och av i intervall. Fläkten sprider varmluften runt maten. |
| | 50 - 275°C | För tillagning av pizza och mat som kräver kraftig undervärme. Värmen kommer underifrån och från ringelementet i bakväggen. |
| | 180 - 240°C | För bakning av bröd, småfranska och bakverk som kräver hög temperatur. |
| | 50 - 290°C | För grillning av platta grillbitar som t.ex. bifffar, korv eller varma smörgåsar och gratinering. Hela ytan under grillelementet blir uppvärmd. |
| | 50 - 290°C | För grillning små mängder biff, korv eller varma smörgåsar och gratinering. Mittdelen på grillelementet blir varm. |
| | 50 - 250°C | För tillagning i vattenbad och eftergräddning. Värmen kommer underifrån. |
| | 70 - 120°C | För skonsam och långsam tillagning av påbrynta, möra köttstycken i öppen form. Värme med låg temperatur kommer jämnt ovan- och underifrån. |
| | 2 lägen | För jäsnings av jäs- och surdegar samt syrning av yoghurt. Degen jäser snabbare än i rumstemperatur. Degyan torkar inte ut |
| | 60 - 100°C | För varmhållning av färdiglagad mat. |
| | 50 - 275°C | Skonsam tillagning av utvalda maträtter. Värmen kommer ovan- och underifrån. Ugnsfunktionen är effektivast i intervallet 150-250°C. Ugnsfunktionen används för att beräkna effektförbrukningen i vanligt läge. |
| | 40 - 200°C | Skonsam tillagning av utvalda maträtter på en fals utan förvärmning. Fläkten i ugnens bakvägg fördelar värmen från ringelementet i ugnen. Ugnsfunktionen är effektivast i intervallet 125-200°C. Ugnsfunktionen används för att beräkna effektförbrukningen i varmluftsläge samt för energieffektivitetsklassen. |
| | 80 - 180°C | För skonsam påvärmning av mat och avbakning av bakverk. |



Torka enheten

Fast läge

Torkar ugnsutrymmet efter ångning.

* Ångkokning går att kombinera med ugnsfunktionen (kräver fyllt vattentank)

** Ångfunktion (kräver fyllt vattentank)

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktionerna gör det smidigare att använda enheten. Ugnsutrymmet är t.ex. välbelyst och kylfläkten skyddar enheten mot överhettning.

Öppna luckan

Om du öppnar luckan när funktionen är igång, så pausar funktionen. Funktionen fortsätter när du stänger luckan.

Anvisning: Funktionen kan i vissa ugnsfunktioner fortsätta även om du öppnar luckan.

Ugnsbelysning

Ugnsbelysningen tänds när du öppnar luckan. Är luckan öppen mer än ca 15 minuter, så slår belysningen av igen.

Ugnsbelysningen tänds på de flesta ugnsfunktioner när funktionen slår på. Den släcks när funktionen slår av.

Anvisning: Du kan ställa in i grundinställningarna att ugnsbelysningen ska vara släckt när funktionen slår på.
→ "Grundinställningar" på sidan 20

Kylfläkt

Kylfläkten slår på och av vid behov. Den varma luften evakueras via luckan.

Obs!



Täck inte över ventilationsöppningen. Då blir enheten överhettad.

Kylfläkten har en viss eftergångstid, så att ugnen svalnar snabbare efter användning.

Anvisning: Du kan ändra kylfläktens eftergångstid i grundinställningarna. → "Grundinställningar" på sidan 20

Vattentank

Enheten har en vattentank. Vattentanken sitter bakom panelen. Fyll vattentanken med vatten när du använder ångfunktionerna. → "Ånga" på sidan 15



- [1] Tanklock
- [2] Påfyllningsöppning
- [3] Handtag för att ta ur och sätta i vattentanken

Tillbehör

Det finns diverse tillbehör bipackade med enheten. Här får du en överblick över medföljande tillbehör och hur du använder dem.

Medföljande tillbehör

Enheten har följande tillbehör:


Galler

För formar, kak- och gratängformar.
För stekar, grillbitar och djupfrysta rätter.




Långpanna

För mjuka kakor, bakverk, djupfrysta maträdder och stora stekar.
Den går även använda för att samla upp fett när du grillar direkt på gallret.



Bakplåt

För småkakor på plåt



Använd bara originaltillbehör. De är specialgjorda för enheten.


Tillbehör kan du köpa från kundtjänst, i fackhandeln eller på Internet.

Anvisning: Tillbehöret kan ibland bågna när det blir varmt. Det påverkar inte funktionen. Det återtar sin ursprungliga form när det svalnat.

Sätta in tillbehör

Ugnen har 4 falsar. Falsarna är numrerade nedifrån och upp.

Ugnsutrymmets översta fals är märkt med en grillsymbol på många enheter.



Du kan dra ut tillbehöret halvvägs utan att det tippar.


Anvisningar

- Se till så att du alltid sätter in tillbehöret ordentligt i ugnen.
- Sätt in tillbehöret ordentligt i ugnen, så att det inte tar emot luckan.


Snäplägena

Tillbehöret går att dra ut halvvägs innan det snäpper fast. Snäplägena ser till att tillbehören inte tippar när du drar ut dem. Tillbehöret måste vara ordentligt inskjutet i ugnsutrymmet för att tipskyddet ska fungera.

Du måste se till så att det bakre snäppfästet **a** pekar nedåt när du sätter i gallret. Den öppna sidan ska vara mot luckan med försänkningen nedåt —.




Du måste se till så att det bakre snäppfästet **b** pekar nedåt när du sätter i bakplåten eller långpannan. Den sluttande kanten på tillbehöret **c** ska vara mot luckan.



Kombinera tillbehör

Du kan använda gallret tillsammans med långpannan för att samla upp droppande vätska.

Se till så att du lägger på gallret så att distanserna **a** vilar på bakkanten. Gallret ska ligga på falsens övre styrningar när du sätter in långpannan.



Extratillbehör

Extratillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet. Du hittar ett omfattande tillbehörssortiment i till din enhet i våra broschyrer eller på Internet.

Tillgänglighet och möjligheten att beställa online skiljer sig åt mellan olika länder. Läs mer i dokumentationen.

Anvisning: Extratillbehören passar inte till alla enheter. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer. → "Service" på sidan 31

| Tillbehör |
|---|
| Bak- och stekgaller |
| Bakplåt |
| Långpanna |
| Bakplåt, släppa lätt-beläggning |
| Långpanna, släppa lätt-beläggning |
| Gratängform |
| Ängsats för ugn |
| Proffspanna |
| Lock till proffspannan |
| Pizzaplåt |
| Grillplåt |
| Keramikbaksten |
| Glasstekgryta, 5,1 l |
| Glasform |
| ComfortFlex-utdrag (1 fals)* |
| 3 par utdrag* |
| * Tillbehöret passar inte alla enheter, ange E-nr vid beställning |



Före första användning

Du måste göra ett par inställningar innan du kan använda enheten: Rengör dessutom ugnsutrymme och tillbehör.

Före första användning

Fråga vattenverket vilken vattenhårdhet ledningsvattnet har före första användning.

Du måste ställa in rätt vattenhårdhetsintervall för att enheten ska kunna påminna dig när det är dags att kalka av.

Obs!

- Skador på enheten pga. ej avsedd vätskeanvändning.
Använd inte destillerat vatten, kraftigt klorerat ledningsvatten ($> 40 \text{ mg/l}$) eller andra slags vätskor. Använd bara rent, kallt kranvatten, avhärdat vatten eller mineralvatten utan kolsyra.
- Filterrat eller avmineralisrat vatten kan ge funktionsstörningar.
Enheten kan t.ex. kräva påfyllning trots full vattentank eller avbryta ångfunktionen efter ca 2 minuter.
Blanda ev. filterrat eller avmineralisrat vatten 1:1 med mineralvatten utan kolsyra på flaska.

Anvisningar

- Är vattnet hårt där du bor, rekommenderar vi avhärdat vatten.
- Använder du bara avhärdat vatten, så kan du ändra vattenhårdheten till "avhärdat".
- Om du använder mineralvatten, ställ in vattenhårdhetsintervall "4 mycket hårt".
- Använder du mineralvatten, använd då bara vatten utan kolsyra.

| Vattenhårdhet | Inställning |
|-------------------------|-------------|
| 0 | 0 avhärdat |
| 1 (upp till 1,3 mmol/l) | 1 mjukt |
| 2 (1,3 - 2,5 mmol/l) | 2 medel |
| 3 (2,5 - 3,8 mmol/l) | 3 hårt |
| 4 (över 3,8 mmol/l) | 4 jättehårt |

Första användningen

Du får upp första inställningen Språk på displayen när du elansluter enheten.

Ställa in språk

1. Navigera till nedre raden med \swarrow .
2. Välj språk med \langle eller \rangle .
3. Navigera tillbaka till Språk med \nwarrow .
4. Välj nästa inställning med \rangle .

Ställa klockan

1. Navigera till nästa rad med \swarrow .
2. Ställ klockan med \langle eller \rangle .
3. Tryck på \wedge .
4. Välj nästa inställning med \rangle .

Ställa in datum

1. Navigera till nästa rad med \swarrow .
2. Välj aktuell dag med \langle eller \rangle .
3. Navigera tillbaka till Dag med \nwarrow .
4. Välj nästa inställning med \rangle .
5. Navigera till nästa rad med \swarrow .
6. Välj aktuell månad med \langle eller \rangle .
7. Navigera tillbaka till Månad med \nwarrow .
8. Välj nästa inställning med \rangle .
9. Navigera till nästa rad med \swarrow .
10. Välj aktuellt år med \langle eller \rangle .
11. Navigera tillbaka till År med \nwarrow .
12. Välj nästa inställning med \rangle .

Ställa in vattenhårdhet

1. Navigera till nedre raden med \swarrow .
 2. Ställ in vattenhårdheten med \langle eller \rangle .
 3. Navigera tillbaka till vattenhårdhet med \nwarrow .
 4. Spara inställningarna med \rangle .
- Första användningen är avslutad

Anvisningar

- Du kan ändra grundinställningarna närsomhelst.
→ "Grundinställningar" på sidan 20
- Du får upp inställningarna för första användning på displayen efter elanslutning eller strömbrott.

Rengöra ugnsutrymmet

Värmt upp ugnen tom och stängd, så får du bort lukten av ny ugn.

1. Ta ut tillbehöret ur ugnen.
2. Ta bort förpackningsrester som t.ex. frigolitkulor ur ugnen.
3. Torka av de glatta ugnstornorna med mjuk, fuktad trasa före uppvärmning.
4. Slå på enheten med ①.
5. Fyll vattentanken. → "Fylla på vattentanken" på sidan 16
6. Ställ in angiven ugnsfunktion, temperatur och ångkokning och slå på funktionen. → "VarioSteam - ångkokning" på sidan 15

Inställningar

| | |
|----------------|---|
| Ugnsfunktion | CircoTherm-varmluft  med ångfunktion  |
| Temperatur | max. |
| Tillagningstid | 1 timme |

7. Vädra köket medan enheten värmer upp.
8. Slå av enheten med ① efter angiven tillagningstid.
9. Vänta tills ugnen har svalnat.
10. Rengör de glatta ugnstornorna med varmt vatten, diskmedel och disktrasa.
11. Töm vattentanken och torka ur ugnen. → "Efter varje ångning" på sidan 17

Rengöra tillbehör

Rengör tillbehöret ordentligt med varmt vatten, diskmedel och disktrasa eller -borste.



Använda maskinen

Kontrollerna och hur de fungerar har du ju lärt dig redan. Nu ska vi lära dig att ställa in enheten. Du får lära dig vad som händer när du slår på och av samt hur du ställer in ugnsfunktionerna.

Slå på och av enheten

Tryck till på ① för att slå på eller av enheten.

Du får upp om ugnsvärmen är hög eller låg på displayen när du slår av enheten.

| Display | Betydelse |
|---------|-------------------------------------|
| -H- | Hög restvärme (över 120°C) |
| -h- | Låg restvärme (mellan 60 och 120°C) |

Anvisningar

- Displayindikeringar och -anvisningar som t.ex. restvärmeindikering för ugnen syns även när enheten är av.
- Du kan höra hur kylfläkten fortsätter att gå efter användning till ugnsutrymmet svalnat.
- Slå av enheten när du inte använder den. Enheten slår av automatiskt om du inte använt den på ett tag.

Ställa in och slå på funktioner

Exempel: CircoTherm-varmluft  på 170°C

1. Tryck till på ① för att slå på enheten.
Du får upp ugnsfunktionsmenyn  direkt.



2. Använd \langle eller \rangle för att välja ugnsfunktion.
3. Navigera till nästa rad med \swarrow .
4. Använd \langle eller \rangle för att välja temperatur.



- Anvisning:** Det finns fler inställningar beroende på ugnsfunktionen. Navigera till nästa inställningsrad med \swarrow . Välj inställning med \langle eller \rangle .
5. Tryck till på  för att slå på funktionen.
Du får upp temperaturstaplarna och tiden på displayen.

Anvisning: Vill du få upp huvudmenyn  direkt när du slår på, så kan du gå till kapitlet grundinställningar och välja huvudmenyn under "Funktion när du slår på".
→ "Grundinställningar" på sidan 20

Förslag

Enheten ger temperatur- eller effektlägesförslag till varje ugnsfunktion. Du godkänner dem eller ändra dem i resp. intervall.

Temperaturstaplarna

Du får upp temperaturstaplarna på displayen när du slår på en ugnsfunktion. Temperaturstaplarna visar visar ugnens temperaturökning.

Funktionstid

Du får upp funktionstiden när du slår på ugnsfunktionen. Funktionstiden räknar upp vid användning. Så du kan kontrollera hur länge funktionen varit igång.

Visa aktuell temperatur

Tryck till på  om du vill få upp aktuell temperatur på displayen.

Enheten visar aktuell temperatur ett tag och bara under själva uppvärmningen.

Mer information

Lyser , så kan du få upp mer information. Tryck till på . Du får upp informationen i några sekunder.

Ändra eller avbryta funktion

Ändra funktion

1. Pausa funktionen med .
2. Använd  eller  för att navigera till inställningsraden du vill ändra.
3. Ändra inställningen med  eller .
4. Slå på funktionen du ändrat till med .

Anvisningar

- Avbryter du funktionen så kan kylfläkten fortsätta att gå.
- Den pausade funktionstiden fortsätter räkna efter temperaturändringen. Funktionstiden blir nollställd om du byter ugnsfunktion.

Avbryta funktionen

Tryck på  tills enheten avbryter.

Anvisning: Det går inte avbryta ugnsfunktioner som rengöringsfunktionen.

Snabbuppvärmning

De båda funktionerna Snabbuppvärmning och PowerBoost kortar uppvärmningstiden. Inställd ugnsfunktion avgör om enheten värmer upp med Snabbuppvärmning eller PowerBoost. Använder du PowerBoost så kan du till skillnad mot Snabbuppvärmning ställa in maten i kall ugn före uppvärmning. Använd bara 1 fals vid tillagning med PowerBoost.

| Funktion | Ugnsfunktion | Ställ in maten i ugnen. |
|------------------|---|-------------------------|
| Snabbuppvärmning | Över-/undervärme  | efter uppvärmning |
| PowerBoost* | CircoTherm-varmluft  Brödbakläge  | före uppvärmning |

* använd inte flera falsar vid tillagning

Anvisningar

- Lyser , så kan du slå på Snabbuppvärmning eller PowerBoost.
- Tryck till på  om du vill slå av Snabbuppvärmning eller PowerBoost tidigare.

Slå på snabbuppvärmning

1. Ställ in över-/undervärme  och temperatur. **Anvisning:** Du måste ställa in en temperatur över 100°C för att enheten ska kunna snabbuppvärma.
2. Tryck till på  för att slå på funktionen.
3. Tryck till på  för att slå på snabbuppvärmning. Du får upp  på displayen.
4. Snabbuppvärmningen slår av automatiskt när enheten uppnått inställd temperatur.  släcks på displayen. Ställ in maten i ugnen.

Slå på Powerboost

1. Ställ in CircoTherm-varmluft  eller Brödbakläge  och temperatur. **Anvisning:** Du måste ställa in en temperatur över 100°C för att enheten ska kunna snabbuppvärma.
2. Ställ in maten på 1 fals i ugnen.
3. Tryck till på  för att slå på funktionen.
4. Tryck till på  för att slå på PowerBoost. Du får upp  på displayen. PowerBoost slår av automatiskt när enheten uppnått inställd temperatur.  släcks på displayen.



Vissa ugnsfunktioner går att komplettera med ångfunktion vid matlagningen. Dessutom finns ugnsfunktionerna jäsläge och värma på.

⚠️ Varning – Risk för skällning!

Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Ångan går inte alltid att se beroende på temperaturen. När du öppnar får du inte stå för nära enheten. Öppna försiktigt luckan till enheten. Håll barnen borta.

Oljud

Pump

Enheden kan brumma när den är igång och när du slagit av den. Ljudet uppstår när enheten funktionsprovar pumpen. Det är ett normalt driftljud.

Panel

Brummande eller klickande ljud när du öppnar panelen. Ljudet uppstår när du drar ut panelen. Det är normala driftljud.

VarioSteam - ångkokning

Enheden släpper in ånga i ugnen med olika intervall och intensitet vid tillagning med ångfunktion. Det ger bättre slutresultat.

Maten

- får en knaprig skorpa
- får en fin yta
- blir saftig och mör inuti
- får minimalt reducerad volym

Du ställer själv in vilken kombination av ugnsfunktion och ångintensitet du vill ha. Ta hjälp av tabellerna om du behöver tips på vilken ugnsfunktion och ångintensitet som passar bäst. Eller välj något av ångprogrammen. → "Testat i vårt provkök." på sidan 31 → "Program" på sidan 21

Ångintensitet

Ångfunktionen har olika intensiteter:

- låg
- medel
- hög

Lämpliga ugnsfunktioner

Du kan komplettera följande ugnsfunktioner med ånga:

- CircoTherm-varmluft
- Över-/undervärme
- Termogrill
- Brödbakläge
- Varmhållning

Slå på

1. Tryck till på ①.
 2. Fyll vattentanken.
 3. Ställ in ugnsfunktion och temperatur
 4. Tryck till på för att slå på ångfunktionen.
 5. Navigera med till ångintensitetsraden .
 6. Använd < eller > för att välja ångintensitet.
 7. Tryck till på .
- Enheden slår på funktionen.

Anvisning: Du får upp en uppmaning att fylla vattentanken på displayen om den blir tom under ångfunktionen. Funktionen fortsätter utan ånga.

Avbryta ångfunktionen

Tryck till på för att avbryta ångfunktionen.

Anvisning: Funktionen fortsätter utan ånga.

Avbryta funktionen

Tryck på tills enheten avbryter.

Avsluta

Tryck till på ① för att slå av enheten.

Jäsläge

Degen jäser betydligt snabbare på jäsläge än i rumstemperatur och den torkar inte ur.

Jäsläget har 2 lägen. Ta hjälp av tabellerna om du behöver tips på vilket läge som passar bäst. → "Testat i vårt provkök." på sidan 31

Anvisning: Om vattentanken blir tom när jäsläget är på, så pausar funktionen. Fyll vattentanken.

Slå på

1. Tryck till på ①.
 2. Fyll vattentanken.
 - Anvisning:** Slå inte på jäsningsläget förrän ugnsutrymmet svalnat helt (rumstemperatur).
 3. Använd < eller > för att välja jäsläget .
 4. Navigera till nästa rad med .
 5. Använd < eller > för att välja läge.
 6. Navigera till nästa rad med .
 7. Välj tillagningstid med < eller >.
 8. Tryck till på .
- Enheden slår på funktionen.

Enheden ger signal och slår av funktionen automatiskt när tillagningstiden går ut. Tryck till på för att slå av ljудsignalen.

Avbryta

Tryck på tills enheten avbryter.

Avsluta

Tryck till på ① för att slå av enheten.

Värma på

Ugnsfunktionen Värma på värmer på tillagad mat eller går dagens bröd skonsamt. Ångfunktionen slår på automatiskt.

Anvisning: Om vattentanken blir tom när du värmer på, så pausar funktionen. Fyll vattentanken.

Slå på

1. Tryck till på .
 2. Fyll vattentanken.
 3. Använd eller för att välja Värma på .
 4. Navigera till nästa rad med .
 5. Använd eller för att välja temperatur.
 6. Navigera till nästa rad med .
 7. Välj tillagningstid med eller .
 8. Tryck till på .
- Enheten slår på funktionen.

Enheten ger signal och slår av funktionen automatiskt när tillagningstiden går ut. Tryck till på för att slå av ljudsignalen.

Avbryta

Tryck på tills enheten avbryter.

Avsluta

Tryck till på för att slå av enheten.

Fylla på vattentanken

Vattentanken sitter bakom panelen. Öppna panelen och fyll vattentanken innan du slår på ångfunktionen.

Se till så att du har ställt in rätt vattenhårdhet.

→ "Grundinställningar" på sidan 20

Varning – Risk för personskador och brand!!

Fyll bara på vatten eller vår rekommenderade avkalkningslösning i vattentanken. Fyll aldrig på brännbar vätska (t.ex. alkoholhaltig dryck) i vattentanken. Ångorna från brännbara vätskor kan börja brinna vid kontakt med de heta ytorna i ugnen (explodera). Luckan kan flyga upp. Det kan tränga ut heta ångor och flammor.

Varning – Risk för brännskador!!

Vattentanken kan bli varm vid användning. Vänta tills vattentanken svalnat efter tidigare användning. Ta ut vattentanken ur tankutrymmet.

Obs!

Skador på enheten pga. ej avsedd vätskeanvändning. Använd inte destillerat vatten, kraftigt klorerat ledningsvatten ($> 40 \text{ mg/l}$) eller andra slags vätskor. Använd bara rent, kallt kranvatten, avhärdat vatten eller mineralvattnet utan kolsyra.


Obs!

Filtrerat eller avmineraliseringat vatten kan ge funktionsstörningar.
Enheten kan t.ex. kräva påfyllning trots full vattentank eller avbryta ångfunktionen efter ca 2 minuter.
Blanda ev. filtrerat eller avmineraliseringat vatten 1:1 med mineralvattnet utan kolsyra på flaskan.


Anvisningar

- Är vattnet hårt där du bor, rekommenderar vi avhärdat vatten.
- Använder du bara avhärdat vatten, så kan du ändra vattenhårdheten till "avhärdat".
- Om du använder mineralvattnet, ställ in vattenhårdhetsintervall "4 mycket hårt".
- Använder du mineralvattnet, använd då bara vatten utan kolsyra.


1. Tryck till på .
- Panelen åker ut automatiskt.
2. Dra fram panelen med båda händerna och skjut sedan upp så att den snäpper fast (bild 1).
3. Lyft och ta ut vattentanken ur tankutrymmet (bild 2).



4. Tryck fast locket längs tätningen så att inget vatten kommer ut ur vattentanken.
 5. Ta av locket **a** (bild 3).
- Anvisning:** Locket **a** finns beroende på enhetstyp.
6. Fyll vattentanken med kallvatten upp till maxmarkeringen (bild 4).



7. Sätt på locket **a** igen på vattentanköppningen.
8. Sätt i den fyllda vattentanken (bild 5). Se till så att vattentanken snäpper fast bakom båda fästena **b** (bild 6).



9. Skjut ned panelen långsamt, tryck sedan bak den så att den stänger helt.

Vattentanken är fylld. Du kan slå på ångfunktionen.

Fylla på vattentanken

Anvisningar

- Ugnsfunktionen med kombinerad ångfunktion fortsätter utan ångfunktion.
- Om vattentanken blir tom när jäsläget eller påvärmning är på, så pausar funktionen. Fyll vattentanken.

1. Öppna panelen.
2. Ta ur och fyll vattentanken.
3. Sätt i den fylda vattentanken och stäng panelen.

Efter varje ångning

Varning – Risk för skällning!

Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Ångan går inte alltid att se beroende på temperaturen. När du öppnar får du inte stå för nära enheten. Öppna försiktigt luckan till enheten. Håll barnen borta.

Varning – Risk för brännskador!

Enheden blir het vid användning. Låt enheten svalna före rengöring.

Obs!

Emaljskador: slå inte på enheten om det finns vatten på ugnsbotten. Torka upp vattnet på ugnsbotten före användning.

Restvattnet blir pumpat i retur till vattentanken efter ångfunktionerna. Töm och torka ur vattentanken. Det finns fukt kvar i ugnsutrymmet. Torka ur ugnsutrymmet.

Anvisningar

- fortsätter lysa ett tag efter att du slagit av enheten för att påminna dig om att tömma vattentanken.
- Ta bort kalkfläckar med en ättiksindränkt trasa, torka av med ursköld trasa och torka sedan torrt med mjuk trasa.

Tömma vattentanken

Obs!

- Torka inte ur vattentanken i het ugn. Vattentanken blir skadad.
- Maskindiska inte vattentanken! Vattentanken blir skadad.

1. Öppna panelen.
2. Ta ur vattentanken.
3. Ta försiktigt av locket till vattentanken.
4. Töm vattentanken, rengör med diskmedel och skölj ur ordentligt med rent vatten.
5. Torka alla delar torra med mjuk trasa.
6. Torka av lucktätningen ordentligt.
7. Låt torka med öppet lock.
8. Sätt på och tryck fast locket till vattentanken.
9. Sätt i vattentanken och stäng panelen.

Slå på torkningen

Torkningen värmrar upp ugnen, så att fukten i ugnsutrymmet förångar. Öppna sedan luckan, så att vattenångan går ur ugnsutrymmet.

Obs!

Emaljskador: slå inte på enheten om det finns vatten på ugnsbotten. Torka upp vattnet på ugnsbotten före användning.

1. Låt enheten svalna.
2. Ta bort grovsmuts i ugnsutrymmet direkt och torka upp fukt på ugnsbotten.
3. Tryck till på ① för att slå på enheten, om det behövs.
4. Använd < eller > för att välja Torka enhet ③.

Anvisning: Du får upp temperatur och tid. De går inte att ändra.

5. Tryck till på ②.
- Torkningen går igång och slår av automatiskt efter 10 minuter.
6. Slå av enheten.
7. Lämna luckan öppen i 1 till 2 minuter så att fukten går ur ugnsutrymmet.

Torka ur ugnen för hand

1. Låt enheten svalna.
2. Ta bort smuts i ugnsutrymmet.
3. Torka ur ugnsutrymmet med svamp.
4. Lämna luckan öppen 1 timme, så att ugnsutrymmet torkar ur ordentligt.

Tidsfunktioner

Enheden har olika tidsfunktioner.


| Tidsfunktion | Användning |
|-------------------|--|
| ⌚ Timer | Timern fungerar som en äggklocka. Enheden slår inte på och av automatiskt. |
| → Tillagningstid | Enheden slår av automatiskt när inställd tillagningstid går ut. |
| → Färdig om | Enheden slår på och av automatiskt när inställd tillagnings- och färdigtid går ut. |

Anvisning: Tidsintervallet ökar när du ställer in högre värden på tidsfunktionen. Exempel: du kan ställa in tillagningstider upp till 1 timme i 1-minuterssteg, över 1 timme i 5-minuterssteg.

Visa och dölja tidsfunktionerna

Tryck till på ⓧ för att visa eller dölja tidsfunktionerna.

Anvisning: Enheden döljer de visade tidsfunktionerna efter en viss tid. Ställde du precis in en tillagningstid, så blir den sparad.



Ställa in timern

Timern går att ställa både när enheten är på och av.

1. Tryck till på ⓧ. Du får upp tidsfunktionerna på displayen.
2. Välj tillagningstid med →|. **Anvisning:** Navigera med ↗ till nästa timerraden ⌚ när enheten är av och välj tillagningstid med →|.
3. Tryck till på ⓧ för att slå på timern. Du får upp ⌚ på displayen. Timern börjar räkna ned.

Anvisning: Enheden ger signal när inställd går ut. Tryck till på ⓧ för att slå av ljudsignalen.

Ställa in tillagningstiden

Enheden slår av automatiskt när inställd tillagningstid går ut. Funktionen går bara att använda i kombination med en ugnsfunktion.

1. Tryck till på ⓧ.
2. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
3. Tryck till på ⓧ. Du får upp tidsfunktionerna på displayen.
4. Ställ in tillagningstiden med < eller >.
 - < föreslår 10 minuter
 - > föreslår 30 minuter
5. Tryck till på →|| för att slå på inställd tillagningstid.

Enheden ger signal och slår av funktionen automatiskt när tillagningstiden går ut. Tryck till på ⓧ för att slå av ljudsignalen.

Tidsfördröjd funktion - Färdig om

Enheden slår på automatiskt och slår av vid förinställd färdigtid. Ställ in tillagningstiden och ange när funktionen ska vara färdig.

Tidsfördröjd funktion går bara att använda i kombination med en ugnsfunktion.

Anvisningar

- Låt inte livsmedel stå för länge i ugnen, de kan bli förstörda.
 - Alla ugnsfunktioner går inte att slå på med tidsfördröjning.
1. Sätt in maten i ugnen på lämpligt tillbehör och stäng luckan.
 2. Tryck till på ⓧ.
 3. Ställa in ugnsfunktion och temperatur
 4. Tryck till på ⓧ. Du får upp tidsfunktionerna på displayen.
 5. Välj tillagningstid med →|.
 6. Navigera med ↘ till Färdig om-raden →|.
 7. Välj färdigtid med →|.
 8. Tryck till på →||. Enheden inväntar rätt tidpunkt för att slå på funktionen.

Enheden ger signal och slår av funktionen automatiskt vid färdigtiden. Tryck till på ⓧ för att slå av ljudsignalen.

Kontrollera, ändra eller radera inställningar

1. Tryck till på ⓧ. Du får upp tidsfunktionerna på displayen.
2. Navigera till raderna med ↘ eller ↗.
3. Ändra inställningen med < eller >, om det behövs. Radera tidsfunktioner genom att ställa in dem på 00:00. Enheden sparar inställningen automatiskt.

Barnspärr

Enheten har barnspärr så att barn inte kan slå på enheten eller ändra inställningar av misstag.

Enheten har 2 olika spärrar.

| Spärr | Slå på/av |
|----------------------|---|
| Automatisk barnspärr | Via menyn Inställningar → "Grundinställningar" på sidan 20 |
| Temporär barnspärr | Via ⊖ |

Anvisning: Du spärrar kontrollerna när du slår på en barnspärr. Pekknapparna ⊖ och ⊕ är undantagna. Du kan slå av barnspärren närsomhelst.

Automatisk barnspärr

Kontrollerna blir spärrade så att det inte går att slå på enheten. Du måste pausa den automatiska barnspärren för att slå på. Enheten läser kontrollerna automatiskt när du slår av.

Slå på

1. Tryck till på ⊕.
2. Tryck till på □.
3. Använd < eller > för att välja Inställningar.
4. Navigera till nästa rad med ∼.
5. Välj "Automatisk barnspärr" med < eller >.
6. Navigera till nästa rad med ∼.
7. Välj "På" med < eller >.
8. Tryck till på □.
9. Navigera till nästa rad med ∼ för att spara inställningen.
Den automatiska barnspärren är på. Du får upp ≈ på displayen när du slår av.

Avbryta

1. Tryck på ⊖ tills du får upp "Barnspärr av" på displayen.
2. Tryck till på ⊕.
3. Slå på den funktion du vill ha.

Slå av

1. Tryck på ⊖ tills du får upp "Barnspärr av" på displayen.
2. Tryck till på ⊕.
3. Tryck till på □.
4. Använd < eller > för att välja Inställningar.
5. Navigera till nästa rad med ∼.
6. Välj "Automatisk barnspärr" med < eller >.
7. Navigera till nästa rad med ∼.
8. Välj "Av" med < eller >.
9. Tryck till på □.
10. Navigera till nästa rad med ∼ för att spara inställningen.
Den automatiska barnspärren är av.
11. Tryck till på ⊕.

Temporär barnspärr

Kontrollerna blir spärrade så att det inte går att slå på enheten. Du måste slå av den temporära barnspärren för att slå på enheten. Kontrollerna är inte spärrade när du slår av enheten.

Slå på och av

1. Tryck på ⊖ tills du får upp "Barnspärr på" på displayen.
Barnspärren är på.
2. Tryck på ⊖ tills du får upp "Barnspärr av" på displayen.
Barnspärren är av.

Grundinställningar

Enheten har olika inställningar, så att du kan använda den optimalt och smidigt. Du kan ändra inställningarna, om det behövs.

Ändra grundinställningar

1. Tryck till på ①.
2. Tryck till på ▲.
3. Använd < eller > för att välja Inställningar ☀.
4. Navigera till nästa rad med ∕.
5. Välj inställning med < eller >.
6. Navigera till nästa rad med ∕.
7. Välj inställning med < eller >.
8. Tryck till på ▲.
9. Tryck till med ∕ på "spara" för att spara inställningen.
Tryck till med ∕ på "släng" för att slänga inställningen.

Grundinställningslista

| Inställning | Alternativ |
|-------------------------|---|
| Språk | Välja språk |
| Tid | Ställa klockan |
| Datum | Ställa in aktuellt datum |
| Vattenhårdhet | 0 (avhärdat) 1 (mjukt) 2 (medel) 3 (hårt) 4 (mycket hårt) |
| Favoriter | Ange vilka ugnsfunktioner som ska komma upp på ugnsfunktionsmenyn → "Ange favoriter" på sidan 20 |
| Ljudsignallängd | Kort Medel Lång |
| Knappton | Av (undantag: pekknapton ① ligger kvar) På |
| Displayljusstyrka | 5-lägesinställning |
| Klockdisplay | Digital Av |
| Belysning | På vid användning Av vid användning |
| Barnspärr* | Bara knappspärr Lucklås och knappspärr |
| Automatisk barnspärr | Av På |
| Funktion när du slår på | Huvudmeny Ugnsfunktioner Ångprogram |

| | |
|--|--|
| Nattläge | Av På (displayen blir dämpad mellan 22:00 och 05:59) |
| Logga | Indikeringar Dölj |
| Fläkteftergångstid | Rek. Minimum |
| Utdragssystem | Nej Ja (ettermonterade vid 2 och 3 par utdragsskenor) |
| Fabriksinställningar | Hämta |
| *) Grundinställningen går inte välja på alla enhetstyper | |

Ange favoriter

Du kan ange vilka ugnsfunktioner som ska komma upp på ugnsfunktionsmenyn.

Anvisning: Ugnsfunktionerna CircoTherm-varmluft, termogrill och grill, stor yta kommer alltid upp på ugnsfunktionsmenyn. De går inte slå av.

1. Tryck till på ①.
 2. Tryck till på ▲.
 3. Använd < eller > för att välja Inställningar ☀.
 4. Navigera till nästa rad med ∕.
 5. Använd < eller > för att välja favoriter.
 6. Navigera till nästa rad med ∕.
 7. Använd < eller > för att välja ugnsfunktion.
 8. Navigera till nästa rad med ∕.
 9. Använd < eller > för att välja På eller Av.
- Anvisning:** Väljer du På, så kommer ugnsfunktionen upp på ugnsfunktionsmenyn. Väljer du Av, så kommer ugnsfunktionen inte upp på ugnsfunktionsmenyn.
10. Tryck till på ▲.
 11. Tryck till med ∕ på "spara" för att spara inställningen.
Tryck till med ∕ på "släng" för att slänga inställningen.

Program

Du får en smidigare matlagning med programmen. Du väljer bara program och anger matens vikt. Programmet hämtar optimal inställning.

Ugnen får inte vara för varm för maten du ska tillaga om du vill få bra slutresultat. Du får upp en anvisning på displayen om det finns risk för det. Låt ugnen svalna börja om igen.

Anvisning till inställningarna

- Slutresultatet beror på livsmedlens kvalitet och typen av form. Använd bra, kylskåpskalla livsmedel och kött för optimalt slutresultat. Ta livsmedlen direkt ur frysen till djupfrysta rätter.
- Vissa rätter kräver att du anger vikten. Enheten ställer in tid och temperatur åt dig. Du kan inte ange vikter som ligger utanför angivet viktintervall.
- Ugnsteckprogrammen där enheten ställer in temperaturen åt dig kan ha inprogrammerade temperaturer på upp till 300°C. Så se till att du använder eldfasta formar.
- Du får anvisningar om t.ex. form, fals eller när du ska tillsätta vätska till köttet. Vissa rätter kräver t.ex. att du vänder eller rör om under tillagningen. Du får upp sådant på displayen när du slagit på. Enheten ger signal och påminner dig i god tid.
- Det finns det anvisningar om lämplig form samt matlagningstips och -råd i slutet av bruksanvisningen.

Ånga

Enheden har ångfunktionsprogram så att du kan laga mat smidigt och proffsigt.

Du hittar anvisningar om ångfunktionerna i resp. kapitel.
→ "Ånga" på sidan 15

Varning – Risk för skällning!

Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Ågan går inte alltid att se beroende på temperaturen. När du öppnar får du inte stå för nära enheten. Öppna försiktigt luckan till enheten. Håll barnen borta.

Välj maträtt

Följande tabell innehåller matchande inställningar för de listade maträttarna.

Maträttar

Vitt bröd, på plåt

Vetebröd, fullkornsbröd, på plåt

Vete-/fullkornsformbröd

Rågformbröd

Focaccia

Vetelängd utan fyllning/vetekrans

Biskvibotten

Knaprig fläskstek

Maträttar

Benfri fläskkarré

Benfri kassler/nätad stek

Oxfilé, färsk, medium

Rostbiff, färsk, medium

Rostbiff, färsk, blodig

Hel kyckling, färsk

Kycklingdelar, färiska

Anka, gås, utan fyllning, färsk

Hel fisk

Värma på tillagade tillbehör

Ställa in program

Du blir guidad igenom inställningarna för den mat du valt.

1. Tryck till på ① för att slå på enheten.
 2. Tryck till på □.
 3. Välj ångprogram med < eller >.
 4. Navigera till nästa rad med ↗.
 5. Välj det ångprogram du vill ha med < eller >.
 6. Navigera till nästa rad med ↗.
 7. Ange vikten med < eller >.
 8. Navigera till nästa rad med ↗.
- Du får upp en anvisning om vilken fals och form du ska använda
9. Tryck till på ▷|| för att slå på funktionen.
- Du får upp uppskattad tillagningstid.

Anvisning: De första minuterna kan vissa program ändra visad tillagningstid eftersom uppvärmingstiden t.ex. beror på temperaturen på livsmedlet och vattnet.

Enheden ger signal och slår av funktionen automatiskt när tillagningstiden går ut. Tryck till på ④ för att slå av ljudsignalen.

Enheden ger dig alternativ för att låta maten gå klart i vissa program.

Är du nöjd med slutresultatet, välj avsluta med ↘.

Du kan låta maten gå klart, om du inte är nöjd med slutresultatet.

Låta gå klart

1. Välj låta gå klart med ↗.
2. Anpassa föreslagen inställning med < eller >, om det behövs.
3. Tryck till på ▷|| för att låta maten gå klart.

Avbryta

Tryck på ▷|| tills enheten avbryter.

Slå av enheten

Tryck till på ① för att slå av enheten.



Sabbatläge

Du kan ställa in tillagningstider upp till 74 timmar med sabbatläget. Du kan varmhålla mat i ugnsutrymmet utan att slå på eller av ugnen.

Slå på sabbatläget

Du måste slå på sabbatläget via Favoriter i grundinställningarna för att använda det. → "Ange favoriter" på sidan 20

Har du slagit på sabbatläget, så kan du välja det på ugnsfunktionsmenyn.

Enheten värmer med över-/undervärme. Du kan ställa in temperaturer mellan 85 och 140°C.

1. Tryck till på ①.
 2. Välj sabbatläge med < eller >.
 3. Navigera till nästa rad med ~.
 4. Använd < eller > för att välja temperatur.
 5. Navigera till nästa rad med ~.
 6. Välj tillagningstid med < eller >.
 7. Tryck till på ▷||.
- Enheten slår på funktionen.

Anvisningar

- Du kan inte ändra inställningar eller avbryta funktionen med ▷|| när du slagit på sabbatläget.
- Om du öppnar ugnsluckan, så avbryter inte funktionen.

Enheten ger signal när sabbatslägets tillagningstid går ut. Enheten slår av uppvärmningen. Slå av enheten med ①.

Avbryta sabbatläget

Tryck till på ① för att avbryta sabbatläget.



Rengöringsmedel

Sköt och rengör enheten ordentligt, så håller den sig fin och fungerar. Vi ska förklara här hur du sköter och rengör enheten ordentligt.

Lämpliga rengöringsmedel

Följ anvisningarna i tabellen, så skadar du inte de olika ytorna genom att använda fel rengöringsmedel. Det är inte säkert alla delar finns på din typ av enhet.

Obs!

Ytskador

Använd inte

- skarpa eller skurande rengöringsmedel
- starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel,
- hårdare skurbollar eller svinto,
- högtryckstvätt eller ångrengöring,
- specialmedel för varmrengöring.

Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

Tips: Du kan köpa de medel vi rekommenderar hos service. Följ resp. tillverkares anvisningar.

Varning – Risk för brännskador!

Enheten blir mycket varm. Ta inte på de varma ytorna i ugnsutrymmet eller värmeelementen. Låt alltid enheten svalna. Håll barnen borta.

| Område | Rengöring |
|---------------------|--|
| Enhetsutsida | |
| Rostfri front | Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckar direkt. Det kan uppstå korrosion under sådana fläckar. Service och återförsäljarna har specialmedel avsett för varma rostfria ytor. Lägg på medlet mycket tunt med mjuk trasa. |
| Plast | Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Använd inte fönsterputs eller glasskrapa. |
| Lackade ytor | Varmt vatten och diskmedel Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. |
| Kontroller | Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Använd inte fönsterputs eller glasskrapa. Torka bort direkt om du får avkalkningsmedel på kontrollerna. Annars får du inte bort fläckarna. |
| Luckglasen | Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Använd inte glasskrapa eller skurbollar på rostfritt. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Handtag | Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Torka bort direkt om du får avkalkningsmedel på handtaget. Annars får du inte bort fläckarna. |
| Enhets insida | |
| Emaljerade och självrengörande ytor | Följ anvisningarna till ugnstornen vid tabellen. |
| Ugnsbelysningsens lampglas | Varmt vatten och diskmedel Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Om det är jättesmutsigt, använd ugnsrengöring. |
| Luckätningen Ta inte bort den! | Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa. Skrubba inte. Kontrollera luckätningens läge efter rengöring. → "Efter rengöring" på sidan 24 |
| Luckskydd | i rostfritt: Använd specialmedel för rostfritt. Följ tillverkarens anvisningar. Använd inte medel för rostfritt. av plast: Rengör med varmt vatten och diskmedel med disktrassa. Eftertorka med mjuk trasa. Använd inte fönsterputs eller glasskrapa. Ta bort luckskyddet och rengör det. |
| Ugnsstegarna | Varmt vatten och diskmedel: Blötlägg och rengör med disktrasa eller borste. |
| Utdragssystem | Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa eller -borste. Ta inte bort smörjfettet på utdragsskenorna, rengör dem helst hopsytna. Maskindiska inte! |
| Tillbehör | Varmt vatten och diskmedel Blötlägg och rengör med disktrasa eller -borste. Är det jättesmutsigt, använd rostfri skurboll. |
| Vattentank | Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa och skölj ur med rent vatten så du får bort diskmedelsrester. Eftertorka med mjuk trasa. Låt torka med öppet lock. Torka av luckätningen ordentligt. Maskindiska inte! |

Anvisningar

- Det kan uppstå mindre missfärgningar på fronten beroende på de olika materialen, t.ex. glas, plast eller metall.
- Skuggorna på luckglaset som ser ut som vattenspår är reflexer från ugnsbelysningen.
- Emalj bränns vid mycket höga temperaturer. Det kan ge små färgavvikeler. Det är helt normalt och påverkar inte funktionen.
Kanterna på tunna plåtar går inte att emaljera helt och hållit. Det är därför de kan vara lite skrovliga. Det påverkar inte korrosionsskyddet.

Ugnstornen

Ugnens bakvägg är självrengörande. Det ser du på den skrovliga ytan.

Botten, tak och sidoväggar är emaljerade och har glatt yta.

Rengöra emaljytorna

Rengör de glatta emaljytorna med disktrasa och varmt vatten med diskmedel eller ättikslösning. Eftertorka med mjuk trasa.

Blöt upp fastbrända matrester med fuktig trasa och varmt vatten med diskmedel. Är det jättesmutsigt, använd rostfri skurboll eller ugnsrengöring.

Obs!

Använd aldrig ugnsrengöring i varm ugn! Det kan ge emaljskador. Ta bort alla föremål från ugnsutrymme och -lucka före nästa uppvärming.

Lämna ugnen öppen efter rengöring, så att den torkar.

Tips: Använd helst rengöringsfunktionen.
→ "Rengöringsfunktionen" på sidan 24

Anvisning: Livsmedelsrester kan ge vita beläggningar. De är inte farliga och påverkar inte funktionen. Du kan ta bort dem med citronsyra, om det behövs.

Rengöra självrengörande ytor

De självrengörande ytorna har en porös, matt keramikbeläggning. Stänk från bakning och ugnsstekning sugs upp av beläggningen när enheten är på.

Du kan få rent de självrengörande ytorna med riktad uppvärming när de inte längre rengör sig själva och du ser mörka fläckar.

Ställa in

Ta först ut ugnsstegar, utdragsskenor, tillbehör och formar ur ugnsutrymmet. Rengör de glatta emaljytorna i ugnen, inre luckglaset och lampglaset till ugnsbelysningen ordentligt.

1. Ställ in brödbakläge.
2. Ställ in maxtemperatur.
3. Slå på funktionen och låt gå minst 1 timme. Keramikbeläggningen blir regenererad.

Ta bort bruna eller vita rester med vatten och mjuk svamp när ugnsutrymmet svalnat.

Anvisning: Funktionen kan ge rödaktiga fläckar på ytorna när den är på. Det är inte rost, utan livsmedelsrester. Fläckarna är inte hälsosvådliga och påverkar inte de självrengörande ytornas förmåga att rengöra negativt.


Obs!

Använd aldrig ugnsrengöring på självrengörande ytor. Risk för ytskador! Om det hamnar ugnsrengöring på ytorna, torka genast bort med disksvamp. Gnugga inte och använd inte skurmedel.

Efter rengöring

Kontrollera att lucktätningen sitter rätt till vänster och höger efter rengöring (bild 1).

Är lucktätningen på distansen a, skjut lucktätningen inåt vid sidan av distansen a (bild 2).



Håll enheten ren

Håller du enheten ren och tar bort smutsen omgående, så fastnar smutsen inte så hårt.

⚠️ Varning – Brandrisk!

Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna. Ta bort grovsmuts ur ugnsutrymmet, på värmeelementen och tillbehören före användning.

Tips

- Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Då bränner smutsen inte fast.
- Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckar direkt.
- Använd långpannan när du gräddar väldigt kladdiga kakor.
- Använd lämplig form vid ugnsstekning, t.ex. en stekgryta.

Rengöringsfunktionen

Enheten har EasyClean och avkalkningsfunktion. Använd rengöringsfunktionen EasyClean för att rengöra ugnen. EasyClean löser upp smutsen. Sedan får du smidigt bort smutsen. Avkalkningsfunktionen får bort kalk ur ångsystemet.

EasyClean

Rengöringsfunktionen EasyClean ger smidigare ugnsrengöring. Smutsen blir upplöst av ånga och diskmedel. Sedan får du smidigt bort smutsen.

⚠️ Varning – Risk för skållning!

Vatten i varm ugn bildar het vattenånga. Häll aldrig vatten i varm ugn.

Slå på

Anvisningar

- Du kan inte slå på EasyClean ⌂ förrän ugnsutrymmet svalnat (rumstemperatur) och luckan är stängd.
- Öppna inte luckan när funktionen är igång. Då avbryter EasyClean ⌂.

1. Ta ut tillbehören ur ugnen.
 2. Blanda 0,4 l vatten (inte destillerat) med en droppe diskmedel och häll mitt på ugnsbotten.
 3. Tryck till på ①.
 4. Tryck till på □.
 5. Använd < eller > för att välja EasyClean ⌂.
 6. Navigera till nästa rad med ~.
 7. Tryck till på ▷▷.
- Enheten slår på EasyClean. Du får upp återstående tid på displayen.

Avsluta

Enheten ger signal och slår av rengöringsfunktionen automatiskt när tiden går ut.

Ugnsbelysningen tänds när du öppnar luckan, så att du kan rengöra ugnsutrymmet smidigare. Du måste torka upp restvattnet i ugnsutrymmet efteråt. Låt det inte stå kvar i ugnen någon längre tid (t.ex. över natt). Du får inte använda enheten om ugnsutrymmet fortfarande är vått eller fuktigt.

Torka ur

1. Öppna luckan och torka upp restvattnet med disktrasa eller liknande.
2. Rengör med de glatta ugnsytorna med disktrasa eller -borste. Hårt sittande smuts går att få bort med rostfri skurboll.
3. Kalkränder tar du bort med ättiksindränkt trasa. Torka av med ursköld trasa och torka sedan torrt med mjuk trasa (även under lucktätningen).
4. Slå av enheten med ①.
5. Lämna luckan öppen i snäppläget (ca 30°) ca 1 timme, så att emaljytorna i ugnen torkar. Du kan även snabbtorka ugnen.

Snabbtorka ugnen

1. Lämna luckan öppen i snäpläget (ca 30°) när rengöringsfunktionen är klar.
2. Tryck till på ①.
3. Slå på Circotherm-varmluft på 50°C.
4. Slå av enheten efter 5 minuter och stäng ugnsluckan.

Ta bort grovsmuts

Det finns flera alternativ för att få bort hårt sittande smuts.

- Låt varmt vatten och diskmedel verka ett tag innan du slår på rengöringsfunktionen.
- Gnugga in diskmedel på smutsiga, glatta ytor innan du slår på rengöringsfunktionen.
- Kör om rengöringsfunktionen igen när ugnen svalnat.

Avkalkning

Du måste avkalka enheten med jämna mellanrum för att den ska fungera.

Avkalkningen består av flera moment. Du måste låta avkalkningen gå klart av hygienskål för att enheten ska vara redo att använda. Totalt tar avkalkningen ca 70 - 95 minuter.

- Avkalkning (ca 55 - 70 minuter), töm sedan vattentanken och fyll på den igen
- 1:a sköljningen (ca 9 - 12 minuter), töm sedan vattentanken och fyll på den igen
- 2:a sköljningen (ca 9 - 12 minuter), töm sedan vattentanken och torka ur den

Om avkalkningen blir avbruten (t.ex. vid strömbrott eller om någon slår av enheten), så kommer enheten uppmana dig att göra 2 sköljningar när du slår på igen. Enheten spärrar andra funktioner tills andra sköljningen är klar.

Vattenhårdheten avgör hur ofta du måste kalka av enheten. Du får upp en indikering om att det är dags för avkalkning på displayen när 5 eller färre gånger med ångfunktion återstår. Du får upp antalet för övriga funktioner när du slår på. Det ger dig tid att förbereda för avkalkning.

Slå på

Obs!

- Risk för skador på enheten: använd bara det flytande avkalkningsmedel som vi rekommenderar till avkalkningen. Avkalkningstiderna är anpassade till avkalkningsmedlet. Andra avkalkningsmedel kan skada enheten.
Avkalkningsmedel beställningsnr 311 680
- Avkalkningslösning: var försiktig så att du inte häller avkalkningslösning eller avkalkningsmedel på kontroller eller andra känsliga maskinytor. Risk för ytskador! Om det händer, ta direkt bort lösningen med vatten.

Har du använt en ångfunktion före avkalkning, slå först av enheten så att restvattnet blir pumpat ur ångsystemet.

1. Blanda 4 dl vatten och 2 dl flytande avkalkningsmedel till en avkalkningslösning.
2. Tryck till på ①.
3. Ta ur vattentanken och häll i avkalkninglösningen.
4. Skjut in vattentanken med avkalkningslösningen ordentligt.
5. Stäng panelen.
6. Tryck till på ▲.
7. Använd < eller > för att välja avkalkning ✎.
8. Navigera till nästa rad med ~. Du får upp avkalkningstiden på displayen. Den går inte att ändra.
9. Navigera till nästa rad med ~.
10. Tryck till på ▷||. Enheten blir avkalkad. Tiden räknar ned på displayen. Enheten ger signal när avkalkningen är klar.

1:a sköljningen

1. Öppna panelen.
2. Ta ur och skölj vattentanken ordentligt, fyll på vatten och sätt i den igen.
3. Stäng panelen.
4. Tryck till på ▷||. Enheten sköljer. Enheten ger signal när sköljningen är klar.

2:a sköljningen

1. Öppna panelen.
2. Ta ur och skölj vattentanken ordentligt, fyll på vatten och sätt i den igen.
3. Stäng panelen.
4. Tryck till på ▷||. Enheten sköljer. Enheten ger signal när sköljningen är klar.

Torka ur

1. Öppna panelen.
2. Töm och torka ur vattentanken.
3. Slå av enheten. Avkalkningen är färdig och enheten är klar att använda igen.

Ugnsstegar

Sköt och rengör enheten ordentligt, så håller den sig fin och fungerar. Här får du lära dig att haka av och rengöra ugnsstegarna.


Ta ur och sätta i ugnsstegarna

Varning – Risk för brännskador!!

Ugnsstegarna blir mycket varma. Ta aldrig på de varma ugnsstegarna. Låt alltid enheten svalna. Håll barnen borta.

Ta ur ugnsstegarna

1. Lyft ugnsstegarna lite fram till **a** och ta ur **b** (bild 1).
2. Dra sedan hela ugnstegen framåt och ta ur den (bild 2).




Rengör ugnsstegarna med diskmedel och disksvamp. Använd borste om de är jätesmutsiga.

Sätta i ugnsstegarna

Ugnsstegarna passar antingen till höger eller vänster. Se till så att fästbyglarna är framåt på båda ugnsstegarna.

1. Sätt först i ugnstegen mitt i bakre urtaget **a** så att den ligger an mot ugnsväggen och tryck den sedan bakåt **b** (bild 1).
2. Sätt den sedan i det främre urtaget **c** så att den ligger an mot ugnsväggen och tryck den sedan nedåt **d** (bild 2).



Ugnsluckan

Sköt och rengör enheten ordentligt, så håller den sig fin och fungerar. Här får du lära dig att haka av och rengöra luckan.

Haka av och hänga på luckan

Du kan haka av luckan vid rengöring av luckglasen.

Varning – Risk för skador!

Gångjärnen till ugnsluckan kan slå igen med stor kraft. Vrid alltid de båda spärrskruvarna till anslaget, vid montering och avhakning luckan.


Varning – Risk för skador!

Hakar du av luckan utan att de båda låsningarna är vridna till anslaget, så kan gångjärnet slå igen. Ta aldrig i gångjärnet. Kontakta kundtjänst.

Haka av luckan


1. Öppna vänster och höger lucksäkring (bild 1). Håll skravmejseln horisontellt och skjut lucksäkringen (svart komponent) på båda sidor uppåt så långt det går (bild 2).

Tips: Lys med ficklampa i spalten, så att du ser lucksäkringen.




Stängd lucksäkring (bild 3)


Öppnad lucksäkring (bild 4)




2. Öppna luckan ca 45° (bild 5).



3. Ta ett mynt och vrid de båda spärrarna till vänster och höger nedtill på enhetens insida så långt det går.
Vänstersidans spärr: medurs
Högersidans spärr: moturs
Pilarna pekar mot varandra och spärren snäpper fast (bild 6).




Vänstersidans spärr: fixerad (bild 7)
Vänstersidans spärr: lossad (bild 8)



4. För luckan upp och ned tills du hör ett svagt klickljud (bild 9).
Luckan är i spärrat läge. Nu går den bara att röra minimalt.

Obs!

Skador på luckgångjärnen. Öppna eller stäng inte luckan om det tar emot i spärrat läge.
Har du öppnat eller stängt luckan även om det tagit emot i spärrat läge, ring service.



⚠️ Varning


Risk för personskador!!

- Luckhandtaget kan gå av. Lyft inte luckan i handtaget. Fatta tag till vänster och höger med båda händerna för att bära eller demontera den
5. Fatta tag till vänster och höger med båda händerna och vrid luckhandtaget lite uppåt **a** tills luckan går att haka av upptill **b**. (bild 10).

⚠️ Varning

Risk för personskador!!



Risk för att luckan faller ned.
Luckan väger 7 - 10 kg. Hantera luckan försiktigt.





6. Lägg luckan på jämnt, mjukt och rent underlag.

Hänga på luckan

1. Häng luckan på vänster och höger styrrulle samtidigt (bild 1) och (bild 2). Luckan får inte hamna snett, den måste vara ordentligt påhängd.



2. Vrid luckhandtaget lite uppåt **a** (bild 3). Se till så att luckan glider ned **b** sista biten ordentligt (bild 3).
3. Använd ett mynt för att lossa luckans båda spärrar (bild 4).



Vänster spärr: moturs
Höger spärr: medurs



4. Öppna upp luckan lite tills du hör ett svagt klickljud. Stäng luckan.

⚠️ Varning

Risk för personskador om lucksäkringarna inte är ordentligt stängda!

Luckan kan trilla av. Du kan skada dig och luckan kan gå sönder. Se alltid till så att vänster och höger lucksäkring är stängda efter påhängning.

5. Stäng vänster och höger lucksäkring (bild 5). Håll skruvmejseln horisontellt och skjut lucksäkringen på båda sidor nedåt så långt det går (bild 6).



Ta ur och sätta i luckglasen

Det går att ta bort luckglasen, så du kommer åt att rengöra bättre.

Då måste du haka av luckan (se avsnittet "Haka av och hänga på luckan").

⚠️ Varning – Risk för skador!

Använd inte ugnen förrän luckglas och ugnslucka är på plats som de vara ska igen.



⚠️ Varning – Risk för personskador!!

En del komponenter inuti luckan har vassa kanter.
Använd alltid skyddshandskar.



Ta ur luckglasen

Anvisning: Lägg luckglasen på jämnt, mjukt och rent underlag.

1. Haka av luckan.
2. Lägg ugnsluckan med framsidan ned på jämnt, mjukt och rent underlag.
3. Tryck till vänster och höger på utsidan av luckan tills innerglaset snäpper loss på båda sidor (bild 1).
4. Lyft försiktigt ur innerglaset i pilens riktning (bild 2).



5. Tryck ned mellanglaset vid **a**, lyft försiktigt fästet **b** så att det går att dra ut (bild 3).
6. Lyft upp mellanglaset underifrån (bild 4) och ta ur det.



7. Rengör luckglasen på båda sidor med fönsterputs och mjuk trasa.

⚠️ Varning

Risk för personskador!!


Repat luckglas kan spricka. Använd inte glasskrapa eller kraftiga eller skurande rengöringsmedel.

8. Torka av och sätt i luckglasen igen.



Sätta i luckglasen

Anvisning: Se till så att du sätter i luckglasen i rätt ordning.



1. Sätt i mellanglaset och skjut in tills det sitter i ramen. Pilen på mellanglaset ska matcha pilen på ramen (bild 1).



2. Tryck ned mellanglaset vid **a**, skjut i fästet **b** snett och tryck till så att det snäpper fast (bild 2). Fästet är isatt (bild 3).



3. Sätt i innerglaset till vänster och höger i fästet **c** (bild 4).
4. Tryck ned innerglaset ovanifrån så att det snäpper fast (bild 5).



?

Hur åtgärda fel?

Om det uppstår fel, så behöver du oftast bara åtgärda småsaker. Kolla om du kan åtgärda felet själv med hjälp av felsökningstabellen innan du kontaktar service.

Tips: Om en maträtt inte blir perfekt tillagad, se kapitlet Testat i vårt provkök. Där finns massor med matlagningstips och -anvisningar.

⚠️ Varning – Risk för personskador!!
Obehöriga reparationer är farliga. Försök aldrig att själv reparera enheten. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer. Är enheten trasig, ring service!

⚠️ Varning – Risk för stötar!
Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!

Felsökningstabell

⚠️ Varning – Risk för stötar!

- Det är bara behörig elektriker som får jobba med elektroniken.
- Enheten ska vara strömlös vid reparation. Slå av automatsäkringen eller ta ur proppen i proppskåpet i våningen.

| Fel | Möjlig orsak | Anvisning/Åtgärd |
|--|---|--|
| Enheten fungerar inte | Kontakten sitter inte i | Elanslut enheten |
| | Strömbrott | Kontrollera om andra köksmaskiner fungerar |
| | Trasig säkring | Kontrollera att säkringen till enheten är OK i proppskåpet |
| Ångfunktioner eller avkalkning går inte igång eller fortsätter inte. | Vattentanken är tom | Fylla på vattentanken |
| | Panelen är öppen | Stäng panelen |
| | Avkalkningen spärrar ångfunktionerna | Kalka av enheten |
| | Trasig givare | Ring service |
| Du får upp en indikering att temperaturen är för hög på displayen när du slår på ugnsfunktionen. | Enheten har inte svalnat tillräckligt | Låt enheten sylan och slå på ugnsfunktionen igen |
| Enheten uppmanar dig att skölja ur den | Du har haft strömbrott eller slagit av enheten under avkalkningen | Skölj ur enheten 2 gånger när du slår du på den igen |
| Enheten behöver bli avkalkad utan att räknaren kommit upp | Vattenhårdheten är för lågt inställt | Kalka av enheten Kontrollera inställd vattenhårdhet, anpassa om det behövs. |
| Knapparna blinkar | Helt normalt, beror på kondensvatten bakom kontrollerna | Knapparna slutar blinka när kondensvattnet dunstat |
| Resultatet efter ångkokningen är antingen för torrt eller fuktigt | Du har valt fel ångintensitet | Välj en högre eller lägre ångintensitet |
| Du får upp indikeringen Fyll på vattentanken fast den är full | Panelen är öppen | Stäng panelen |
| | Vattentanken är inte fastsnäppt | Snäpp fast vattentanken → "Ånga" på sidan 15 |
| | Trasig givare | Ring service |
| | Vattentanken har fallit ned. Stöten har lossat delar inuti vattentanken så att den är otät. | Beställ ny vattentank |
| Det kommer ånga ur ventilationsöppningarna vid tillagning | Det är helt normalt | Ingen åtgärd |

| | | |
|--|---|---|
| Det går inte öppna tankpanelen | Kontakten sitter inte i Strömbrott Trasig säkring Pekknappsgivaren  är trasig | Elanslut enheten Kontrollera om andra köksmaskiner fungerar Kontrollera att säkringen till enheten är OK i proppskåpet Ring service Töm vattentanken, om det behövs: öppna luckan, ta tag med fingrarna till höger och vänster under panelen och dra ut den |
| Det går inte slå på enheten, du får upp  på displayen | Den automatiska barnspärren är på | Tryck på  tills  släcknar. |
| Enheten är på men kontrollerna fungerar inte, du får upp  på displayen. | Barnspärren är på | Tryck på  tills  släcknar. |
| Enheten varmer inte upp, du får upp  på displayen. | Demoläget är på i grundinställningarna. | Slå av och på strömmen till enheten ca 10 sekunder (slå av säkringen i proppskåpet) och slå sedan av demoläget inom 3 minuter i grundinställningarna. → "Grundinställningar" på sidan 20 |
| Det hörs ett "plopp" när du lagar mat | Ångan får djupfrysta varor att avge en termisk ljudefekt | Ingen åtgärd |
| Du får upp D eller E på displayen, t.ex. D0111 eller E0111. | Tekniskt problem | Slå av och på enheten igen Får du upp indikeringen igen, ring service. Ange exakt felindikering |

Maximal funktionstid är överskriden

Enheten slår av automatiskt om du inte ställt in en tillagningstid eller inte rört inställningarna på ett tag.

Tiden till automatisk avstängning beror på inställningarna du gjort.

Enheten indikerar på displayen när den ska slå av automatiskt. Sedan slår den av funktionen.

Slå av enheten om du ska använda den igen. Slå sedan på enheten igen och ställ in den funktion du vill ha.

Ugnsbelysning

Ugnsbelysningen på enheten består av en eller flera LED-lampor med lång livslängd.

Om LED-lampan eller lampglaset är trasigt, kontakta service.Du får inte ta av lampglaset.

Service

Om din spis kräver reparation, kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

E- och FD-nummer

Ange enhetens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD-nr) när du ringer, så att vi kan hjälpa dig snabbt och effektivt. Typskylten med numren ser du på höger sida när du öppnar panelen. Tryck till på . → "Ånga" på sidan 15



Fyll i enhetens uppgifter och servicenumret här redan nu, så slipper du leta efter dem när de behövs.

E-nr

FD-nr

Service 

Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid felanvändning ens under garantitiden.

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 0771 11 22 77
local rate

Lita på tillverkarens kompetens. Då kan du vara säker på att reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.

Testat i vårt provkök.

Här hittar du flera olika maträster och de bästa inställningarna för dem. Vi visar vilken ugninställning och temperatur som passar bäst till maträdden. Du får information om lämpliga tillbehör och på vilken fals du ska sätta in dem. Du får tips om både formar och tillagning.

Anvisning: När livsmedel tillagas kan det uppstå mycket vattenånga inne i ugnen.

Din enhet är mycket energisnål och avger endast lite värme utåt när den är i drift. På grund av de stora temperaturskillnaderna mellan enhetens inre utrymme och de yttre delarna kan det uppstå kondensvatten på luckan, kontrollpanelen eller närliggande möbeltytor. Det är ett normalt fysiskaliskt fenomen. Genom att förvärma eller försiktigt öppna luckan kan man minska kondensen.

När man använder ångkokningshjälp är avsikten att det ska uppstå mycket ånga i ugnen. Fläkta ur ugnen efter tillagningen och ugnen har svalnat.

Silikonformar

För bästa tillagningsresultat rekommenderar vi mörka metallbakformar.

Följ tillverkarens anvisningar och recept om du ändå vill använda silikonformar. Silikonformar är ofta mindre än vanliga formar. Mängder och receptuppgifter kan avvika.

För tillagning med ångkokningshjälp är silikonformar olämpliga.

Kakor och småkakor

Din enhet har många ugninställningar för att tillreda kakor och småkakor. I inställningstabellerna hittar du de bästa inställningarna för många maträder.

Läs även informationen i avsnittet under Låta degen jäsa.

Använd bara originaltillbehör till enheten. Den är exakt anpassad till ugnsutrymmet och driftstypen.

Grädda med ångkokningshjälp

Vissa bakverk (t.ex. jästbaserade degar) får en knaprigare och glansigare yta om man använder ångkokningshjälp. Bakverket blir inte så torrt.

Att grädda med ångkokningshjälp är bara möjligt vid bakning på en fals.

Vissa maträder blir bäst om de gräddas i flera steg. De är angivna i tabellen.

Falsar

Använd de angivna falsarna.

Grädda på en fals

Använd följande nivåer för att grädda på en fals:

- Höga bakverk: nivå 2
- Platta bakverk: nivå 3

Om du använder värmetyphen CircoTherm-varmluft kan du välja mellan nivå 1, 2, 3 och 4.

Gräddning på flera falsar

Använd CircoTherm varmluft. Bakverk som du sätter in tillsammans på plåtar eller i formar måste inte nödvändigtvis bli färdiga samtidigt.

Gräddning på två falsar:

- Långpanna: fals 3
- Bakplåt: fals 1
- Former på gallret
första gallret: fals 3
andra gallret: fals 1

Grädda på tre falsar:

- Bakplåt: fals 4
- Långpanna: fals 3
- Bakplåt: fals 1

Grädda på fyra falsar:

- 4 galler med bakplåtsbilder
första gallret: fals 4
- andra gallret: fals 3
- tredje gallret: fals 2
- fjärde gallret: fals 1

Genom att tillaga flera maträcker på samma gång kan du spara upp till 45 procent energi. Ställ formarna bredvid varandra eller omlopp på varandra i ugnen.

Tillbehör

Tänk på att alltid använda passande tillbehör och att du för in dem med rätt ända först.

Galler

Sätt in gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och nedböjningen nedåt. Ställ alltid formar på gallret.

Långpanna eller bakplåt

Sätt försiktigt in långpannan eller bakplåten ända tills det tar stopp, med den avfasade sidan mot ugnsluckan.

Använd långpanna när du bakar mjuka kakor, så att inte deg rinner över och smutsar ner ugnsutrymmet.

Bakformar

Mörka bakformar av metall passar bäst.

Ljusa plåtformar, keramikformar och glasformar förlänger baktiden och bakverket blir inte lika jämnt gräddad. Om du bakar med sådana formar och vill använda över-/undervärme, ska du sätta in formen på fals 1.

För att grädda med ångkokningshjälp måste bakformarna måste vara värme- och ångbeständiga.

Bakplåtsbilder

Använd ett bakplåtsbilder som klarar den angivna temperaturen. Klipp alltid till bakplåtsbildernas så att det passar.

Rekommenderade inställningsvärden

I tabellen hittar du den bästa ugnsfunktionen för olika bakverk. Temperatur och baktid beror på typ av deg och degvolym. Det är därför tabellen anger inställningsintervall. Försök först med de lägre värdena. Lägre temperatur ger jämnare slutresultat. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Anvisning: Baktider går inte att snabba på med högre temperaturer. Kakor och småkakor skulle bara vara gräddade på utsidan, men inte färdiga inuti.

Inställningsvärdena gäller för mat som ställs in i kall ugn. Då sparar du upp till 20% effekt. Förvarmer du ugnen blir gräddningstiden några minuter kortare.

Vissa rätter kräver förvärmning och det finns angivet i tabellen. Ställ inte in mat och tillbehör i ugnen förrän förvärmningen är klar.

Om du vill baka efter eget recept kan du försöka hitta ett liknande bakverk i tabellen. Ytterligare information finns bland baktipsen i anslutning till inställningstabellerna.

Ta ut alla tillbehör som inte ska användas ur ugnen. Då får du optimalt slutresultat och sparar upp till 20% effekt.

Använda ugnsfunktioner:

- CircoTherm ↘ varmluft
- ≡ Över-/undervärme
- ↙ Pizzaläge
- ≡ Brödbakläge

Ångintensitetsstegen visas som tal i tabellen:

- 1 = låg
- 2 = medel
- 3 = hög

| Maträck | Tillbehör/form | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|---|----------------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Kakor i form | | | | | | |
| Sockerkaka, enkel | Krans-/formbrödsform | 2 | ↗ | 140-160 | - | 50-70 |
| Sockerkaka, enkel | Krans-/formbrödsform | 2 | ↗ | 150-160 | 1 | 50-70 |
| Sockerkaka, enkel, 2 falsar | Krans-/formbrödsform | 3+1 | ↗ | 140-160 | - | 60-80 |
| Sockerkaka, fin | Krans-/formbrödsform | 2 | ≡ | 150-170 | - | 60-80 |
| Fruktkaka med sockerkakssmet, fin | Gugelhupf-springform | 2 | ≡ | 160-180 | - | 40-60 |
| Fruktkaka med sockerkakssmet, fin | Gugelhupf-springform | 2 | ↗ | 150-170 | - | 40-60 |
| Tårnbotten av sockerkakssmet | Tårnbottenform | 3 | ↗ | 150-170 | - | 20-30 |
| Tårnbotten av sockerkakssmet | Tårnbottenform | 2 | ↗ | 150-160 | 1 | 25-35 |
| * förvärm | | | | | | |
| ** Förvärm i 5 minuter, använd inte snabbuppvärmningsfunktionen | | | | | | |

| Maträtt | Tillbehör/form | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|---|---------------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Fruktsmördeg med mördegsbotten | Springform Ø 26 cm | 2 | ☰ | 170-190 | - | 60-80 |
| Schweizisk kaka | Pizzaplåt | 3 | ☰ | 220-240 | - | 35-45 |
| Schweizisk kaka | Pizzaplåt | 3 | ✖ | 170-190 | - | 45-55 |
| Paj | Pajform, svart plåt | 3 | ✖ | 190-210 | - | 25-40 |
| Paj | Pajform, svart plåt | 3 | ☲ | 200-220 | 1 | 30-40 |
| Sockerkaka med jäst | Hög sockerkaksform | 2 | ✖ | 150-160 | - | 50-70 |
| Sockerkaka med jäst | Hög sockerkaksform | 2 | ✖ | 150-160 | 1 | 60-70 |
| Vetebröd | Springform Ø 28 cm | 2 | ✖ | 150-160 | - | 20-30 |
| Vetebröd | Springform Ø 28 cm | 2 | ✖ | 150-160 | 2 | 25-35 |
| Tårnbotten utan fett, 2 ägg | Tårnbottenform | 3 | ✖ | 160-180* | - | 20-30 |
| Tårnbotten utan fett, 2 ägg | Tårnbottenform | 2 | ✖ | 150-160 | 1 | 20-35 |
| Tårta med botten utan fett, 3 ägg | Springform Ø 26 cm | 2 | ☰ | 160-170* | - | 25-35 |
| Tårta med botten utan fett, 3 ägg | Springform Ø 26 cm | 2 | ✖ | 150-160 | 1 | 10 |
| | | | | | - | 20-30 |
| Tårta med botten utan fett, 6 ägg | Springform Ø 28 cm | 2 | ✖ | 150-170* | - | 30-50 |
| Tårta med botten utan fett, 6 ägg | Springform Ø 28 cm | 2 | ✖ | 150-160 | 1 | 10 |
| | | | | | - | 25-35 |
| Kakor på plåt | | | | | | |
| Sockerkaka med garnering/fyllning | Bakplåt | 3 | ✖ | 150-170 | - | 25-40 |
| Sockerkaka med garnering/fyllning | Bakplåt | 3 | ✖ | 160-170 | 1 | 30-40 |
| Sockerkaka, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | ✖ | 140-160 | - | 30-50 |
| Mördegskaka med torr garnering/fyllning | Bakplåt | 3 | ☰ | 170-190 | - | 25-35 |
| Mördegskaka med torr garnering/fyllning, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | ✖ | 160-170 | - | 35-45 |
| Mördegskaka med saftig garnering/fyllning | Långpanna | 3 | ☰ | 160-180 | - | 55-65 |
| Mördegskaka med saftig garnering/fyllning | Långpanna | 3 | ✖ | 150-170 | - | 55-85 |
| Schweizisk kaka | Långpanna | 3 | ☰ | 200-210 | - | 40-50 |
| Schweizisk kaka | Långpanna | 3 | ✖ | 170-190 | - | 45-55 |
| Vetebröd med torr garnering/fyllning | Långpanna | 3 | ✖ | 150-170 | - | 25-35 |
| Vetebröd med torr garnering/fyllning | Bakplåt | 3 | ✖ | 150-160 | 1 | 20-30 |
| Vetebröd med torr garnering/fyllning, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | ✖ | 150-170 | - | 20-30 |
| Vetebröd med saftig garnering/fyllning | Långpanna | 3 | ☰ | 180-200 | - | 30-40 |
| Vetebröd med saftig garnering/fyllning | Långpanna | 3 | ✖ | 160-170 | - | 40-50 |
| Vetebröd med saftig garnering/fyllning, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | ✖ | 150-170 | - | 45-60 |
| Vetelängd, vetekrans | Bakplåt | 2 | ✖ | 150-160 | - | 30-40 |
| Vetelängd, vetekrans | Bakplåt | 2 | ✖ | 150-160 | 2 | 25-35 |
| Rulltårta | Bakplåt | 3 | ✖ | 180-200* | - | 8-15 |
| Rulltårta | Bakplåt | 3 | ✖ | 180-200* | 1 | 10-15 |
| Tysk stollen på 500 g mjöl | Bakplåt | 3 | ✖ | 150-170 | - | 55-65 |
| Tysk stollen på 500 g mjöl | Långpanna | 3 | ✖ | 140-150 | 2 | 80-90 |

* förvärm

** Förvärm i 5 minuter, använd inte snabbuppvärmningsfunktionen

| Maträtt | Tillbehör/form | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|---------------------------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Strudel, söt | Långpanna | 2 | 🕒 | 170-180 | - | 50-60 |
| Strudel, söt | Långpanna | 3 | 🕒 | 180-190 | 2 | 50-60 |
| Strudel, fryst | Långpanna | 3 | 🕒 | 200-220 | - | 35-45 |
| Strudel, fryst | Långpanna | 3 | 🕒 | 180-200 | 1 | 35-45 |
| Småkakor | | | | | | |
| Småkakor | Bakplåt | 3 | ☰ | 160** | - | 20-30 |
| Småkakor | Bakplåt | 3 | 🕒 | 150** | - | 25-35 |
| Småkakor, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | 🕒 | 150** | - | 25-35 |
| Småkakor, 3 falsar | Bakplåtar + långpanna | 4+3+1 | 🕒 | 140** | - | 35-45 |
| Muffins | Muffinsplåt | 3 | 🕒 | 160-180* | - | 15-25 |
| Muffins | Muffinsplåt | 3 | 🕒 | 150-160 | 1 | 25-35 |
| Muffins, 2 falsar | Muffinsplåtar | 3+1 | 🕒 | 160-180* | - | 15-30 |
| Små jästa bakverk | Bakplåt | 3 | 🕒 | 150-170 | - | 25-35 |
| Små jästa bakverk | Bakplåt | 3 | 🕒 | 160-180 | 2 | 25-35 |
| Små jästa bakverk, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | 🕒 | 150-170 | - | 25-40 |
| Smördegskakor | Bakplåt | 3 | 🕒 | 170-190* | - | 20-35 |
| Smördegskakor | Bakplåt | 3 | 🕒 | 200-220* | 1 | 15-25 |
| Smördegskakor, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | 🕒 | 170-190* | - | 20-45 |
| Smördegskakor, 3 falsar | Bakplåtar + långpanna | 4+3+1 | 🕒 | 170-190* | - | 20-45 |
| Smördegskakor, platta, 4 falsar | 4 galler | 4+3+2+1 | 🕒 | 180-200* | - | 20-35 |
| Petits-choux | Bakplåt | 3 | 🕒 | 190-210 | - | 30-40 |
| Petits-choux | Bakplåt | 3 | 🕒 | 200-220* | 1 | 25-35 |
| Petit-choux, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | 🕒 | 190-210 | - | 35-45 |
| Wienerbröd | Bakplåt | 3 | 🕒 | 160-180 | - | 20-30 |
| Wienerbröd | Bakplåt | 3 | 🕒 | 160-180 | 1 | 25-35 |
| Småkakor | | | | | | |
| Spritskakor | Bakplåt | 3 | ☰ | 140-150** | - | 25-40 |
| Spritskakor | Bakplåt | 3 | 🕒 | 140-150** | - | 25-40 |
| Spritskakor, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | 🕒 | 140-150** | - | 30-40 |
| Spritskakor, 3 falsar | Bakplåtar + långpanna | 4+3+1 | 🕒 | 130-140** | - | 35-55 |
| Småkakor | Bakplåt | 3 | 🕒 | 140-160 | - | 15-30 |
| Småkakor, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | 🕒 | 140-160 | - | 15-30 |
| Småkakor, 3 falsar | Bakplåtar + långpanna | 4+3+1 | 🕒 | 140-160 | - | 15-30 |
| Maräng | Bakplåt | 3 | 🕒 | 80-90* | - | 120-150 |
| Maräng, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | 🕒 | 80-90* | - | 120-180 |
| Nötkakor | Bakplåt | 3 | 🕒 | 90-110 | - | 20-40 |
| Nötkakor, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 | 🕒 | 90-110 | - | 25-45 |
| Nötkakor, 3 falsar | Bakplåtar + långpanna | 4+3+1 | 🕒 | 90-110 | - | 30-50 |

* förvärm

** Förvärm i 5 minuter, använd inte snabbuppvärmningsfunktionen

Tips för kakor och småkakor

Du vill se efter om kakan är genomgräddad.

Kakan sjunker ihop.

Peta med en trästicka på den högsta punkten i kakan. Om ingen smet fastnar på trästicken är kakan klar.

Använd mindre vätska nästa gång. Alternativt sänker du temperaturen med 10 °C och förlänger gräddnings-tiden. Anpassa efter vilka ingredienser som ingår och tillagningsinstruktionerna i receptet.

| | |
|---|---|
| Kakan är för hög i mitten och lägre runt kanterna. | Smörj bara botten i springformen. Efter gräddningen lossar du kakan försiktigt från formen med en kniv. |
| Fruktsaften rinner över. | Använd en långpanna nästa gång. |
| Småkakor fastnar i varandra under gräddningen. | Lämna ett fritt utrymme på ca. 2 cm runt varje kaka. Då finns det tillräcklig plats för att kakorna ska kunna jäsa och bli gräddade runtom. |
| Kakan är för torr. | Höj temperaturen med 10 °C och förkorta gräddningstiden. |
| Kakan är överallt för ljus. | Har du rätt fals och tillbehör, ställ in en högre temperatur eller förläng baktiden. |
| Kakan är för ljus upptill men nedtill för mörk. | Sätt in kakan på en högre fals nästa gång. |
| Kakan är för mörk upptill men nedtill för ljus. | Sätt in kakan på en lägre fals nästa gång. Välj en lägre temperatur och förläng gräddningstiden. |
| Formkakan blir för mörk baktil. | Formen ska stå mitt i ugnen och inte nära den bakre väggen. |
| Kakan är överallt för mörk. | Välj en lägre temperatur nästa gång och förläng eventuellt gräddningstiden. |
| Bakverket är ojämnt gräddat. | Ställ in en något lägre temperatur. Överflödigt bakplåtspapper kan påverka luftcirkulationen. Klipp alltid till bakplåtspapperet så att det passar. Se till att bakformen inte står framför öppningarna i ugnsutrymmets bakvägg. Se till att kakorna är ungefär lika stora och tjocka när du bakar småkakor. |
| Du har gräddat på flera falsar. Bakverken på den översta plåten är mörkare än bakverken på den nedre. | Använd alltid CircoTherm varmluft om du ska grädda på flera falsar. Bakverk som du sätter in tillsammans på plåtar eller i formar måste inte nödvändigtvis bli färdiga samtidigt. |
| Kakan ser bra ut men är inte färdig inuti. | Baka vid lägre temperatur och längre tid och använd eventuellt mindre vätska. Förgrädda botten på kakor med saftig fyllning. Strö över mandel eller ströbröd och lägg sedan på fyllningen. |
| Kakan lossar inte när du vänder formen uppoch ned. | Låt kakan svalna ytterligare 5 till 10 minuter. Lossar den fortfarande inte kan du dra med kniv försiktigt längs kanten. Vänd kakan en gång till och täck formen med en blöt, kall handduk. Nästa gång kan du fetta in formen och täcka den med ströbröd. |

Bröd och småfranska

Din enhet har åtskilliga ugninställningar för att baka bröd och småfranska. I inställningstabellerna hittar du de bästa inställningarna för många maträcker.

Läs även informationen i avsnittet under Låta degen jäsa.

Använd bara originaltillbehör till enheten. Den är exakt anpassad till ugnsutrymmet och driftstypen.

Grädda med ångkokningshjälp

Bröd och småfranska får en knaprigare och glansigare yta om man använder ångkokningshjälp. Bakverket blir inte så torrt.

Att grädda med ångkokningshjälp är bara möjligt vid bakning på en fals.

Falsar

Använd de angivna falsarna.

Grädda på en fals

Använd följande nivåer för att grädda på en fals:

- Höga bakverk: nivå 2
- Platta bakverk: nivå 3

Om du använder värmetyphen CircoTherm-varmluft kan du välja mellan nivå 1, 2, 3 och 4.

Gräddning på två falsar

Använd CircoTherm varmluft. Bakverk som du sätter in tillsammans på plåtar eller i formar måste inte nödvändigtvis bli färdiga samtidigt.

- Långpanna: fals 3
- Bakplåt: fals 1
- Former på gallret
första gallret: fals 3
andra gallret: fals 1

Genom att tillaga flera maträcker på samma gång kan du spara upp till 45 procent energi. Ställ formarna bredvid varandra eller omlokt på varandra i ugnen.

Tillbehör

Tänk på att alltid använda passande tillbehör och att du för in dem med rätt ända först.

Galler

Sätt in gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och nedböjningen nedåt. Ställ alltid formar på gallret.

Långpanna eller bakplåt

Sätt försiktigt in långpannan eller bakplåten ända tills det tar stopp, med den avfasade sidan mot ugnsluckan.

Bakformar

Mörka bakformar av metall passar bäst.

Ljusa plåtformar, keramikformar och glasformar förlänger baktiden och bakverket blir inte lika jämnt gräddad. Om du bakar med sådana formar och vill använda över-/undervärme, ska du sätta in formen på fals 1.

För att grädda med ångkokningshjälp måste bakformarna måste vara värme- och ångbeständiga.

Bakplåtspapper

Använd ett bakplåtspapper som klarar den angivna temperaturen. Klipp alltid till bakplåtspapperet så att det passar.

Djupfrysta produkter

Använd inte djupfrysta produkter som fortfarande är isiga. Ta bort is från maträtten.

Djupfrysta produkter är ibland ojämnt förgräddade. Den ojämna gräddningen förblir även efter gräddningen.

Rekommenderade inställningsvärden

I tabellen hittar du den optimala ugnsfunktionen för olika bröd och småfranska. Temperatur och baktid beror på degvolym och typ av deg. Det är därför tabellen anger inställningsintervall. Försök först med de lägre värdena. Lägre temperatur ger jämnare slutresultat. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Anvisning: Baktider går inte att snabba på med högre temperaturer. Brödet eller småfranskan skulle bara vara klar på ytan, men inte genomgräddad.

Inställningsvärdena gäller för mat som ställs in i kall ugn. Då sparar du upp till 20% effekt. Förvarmer du ugnen blir gräddningstiden några minuter kortare.

Vissa rätter kräver förvärmning och det finns angivet i tabellen. Ställ inte in mat och tillbehör i ugnen förrän förvärmningen är klar. Vissa maträster blir bäst om du bakar av dem i flera steg. De är angivna i tabellen.

Inställningsvärdena för bröddegar gäller såväl för degar på plåt som degar i form.

Om du vill baka efter eget recept kan du försöka hitta ett liknande bakverk i tabellen.

Ta ut alla tillbehör som inte ska användas ur ugnen. Då får du optimalt slutresultat och sparar upp till 20% effekt.

Obs!

Häll aldrig vatten i en varm ugn och ställ inte formar med vatten direkt på ugnsbotten. Temperaturskiftnings kan ge skador på emaljen.

Använda ugnsfunktioner:

- CircoTherm ↘ varmluft
- ≡ Över-/undervärme
- ↗ Termogrillning
- ↙ Pizzaläge
- ≡ Brödbakläge
- Grill ≡ stor grillyta

Ångintensitets- stegen visas som tal i tabellen:

- 1 = låg
- 2 = medel
- 3 = hög

| Maträtt | Tillbehör | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|---|-------------------------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Bröd | | | | | | |
| Vitt bröd, 750 g | Långpanna eller formbrödsform | 2 | ≡ | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190* | - | 25-35 |
| Vitt bröd, 750 g | Långpanna eller formbrödsform | 2 | ≡ | 210-220 | 3 | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 25-35 |
| Blandbröd, 1,5 kg | Långpanna eller formbrödsform | 2 | ≡ | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190* | - | 40-50 |
| Blandbröd, 1,5 kg | Långpanna eller formbrödsform | 2 | ≡ | 210-220 | 3 | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 45-55 |
| Fullkornsbröd, 1 kg | Långpanna | 2 | ≡ | 210-220* | - | 10-15 |
| | | | | 180-190* | - | 40-50 |
| Fullkornsbröd, 1 kg | Långpanna | 2 | ≡ | 210-220 | 3 | 10-15 |
| | | | | 180-190 | - | 40-50 |
| Focaccia | Långpanna | 3 | ≡ | 220-240 | - | 25-35 |
| Focaccia | Långpanna | 3 | ≡ | 220-230 | 3 | 20-30 |
| Småfranska | | | | | | |
| Bake off-småfranska eller -baguetter, förgräddade | Långpanna | 3 | ↖ | 180-200 | - | 10-15 |
| Bake off-småfranska eller -baguetter, förgräddade | Bakplåt | 3 | ≡ | 200-220 | 2 | 10-20 |
| Småfranska, söta, färsk | Bakplåt | 3 | ↖ | 150-170* | - | 15-25 |
| Småfranska, söta, färsk | Bakplåt | 3 | ≡ | 150-170 | 3 | 25-35 |

* förvärm

| Maträtt | Tillbehör | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|---|---------------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Småfranska, söta, färsk, 2 fals | Långpanna + bakplåt | 3+1 | ⤒ | 150-170* | - | 20-30 |
| Småfranska, färsk | Bakplåt | 3 | ⤒ | 170-190 | - | 20-30 |
| Småfranska, färsk | Bakplåt | 3 | ⤓ | 200-220 | 2 | 20-30 |
| Baguette, förgräddad, kyld | Långpanna | 3 | ⤒ | 180-200 | - | 20-30 |
| Baguette, förgräddad, kyld | Bakplåt | 3 | ⤓ | 200-220 | 1 | 10-20 |
| Småfranska, baguette, regenerering | Galler | 2 | ⤔ | 150-160* | - | 10-20 |
| Småfranska, frusna | | | | | | |
| Bake off-småfranska eller -baguetter, förgräddade | Långpanna | 3 | ⤒ | 180-200 | - | 10-15 |
| Bake off-småfranska eller -baguetter, förgräddade | Bakplåt | 3 | ⤓ | 180-200 | 1 | 15-25 |
| Tyska Laugengebäck, delar för gräddning | Långpanna | 3 | ⤒ | 180-200 | - | 20-25 |
| Tyska Laugengebäck, delar för gräddning | Bakplåt | 3 | ⤓ | 210-230 | 1 | 18-25 |
| Croissant, delar för gräddning | Långpanna | 3 | ⤒ | 170-190 | - | 30-35 |
| Croissant, delar för gräddning | Bakplåt | 3 | ⤒ | 180-200 | 1 | 20-25 |
| Småfranska, baguette, regenerering | Galler | 2 | ⤔ | 160-170 | - | 10-20 |
| Varma smörgåsar | | | | | | |
| Varma smörgåsar, 4 st. | Galler | 3 | ⤔ | 190-210 | - | 10-15 |
| Varma smörgåsar, 12 st. | Galler | 3 | ⤔ | 230-250 | - | 10-15 |
| Rosta bröd (förvärm inte) | Galler | 4 | ⤔⤔ | 290 | - | 4-6 |

* förvärm

Pizza, paj och kryddiga bakverk

Din enhet har åtskilliga ugninställningar för att tillaga pizza, paj och kryddiga bakverk. I inställningstabellerna hittar du de bästa inställningarna för många maträcker. Läs även informationen i avsnittet under Låta degen jäsa.

Använd bara originaltillbehör till enheten. Den är exakt anpassad till ugnsutrymmet och driftstypen.

Grädda med ångkokningshjälp

Vissa bakverk (t.ex. jästbaserade degar) får en knaprigare och glansigare yta om man använder ångkokningshjälp. Bakverket blir inte så torrt.

Att grädda med ångkokningshjälp är bara möjligt vid bakning på en fals.

Falsar

Använd de angivna falsarna.

Grädda på en fals

Använd följande nivåer för att grädda på en fals:

- Höga bakverk: nivå 2
- Platta bakverk: nivå 3

Om du använder värmetypen CircoTherm-varmluft kan du välja mellan nivå 1, 2, 3 och 4.

Gräddning på flera falsar

Använd CircoTherm varmluft. Bakverk som du sätter in tillsammans på plåtar eller i formar måste inte nödvändigtvis bli färdiga samtidigt.

Gräddning på två falsar:

- Långpanna: fals 3
- Bakplåt: fals 1
- Former på gallret
första gallret: fals 3
andra gallret: fals 1

Gräddna på fyra falsar:

- 4 galler med bakplåtspapper
första gallret: fals 4
andra gallret: fals 3
tredje gallret: fals 2
fjärde gallret: fals 1

Genom att tillaga flera maträcker på samma gång kan du spara upp till 45 procent energi. Ställ formarna bredvid varandra eller omlopp på varandra i ugnen.

Tillbehör

Tänk på att alltid använda passande tillbehör och att du för in dem med rätt ända först.

Galler

Sätt in gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och nedböjningen nedåt. Ställ alltid formar på gallret.

Långpanna eller bakplåt

Sätt försiktigt in långpannan eller bakplåten ända tills det tar stopp, med den avfasade sidan mot ugnsluckan.

Om du bakar pizza med mycket pålägg ska du använda långpannan.

Bakformar

Mörka bakformar av metall passar bäst.

Ljusa plåtformar, keramikformar och glasformar förlänger baktiden och bakverket blir inte lika jämnt gräddad. Om du bakar med sådana formar och vill använda över-/undervärme, ska du sätta in formen på fels 1.

För att grädda med ångkokningshjälp måste bakformarna måste vara värme- och ångbeständiga.

Bakplåtspapper

Använd ett bakplåtspapper som klarar den angivna temperaturen. Klipp alltid till bakplåtspapperet så att det passar.

Djupfrysta produkter

Använd inte djupfrysta produkter som fortfarande är isiga. Ta bort is från maträtten.

Djupfrysta produkter är ibland ojämnt förgräddade. Den ojämna gräddningen förblir även efter gräddningen.

Rekommenderade inställningsvärden

I tabellen hittar du den optimala ugnsfunktionen för olika maträtter. Temperatur och baktid beror på typ av deg och degvolym. Det är därför tabellen anger

inställningsintervall. Försök först med de lägre värdena. Lägre temperatur ger jämnare slutresultat. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Anvisning: Baktider går inte att snabba på med högre temperaturer. Maträtten skulle bara vara klar på ytan men inte genomgräddad.

Inställningsvärdena gäller för mat som ställs in i kall ugn. Då sparar du upp till 20% effekt. Förvarmer du ugnen blir gräddningstiden några minuter kortare.

Vissa rätter kräver förvärmning och det finns angivet i tabellen. Ställ inte in mat och tillbehör i ugnen förrän förvärmningen är klar.

Om du vill baka efter eget recept kan du försöka hitta ett liknande bakverk i tabellen.

Ta ut alla tillbehör som inte ska användas ur ugnen. Då får du optimalt Slutresultat och sparar upp till 20% effekt.

Använda ugnsfunktioner:

- varmluft
-
-
-

Ångintensitets- steg visas som tal i tabellen:

- 1 = låg
- 2 = medel
- 3 = hög

| Maträtt | Tillbehör | Fals | Ugns-funktion | Temperatur i °C | Ångin-tensitet | Tillag-ningstid i minuter |
|------------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| Pizza | | | | | | |
| Pizza, färsk | Bakplåt | 3 | | 200-220 | - | 25-35 |
| Pizza, färsk, 2 nivåer | Långpanna + bakplåt | 3+1 | | 180-200 | - | 35-45 |
| Pizza, färsk, tunn botten | Pizzaplåt | 2 | | 220-230 | - | 20-30 |
| Pizza, kyld | Galler | 3 | | 190-210 | - | 10-15 |
| Pizza, fryst | | | | | | |
| Pizza med tunn botten 1 st. | Galler | 3 | | 190-210 | - | 15-20 |
| Pizza med tunn botten 2 st. | Långpanna + galler | 3+1 | | 190-210 | - | 20-25 |
| Pizza med tjock botten 1 st. | Galler | 3 | | 180-200 | - | 20-25 |
| Pizza med tjock botten 2 st. | Långpanna + galler | 3+1 | | 190-210 | - | 20-30 |
| Pizzabaguette | Galler | 3 | | 200-220 | - | 15-20 |
| Minipizza | Långpanna | 3 | | 180-200 | - | 15-20 |
| Minipizzor, Ø 7 cm, 4 nivåer | 4 galler | 4+3+2+1 | | 180-200* | - | 20-30 |
| Krydd. bakverk & quiche | | | | | | |
| Krydd. bakverk i form | Springform Ø 28 cm | 2 | | 170-190 | - | 55-65 |
| Krydd. bakverk i form | Springform Ø 28 cm | 2 | | 170-190 | 1 | 60-70 |
| Ostpaj | Pajform, svart plåt | 3 | | 190-210 | - | 30-40 |
| Lök- och fläskpaj | Långpanna | 3 | | 260-280* | - | 10-15 |
| Lök- och fläskpaj | Långpanna | 2 | | 200-220* | 2 | 15-25 |
| Pirog | Gratängform | 2 | | 190-200 | - | 30-45 |

* Förvärm

| Maträtt | Tillbehör | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|----------|-------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Pirog | Gratängform | 2 | 🔗 | 170-190 | - | 50-70 |
| Empanada | Långpanna | 3 | 🔗 | 180-190 | - | 30-45 |
| Empanada | Långpanna | 2 | 🔗 | 170-190 | 2 | 30-40 |
| Börek | Långpanna | 2 | ☰ | 180-200 | - | 35-45 |
| Börek | Långpanna | 1 | 🕒 | 200-220* | - | 20-30 |

* Förvärm

Gratäng och sufflé

Din enhet har många ugnsinställningar för att tillreda gratänger och suffléer. I inställningstabellerna hittar du de bästa inställningarna för många maträddar.

Använd bara originaltillbehör till enheten. Den är exakt anpassad till ugnsutrymmet och driftstypen.

Falsar

Använd de angivna falsarna.

Du kan tillaga på en fals i form eller i långpanna.

- Formar på gallret: fals 2
- Långpanna: fals 3

Använd ångkokningshjälpen för suffléer. De behöver inget vattenbad.

Genom att tillaga flera maträddar på samma gång kan du spara upp till 45 procent energi. Ställ formarna bredvid varandra i ugnen.

Tillbehör

Tänk på att alltid använda passande tillbehör och att du för in dem med rätt ända först.

Galler

Sätt in gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och nedböjningen nedåt. Ställ alltid formar på gallret.

Långpanna

Sätt försiktigt in långpannan ända tills det tar stopp, med den avfasade sidan mot ugnsluckan.

Porslin

Använd en bred, låg form till gratänger. Tillagningen tar längre tid och maten blir mörkare på ovansidan i smala och höga formar.

För att tillaga med ångkokningshjälp måste formarna vara värme- och ångtåliga.

Rekommenderade inställningsvärden

I tabellen hittar du den bästa ugnsinställningen för olika gratänger och suffléer. Temperatur och gräddningstid beror på mängd och recept. När du gör gratänger beror tillagningstiden på formens storlek och gratängens höjd. Därför anges inställningszoner. Försök först med de lägre värdena. En lägre temperatur ger jämnare bakyta. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Anvisning: Tillagningstider kan inte förkortas genom att man ställer in en högre temperatur. En gratäng eller sufflé skulle bara vara tillagad på utsidan men rå inuti.

Inställningsvärdena gäller för mat som ställs in i kall ugn. Så sparar du upp till 20 procent energi. Förvarmer du ugnen blir tillagningstiden några minuter kortare.

Om du vill laga efter eget recept kan du orientera dig efter en liknande rätt i tabellen.

Ta ut alla tillbehör som inte ska användas ur ugnen. Så får du det bästa tillagningsresultatet och sparar upp till 20 procent energi.

Använda ugnsfunktioner:

- CircoTherm 🔗 varmluft
- ☰ Över-/undervärme
- 🔗 Termogrillning
- 🔗 Pizzaläge
- 🕒 Brödbakläge

Ångintensitets- steg visas som tal i tabellen:

- 1 = låg
- 2 = medel
- 3 = hög

| Gratänger & suffléer | Tillbehör / kärl | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|--------------------------------------|------------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Gratäng, krydd., tillagade tillbehör | Ugnsform | 2 | 🔗 | 170-190 | - | 35-50 |
| Gratäng, krydd., tillagade tillbehör | Ugnsform | 2 | ☒ | 150-170 | 2 | 40-50 |
| Pudding | Ugnsform | 2 | 🔗 | 160-180 | - | 40-50 |
| Pudding | Ugnsform | 2 | ☰ | 170-190 | - | 40-60 |
| Lasagne, färsk, 1 kg | Ugnsform | 2 | 🔗 | 160-180 | - | 50-60 |
| Lasagne, färsk, 1 kg | Ugnsform | 2 | 🔗 | 170-180 | 2 | 35-45 |
| Lasagne, frusen, 400 g | Galler | 2 | 🔗 | 190-210 | - | 30-35 |
| Lasagne, frusen, 400 g | Öppet kärl | 2 | 🔗 | 180-190 | 2 | 40-50 |

| Gratänger & suffléer | Tillbehör / kärl | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|--|------------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Potatisgratäng, råa tillsatser, 4 cm hög | Ugnsform | 2 | ⤒ | 160-190 | - | 50-70 |
| Potatisgratäng, råa tillsatser, 4 cm hög | Ugnsform | 2 | ⤓ | 160-170 | 3 | 50-60 |
| Potatisgratäng, råa tillsatser, 4 cm hög, 2 nivåer | Ugnsform | 3+1 | ⤒ | 150-170 | - | 60-80 |
| Sufflé | Ugnsform | 2 | ⤒ | 160-180* | - | 35-45 |
| Sufflé | Ugnsform | 2 | ⤒ | 170-180 | 2 | 30-40 |
| Sufflé | Portionsformar | 2 | ☰ | 170-190 | - | 65-75 |

Fågel

Din enhet har olika ugnsinställningar för att tillreda fågel. I inställningstabellerna hittar du de bästa inställningarna för ett antal maträdder.

Steka på galler

Att steka på galler är särskilt passande för stora fågeldjur eller flera bitar samtidigt.

Sätt in långpannan med gallret ovanpå på den fals som anges. Se till att gallret ligger stadigt på långpannan.
→ "Tillbehör" på sidan 11

Beroende på storlek och typ av fågel kan du hälla upp till $\frac{1}{2}$ liter vatten i långpannan. Där kan fett som droppar ned fångas upp. Av denna sky kan du sedan tillaga en sås. Dessutom bildas inte så mycket os och ugnen håller sig ren längre.

Steka i formen

Använd bara formar som är ugnståliga. Kontrollera att formen får plats i ugnen.

Bäst är formar av glas. Ställ heta glasformar på torrt underlag. Är underlaget blött eller kallt kan formen spricka.

Glansiga stekgrytor i rostfritt stål eller aluminium reflektar värmén som en spegel och är därför inte alltid så lämpliga. Fågelköttet blir längsammare genomkokt och får inte samma yta. Använd en högre temperatur och/eller en längre tillagningstid.

Läs tillverkarens anvisningar till ugnsformen.

Öppen form

Använd helst en hög stekgryta när du steker fågel. Ställ grytan på gallret. Om du inte har någon form som passar, använd långpannan.

Täckt form

Ugnen håller sig betydligt renare när tillagningen sker i en täckt form. Se till att locket passar bra och sluter tätt. Ställ formen på gallret.

När du tar av locket efter tillagningen kan mycket het ånga stiga upp. Lyft bakkanten på locket, så att ångan kan pysa ut bort från kroppen.

Fågelkött kan bli frasigt även i en slutna gryta. Använd då en stekgryta med glaslock och ställ in en högre temperatur.

Steka med ångkokningshjälp

Vissa maträdder blir frasigare med ångkokningshjälp. De får en frasigare och glansigare yta och torkar inte ut så snabbt.

Använd en öppen form. Formen ska vara värme- och ångtålig.

Slå på ångkokningshjälpen så som anges i inställningstabellen. Vissa maträdder blir bäst om de tillagas i flera steg. Dessa är angivna i tabellen.

Grillning

Stäng alltid luckan när du använder grillen. Du får aldrig grilla med öppen ugnslucka.

Lägg maten på gallret. Sätt även in långpannan med den avfasade sidan mot ugnsluckan minst en fals längre ner. Droppande fett fångas upp.

Använd om möjligt grillbitar som är ungefär lika tjocka och tunga. Då får de jämn och fin färg och förblir saftiga. Lägg grillbitarna direkt på gallret.

Vänd grillbitarna med grilltång. Sticker du en gaffel i köttet rinner köttsaften ut och köttet blir torrt.

Anvisningar

- Grillelementet slår på och av hela tiden, det ska vara så. Hur ofta det sker beror på den inställda temperaturen.
- Vid grillning kan det uppstå rök.

Rekommenderade inställningsvärden

I tabellen hittar du den bästa ugnsinställningen för ditt fågelkött. Temperatur och tillagningstid beror på livsmedlets mängd, typ och temperatur. Därför anges inställningszoner. Försök först med de lägre värdena. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Inställningsvärdena gäller när man ställer in en ofyllt, stekfärdig fågel som har kylskåpstemperatur i en ouppvärmad ugn. Så sparar du upp till 20 procent energi. Förvarmer du ugnen blir tillagningstiden några minuter kortare.

I tabellen hittar du uppgifter för fågel tillsammans med föreslagen vikt. Om du tillagar en tung fågel ska du använda de lägre temperaturerna. Om det är flera bitar orienterar du dig efter den tyngsta bitens vikt för att räkna ut tillagningstiden. De olika bitarna bör vara av ungefär samma storlek.

Generellt gäller att ju större fågeln är, desto lägre temperatur och längre tillagningstid.

Vänd fågelstycket efter ca. ½ till ⅓ av den angivna tiden.

Anvisning: Använd ett bakplåtspapper som klarar den angivna temperaturen. Klipp alltid till bakplåtspapperet så att det passar.

Tips

- Picka skinnet under vingarna på gås eller anka. Så kan fettet rinna ut.
- För ankbröst ska skinnet skäras. Ankbröst ska inte vändas.
- Om du ska vända fågelstycket, tänk då på att bröstsidan eller skinnssidan ska vara nedåt först.
- Fågeln blir väldigt knaprig och brun om du penslar med smör, saltvatten eller apelsinjuice i slutet av stektiden.

Ta ut alla tillbehör som inte ska användas ur ugnen. Så får du det bästa tillagningsresultatet och sparar upp till 20 procent energi.

Använda ugnsfunktioner:

- CircoTherm  varmluft
-  Över-/undervärme
-  Termogrillning
-  Pizzaläge
- Grill  stor grillyta

Ångintensitets- steg visas som tal i tabellen:

- 1 = låg
- 2 = medel
- 3 = hög

| Maträtt | Tillbehör / kärl | Fals | Ugns-funktion | Temperatur i °C | Ångin-tensitet | Tillag-ningstid i minuter |
|---------------------------------------|------------------|------|--|-----------------|----------------|---------------------------|
| Kyckling | | | | | | |
| Kyckling, 1 kg | Galler | 2 |  | 200-220 | - | 60-70 |
| Kyckling, 1 kg | Galler | 2 |  | 190-210 | 2 | 50-60 |
| Kycklingsbröstdfilé, à 150 g (grilla) | Galler | 4 |  | 275* | - | 15-20 |
| Kycklingdelar, à 250 g | Galler | 3 |  | 220-230 | - | 30-35 |
| Kycklingdelar, à 250 g | Galler | 3 |  | 200-220 | 2 | 30-45 |
| Kycklingsticks, nuggets, frusna | Långpanna | 3 |  | 190-210 | - | 20-25 |
| Gödkyckling, 1,5 kg | Galler | 2 |  | 200-220 | - | 70-90 |
| Gödkyckling, 1,5 kg | Galler | 2 |  | 180-200 | 2 | 65-75 |
| Anka & gås | | | | | | |
| Anka, 2 kg | Galler | 1 |  | 180-200 | - | 90-110 |
| Anka, 2 kg | Galler | 2 |  | 150-160 | 2 | 70-90 |
| | | |  | 180-190 | - | 30-40 |
| Ankbröst, à 300 g | Galler | 3 |  | 230-250 | - | 25-30 |
| Ankbröst, à 300 g | Galler | 3 |  | 220-240 | 2 | 25-30 |
| Gås, 3 kg | Galler | 2 |  | 160-180 | - | 120-150 |
| Gås, 3 kg | Galler | 2 |  | 130-140 | 2 | 110-120 |
| | | |  | 150-160 | 2 | 20-30 |
| | | |  | 170-180 | - | 30-40 |
| Gåslår, à 350 g | Galler | 2 |  | 210-230 | - | 40-50 |
| Gåslår, à 350 g | Galler | 3 |  | 190-200 | 2 | 45-55 |
| Kalkon | | | | | | |
| Liten kalkon, 2,5 kg | Galler | 2 |  | 180-200 | - | 70-90 |
| Liten kalkon, 2,5 kg | Galler | 2 |  | 140-150 | 2 | 70-80 |
| | | |  | 170-180 | - | 20-30 |
| Kalkonbröst, utan ben, 1 kg | Kärl med lock | 2 |  | 240-260 | - | 80-100 |
| Kalkonovaniår, med ben, 1 kg | Galler | 2 |  | 180-200 | - | 80-100 |
| Kalkonovaniår, med ben, 1 kg | Galler | 2 |  | 170-180 | 2 | 80-100 |

* Förvärm i 5 minuter

Kött

Din enhet har många ugninställningar för att tillreda kött. I inställningstabellerna hittar du de bästa inställningarna för många maträtter.

Steka och sjuda

Pensla gärna lite fett över en mager köttbit eller lägg några baconskivor ovanpå.

Skär kryss i svälven. Om du ska vända steken, tänk då på att svälven ska vara nedåt först.

När steken är färdig ska den vila ytterligare 10 minuter i avstängd, stängd ugn. Därigenom fördelar sig kötsafterna bättre. Eventuellt kan du slå in steken i aluminiumfolie. Den rekommenderade vilotiden är inte med i angiven stektid.

Steka på galler

På gallret får köttet en lite knaprigare yta.

Beroende på storlek och typ av kött kan du hälla upp till $\frac{1}{2}$ liter vatten i långpannan. Långpannan fångar upp droppande fett och kötsaft. Av denna sky kan du sedan tillaga en sås. Dessutom bildas inte så mycket os och ugnen håller sig ren längre.

Sätt in långpannan med gallret ovanpå på den fals som anges. Se till att gallret ligger stadigt på långpannan.
→ "Tillbehör" på sidan 11

Steka och sjuda i porslinsformer

Att steka och sjuda i former är behändigare. Det är lättare att ta ut steken med formen ur ugnen och tillreda såsen direkt i formen.

Använd bara formar som är ugnståliga. Kontrollera att formen får plats i ugnen.

Bäst är formar av glas. Ställ heta glasformar på torrt underlag. År underlaget blött eller kallt kan formen spricka.

Tillsätt lite vätska till magert kött. I glasformar ska botten vara täckt till ca. $\frac{1}{2}$ cm.

Vätskemängden beror på köttsorten och grytmaterialet och även om du använder ett lock. Om du tillagar kött i emaljgryta eller mörka metallgrytor går det åt mer vätska än i en glasgryta.

Under stekningen förångar vätskorna i formen. Vid behov kan du försiktigt fylla på med mer vätska.

Glansiga stekgrytor i rostfritt stål eller aluminium reflekterar värmen som en spegel och är därför inte alltid så lämpliga. Köttet tar längre tid att tillaga och får inte en lika kraftig stekyta. Använd en högre temperatur och/eller en längre tillagningstid.

Läs tillverkarens anvisningar till ugnsföringen.

Öppen form

Använd helst en hög stekgryta när du steker kött. Ställ grytan på gallret. Om du inte har någon form som passar, använd långpannan.

Täckt form

Ugnen håller sig betydligt renare när tillagningen sker i en täckt form. Se till att locket passar bra och sluter tätt. Ställ formen på gallret.

Avståndet mellan kött och lock bör vara minst 3 cm. Köttet kan svälla.

När du tar av locket efter tillagningen kan mycket het ånga stiga upp. Lyft bakkanten på locket, så att ångan kan pysa ut bort från kroppen.

Vid sjudning ska du först steka på köttet efter egen smak. Tillsätt vatten, vin, ättika eller liknande till skyn. Grytbotten ska vara täckt till ca. 1-2 cm.

Under stekningen förångar vätskorna i formen. Vid behov kan du försiktigt fylla på med mer vätska.

Kött kan bli frasigt även i en sluten gryta. Använd då en stekgryta med glaslock och ställ in en högre temperatur.

Steka och sjuda med ångkokningshjälp

Vissa maträtter blir frasigare med ångkokningshjälp och blir inte så fort torra.

Använd en öppen form. Formen ska vara värme- och ångtålig.

Steken behöver inte vändas.

Slå på ångkokningshjälpen så som anges i inställningstabellen. Vissa maträtter blir bäst om de tillagas i flera steg. Dessa är angivna i tabellen.

Grillning

Lägg alltid luckan när du använder grillen. Du får aldrig grilla med öppen ugnslucka.

Lägg maten på gallret. Sätt även in långpannan med den avfasade sidan mot ugnsluckan minst en fals längre ner. Droppande fett fångas upp.

Använd om möjligt grillbitar som är ungefärliga tjocka och tunga. Då får de jämn och fin färg och förblir saftiga. Lägg grillbitarna direkt på gallret.

Vänd grillbitarna med grilltång. Sticker du en gaffel i köttet rinner kötsaften ut och köttet blir torrt.

Salta maten först efter grillningen. Salt drar ur vatten ur köttet.

Anvisningar

- Grillelementet slår på och av hela tiden, det ska vara så. Hur ofta det sker beror på den inställda temperaturen.
- Vid grillning kan det uppstå rök.

Rekommenderade inställningsvärden

I tabellen hittar du den bästa ugninställningen för åtskilliga kötträtter. Temperatur och tillagningstid beror på livsmedlets mängd, typ och temperatur. Därför anges inställningszoner. Försök först med de lägre värdena. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Inställningsvärdena gäller när man ställer in kött som har kylskåpstemperatur i en uppvärmd ugn. Så sparar du upp till 20 procent energi. Förvarmer du ugnen blir tillagningstiden några minuter kortare.

I tabellen hittar du uppgifter för köttbitar tillsammans med föreslagen vikt. Om du vill steka en tyngre köttbit ska du i vilket fall som helst ha en lägre temperatur. Om det är flera bitar orienterar du dig efter den tyngsta bitens vikt för att räkna ut tillagningstiden. De olika bitarna bör vara av ungefärlig samma storlek.

Generellt gäller att ju större stek, desto lägre temperatur och längre tillagningstid.

Vänd steken och grillbitarna efter ca. 1/2 till 2/3 av den angivna tiden.

Om du vill laga efter eget recept kan du orientera dig efter en liknande rätt. Ytterligare information finns bland tipsen för stekning, sjudning och grillning i anslutning till inställningstabellerna.

Ta ut alla tillbehör som inte ska användas ur ugnen. Så får du det bästa tillagningsresultatet och sparar upp till 20 procent energi.

Använda ugnsfunktioner:

- CircoTherm  varmluft
-  Över-/undervärme
-  Termogrillning
- Grill  stor grillytta

Ångintensitets- steg visas som tal i tabellen:

- 1 = låg
- 2 = medel
- 3 = hög

| Maträtt | Tillbehör / kärl | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|--|------------------|------|--|-----------------|---------------|--------------------------|
| Fläskkött | | | | | | |
| Fläskstek utan svål, t.ex. nacke, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 180-190 | - | 110-130 |
| Fläskstek utan svål, t.ex. nacke, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 180-190 | 1 | 110-130 |
| Fläskstek med svål t.ex. bog, 2 kg | Galler | 2 |  | 190-200 | - | 130-140 |
| Fläskstek med svål t.ex. bog, 2 kg | Öppet kärl | 2 |  | 100 | 3 | 25-30 |
| | | |  | 170-180 | 1 | 70-90 |
| | | |  | 200-210 | - | 20-25 |
| Fläskfilé, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 220-230 | - | 70-80 |
| Fläskfilé, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 170-180 | 1 | 80-90 |
| Fläskfilé, 400 g | Galler | 3 |  | 220-230 | - | 20-25 |
| Fläskfilé, 400 g | Öppen form | 3 |  | 210-220* | 1 | 25-30 |
| Kassler med ben, 1 kg (med lite vatten-tillsats) | Kärl med lock | 2 |  | 210-230 | - | 70-90 |
| Kassler med ben, 1 kg | Öppen form | 2 |  | 160-170 | 1 | 70-80 |
| Fläskköttsskivor, 2 cm tjocka | Galler | 4 |  | 275 | - | 16-20 |
| Fläskmedaljonger, 3 cm tjocka | Galler | 4 |  | 290* | - | 10-14 |
| Nötkött | | | | | | |
| Oxfilé, medium, 1 kg | Galler | 2 |  | 210-220 | - | 40-50 |
| Oxfilé, medium, 1 kg | Öppen form | 2 |  | 190-200 | 1 | 50-60 |
| Nötstek, 1,5 kg | Kärl med lock | 2 |  | 200-220 | - | 130-160 |
| Rostbiff, medium, 1,5 kg | Galler | 2 |  | 220-230 | - | 60-70 |
| Rostbiff, medium, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 190-200 | 1 | 65-80 |
| Biff, 3 cm tjock, medium | Galler | 4 |  | 290 | - | 15-20 |
| Hamburgare, 3-4 cm hög | Galler | 4 |  | 290 | - | 25-30 |
| Kalvkött | | | | | | |
| Kalvstek, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 160-170 | - | 100-120 |
| Kalvstek, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 170-180 | 1 | 90-110 |
| Kalvlägg, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 200-210 | - | 100-120 |
| Kalvlägg, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 170-180 | 1 | 100-120 |
| Lammkött | | | | | | |
| Lammbog benfri, medium, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 170-190 | - | 50-80 |
| Lammbog benfri, medium, 1,5 kg | Öppen form | 2 |  | 170-180 | 1 | 80-90 |
| Lammrygg med ben*** | Galler | 2 |  | 180-190 | - | 40-50 |

* Förvärm

** Skjut in långpannan därunder på fals 2

*** Vänd inte

| Maträtt | Tillbehör / kärl | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|---------------------|------------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Lammrygg med ben*** | Öppen form | 3 | ☒ | 200-210* | 1 | 25-30 |
| Lammkotelett** | Galler | 4 | ☒ | 290 | - | 14-18 |
| Korv | | | | | | |
| Grillkorv | Galler | 4 | ☒ | 290 | - | 10-15 |
| Kötträtter | | | | | | |
| Köttfärslimpa, 1 kg | Öppen form | 2 | ☒ | 170-180 | - | 60-70 |
| Köttfärslimpa, 1 kg | Öppen form | 2 | ☒ | 190-200 | 1 | 70-80 |

* Förvärm

** Skjut in långpannan därunder på fals 2

*** Vänd inte

Tips vid stekning, sjudning och grillning

| | |
|---|--|
| Ugnsutrymmet blir nedsmutsat. | Tillaga maten i en sluten stekgryta eller använd grillplåten. Om du använder grillplåten får du det bästa grillresultatet. Du kan köpa till grillplåten som extra tillbehör. |
| Steken har blivit för mörk och på vissa ställen är ytan bränd och/eller steken är för torr. | Kontrollera falsnivån och temperaturen. Välj en lägre temperatur nästa gång och förkorta eventuellt stektiden. |
| Skorpan är för tunn. | Höj temperaturen eller slå helt kort på grillfunktionen mot slutet av stektiden. |
| Steken ser bra ut, men skyn har bränt vid. | Välj ett mindre stekkärl och tillsätt eventuellt mer vätska nästa gång. |
| Steken ser fin ut men skyn är för ljus och vattnig. | Välj ett större stekkärl och tillsätt eventuellt mindre vätska nästa gång. |
| Köttet bränner vid när det ska sjuda. | Stekform och lock måste passa ihop och sluta tätt. Sänk temperaturen och tillsätt eventuellt lite vätska medan köttet sjuder. |
| Grillbitarna blir för torra. | Salta köttet efter grillningen. Salt drar ur vatten ur köttet. Stick inga hål i köttet när du vänder det. Använd en grilltång. |

Fisk

Din enhet har olika ugnsinställningar för att tillreda fisk. I inställningstabellerna hittar du de bästa inställningarna för många maträtter.

Du behöver inte vända på hel fisk. Sätt in hela fisken med ryggsidan upp i ugnen, alltså med ryggfenan uppåt. Ställ en skalad potatis eller ett litet ugnsfast fat i buken på fisken, så att den står stadigt.

Du märker om fisken är genomkokt genom att ryggfenan lossar lätt.

Steka och grilla på galler

Lägg maten på gallret. Sätt även in långpannan med den avfasade sidan mot ugnsluckan minst en fals längre ner.

Beroende på storlek och typ av fisk kan du hälla upp till $\frac{1}{2}$ liter vatten i långpannan. Droppande vätska fångas upp. Då bildas inte så mycket rök och ugnen håller sig ren längre.

Stäng alltid luckan när du använder grillen. Du får aldrig grilla med öppen ugnslucka.

Använd om möjligt grillbitar som är ungefär lika tjocka och tunga. Då får de jämn och fin färg och förblir saftiga. Lägg grillbitarna direkt på gallret.

Vänd grillbitarna med grilltång. Sticker du en gaffel i fiskköttet rinner kötsaften ut och fiskköttet blir torrt.

Anvisningar

- Grillelementet slår på och av hela tiden, det ska vara så. Hur ofta det sker beror på den inställda temperaturen.
- Vid grillning kan det uppstå rök.

Steka och ångkoka i formen

Använd bara formar som är ugnståliga. Kontrollera att formen får plats i ugnen.

Bäst är formar av glas. Ställ hetta glasformar på torrt underlag. Är underlaget blött eller kallt kan formen spricka.

Glansiga stekgrytor i rostfritt stål eller aluminium reflekterar varmen som en spegel och är därför inte alltid så lämpliga. Fisken blir längsammare genomkokt och får inte en lika kraftig stekyta. Använd en högre temperatur och/eller en längre tillagningstid.

Läs tillverkarens anvisningar till ugnsförmen.

Öppen form

Använd helst en hög stekgryta när du tillagar hel fisk. Ställ grytan på gallret. Om du inte har någon form som passar, använd långpannan.

Täckt form

Ugnen håller sig betydligt renare när tillagningen sker i en täckt form. Se till att locket passar bra och sluter tätt. Ställ formen på gallret.

För att ångkoka, tillsätt två till tre matskedar vätska och lite citronsaft eller ättika i grytan.

När du tar av locket efter tillagningen kan mycket het ånga stiga upp. Lyft bakkanten på locket, så att ångan kan pysa ut bort från kroppen.

Fisk kan bli frasigt även i en sluten gryta. Använd då en stekgryta med glaslock och ställ in en högre temperatur.

Steka med ångkokningshjälp

Vissa maträdder blir frasigare med ångkokningshjälp och blir inte så fort torra.

Använd en öppen form. Formen ska vara värme- och ångtålig.

Du behöver inte vända på fisk.

Slå på ångkokningshjälpen så som anges i inställningstabellen. Vissa maträdder blir bäst om de tillagas i flera steg. Dessa är angivna i tabellen.

Rekommenderade inställningsvärden

I tabellen hittar du den bästa ugninställningen för din fiskrätt. Temperatur och tillagningstid beror på livsmedlets mängd, typ och temperatur. Därför anges inställningszoner. Försök först med de lägre värdena. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Inställningsvärdena gäller när man ställer in fisk som har kylskåpstemperatur i en uppvärmd ugn. Så sparar du upp till 20 procent energi. Förvarmer du ugnen blir tillagningstiden några minuter kortare.

I tabellen hittar du uppgifter för fisk tillsammans med föreslagen vikt. Om du vill tillaga en tyngre fisk ska du i vilket fall som helst ha en lägre temperatur. Om det är flera fiskar orienterar du dig efter den tyngsta fiskens vikt för att räkna ut tillagningstiden. De olika fiskarna bör vara av ungefär samma storlek.

Generellt gäller att ju större fisk, desto lägre temperatur och längre tillagningstid.

Vänd på fisk som inte är i simläge efter ca. ½ till ⅔ av den angivna tiden.

Anvisning: Använd ett bakplåtspapper som klarar den angivna temperaturen. Klipp alltid till bakplåtspappret så att det passar.

Ta ut alla tillbehör som inte ska användas ur ugnen. Så får du det bästa tillagningsresultatet och sparar upp till 20 procent energi.

Använda ugnsfunktioner:

- CircoTherm ↘ varmluft
- ≡ Över-/undervärme
- ↗ Termogrillning
- Grill ≡ stor grillyta

Ångintensitets- steg visas som tal i tabellen:

- 1 = låg
- 2 = medel
- 3 = hög

| Maträtt | Tillbehör / kärl | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|--|------------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Fisk | | | | | | |
| Fisk, grillad, hel 300 g, t.ex. forell | Galler | 2 | ☒ | 170-190 | - | 20-30 |
| Fisk, stekt, hel 300 g, t.ex. forell | Långpanna | 2 | ☒ | 170-180 | 1 | 15-20 |
| | | | | 160-170 | - | 5-10 |
| Fisk, hel, grillad 1,5 kg, t.ex. lax | Galler | 2 | ☒ | 170-190 | - | 30-40 |
| Fiskfiléer | | | | | | |
| Fiskfilé, opanerad, grillad | Galler | 4 | ≡≡ | 220* | - | 15-25 |
| Fiskkotletter | | | | | | |
| Fiskkotlett, 3 cm tjock** | Galler | 4 | ≡≡ | 290 | - | 10-20 |
| Fisk, frusen | | | | | | |
| Fiskfilé, opanerad | Kärl med lock | 2 | ≡ | 210-230 | - | 20-30 |
| Fiskfilé, gartinerad | Galler | 2 | ☒ | 200-220 | - | 45-60 |
| Fiskfilé, gartinerad | Öppet kärl | 2 | ☒ | 200-220 | 1 | 35-45 |
| Fiskpinnar (vänd emellanåt) | Långpanna | 3 | ≡ | 200-220 | - | 20-30 |

* Förvärm

** Skjut in långpannan därunder på fals 2

Tillbehör och grönsaker

Här hittar du information om hur du tillagar grillgrönsaker, potatis och djupfrysta potatisprodukter. Ta ut alla tillbehör som inte ska användas ur ugnen. Så får du det bästa tillagningsresultatet och sparar energi.

Falsar

Använd de angivna falsarna.

Tillagning på en fals

Följ uppgifterna i tabellen.

Tillagning på två falsar

Använd CircoTherm varmluft. Plåtar du sätter in tillsammans måste inte nödvändigtvis bli färdiga samtidigt.

- Långpanna: fals 3
- Bakplåt: fals 1

Tillbehör

Tänk på att alltid använda passande tillbehör och att du för in dem med rätt ända först.

Galler

Sätt in gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och nedböjningen nedåt. Ställ alltid formar på gallret.

Långpanna eller bakplåt

Sätt försiktigt in långpannan eller bakplåten ända tills det tar stopp, med den avfasade sidan mot ugnsluckan.

| Maträtt | Tillbehör | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|---------------------------------|---------------------|------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Grönsaksrädder | | | | | | |
| Grillgrönsaker | Långpanna | 4 | ☰ | 290 | - | 10-15 |
| Potatis | | | | | | |
| Bakpotatis, halverade | Långpanna | 3 | ☱ | 160-180 | - | 45-60 |
| Bakpotatis, halverade | Långpanna | 3 | ☱ | 180-190 | 1 | 40-50 |
| Potatisprodukter, frusna | | | | | | |
| Potatisrösti | Långpanna | 3 | ☱ | 200-220 | - | 25-35 |
| Potatisriper, fylda | Långpanna | 3 | ☱ | 190-210 | - | 20-30 |
| Kroketter | Långpanna | 3 | ☱ | 200-220 | - | 25-35 |
| Pommes frites | Långpanna | 3 | ☱ | 190-210 | - | 25-35 |
| Pommes frites, 2 nivåer | Långpanna + bakplåt | 3+1 | ☷ | 190-210 | - | 30-40 |

Yoghurt

Du kan göra egen yoghurt med den här enheten.

Göra yoghurt

Ta ut tillbehör och ställningar ur ugnsutrymmet. Ugnsutrymmet ska vara tomt. Öppna inte luckan när funktionen är igång.

1. Värms upp 1 liter mjölk (fetthalt 3,5%) till 90°C på plattan och låt svalna till 40°C.
För H-mjölk räcker det att värma upp till 40°C.
2. Rör ned 150 g yoghurt (kyllskåpskall).
3. Häll över i koppar eller små glasburkar och täck med plastfolie.

Bakplåtspapper

Använd ett bakplåtspapper som klarar den angivna temperaturen. Klipp alltid till bakplåtspapperet så att det passar.

Rekommenderade inställningsvärden

I tabellen hittar du den bästa ugninställningen för olika maträdder. Temperatur och tillagningstid beror på livsmedlets mängd, typ och kvalitet. Därför anges inställningszoner. Försök först med de lägre värdena. En lägre temperatur ger jämnare baktekt. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Inställningsvärdena gäller för mat som ställs in i kall ugn. Förvarmer du ugnen blir tiderna några minuter kortare.

Om du vill laga efter eget recept kan du orientera dig efter en liknande rätt i tabellen.

Använda ugnsfunktioner:

- CircoTherm ⚡ varmluft
- ⚡ Pizzaläge
- ☰ Brödbakläge
- Grill ☰ stor grillyta

Ångintensitets- steg visas som tal i tabellen:

- 1 = låg
- 2 = medel
- 3 = hög

4. Ställ kopparna eller glasburkarna på ugnsbotten och ställ in som tabellen anger.

5. När du är klar låter du yogurten svalna i kylskåpet.

Använd uppvärmningstyp:

- ☰ Jäsningsläge

| Maträtt | Tillbehör | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Jäsläge | Tillagningstid i timmar | |
|---------|----------------|------|--------------|-----------------|---------|-------------------------|-----|
| Yoghurt | Portionsformar | | Ugnsbotten | ⌚ | - | 1 | 5-6 |

Eco-ugnsfunktioner

CircoTherm Eco och över-/undervärme Eco är smarta ugnsfunktioner för skonsam tillagning av kött, fisk och bakverk. Enheten reglerar ugnens effektmatning optimalt. Maten blir delvis tillagad på restvärme. På så vis blir den saftigare och bränner inte vid så lätt. Tillagningssätt och livsmedel avgör hur mycket effekt du kan spara. Effekten försvinner om du gläntar på luckan för tidigt vid tillagning eller förvarmer.

Använd bara originaltillbehör till enheten. De är optimalt anpassade till ugnsutrymmet och ugnsfunktionerna. Ta ut alla tillbehör du inte använder ur ugnen.

Sätt in maten i kall och tom ugn. Välj en temperatur i intervallet 125-200°C för CircoTherm Eco och i intervallet 150-250°C för över-/undervärme Eco. Håll luckan stängd vid tillagning. Tillaga bara på en fals.

Ugnsfunktionen CircoTherm Eco används för att beräkna effektförbrukningen i varmluftsläge samt för energieffektivitetsklassen. Ugnsfunktionen över-/undervärme Eco används för att beräkna effektförbrukningen i vanligt läge.

Man använder ugnsfunktionen CircoTherm Eco för att beräkna energieffektivitetsklassen.

Tillbehör

Tänk på att alltid använda passande tillbehör och att du för in dem med rätt ända först.

Galler

Sätt in gallret med den öppna sidan mot ugnsluckan och nedböjningen nedåt. Ställ alltid formar på gallret.

Långpanna eller bakplåt

Sätt försiktigt in långpannan eller bakplåten ända tills det tar stopp, med den avfasade sidan mot ugnsluckan.

Bakformar och porslin

Mörka bakformar av metall passar bäst. Därigenom kan du spara upp till 35 procent energi.

Formar av rostfritt stål eller aluminium reflekterar värme som en spegel. Ickereflektande formar av emalj, värmetylgt glas eller besiktade gjutna aluminiumformar är bättre lämpade.

Ljusa plåtformar, keramikformar eller glasformar förlänger baktiden och kakan blir inte lika jämnt gräddad.

Bakplåtspapper

Använd ett bakplåtspapper som klarar den angivna temperaturen. Klipp alltid till bakplåtspappret så att det passar.

Rekommenderade inställningsvärden

Här hittar du uppgifter för de olika rätterna med CircoTherm Eco och över-/undervärme Eco.

Temperatur och baktid beror på typ av deg samt degvolym. Därför anges inställningszoner. Försök först med de lägre värdena. En lägre temperatur ger jämnare bakyta. Ställ in ett högre värde nästa gång om det behövs.

Anvisning: Baktider kan inte snabbas på med högre temperaturer. Kakor och bakverk skulle bara vara gräddade på utsidan, men inte färdiga inuti.

Använda ugnsfunktioner:

- CircoTherm Eco
- Över-/undervärme Eco

| Maträtt | Tillbehör / kärl | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Tillagningstid i minuter |
|---|----------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------|
| Kakor i form | | | | | |
| Sockerkaka i form | Krans-/formbrödsform | 2 | | 140-160 | 60-80 |
| Tårnbotten (sockerkaka) | Tårnbottenform | 2 | | 150-170 | 20-30 |
| Tårnbotten, 2 ägg | Tårnbottenform | 2 | | 150-170 | 20-30 |
| Tårta med botten utan fett, 3 ägg | Springform Ø 26 cm | 2 | | 160-170 | 30-45 |
| Tårta med botten utan fett, 6 ägg | Springform Ø 28 cm | 2 | | 150-160 | 50-60 |
| Sockerkaka med jäst | Hög sockerkaksform | 2 | | 150-170 | 50-70 |
| Kakor på plåt | | | | | |
| Sockerkaka med torr garnering/fyllning | Bakplåt | 3 | | 150-170 | 25-40 |
| Mördegskaka med torr garnering/fyllning | Bakplåt | 3 | | 170-180 | 25-35 |
| Rulltårta | Bakplåt | 3 | | 180-190 | 15-20 |
| Vetelängd, vetekrans | Bakplåt | 3 | | 160-170 | 25-35 |
| Vetebröd med torr garnering/fyllning | Bakplåt | 3 | | 160-180 | 15-20 |

| Maträtt | Tillbehör / kärl | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Tillagningstid i minuter |
|--|------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------|
| Småkakor | | | | | |
| Muffins | Muffinsplåt | 2 | | 160-180 | 15-25 |
| Småkakor | Bakplåt | 3 | | 150-160 | 25-35 |
| Smördegskakor | Bakplåt | 3 | | 170-190 | 20-35 |
| Petit-choux | Bakplåt | 3 | | 190-200 | 40-50 |
| Småkakor | Bakplåt | 3 | | 140-160 | 15-30 |
| Spritskakor | Bakplåt | 3 | | 140-150 | 25-35 |
| Mindre, jästa bakverk | Bakplåt | 3 | | 160-180 | 25-35 |
| Bröd & småfranska | | | | | |
| Blandbröd, 1,5 kg | Formbrödsform | 2 | | 200-210 | 35-45 |
| Focaccia | Långpanna | 3 | | 250-275 | 15-20 |
| Småfranska, söta, färsk | Bakplåt | 3 | | 170-190 | 15-20 |
| Småfranska, färsk | Bakplåt | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Kött | | | | | |
| Fläskstek utan svål, t.ex. nacke, 1,5 kg | Öppen form | 2 | | 180-190 | 120-140 |
| Nötstek, 1,5 kg | Kärl med lock | 2 | | 200-220 | 140-160 |
| Kalvstek, 1,5 kg | Öppen form | 2 | | 170-180 | 110-130 |
| Fisk | | | | | |
| Fisk, ångkokt, hel 300 g, t.ex. forell | Kärl med lock | 2 | | 190-210 | 25-35 |
| Fisk, ångkokt, hel 1,5 kg, t.ex. lax | Kärl med lock | 2 | | 190-210 | 45-55 |
| Fiskfilé, opanerad, ångkokt | Kärl med lock | 2 | | 190-210 | 15-25 |

Akrylamid i livsmedel

Akrylamid bildas framförallt vid tillagning med hög värme av mjöl- och stärkelserika produkter,

t.ex. potatischips, pommes frites, rostat bröd, småfranska, bröd eller konditorivaror av mördeg (kex, olika slags pepparkakor).

Tips för akrylamidfattig tillagning av maträster

| | |
|-----------------------|---|
| Allmänt | <ul style="list-style-type: none"> ■ Håll tillagningstiderna så korta som möjligt. ■ Bryn maträsterna gyllengula, inte för mörka. ■ Tjocka, omfångsrika livsmedel innehåller mindre akrylamid. |
| Bakning | Med över-/undervärme, max 200° C. Varmluft max. 180° C. |
| Småkakor | Med över-/undervärme, max 190° C. Varmluft max. 170° C. Ägg eller äggula reducerar bildandet av akrylamid. |
| Pommes frites i ugnen | Bred ut jämnt fördelat på en plåt, i ett lager. Ta minst 400 g per plåt, så att dina pommes frites inte blir torra. |

Anpassad tillagning

Anpassad tillagning är långsam tillagning på låg temperatur. Därför kallas det även lågtemperaturkokning.

Anpassad tillagning passar perfekt för alla finare köttypar (t.ex. fina delar av nöt, kalv, gris, lamm eller fågel), som ska tillagas rosa eller till "precis genomstekt". Köttet blir mycket saftigt och mört.

Din fördel: du får större frihet att planera menyn, det är inga problem att varmhålla kött gjort med anpassad tillagning. Under tillagningen behöver du inte vända på köttet. Under tillagning ska ugnsluckan vara stängd för att skapa en jämn temperatur.

Använd endast färskt och hygieniskt kött utan skador och ben. Putsa bort senor och fettkappa ordentligt. Fett ger en kraftig bismak vid anpassad tillagning. Du kan även använda kryddat eller marinerat kött. Använd inte upptinat kött.

Du kan skära upp köttet direkt efter anpassad tillagning. Det behöver inte vila. Köttet blir rosa inuti tack vare den speciella tillagningsmetoden, men det betyder inte att det är rått eller otillräckligt tillagat.

Anvisning: En tidssatt tillagningstid med sluttid är inte möjlig med ugnsinställningen anpassad tillagning.

Formar

Använd grunda formar, t.ex. en serveringstallrik av porslin eller glas. Sätt in formen i ugnen för att varma upp den.

Ställ den öppna formen på galler på fals 2.

Ytterligare information finns bland tipsen för anpassad tillagning i anslutning till inställningstabellerna.

Din enhet har en inställning för anpassad tillagning. Starta proceduren endast när ugnsutrymmet är helt avsvalnat. Låt ugnen värmas upp ordentligt tillsammans med formen i ca. 15 minuter.

På stekhällen bryner du på köttet på alla sidor på hög värme, även ändarna. Lägg sedan genast upp det på den förvärmda formen. Ställ in formen med köttet i ugnen igen och påbörja anpassad tillagning.

Rekommenderade inställningsvärden

Temperatur för anpassad tillagning och tillagningstid beror på köttets storlek, tjocklek och kvalitet. Därför anges inställningszoner.

Använd uppvärmningstyp:

- Anpassad tillagning

| Maträtt | Kärl | Fals | Ugns-funktion | Stektid i min | Temperatur i °C | Tillagningstid i min |
|---|------------|------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Fågel | | | | | | |
| Ankbröst, rosa à 300 g | Öppet kärl | 2 | | 6-8 | 90* | 45-60 |
| Kycklingsbröstfilé, à 200 g, genomstekt | Öppet kärl | 2 | | 4 | 120* | 45-60 |
| Kalkonbröst, utan ben, 1 kg, genomstekt | Öppet kärl | 2 | | 6-8 | 120* | 110-130 |
| Fläskkött | | | | | | |
| Fläskkarréstek, 5-6 cm tjock, 1,5 kg | Öppet kärl | 2 | | 6-8 | 80* | 130-180 |
| Fläskfilé, hel | Öppet kärl | 2 | | 4-6 | 80* | 45-70 |
| Nötkött | | | | | | |
| Oxstek (rullen), 6-7 cm tjock, 1,5 kg, genomstekt | Öppet kärl | 2 | | 6-8 | 100* | 150-180 |
| Oxfilé, 1 kg | Öppet kärl | 2 | | 4-6 | 80* | 90-120 |
| Rostbiff, 5-6 cm tjock | Öppet kärl | 2 | | 6-8 | 80* | 120-180 |
| Nötmedaljoner/rumpstek, 4 cm tjocka | Öppet kärl | 2 | | 4 | 80* | 30-60 |
| Kalvkött | | | | | | |
| Kalvstek, 4-5 cm tjock, 1,5 kg | Öppet kärl | 2 | | 6-8 | 80* | 80-140 |
| Kalvstek, 7-10 cm tjock, 1,5 kg | Öppet kärl | 2 | | 6-8 | 80* | 140-200 |
| Kalvfilé, hel, 800 g | Öppet kärl | 2 | | 4-6 | 80* | 70-120 |
| Kalvmedaljoner, 4 cm tjocka | Öppet kärl | 2 | | 4 | 80* | 30-50 |
| Lammkött | | | | | | |
| Lammsadel, utan ben, à 200 g | Öppet kärl | 2 | | 4 | 80* | 30-45 |
| Lammbog, utan ben, medium, 1 kg uppbinden | Öppet kärl | 2 | | 6-8 | 95* | 120-180 |

* Förvärmning

Tips för anpassad tillagning

Anpassad tillagning för ankbröst. Placera ankbrösten kallt i en panna och bryn först skinnssidan. Efter den anpassade tillagningen bryner du på så ytan blir frasig, i 3 till 5 minuter.

Kött som tillagas så här är inte lika varmt som kött som är stekt på vanligt sätt. Förvärm tallrikarna och servera såserna mycket varma så att det stekta köttet inte svalnar för snabbt.

Torkning

Det går utmärkt att torka livsmedel med CircoTherm. Med denna typ av konservering koncentreras aromämnen genom att vattnet avlägsnas.

Använd bara frukt, grönsaker och örter utan skador och skölj dem noggrant. Lägg ut bakplåtspapper på gallret. Låt frukten droppa av ordentligt och torka av den.

Skär den eventuellt i jämnstora bitar eller tunna skivor. Lägg oskalad frukt på fatet med skärytan uppåt. Tänk på att frukt och svamp inte ska ligga på varandra på gallret.

Skär grönsaker fint och blanchera dem sedan. Låt de blancherade grönsakerna torka något och lägg ut dem jämnt fördelat på gallret.

Torka örter med stjälk. Lägg örterna jämnt fördelat och i små högar på gallret.

Använd följande falsar för torkning:

- 1 galler: fals 3
- 2 galler: fals 3+1

| Frukt, grönsaker och örter | Tillbehör | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Tillagningstid i timmar |
|--|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| Kärnfrukt (äppelringar, 3 mm tjocka, per galler 200 g) | 1-2 galler | ⌚ | 80 | 5-9 |
| Stenfrukt (plommon) | 1-2 galler | ⌚ | 80 | 8-10 |
| Rotfrukter (morötter), rivna, blancherade | 1-2 galler | ⌚ | 80 | 5-8 |
| Skivad svamp | 1-2 galler | ⌚ | 60 | 6-9 |
| Örter, rensade | 1-2 galler | ⌚ | 60 | 2-6 |

Konservering

Du kan konservera frukt och grönsaker med din ugn.

⚠️ Varning – Risk för personskador!!

Glasburkar med felaktigt konserverade livsmedel kan spricka. Följ anvisningarna vid konservering.

Glas

Använd bara rena och oskadade konserveringsglas. Använd bara värmetåliga, rena och oskadade gummireringar. Kontrollera först spännen och fjädrar.

Vid konservering i ugnen måste du se till att glasburkarna är lika stora och innehåller samma typ av livsmedel. Ugnen rymmer totalt max sex glasburkar å $\frac{1}{2}$, 1 eller $1\frac{1}{2}$ liter för konservering samtidigt. Använd inte större eller högre glas. Locken kan spricka.

Vidrör inte glasburkar som står i ugnen för konservering.

Förberedning av frukter och grönsaker

Använd bara frukt och grönsaker utan skador. Skölj dem noggrant.

Skala frukten och grönsakerna, kärna ur och skär i småbitar. Fyll upp i konserveringsglas så att det är ca. 2 cm kvar till kanten.

Vänd frukt och grönsaker med mycket vätska ofta. Lossa det du torkat från papperet direkt efter torkningen.

Rekommenderade inställningsvärden

I tabellen hittar du inställningar för att torka olika livsmedel. Temperatur och längd beror på vilken typ av livsmedel du ska torka, hur saftiga, mogna och tjocka bitarna är. Ju längre du låter varorna torka, desto bättre konserveras de. Ju tunnare man skär, desto snabbare sker torkningen och de torkade produkterna blir smakrikare. Därför anges inställningszoner.

Om du vill torka andra livsmedel kan du orientera dig efter liknande livsmedel i tabellen.

Använd uppvärmningstyp:

- CircoTherm ⌚ varmluft

Frukt

Frukten i konserveringsglasen ska fyllas på med varm avskummad sockerlösning (ca. 400 ml för ett 1-litersglas). Till en liter vatten:

- ca. 250g socker till söt frukt
- ca. 500g socker till syrligare frukt

Grönsaker

Fyll konserveringsglasen med grönsakerna och kokat vatten.

Torka av kanten på burkarna, de måste vara rena. Lägg på en fuktig gummiriring och ett lock på varje glas. Förslut glasen med klämmor. Ställ glasen på långpanna så att de inte har kontakt med varandra. Häll 500 ml hett vatten (ca. 80 °C) i långpannan. Ställ in enligt anvisningarna i tabellen.

Avsluta konserveringen

Frukt

Efter en viss tid börjar det uppstå små bubblor. Stäng av ugnen så snart det bubblar i alla glasburkarna. Ta ut glasen ur ugnen efter den angivna eftervärmiden.

Grönsaker

Efter en viss tid börjar det uppstå små bubblor. Så snart det uppstår bubblor i alla konserveringsglas ska du sänka temperaturen till 120 °C och låta bubbelprocessen fortsätta i stängd ugn enligt uppgifterna i tabellen. Stäng av ugnen efter den här tiden och utnyttja eftervärmens några minuter, enligt uppgifterna i tabellen.

Efter konserveringen tar du ut glasen ur ugnen och ställer dem på en ren duk. Ställ inte de varma glasen på kallt eller vått underlag, då kan de spricka. Täck över glasen så att de inte står i drag. Ta av klämmorna när glasburkarna har kallnat.

Rekommenderade inställningsvärden

De angivna tiderna i inställningstabellen är riktvärden för att konservera frukter och grönsaker. De kan

| Konservering | Form | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Tillagningstid i minuter |
|-------------------------------------|---------------------------|------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Grönsaker, t.ex. morötter | 1 liter glaskonservburkar | 1 | | 160-170 | Fram till pärlning: 30-40 |
| | | | | 120 | När det pärlar: 30-40 |
| | | | | - | Eftervärme: 30 |
| Grönsaker, t.ex. gurkor | 1 liter glaskonservburkar | 1 | | 160-170 | Fram till pärlning: 30-40 |
| | | | | - | Eftervärme: 30 |
| | | | | - | Eftervärme: 30 |
| Stenfrukt, t.ex. körsbär, sviskon | 1 liter glaskonservburkar | 1 | | 160-170 | Fram till pärlning: 30-40 |
| | | | | - | Eftervärme: 35 |
| | | | | - | Eftervärme: 35 |
| Kärnfrukt, t.ex. äpplen, jordgubbar | 1 liter glaskonservburkar | 1 | | 160-170 | Fram till pärlning: 30-40 |
| | | | | - | Eftervärme: 25 |

Jäsa deg med jäsningsläge

Degen jäser betydligt snabbare på jäsläge än i rumstemperatur och den blir inte torr. Starta proceduren endast när ugnsutrymmet är helt avsvalnat.

Låt alltid jästdegar jäsa två gånger. Läs instruktionerna i inställningstabellerna för första och andra jäsningen (degjäsning och styckjäsning).

Degjäsning

För degjäsning ställer du degbunken på gallret. Ställ in enligt anvisningarna i tabellen.

Under jäsningen får inte ugnslackan öppnas, eftersom fuktigheten då försvinner. Täck inte över degen.

påverkas av rumstemperatur, antal glas, mängden innehåll samt temperaturen och kvaliteten på innehållet i glasen. Uppgifterna gäller 1-liters runda glas. Innan du byter ugninställning eller stänger av ugnen ska du kontrollera att det bildas bubblor i glasen. Bubblorna bildas efter ca. 30-60 minuter.

Använd uppvärmningstyp:

-

Styckjäsning

Ställ bakprodukten på den nivå som anges i tabellen.

Före du påbörjar gräddningen ska ugnsutrymmet vara helt fritt från fukt.

Rekommenderade inställningsvärden

Temperatur och jäsningstid beror på ingrediensernas typ och mängd. Därför är uppgifterna i inställningstabellen endast riktvärden.

Använd uppvärmningstyp:

-

| Maträtt | Tillbehör / kärl | Fals | Ugnsfunktion | Steg | Jäsläge | Tillagningstid i minuter |
|-----------------------------|------------------|------|--------------|--------------|---------|--------------------------|
| Jäsgdeg, söt | | | | | | |
| T.ex. bullar | Skål | 2 | | Degjäsning | 1 | 30-45 |
| | Långpanna | 2 | | Styckjäsning | 1 | 10-20 |
| Fetrik deg, t.ex. panettone | Skål | 2 | | Degjäsning | 2 | 40-90 |
| | Form på galler | 2 | | Styckjäsning | 2 | 30-60 |
| Jäsgdeg, matig | | | | | | |
| T.ex. pizza | Skål | 2 | | Degjäsning | 1 | 20-30 |
| | Långpanna | 2 | | Styckjäsning | 1 | 10-15 |
| Bröddeg | | | | | | |
| Vitt bröd | Skål | 2 | | Degjäsning | 1 | 30-40 |
| | Långpanna | 2 | | Styckjäsning | 1 | 15-25 |
| Blandbröd | Skål | 2 | | Degjäsning | 1 | 25-40 |
| | Långpanna | 2 | | Styckjäsning | 1 | 10-20 |
| Småfranska | Skål | 2 | | Degjäsning | 1 | 30-40 |
| | Långpanna | 2 | | Styckjäsning | 1 | 15-25 |

Upptining

Använd ugninställning CircoTherm varmluft för att tina upp djupfryst frukt, grönsaker och bakprodukter. Fågel, kött och fisk är bäst att tina upp i kylskåpet.

Använd följande falsar för upptining:

- 1 galler: fals 2
- 2 galler: fals 3+1

Rekommenderade inställningsvärden

Tiderna i tabellen är riktvärden. De beror på livsmedlets kvalitet, frysttemperatur (-18°C) och egenskaper. Det finns tidsintervall angivna. Ställ först in den kortare tiden och förläng vid behov.

| Maträtt | Tillbehör | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Tillagningstid i minuter |
|---------------------------|-----------|------|--------------|-----------------|--------------------------|
| Bröd, småfranska | | | | | |
| Bröd & småfranska allmänt | Bakplåt | 2 | -toast | 50 | 40-70 |
| Kakor | | | | | |
| Kaka, saftig | Bakplåt | 2 | -toast | 50 | 70-90 |
| Kaka, torr | Bakplåt | 2 | -toast | 60 | 60-75 |

Värma på

Med ugninställningen Uppvärmning blir maträttar varsamt varma med ångkokningshjälp. Då både smakar de och ser ut som nylagade. Du kan även värma upp gårddagens bakverk på samma sätt.

Använd fat som är så platta,vida och temperaturtåliga som möjligt. Kalla fat gör att uppvärmningen går långsammare.

Helst ska du bara värma mat som är av samma typ och storlek. Om inte det är möjligt måste tiden anpassas efter de ingredienser som kräver den längsta uppvärmningstiden.

Täck inte över maten under uppvärmningen.

Lägg maten i en form på gallret, eller direkt på gallret på fals 2.

Tips: Platta eller portionsförpackade matvaror tinar snabbare än om de är i block.

Ta ut det frysta livsmedlet ur förpackningen, lägg det i en passande form och ställ det på gallret i ugnen.

Vänd eller rör om maten en eller två gånger. Vänd stora bitar flera gånger. Du kan dela maten mellan varven och ta ut redan upptinade delar ur ugnen.

Låt den tinade maten vila i avstängd ugn i 10 till 30 minuter, så att temperaturen blir jämn.

Använd uppvärmningstyp:

- CircoTherm ↘ varmluft

| Maträtt | Tillbehör / kärl | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Tillagningstid i minuter |
|--|------------------|------|--------------|-----------------|--------------------------|
| Grönsaker, kylda | | | | | |
| 1 kg | Öppet kärl | 2 | toast | 120-130 | 15-25 |
| 250 g | Öppet kärl | 2 | toast | 120-130 | 5-15 |
| Rätter, kylda | | | | | |
| Tallriksrätt, 1 portion | Öppet kärl | 2 | toast | 120-130 | 15-25 |
| Soppa, gryta, 400 ml | Öppet kärl | 2 | toast | 120-130 | 10-25 |
| Tillbehör, t.ex. nudlar, klump, potatis, ris | Öppet kärl | 2 | toast | 120-130 | 8-25 |
| Gratänger, t.ex. lasagne, potatisgratäng | Öppet kärl | 2 | toast | 120-140 | 10-25 |
| Pizza, gräddad | Galler | 2 | toast | 170-180* | 5-15 |

* Förvärm

| Maträtt | Tillbehör / kärl | Fals | Ugns-funktion | Temperatur i °C | Tillagningstid i minuter |
|--------------------------------|------------------|------|---|-----------------|--------------------------|
| Bakverk | | | | | |
| Småfranska, baguette, gräddade | Galler | 2 |  | 150-160* | 10-20 |
| Pastejer (vol au vents) | Galler | 2 |  | 180* | 4-10 |
| Bakverk, fruset | | | | | |
| Pizza, gräddad | Galler | 2 |  | 170-180* | 5-15 |
| Småfranska, baguette, gräddade | Galler | 2 |  | 160-170* | 10-20 |
| * Förvärm | | | | | |

Varmhållning

Med inställningen Varmhållning kan du hålla mat varm. Då undviker du att kondens bildas och måste inte torka i ugnen.

Varmhåll inte färdiglagad mat i mer än två timmar. Tänk på att vissa maträster fortsätter att bli genomkokta under varmhållningen. Täck eventuellt över maten.

Provrätter

Tabellerna är framtagna av provningsinstitut för att underlätta tester av enheten.

Enligt EN 60350-1.

Bakning

Bakverk som du sätter in tillsammans på plåtar eller i formar måste inte nödvändigtvis bli färdiga samtidigt.

Gräddning på två falsar:

- Långpanna: fals 3
- Bakplåt: fals 1
- Former på gallret
första gallret: fals 3
andra gallret: fals 1

Gräddning på tre falsar:

- Bakplåt: fals 4
- Långpanna: fals 3
- Bakplåt: fals 1

Äppelpaj med lock

Äppelpaj på en fals: ställ mörka springformar omlott.

Äppelpaj på två falsar: ställ mörka springformar omlott över varandra.

Kakor i springformar av tunn plåt: baka med över- och undervärme på en fals. Använd långpanna i stället för galler och ställ springformarna i den.

Biskvibotten

Biskvibotten på två falsar: sätt springformerna omlott över varandra på gallren.

Anvisningar

- Inställningsvärdena gäller när man ställer i en uppvärmd ugn.
- Följ anvisningarna om förwärmning i tabellerna. Inställningsvärdena gäller inte snabbuppvärming.
- Välj till att börja med de lägre angivna temperaturerna för att baka.

Använda ugnsfunktioner:

- CircoTherm  varmluft
-  Över-/undervärme
-  Pizzaläge

Ångintensitets- steg visas som tal i tabellen:

- 1 = låg
- 2 = medel
- 3 = hög

| Maträtt | Tillbehör | Fals | Ugnsfunktion | Temperatur i °C | Ångintensitet | Tillagningstid i minuter |
|--|-----------------------------|-------|---|-----------------|---------------|--------------------------|
| Gräddning | | | | | | |
| Spritskakor | Bakplåt | 3 |  | 140-150* | - | 25-40 |
| Spritskakor | Bakplåt | 3 |  | 140-150* | - | 25-40 |
| Spritskakor, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 |  | 140-150* | - | 30-40 |
| Spritskakor, 3 falsar | Bakplåtar + långpanna | 4+3+1 |  | 130-140* | - | 35-55 |
| Småkakor | Bakplåt | 3 |  | 160* | - | 20-30 |
| Småkakor | Bakplåt | 3 |  | 150* | - | 25-35 |
| Småkakor, 2 falsar | Långpanna + bakplåt | 3+1 |  | 150* | - | 25-35 |
| Småkakor, 3 falsar | Bakplåtar + långpanna | 4+3+1 |  | 140* | - | 35-45 |
| Tårtbotten med vatten, utan fett | Springform Ø 26 cm | 2 |  | 160-170** | - | 25-35 |
| Tårtbotten med vatten, utan fett | Springform Ø 26 cm | 2 |  | 160-170** | - | 30-40 |
| Tårtbotten med vatten, utan fett | Springform Ø 26 cm | 2 |  | 150-160 | 1 | 10 |
| | | | | | | 20-25 |
| Tårtbotten med vatten, utan fett, 2 falsar | Springform Ø 26 cm | 3+1 |  | 150-170** | - | 30-50 |
| Äppelpaj med lock | 2x svartplåtsformar Ø 20 cm | 2 |  | 170-180 | - | 60-80 |
| Äppelpaj med lock | 2x svartplåtsformar Ø 20 cm | 2 |  | 180-200 | - | 60-80 |
| Äppelpaj med lock, 2 falsar | 2x svartplåtsformar Ø 20 cm | 3+1 |  | 170-190 | - | 70-90 |

* Förvärm i 5 minuter, använd inte snabbuppvärmningsfunktionen

** Förvärm, använd inte snabbuppvärmningsfunktionen

Grilla

Sätt dessutom in långpannan. Den fångar upp köttsaften och håller ugnsutrymmet rent.

Använd uppvärmningstyp:

- Grill stor grillyta

| Maträtt | Tillbehör | Fals | Ugns-funktion | Temperatur i °C | Tillagningstid i minuter |
|----------------------|-----------|------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Grilla | | | | | |
| Rosta bröd* | Galler | 4 | | 290 | 4-6 |
| Hamburgare, 12 st.** | Galler | 4 | | 290 | 25-30 |

* Förvärm inte

** Vänd efter 2/3 av tiden



REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001034378
980803
sv