

Diese Kurzanleitung ist kein Ersatz für die Gebrauchsanleitung. Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung für wichtige Sicherheitshinweise und genaue Angaben.

BEDIENFELD

Heizart-Anzeige	Uhr-Anzeige	Temperatur-Anzeige		
Funktionswähler	Lampe Schlüssel Hauptschalter	Uhr Info Wecker	Schnell- aufheizung Bestätigung/ Start	Drehknopf

BACKOFEN EINSTELLEN

Einschalten

Hauptschalter ① drücken.

Einstellen

1. Mit dem Funktionswähler die Heizart einstellen.
2. Mit dem Drehknopf die Temperatur oder Grillstufe einstellen.
3. Mit Taste ok den Backofen starten.

Automatisch ausschalten

Stellen Sie ein wie in Punkt 1 und 2 beschrieben.

3. Taste Uhr ⌂ so oft drücken, bis in der Uhr-Anzeige das Symbol Dauer **I** **I** blinkt.
4. Mit dem Drehknopf die Dauer einstellen.
5. Mit Taste ok den Backofen starten.

Automatisch ein- und ausschalten

Stellen Sie ein wie in Punkt 1 bis 4 beschrieben.

5. Taste Uhr ⌂ so oft drücken, bis in der Uhr-Anzeige das Symbol Ende **→** blinkt.
6. Mit dem Drehknopf die Endezeit auf später verschieben.
7. Mit Taste ok die Einstellungen bestätigen.


BACKEN, BRATEN, GRILLEN

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung. Dort finden Sie genaue Angaben für jede einzelne Heizart.

Das Zubehör, die Einhängehöhe und die Heizart beeinflussen das Garergebnis.

Die angegebenen Einstellwerte gelten ohne Vorheizen.


Backen auf einer Ebene



Ober-/Unterhitze

Ober-/Unterhitze ist besonders für Kuchen, frische Pizza und Kleingebäck geeignet.


Hängen Sie das Zubehör am besten in Höhe 1 oder 2 ein, oder stellen Sie Formen direkt auf die Glaskeramik.



Ober-/Unterhitze spezial

Durch die höhere Luftfeuchtigkeit im Backofen ist Ober-/Unterhitze spezial für Hefe-, Biskuit- und Brandteiggebäck hervorragend geeignet.


Vor allem Brot gelingt direkt auf der Glaskeramik besonders gut.



3D-Heißluft

Verwenden Sie 3D-Heißluft auf einer Ebene z. B. für Kuchen in Formen.

3D-Heißluft ist nur für Höhe 1 oder 3 geeignet. In Höhe 1 bräunt das Gericht mehr von oben, in Höhe 3 mehr von unten.




Speed

Speed ist die beste Heizart für vorgebackene Tiefkühl-Fertigprodukte, wie Pommes frites oder Tiefkühl-Pizza.

Legen Sie Ihr Tiefkühl-Fertigprodukt direkt auf die Glaskeramik oder in einem Blech direkt darauf. Verwenden Sie hohe Temperaturen ab 220 °C.

Gericht	Zubehör	Höhe	Heizart	Temperatur in °C	Dauer in Min.
Tortenboden	Obstbodenform	0	□	160-180	20-30
Pikanter Auflauf, aus gegarten Zutaten (z. B. Nudelauflauf)	Auflaufform oder Universalpfanne	0 1	□ □	180-200 170-190	30-40 25-35
Windbeutel	Blech	1	▲	210-230	30-40
Hefebrot	ohne	0	■	300 + 200	8-10 + 35-45
Einfacher Rührkuchen	Napf-/Kranz-/Kastenform	1	◎	150-170	50-60
Tiefkühl-Pizza mit dünnem Boden	ohne	0	◎ speed	270-300	10-20
Pommes frites	ohne	0	◎ speed	250-280	15-25

Backen auf zwei Ebenen




3D-Heißluft ◎

Mit 3D-Heißluft ◎ können Sie Plätzchen, Kuchen oder frische Pizza auf zwei Ebenen gleichzeitig backen.

Verwenden Sie immer Höhe 1 und 3.

Gericht	Zubehör	Höhe	Heizart	Temperatur in °C	Dauer in Min.
Plätzchen	Blech + Universalpfanne	3 + 1	◎	120-140	25-35
Frische Pizza	Blech + Universalpfanne	3 + 1	◎	190-210	40-50

Braten



Ober-/Unterhitze ☐

Mit Ober-/Unterhitze ☐ können Sie Braten in einem Geschirr direkt auf der Glaskeramik zubereiten.


Zum Sanftgaren ist Ober-/Unterhitze ☐ direkt auf der Glaskeramik bestens geeignet. Wärmen Sie das Geschirr und den Backofen immer vor.

Gericht	Zubehör	Höhe	Heizart	Temperatur in °C	Dauer in Min.
Kalbsbraten, 1 kg	Geschirr offen	0	☐	180-200	100
Rinderlende, 1,5 kg	Geschirr offen	0	☐	200-220	90
Rinderschmorbraten, 1,5 kg	Geschirr geschlossen	0	☐	190-210	120
Kasseler mit Knochen, 1 kg	Geschirr geschlossen	0	☐	210-230	70

Legen Sie Grillstücke direkt auf den Rost. Sie werden am besten in der Mitte des Rostes.


Hängen Sie zusätzlich die Universalpfanne in Höhe 1 ein. So wird der Fleischsaft aufgefangen und der Backofen bleibt sauberer.

Wenden Sie Grillstücke nach zwei Dritteln der Zeit.



Flachgrillen ☰

Verwenden Sie Flachgrillen ☰ für flache Grillstücke, wie Steaks oder Würstchen.



Umluftgrillen ☰

Für große Grillstücke ist Umluftgrillen ☰ bestens geeignet, z. B. für Hähnchen oder Fisch.

Gericht	Zubehör	Höhe	Heizart	Temperatur in °C, Grillstufe	Dauer in Min.
Steaks, durch	Rost	4	☰	3	20
Dünne Fischteile	Rost	3	☰	2	20-25
Ganzes Hähnchen, 1 kg	Rost	2	☒	200-220	50-80
Ganzer Fisch, 1 kg	Rost	2	☒	200-220	40-50

SONDERFUNKTIONEN

Funktion	Einstellen
Uhrzeit	1. Taste Uhr ⌂ drücken. 2. Mit dem Drehknopf die Uhrzeit einstellen. 3. Mit Taste Uhr ⌂ bestätigen.
Wecker	1. Taste Wecker ⌂ drücken. 2. Mit dem Drehknopf die Weckerzeit einstellen. 3. Mit Taste Wecker ⌂ den Wecker starten.
Schnellaufheizung	Taste Schnellaufheizung ➤➡➡ drücken.
Kindersicherung	Taste Schlüssel ⌂—⌂ solange drücken, bis in der Temperatur-Anzeige das Symbol Schlüssel ⌂—⌂ erscheint.