



Horno empotrado B46C74.0



Consejos y advertencias de seguridad	3	Asar al grill	20
Antes del montaje.....	3	ThermoGrill	21
Consejos y advertencias sobre seguridad.....	3	Superficie del grill.....	21
Causas de daños.....	3	Programa fermentación	23
Consejos para ahorrar energía y sobre medio ambiente	4	Masa de levadura.....	23
Ahorrar energía	4	Yogur.....	24
Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente....	4	Vapor.....	24
Su nuevo aparato	4	Cocer al vapor.....	24
Panel de mando.....	4	VarioSteam - Cocción con vapor.....	24
Modos de funcionamiento	5	Programa automático	27
Alturas de inserción.....	6	Regenerar - Calentar con vapor	29
Sistema de iluminación NeffLight®.....	6	Descongelar	30
Accesorios	6	Descongelar con CircoTherm® aire caliente.....	30
Antes del primer uso	7	Programa descongelación.....	30
Configurar el idioma.....	7	Conservar	30
Ajustar la dureza del agua.....	7	Limpieza del exterior del aparato	31
Realizar el ajuste de altitud.....	7	Limpieza del compartimento de cocción.....	32
Ajustar la hora	8	Descalcificar	32
Limpiar el aparato	8	Superficie autolimpiable	33
Manejo del aparato	8	EasyClean®	33
Encender el aparato.....	8	Desmontar y montar la puerta del aparato	34
Seleccionar el modo de funcionamiento y la temperatura.....	8	Limpiar los cristales de la puerta	35
Llenar y vaciar el depósito de agua.....	9	Limpiar la placa superior del compartimento de cocción.....	35
Apagar el aparato	10	Limpiar las rejillas de soporte	36
Después de cada uso con vapor	10	Limpiar las guías correderas.....	36
Desconexión automática de seguridad.....	10	Averías y reparaciones	36
Modificar ajustes básicos	11	Cambiar la lámpara del horno	37
Reloj electrónico	11	Sustituir las lámparas halógenas	38
Pantalla de la hora	11	Sustituir la junta de la puerta.....	38
Avisador de tiempo	12	Servicio de Asistencia Técnica	38
Duración de funcionamiento.....	12	Número de producto (E) y número de fabricación (FD).....	38
Final del funcionamiento	12	Platos testados	39
Preselección de funcionamiento.....	13		
Ajustar la hora	13		
Calentamiento rápido.....	13		
Consultar, corregir o cancelar la configuración	13		
Seguro para niños	13		
Bloqueo	13	Encontrará más información sobre productos, accesorios, piezas de repuesto y servicios en internet: www.neff-international.com y también en la tienda online: www.neff-eshop.com	
Bloqueo permanente.....	14		
Hornear	14		
Hornear en moldes y con bandejas.....	14		
Hornear a varios niveles.....	14		
Tabla de horneado para masas básicas	15		
Tabla de horneado para platos y productos precocinados congelados	16		
Consejos y sugerencias	17		
Asar	17		
Asar sin tapa.....	17		
Asar con tapa	18		
Tabla de asado	18		
Consejos y sugerencias	19		
Cocción a baja temperatura.....	19		
Aplicaciones de la cocción a baja temperatura.....	19		
Tabla de cocción a baja temperatura.....	20		
Consejos y sugerencias	20		

⚠ Consejos y advertencias de seguridad

Recomendamos leer con atención las siguientes instrucciones de uso. Conservar las instrucciones de uso y montaje. En caso de prestar el aparato debe incluirse el manual correspondiente.

Antes del montaje

Daños derivados del transporte

Al desembalar el aparato, debe comprobarse su estado. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Conección eléctrica

La conexión del aparato debe realizarse exclusivamente por un técnico especialista autorizado. La garantía no cubre los daños que se produzcan como consecuencia de una conexión incorrecta del aparato.

Consejos y advertencias sobre seguridad

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para su uso doméstico. Utilizar el aparato únicamente para la preparación de alimentos. Poner el aparato en servicio siempre en lugares no sometidos a congelación.

Los adultos y los niños no deben utilizar el aparato sin vigilancia

- en caso de que sufran alguna disminución de sus capacidades físicas o mentales, o
- en caso de que no tengan los conocimientos o la experiencia suficiente

No dejar que los niños jueguen con el aparato.

¡Peligro de quemaduras!

No tocar las superficies interiores del compartimento de cocción ni los elementos calefactores cuando estén calientes. Abrir la puerta del aparato con prudencia. Puede salir vapor caliente. Mantener alejados a los niños.

¡Peligro de incendio!

No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción. No abrir la puerta en caso de que salga humo del aparato. Desconectar el aparato. Sacar el enchufe o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

¡Peligro de cortocircuito!

No fijar cables de conexión de aparatos eléctricos a la puerta caliente del aparato. El aislante del cable puede derretirse.

¡Peligro de quemaduras!

En funcionamiento continuado del aparato, el agua del depósito puede calentarse mucho. Vaciar el depósito de agua cada vez que el aparato funciona con vapor.

¡Peligro de quemaduras!

No verter agua en el compartimento de cocción caliente. Puede producirse vapor de agua caliente.

¡Peligro de quemaduras!

Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Durante el proceso de cocción o una vez finalizado este, la puerta del aparato se debe abrir con precaución. Durante la

apertura, no inclinarse sobre la puerta del aparato. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.



¡Peligro de quemaduras!

En el compartimento de cocción se genera vapor caliente. En particular en la entrada de vapor (en la parte superior derecha del compartimento de cocción). Mientras el aparato está en funcionamiento con vapor no tocar dentro del compartimento de cocción. Existe peligro de escaldarse.

¡Peligro de lesiones y quemaduras!

Llenar el depósito exclusivamente con agua o con la solución descalcificadora recomendada.

No llenar el depósito con líquidos inflamables (p. ej., bebidas alcohólicas).

Los vapores de estos líquidos inflamables pueden incendiarse en el compartimento de cocción cuando las superficies están calientes (explosión). La puerta del aparato puede abrirse de golpe y provocar que los vapores calientes y las llamas salgan.

¡Peligro de quemaduras!

No preparar comidas utilizando grandes cantidades de bebidas alcohólicas de alta graduación. Los vapores del alcohol pueden incendiarse en el compartimento de cocción. Utilizar bebidas alcohólicas de alta graduación sólo en pequeñas dosis y abrir la puerta del compartimento de cocción con cuidado.

¡Peligro de quemaduras!

No extraer los accesorios o recipientes calientes del compartimento de cocción sin agarradores.

¡Peligro de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las reparaciones sólo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Extraer el enchufe o desconectar el fusible de la caja de fusibles en caso de que el aparato esté defectuoso. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Causas de daños

¡Atención!

- No colocar ningún accesorio en la base del compartimento de cocción. No cubrir la base del compartimento de cocción con ninguna clase de film o con papel de hornear. No colocar ningún recipiente en la base del compartimento de cocción si la temperatura está ajustada a más de 50 °C. Se calentará demasiado. Los tiempos de cocción y asado dejan de coincidir y el esmalte se estropea.

- No verter agua en el compartimento de cocción caliente. Se formará vapor de agua. La oscilación térmica puede provocar daños en el esmalte.

- No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el compartimento de cocción cerrado. Se dañaría el esmalte.

- No sobrecargar la bandeja con un pastel de frutas demasiado jugoso. El jugo que gotea de la bandeja de horno produce manchas difíciles de eliminar. Utilizar la bandeja universal más profunda cuando sea posible.
- Dejar enfriar el compartimento de cocción únicamente con la puerta cerrada. Los frontales de los muebles contiguos pueden dañarse con el tiempo aun cuando la puerta del horno sólo se encuentre ligeramente abierta.
- Cuando la junta del horno está muy sucia, la puerta del horno no queda bien cerrada durante el funcionamiento. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse. Mantener siempre limpia la junta del horno.
- No apoyarse ni sentarse en la puerta del horno abierta. No colocar ningún recipiente ni accesorio sobre la puerta del horno.
- No transportar ni sujetar el aparato por el tirador de la puerta. El asa de la puerta no aguanta el peso del aparato y puede romperse.
- El papel de aluminio en el compartimento de cocción no puede entrar en contacto con el cristal de la puerta. Puede ocasionar decoloraciones permanentes en el cristal de la puerta.
- Los recipientes deben ser resistentes al calor y al vapor. Los moldes de silicona no son apropiados para el funcionamiento combinado de aire caliente y vapor.
- No utilizar recipientes oxidados. Incluso las manchas más pequeñas de óxido pueden provocar corrosión en el compartimento de cocción.
- El agua caliente puede dañar la bomba. Llenar el depósito siempre con agua fría.
- La solución descalcificadora no debe entrar en contacto con el panel de mando u otras superficies delicadas ya que esto daña las superficies. Si se diera el caso, eliminar la solución descalcificadora inmediatamente con agua.
- No lavar el depósito de agua en el lavavajillas ya que se dañaría. Limpiar el depósito de agua con un paño suave y un detergente convencional.

Consejos para ahorrar energía y sobre medio ambiente

En este capítulo se ofrecen consejos sobre cómo ahorrar energía al asar y hornear, y sobre cómo desechar el aparato de manera adecuada.

Ahorrar energía

Precalentar el horno sólo cuando así se indique en la receta o en las tablas de las instrucciones de uso.

Utilizar moldes para hornear oscuros, lacados o esmaltados en negro. Absorben mejor el calor.

Abrir la puerta del aparato lo menos posible durante la cocción, el horneado o el asado.

Si desea cocer en el horno varios pasteles, se recomienda hacerlo de modo seguido. El compartimento de cocción se

mantiene caliente. De este modo puede reducirse el tiempo de cocción para el segundo pastel.

En los tiempos de cocción largos, se puede apagar el horno 10 minutos antes del término del tiempo y aprovechar el calor residual para terminar.

Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

Eliminar el embalaje de forma ecológica.



Este aparato cumple con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 2002/96/CE. Esta directiva define el marco de actuación para la retirada y el reciclaje de aparatos usados en todo el territorio europeo.

Su nuevo aparato

En este capítulo se presenta información sobre

- el panel de mando
- los modos de funcionamiento
- las alturas de inserción
- el sistema de iluminación NeffLight®
- los accesorios

Panel de mando



Elemento de mando	Aplicación
Mando de los modos de funcionamiento	Encender y apagar el aparato Seleccionar el modo de funcionamiento
Depósito de agua	Para aplicaciones con función vapor (véase el capítulo: Llenar y vaciar el depósito de agua)

Reloj electrónico (calentamiento rápido)

	Tecla de funciones de tiempo	Seleccionar la función de tiempo deseada o el calentamiento rápido (véase el capítulo: Reloj electrónico)
	Mando giratorio	Realizar ajustes dentro de una función de tiempo o activar el calentamiento rápido (véase el capítulo: Reloj electrónico)

Pantalla de temperatura (Ajustes básicos)

	Tecla Info	Pulsación breve: solicitar información adicional, p. ej., mostrar la temperatura actual durante el calentamiento Pulsación larga: acceder al menú Ajustes básicos (véase el capítulo: Modificar los ajustes básicos)
	Mando de temperatura	Ajustar la temperatura Modificar los ajustes en el menú Modificar los ajustes básicos (véase el capítulo: Modificar los ajustes básicos)

Teclas

	Tecla de navegación	Cambiar entre las líneas de la pantalla de mensajes. Se guardan los ajustes. Si en la pantalla de mensajes aparece el símbolo , todavía hay varias posibilidades más de selección. Para ello, pulsar la tecla de navegación .
	Tecla de programas	Abrir programas automáticos con función vapor (véase el capítulo: Vapor).
	Tecla VarioSteam	Programar la intensidad del vapor deseada (véase el capítulo: VarioSteam - Cocción con vapor)
	Tecla de descalcificación	Descalcificar el aparato
	Tecla de inicio	Iniciar el funcionamiento
	Tecla de parada	Pulsación breve: interrumpir el funcionamiento (pausa) Pulsación larga: finalizar el funcionamiento

Mandos reguladores retráctiles

El mando giratorio, el mando de temperatura y el mando de los modos de funcionamiento son retráctiles. Presionar el

correspondiente mando regulador para enclavarlo o desenclavarlo.


Modos de funcionamiento

En este capítulo se presenta un resumen de los modos de funcionamiento del aparato.

Modo de funcionamiento	Aplicación
	CircoTherm®aire caliente Para hornear y asar en uno o varios niveles
	Programa descongelación Para la descongelación óptima de piezas de carne, pan y repostería delicada (p. ej. pastel de nata)
	Calor superior e inferior Para hornear y asar en un nivel. Especialmente indicado para pasteles con un recubrimiento jugoso (p. ej. tarta de queso).
	Programa pizza Para productos preparados ultracongelados y platos que requieren mucho calor por la parte inferior (véase el capítulo: Hornear)
	Programa horneado de pan Para productos de panadería que deben horneckarse a alta temperatura.
	Calor inferior Para platos y productos de panadería que precisan un tostado intenso o una corteza en la parte inferior. Activar el calor inferior al final del tiempo de cocción durante un tiempo breve.
	ThermoGrill Para aves y piezas de carne grandes
	Grill grande Para cantidades grandes de piezas pequeñas y planas (p. ej. bistecs, salchichas).

Modo de funcionamiento	Aplicación
	Grill pequeño Para cantidades pequeñas de piezas pequeñas y planas (p. ej. bistecs, tostadas).
	Cocción lenta Para piezas de carne tiernas que se van a preparar poco hechas o al punto.
	Programa cocción vapor Para preparar con cuidado verduras, carne y pescado.
	Programa de fermentación Para la elaboración de masa de levadura y yogur.
	EasyClean® Facilita la limpieza del compartimento de cocción.
	Regenerar Para platos cocinados y productos de panadería. Los alimentos cocidos vuelven a calentarse de manera óptima gracias al vapor. Los alimentos no se resecan.

Alturas de inserción



El compartimento de cocción tiene cuatro alturas de inserción que se numeran de abajo a arriba.

¡Peligro de quemaduras!

Las guías correderas se calientan durante el funcionamiento del aparato. Tener especial precaución cuando estén extraídas a fin de evitar quemaduras.

Los sistemas de inserción individual pueden ajustarse a la altura deseada. El sencillo sistema de inserción permite un manejo flexible y rápido durante el cambio.

Nota: Para hornear y asar con CircoTherm® aire caliente, no utilizar la altura de inserción 2. Esto afecta negativamente a la circulación del aire y empeora el resultado del horneado y el asado.

Sistema de iluminación NeffLight®


Este aparato está equipado con la función NeffLight®. NeffLight® se compone de dos lámparas halógenas y una técnica de espejos que sirve para iluminar todo el compartimento de cocción.

Interruptor de contacto de la puerta

NeffLight® se apaga cuando se abre la puerta del aparato y se enciende cuando se cierra.

Ahorrar energía

Para ahorrar energía se puede desactivar la función NeffLight®. Para ello se debe accionar el interruptor de contacto de la puerta que se encuentra en la hendidura entre la puerta del aparato y el mueble empotrado del lado derecho inferior.



Desactivar NeffLight®:

Desplazar el interruptor de contacto de la puerta hacia la derecha.

Activar NeffLight®:

Desplazar el interruptor de contacto de la puerta hacia la izquierda.

Accesorios

Este aparato incorpora los siguientes accesorios:



Bandeja de horno esmaltada

Para hornear pasteles en bandeja y pastas pequeñas.



Parrilla plana

Para asar en cacerola y asar al grill.



Bandeja universal esmaltada

Para hornear pasteles jugosos, asar, asar al grill y recoger el líquido que se desprenda.



Parrilla acodada con orificio de extracción

Para hornear en molde, asar en cacerola y asar al grill.

Los accesorios pueden adquirirse en establecimientos especializados:

Accesorios	N.º de pedido
Aparato de cocción al vapor Mega System	N8642X0
Aparato de cocción al vapor System	N8642X0EU
Bandeja universal esmaltada	Z1232X0
Bandeja universal con recubrimiento antiadherente	Z1233X0
Bandeja universal con parrilla	Z1242X0
Bandeja de vidrio	Z1262X0
Bandeja para gratinar esmaltada	Z1272X0

Accesorios	N.º de pedido
Bandeja de horno, aluminio	Z1332X0
Bandeja de horno esmaltada	Z1342X0
Bandeja de horno con recubrimiento antiadherente	Z1343X0
Molde para pizza	Z1352X0
Parrilla acodada con orificio de extracción	Z1432X0
Parrilla plana	Z1442X0
Bandeja para asar esmaltada de dos piezas	Z1512X0

Accesorios	N.º de pedido
Guía corredera VarioCLOU®	Z1785X2
Piedra para cocer pan	Z1912X0
Asador universal esmaltado	Z9930X0

Nota: La bandeja de horno o la bandeja universal pueden deformarse durante el funcionamiento del horno. Este fenómeno se debe a los grandes contrastes de temperatura en los accesorios. Estos contrastes se producen cuando el accesorio se cubre sólo por una parte o se le añade un producto congelado, como p. ej. pizza.

Antes del primer uso

Cuando se conecta el aparato, en la pantalla se visualiza "Select language". Antes de utilizar el aparato por primera vez deben seguirse algunos pasos:

- configurar el idioma
- ajustar la dureza del agua
- ajustar la altitud
- ajustar la hora
- limpiar el aparato

Nota: Estos ajustes pueden corregirse en cualquier momento. Modificar el idioma, la dureza del agua y la altura sobre el nivel del mar, consultar el capítulo: Modificar ajustes básicos; modificar la hora, consultar el capítulo: Reloj electrónico.

Configurar el idioma

Por defecto está ajustado "Select language English". Ajustar en caso necesario otro idioma para la pantalla.

1. Girar el mando de temperatura hasta que se muestre el idioma deseado en la pantalla de mensajes.
 2. Pulsar la tecla Info **i** durante 3 segundos.
- Se aplica la configuración. En la pantalla se muestra "Dureza del agua 3-dura".



Ajustar la dureza del agua

¡Atención!

Daños en el aparato por uso de fluidos no adecuados. No utilice agua destilada, agua del grifo con alto contenido en cloro (> 40 mg/l) ni otros fluidos. Utilice únicamente agua del grifo fresca, agua ablandada o agua mineral sin gas.

Por defecto está ajustado "Dureza del agua 3 - dura". Modificar el ajuste si el agua es más blanda.

Se puede comprobar la dureza del agua con las tiras de prueba suministradas o consultando a su central de abastecimiento de agua.

Notas

- Si el agua tiene un alto contenido de cal, se recomienda emplear agua ablandada.
- Si se utiliza exclusivamente agua ablandada, se puede programar en este caso "Dureza del agua ablandada".
- Si se utiliza agua mineral, debe ajustarse "Dureza del agua 3 - dura".
- Si se utiliza agua mineral, deberá ser en todo caso agua mineral sin gas (consultar el capítulo: Llenar y vaciar el depósito de agua).

1. Ajustar la dureza del agua con el mando de temperatura.

Dureza del agua	Símbolo del ajuste (pantalla de temperatura)
ablandada	c50
1 - blanda	c51
2 - media	c52
3 - dura	c53

2. Pulsar la tecla Info **i** durante 3 segundos.

Se aplica la configuración. En la pantalla se muestra el mensaje "Ajustar altura sobre nivel del mar 0 - 300m".

Realizar el ajuste de altitud

El margen de altitud "0 - 300m" está configurado de fábrica. Este ajuste puede modificarse si el lugar de colocación del aparato estará a mayor o menor altura.

1. Ajustar el margen de altitud con el mando de temperatura.

Margen de altitud	Símbolo del ajuste (pantalla de temperatura)
por debajo de 0m	c60
0 - 300m	c61
300 - 600m	c62
600 - 900m	c63
900 - 1200m	c64
1200 - 1500m	c65
1500 - 1800m	c66
1800 - 2100m	c67
2100 - 2400m	c68
por encima de 2400m	c69

2. Pulsar la tecla Info **i** durante 3 segundos.

Se aplica la configuración.

Ajustar la hora

Nota: Al pulsar las teclas de las funciones de tiempo  se dispone de 3 segundos para ajustar la hora con el mando giratorio. En caso de que la hora estuviese adelantada, es posible atrasarla.

En la pantalla de la hora parpadea **0:00**.

1. Pulsar brevemente la tecla de las funciones de tiempo  para acceder al modo de ajuste.

Los símbolos  y  se encienden. En la pantalla de la hora se muestra **12:00**.

2. Ajustar la hora actual con el mando giratorio.

La configuración se aplica de modo automático tras 3 segundos.

Cambiar la hora

Para cambiar la hora, pulsar la tecla de las funciones de tiempo , hasta que se vuelvan a iluminar los símbolos  y . Cambiar la hora con el mando giratorio.



Limpiar el aparato

Limpiar el aparato antes del primer uso.

1. Retirar los accesorios del compartimento de cocción.

2. Retirar por completo los restos de embalaje del compartimento de cocción (p. ej. partículas de poliestireno).

3. Limpiar los accesorios y el compartimento de cocción con agua caliente con jabón (consultar el capítulo: Limpieza y cuidados).

4. Llenar el depósito con 400 ml de agua (consultar el capítulo: Llenar y vaciar el depósito agua).

5. Introducir el depósito de agua hasta el tope.

6. Encender el aparato. Para ello, presionar el mando de los modos de funcionamiento para enclavarlo (consultar el capítulo: Manejo del aparato).

El aparato ya está listo para funcionar.

7. Programar el calor superior e inferior  con el mando de los modos de funcionamiento.

8. Ajustar 240 °C con el mando de temperatura.

9. Presionar varias veces la tecla VarioSteam  hasta que en la pantalla se muestre "Intensidad de vapor alta" (consultar el capítulo: VarioSteam - Cocción con vapor).

10. Pulsar la tecla de inicio .

11. Apagar el aparato cuando el depósito de agua esté vacío. Para ello, girar y empujar hacia abajo el mando de los modos de funcionamiento hasta la posición cero .

El agua residual se evaca del sistema del vaporizador.

12. Vaciar el depósito de agua (consultar el capítulo Llenar y vaciar el depósito de agua)

13. Limpiar el compartimento de cocción con agua caliente con un poco de jabón cuando se haya enfriado.

Nota: Eliminar las manchas de cal con un paño humedecido con vinagre, pasarse otro paño con agua limpia y secar con un paño suave.

14. Limpiar el aparato por fuera con un paño suave húmedo y agua con un poco de jabón.

Manejo del aparato

En este capítulo se describe

- cómo encender y apagar el aparato
- cómo seleccionar el modo de funcionamiento y la temperatura
- cómo llenar y vaciar el depósito de agua
- cuándo se apaga el aparato de modo automático

Encender el aparato

Presionar el mando de los modos de funcionamiento para enclavarlo.

De este modo se conecta el aparato y queda listo para su funcionamiento. En la pantalla se muestra "Aparato listo para el funcionamiento" y "Luz del horno".

Seleccionar el modo de funcionamiento y la temperatura

¡Peligro de quemaduras!

En funcionamiento continuado del aparato, el agua del depósito puede calentarse mucho. Vaciar el depósito de agua después de cada funcionamiento con vapor.

Notas

■ Los modos de funcionamiento Cocción lenta , Cocción vapor , Fermentación  e EasyClean®  sólo se pueden iniciar cuando el aparato se haya enfriado. Observar que la pantalla de temperatura no indique calor residual ( ni ).

■ Para aplicaciones con vapor, debe llenarse el depósito de agua (consultar el capítulo: Llenar y vaciar el depósito de agua).

1. Encender el aparato.

2. Girar el mando de los modos de funcionamiento hasta que se ilumine el modo de funcionamiento deseado en la pantalla de mensajes.



3. Girar el mando de temperatura para modificar la temperatura recomendada.

Nota: El modo de funcionamiento presenta una temperatura invariable cuando no se indica una temperatura recomendada. Esta temperatura no puede modificarse.

4. Pulsar la tecla de inicio .

Notas

- Según el modo de funcionamiento seleccionado, se oirá un ruido de bombeo al iniciar el programa. Significa que se está comprobando el funcionamiento de las bombas.
- Si no se pueden ejecutar aplicaciones de funcionamiento con vapor, comprobar si el depósito de agua está lleno e introducido hasta el tope.

Modo de funcionamiento	Temperatura recomendada en °C	Margen de temperatura en °C
 CircoTherm® aire caliente*	160	40 - 200
 Programa descongelación	Ajuste invariable	---
 Calor superior/inferior*	170	50 - 275
 Función pizza*	220	50 - 275
 Programa horneado de pan*	200	180 - 220
 Calor inferior	200	50 - 225
 Termogrill*	170	50 - 250
 Grill grande	220	50 - 275
 Grill grande (intenso)**	Ajuste invariable	
 Grill pequeño	180	50 - 275
 Grill pequeño (intenso)**	Ajuste invariable	
 Cocción lenta	Ajuste invariable	---
 Programa cocción vapor	Ajuste invariable	---
 Programa fermentación	Ajuste invariable	---
 EasyClean®	Ajuste invariable	ECS
 Regenerar	120	80 - 180

* Con este modo de funcionamiento se puede activar el vapor

** Seleccionar más de 275 °C con el mando de temperatura. En la pantalla de temperatura se muestra 

Cambiar el modo de funcionamiento

1. Girar el mando de los modos de funcionamiento hasta seleccionar el modo de funcionamiento deseado.

2. Girar el mando de temperatura para modificar la temperatura.

3. Pulsar la tecla de inicio .

Temperatura actual


Pulsar la tecla Info  i. La temperatura actual se muestra durante 3 segundos.

Nota: La temperatura actual solo se puede visualizar en modos de funcionamiento con temperatura recomendada.

Control de calentamiento

El control de calentamiento indica la subida de temperatura en el compartimento de cocción.

- Temperatura alcanzada (figura A)
- El aparato sigue calentando (figura B)



Llenar y vaciar el depósito de agua

¡Peligro de lesiones y quemaduras!

Llenar el depósito exclusivamente con agua o con la solución descalcificadora recomendada.

No llenar el depósito con líquidos inflamables (p. ej., bebidas alcohólicas).

Los vapores de estos líquidos inflamables pueden incendiarse en el compartimento de cocción cuando las superficies están calientes (explosión). La puerta del aparato puede abrirse de golpe y provocar que los vapores calientes y las llamas salgan.

¡Atención!

Daños en el aparato por uso de fluidos no adecuados.

No utilice agua destilada, agua del grifo con alto contenido en cloro (> 40 mg/l) ni otros fluidos.

Utilice únicamente agua del grifo fresca, agua ablandada o agua mineral sin gas.

Notas


- Si se utiliza agua mineral, debe programarse Dureza del agua: dura.
- Si no se ha vaciado el depósito del agua, por motivos de higiene se muestra un recordatorio después del apagado del aparato. El recordatorio solo se apaga una vez que se vacía el depósito de agua.

Llenar el depósito de agua


El depósito de agua debe llenarse antes de cada uso con vapor.

1. Tocar la parte inferior central del depósito de agua (fig. A).

2. Extraer el depósito de agua (fig. B).



3. Llenar el depósito con agua fría hasta la marca "max" (fig. C).



4. Introducir el depósito de agua hasta el tope.

Rellenar el depósito de agua

Cuando el depósito de agua está vacío suena una señal. En la pantalla se muestra el mensaje: "Llenar depósito de agua e introducirlo completamente". Se interrumpe el funcionamiento con vapor.

1. Extraer el depósito de agua.
2. Llenar el depósito de agua hasta la marca "max" e introducirlo de nuevo hasta el tope.
Continúa el funcionamiento con vapor.


Vaciar el depósito de agua

Vaciar el depósito de agua después de cada funcionamiento con vapor.

1. Girar y empujar hacia abajo el mando de los modos de funcionamiento hasta la posición cero O.

En la pantalla de mensajes se muestra "Extraer" y en la pantalla de temperatura **P_{uo}** (pumping-out = extraer). El agua residual se bombea del sistema del vaporizador de vuelta al depósito de agua. Al finalizar la extracción se muestra "Fin de extracción".

2. Extraer el depósito de agua lentamente y en posición horizontal.
3. Retirar la tapa (fig. A).
4. Vaciar el depósito de agua (fig. B).



5. Secar bien la cámara del depósito y el depósito de agua.

6. Introducir el depósito de agua.

Apagar el aparato

⚠ ¡Peligro de quemaduras!

Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Una vez finalizado el proceso de cocción, la puerta del aparato se debe abrir con precaución.

Nota: El aparato incorpora un ventilador. El ventilador continúa funcionando tras apagar el aparato.

1. Girar el mando de los modos de funcionamiento a la posición cero O.
2. Presionar el mando de los modos de funcionamiento hasta que quede hundido.
El aparato se apaga.

Nota: Si el aparato se apaga tras un uso con vapor, se oirá un ruido de bombeo. El aparato bombea el agua residual del sistema del vaporizador de vuelta al depósito de agua. En la pantalla se muestra "Extraer". No vaciar el depósito de agua hasta que se muestre "Fin de extracción".

En la pantalla de temperatura se indica si en el compartimento de cocción queda mucho o poco calor residual.

Mando de temperatura	Pantalla de mensajes	Significado
H	Calor residual intenso (por encima de 120 °C)	Calor residual intenso (por encima de 120 °C)
h	Calor residual bajo (entre 60 °C y 120 °C)	Calor residual bajo (entre 60 °C y 120 °C)

Finalizar el funcionamiento

Mantener pulsada la tecla de parada **Stop**. El aparato finaliza el funcionamiento actual. El aparato no está apagado. Ahora se puede iniciar otro tipo de funcionamiento.

Interrumpir y continuar el funcionamiento (pausa)

Pulsar brevemente la tecla de parada **Stop**. El aparato interrumpe el funcionamiento actual. Pulsar la tecla de inicio **Start** para continuar el funcionamiento que se ha interrumpido.

Después de cada uso con vapor

1. Apagar el aparato

El agua residual se bombea del sistema del vaporizador de vuelta al depósito de agua. En la pantalla se muestra "Extraer".

2. No vaciar el depósito de agua hasta que se muestre "Fin de extracción".
3. Vaciar el depósito de agua, enjuagar y dejar secar con la tapa abierta.
4. Secar con un paño suave el compartimento de cocción una vez que se haya enfriado.
5. Eliminar la suciedad del compartimento de cocción.

Nota: Eliminar las manchas de cal con un paño humedecido con vinagre, pasarse otro paño con agua limpia y secar con un paño suave.

Desconexión automática de seguridad

La desconexión automática de seguridad sólo se activa cuando transcurre cierto tiempo sin que se hayan efectuado ajustes en el aparato.

El tiempo que transcurre hasta que se apaga el aparato depende de sus ajustes.

En la pantalla de mensajes se visualiza "Desconexión de seguridad" y en la pantalla de temperatura parpadea **000**. El funcionamiento del aparato se interrumpe.

Para la desactivación volver a girar el mando de los modos de funcionamiento a la posición O.

Modificar ajustes básicos

Este aparato presenta distintos ajustes básicos que vienen configurados de fábrica. Estos ajustes básicos se pueden modificar según sea necesario.

1. Conectar el aparato.
2. Pulsar la tecla Info i durante 3 segundos para acceder al menú Ajustes básicos.
En la pantalla de mensajes aparece "Selec. idioma: español". Si el aparato está bloqueado, antes debe desbloquearse.
3. Pulsar brevemente y varias veces la tecla Info i hasta que en la pantalla de mensajes se muestre el ajuste básico del submenú correspondiente (p. ej., "Tono de aviso off").
4. Configurar el ajuste básico deseado dentro del submenú con el mando de temperatura (p. ej. "Tono de aviso 2 minutos").
5. Pulsar la tecla Info i durante 3 segundos.
Se guarda el ajuste básico.

Nota: Transcurridos 15 segundos sin que se haya introducido ningún valor, se cierra el menú Ajustes básicos. En la pantalla se muestra "Aparato listo para el funcionamiento".

Se pueden modificar los siguientes ajustes básicos:

Menú Ajustes básicos

Submenú	Ajuste básico	Símbolo de programación
Idioma	Seleccionar idioma	
Seguro para niños	Aparato desbloqueado	c 10
	Aparato bloqueado	c 11
	Bloqueo permanente del aparato	c 21

Menú Ajustes básicos

Submenú	Ajuste básico	Símbolo de programación
Tono de aviso	Tono de aviso off	c 30
	Tono de aviso 30 segundos	c 31
	Tono de aviso 2 minutos	c 32
	Tono de aviso 10 minutos	c 33
Ajuste individual*	-□□□■□□□+	c 4...
Dureza del agua	ablandada	c 50
	1 - blanda	c 51
	2 - media	c 52
	3 - dura	c 53
Ajuste según la altura	menos de 0 m	c 60
	0 - 300 m	c 61
	300 - 600 m	c 62
	600 - 900 m	c 63
	900 - 1200 m	c 64
	1200 - 1500 m	c 65
	1500 - 1800 m	c 66
	1800 - 2100 m	c 67
	2100 - 2400 m	c 68
	más de 2400 m	c 69
Ajustes de fábrica:	no restablecer	c 70
	restablecer	c 71


* Con este ajuste básico se puede adaptar el grado de dorado para todos los programas automáticos (consultar el capítulo: Programa automático).

Reloj electrónico

En este capítulo se describe

- cómo programar el avisador de tiempo
- cómo configurar el aparato para que se apague automáticamente
- cómo encender y apagar automáticamente el aparato (preselección de funcionamiento)
- cómo ajustar la hora
- cómo programar el calentamiento rápido

Pantalla de la hora



Funció n de tiempo	Aplicació n
▷ Avisador de tiempo	El avisador de tiempo puede emplearse como un contador de tiempo de huevo o un reloj temporizador de cocina. El aparato no se enciende o se apaga de forma automática
→ Duración de funcionamiento	El aparato se apaga automáticamente tras haber transcurrido la duración de funcionamiento programada (p. ej. 1:30 horas)
→ Final del funcionamiento	El aparato se apaga automáticamente a la hora programada (p. ej. 12:30 h)
Preselección de funcionamiento	El aparato se enciende y apaga automáticamente. Se combinan las funciones Duración de funcionamiento y Fin de funcionamiento
⌚ Hora	Ajustar la hora
☰ Calentamiento rápido	Reducir la duración del calentamiento

Notas


- Si se programa una función de tiempo, aumenta el intervalo de tiempo cuando se ajusten valores superiores (p. ej. duración de funcionamiento hasta 1:00h, ajuste minuto a minuto; por encima de 1:00h, de 5 en 5 minutos).
- Con las funciones de tiempo Avisador ▷, Duración de funcionamiento →, Fin de funcionamiento → y Preselección de funcionamiento, se emite una señal una vez transcurrido el tiempo programado y parpadea el símbolo ▷ o →. Pulsar la tecla de las funciones de tiempo para apagar el tono de aviso antes de tiempo <▷>.
- Pulsar la tecla de las funciones de tiempo brevemente <▷> para seleccionar una función de tiempo. Después, se dispone de 3 segundos para ajustar la función de tiempo seleccionada. A continuación, se sale de forma automática del modo de ajuste.

Apagar y encender la pantalla de la hora

1. Pulsar la tecla de las funciones de tiempo <▷> durante 6 segundos.
La pantalla de la hora se apaga. Cuando una función de tiempo está activa, el símbolo correspondiente permanece iluminado.
2. Pulsar brevemente la tecla de las funciones de tiempo <▷>. La pantalla de la hora se enciende.

Avisador de tiempo

1. Pulsar repetidamente la tecla de las funciones de tiempo <▷> hasta que se iluminen los símbolos <▷> y ▷.
2. Programar la duración de funcionamiento con el mando giratorio (p. ej. 5:00 minutos).
La configuración se aplica de modo automático. A continuación se vuelve a mostrar la hora y el tiempo del avisador empieza a transcurrir.



Duración de funcionamiento

El aparato se apaga automáticamente una vez transcurrida la duración programada.

1. Programar el modo de funcionamiento y la temperatura.
2. Pulsar repetidamente la tecla de las funciones de tiempo <▷> hasta que se iluminen los símbolos <▷> y →.

3. Programar la duración de funcionamiento con el mando giratorio (p. ej. 1:30 horas).

La configuración se aplica de modo automático. A continuación se vuelve a mostrar la hora.

4. Pulsar la tecla de inicio **Start**.

El aparato inicia el calentamiento y comienza a transcurrir la duración de funcionamiento programada.



El aparato se apaga automáticamente una vez transcurrida la duración de funcionamiento programada.

Girar el mando de los modos de funcionamiento a la posición o y empujarlo hacia abajo.

Final del funcionamiento

El aparato se apaga automáticamente a la hora programada.

1. Programar el modo de funcionamiento y la temperatura.
2. Pulsar repetidamente la tecla de las funciones de tiempo <▷> hasta que se iluminen los símbolos <▷> y →.
3. Programar el final del funcionamiento con el mando giratorio (p. ej. 12:30 h).
La configuración se aplica de modo automático. A continuación se vuelve a mostrar la hora.
4. Pulsar la tecla de inicio **Start**.
El aparato empieza a calentar.



El aparato se apaga automáticamente una vez transcurrida la duración de funcionamiento programada.

Girar el mando de los modos de funcionamiento a la posición o y empujarlo hacia abajo.

Preselección de funcionamiento

El aparato se enciende automáticamente y se apaga a la hora programada. Para ello se deben combinar las funciones "Duración de funcionamiento" y "Final del funcionamiento".

Tener en cuenta que los alimentos fácilmente perecederos no deben permanecer demasiado tiempo en el compartimento de cocción.

1. Programar el modo de funcionamiento y la temperatura.
2. Pulsar repetidamente la tecla de las funciones de tiempo  hasta que se iluminen los símbolos  y .
3. Programar la duración de funcionamiento con el mando giratorio (p. ej. **1:30** horas).
- La configuración se aplica de modo automático.
4. Pulsar repetidamente la tecla de las funciones de tiempo  hasta que se iluminen los símbolos  y .
5. Programar el final del funcionamiento con el mando giratorio (p. ej. **12:30** h).
6. Pulsar la tecla de inicio .

El aparato se apaga y espera para conectarse a la hora adecuada (en el ejemplo a las **11:00** h). El aparato se apaga automáticamente a la hora programada para el final del funcionamiento (**12:30** h). Suena una señal y parpadea el símbolo .

7. Girar el mando de los modos de funcionamiento a la posición  y empujarlo hacia abajo.

Ajustar la hora

La hora únicamente se puede modificar cuando ninguna otra función de tiempo está activa.

1. Pulsar repetidamente la tecla de las funciones de tiempo  hasta que se iluminen los símbolos  y .
2. Ajustar la hora con el mando giratorio.

La configuración se aplica de modo automático.



Seguro para niños

En este capítulo se describe

- cómo bloquear el aparato
- cómo bloquear el aparato de forma permanente

Bloqueo

Cuando el aparato está bloqueado no puede ser encendido involuntariamente o por personas no autorizadas (p.ej., niños jugando).

El aparato debe desbloquearse para volver a encenderse. El aparato no se bloquea de forma automática después de su uso. En caso necesario, volver a bloquearlo o activar el bloqueo permanente.

Calentamiento rápido

Dependiendo del equipamiento del aparato, en los modos de funcionamiento Aire caliente  y Programa de horneado de pan  se puede reducir el tiempo de calentamiento si la temperatura ajustada es superior a 100 °C.


Nota: No introducir alimentos en el compartimento de cocción durante el calentamiento rápido mientras el símbolo  esté iluminado.

1. Programar el modo de funcionamiento y la temperatura.
2. Pulsar repetidamente la tecla de las funciones de tiempo  hasta que se iluminen los símbolos  en la pantalla de la hora.
3. Girar el mando giratorio hacia la derecha.

En la pantalla de la hora se muestra  y se ilumina el símbolo 

4. Pulsar la tecla de inicio .

El aparato empieza a calentar.



El calentamiento rápido se desactiva tras alcanzarse la temperatura programada. El símbolo  se apaga.

Consultar, corregir o cancelar la configuración

1. Para consultar la configuración: pulsar repetidamente la tecla de las funciones de tiempo  hasta que se ilumine el símbolo correspondiente.
2. En caso necesario, la configuración puede corregirse con el mando giratorio.
3. Para cancelar la configuración: girar el mando giratorio hacia la izquierda hasta el valor inicial.

Bloquear el aparato

1. Conectar el aparato.
2. Mantener pulsada la tecla Info  hasta que se muestre  (aparato desbloqueado).
3. Girar el mando de temperatura hasta que se muestre  (aparato bloqueado).
4. Mantener pulsada la tecla Info  hasta que se muestre el símbolo .

Nota: Si se intenta encender el aparato cuando está bloqueado, se muestra **-5-** (aparato bloqueado).

Desbloquear el aparato

1. Mantener pulsada la tecla Info i hasta que se muestre **c 11** (aparato bloqueado).
2. Girar el mando de temperatura hasta que se muestre **c 10** (aparato desbloqueado).
3. Mantener pulsada la tecla Info i hasta que se apague el símbolo **∞**.

Bloqueo permanente

Cuando el aparato está bloqueado de forma permanente no puede ser encendido involuntariamente ni por personas no autorizadas (p. ej., niños jugando).

Para encender el aparato, debe anularse brevemente el bloqueo permanente. Una vez apagado, el aparato se vuelve a bloquear automáticamente.

Bloquear el aparato permanentemente

1. Conectar el aparato.
2. Mantener pulsada la tecla Info i hasta que se muestre **c 10** (aparato bloqueado).
3. Girar el mando de temperatura hasta que se muestre **c 21** (aparato con bloqueo permanente).
4. Pulsar la tecla Info i durante 3 segundos.

El aparato se bloqueará en 30 segundos. Aparece el símbolo **∞**.

Nota: Si se intenta encender el aparato cuando está bloqueado, se muestra **-SP** (aparato con bloqueo permanente).

Anular el bloqueo permanente

1. Mantener pulsada la tecla Info i hasta que se muestre **c 21** (aparato con bloqueo permanente).
 2. Girar el mando de temperatura hasta que se muestre **c 20** (aparato con desbloqueo para un uso).
 3. Mantener pulsada la tecla Info i hasta que se apague el símbolo **∞**.
- El bloqueo permanente se ha anulado.
4. Encender el aparato en los próximos 30 segundos.
- El bloqueo permanente se vuelve a activar 30 segundos después de apagar el aparato.

Desbloquear el aparato de forma permanente

1. Mantener pulsada la tecla Info i hasta que se muestre **c 21** (aparato con bloqueo permanente).
 2. Girar el mando de temperatura hasta que se muestre **c 20** (aparato con desbloqueo para un uso).
 3. Mantener pulsada la tecla Info i hasta que se apague el símbolo **∞**.
 4. En los próximos 30 segundos volver a pulsar la tecla Info i durante 3 segundos.
 5. Girar el mando de temperatura hasta que se muestre **c 10** (aparato desbloqueado).
 6. Pulsar la tecla Info i durante 3 segundos.
- El aparato está desbloqueado de modo permanente.

Hornear

En este capítulo se presenta información sobre

- moldes y bandejas para hornear
- hornear a varios niveles
- hornear las masas básicas habituales (tabla de horneado)
- hornear productos precocinados congelados y platos preparados frescos (tabla de horneado)
- consejos y sugerencias para hornear

Nota: Para hornear con CircoTherm® aire caliente **▲** no utilizar la altura de inserción 2. La circulación de aire se ve afectada y altera el resultado del horneado.

Hornear en moldes y con bandejas


Moldes para hornear

Se recomienda el uso de moldes oscuros de metal.

Los moldes de hojalata y de cristal prolongan el tiempo de cocción y no proporcionan una cocción uniforme del pastel. Para hornear con moldes de hojalata y el modo Calor superior e inferior **□**, utilizar la altura de inserción 1.

En caso de utilizar moldes de silicona hay que seguir las indicaciones y recetas del fabricante de dichos moldes. Los moldes de silicona normalmente son más pequeños que los normales. La cantidad de masa y las indicaciones de la receta pueden variar.

Para hornear a un nivel con CircoTherm® **▲**, colocar los moldes rectangulares siempre en diagonal (figura A) y los moldes redondos en el centro de la parrilla acodada (figura B).



Bandejas de horno

Se recomienda el uso de bandejas originales, ya que estas están diseñadas de forma óptima para el compartimento de cocción y los tipos de funcionamiento.

Introducir la bandeja de aluminio o la bandeja universal con cuidado hasta el tope con la parte del desnivel en dirección a la puerta del aparato.

Utilizar la bandeja universal para preparar pasteles jugosos con el fin de evitar que el compartimento de cocción se ensucie.

Hornear a varios niveles

Se recomienda utilizar bandejas de aluminio para hornear a varios niveles e introducirlas al mismo tiempo.

Tener en cuenta que los productos de repostería tienen un punto de cocción diferente en función del nivel. Los productos situados en el nivel más alto se cuecen con mayor rapidez y pueden extraerse antes.

Si se desea utilizar una bandeja de aluminio y una bandeja universal para hornear a dos niveles se recomienda introducir la bandeja de aluminio a la altura de inserción 3 y la bandeja universal a la altura 1.

Tabla de horneado para masas básicas

Los datos indicados en la tabla son valores orientativos válidos para bandejas esmaltadas y moldes oscuros. Los valores pueden variar en función del tipo y la cantidad de la masa y del molde para hornear.

En la primera prueba se recomienda seleccionar la temperatura más baja de las indicadas. En general, con la

temperatura más baja se consigue un dorado más homogéneo.

Si se hornean productos de repostería siguiendo una receta propia, guiarse por las recetas similares que se facilitan en la tabla.

Tener en cuenta las indicaciones de la tabla referidas al precalentamiento.

Masa base	CircoTherm® aire caliente ☀			Calor superior/inferior ☐	
	Altura de inserción	Temperatura en °C	Tiempo de cocción en minutos	Altura de inserción	Temperatura en °C
Masa batida					
Pastel en bandeja con revestimiento	1 1 + 3	160 - 170 150 - 160	30 - 45 40 - 50	3 -	170 - 180 -
Molde desarmable o rectangular	1	150 - 160	60 - 80	2	160 - 170
Tartera	1	160 - 170	20 - 35	2	170 - 180
Pastaflora					
Pastel en bandeja con revestimiento seco, p. ej. migas	1 1 + 3	160 - 170 160 - 170	45 - 70 60 - 80	3 -	180 - 190 -
Pastel en bandeja con revestimiento jugoso, p. ej. glaseado de crema	1	150 - 170	60 - 80	-	-
Molde desarmable, p. ej., tarta de requesón	1	150 - 160	50 - 90	2	160 - 180
Tartera	1	150 - 160*	20 - 35	2	170 - 180*
Masa de bizcocho					
Bizcocho	1	180 - 190*	10 - 15	3	190 - 200*
Tartera	1	160 - 170	20 - 30	2	160 - 170
Bizcocho (6 huevos)	1	150 - 160	30 - 45	2	160 - 170
Bizcocho (3 huevos)	1	150 - 160*	20 - 30	2	160 - 170*
Masa de levadura					
Pastel en bandeja con revestimiento seco, p. ej. migas	1 1 + 3	160 - 170 160 - 170	40 - 60 45 - 65	3 -	170 - 180 -
Trenza o corona de levadura (500 g)	1	160 - 170	30 - 40	3	170 - 180
Molde desarmable	1	160 - 170	30 - 40	2	160 - 170
Molde concéntrico	1	160 - 170	35 - 45	2	170 - 180

* Precalentar el horno

Pastelitos	CircoTherm® aire caliente ☀			Calor superior/inferior ☐	
	Altura de inserción	Temperatura en °C	Tiempo de cocción en minutos	Altura de inserción	Temperatura en °C
Masa de levadura					
Masa de levadura	1 1 + 3	160 - 170 160 - 170	20 - 25 20 - 30	3 -	170 - 180 -
Masa de merengue					
Masa de merengue	1 1 + 3	80 80	100 - 130 150 - 170	3 -	80 -
Masa de hojaldre					
Masa de hojaldre	1 1 + 3	190 - 200* 190 - 200*	20 - 30 25 - 35	3 -	200 - 210* -
Masa frita					
Masa frita	1 1 + 3	190 - 200* 190 - 200*	25 - 35 30 - 40	3 -	200 - 210* -
Masa de bizcocho, p. ej. magdalenas					
Masa de bizcocho, p. ej. magdalenas	1 1 + 3	150 - 160* 150 - 160*	25 - 35 25 - 35	3 -	160 - 170* -
Pastaflora, p. ej. galletas de mantequilla					
Pastaflora, p. ej. galletas de mantequilla	1 1 + 3 + 4	140 - 150* 130 - 140*	15 - 20 20 - 30	3 -	140 - 150* -

* Precalentar el horno

Tabla de horneado para platos y productos precocinados congelados

El Programa pizza  se recomienda especialmente para platos preparados frescos que deben cocerse intensamente por debajo y para productos precocinados congelados.

Notas

- Utilizar la bandeja universal para alimentos congelados
- Cubrir la bandeja universal con papel de hornear o con un papel especial absorbente para hornear productos de patata congelados
- Utilizar un papel de hornear que sea apropiado para la temperatura seleccionada
- No amontonar las patatas fritas
- Girar los productos de patata ultracongelados cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción
- Condimentar los productos de patata ultracongelados cuando ya estén hechos
- Para hornear panecillos, dejar un poco de espacio entre las masas de pan. No colocar demasiados en una misma bandeja

■ No utilizar alimentos congelados con partes quemadas por el frío

■ No utilizar alimentos congelados cubiertos de hielo

■ Tener en cuenta las indicaciones del fabricante

■ Con el Programa pizza no se puede hornear a varios niveles

Los datos indicados en la tabla son valores orientativos válidos para bandejas esmaltadas. Los valores pueden variar en función del tipo y la cantidad de la masa y del molde para hornear.

En la primera prueba se recomienda seleccionar la temperatura más baja de las indicadas. En general, con la temperatura más baja se consigue un dorado más homogéneo.

Si se horanean productos de repostería siguiendo una receta propia, guiarse por las recetas similares que se facilitan en la tabla.

Tener en cuenta las indicaciones de la tabla referidas al precalentamiento.

Platos	Programa horneado de pan 			Programa pizza 	
	Altura de inserción	Temperatura en °C	Tiempo de cocción en minutos	Altura de inserción	Temperatura en °C
Pizza, fresca	1 1 + 3	190 - 210* 180 - 190	20 - 30 35 - 45	1 -	180 - 200 -
Tarta flambeada	1	190 - 210*	15 - 25	1	200 - 220
Quiche	1	180 - 200	50 - 60	1	170 - 190
Tarta	1	180 - 200*	30 - 45	1	190 - 210
Quiche suiza	1	180 - 190*	45 - 55	1	170 - 190
Gratinado de patatas crudas	1	180 - 200	50 - 60	1	170 - 190
Pastel de hojaldre, ultracongelado	1	190 - 210	35 - 45	1	180 - 200
Pizza, ultracongelada					
Pizza con base fina	1 1 + 3	180 - 200 180 - 190	10 - 20 20 - 30	1 -	200 - 220 -
Pizza con base gruesa	1 1 + 3	180 - 200 180 - 190	20 - 30 25 - 35	1 -	180 - 200 -
Productos de patata					
Patatas fritas	1 1 + 3	190 - 210 180 - 190	15 - 25 25 - 35	1 -	210 - 230 -
Croquetas	1	180 - 200	15 - 25	1	200 - 220
Tortitas de patata (patatas rellenas)	1	180 - 200	15 - 25	1	200 - 220
Productos de panadería					
Panecillos/baguettes, horneados previamente	1	180 - 200	5 - 15	1	180 - 200
Panecillos/baguettes, ultracongelados	1	180 - 200	5 - 15	1	200 - 220
Panecillos/baguettes, horneados previamente, ultracongelados	1	180 - 200	10 - 20	1	180 - 200
Masa para rosca, ultracongelada	1	180 - 190	15 - 20	1	170 - 190
Albóndigas, ultracongeladas					
Varitas de pescado	1	180 - 200	15 - 20	1	190 - 210
Hamburguesa de verdura	1	180 - 200	20 - 30	1	200 - 220

* Precalentar el horno

Consejos y sugerencias

El pastel ha quedado demasiado claro	Comprobar la altura de inserción. Comprobar si se han empleado los recipientes recomendados. Colocar el molde sobre la parrilla y no sobre la bandeja. Si la altura de inserción y el recipiente son correctos, prolongar el tiempo de cocción o aumentar la temperatura.
El pastel ha quedado demasiado oscuro	Comprobar la altura de inserción. Si la altura de inserción es correcta, reducir el tiempo de cocción o disminuir la temperatura.
El pastel preparado en un molde se ha dorado de forma irregular	Comprobar la altura de inserción. Comprobar la temperatura. Asegurarse de que el molde no se encuentre expuesto a las salidas de aire de la placa posterior del compartimento de cocción. Comprobar que el molde esté colocado correctamente sobre la parrilla
El pastel preparado sobre la bandeja se ha dorado de forma irregular	Comprobar la altura de inserción. Comprobar la temperatura. Si se hornea a varios niveles, extraer la bandeja a diferentes intervalos de tiempo. Si se horanean pastas o galletas, asegurarse de que tienen el mismo tamaño y grosor
El pastel ha quedado demasiado seco	Aumentar un poco la temperatura y reducir el tiempo de cocción.
El pastel ha quedado demasiado húmedo por dentro	Disminuir un poco la temperatura. Nota: el tiempo de cocción no puede reducirse porque se aumente la temperatura (por fuera quedaría hecho, pero crudo por dentro). Prolongar el tiempo de cocción y fermentar la masa del pastel durante más tiempo. Añadir menos líquido a la masa.
Cuando se horanean pasteles muy húmedos, p.ej. pasteles de frutas, se produce mucho vapor de agua en el compartimento de cocción, que se condensa en la puerta del aparato	El vapor de agua condensado en el compartimento de cocción se puede reducir considerablemente abriendo con cuidado la puerta del horno de forma breve (1 ó 2 veces, más veces en caso de un tiempo de cocción prolongado).
El pastel se desinfla tras retirarse del aparato	Utilizar menos líquido para la masa. Prolongar el tiempo de cocción o disminuir un poco la temperatura.
El tiempo de cocción indicado no es correcto	Comprobar la cantidad de pastas dispuestas en la bandeja. Las pastas no deben tocarse.
El producto congelado se ha dorado de forma irregular tras el horneado	Comprobar si el producto congelado está precocido de forma irregular. El dorado irregular se mantiene después del tiempo de cocción.
El producto congelado no está dorado, no ha quedado crujiente o los valores de tiempo no son correctos	Retirar el hielo de los alimentos congelados antes de introducirlos en el horno. No utilizar alimentos congelados cubiertos de hielo.
Ahorrar energía	Precalentar el aparato sólo cuando esté indicado en la tabla. Utilizar moldes oscuros, absorben mejor el calor. Utilizar el calor residual en caso de tiempos de cocción prolongados; para ello, apagar el horno 5 a 10 minutos antes de finalizar el tiempo de cocción.

Asar

En este capítulo se presenta información sobre

- asar en general
- asar sin tapa
- asar con tapa
- asar carne, ave y pescado (tabla de asado)
- consejos y sugerencias para asar

⚠ ¡Peligro de lesiones en caso de no emplear cacerolas resistentes al calor!

Utilizar sólo cacerolas indicadas especialmente para su uso en hornos.

Para hornear y asar con CircoTherm® aire caliente ☰ no utilizar la altura de inserción 2. La circulación de aire se ve afectada y altera el resultado del asado.

Asar sin tapa

Para asar sin tapa se utiliza una cacerola sin tapa.

En caso de asar con Calor superior e inferior ☱, dar la vuelta al asado cuando haya transcurrido la mitad o dos tercios del tiempo de asado.

Asar en la bandeja universal

Durante el asado se desprende un jugo en la bandeja universal. Este jugo se puede emplear como base para preparar una deliciosa salsa.

Rebajar el jugo con agua caliente, caldo, vino o similar. Dejar cocinar, ligarlo con maízena, condimentar y colarlo en caso necesario.

Si se emplea la bandeja universal se puede cocer al mismo tiempo la guarnición (p. ej. verduras).

La bandeja universal puede sustituirse por una cacerola más pequeña en caso de preparar asados pequeños. Colocarla directamente sobre la parrilla.

Asar en la bandeja universal con parrilla acodada

Colocar la parrilla acodada en la bandeja universal e introducirlas en la misma altura de inserción.

Para preparar pescado o ave ricos en grasa, verter $\frac{1}{8}$ hasta $\frac{1}{4}$ de litro de agua en la bandeja universal, en función del tamaño y del tipo de asado.

El líquido de la cacerola se evapora durante el asado. Ir añadiendo líquido caliente según sea necesario.

Asar en la bandeja universal con bandeja para asados

La bandeja para asados reduce la suciedad en el compartimento de cocción. Colocar la bandeja para asados en la bandeja universal e introducirlas en la misma altura de inserción.

La grasa y el jugo que se desprende del asado se recoge en la bandeja universal.

Asar con tapa

Para asar con tapa se utiliza una cacerola con tapa. Asar con tapa está indicado especialmente para preparar estofados.

Colocar el asado en la cacerola. Para el fondo de cocción, agregar agua, vino, vinagre o productos similares. Cubrir con

la tapa correspondiente y colocar la cacerola en el compartimento de cocción sobre la parrilla.

El líquido de la cacerola se evapora durante el asado. Ir añadiendo líquido caliente según sea necesario.

Tabla de asado

El tiempo y la temperatura de asado dependen del tamaño, la altura, el tipo y la calidad del asado.

Como norma general, cuanto más grande es el asado, menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.

Untar la carne magra al gusto con mantequilla o cubrirla con tiras de tocino veteado.

Los datos indicados en la tabla son valores orientativos válidos para asar sin tapa. Los valores pueden variar en función del tipo y la cantidad del asado y de la cacerola.

En la primera prueba se recomienda seleccionar la temperatura más baja de las indicadas. En general, con la temperatura más baja se consigue un dorado más homogéneo.

Una vez finalizado el tiempo de asado, dejar reposar el asado durante unos 10 minutos en el compartimento de cocción apagado y cerrado. En el tiempo de asado indicado no se incluye el tiempo de reposo recomendado.

Los datos de la tabla son válidos para la preparación de carne directamente sacada del frigorífico en el horno frío.

Alimentos para asar	CircoTherm® aire caliente ☼			Calor superior/inferior ☐	
	Altura de inserción	Temperatura en °C	Tiempo de asado en minutos	Altura de inserción	Temperatura en °C
Asado de carne picada de 500 g de carne	1	170 - 180	60 - 70	2	200 - 210
Cerdo					
Lacón	1	160 - 170	70 - 80	2	190 - 210
Solomillo, medio hecho (400 g)	1	170 - 180	30 - 45	3	200 - 230
Asado con corteza de tocino (1,5 kg)	1	160 - 170	120 - 150	2	200 - 220
Asado con corteza de tocino (2,5 kg)	1	160 - 170	150 - 180	2	190 - 210
Asado, veteado sin corteza de tocino, p. ej., cabezada (1,5 kg)	1	160 - 170	100 - 130	2	190 - 210
Asado, veteado sin corteza de tocino, p. ej., cabezada (2,5 kg)	1	160 - 170	120 - 150	2	180 - 200
Asado magro (1 kg)	1	170 - 180	70 - 90	2	180 - 200
Asado magro (2 kg)	1	170 - 180	80 - 100	2	180 - 200
Vacuno					
Solomillo, medio hecho (1 kg)	1	180 - 190	45 - 65	2	200 - 220
Rostbeef, poco hecho (1,5 kg)	1	180 - 190	30 - 45	2	200 - 220
Estofado (1,5 kg)**	1	170 - 180	120 - 150	2	200 - 220
Estofado (2,5 kg)**	1	170 - 180	150 - 180	2	190 - 210
Ternera					
Asado o pecho de ternera (1,5 kg)	1	160 - 170	90 - 120	2	180 - 200
Asado o pecho de ternera (2,5 kg)	1	160 - 170	120 - 150	2	170 - 190
Pierna	1	160 - 170	100 - 130	2	190 - 210
Cordero					
Pierna sin hueso	1	180 - 190	70 - 110	2	200 - 220
Espaldilla con hueso	1	180 - 190*	40 - 50	2	200 - 220*
Espaldilla sin hueso	1	180 - 190*	30 - 40	2	200 - 220*

* Precalentar el horno

** Estofar con tapa

*** Utilizar la altura de inserción 1 para alimentos altos

Alimentos para asar	CircoTherm® aire caliente 			Calor superior/inferior 	
	Altura de inserción	Temperatura en °C	Tiempo de asado en minutos	Altura de inserción	Temperatura en °C
Ave					
Pollo, entero (1 kg)	1	170 - 180	60 - 70	2	200 - 220
Pato, entero (2 - 3 kg)	1	150 - 160	90 - 120	2	190 - 210
Ganso, entero (3 - 4 kg)	1	150 - 160	130 - 180	2***	180 - 200
Carne de caza					
Asado o pierna de corzo sin hueso (1,5 kg)	1	160 - 170	90 - 120	2	190 - 210
Asado de jabalí (1,5 kg)	1	160 - 170	120 - 140	2	190 - 210
Asado de ciervo (1,5 kg)	1	160 - 170	100 - 120	2	190 - 210
Conejo	1	160 - 170	70 - 80	2	180 - 200
Pescado					
Pescado, entero (300 g)	1	160 - 170	30 - 40	2	180 - 200
Pescado, entero (700 g)	1	160 - 170	40 - 50	2	180 - 200

* Precalentar el horno

** Estofar con tapa

*** Utilizar la altura de inserción 1 para alimentos altos

Consejos y sugerencias

Corteza demasiado gruesa y/o asado demasiado seco	Disminuir la temperatura o reducir el tiempo de asado. Comprobar la altura de inserción.
Corteza demasiado fina	Aumentar la temperatura o encender el grill hacia el final del tiempo de asado.
La carne está cruda por dentro	Retirar los accesorios no necesarios del compartimento de cocción. Prolongar el tiempo de asado. Comprobar la temperatura interior del asado con ayuda de un termómetro de carne.
El vapor de agua del compartimento de cocción se condensa en la puerta del aparato	El vapor de agua se seca durante el funcionamiento del aparato. En caso de mucho vapor de agua se puede abrir con cuidado la puerta del horno de forma breve para reducir el vapor de agua con mayor rapidez.

Cocción a baja temperatura

En este capítulo se ofrece información sobre

- el modo de funcionamiento Cocción a baja temperatura 
- consejos y sugerencias

El modo de funcionamiento Cocción a baja temperatura se basa en una cocción lenta a baja temperatura.

La cocción a baja temperatura resulta ideal para todo tipo de piezas de carne tierna (p. ej., de vacuno, ternera, cerdo, cordero o ave) que deba quedar medio/poco hecha o "al punto". La carne queda muy jugosa, tierna y blanda.

Aplicaciones de la cocción a baja temperatura

Notas

- Utilizar únicamente carne fresca e higiénica en perfectas condiciones
- La cocción a baja temperatura confiere siempre a la carne un aspecto poco hecho en el interior. Esto no significa que el tiempo de asado haya sido demasiado breve
- Utilizar únicamente carne sin hueso
- No utilizar carne descongelada
- También se puede utilizar carne especiada o adobada
- Para la cocción a baja temperatura, utilizar siempre la altura de inserción 1

- No tapar la carne durante la cocción en el compartimento de cocción
- No dar la vuelta a las piezas de carne durante la cocción a baja temperatura
- El tamaño, el grosor y el tipo de las piezas de carne determinan la duración del soasado y de la cocción lenta
- La calidad de la sartén y la potencia de la zona de cocción pueden influir en la duración del soasado
- No utilizar el modo Cocción a baja temperatura en combinación con la función de tiempo Preselección de funcionamiento

Activar el modo Cocción a baja temperatura sólo cuando el compartimento de cocción esté frío (temperatura ambiente).

Si tras conectar el modo de funcionamiento de cocción a baja temperatura en la pantalla de mensajes aparece "No es posible" y la pantalla de temperatura indica de forma alterna **H** o **h** y **III**, el compartimento de cocción no está suficientemente frío.

Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfrié y volver a activar el modo Cocción a baja temperatura.

1. Introducir una bandeja de cristal o porcelana sobre la parrilla dispuesta en la altura de inserción 1 del compartimento para precalentarlo.

2. Activar el modo de funcionamiento Cocción a baja temperatura .

Durante la fase de calentamiento (15 - 20 minutos) aparece "Espere..." en la pantalla de mensajes.

3. Quitar la grasa y los tendones a la carne.

4. Soasar la carne a fuego fuerte por todos los lados, incluidos los extremos, para que se forme una corteza con aroma a parrilla.

5. Cuando suene una señal y en la pantalla de mensajes se muestre "En funcionamiento", introducir la carne en una bandeja de cristal o porcelana en el compartimento de cocción.

6. Extraer los alimentos cuando haya transcurrido el tiempo de asado y apagar el aparato.

Nota: La carne cocida a baja temperatura no necesita reposar y se puede mantener caliente perfectamente a una temperatura reducida.

Tabla de cocción a baja temperatura

Los datos indicados en la tabla son valores orientativos. El tiempo de soasado se refiere a sofrié en una sartén con aceite o mantequilla fundida.

Introducir la pechuga de pato fría en la sartén y soasar en primer lugar el lado de la piel. Tras la cocción a baja temperatura, tostarla con el grill en la altura de inserción 3 a 250 °C durante 3 - 5 minutos hasta que quede crujiente.

Más información sobre el proceso de elaboración así como otras indicaciones y recetas en el libro de cocina correspondiente.

	Soasado en minutos	Cocción a baja temperatura en minutos
Cerdo		
Solomillo, entero (aprox. 500 g)	5 - 6	100 - 120
Lomo (aprox. 1 kg, 4 - 5 cm de grosor)	5 - 6	120 - 150
Medallones (5 cm de grosor)	3 - 4	45 - 60
Filetes de lomo (2 - 3 cm de grosor)	2 - 3	30 - 45
Vacuno		
Solomillo, entero (1,5 kg)	6 - 7	160 - 200

	Soasado en minutos	Cocción a baja temperatura en minutos
Roastbeef (aprox. 1,5 kg, 5 - 6 cm de grosor)	6 - 7	180 - 210
Cadera (6 - 7 cm de grosor)	6 - 7	240 - 300
Medallones (5 cm de grosor)	3 - 4	60 - 80
Filete de cadera (3 cm de grosor)	3 - 4	50 - 70
Bistec de cadera (3 cm de grosor)	3 - 4	50 - 70

Ternera

Solomillo, entero (aprox. 800 g)	4 - 5	150 - 180
Contratapa (aprox. 2 kg, 8 - 9 cm de grosor)	6 - 7	360 - 420
Cadera (aprox. 1,5 kg, 4 - 5 cm de grosor)	6 - 7	240 - 300
Medallones (4 cm de grosor)	3 - 4	70 - 90

Cordero

Lomo deshuesado (aprox. 200 g)	2 - 3	30 - 40
Pierna deshuesada, atada (aprox. 1 kg)	6 - 7	240 - 300

Ave

Pechuga de pollo (150 - 200 g)*	4 - 5	90 - 120
Pechuga de pato (300 - 400 g)**	10 - 12**	70 - 90**
Pechuga de pavo (1 kg)*	4 - 5	150 - 180
Filetes de pavo (2 - 3 cm)*	3 - 4	40 - 60

* Bien hecho

** Tener en cuenta las notas

Consejos y sugerencias

La carne cocida a baja temperatura se enfria demasiado rápido	Servirla en platos precalentados acompañada de una salsa muy caliente
Conservar caliente la carne cocida a baja temperatura	Activar el modo Calor superior e inferior  y seleccionar una temperatura de 60 °C. Las piezas de carne pequeñas pueden mantenerse calientes hasta 45 minutos y las grandes hasta 2 horas

Asar al grill

En este capítulo se presenta información sobre

- asar al grill en general
- el ThermoGrill 
- la superficie del grill (grill grande  y grill pequeño 

¡Atención!

Asar al grill con la puerta del aparato abierta puede producir daños en los muebles: Los muebles contiguos pueden dañarse como consecuencia del calor intenso. Cerrar la puerta del aparato mientras se asa al grill.

Notas

- Utilizar siempre la parrilla y la bandeja universal para asar al grill
- Colocar la parrilla en la bandeja universal e introducir las dos en la altura de inserción indicada en la tabla de asado al grill
- Colocar los alimentos siempre en el centro de la parrilla
- Si se van a asar al grill varias piezas de carne, todas deben ser del mismo tipo y presentar un peso y grosor similares.

ThermoGrill

El modo de funcionamiento ThermoGrill  está indicado especialmente para asar al grill ave o carne para que quede crujiente (p. ej., asado de cerdo con corteza de tocino).

Dar la vuelta a las piezas grandes cuando haya transcurrido la mitad o dos tercios del tiempo de asado.

En caso de preparar pato o ganso, pinchar la piel de debajo de las alas y los muslos para asar bien la grasa.

Cuando se asa con el ThermoGrill sobre la parrilla, en función del alimento se puede generar una suciedad densa en el compartimento de cocción. Se recomienda limpiar el compartimento de cocción después de cada uso para que no se queme la suciedad.

Los datos indicados en la tabla son valores orientativos válidos para la bandeja universal esmaltada con parrilla. Estos valores pueden variar en función del tipo y la cantidad de los alimentos.

En la primera prueba se recomienda seleccionar la temperatura más baja de las indicadas. En general, con la temperatura más baja se consigue un dorado más homogéneo.

Una vez finalizado el tiempo de cocción, dejar reposar los alimentos asados durante 10 minutos en el horno apagado y cerrado. En el tiempo de asado al grill indicado no se incluye el tiempo de reposo recomendado.



Los valores son válidos para la preparación de carne directamente sacada del frigorífico en el horno frío.

Alimentos para asar	Altura de inserción	Temperatura en °C	Tiempo de asado al grill en minutos
Roastbeef, medio hecho (1,5 kg)	2	220 - 240	40 - 50
Pierna de cordero sin hueso, medio hecha	2	170 - 190	120 - 150
Cerdo			
Asado de cerdo con corteza de tocino	2	170 - 190	140 - 160
Codillo de cerdo	2	180 - 200	120 - 150
Ave (no rellena)			
Medio pollo (1 - 2 unidades)	2	210 - 230	40 - 50
Pollo, entero (1 - 2 unidades)	2	200 - 220	60 - 80
Pato, entero (2 - 3 kg)	2	180 - 200	90 - 120
Pechuga de pato	3	230 - 250	30 - 45
Ganso, entero (3 - 4 kg)	1	150 - 170	130 - 160
Pechuga de ganso	2	160 - 180	80 - 100
Muslos de ganso	2	180 - 200	50 - 80

Superficie del grill

Para grandes cantidades de alimentos planos utilizar el grill grande  (figura A).

Para cantidades reducidas de alimentos grandes utilizar el grill pequeño . Colocar los alimentos en el centro de la parrilla (figura B). El uso del grill pequeño permite ahorrar energía.



Untar los alimentos ligeramente con aceite al gusto.

Darles la vuelta cuando haya transcurrido la mitad o dos tercios del tiempo de asado al grill.

La parrilla y su posición repercuten en el resultado del asado al grill:

Posición de la parrilla	Aplicación
	Colocar la parrilla acodada en la bandeja universal con el ahuecamiento hacia abajo: indicado para alimentos que deben quedar bien hechos
	Colocar la parrilla acodada en la bandeja universal con el ahuecamiento hacia arriba: indicado para alimentos que deben quedar poco o medio hechos
	Con la parrilla plana se puede seleccionar una altura intermedia y asar al grill más alimentos que sobre la parrilla con orificio de extracción

Nota: Utilizar la bandeja universal siempre en la posición normal de uso (no al revés).



Tabla para grill grande ☀

Los datos indicados en la tabla son valores orientativos. Estos valores pueden variar en función del tipo y la cantidad de los

alimentos. Son válidos para la preparación de carne directamente sacada del frigorífico en el horno frío.

Alimentos para asar	Altura de inserción	Temperatura en °C	Tiempo de asado al grill en minutos	Consejos y advertencias
Tostadas con guarnición	3	220	10 - 15	La altura de inserción depende de la altura de la guarnición
Verduras	4	Int	15 - 20	
Salchichas	4	250	10 - 14	Hacerles cortes poco profundos
Cerdo				
Bistecs, medio hechos (3 cm de grosor)	4	Int	12 - 15	La posición de la parrilla puede influir en el resultado deseado del asado
Bistec, bien hecho (2 cm de grosor)	4	Int	15 - 20	
Vacuno				
Bistecs (3 - 4 cm de grosor)	4	Int	15 - 20	El tiempo de asado se puede reducir o prolongar en función del grado de cocción deseado
Tournedos	4	Int	12 - 15	
Cordero				
Solomillo	4	Int	8 - 12	El tiempo de asado se puede reducir o prolongar en función del grado de cocción deseado
Chuletas	4	Int	10 - 15	
Ave				
Muslos de pollo	3	250	25 - 30	La formación de burbujas durante el asado se puede evitar pinchando la piel
Trozos pequeños de pollo	3	250	25 - 30	
Pescado				
Filetes	4	220	15 - 20	Las piezas deberían tener el mismo grosor
Chuletas	4	220	15 - 20	
Pescado entero	3	220	20 - 25	

Tabla para grill pequeño ☀

Los datos indicados en la tabla son valores orientativos. Estos valores pueden variar en función del tipo y la cantidad de los

alimentos. Son válidos para la preparación de carne directamente sacada del frigorífico en el horno frío.

Alimentos para asar	Altura de inserción	Temperatura en °C	Tiempo de asado al grill en minutos	Consejos y advertencias
Tostadas con guarnición	3	220	12 - 18	La altura de inserción depende de la altura de la guarnición
Verduras	4	Int	15 - 20	
Salchichas	4	250	12 - 16	Hacerles cortes poco profundos
Ave				
Muslos de pollo	3	250	35 - 45	La formación de burbujas durante el asado se puede evitar pinchando la piel
Trozos pequeños de pollo	3	250	30 - 40	
Pescado				
Filetes	4	230	15 - 20	Las piezas deberían tener el mismo grosor
Chuletas	4	230	15 - 20	
Pescado entero	3	230	20 - 25	

Programa fermentación

En este capítulo se ofrece información sobre

- el programa de fermentación 
- la elaboración de masa de levadura y yogur

Activar el programa de fermentación sólo cuando el compartimento de cocción esté frío (temperatura ambiente).

Si tras activar el programa de fermentación, se muestra en la pantalla de mensajes "No es posible" y en la de temperatura aparece alternadamente  o  y , el compartimento de cocción no está suficientemente frío.

Espere hasta que el compartimento de cocción se haya enfriado y conecte de nuevo el programa de fermentación.

No utilizar el programa fermentación en combinación con la función de tiempo Preselección de funcionamiento.

Masa de levadura

Notas

- La masa de levadura debe reposar siempre dos veces. Observar las indicaciones de la tabla para el primer y el segundo ciclo de reposo.
- Durante el funcionamiento del aparato se forma condensado. El cristal de la puerta se empaña y en la base del compartimento de cocción se acumula agua. El condensado se evapora en el siguiente horneado.
- La masa de levadura puede hornearse directamente tras el segundo ciclo de reposo.
- Más información sobre el proceso de elaboración así como otras indicaciones y recetas en el libro de cocina correspondiente.

Dejar reposar la masa de levadura

1. Encender el aparato.
2. Llenar el depósito de agua.
3. Introducir el depósito de agua hasta el tope.
4. Colocar el recipiente en el centro de la parrilla e introducirlo en la altura de inserción 1.
5. Seleccionar el programa de fermentación  con el mando de los modos de funcionamiento.
6. Seleccionar el programa de fermentación  o  con el mando de temperatura.

Nota: El programa de fermentación se debe configurar en función de la masa y de la cantidad de harina. Consultar la información al respecto de la tabla.

7. Pulsar la tecla de inicio .

El proceso de fermentación se regula de forma automática. La temperatura es invariable.

Nota: No apagar el programa de fermentación tras el primer ciclo de reposo.

Los datos indicados en la tabla son valores orientativos. La duración del ciclo de fermentación puede variar en función del tipo y de la cantidad de ingredientes.

Masa de levadura	Pasos del proceso de fermentación	Pro-grama ferme-n-tación	Altura de inserción	Tiempo de fermentación en minutos	Consejos y advertencias
Masa para pizza	Ciclo de reposo 1		1	20 - 30	Colocar una fuente en la parrilla
	Ciclo de reposo 2		1	10 - 15	Laminar la masa sobre la bandeja de horno

Masas para pan ligeras, p. ej. pan blanco, pan de trigo

	Ciclo de reposo 1		1	30 - 40	Colocar una fuente en la parrilla
Pan, cocido sin molde	Ciclo de reposo 2		1 o 2*	15 - 25	Colocar sobre la bandeja de horno
Pan, en molde rectangular	Ciclo de reposo 2		1 o 2*	15 - 20	Colocar sobre la parrilla
Panecillos	Ciclo de reposo 2		1 o 2*	10 - 15	Colocar sobre la bandeja de horno
Torta de pan	Ciclo de reposo 2		1 o 2*	15 - 20	Colocar sobre la bandeja de horno

Masas para pan de consistencia media y alta, p. ej. pan de centeno mezclado, pan integral

	Ciclo de reposo 1		1	30 - 45	Colocar una fuente en la parrilla
Pan, cocido sin molde	Ciclo de reposo 2		1 o 2*	20 - 30	Colocar sobre la bandeja de horno
Pan, en molde rectangular	Ciclo de reposo 2		1 o 2*	20 - 30	Colocar sobre la parrilla
Panecillos	Ciclo de reposo 2		1 o 2*	10 - 15	Colocar sobre la bandeja de horno

Masas de pan pesadas

	Ciclo de reposo 1		1	30 - 45	Colocar una fuente en la parrilla
Pan, cocido sin molde	Ciclo de reposo 2		1 o 2*	20 - 30	Colocar sobre la bandeja de horno
Pan, en molde rectangular	Ciclo de reposo 2		1 o 2*	20 - 30	Colocar sobre la parrilla

* Emplear la altura de inserción a la que se horneará la masa de levadura

Masa de levadura	Pasos del proceso de fermentación	Programa fermentación	Altura de inserción	Tiempo de fermentación en minutos	Consejos y advertencias
Masa de levadura dulce					
	Ciclo de reposo 1	2	1	20 - 40	Colocar una fuente en la parrilla
Trenza de levadura sin relleno	Ciclo de reposo 2	2	1	15 - 20	Colocar sobre la bandeja de horno
Pastitas de levadura sin relleno	Ciclo de reposo 2	2	1	10 - 15	Colocar sobre la bandeja de horno
Pastitas de levadura rellenas	Ciclo de reposo 2	2	1	10 - 15	Colocar sobre la bandeja de horno
Pastas de molde, p. ej. molde concéntrico	Ciclo de reposo 2	2	1	15 - 20	Colocar sobre la parrilla
Masas de levadura ricas en grasa, p. ej. bollo, panettone					
	Ciclo de reposo 1	2	1	40 - 60	Colocar una fuente en la parrilla
Sin molde	Ciclo de reposo 2	2	1	30 - 50	Colocar sobre la bandeja de horno
Horneado en molde	Ciclo de reposo 2	2	1	30 - 50	Colocar sobre la parrilla

* Emplear la altura de inserción a la que se horneará la masa de levadura

Yogur

1. Retirar los accesorios y las rejillas de soporte, las guías correderas o los sistemas de inserción individual.
2. Calentar 1 litro de leche uperizada (3,5 % de grasa) o leche fresca pasteurizada a 40 °C,
o bien
hervir 1 litro de leche fresca y dejar enfriar hasta 40 °C.
3. Añadir 150 g de yogur denso a la leche caliente, remover y verter en vasos o cuencos de forma homogénea. No llenar más de 200 ml en cada recipiente.
4. Tapar los recipientes llenos con una tapa apropiada o con film transparente.

5. Distribuir los recipientes por toda la base del compartimento de cocción dejando una distancia uniforme entre sí.
6. Seleccionar el programa de fermentación  con el mando de los modos de funcionamiento.
7. Seleccionar el programa de fermentación  con el mando de temperatura.
En la pantalla de la temperatura se muestra el programa de fermentación seleccionado.
8. Pulsar la tecla de inicio  .
El proceso de fermentación se regula de forma automática.
La temperatura es invariable.
9. Apagar el aparato cuando hayan transcurrido 8 horas y depositar los recipientes en el frigorífico durante al menos 15 horas.

Vapor

Con vapor, los alimentos se pueden preparar de diferentes maneras:

- Cocción al vapor con el aparato Mega System
- Cocción con VarioSteam
- Cocción con el programa automático

Cocer al vapor

El modo de funcionamiento Cocción vapor  sólo puede emplearse en combinación con el aparato de cocción al vapor Mega System (disponible como accesorio especial en comercios especializados).

Activar el programa de cocción al vapor solo cuando el compartimento de cocción esté frío (temperatura ambiente).

Si, tras activar el programa de cocción al vapor, se muestra en la pantalla de mensajes "No es posible" y en la pantalla de temperatura aparece alternadamente  y , significa que el compartimento de cocción no está lo suficientemente frío.

Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfríe y volver a activar el programa de cocción al vapor. El proceso del vapor funciona de modo automático.

Notas

- Utilizar sólo el programa Cocción vapor para cocer al vapor.
- Utilizar sólo el aparato de cocción al vapor Mega System para cocer al vapor.
- No utilizar el programa Cocción vapor en combinación con la función de tiempo Preselección de funcionamiento.
- Consultar las instrucciones de uso incluidas en el aparato de cocción al vapor Mega System para obtener más información.

VarioSteam - Cocción con vapor

Cuando se cocina con VarioSteam se genera vapor en el compartimento de cocción a intervalos de tiempo variables e intensidades distintas. Con ello se obtiene un mejor resultado de la cocción. El alimento:

- forma una corteza crujiente
- adquiere brillo en la superficie
- queda jugoso y tierno por dentro
- reduce su volumen sólo mínimamente

El usuario puede seleccionar la combinación deseada de modo de funcionamiento e intensidad de vapor. Para los siguientes modos de funcionamiento se pueden activar intensidades de vapor reducida, media o alta:

- CircoTherm 
- Calor superior/inferior 
- Programa pizza 
- Programa horneado de pan 
- Termogrill 

Nota: Para seleccionar el modo de funcionamiento y la intensidad de vapor adecuados, observar los datos de la tabla.

Activación de VarioSteam

1. Encender el aparato.
2. Llenar el depósito de agua.
3. Introducir el depósito de agua hasta el tope.
4. Seleccionar el tipo de funcionamiento.
5. Programar la temperatura o seleccionar el programa de fermentación
6. Pulsar repetidas veces la tecla VarioSteam  hasta que en la pantalla de mensajes se muestre la intensidad deseada de cocción con vapor.
7. Poner en marcha el aparato.

Desactivación de VarioSteam

Pulsar repetidas veces la tecla de VarioSteam  hasta que en la pantalla de mensajes se apague la intensidad de cocción con vapor (baja, media, alta). El aparato sigue en funcionamiento sin vapor.

Tabla de VarioSteam

Ejemplo: asado de cerdo con corteza

1. Programar el paso 1.

- Modo de funcionamiento: CircoTherm Aire caliente 
- Temperatura: 100 °C
- Intensidad del vapor: alta
- Duración: 25 - 35 minutos

2. Tras 25 - 35 minutos, programar el paso 2.

- Modificar la temperatura a 170 °C
- Duración: 60 - 75 minutos

3. Tras 60 - 75 minutos, programar el paso 3.

- Modificar el modo de funcionamiento a Termogrill 
- Modificar la temperatura a 200 °C
- Desconectar la intensidad de vapor
- Duración: 20 - 30 minutos

4. Tras 20 - 30 minutos, desconectar el aparato.

Plato	Pasos	Altura de inserción	Modo de funcionamiento	Temperatura en °C/Fermentar	Intensidad del vapor	Duración en minutos	Consejos y advertencias
Pastas finas							
Bizcocho cuatro cuartos (6 huevos)	-	1		150 - 160	Reducida	30 - 40	
Bizcocho cuatro cuartos (3 huevos)	-	1		150 - 160	Reducida	25 - 35	
Base de masa de bizcocho para tartas con frutas	-	1		150 - 160	Reducida	20 - 30	
Masa de bizcocho en molde	-	1		150 - 160	Reducida	50 - 70	
Base de masa de bizcocho para tartas con frutas	-	1		150 - 160	Reducida	20 - 30	
Pastelitos de masa de bizcocho, p. ej. tartaletas	-	1		150 - 160	Reducida	25 - 35	
Trenza de levadura	-	1		150 - 160	medio	35 - 45	
Bizcocho de levadura en molde concéntrico	-	1		160 - 170	medio	35 - 45	
Bocaditos de levadura	-	1		160 - 170	medio	30 - 40	
Pastas pequeñas de levadura	-	1		170 - 180	medio	20 - 30	
Masa frita (buñuelos de viento/ eclairs)	-	1		200 - 220*	Reducida	25 - 35	
Pastitas de hojaldre	-	1		200 - 220*	Reducida	15 - 25	
Volovanes sin relleno	-	1		200 - 220*	Alta	8 - 10	
Tarta de manzana	-	1		190 - 210	Alta	35 - 45	
Pastel de hojaldre, fresco	-	1		170 - 180	Alta	50 - 60	
Pastel de hojaldre, ultracongelado	-	1		180 - 190	medio	35 - 45	
Pan							
Panecillos	Paso 1	1		2	-	20 - 25	
	Paso 2	1		190 - 200	Alta	20 - 25	
Torta de pan	Paso 1	1		2	-	20 - 30	
	Paso 2	1		200	medio	25 - 35	

* Precalentar el aparato

Plato	Pasos	Altura de inserción	Modo de funcionamiento	Temperatura en °C/Fermentar	Intensidad del vapor	Duración en minutos	Consejos y advertencias
Empanada	Paso 1	1		2	-	20 - 30	
	Paso 2	1		200	Alta	25 - 35	
Masa de pan 750 - 1000 g	Paso 1	1		3	-	15 - 25	
	Paso 2	1		220	Alta	10 - 15	
	Paso 3	1		180	-	20 - 30	
Masa de pan 1000 - 1250 g	Paso 1	1		3	-	15 - 25	
	Paso 2	1		220	Alta	10 - 15	
	Paso 3	1		180	-	20 - 30	
Masa de pan 1250 - 1500 g	Paso 1	1		3	-	15 - 25	
	Paso 2	1		220	Alta	10 - 15	
	Paso 3	1		180	-	35 - 45	
Cerdo							
Asado de cerdo con corteza (1,5 kg)	Paso 1	1		100	Alta	25 - 35	Colocar el asado con la tocineta hacia arriba y no darle la vuelta
	Paso 2	1		170	Alta	60 - 75	
	Paso 3	1		200	-	20 - 30	
Asado de cerdo (1,5 kg)	-	1		160	medio	100 - 120	Dar la vuelta transcurrido de ½ a ⅔ del tiempo
Asado de cerdo (2,5 kg)	-	1		160	medio	130 - 150	Dar la vuelta transcurrido de ½ a ⅔ del tiempo
Codillo de cerdo	Paso 1	1		100	Alta	40 - 50	Colocar la tocineta hacia arriba
	Paso 2	1		160	Alta	40 - 50	
	Paso 3	1		190	-	20 - 30	
Lacón		1		180 - 190	medio	130 - 150	No dar la vuelta
Ave, sin relleno							
Trozos de ave	-	1		190 - 210	medio	25 - 45	No dar la vuelta
Pollo, entero (1 kg)	Paso 1	1		170 - 180	Alta	20 - 25	Dar la vuelta cuando haya transcurrido ⅔ del tiempo de cocción
	Paso 2	1		190 - 200	-	35 - 40	
Pato, entero (2 - 3 kg)	Paso 1	1		150 - 160	medio	70 - 90	Dar la vuelta cuando haya transcurrido ⅔ del tiempo de cocción
	Paso 2	1		180	-	30 - 40	
Ganso, entero (3 - 4 kg)	Paso 1	1		150	medio	110 - 120	Colocar con la pechuga hacia abajo; darle la vuelta tras el paso 1
	Paso 2	1		180	medio	20 - 30	
	Paso 3	1		180	-	30 - 40	
Pescado							
Pescado gratinado	-	2		180	Alta	30 - 40	
Pescado en porciones (hasta 300 g)	-	1		160 - 170	Alta	20 - 30	
Filetes de pescado	-	1		150 - 160	Alta	15 - 25	
Pescado entero (hasta 1000 g)	-	1		160 - 170	Alta	40 - 50	
Otros							
Gratinado de patatas crudas	-	2		180 - 200	Alta	50 - 60	
Tarta flambeada	-	1		190 - 210	medio	15 - 25	
Pastel de cebolla	-	1		180 - 190	Alta	30 - 40	
Gratinados de ingredientes precocinados	-	2		170 - 180	medio	35 - 45	

* Precalentar el aparato

Programa automático

En este capítulo se describe

- cómo ajustar un programa
- consejos y sugerencias sobre los programas
- Tabla de programación

Con el programa automático pueden prepararse platos de forma muy sencilla. Todos los programas están configurados para cocer a un nivel determinado. El resultado de cocción puede variar en función del tamaño y la calidad de los alimentos.

Recipientes

Utilizar los recipientes recomendados. Todos los platos han sido probados con dichos recipientes. Si se emplean otros recipientes, el resultado de la cocción puede variar.

Cantidad/ peso

El programa automático requiere el peso de los alimentos. En caso de varias piezas, indicar siempre el peso de la pieza más grande. El peso total debe encontrarse entre los márgenes de peso indicados.

Iniciar y finalizar un programa

Seleccionar el programa adecuado de la tabla de programas. Cada programa incluye funcionamiento con vapor. Sólo se puede iniciar un programa si el compartimento de cocción está totalmente enfriado (temperatura ambiente).

Ejemplo:

Para preparar tres muslos de pollo frescos (150 g, 180 g y 200 g):

- Grupo de programas "Ave"
- Programa "Piezas de pollo, fresco"

1. Girar el mando de los modos de funcionamiento a la posición cero 0.


2. Llenar el depósito de agua.

3. Introducir el depósito de agua hasta el tope.

4. Pulsar la tecla de programas P.

En la pantalla de mensajes se muestra el primer grupo de programas.

5. Girar el mando de los modos de funcionamiento hasta que se muestre en pantalla el grupo de programas deseado (p.ej., ave).



6. Pulsar la tecla de navegación □.

En la pantalla de mensajes se muestra el primer programa del grupo.

7. Girar el mando de los modos de funcionamiento hasta que se muestre el programa deseado (p.ej., piezas de pollo, fresco).

En la pantalla de temperatura se indica una propuesta de peso (p. ej. 0,1 kg).

Nota: Si aún no se muestra ninguna propuesta de peso, pulsar la tecla de navegación □. Se dispone de más opciones que se pueden seleccionar con el mando de los modos de funcionamiento.

Para volver a los grupos de programas, pulsar repetidamente la tecla de navegación □ hasta que se muestre el último grupo de programas seleccionado.

8. Girar el mando de temperatura para ajustar el peso a la pieza más pesada (en el ejemplo, 200 g).



Nota: Pulsar la tecla Info i para consultar información sobre los accesorios.

9. Pulsar la tecla de navegación □.

En la pantalla de mensajes se muestra la escala -□□□□□□□+.

Adaptar en caso necesario el dorado para el alimento. Girar el mando de los modos de funcionamiento para modificar el ajuste en la escala:

- hacia la izquierda = menos dorado, grado de cocción
- hacia la derecha = más dorado, grado de cocción

Nota: En el menú Ajustes básicos se puede adaptar el grado de dorado para todos los programas automáticos (consultar el capítulo: Modificar ajustes básicos).

10. Pulsar la tecla de inicio Start.

No se muestra ningún control de calentamiento. Una vez transcurrido el programa suena una señal. El programa ha finalizado.

11. Apagar el aparato.

Notas

- Para consultar la duración del programa, pulsar la tecla de las funciones de tiempo ▲▼ hasta que se enciendan los símbolos ▲▼ y ▶◀.
- Para interrumpir el programa (pausa), pulsar brevemente la tecla de parada Stop. Pulsar la tecla de inicio Start para continuar el programa.
- Para cancelar el programa, pulsar de forma prolongada la tecla de parada Stop.

Tabla de programación

En este capítulo se especifican todos los grupos de programas y sus respectivos programas. Observar las indicaciones antes de preparar los alimentos con un determinado programa.

Notas

- En caso de varias piezas, indicar siempre el peso de la pieza más grande.
- Tener en cuenta las indicaciones relativas a dar la vuelta y cortar. Se muestran en la pantalla de mensajes.

Grupo de programas	Programa	Selección	Margen de peso en kg	Accesorios	Altura de inserción
Pan					
	Pan blanco*	cocido sin molde	0,50 - 2,00	bandeja de horno	1
	Pan de trigo / pan mixto de trigo*	cocido sin molde	0,50 - 2,00	bandeja de horno	1
		en molde rectangular	0,80 - 2,00	parrilla	1
	Pan mixto de centeno con levadura*	en molde rectangular	0,80 - 2,00	parrilla	1
	Torta de pan	-	0,40 - 1,00	bandeja de horno	1
Pasteles y pastas					
	Trenza de levadura, sin relleno / corona de levadura	-	0,50 - 1,50	bandeja de horno	1
	Bizcocho	-	0,30 - 0,70	parrilla	1
Carne					
	Asado de cerdo, crujiente	-	0,70 - 2,50	Bandeja universal con parrilla	1
	Asado de cabezada de cerdo sin hueso, fresca	-	0,70 - 2,50	Bandeja universal con parrilla	1
	Costillar de cerdo ahumado sin hueso / carne enrollada	-	0,70 - 2,00	Bandeja universal con parrilla	1
	Lomo de buey, fresco	medio hecho	0,80 - 1,50	Bandeja universal con parrilla	1
	Roastbeef, fresco	medio hecho	0,80 - 1,80	Bandeja universal con parrilla	1
		inglés	0,80 - 1,80	Bandeja universal con parrilla	1
Ave					
	Pollo entero, fresco**	-	0,70 - 1,50	Bandeja universal con parrilla	1
	Piezas de pollo, fresco	-	0,05 - 0,80	Bandeja universal con parrilla	1
	Ganso / pato, sin relleno, fresco**	-	1,30 - 4,50	Bandeja universal con parrilla	1
Pescado					
	Filete de pescado	-	0,20 - 0,50	Bandeja universal con parrilla	1
	Pescado entero	-	0,30 - 1,00	Recipiente plano, sin tapa, con parrilla	1

* Se muestra indicación sobre cortar pan. Confirmar la indicación con la tecla de inicio **Start**.

** Se muestra indicación sobre dar la vuelta. Confirmar la indicación con la tecla de inicio **Start**.

Regenerar - Calentar con vapor

El modo de funcionamiento Regenerar  sirve para recalentar platos ya cocinados u hornear brevemente pastas del día anterior de una forma cuidadosa. La activación del funcionamiento con vapor se realiza automáticamente. Este programa no es adecuado para descongelar.

¡Peligro de quemaduras!

Los platos y recipientes pueden alcanzar temperaturas muy altas. Utilizar agarradores para sacar los platos y recipientes del compartimento de cocción.

Notas

- Durante el funcionamiento del aparato se forma condensado. El cristal de la puerta se empaña y en la base del compartimento de cocción se acumula agua. El compartimento de cocción se seca en función de la temperatura.
- No cubrir los platos durante la regeneración.
- La duración de la regeneración depende del tipo y la cantidad de alimentos y de los accesorios empleados.
- Recomendamos el uso de recipientes bajos y anchos.

- No utilizar recipientes fríos para evitar que el proceso de regeneración se prolongue.
- Utilizar únicamente recipientes resistentes a altas temperaturas.
- A ser posible, regenerar alimentos de tipo y tamaño similares.
- Secar el aparato una vez finalizado el proceso de regeneración (véase el capítulo: Despues de cada uso con vapor)

Recalentar platos cocinados

Servir cada componente del menú (p. ej. pasta, verduras y carne) en un plato templado (temperatura ambiente).

Nota: La duración del recalentamiento depende de los componentes del menú que requieran el mayor tiempo de regeneración (p. ej. carne).

Los datos indicados en la tabla son valores orientativos. Para regenerar, emplear siempre la altura de inserción 1.

Precalentar el aparato solamente cuando así lo recomiende la tabla.

Plato	Altura de inser- ción	Temperatura en °C	Duración en minutos
Recalentar platos cocinados			
Plato cocinado (carne y guarniciones, 1 ración)	1	100 - 120	25 - 30
Plato cocinado (pastas con salsa, 1 ración)	1	100 - 120	10 - 20
Pasta/arroz (1 ración)	1	80 - 100	10 - 20
Pasta/arroz (500 - 1000 g)	1	80 - 100	20 - 30
Patatas hervidas sin pelar	1	100 - 120	20 - 30
Patatas cocidas con sal	1	100 - 120	15 - 25
Verduras	1	100 - 120	20 - 30
Gratinados sabrosos	1	120 - 140	20 - 30
Gratinado, dulce	1	120 - 140	20 - 30
Hornear pastas			
Panecillos/baguettes ultracongelados, prehorneados	1	160 - 180	10 - 20
Panecillos/baguettes envasados al vacío	1	180*	10 - 20
Panecillos dulces	1	160 - 180	10 - 20
Panecillos dulces, ultracongelados	1	150 - 170	15 - 25
Trenza levadura sin relleno	1	150 - 170	15 - 25
Quiche	1	140 - 150	10 - 20
Pizza	1	140 - 150	10 - 20
Hornear productos preparados			
Lasaña congelada (400 g)	1	140 - 150	20 - 30
Lasaña congelada (1000 g)	1	140 - 150	25 - 35
Pizza ultracongelada con base gruesa	1	180	20 - 30
Pizza-baguette ultracongelada	1	180	20 - 30

* Precalentar el aparato

Descongelar

En este capítulo se describe

- cómo descongelar con CircoTherm® aire caliente 
- cómo utilizar el modo de funcionamiento Programa de descongelación 

Descongelar con CircoTherm® aire caliente

Utilizar el modo CircoTherm® aire caliente  para descongelar y cocer alimentos congelados y ultracongelados.

Notas

- Los productos congelados y ultracongelados ya descongelados (especialmente la carne) requieren tiempos de cocción más breves que los productos frescos
- El tiempo de cocción de la carne congelada se prolonga por el tiempo de la descongelación
- Descongelar siempre las aves congeladas para poder retirar las vísceras
- Cocinar el pescado congelado con las mismas temperaturas que el pescado fresco
- Al mismo tiempo se pueden introducir en el compartimento de cocción grandes cantidades de verduras congeladas preparadas en bandejas de aluminio
- Para la descongelación en un nivel utilizar la altura de inserción 1 y en dos niveles las alturas 1 + 3
- Observar las indicaciones del fabricante sobre los alimentos ultracongelados

Plato ultracongelado	Temperatura en °C	Duración en minutos
Productos ultracongelados crusos/ alimentos congelados	50	30 - 90
Pan/panecillos (750 - 1500 g)	50	30 - 60
Pasteles de elaboración en bandeja, secos y ultracongelados	60	45 - 60
Pasteles de elaboración en bandeja, húmedos y ultracongelados	50	50 - 70

Programa descongelación

Con el modo de funcionamiento Programa descongelación  se puede descongelar repostería delicada de forma óptima (p. ej. tartas de nata).

1. Conectar el modo de funcionamiento Programa descongelación .
2. Descongelar el producto ultracongelado entre 25 y 45 minutos en función del tipo y el tamaño.
3. Retirar el producto ultracongelado del compartimento de cocción y dejar que continúe la descongelación durante 30 - 45 minutos.

Si las cantidades son pequeñas (trocitos) el tiempo de descongelación se reduce a 15 - 20 minutos y el tiempo posterior a 10 - 15 minutos.

Conservar

⚠ ¡Peligro de lesiones!

Los tarros de alimentos con una conservación incorrecta pueden estallar. Tener presentes las indicaciones siguientes:

- La fruta y la verdura debe estar fresca y en perfecto estado
- Utilizar únicamente tarros de conserva limpios y sin daños
- Los tarros de conserva no deben tocarse durante el proceso de conservación en el compartimento de cocción

En el compartimento de cocción puede conservarse el contenido de un máximo de seis tarros de conserva con ½, 1 o 1½ litros de forma simultánea con CircoTherm® aire caliente .

Notas

- En un proceso de conservación utilizar sólo tarros de conserva del mismo tamaño y llenos con el mismo alimento.
- Prestar atención a la limpieza durante la preparación y el cierre de los tarros de conserva.
- Utilizar únicamente juntas de goma resistentes al calor.
- En este aparato no pueden conservarse los siguientes alimentos: el contenido de latas, carne, pescado o patés.

Preparar la fruta

1. Lavar la fruta y, según el tipo, pelar, quitar las semillas y triturar.
2. Introducir la fruta en los tarros de conserva hasta aprox. 2 cm por debajo del borde.
3. Llenar los tarros con el almíbar (aprox. ¼ litro para un tarro de litro); este debe estar caliente y no presentar espuma.

Para un litro de agua:

- aprox. 250 g de azúcar para fruta dulce
- aprox. 500 g de azúcar para fruta ácida

Preparar la verdura

1. Lavar la verdura y, según el tipo, limpiar y trocear.
2. Introducir la verdura en los tarros de conserva hasta aprox. 2 cm por debajo del borde.
3. Rellenar los tarros de conserva inmediatamente con agua hervida caliente.

Cerrar los tarros de conserva

1. Limpiar los bordes de los tarros con un paño limpio húmedo.
2. Colocar la junta de goma humedecida con la tapa y cerrar los tarros con una pinza.

Iniciar la conservación

1. Introducir la bandeja universal a la altura 1.
2. Colocar los tarros de conserva formando un triángulo de forma que no haya contacto entre ellos.



3. Verter ½ litro de agua caliente (aprox. 80 °C) en la bandeja universal.

4. Programar CircoTherm® aire caliente a 160 °C.

- En los tarros de ½ o 1 litro empiezan a aparecer burbujas después de aprox. 50 minutos
- En los tarros de 1½ litros empiezan a aparecer burbujas después de aprox. 60 minutos

Finalizar la conservación

En caso de fruta, pepinos y tomate concentrado:

1. Apagar el aparato una vez todos los tarros han comenzado a burbujejar.

2. Dejar reposar los tarros de conserva unos minutos en el compartimento de cocción cerrado.

- Frambuesas, fresas, cerezas o pepinos: aprox. 5 - 10 minutos

- Otras frutas: aprox. 10 - 15 minutos

- Tomate concentrado o puré de manzana: aprox. 15 - 20 minutos

En caso de verduras:

1. Reducir la temperatura a 100 °C una vez todos los tarros han comenzado a burbujejar. Dejar que los tarros de conserva continúen burbujeando durante aprox. 60 minutos en el compartimento de cocción cerrado.

2. Apagar el aparato.

3. Dejar reposar los tarros de conserva entre 15 y 30 minutos en el compartimento de cocción cerrado.

Extraer los tarros de conserva

1. Colocar los tarros sobre un paño limpio, cubrir y proteger de la corriente de aire.

2. No retirar las pinzas hasta que los tarros estén fríos.

Limpieza y cuidados

En este capítulo se presenta información sobre

- la limpieza y el cuidado del aparato
- los productos y el asistente de limpieza
- descalcificar
- las superficies autolimpiables del compartimento de cocción
- el asistente de limpieza EasyClean®

¡Peligro de cortocircuito!

No utilizar un limpiador de alta presión ni una pistola de vapor para la limpieza del aparato.

¡Atención!

Pueden producirse daños en la superficie por una limpieza incorrecta: No usar en ningún caso:

- productos de limpieza abrasivos o corrosivos
- productos de limpieza con alcohol
- productos de limpieza abrasivos como lana de acero o estropajos.

Tener en cuenta las indicaciones de las tablas.

Nota: Pueden adquirirse productos de limpieza y cuidado especialmente recomendables a través del Servicio de Asistencia Técnica. Observar en todo caso las indicaciones del fabricante.

Limpiar el exterior del aparato

Pieza del aparato/superficie	Productos de limpieza
Superficies de acero inoxidable	Limpiar con detergente convencional usando un trapo suave y humedecido o una gamuza; secar con un paño suave. En el caso de suciedad extrema, utilizar un producto de limpieza para acero inoxidable mate.
Superficies lacadas	Limpiar con detergente convencional usando un trapo suave y humedecido o una gamuza; secar con un paño suave.
Superficies de cristal	Limpiar con detergente convencional usando un trapo suave y humedecido o una gamuza; secar con un paño suave.
Cristales de la puerta	Limpiar con limpiacristales o detergente convencional usando un trapo suave y humedecido o una gamuza; secar con un paño suave. La parte interior del cristal de la puerta del aparato tiene un recubrimiento reflectante del calor para reducir la temperatura. Esto no afecta a la visibilidad a través de la puerta. Cuando la puerta está abierta, este recubrimiento puede parecer una capa de color claro. Es una cuestión técnica y no supone ninguna reducción de la calidad.
Depósito de agua	Utilizar detergente convencional; secar con un trapo suave y dejar la tapa abierta para que se seque definitivamente. Secar bien la junta de la tapa después de cada uso.
Cámara del depósito	¡Atención! Daños en el depósito de agua: No lavar el depósito de agua en el lavavajillas. Limpiar el depósito de agua con detergente convencional Secar con un paño suave después de cada uso

Limpieza del compartimento de cocción

¡Atención!

¡Daños en la superficie! No realizar una limpieza en caliente con un producto de limpieza específico para hornos.

Notas

- Para la fabricación del esmalte, éste se cuece a temperaturas muy elevadas. Esto puede dar lugar a la aparición de pequeñas diferencias de color. Este fenómeno es normal y no afecta al funcionamiento del horno.
- Los bordes de las bandejas finas no pueden esmaltarse por completo. Por esta razón pueden resultar bastos al tacto. No obstante, la protección anticorrosiva está garantizada.

Pieza del aparato	Productos de limpieza
Superficies esmaltadas (superficie lisa)	Para una limpieza más cómoda, se recomienda conectar la iluminación del compartimento de cocción y, si procede, descolgar la puerta del aparato. Limpiar con detergente convencional o vinagre diluido en agua usando un trapo suave y humedecido o una gamuza; secar con un paño suave. Limpiar los residuos de comida quemados con un paño húmedo y un producto de limpieza. Si la suciedad es intensa es recomendable utilizar un producto de limpieza específico para hornos en forma de gel. Éste puede aplicarse de forma directa. Dejar el compartimento de cocción abierto tras la limpieza para que se seque.
Superficies autolimpiables (superficie rugosa)	Tenga en cuenta las advertencias que aparecen en el capítulo Superficies autolimpiables
Junta de la puerta	Agua caliente con un poco de jabón
Rejilla de soporte/guías correderas	Agua caliente con un poco de jabón
Accesorios	Sumergir en agua caliente con un poco de jabón, limpiar con un cepillo y una esponja o lavarlo en el lavavajillas.

Evitar la suciedad

- Para evitar la suciedad del compartimento de cocción,
- limpiarlo tras cada utilización ya que, la siguiente vez que se caliente, la suciedad se quemará y resultará más difícil de eliminar
 - limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo
 - a ser posible, utilizar CircoTherm® aire caliente . En este modo de funcionamiento la suciedad es menor
 - utilizar la bandeja universal para hornear pasteles muy húmedos
 - utilizar el recipiente apropiado para asar (p. ej. una cacerola o una bandeja para asados (véase el capítulo Accesorios)

Si se interrumpe el programa de descalcificación (p. ej., por corte en el suministro eléctrico o apagado del aparato), al volver a encender el aparato se requiere que se continúe con la descalcificación. Para continuar se retoma desde el inicio de la secuencia interrumpida (p. ej., 1. Aclarar).

¡Atención!

- Daños en el aparato: Utilizar para descalcificar únicamente las pastillas descalcificadoras recomendadas por nosotros. Otros productos descalcificadores pueden ocasionar daños en el aparato.

Pedido de pastillas descalcificadoras a través del Servicio de Asistencia Técnica: n.º de artículo 310967

Pedido de pastillas descalcificadoras a través de comercio: n.º de artículo TZ60002
- Daños en la superficie: La solución descalcificadora no debe entrar en contacto con el panel de mando u otras superficies delicadas. Si se diera el caso, eliminar la solución descalcificadora inmediatamente con agua.

Iniciar el programa de descalcificación

El programa de descalcificación sólo se puede iniciar si el compartimento de cocción está frío. Observar que no se indique calor residual ( o 

Si antes de realizar la descalcificación se ha utilizado una aplicación con vapor, se debe apagar primero el aparato para que se bombee el agua restante fuera del sistema del vaporizador.

1. Disolver las pastillas en agua para obtener la solución descalcificadora.

Nota: Tener en cuenta las indicaciones del fabricante de las pastillas descalcificadoras.

2. Encender el aparato.

3. Pulsar la tecla de descalcificación  durante 3 segundos.

Se muestra el mensaje "Llenar el depósito con solución descalcificadora y pulsar la tecla de inicio" y  (descale = descalcificar).

4. Llenar el depósito de agua con 400 ml de solución descalcificadora e introducirlo de nuevo hasta el tope. Eliminar la solución restante y limpiar con agua.

Descalcificar

El aparato se puede descalcificar en cualquier momento. No obstante, es recomendable hacerlo en intervalos regulares, ya que de lo contrario no se pueden ejecutar aplicaciones de funcionamiento con vapor. El símbolo luminoso  actúa de avisador.

Al iniciar una aplicación de funcionamiento con vapor, el símbolo  se ilumina y en la pantalla de mensajes se muestra por un momento "Aplicaciones hasta descalcificar 5". Esta cifra indica cuántas aplicaciones con vapor se pueden ejecutar antes de que sea necesario descalcificar el aparato (en el ejemplo, 5). De este modo se dispone de tiempo suficiente para preparar la descalcificación.

El programa de descalcificación (duración aprox. 40 minutos) consta de las siguientes fases:

- Descalcificar
- 1.er aclarado
- 2.º aclarado

El programa de descalcificación debe aplicarse por completo por motivos de higiene para que el aparato vuelva a estar operativo. No se puede interrumpir pulsando la tecla de parada .

5. Pulsar la tecla de inicio .

El símbolo  se enciende. Se inicia el proceso de descalcificación.

Notas

- Si el depósito de agua no está lleno, suena una señal y no se inicia el proceso de descalcificación. Llenar el depósito de agua con la solución descalcificadora y volver a introducirlo hasta el tope.
- Si suena una señal y parpadea el símbolo , no se ha pulsado la tecla de inicio . Pulsar la tecla de inicio .
- En la pantalla de la hora se puede ver el tiempo que queda hasta que finalice la descalcificación.

1.erclarado

Al finalizar el proceso de descalcificación, suena una señal y en la pantalla se muestra el mensaje "Vaciar depósito y llenar con agua fresca".

1. Vaciar el depósito de agua, enjuagarlo y llenarlo con 400 ml de agua fresca.

2. Introducir el depósito de agua hasta el tope.

Se muestra "1. Aclarar" y  (rinsing1 = 1.er aclarado). El símbolo  parpadea.

3. Pulsar la tecla de inicio .

El símbolo  se enciende. Se inicia el proceso de aclarado.

Al finalizar el primer aclarado, suena una señal y en la pantalla se muestra el mensaje "Vaciar depósito y llenar con agua fresca".

2.º aclarado

1. Vaciar el depósito de agua, enjuagarlo bien y llenarlo con 400 ml de agua fresca.

2. Introducir el depósito de agua hasta el tope.

Se muestra "2. Aclarar" y  (rinsing2 = 2. Aclarar). El símbolo  parpadea.

3. Pulsar la tecla de inicio .

El símbolo  se enciende. Se inicia el proceso de aclarado.

Al finalizar el segundo aclarado, suena una señal y en la pantalla se muestran los mensajes: "Vaciar y limpiar el depósito" y "Finalizar Descalcificar".

Eliminar los restos de agua

1. Vaciar el depósito de agua y enjuagarlo a fondo.

2. Apagar el aparato.

Superficie autolimpiable

La placa posterior del compartimento de cocción está revestida con esmalte autolimpiable. Este revestimiento absorbe las salpicaduras resultantes de hornear y asar, y las disuelve mientras el horno está en funcionamiento.

Las salpicaduras más grandes no desaparecen hasta que el horno haya funcionado repetidas veces.

La decoloración de la placa posterior no afecta a la función de autolimpieza.

¡Atención!

Se pueden producir daños en las superficies autolimpiables si se aplican productos de limpieza específicos para hornos. No limpiar las superficies autolimpiables con productos de limpieza para hornos.

Si por descuido cae producto de limpieza para hornos en las superficies autolimpiables, eliminarlo de forma inmediata con una esponja y agua abundante.

¡Atención!

Se pueden producir daños en las superficies autolimpiables si se emplean productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

No utilizar productos de limpieza que contengan sustancias corrosivas o ácidas.

No utilizar productos de limpieza abrasivos como, p. ej., lana de acero o estropajos.

EasyClean®

Para facilitar la limpieza del compartimento de cocción, el aparato está equipado con el asistente de limpieza EasyClean® . Mediante la vaporización automática de agua con jabón se ablandan los restos de suciedad, que pueden eliminarse a continuación con más facilidad.

En caso de suciedad extrema se puede

- dejar actuar el agua caliente con jabón durante un tiempo antes de la conexión
- frotar los puntos sucios con un producto de limpieza antes de conectar el asistente de limpieza
- repetir el modo de funcionamiento Easyclean ® una vez se ha enfriado el compartimento de cocción

Preparación y conexión

El sistema Easyclean® solo se inicia cuando el compartimento de cocción se ha enfriado.

⚠ ¡Peligro de quemaduras y daños en la superficie!

No verter agua en el compartimento de cocción caliente. Se produce vapor de agua y pueden producirse daños en el esmalte debido al cambio de temperatura.

1. Retirar los accesorios del compartimento de cocción.

2. Verter con cuidado 0,4 litros de agua (no destilada) con un poco de jabón lavavajillas en el fondo del compartimento de cocción (Figura A).

3. Cerrar la puerta del aparato.

4. Conectar el sistema EasyClean®.



En la pantalla de mensajes se muestra "EasyClean en funcionamiento" y en la pantalla de temperatura .

Si, tras activar el asistente de limpieza EasyClean®, se muestra en la pantalla de mensajes "No es posible" y en la pantalla de temperatura, alternadamente,  o  y , significa que el compartimento de cocción no está lo suficientemente frío.

Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfríe y volver a activar el asistente de limpieza EasyClean ®.

Finalizado el ciclo del asistente de limpieza EasyClean® se conecta la iluminación del compartimento de cocción y en la pantalla de mensajes aparece "Limpieza EasyClean finalizada". Suena una señal.

5. Pulsar la tecla de las funciones de tiempo para finalizar la función de tiempo.



Limpieza posterior y desconexión

No dejar los restos de agua durante largo tiempo en el compartimento de cocción (p. ej. por la noche).

1. Abrir la puerta del aparato y recoger el agua con una bayeta absorbente (figura B).

2. Limpiar el compartimento de cocción con una bayeta, un cepillo suave o un estropajo de plástico.

Nota: Los residuos resistentes aún existentes pueden retirarse con un rascador para vitrocerámica.

3. Retirar los restos de cal con un paño empapado en vinagre, aclarar con agua limpia y secar con un paño suave, también bajo la junta de la puerta.

4. Girar el mando de los modos de funcionamiento hasta la posición O.

5. Tras la limpieza, dejar abierta la puerta del aparato durante 1 hora en la posición de reposo (aprox. 30°) para que puedan secarse las superficies esmaltadas del compartimento de cocción.

Secado rápido

1. Tras la limpieza, dejar la puerta del aparato abierta en la posición de bloqueo (aprox. 30°).

2. Programar CircoTherm® aire caliente  con 50 °C.

3. Tras 5 minutos, desconectar el aparato y cerrar la puerta.

Desmontar y montar la puerta del aparato

Para facilitar la limpieza puede descolgarse la puerta del aparato.

¡Peligro de lesiones!

Las bisagras de la puerta del aparato pueden plegarse de golpe. Girar siempre los dos bloqueos hasta el tope para montar o desmontar la puerta del horno.



¡Peligro de lesiones!

Si la puerta del horno se ha desmontado sin que se hayan girado los dos bloqueos hasta el tope, las bisagras pueden replegarse. No tocar la bisagra. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Desmontar la puerta



1. Abrir el bloqueo de las bisagras izquierda y derecha (figura A).

Con ayuda de un destornillador, desplazar hacia arriba hasta el tope el bloqueo de las bisagras (figura B) de ambos lados de la puerta.



Bloqueo de las bisagras cerrado (figura C)

Bloqueo de las bisagras abierto (figura D)





2. Abrir la puerta del aparato un poco (figura E).

3. Girar con una moneda ambos bloques a izquierda y derecha de la parte inferior interna del aparato hasta el tope (figura F).

Bloqueo izquierdo: en el sentido de las agujas del reloj


Bloqueo derecho: en sentido contrario al de las agujas del reloj



4. Cerrar un poco la puerta del aparato hasta que los bloques enclaven de forma audible.

Ahora la puerta no puede abrirse ni cerrarse.



5. Levantar el asidero de la puerta con ambos pulgares para extraer la puerta del aparato hacia arriba (figura G).



Colgar la puerta

1. Sujetar la puerta del aparato y levantar un poco el asidero de la puerta con ambos pulgares (figura A).

2. Enganchar la puerta del aparato al mismo tiempo sobre los rodillos de guía derecho e izquierdo (figura B).





3. Tener cuidado al colgar la puerta del aparato para que no quede inclinada y para que se enganche por todos los puntos necesarios (figura C).

4. Con una moneda soltar ambos bloques de la puerta del aparato (figura D).

Bloqueo izquierdo: en sentido contrario al de las agujas del reloj

Bloqueo derecho: en el sentido de las agujas del reloj





5. Abrir la puerta del aparato un poco más y después cerrarla.

¡Riesgo de sufrir lesiones si los bloques de las bisagras no están bien cerrados!

La puerta del aparato se puede descolgar. Esto podría causar lesiones personales y la puerta podría dañarse. Despues de montar la puerta, cerrar siempre los bloques de las bisagras izquierda y derecha.

6. Cerrar los bloqueos de las bisagras izquierda y derecha (figura E).

Con ayuda de un destornillador, desplazar hasta el tope el bloqueo de las bisagras (figura F) de ambos lados de la puerta.



Limpiar los cristales de la puerta

Los cristales de la puerta del aparato pueden desmontarse para facilitar su limpieza.

⚠ ¡Peligro de lesiones!


Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados. Podrían causar lesiones por corte. Usar guantes de protección.

⚠ ¡Peligro de lesiones!

El aparato solo se puede volver a utilizar si los cristales y la puerta del aparato están correctamente montados.

Desmontar el cristal de la puerta



1. Extraer la puerta del aparato y depositarla con la parte delantera boca abajo sobre una superficie blanda y limpia (véase el capítulo Montar y desmontar la puerta del aparato).
2. Levantar ligeramente el cristal para desencajarlo del punto de enclavamiento de la puerta y extraerlo.



Desmontar el cristal intermedio

Antes de desmontar el cristal intermedio, recordar su posición para evitar un montaje posterior incorrecto.

1. Presionar los soportes izquierdo y derecho en el sentido que indica la flecha (figura A) y desenclavar el cristal intermedio.
2. Levantar el cristal intermedio y extraerlo (figura B).



Limpiar



Limpiar los cristales de la puerta con limpiacristales y un paño suave.

¡Atención!

No utilizar limpiadores abrasivos o corrosivos ni raspadores para vidrio. El cristal podría resultar dañado.



Montar el cristal intermedio

1. Colocar el cristal intermedio en los tres alojamientos (figura A)
2. Presionar sobre el cristal intermedio a izquierda y derecha delante de los soportes, hasta que el cristal se enclave en los soportes (figura B).



Montar el cristal de la puerta

1. Colocar el cristal de la puerta en los dos alojamientos (figura A).
2. Presionar sobre el cristal de la puerta a izquierda y derecha junto a los soportes, hasta que el cristal se enclave en los soportes (figura B).





Limpiar la placa superior del compartimento de cocción

La resistencia del grill puede abatirse hacia abajo para facilitar la limpieza de la placa superior del compartimento de cocción.

⚠ ¡Peligro de quemaduras a causa de piezas calientes en el compartimento de cocción!

Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfrié.

1. Tirar del estribo de sujeción de la resistencia del grill hacia delante y empujarlo hacia arriba hasta oír que la resistencia del grill se desenclava (figura A).
2. Sujetar la resistencia del grill y abatirla hacia abajo (figura B).



3. Limpiar la placa superior del compartimento de cocción.
4. Tirar del estribo de sujeción hacia adelante y mantenerlo presionado hacia arriba.
5. Abatir la resistencia del grill hacia arriba hasta que enclave.


Limpiar las rejillas de soporte

Las rejillas de soporte pueden extraerse para facilitar su limpieza.

⚠ ¡Peligro de quemaduras a causa de piezas calientes en el compartimento de cocción!

Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfrie.

- 1.Tirar de la rejilla de soporte por la parte delantera y extraerla (figura A).
- 2.Limpiar la rejilla de soporte con lavavajillas y una esponja o un cepillo.
- 3.Tras la limpieza, introducir la rejilla de soporte en orden inverso (figura B)



Limpiar las guías correderas


Las guías correderas pueden extraerse para facilitar su limpieza.

⚠ ¡Peligro de quemaduras a causa de piezas calientes en el compartimento de cocción!

Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfrie.

Extraer las guías correderas

- 1.Mantener apretado el resorte de lámina (figura A).
- 2.Tirar de la guía corredera por la parte delantera hacia arriba y desenganchar lateralmente.
- 3.Extraer la parte trasera de la guía corredera.



Limpiar las guías correderas

Limpiar las guías correderas con lavavajillas y una esponja o un cepillo.

Colgar las guías correderas

- 1.Introducir la guía corredera por detrás hasta el tope.
- 2.Introducir la parte delantera de la guía corredera desde arriba y presionar hacia abajo hasta que enclave (figura B).
- 3.Introducir las guías correderas hasta el tope y cerrar la puerta del aparato.

Averías y reparaciones

No siempre es necesario llamar al Servicio de Asistencia Técnica. En muchos casos, las averías pueden ser solucionadas por el propio usuario. En la tabla siguiente se presentan algunos consejos para subsanar las averías.

⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Las reparaciones en el sistema electrónico debe realizarlas exclusivamente un técnico especialista.
- Las reparaciones en el sistema electrónico del aparato deben efectuarse siempre sin corriente eléctrica. Accionar el fusible automático o desatornillar el fusible de la caja de fusibles de su vivienda.

Avería	Possible causa	Solución
La función eléctrica está averiada (p. ej., las lámparas indicadoras no se encienden)	El fusible está defectuoso	Comprobar los fusibles de la caja de fusibles y sustituirlos en caso necesario
El líquido y la masa fluida se deslizan claramente hacia un lado	El aparato no está montado a nivel	Comprobar el montaje del aparato (véanse las instrucciones de montaje)
En la pantalla de la hora parpadea 0:00	El suministro eléctrico se ha interrumpido	Pulsar la tecla de las funciones de tiempo < > y volver a programar la hora (véase el capítulo Reloj electrónico)
En la pantalla de la hora parpadea 0:00 y en la pantalla de temperatura se muestra "rrr"	El suministro eléctrico se ha interrumpido durante el funcionamiento del aparato	Pulsar la tecla de las funciones de tiempo < > y volver a programar la hora (véase el capítulo Reloj electrónico)
El aparato requiere una descalcificación o un primer o segundo aclarado	Durante el proceso de descalcificación se ha interrumpido el suministro eléctrico o se ha desconectado el aparato	Tras la reconexión del aparato, repetir el proceso interrumpido (p. ej. el primer aclarado) y continuar con el proceso de descalcificación.
En la pantalla de la hora se indica "E011"	Asignación permanente de una tecla	Desactivar la asignación permanente de la tecla y pulsar la tecla de las funciones de tiempo < >

Avería	Possible causa	Solución
En la pantalla de la hora se indica "EXXX", p. ej., E300	Error interno en el sistema electrónico del aparato	Pulsar la tecla de las funciones de tiempo . Si el mensaje no se apaga, desenchufar el aparato y volver a enchufarlo transcurridos aprox. 10 segundos
No se puede manejar el aparato; en la pantalla de mensajes se muestra "Aparato bloqueado" y en la pantalla de temperatura y	El aparato está bloqueado	Desactivar el bloqueo (véase el capítulo Seguro para niños)
No se puede manejar el aparato; en la pantalla de mensajes se muestra "Bloqueo permanente" y en la pantalla de temperatura y	El aparato está bloqueado de modo permanente	Desactivar el bloqueo permanente (véase el capítulo Seguro para niños)
El aparato no calienta, en la pantalla de la hora parpadean dos puntos y en la pantalla de temperatura se muestra p. ej.	Se ha pulsado una combinación de teclas	Girar el mando de los modos de funcionamiento a la posición cero , pulsar la tecla Info durante 3 segundos, a continuación, la tecla de las funciones de tiempo durante 4 segundos, y por último, la tecla Info nuevamente durante 3 segundos
Las funciones electrónicas están averiadas	Impulso energético (p. ej., rayo)	Volver a ajustar la función correspondiente
Cuando se activa un modo de funcionamiento se muestra o en la pantalla de temperatura y "No es posible" en la pantalla de mensajes	El aparato no se ha enfriado por completo	Esperar hasta que el aparato se enfríe y, a continuación, activar de nuevo el modo de funcionamiento
El aparato se ha apagado automáticamente; en la pantalla de mensajes aparece "Desconexión de seguridad" y en la pantalla de temperatura parpadea	El aparato se ha apagado como medida de protección ante un sobrecalentamiento	Girar el mando de los modos de funcionamiento hasta la posición
Al asar o calentar con el grill se produce mucho humo	La grasa acumulada en la resistencia del grill se está quemando La parrilla o la bandeja universal se ha insertado de forma incorrecta	Seguir asando (al grill) hasta que se queme la grasa de la resistencia del grill Colocar la parrilla en la bandeja universal e insertarlas en un nivel inferior
En el compartimento de cocción se produce mucha agua condensada	Fenómeno normal (p. ej., al preparar pasteles con una capa muy jugosa o asados grandes)	Abrir la puerta del aparato de vez en cuando durante el funcionamiento
Las piezas de inserción esmaltadas presentan manchas claras mate	Aspecto normal debido al jugo de la carne o de la fruta que se desprende	No es posible
El cristal de la puerta está empañado	Aspecto normal debido a los contrastes de temperatura que se producen	Calentar el aparato a 100 °C y apagarlo transcurridos 5 minutos
El resultado de la cocción en aplicaciones con vapor ha quedado demasiado húmedo o demasiado seco	La altura configurada es incorrecta La intensidad del vapor se ha seleccionado erróneamente	En el menú Ajustes básicos, comprobar la altura y adaptarla según sea necesario Aumentar o disminuir la intensidad del vapor
El aparato debe descalcificarse a menudo	La dureza del agua configurada es demasiado alta	En el menú Ajustes básicos, comprobar la dureza del agua y adaptarla según sea necesario
En la pantalla de temperatura se indica "E870"	La bomba ha bombeado aire varias veces seguidas	Pulsar la tecla de las funciones de tiempo Llenar depósito de agua e introducirlo hasta el tope
En la pantalla de temperatura se indica "E8XX"	Hay una avería en el funcionamiento con vapor	Pulsar la tecla de las funciones de tiempo Nota: Las aplicaciones sin vapor están listas para el funcionamiento

Cambiar la lámpara del horno

Sustituir las lámparas del horno defectuosas.


Las lámparas de repuesto se pueden pedir al Servicio de Asistencia Técnica o adquirirse en comercios especializados: E14, 220 - 240 V, 40 W, resistentes a temperaturas de hasta 300 °C. Utilizar únicamente estas lámparas para horno.

¡Peligro de descarga eléctrica!

Desconectar el aparato de la corriente. Accionar el fusible automático o desatornillar el fusible de la caja de fusibles de su vivienda.

1. Poner un paño de cocina dentro del compartimento de cocción frío para evitar daños.

2. Girar el vidrio protector hacia la izquierda y extraerlo.



3. Sustituir la lámpara del horno por otra del mismo tipo.

4. Volver a enroscar el vidrio protector.

5. Retirar el paño de cocina y conectar el fusible.

Nota: Si no es posible girar el cristal protector, intentarlo con guantes de goma. También se puede pedir una ayuda de desmontaje al Servicio de Asistencia Técnica (n.º de pedido 613634)

Sustituir las lámparas halógenas

Sustituir las lámparas halógenas defectuosas. Las lámparas de repuesto pueden pedirse al Servicio de Asistencia Técnica o adquirirse en comercios especializados: Osram Ministar Axial Reflector 12 V - GY 6,35; 20 W. Utilizar únicamente estas lámparas.

⚠ ¡Peligro de quemaduras!

Las lámparas halógenas se calientan mucho durante el funcionamiento. Sustituir las lámparas halógenas cuando estén frías.

¡Atención!



Lámpara halógena empañada: No tocar la lámpara halógena directamente con los dedos. De ese modo la grasa puede llegar al cristal, quemarse y empañar el cristal. Utilizar un paño limpio para su sustitución.

1. Desmontaje de la puerta del aparato (véase el capítulo Montar y desmontar la puerta del aparato).

2. Desmontar el cristal de la puerta (véase el capítulo Limpiar el cristal de la puerta).

Las lámparas halógenas están dispuestas a izquierda y derecha junto al punto de enclavamiento de la puerta del aparato (figura A).

3. Desenclavar el portalámparas con la lámpara halógena del soporte y extraerlo (figura B).



4. Sustituir la lámpara halógena. Utilizar un paño limpio.

5. Colocar la lámpara halógena con el portalámparas en la puerta del aparato.

6. Montar el cristal y la puerta del aparato.


Sustituir la junta de la puerta

Si la junta de la puerta está defectuosa debe sustituirse. Las juntas de recambio para el aparato se pueden adquirir a través del Servicio de Asistencia Técnica.



Desmontar la junta de la puerta

La junta de la puerta está fijada por nueve puntos.

1. Soltar la junta de la puerta por los cuatro puntos indicados (figuras A y B).



2. Soltar la junta de la puerta por los otros cinco puntos (figura C) mediante un ligero giro (figura D).



Montar la junta de la puerta

1. Fijar la junta de la puerta por los cuatro puntos indicados (figuras A y B).

2. Fijar la junta de la puerta por los otros cinco puntos (figura C) mediante un ligero giro (figura D).

3. Comprobar que la junta de la puerta esté correctamente fijada.

Servicio de Asistencia Técnica

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su disposición siempre que necesite la reparación de su aparato. Encontraremos la solución correcta; también a fin de evitar la visita innecesaria de un técnico de servicio.

Número de producto (E) y número de fabricación (FD)

Indicar el número de producto (E-Nr.) y el de fabricación (FD-Nr.) para obtener un asesoramiento cualificado. La etiqueta de características con los correspondientes números se encuentra en el lateral derecho de la puerta del horno. A fin de evitarse molestias llegado el momento, le recomendamos anotar los datos de su aparato así como el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica en el siguiente apartado.

E-Nr.

FD-Nr.

Servicio de Asistencia Técnica ☎

Recuerde que, en caso de manejo incorrecto, la asistencia de un técnico de servicio no es gratuita, incluso aunque todavía esté dentro del período de garantía.

Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías

E 902 351 352

Confíe en la competencia del fabricante. De esa forma se asegura de que la reparación se lleva a cabo por personal técnico debidamente instruido, equipado con las piezas originales y de repuesto necesarias para su aparato.

Platos testados


Platos testados conforme a las normas EN 50304/EN 60350 (2009) o IEC 60350. Tener en cuenta las indicaciones de las

tablas referidas al precalentamiento. Los valores de la tabla no incluyen el calentamiento rápido.

Hornear	Altura de inserción	Modo de funcionamiento	Temperatura en °C	Tiempo de cocción en minutos
Galletas de mantequilla navideñas	3	□	140 - 150*	25 - 35
	1	☒	140 - 150*	20 - 30
	1 + 3	☒	140 - 150*	20 - 40
	1 + 3 + 4	☒	130 - 150*	30 - 50
Pastelitos (20 unidades por bandeja)	3	□	160 - 170**	20 - 35
	1	☒	150 - 160**	20 - 30
	1 + 3	☒	150 - 160**	25 - 35
	1 + 3 + 4	☒	150 - 160**	25 - 35
Bizcocho de agua	2	□	160 - 170*	25 - 35
	1	☒	150 - 160*	25 - 35
Pastel de manzana con tapa (moldes de hojalata uno al lado de otro, figura A)	1	☒	170 - 180*	75 - 85
Pastel de manzana con tapa (moldes de aluminio oscuros en diagonal, figura B)	1 + 3	☒	170 - 180*	65 - 80

* Precalentar el horno

** Precalentar 10 minutos



Asar al grill

	Altura de inserción	Modo de funcionamiento	Temperatura en °C	Tiempo de asado al grill en minutos
Tostadas (bandeja universal + parrilla plana)	4	☒	Int*	1 - 2
Bistecs de ternera, 12 unidades (bandeja universal + parrilla plana)	4	☒	Int	20 - 25**

* Precalentar durante 10 minutos

** Dar la vuelta tras 2/3 del tiempo

Constructa Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München



9000540419

910822